Produkthandbuch

qdos H-FLO



Veröffentlichungsdatum: 21. März 2024; Veröffentlichungsversion: V0.6



1.1 Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als richtig, wobei Watson-Marlow keine Haftung für eventuelle Fehler übernimmt und sich das Recht vorbehält, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Wenn das Produkt nicht gemäß dieser Anleitung verwendet wird, kann dies negative Auswirkungen auf die Sicherheit, Leistung und/oder Lebensdauer haben.

1.2 Übersetzung der Originalanleitungen

Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in Englisch verfasst. Anleitungen in anderen Sprachen sind eine Übersetzung der Originalanleitungen.



Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	2
1.1 Haftungsausschluss	2
1.2 Übersetzung der Originalanleitungen	2
2 Einführung in dieses Dokument	18
2.1 Benutzergruppen	18
2.1.1 Verantwortlichkeit	18
2.2 Informationsarten	19
2.3 Marken	19
3 Sicherheit	
3.1 Beschädigung des Produkts – Außerbetriebnahme	20
3.2 Sicherheitssymbole	
3.2.1 Anleitung zum Erneuern der Sicherheitssymbole	
3.3 Sicherheitssignale	21
3.3.1 Signale: Verletzungsrisiko	21
3.3.2 Signale: Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentun	n22
3.4 Pumpen von entzündlichen Flüssigkeiten	
4 Produktübersicht	23
4.1 Einführung in das Produkt	23
4.2 Allgemeine Beschreibung	24
4.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	24
4.4 Pumpenmodelle	25
4.4.1 Antrieb: Modellvarianten	
4.4.2 Antrieb: Allgemeiner Aufbau	27
4.4.3 Pumpenkopf: Modellvarianten	
4.4.4 Pumpenkopf: Allgemeiner Aufbau	
4.5 Zubehör	



Z	1.6	Pro	duktetiketten	31
4	1.7	Lei	tfaden zu den Artikelnummern	32
	4	.7.1	Artikelnummer des Antriebs	32
	4	.7.2	Artikelnummer des Pumpenkopfes	32
4	1.8	Spe	ezifikation	33
	4	.8.1	Leistung	33
		4.	8.1.1 Fördermenge und Förderdruck	33
		4.	8.1.2 Leistungskurve	34
	4	.8.2	Technische Daten	35
		4.	8.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	35
		4.	8.2.2 Abmessungen	36
		4.	8.2.3 Gewicht	36
			4.8.2.3.1 Antrieb: M-Typ	36
			4.8.2.3.2 Antrieb: T-Typ	37
			4.8.2.3.3 Pumpenkopf	37
	4	.8.3	Technische Daten der Strom- und Spannungsversorgung	37
	4	.8.4	Technische Daten zur Steuerung	38
		4.	8.4.1 Drehzahlerhöhung	38
		4.	8.4.2 Übersicht über die Steuerungsfunktionen	38
		4.	8.4.3 Standardeinstellungen bei der Inbetriebnahme	40
4	1.9	ΗN	II-Übersicht	40
	4	.9.1	HMI-Layout	41
	4	.9.2	HOME-Bildschirm	42
	4	.9.3	INFO-Bildschirm	44
	4	.9.4	Übersicht über das HAUPTMENÜ	45
	4	.9.5	Übersicht über das MENÜ "MODUS"	47
5 Lageru	ung			49
5	5.1	Lag	jerungsbedingungen	49
5	5.2	Hal	tbarkeitsdauer	49



6 Heben un	d Tragen	50
6.1	Produkt in der Verpackung	.50
	5.1.1 Gewicht mit Verpackung	.50
	6.1.1.1 Antrieb: M-Typ	50
	6.1.1.2 Antrieb: T-Typ	.50
(5.1.2 Vorgehensweise: Heben und Tragen des Produkts in der Verpackung	.51
6.2	Produkt wurde aus der Verpackung entfernt	51
7 Auspacke	n	.52
7.1	Lieferumfang	. 52
	7.1.1 Antrieb	.52
	7.1.2 Pumpenkopf	. 52
7.2	Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung	. 53
8 Installati	on – Übersicht	. 54
8.1	Verantwortlichkeit	.54
8.2	Verwenden der HMI für die Installation	. 54
8.3	Reihenfolge der Installationskapitel	.55
8.4	Aufbau der Installationskapitel	.55
9 Installati	on – Kapitel 1: physische Installation	.56
9.1	Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation .	.56
9	9.1.1 Verantwortlichkeit	.56
9	9.1.2 Standort	.57
	9.1.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	. 57
	9.1.2.2 Umgebungsbereich des Produkts – nicht eingeschlossen	.58
	9.1.2.3 Oberfläche und Ausrichtung	.59
9	9.1.3 Abmessungen für die Pumpenmontage	.61
9.2	Teil 2: Installationsverfahren	62
9	9.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	. 62
9	9.2.2 Vorgehensweise: Aufstellen und Montieren der Pumpe	62



10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation	53
10.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation	63
10.1.1 Anforderungen an die Stromversorgung	63
10.1.2 Externe Geräte	63
10.1.2.1 Überstromschutz	63
10.1.2.2 Trennen (Isolieren) der Stromversorgung	64
10.2 Teil 2: Installationsverfahren	64
10.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	64
10.2.2 Erdungsmessung mit dem Erdungsprüfpunkt	65
10.2.3 Vorgehensweise: Anschluss an die Stromversorgung	65
10.2.4 Testen der Stromversorgung und erstmaliges Einschalten der Pumpe	66
11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path	67
11.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation	67
11.1.1 Fluid-Path-Verbinder	67
11.1.2 Zusatzgeräte	68
11.1.2.1 Rückschlagventil	68
11.1.2.2 Überdruckschutz	58
11.1.2.3 Absperr- und Ablaufventile6	59
11.1.3 Saug- und Förderleitungen	70
11.1.3.1 Allgemeines	70
11.1.3.2 Fördermengenkalibrierung	70
11.1.3.3 Vibration der Rohrleitungen	70
11.1.3.4 Sicherheitsüberlauf	71
11.2 Teil 2: Installationsverfahren	72
11.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	72
11.2.2 Vorgehensweise: Installation des Pumpenkopfes	73
11.2.3 Vorgehensweise: Erstmalige Fluid-Path-Installation	75
11.2.4 Anbringen des Sicherheitsüberlaufs	76
11.3 Teil 3: kapitelspezifische Einrichtung mithilfe der HMI	77



11.3.1 HMI – Einstellen der Fördermengeneinheiten: "Allgemeine Einstellungen" > "Fördermengeneinheiten"	> .77
11.3.2 HMI – Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung	. 78
11.3.2.1 Kalibrieren der Fördermenge der Pumpe:	.79
11.3.2.2 Abbrechen der Fördermengenkalibrierung	.81
11.3.2.3 Fehlerbehebung bei der Fördermengenkalibrierung	.82
12 Installation – Kapitel 4 – Übersicht: Steuerung	. 83
12.1 Symbole für den Schaltplan in den Unterkapiteln	.83
13 Installation – Unterkapitel 4A: Steuerung (Modell: Manual)	.84
13.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation	.84
13.1.1 Steuerverbindungen	. 84
13.1.1.1 Grenzwerte für Eingangs-/Ausgangssignale	.84
13.1.1.2 Übersicht – Eingang für Steuerung: Start/Stopp	. 85
13.1.1.3 Verkabelung – Steuereingang: Start/Stopp	.86
13.2 Teil 2: Installationsverfahren	. 87
13.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	.87
13.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung	.87
13.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)	. 88
13.2.3.1 Schutzkappen	.88
13.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels	. 88
13.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel	. 89
13.3.1 HMI – Einrichten von Start/Stopp: Steuerungsparameter > Eingang	89
13.3.1.1 Konfigurieren von Start/Stopp: Polarität	. 89
13.3.1.2 Konfigurieren von Start/Stopp: Eingang zuweisen	.90
14 Installation – Unterkapitel 4B: Steuerung (Modelle: Universal und Universal+)	. 91
14.1 Übersicht über das Unterkapitel	.91
14.2 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation	.91
14.2.1 Dosieren von Chemikalien: Analog: 4–20 mA oder Impuls?	.91
14.2.2 Übersicht über die Verbindungsart	.92



93
94
94
95
96
98
00
00
D1
)2
)3
04
)5
)5
)6
13
13
13
14
14
14
15
15
17
18
19
19
19
20



14.4.1.4.1 Hochpegelsignal einstellen:	.121
14.4.1.4.2 Kalibrierung für hohe Fördermengen einstellen:	.122
14.4.1.4.3 Niederpegelsignal einstellen	122
14.4.1.4.4 Kalibrierung für niedrige Fördermengen einstellen	.124
14.4.2 MODUS WECHSELN > Kontaktmodus	.125
14.4.2.1Vorgehensweise: Aktivieren und Konfigurieren des Kontaktmodus	126
14.4.2.1.1 Aktivieren des Kontaktmodus	.126
14.4.2.1.2Konfigurieren der Einstellungen für den Kontaktmodus	126
14.4.2.2Vorgehensweise: Home-Bildschirm für den Kontaktmodus anzeigen	127
14.4.2.3 Kontaktmodus > Start/Stopp	.128
14.4.3 Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren	129
14.4.3.1 Konfigurieren von Eingängen:	.129
14.4.3.2 Konfigurieren von Start/Stopp: Polarität	.130
14.4.3.3 Konfigurieren von Start/Stopp: Eingang zuweisen	131
14.4.3.4Konfigurieren des Auslösers zum Starten der Kontakt-Dosierung: Polarität	.132
14.4.3.5 Konfigurieren der Kontakt-Dosierung: Eingang zuweisen	.133
14.4.3.6 Polarität für die Flüssigkeitsrückführung konfigurieren	133
14.4.3.7Konfigurieren der Flüssigkeitsrückführung: Eingang zuweisen	.134
14.4.4 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge	.135
14.4.4.1 Konfigurieren von Ausgängen:	.135
14.4.4.1.1 Konfigurieren der Ausgänge 1 bis 4:	.136
14.4.4.2Steuerungsparameter für 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+-Modell)138
14.4.5 Steuerungsparameter > Skalierungsfaktor	.139
14.4.5.1 Skalierungsfaktor und Drehzahlbegrenzung im Vergleich	.140
14.4.5.2Auswirkung auf den Modus "Analog 4–20 mA": Punkte A und B	.140
14.4.5.3 Konfigurieren des Skalierungsfaktors:	.140
14.4.6 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)	.142
14.4.6.1 Einstellung "Floating ground (potenzialfrei)" festlegen	143
15 Installation – Unterkapitel 4C: Steuerung (Modell: PROFIBUS)	145
15.1 Übersicht über das Unterkapitel	145



15.2 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Insta	allation 145
15.2.1 PROFIBUS GSD-Datei	145
15.2.2 Spezifikationen des Steuerkabels	145
15.2.3 Steuerverbindungen	
15.2.3.1 Netzwerkverbindung	
15.2.3.2 Steuereingang: Drucksensor	147
15.2.4 In den PROFIBUS-Parametern verwendete Einheiten	147
15.2.5 Benutzerparameterdaten	148
15.2.5.1 Pumpenmodell	148
15.2.5.2 Pumpenkopftyp	148
15.2.5.3 Festlegen der minimalen/maximalen Drehzahlen	149
15.2.5.4 Ausfallsicherung	149
15.2.5.5 Ausfallsichere Drehzahl	
15.2.6 PROFIBUS-Datenaustausch	150
15.2.6.1 Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)	
15.2.6.2 Kontrollwort	
15.2.6.3 Pumpenkopf-Drehzahlsollwert	150
15.2.6.4 Fördermengenkalibrierung	151
15.2.6.5 Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)	
15.2.6.6 Statuswort	151
15.2.6.7 Pumpenkopfdrehzahl	152
15.2.6.8 Gelaufene Stunden	
15.2.7 Gerätespezifische Diagnosedaten	153
15.2.8 Kanalspezifische Diagnosedaten	154
15.3 Teil 2: Installationsverfahren	155
15.3.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	
15.3.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung	155
15.3.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)	156
15.3.3.1 Schutzkappen	156
15.3.3.2 Installation des M12-Steuerkabels	156
15.3.4 Master-Slave-Kommunikationsablauf	



15.3.4.1 Datenaustausch	157
15.3.4.2 Datenverlust beim Datenaustausch	158
15.4 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel	159
15.4.1 Vorgehensweise: PROFIBUS auswählen und aktivieren	159
15.4.2 Vorgehensweise: Zuweisung der PROFIBUS Stationsadresse an der	
Pumpe	161
15.4.2.1 Zuweisen der PROFIBUS-Stationsadresse	161
16 Installation – Unterkapitel 4D: Steuerung (Modell: EtherNet/IP)	163
16.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installat	ion 163
16.1.1 EDS-Datei	163
16.1.2 Spezifikationen des Steuerkabels	163
16.1.3 Anschlüsse	164
16.1.3.1 Netzwerkverbindung	164
16.1.3.2 Steuereingang: Drucksensor	165
16.1.4 EtherNet/IP-Parameter	166
16.1.4.1 In den EtherNet/IP-Parametern verwendete Einheiten	166
16.1.4.2 Netzwerkparameter	166
16.1.4.3 Zyklische Parameter	167
16.1.4.4 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell	170
16.1.4.5 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf	170
16.1.4.6 Azyklische Datensätze	170
16.2 Teil 2: Installationsverfahren	170
16.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	171
16.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung	171
16.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)	172
16.2.3.1 Schutzkappen	172
16.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels	172
16.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel	172
16.3.1 Vorgehensweise: EtherNet/IP-Modus mithilfe der HMI auswählen	173
16.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten	174
16.3.2.1 Vorgehensweise: Methode 1: Statische IP-Adresse	174



16.3.2.2Vorgehensweise: Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP- Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)	175
16.3.3 Bildschirme für den Netzwerkstatus	176
17 Installation – Unterkapitel 4E: Steuerung (Modell: PROFINET)	177
17.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installat	tion 177
17.1.1 GSDML-Datei	177
17.1.2 Spezifikationen des Steuerkabels	177
17.1.3 Anschlüsse	178
17.1.3.1 Netzwerkverbindung	
17.1.3.2 Steuereingang: Drucksensor	179
17.1.4 PROFINET-Parameter	
17.1.4.1 In den PROFINET-Parametern verwendete Einheiten	180
17.1.4.2 Netzwerkparameter	180
17.1.4.3 PROFINET-Zykluszeit	180
17.1.4.4 Zyklische Parameter	181
17.1.4.5 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell	185
17.1.4.6 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf	
17.1.4.7 Azyklische Parameter	186
17.2 Teil 2: Installationsverfahren	186
17.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung	
17.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung	187
17.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)	187
17.2.3.1 Schutzkappen	187
17.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels	187
17.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel	188
17.3.1 Vorgehensweise: PROFINET-Modus mithilfe der HMI auswählen	
17.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten	189
17.3.2.1 Vorgehensweise: Methode 1: Statische IP-Adresse	189
17.3.2.2Vorgehensweise: Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP- Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)	191
17.3.3 Bildschirme für den Netzwerkstatus	192



18 HMI-Ei	inri	chtung: Übersicht	. 193
19 HMI: F	ülls	standsanzeige	194
19	9.1	Aktivieren/Deaktivieren der Füllstandsanzeige:	.195
19	9.2	Ändern der Maßeinheit für das Flüssigkeitsvolumen:	. 196
19	9.3	Konfigurieren der Füllstandsanzeige:	197
19).4	Anpassen des Flüssigkeitsvolumens, sofern es sich vom maximalen Volumen des Flüssigkeitsbehälters unterscheidet (z. B. nach einer Teilauffüllung)	198
20 HMI: S	ich	erheitseinstellungen	200
20).1	Übersicht über die Sicherheitseinstellungen	. 200
	20	0.1.1 Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastenfeldsperre	.201
		20.1.1.1 Aktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:	201
		20.1.1.2 Zugriff auf die Tastenfeld-Funktionen:	202
		20.1.1.3 Deaktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:	202
	20).1.2 Sicherheitseinstellungen > PIN-Schutzfunktion	. 203
		20.1.2.1 Aktivieren der PIN-Schutzfunktion:	203
		20.1.2.2 Geben Sie eine vierstellige Ziffer als PIN an:	. 203
		20.1.2.3 Verwenden der Sicherheits-PIN zum Bedienen der Pumpe:	. 205
		20.1.2.4 PIN vergessen:	. 205
		20.1.2.5 Deaktivieren der PIN-Schutzfunktion:	206
21 HMI: A	llg	emeine Einstellungen	. 207
21	.1	Übersicht über die allgemeinen Einstellungen	. 207
	2	1.1.1 Allgemeine Einstellungen > Auto-Neustart	.208
		21.1.1.1 Auto-Neustart und Start/Stopp-Steuerung im Vergleich	209
		21.1.1.2 Auswählen der Auto-Neustart-Funktion:	209
	2	1.1.2 Allgemeine Einstellungen > Fördermengeneinheiten	. 210
	2	1.1.3 Allgemeine Einstellungen > Gerätenummer	.211
	2	1.1.4 Allgemeine Einstellungen > Kennzeichnung der Pumpe	. 213
	2	1.1.5 Allgemeine Einstellungen > Standardeinstellungen wiederherstellen	215
	2	1.1.6 Allgemeine Einstellungen > Sprache	. 216
	2	1.1.7 Allgemeine Einstellungen (USB-Update)	



22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS	218
22.1 Übersicht über das Menü "Modus"	
22.1.1 MODUS WECHSELN > Manuell	
22.1.1.1 Zugriff auf den manuellen Modus:	
22.1.1.2 Starten und Stoppen der Pumpe	221
22.1.1.3 Ändern der Pumpendrehzahl im manuellen MODUS	
22.1.1.3.1 Auf/Ab-Tasten	221
22.1.1.3.2 MAX-Taste	222
22.1.2 MODUS WECHSELN > Fördermengenkalibrierung	
22.1.3 MODUS WECHSELN >Analog 4–20 mA (Modelle: Universal und Uni	versal+)223
22.1.4 MODUS WECHSELN > Kontaktmodus (Modelle: Universal und Univ	ersal+) 223
22.1.5 MODUS WECHSELN > Flüssigkeitsrückführung	
22.1.5.1 Flüssigkeitsrückführung: manueller Betrieb	
22.1.5.2Flüssigkeitsrückführung: Analogsteuerung (Modelle: Univers Universal+)	al und 225
22.1.6 MODUS WECHSELN > PROFIBUS (Modell: PROFIBUS)	
22.1.7 MODUS WECHSELN > EtherNet/IP (Modell: EtherNet/IP)	
22.1.8 MODUS WECHSELN > PROFINET (Modell: PROFINET)	
23 HMI: Menü für Steuerungsparameter	
23.1 Übersicht über die Steuerungsparameter	
23.1.1 Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung	
23.1.1.1Auswirkung auf das 4–20-mA-Profil (Modell: Universal, Unive	rsal+) 230
23.1.1.2 Ändern der maximalen Drehzahl:	231
23.1.2 Steuerungsparameter > Betriebsstunden zurücksetzen	
23.1.2.1 Anzeigen des Betriebsstundenzählers	232
23.1.2.2 Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers auf Null:	232
23.1.3 Steuerungsparameter > Mengenzähler zurücksetzen	
23.1.3.1 Anzeigen des Mengenzählers	
23.1.3.2 Zurücksetzen des Mengenzählers auf Null	
23.1.4 Umdrehungszähler	
23.1.4.1 Auswählen des Umdrehungszählers:	



	23.1.4.2 Aktivieren: Alarm für Umdrehungszähler:	
	23.1.4.3 Konfigurieren: Alarm für Umdrehungszähler:	
	23.1.4.4 Zurücksetzen: Umdrehungszähler:	237
	23.1.4.5 Deaktivieren: Alarm für Umdrehungszähler:	
	23.1.5 Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren	238
	23.1.6 Steuerungsparameter > Ausgänge konfigurieren	238
	23.1.7 Steuerungsparameter > Einstellungen für die Skalierung	
	23.1.8 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)	
24 Betrieb		
24.1	Checkliste zur Inbetriebnahme	
24.2	2 Sicherheit	
	24.2.1 Potenzielle Gefahren beim Betrieb	
	24.2.1.1 Verbrennungsrisiko	
	24.2.1.2 Unerwartetes Einschalten	
	24.2.1.3 Grenzwerte beim Betrieb – Trockenlauf	241
24.3	3 Pumpenbetrieb	241
	24.3.1 Verwenden der HMI für den Betrieb	
	24.3.2 Einschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus- /Einschaltvorgängen nach der Installation	
	24.3.3 Ändern des BETRIEBSMODUS der Pumpe	
	24.3.4 Starten und Stoppen der Pumpe	
	24.3.4.1 Bildschirme für die manuelle Unterbrechung	244
	24.3.4.2 Ändern der Pumpendrehzahl im manuellen MODUS	
	24.3.4.2.1 Auf/Ab-Tasten	245
	24.3.4.2.2 MAX-Taste	
25 Reinigu	ng	
25.2	Übersicht	
25.2	2 Allgemeines Verfahren als Orientierungshilfe	
26 Wartun	g	
)))	- Ersatznumnenkönfe	248
∠0.		



	26.2	Ersatz-Zubehör	249
	26.3	Elektrische Wartung	250
	2	6.3.1 Antriebswartung	250
	2	6.3.2 Austauschen des Stromkabels	250
	2	6.3.3 Austauschen der Sicherungen	250
		26.3.3.1 Antriebssicherung: Intern	250
		26.3.3.2 Sicherung des Stromkabels (nur UK-Modell)	250
	26.4	Wartung des Pumpenkopfs	251
	2	6.4.1 Lebensdauer des Pumpenkopfes	251
	2	6.4.2 Austauschen von Pumpenköpfen	252
		26.4.2.1 Entfernen des Pumpenkopfes	253
		26.4.2.2 Einbau eines neuen Pumpenkopfes	254
		26.4.2.2.1 Eingebauter Pumpenkopf hat denselben Typ	256
		26.4.2.2.2 Eingebauter Pumpenkopf hat einen anderen Typ	256
		26.4.2.2.3Eingebauter Pumpenkopf hat einen unbekannten Typ	257
27 Feh	ler, D	efekte, Betriebsausfälle und Fehlerbehebung	258
	27.1	Übersicht	258
	27.2		
	27.2	Fehler	259
	27.2	Fehler	259
	27.2 27.3 27.4	Fehler	259 260 260
	27.2 27.3 27.4 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung	259 260 260 260
	27.2 27.3 27.4 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung	259 260 260 260 261
	27.2 27.3 27.4 2 27.5	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung	259 260 260 260 261 262
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 27.5	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes	259 260 260 261 262 262
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 2 27.5 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes 7.5.2 Fördermenge	259 260 260 261 262 262 262 262
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 2 27.5 2 2 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes 7.5.2 Fördermenge 7.5.3 Meldung zur Leckageerkennung	259 260 260 261 262 262 262 262 262 263
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 2 27.5 2 2 2 2 2 2 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes 7.5.2 Fördermenge 7.5.3 Meldung zur Leckageerkennung 7.5.4 Fördermengenkalibrierung	259 260 260 261 262 262 262 263 264
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 2 27.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes 7.5.2 Fördermenge 7.5.3 Meldung zur Leckageerkennung 7.5.4 Fördermengenkalibrierung 7.5.5 Allgemeine Hilfe zur Pumpe	259 260 260 260 261 262 262 263 264 265
	27.2 27.3 27.4 2 27.5 2 27.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Fehler Melden von Fehlern Betriebsausfall 7.4.1 Meldung zur Leckageerkennung 7.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung Fehlerbehebung 7.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes 7.5.2 Fördermenge 7.5.3 Meldung zur Leckageerkennung 7.5.4 Fördermengenkalibrierung 7.5.5 Allgemeine Hilfe zur Pumpe Technischer Kundendienst	259 260 260 260 261 262 262 262 263 264 265 266



27.6.2 Autorisierte EU-Vertretung	266
27.7 Garantie	267
27.7.1 Bedingungen	268
27.7.2 Ausnahmen	268
27.7.3 Einsenden von Pumpen	269
27.8 Ende der Lebensdauer des Produkts	270
27.8.1 Antrieb	270
27.8.2 Pumpenkopf	270
28 Chemische Verträglichkeit	271
28.1 Werkstoffe	272
28.1.1 Artikelgruppen	272
28.1.2 Abkürzungen (Werkstoffe)	273
28.1.3 Werkstoffe – normal medienberührend im Fluid-Path	274
28.1.4 Werkstoffe – normalerweise nicht medienberührend im Fluid-Path	275
28.1.4.1 Artikelgruppe 3B: Pumpenkopf	276
28.1.4.2 Artikelgruppe 4: Antrieb	277
28.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit	278
29 Zertifizierung	281
29.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt	281
29.1.1 Position der Konformitätskennzeichen	281
29.1.2 Beschreibung der Konformitätskennzeichen	282
29.2 Produktzertifizierung	282



2 Einführung in dieses Dokument

2.1 Benutzergruppen

Diese Anleitungen beziehen sich auf die Installation und Wartung einer Watson-Marlow qdos H-FLO Pumpe. Sie sollten während des Lebenszyklus des Produkts von den folgenden Personen herangezogen werden:

Benutzergruppe	Definition
Verantwortliche Person	Eine Person mit entsprechenden Fachkenntnissen, die in der oder für die Organisation des Benutzers tätig ist und für die folgenden Aufgaben verantwortlich ist: Installation, sichere Nutzung des Produkts durch die Bediener, Reinigung, Wartung, Fehlerbehebung oder Außerbetriebnahme
BedienerEine kompetente Person, die das Produkt im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung nutzt.	

2.1.1 Verantwortlichkeit

Eine verantwortliche Person muss diese Anleitungen zu folgenden Zwecken verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt folgendermaßen verwendet wird:
 - im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (siehe "4.3 Bestimmungsgemäße Verwendung" auf Seite 24)
 - Pumpen von entzündlichen Flüssigkeiten ("3.4 Pumpen von entzündlichen Flüssigkeiten" auf Seite 22)
- Vor einer Aufgabe wie Installation, Betrieb oder Wartung
 - Durchführen einer Risikoanalyse
 - Bestimmen der zu tragenden persönlichen Schutzausrüstung. Beachten Sie die folgenden Mindestvoraussetzungen für die persönliche Schutzausrüstung:
 - Schutzbrille
 - Sicherheitsschuhe
 - Handschuhe
- Schulen Sie einen Bediener für die Aufgaben, die in der Organisation des Benutzers anfallen, wie Betrieb, Reinigung oder Wartung des Produkts.
- Genehmigen Sie Wasser als Reinigungsmittel, sofern erforderlich (siehe "25 Reinigung" auf Seite 247)

Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die vor Ausführung einer Aufgabe diese Anleitungen gelesen und verstanden haben.



2.2 Informationsarten

Bestimmte Informationen, die sich nicht auf die Sicherheit beziehen, werden in diesen Anleitungen im folgenden Format angegeben:

Informationsart	Erläuterung
Modellvarianten	Diese Anleitungen beziehen sich auf mehrere Modelle. Wenn die Anleitungen nur für bestimmte Modelle gelten, enthalten die Überschriften Klammern () und das Wort "nur".
Abkürzungen	Häufig verwendete Abkürzungen werden bei der ersten Verwendung in Klammern nach dem vollständigen Namen angeführt: Beispiel: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
	Anmerkungen sind zusätzlich zu berücksichtigende Informationen und Eine Anmerkung wird durch ^{hochgestellten} Text gekennzeichnet. Beispiel:
Anmerkung	ANMERKUNG 1 Text der Anmerkung

2.3 Marken

- Watson-Marlow®, qdos® und ReNu® sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited.
- PROFIBUS® und PROFINET® sind eingetragene Marken von PROFIBUS und PROFINET International (PI).
- EtherNet/IP ist eine eingetragene Marke von ODVA, Inc.
- Viton® ist eine eingetragene Marke von Dupont Dow Elastomers L.L.C.



3.1 Beschädigung des Produkts – Außerbetriebnahme

Im Falle einer Beschädigung des Produkts muss die Pumpe von einer verantwortlichen Person außer Betrieb genommen werden. Die Pumpe darf nicht weiter betrieben werden.

3.2 Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole kommen unter Umständen auf dem Produkt, der Verpackung und in dieser Anleitung zur Verwendung:

Symbol	Name	Beschreibung
	Heiße Oberfläche	Dieses Symbol bedeutet, dass der gekennzeichnete Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen berührt werden darf.
	Persönliche	Dieses Symbol bedeutet, dass vor dem Ausführen einer bestimmten
	Schutzausrüstung erforderlich	Aufgabe persönliche Schutzausrüstung angelegt werden muss.
A	Gefährliche Stromspannung	Dieses Symbol bedeutet, dass eine gefährliche Stromspannung vorliegt und das Risiko eines Stromschlags besteht.
	Rotierende Teile	Diese beiden Symbole weisen auf rotierende Teile hin, die nicht ohne entsprechende Sicherheitsmaßnahmen berührt werden dürfen.
	Explosion	Dieses Symbol bedeutet, dass Explosionsgefahr besteht, wenn die Pumpe nicht ordnungsgemäß verwendet wird.
	Potenzielle Gefahr	Dieses Symbol bedeutet, dass eine potenzielle Gefahr besteht oder dass bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.

3.2.1 Anleitung zum Erneuern der Sicherheitssymbole

Wenn die Sicherheitsetiketten des Produkts versehentlich beschädigt werden, wenden Sie sich an Ihre lokale Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie Sie Ersatzetiketten erhalten.



3.3 Sicherheitssignale

Signale weisen auf mögliche Gefahren hin. Signale werden in diesen Anleitungen verwendet, wenn sie sich unmittelbar auf die Informationen, Aufgaben oder Verfahren beziehen.

3.3.1 Signale: Verletzungsrisiko

Signale, die auf ein Verletzungsrisiko hinweisen, werden im folgenden Format dargestellt, sofern relevant:





3.3.2 Signale: Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum

Signale, die nur auf das Risiko von Schäden an der Ausrüstung oder am Eigentum hinweisen, werden im folgenden Format dargestellt, sofern relevant:

ANMERKUNG

Das Signalwort ANMERKUNG weist auf eine Gefahr hin. Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum.

Gefahreninformationen – Angabe der folgenden Einzelheiten:

- Typ oder Art der Gefahr
- Was könnte passieren
- Wie kann die Gefahr vermieden werden

3.4 Pumpen von entzündlichen Flüssigkeiten

Die Pumpe darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen installiert oder betrieben werden. Wenn die Pumpe zum Fördern von entzündlichen Flüssigkeiten verwendet werden soll, muss eine verantwortliche Person eine Risikoanalyse durchführen, um sicherzustellen, dass keine Explosionsgefährdung durch folgende Aktivitäten entstehen kann: Installation, Betrieb, Wartung oder Außerbetriebnahme des Produkts.

Bei der Risikoanalyse müssen sämtliche Risiken berücksichtigt werden, einschließlich der folgenden:

- Leckagen oder Austreten der entzündlichen Flüssigkeit bei folgenden Tätigkeiten:
 - Erstmalige Installation des Pumpenkopfes
 - Installation aller Komponenten im Fluid-Path
 - Austausch des Pumpenkopfes bei der Wartung
 - Entfernen des Fluid-Path oder andere Tätigkeiten bei der Außerbetriebnahme
- Betrieb der Pumpe bis zu einem Versagen der Schläuche im Pumpenkopf mit diesen Folgen:
 - Chemische Unverträglichkeit und Kontakt der Pumpenwerkstoffe mit der entzündlichen Flüssigkeit
 - Eintritt der entzündlichen Flüssigkeit durch den Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes in das Sicherheitsüberlaufsystem des Prozesses
- Entzündung und Flammenausbreitung nach einer Leckage oder einem Flüssigkeitsaustritt oder weil die entzündliche Flüssigkeit auf andere Weise in den Prozessbereich eingetreten ist

Die obige Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient als zusätzliche Hilfestellung für Personen, die mit dem Produkt nicht vertraut sind und diese Punkte daher sonst möglicherweise nicht berücksichtigen würden.



4 Produktübersicht

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über das Produkt und dessen Spezifikation.

4.1 Einführung in das Produkt

Die Qdos[®] Schlauchpumpen zum Dosieren von Chemikalien führen durch ihre hohe Präzision zu Kosteneinsparungen. Sie zeichnen sich beim Dosieren durch eine Genauigkeit von ± 1 % und eine Wiederholgenauigkeit von ± 0.5 % aus.

Die Qdos H-FLO Pumpe zeichnet sich durch dieselbe hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus wie die anderen Qdos Pumpen, sie ist jedoch für höhere Fördermengen ausgelegt. Eine breite Palette von Pumpenköpfen sorgt für eine hohe chemische Verträglichkeit.

Der speziell entwickelte ReNu ® Pumpenkopf ermöglicht Kosteneinsparungen, da bei Wartungsarbeiten nur minimale Ausfallzeiten auftreten. Bei der ReNu Technologie handelt es sich um einen Pumpenkopf, der keine Werkzeuge erfordert. Er schließt die Flüssigkeit vollständig ein, sodass der Produktionsbereich stets sauber und frei von Verunreinigungen bleibt. Die patentierte Konstruktion ermöglicht präzises und wiederholbares Fördern von Flüssigkeiten unterschiedlichster Viskosität.



4.2 Allgemeine Beschreibung

Watson-Marlow qdos Pumpen fördern Flüssigkeiten nach dem Prinzip der positiven Verdrängung vom Pumpenkopf durch einen Fluid-Path. Eine allgemeine Darstellung sehen Sie unten:



Nummer	Beschreibung
1	Pumpenantrieb
2	Pumpenkopf
3	Fluid-Path

4.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Alle Modellvarianten der qdos Pumpenreihe sind für das kontrollierte Fördern von Flüssigkeiten an sicheren Standorten vorgesehen. Ausgeschlossen sind die unten genannten Flüssigkeiten oder Anwendungen.

Nicht zugelassene Szenarien:

- Umgebungen, die eine Zertifizierung für den Explosionsschutz erfordern.
- Chemisch nicht verträgliche Flüssigkeiten 1
- Installationen, Umgebungen oder Betriebsbedingungen, die außerhalb der Spezifikationen in diesen Anleitungen liegen.
- Direkt lebenserhaltende Anwendungen
- Anwendungen im zentralen Bereich von Kernkraftwerken

ANMERKUNG	Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen
1	Verträglichkeit finden Sie unter "28 Chemische Verträglichkeit"
	auf Seite 271.



4.4 Pumpenmodelle

Eine qdos Pumpe setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- qdos H-FLO Antrieb
- ReNu Pumpenkopf

In den folgenden Unterabschnitten werden die Modellvarianten, der allgemeine Aufbau und die Merkmale der einzelnen Komponenten beschrieben.



4.4.1 Antrieb: Modellvarianten

Element	Variante				
Möglichkeiten für die Pumpenkopfmonta ge	2 Modelle für die Pumpenkopfmontage (links oder rechts)				
Steuermodi Steuerverbindunge	6 Steuer • nur • mar • l • l • l • mar • l • mar • f • F 2 Typen	modi: manuelle Steuerung Manual-Modell (nur digita nuell; oder analoge oder d Jniversal Jniversal+ nuell; oder Netzwerksteue PROFIBUS EtherNet/IP PROFINET yon Eingang/Ausgang-Steu	les Starten/Stopp ligitale Steuerung rung uerverbindungen:	en) I	
n	 M-Typ: mit M12-Steuerverbindungen T-Typ: mit vom Benutzer hergestellten Kabelverschraubungen 				
	Name	Beschreibung	Position	Modelle	Artikelnummer
	М-Тур Т-Тур	mit M12- Steuerverbindungen mit vom Benutzer hergestellten Kabelverschraubungen		 Manual Universal Universal+ PROFIBUS EtherNet/IP PROFINET Option nur verfügbar für Universal 	Artikelnummern mit dem Buchstaben M Artikelnummern mit dem Buchstaben T
			• • •	Universal+	

Ein qdos H-FLO Antrieb ist in den folgenden Modellvarianten erhältlich:



4.4.2 Antrieb: Allgemeiner Aufbau

Nummer	Beschreibung	Abbildung
1	Antrieb	
2	Pumpenkopf	
3	Konsole	
4	HMI-Abdeckung (in der Abbildung geöffnet und oben auf dem Antrieb abgelegt)	
5	HMI-Bildschirm	
6	Steuerverbindungen	
7	Verriegelungshebel des Pumpenkopfes	
8	Stromkabel	

Der allgemeine Aufbau eines DriveSure Antriebs wird unten dargestellt:



4.4.3 Pumpenkopf: Modellvarianten

Es sind 2 verschiedene Pumpenkopf-Typen erhältlich.

Pumpenkopf	Anwendung
ReNu SEBS	Optimiert für Anwendungen mit Natriumhypochlorit und Schwefelsäure
ReNu Santoprene	Allzweck-Pumpenkopf mit einer hohen chemischen Verträglichkeit für zahlreiche Anwendungen



4.4.4 Pumpenkopf: Allgemeiner Aufbau

Die Bilder unten zeigen den allgemeinen Aufbau eines Pumpenkopfes mit einer Explosionsansicht des Verbinders zwischen Pumpenkopf und Fluid-Path.



Nummer	Name	Normal medienberührend durch die geförderte Flüssigkeit
1	Fluid-Path an der Druckseite	
2	Fluid-Path-Verbinder an der Druckseite, PVC-U	
3	Anschlusskragen, PVC-U	
4	Fluid-Path-Anschluss an der Druckseite des Pumpenkopfes, O-Ring	
5	Fluid-Path-Anschluss an der Druckseite des Pumpenkopfes	
6	Fluid-Path-Anschluss an der Saugseite des Pumpenkopfes, O-Ring	
7	Fluid-Path-Anschluss an der Saugseite des Pumpenkopfes	
8	Fluid-Path-Verbinder an der Saugseite, PVC-U	
9	Fluid-Path an der Saugseite	
10	Pumpenkopfabfluss	
11	Sicherheitsüberlauf	



4.5 Zubehör

Für die qdos Reihe ist das folgende Watson-Marlow Zubehör erhältlich.

Element	Artikelnummer
Qdos H-FLO Fluid-Path-Verbinder (Hydraulikverbinder), PVC-U 3/4'' NPT (Buchse)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO Fluid-Path-Verbinder (Hydraulikverbinder), PVC-U RP 3/4"	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO Anschlusskragen, PVC-U 25mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit geradem F- Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos-Steuerkabel für den manuellen Modus, M12A, 5-polig, gelber Einsatz, Länge 3 m (10 ft)	0M9.203Y.000 ³
Profibus Abschlussstecker M12B 4 W, Stecker	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO Drucksensor-Kit	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO Drucksensor-Kit – mit Kabelverschraubung U und U+	0M9.605K.FTT ⁴

ANMERKUNG	Der Fluid-Path-Verbinder und die Anschlusskragen werden als Paar geliefert (2 x)
ANMERKUNG	Das Steuerkabel M12 8 W (8-polig) ist nur für die Modelle
2	Universal/Universal+ vorgesehen.
ANMERKUNG 3	Das Steuerkabel für das Manual-Modell ist mit einer 5- poligen M12-Buchse ausgestattet. Diese 5-polige Buchse wird mit dem 4-poligen M12-Stecker des Manual-Modells verbunden. Der fünfte Pol (Mitte) wird nicht verwendet.
ANMERKUNG	Das Drucksensor-Kit ist ab dem 2. Quartal 2024 erhältlich.
4	Das Kit enthält das passende Steuerkabel.

Bringen Sie keine Geräte oder Zubehörteile an, die nicht von Watson-Marlow genehmigt oder nicht in dieser Anleitung angegeben sind.



4.6 Produktetiketten

Nummer	Name	Abbildung						
1	Symbol: Diese Anleitung befolgen	5						
2	Sicherheitssymbol							
3	QR-Code für Anleitungen							
4	Produktpalette/Modell							
5	Etiketten für Steuerverbindungen							
6	Hersteller des Produkts	6 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions Www.wmffs.com Aspirax Sared Engineering act company						
7	Konformitätssymbole	7						
8	Schutzart							
9	Etikett mit der Seriennummer des Produkts							
10	Symbol zur korrekten Entsorgung (kein Hausmüll)	8 Warranty void if serial number label removed						
11	Erdungsprüfpunkt							
12	Erforderlicher Netzstrom							



4.7 Leitfaden zu den Artikelnummern

Das Produktmodell lässt sich anhand der Artikelnummer identifizieren. Antrieb und Pumpenkopf verfügen über separate Artikelnummern. Diese Artikelnummern werden in den folgenden Unterabschnitten erläutert.

4.7.1 Artikelnummer des Antriebs



А	В	C	D
Modell	Eingang/Ausgang- Verbindungen	Pumpenkopfausrichtung	Netzstecker
3: Manual	M: M12-Verbindungen	L Links	A: US
4: Universal	T: vom Benutzer hergestellte	R: Rechts	B: Brasilien
5: Universal+	Kabelverschraubungen		C: Schweiz
7: PROFIBUS			D: Indien, Südafrika
8: EtherNet/IP			E: Europa
9: PROFINET			K: Australien
			R: Argentinien
			U: UK
			Z: China

4.7.2 Artikelnummer des Pumpenkopfes

Beschreibung	Artikelnummer
ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 Pumpenkopf SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene	0M3.8200.PFP



4.8 Spezifikation

4.8.1 Leistung

4.8.1.1 Fördermenge und Förderdruck

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Fördermengen basieren auf dem Pumpen von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C mit einem Saug- und Förderdruck von 0 bar.

	Fördermenge					Förderdruck		
	Min. Max.			Max.				
Pumpenkopf	l/h	USGPH	l/h	USGPH	Bar	PSI		
ReNu 150 Santoprene	0,12	0,032	150	39,62	7	102		
ReNu 300 Santoprene	0,12	0,032	300	79,36	5	73		
ReNu 300 SEBS	0,12	0,032	300	79,36	4	58		
ReNu 600 Santoprene	0,12	0,032	600	158,5	2,5	36		

Das Leistungsdiagramm im nächsten Abschnitt zeigt eine grafische Darstellung des Verhältnisses zwischen Fördermenge und Druck unter verschiedenen Bedingungen.



4.8.1.2 Leistungskurve

Die Leistungskurve zeigt die Auswirkungen des Drucks an der Saug- und der Förderseite auf die Fördermenge der Pumpe unter den folgenden Bedingungen:

- Pumpen von Wasser bei 20 °C
- Maximale Pumpenkopfdrehzahl (U/min)





4.8.2 Technische Daten

4.8.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Element	Spezifikation
Umgebungstemperatur	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)
Maximale Betriebshöhe	2.000 m (6.560 ft)
Verschmutzungsgrad der für den Einsatz vorgesehenen Umgebung	2
Geräuschpegel	< 70 dB(A) in 1 m Entfernung
Maximale Flüssigkeitstemperatur ¹	SEBS Pumpenköpfe: 40 °C (104 °F) 1 Santoprene Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F) 1
Umgebung	Innenbereich, eingeschränkt im Außenbereich 2
Schutzart	IP66, NEMA4X

ANMERKUNG 1	Die chemische Verträglichkeit richtet sich nach der Temperatur. Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie unter "28 Chemische Verträglichkeit" auf Seite 271.
ANMERKUNG 2	Unter bestimmten Bedingungen ist die Pumpe eingeschränkt im Außenbereich einsatzfähig. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Watson- Marlow-Vertretung.



4.8.2.2 Abmessungen



1	A	E	;	C	:	[)	I	E		-
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
276,0	10,866	35,0	1,378	224,0	8,819	260,0	10,236	33,7	1,327	291,5	11,476
(G	H	I]	[J	I	ŀ	(l	_
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
380,0	14,961	118,7	4,673	334,3	13,161	394,2	15,520	332,3	13,083	482,0	18,976

4.8.2.3 Gewicht

4.8.2.3.1 Antrieb: M-Typ

Madall	Gewicht				
Modeli	kg	Ibs			
Manual	11,6	25,57			
Universal	11,7	25,79			
Universal+	11,7	25,79			
PROFIBUS	11,7	25,79			
EtherNet/IP	11,7	25,79			
PROFINET	11,7	25,79			


4.8.2.3.2 Antrieb: T-Typ

Modell	Gewicht		
	kg	Ibs	
Universal	11,8	26,01	
Universal+	11,8	26,01	

4.8.2.3.3 Pumpenkopf

Modell	Gewicht		
	kg	Ibs	
ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene	2,6	5,73	
ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene	2,6	5,73	
ReNu 300 Pumpenkopf SEBS	2,6	5,73	
ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene	2,6	5,73	

4.8.3 Technische Daten der Strom- und Spannungsversorgung

Element	Spezifikation
Netzspannung/Frequenz	Wechselstrom (~100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz)
Maximale Spannungsschwankung	±10 % der Nennspannung
Überspannungskategorie	П
Nennleistung	350 VA, 330 W



4.8.4 Technische Daten zur Steuerung

4.8.4.1 Drehzahlerhöhung

Element	Spezifikation
Bereich für Drehzahlanpassung	1900:1
Minimale Drehzahlerhöhung für Verstellung der Antriebswelle	0,1
4–20 mA Auflösung ¹	2184:1

ANMERKUNG1

Die Auflösung von 4–20 mA gilt nur für die Modelle Universal und Universal+

4.8.4.2 Übersicht über die Steuerungsfunktionen

Die Steuerungsfunktionen einer qdos Pumpe werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

- M = M-Typ-Steuerverbindungen (M12)
- T = vom Benutzer hergestellte Kabelverschraubungen (Option nur für die Pumpenmodelle Universal und Universal+)

Betriebsarten	Manual	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Manual	•	•	•	•	•	•
Bus-					_	
Netzwerkkommunikation				•	•	•
Kontakt		•	•			
4–20 mA		•	•			
Störungsmeldung	•	•	•	•	•	•
Sicherheit	Manual	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Autom. Tastensperre	•	•	•	•	•	•
PIN-Sperre zum Schutz der	•	•	•	•	•	•
Einrichtung						
Eigenschaften	Manual	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
RFID-	-					
Pumpenkopferkennung	•	•	•	•	•	•
Umdrehungszähler	•	•	•	•	•	•
Fördermengenkalibrierung	•	•	•	•	•	•
Betriebsstunden	•	•	•	•	•	•



Betriebsarten	Manual	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Erweiterte Diagnose				•	•	•
Numerische				•		
Fördermengenanzeige	-	•	•	•	•	•
Numerische	•	•	•	•	•	•
Drehzahlanzeige						
Füllstandsanzeige	•	•	•	•	•	•
Max. (Ansaugen)	•	•	•	•	•	•
Steuerungsmethoden	Manual	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Autom. Neustart (nach Wiederherst. der Stromvers.)	•	•	•	•	•	•
Flüssigkeitsrückführung	•	•	•	•	•	•
Leckageerkennung	•	•	•	•	•	•
TFT-Farbdisplay 5" (127 mm)	•	•	•	•	•	•
Optionen für	М	M oder T	M oder T	М	М	М
Eingang/Ausgang						
Manuelle Steuerung	•	•	•	•	•	•
4–20 mA Eingang und Kalibrierung		•	•			
4–20 mA Ausgang			•			
Kontakteingang (Impuls/Charge)		•	•			
Drucksensoreingang (Drucksensor separat erhältlich)		•	•	•	•	•
Bereich für manuelle Drehzahlanpassung*	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1
Minimale Drehzahlerhöhung für Verstellung der Antriebswelle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4–20 mA Auflösung		2184:1	2184:1			
Start/Stopp-Eingang	•	•	•			
Start-Status-Ausgang		•	•			
Alarm-Ausgang		•	•			
Vier konfigurierbare Relaisausgänge		•	•			
Eingang für Remote- Flüssigkeitsrückführung		•	•	•	•	•
*Der Bereich für die Drehzahl Maximalwert	anpassung	richtet sich n	ach dem gewä	hlten Pumpenko	pf; Tabelle zei	gt



4.8.4.3 Standardeinstellungen bei der Inbetriebnahme

Option	Standard
Auto-Neustart	AUS
Automatische Tastenfeldsperre	AUS
PIN-Schutz	AUS
Gerätenummer	123465789A
Etikett für Pumpe	WATSON-MARLOW
Modus: Manuell	Manuell
Betriebsstunden	0
Mengenzähler (l)	0
Analoger Skalierungsfaktor	1,00
Wert für Fördermengenkalibrierung	32,29

4.9 HMI-Übersicht

Bei der HMI handelt es sich um ein TFT-Display mit Tasten. Mithilfe der Tasten werden die Menüs für die Konfiguration und den Betrieb der Pumpe aufgerufen.

Element	Methode
Taste "Auswählen"	In SCHWARZ hervorgehobene Wörter entsprechen den Optionen auf dem Bildschirm, die ausgewählt werden, indem der Softkey edrückt wird.
Taste auf der Pumpe	Wörter in SCHWARZ, FETTDRUCK UND GROßBUCHSTABEN kennzeichnen die Namen von Tasten auf der Pumpe. Zum Beispiel: START
Text auf dem Bildschirm	Wörter in Fettschrift und Blau sind Aufforderungen, die auf dem Bildschirm der Pumpe angezeigt werden. Zum Beispiel: Allgemeine Einstellungen .
Kopfzeile auf dem Bildschirm	Wörter in BLAU, FETTSCHRIFT UND GROSSBUCHSTABEN sind die Kopfzeilen, die oben auf dem Bildschirm der Pumpe angezeigt werden. Zum Beispiel: HAUPTMENÜ .

Die HMI-Tasten und -Menüs werden in der folgenden Tabelle erläutert:



4.9.1 HMI-Layout

Nummer	Name	Zusammenfassung	
1	TFT-Farbdisplay	HMI-Display mit Hintergrundbeleuchtung.	
2	Fördermengenkalibrierung	Mit dieser Taste wird der Modus für die	
		Fördermengenkalibrierung aktiviert.	
3	Tasten +/-	Mit diesen Tasten können Sie programmierbare Werte ändern oder die Auswahlleiste in den Menüs nach oben oder unten bewegen.	
4	MODUS 1	Durch Drücken der Taste MODUS wird das Menü MODUS angezeigt.	
5	Softkey 2	Hiermit wird die Funktion ausgeführt, die direkt über der Taste angezeigt wird.	
6	Softkey 1	Hiermit wird die Funktion ausgeführt, die direkt über der Taste angezeigt wird.	
7	МАХ	Diese Taste bewirkt, dass die Pumpe mit maximaler Drehzahl läuft, wenn sie sich im manuellen Modus befindet. Dies ist zum Entlüften der Pumpe hilfreich.	
8	STOPP	Mit dieser Taste kann die Pumpe jederzeit und in jedem Steuermodus angehalten werden.	
9	START	Diese Taste hat folgende Funktion:	
		 In der manuellen Betriebsart oder bei der Fördermengenkalibrierung wird die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl gestartet. Im Kontaktmodus wird eine Kontakt-Dosiermenge gefördert. In allen anderen Steuermodi wird die Pumpe mit dieser Taste picht gestartet 	

Im Folgenden werden die Tastenfunktionen kurz beschrieben:



10	номе 1	Durch Drücken der Taste HOME kehrt der Benutzer zum HOME- Bildschirm zurück, auf dem der letzte bekannte Betriebsmodus angezeigt wird.

ANMERKUNGWenn die Taste MODUS oder HOME gedrückt wird, während Änderungen1an den Einstellungen vorgenommen werden, werden diese Änderungen
nicht gespeichert.

4.9.2 HOME-Bildschirm

Der HOME-Bildschirm ist der Hauptbildschirm, auf dem im manuellen Modus der zuletzt ausgewählte Betriebsmodus angezeigt wird. Dieser Bildschirm wird mithilfe der Taste HOME aufgerufen.

Unten ist ein Beispiel des HOME-Bildschirms im manuellen Modus abgebildet.





	Home-Bildschirm: (n	anueller Modus)	
1	Menüauswahl		
2	Netzwerk ist verbunden (Eth	erNet/IP abgebildet)	
3	Pumpenkennzeichnung		
4	Tastenfeldsperre ist aktivier		
5	Pumpe befindet sich im Moo aktiviert ist)	lus "Automatischer Neustart" (sofern diese Funktion	
6	Pumpendrehzahl und Einhe	ten	
7	Optionen MENÜ und INFO können über Softkeys aufgerufen werden		
8	Fortschrittsbalken wird nur angezeigt, wenn die Optionen für die Füllstandsanzeige und den Umdrehungszähler aktiviert sind.		
9	Betriebsstatus der Pumpe Die Pumpe zeig gestoppt wurde START-Taste ge	: ein ROTES Stopp-Symbol an, wenn sie manuell . In diesem Zustand startet die Pumpe erst, wenn die Jrückt wird.	
	Die Pumpe zeig Stopp-Eingangs Zustand befinde manuellen Mod Standby-Zustan eine Zustandsär automatisch sta	ein ROTES PAUSE-Symbol an, wenn sie ein Remote- signal empfängt, während sie sich in einem Standby- t. Die Pumpe wird durch Drücken der START-Taste im us oder durch Auswahl des Analog-Modus in einen d versetzt. In diesem Zustand reagiert die Pumpe auf oderung des Start/Stopp-Eingangs und kann rten, wenn ein Steuersignal empfangen wird.	
	Wenn die Pump	e läuft, zeigt ein Drehsymbol den Pumpenzustand an.	



4.9.3 INFO-Bildschirm

Der INFO-Bildschirm zeigt Einzelheiten zur Konfiguration des Antriebs. Er kann auch dann aufgerufen werden, wenn der PIN-Schutz aktiviert ist. Der INFO-Bildschirm kann in jedem Modus durch Drücken der INFO-Taste auf dem HOME-Bildschirm des Antriebs aufgerufen werden.



Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den INFO-Bildschirm.

Die auf dem Bildschirm verfügbaren Funktionen richten sich nach dem Modell des Antriebs.



4.9.4 Übersicht über das HAUPTMENÜ

Das HAUPTMENÜ bildet die oberste Menüebene. Alle Funktionen und Einstellungen können über dieses Menü und seine Untermenüs aufgerufen werden.

Der Bildschirm des Hauptmenüs ist unten abgebildet.

HAUPTMENÜ-Bildschirm:			
Alin MENU Fluid level monitor Security settings General settings MODE menu Control settings Help SELECT EXIT			
Element	Beschreibung		
1	Vom Benutzer ausgewählte Untermenüs		
2	Menüauswahl		
3	Die Optionen AUSWÄHLEN und BEENDEN können über Softkeys aufgerufen werden.		

Das Hauptmenü enthält die folgenden Untermenüs:

Untermenü	Zusammenfassung
Füllstandsanzeige	In diesem Menü wird der Flüssigkeitspegel des Einlassbehälters eingerichtet und angezeigt.
Sicherheitseinstellungen	In diesem Menü wird der Zugriff auf die Pumpe gesteuert, z. B. der PIN-Schutz.
Allgemeine Einstellungen	In diesem Menü werden allgemeine Einstellungen festgelegt, wie Sprache, Fördermengeneinheiten und Gerätenummer. Außerdem können hier die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.
Menü MODUS	In diesem Menü kann der Modus der Pumpe geändert werden, wie manueller, analoger oder Netzwerkmodus.



Untermenü	Zusammenfassung	
Steuerungsparameter	In diesem Menü werden Steuerungsparameter festgelegt, wie die Drehzahlbegrenzung des Pumpenkopfes. Außerdem können hier die Betriebsstunden zurückgesetzt und die Ein- und Ausgänge	
Hilfe	In diesem Menü wird Hilfe angezeigt, wie ein Link zu diesen Anleitungen, die Gerätenummer oder die Softwareversion.	



4.9.5 Übersicht über das MENÜ "MODUS"

Im Menü MODUS werden die verfügbaren Modi aufgelistet. Das Menü MODUS wird mit dem Softkey 1 aufgerufen, wenn die Option hervorgehoben ist. Bei Bedarf sind die Einstellungen über Softkey 2 verfügbar, wenn die Option hervorgehoben ist.

Bildschirm des Menüs MODUS:		
	CHANGE MODE	
Element	Beschreibung	
1	AUSWÄHLEN ermöglicht den Zugriff auf den ausgewählten Modus.	
2	EINSTELLUNGEN ermöglicht die Konfiguration des ausgewählten Modus.	

Das Menü MODUS enthält die folgenden Untermenüs:

Modus	Zusammenfassung	Ausnahme je nach Modell
Manuell (Standard)	Die Pumpe kann manuell betrieben werden	Die Pumpe kann auch über den
	(Start/Stopp/Drehzahl).	Start/Stopp-Eingang betrieben werden.
Fördermengenkalibrierung	Die Fördermenge für die Pumpe wird kalibriert.	ALLE MODELLE
Analog 4–20 mA	Die Pumpendrehzahl wird über ein Analogsignal	Nur Universal und Universal+
	gesteuert.	
Kontakt	Die Pumpe dosiert eine bestimmte	Nur Modelle Universal und
	Flüssigkeitsmenge, wenn ein externes Signal	Universal+
	empfangen wird oder wenn der Bediener die	
	grüne Taste START drückt.	
PROFIBUS	Ermöglicht den Datenaustausch	Nur PROFIBUS
Ethernet/IP	Ethernet/IP Ermöglicht den Datenaustausch	
PROFINET	Ermöglicht den Datenaustausch Nur PROFINET	



Modus	Zusammenfassung	Ausnahme je nach Modell
Flüssigkeitsrückführung	Ermöglicht den Rückwärtslauf der Pumpe, damit Flüssigkeit aus der Druckleitung zurückgeführt werden kann.	Alle Modelle



5 Lagerung

5.1 Lagerungsbedingungen

- Lagertemperaturbereich: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
- Innenbereich
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)

5.2 Haltbarkeitsdauer

Der Pumpenkopf hat eine Haltbarkeitsdauer¹ von 2 Jahren, sofern der Pumpenkopf in der Originalverpackung unter den oben genannten Bedingungen gelagert wird.

ANMERKUNG 1 Die Haltbarkeitsdauer des Pumpenkopfes ist auf einem Etikett seitlich auf der Verpackung angegeben.



6 Heben und Tragen

6.1 Produkt in der Verpackung

Der Antrieb und der Pumpenkopf werden nicht in derselben Verpackung geliefert. Das Gewicht ist wie folgt:

6.1.1 Gewicht mit Verpackung

6.1.1.1 Antrieb: M-Typ

Modell	Gewicht mit Verpackung	
	kg	Ibs
Manual	14,8	32,63
Universal	14,9	32,85
Universal+	14,9	32,85
PROFIBUS	14,9	32,85
EtherNet/IP	14,9	32,85
PROFINET	14,9	32,85

6.1.1.2 Antrieb: T-Typ

Modell	Gewicht mit Verpackung	
	kg	Ibs
Universal	15,0	33,07
Universal+	15,0	33,07



6.1.2 Vorgehensweise: Heben und Tragen des Produkts in der Verpackung

VORSICHT



Die verpackte Pumpe wiegt bis zu 15,0 kg (33,07 lb), je nach Modell. Wird die Pumpe fallen gelassen, könnte durch ihr Gewicht eine Fußverletzung entstehen. Beim Heben und Tragen der Pumpe muss entsprechende persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

Gehen Sie beim Heben und Tragen des Produkts folgendermaßen vor:

- 1. Achten Sie auf der Verpackung auf das Symbol, das die Oberseite anzeigt. ${f 1}$
- 2. Heben Sie den Karton mit beiden Händen an und beachten Sie dabei die maßgeblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Halten Sie das Produkt immer mit der Oberseite nach oben.

6.2 Produkt wurde aus der Verpackung entfernt

Wenn das Produkt aus der Verpackung entfernt wurde:

- Heben Sie die Pumpe nicht an der HMI-Oberseite an.
- Beachten Sie die folgenden Sicherheitssignale.

VORSICHT



Wenn die Pumpe mit installiertem Pumpenkopf angehoben oder getragen wird, kann sich der Pumpenkopf vom Antrieb lösen und herunterfallen.

VORSICHT



Halten oder tragen Sie den Antrieb nicht an der Antriebswelle. Die Antriebswelle hat Kanten, die zu Abschürfungen führen können.



7 Auspacken

7.1 Lieferumfang

Ein H-FLO Antrieb und ein Pumpenkopf werden separat verkauft. Im Folgenden werden die Komponenten beschrieben, die mit dem jeweiligen Teil geliefert werden.

7.1.1 Antrieb

Zum Lieferumfang des Antriebs gehören die folgenden Teile:

- Ausgewähltes Antriebsmodell
- 2 x Fluid-Path-Verbinder (3/4" Innengewinde, parallel, PVC-U) entweder RP oder NPT ¹
- 2 x Anschlusskragen (PVC-U)
- Stromkabel (nicht abnehmbar) mit regionalem Netzstecker
- 3 x Kabelverschraubungen für Modelle mit Typ-T-Steuerverbindungen ²
- Heft mit Sicherheitsinformationen mit einem QR-Code für diese Anleitung
- Konformitätserklärung

ANMERKUNG 1	Antriebe mit dem Buchstaben A am Ende der Artikelnummer werden mit NPT-Fluid-Path-Verbindern geliefert. Antriebe mit allen anderen Artikelnummern werden mit RP-Fluid- Path-Verbindern geliefert.
ANMERKUNG 2	Die drei Kabelverschraubungen für die Steuerverbindung werden nur mit Typ-T-Modellen geliefert.

7.1.2 Pumpenkopf

Zum Lieferumfang des Pumpenkopfes gehören die folgenden Teile:

- Ausgewähltes Pumpenkopfmodell
- 2 x im Pumpenkopf vorinstallierte Dichtungen für die Fluid-Verbindungen
- Heft mit Sicherheitsinformationen mit einem QR-Code für diese Anleitung
- Herstellererklärung



7.2 Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung

- 1. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die unter "7.1 Lieferumfang" auf der vorherigen Seite aufgelistet sind, vorhanden sind.
- 3. Überprüfen Sie die Teile auf Transportschäden.
- 4. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, verständigen Sie unverzüglich Ihre Watson-Marlow-Vertretung.
- 5. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß örtlichen Vorschriften.
 - Innen- und Außenkarton: Pappkarton (recycelbar)
 - Pumpenkopf-Schutz: Plastikbeutel (recycelbar)
 - Dokumente und Zubehör-Schutz: Plastikbeutel (recycelbar)



8.1 Verantwortlichkeit

Die Installation muss von einer verantwortlichen und kompetenten Person durchgeführt werden, die die im Installationskapitel beschriebenen Aufgaben beherrscht.

8.2 Verwenden der HMI für die Installation

Zum Einrichten der Pumpe während der Installation muss die HMI verwendet werden. Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die Informationen zu den Bildschirmen, Tasten und Menüs der HMI unter "4.9 HMI-Übersicht" auf Seite 40.



8.3 Reihenfolge der Installationskapitel

Die Anleitungen zur Installation werden in der folgenden Reihenfolge bereitgestellt:

- 1. "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56
- 2. "10 Installation Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63
- 3. "11 Installation Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67
- **4.** "12 Installation Kapitel 4 Übersicht: Steuerung" auf Seite 83

Dieses Kapitel ist je nach Modell in Unterkapitel unterteilt:

- "13 Installation Unterkapitel 4A: Steuerung (Modell: Manual)" auf Seite 84
- "14 Installation Unterkapitel 4B: Steuerung (Modelle: Universal und Universal+)" auf Seite 91
- "15 Installation Unterkapitel 4C: Steuerung (Modell: PROFIBUS)" auf Seite 145
- "16 Installation Unterkapitel 4D: Steuerung (Modell: EtherNet/IP)" auf Seite 163
- "17 Installation Unterkapitel 4E: Steuerung (Modell: PROFINET)" auf Seite 177

Folgen Sie den Installationsanleitungen in der oben genannten Reihenfolge, damit die folgenden Voraussetzungen für die Pumpe erfüllt werden:

- Stromversorgung ("10 Installation Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63) vor der erstmaligen Installation des Pumpenkopfes ("11 Installation Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67)
- Installation eines Pumpenkopfes ("11 Installation Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67) vor der Einrichtung mithilfe der HMI
- Installation der Steuerverbindungen ("12 Installation Kapitel 4 Übersicht: Steuerung" auf Seite 83) vor der Einrichtung mithilfe der HMI

8.4 Aufbau der Installationskapitel

Jedes Installationskapitel ist in drei Hauptteile unterteilt:

- 1. Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation
- 2. Teil 2: Installationsverfahren
- 3. Teil 3: kapitelspezifische Anleitungen zur Einrichtung mithilfe der HMI



9 Installation – Kapitel 1: physische Installation

Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen einen Pumpenkopf zur konzeptuellen Darstellung der fertigen Installation. Ein Pumpenkopf darf erst installiert werden, nachdem die Schritte in "9 Installation – Kapitel 1: physische Installation" oben und "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 abgeschlossen wurden.

9.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

9.1.1 Verantwortlichkeit

Die Installation muss von einer verantwortlichen und kompetenten Person durchgeführt werden, die mit der physischen Installation von Pumpensystemen vertraut ist.

Bevor relevante Systementscheidungen, Installationsaufgaben oder Verfahren ausgeführt werden, muss die verantwortliche Person eine Risikoanalyse durchführen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren.



9.1.2 Standort

Die Pumpe muss so installiert werden, dass keine Pumpenteile die unten angegebenen Umgebungsbedingungen überschreiten können:

9.1.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Element	Spezifikation
Umgebungstemperatur	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)
Maximale Betriebshöhe	2.000 m (6.560 ft)
Verschmutzungsgrad der für den Einsatz vorgesehenen Umgebung	2
Geräuschpegel	< 70 dB(A) in 1 m Entfernung
Maximale Flüssigkeitstemperatur ¹	SEBS Pumpenköpfe: 40 °C (104 °F) ¹ Santoprene Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F) ¹
Umgebung	Innenbereich, eingeschränkt im Außenbereich ²
Schutzart	IP66, NEMA4X

ANMERKUNGDie chemische Verträglichkeit richtet sich nach der Temperatur. Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie unter "28 Che Verträglichkeit" auf Seite 271.	
ANMERKUNG 2	Unter bestimmten Bedingungen ist die Pumpe eingeschränkt im Außenbereich einsatzfähig. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.



9.1.2.2 Umgebungsbereich des Produkts – nicht eingeschlossen

Die Pumpe muss so installiert werden, dass zusätzliche Installationen, Betrieb, Wartung und Reinigung stets möglich sind. Der Zugang darf weder zugestellt noch blockiert werden.

Die erforderlichen Abstände für die Installation werden in den folgenden Abbildungen und in der Tabelle unten angegeben.



Nummer	Mindestabstand	Anmerkung
1	0 mm	Vom Benutzer je nach Montage anzugeben
2	200 mm, 7,87 Zoll	Installation und Entfernen des Pumpenkopfes (Montage des rechten Pumpenkopfes abgebildet)
3	150 mm, 5,91 Zoll	 Der Mindestabstand basiert auf dem Biegeradius des Stromkabels Zusätzlicher Abstand ist erforderlich, damit die Rückseite der Pumpe für die folgenden Zwecke erreicht werden kann: Ablesen von Informationen (Seriennummer, Produktname)
		Erdungsprüfung
4	100 mm, 3,94 Zoll Modelle PROFIBUS, EtherNet/IP, PROFINET = 115 mm (4,53 Zoll)	Der Abstand basiert auf einer Pumpe mit einer Tür bei Punkt 4, die zur Vorderseite der Pumpe geöffnet oder geschlossen wird. Zusätzlicher Abstand ist für die folgenden Zwecke erforderlich:
		 Installation von Steuerkabeln Öffnen und Schließen der HMI-Abdeckung Bedienung und Anzeige von Bildschirm und Tastenfeld



Wenn die Pumpe in einem Gehäuse installiert werden soll, lassen Sie sich von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung beraten.

9.1.2.3 Oberfläche und Ausrichtung

Die Pumpe muss wie folgt gemäß den nachstehenden Abbildungen und Erläuterungen installiert werden:



Auf einer Oberfläche:

Nummer	Information	
1	Die Pumpe sollte auf einer ebenen Oberfläche installiert werden.	
	ANMERKUNG	
	Wird die Pumpe auf einer schrägen Oberfläche installiert, ist die Schmierung möglicherweise unzureichend, wodurch Schäden durch schnelleren Verschleiß an der Pumpe auftreten können. Die Pumpe sollte auf einer ebenen Oberfläche installiert werden.	



Nummer	Information
2	Mit einer Befestigungsvorrichtung (wie einem Sockel):
	 Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zum Installieren und Entfernen der Fluid-Path-Einlassverbindungen vorhanden ist.
	• Stellen Sie sicher, dass die Pumpe auf einer Höhe angebracht ist, an der sie einfach bedient werden kann.
	 Die Vorrichtung muss das vollständige Gewicht der Pumpenbaugruppe und des geförderten Produkts tragen können.
	 Die Vorrichtung muss mit den geförderten Flüssigkeiten chemisch verträglich sein.
	Die Vorrichtung muss vibrationsfrei sein.
	ANMERKUNG
	Starke Vibrationen können zu einer unzureichenden Schmierung führen, wodurch Schäden durch beschleunigten Verschleiß an der Pumpe auftreten können. Installieren Sie die Pumpe auf einer Oberfläche, die keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.



9.1.3 Abmessungen für die Pumpenmontage

Die Abmessungen für die Pumpenmontage sind in der folgenden Abbildung und Tabelle angegeben:



Buchstabe	Abmessung		
	mm	Zoll	
А	276	10,87	
В	35	1,38	
С	224	8,82	
D	260	10,24	
E 1	11	0,43	
F	14	0,55	

ANMERKUNG	Die Aussparungen sind für Befestigungsteile vorgesehen, deren Größe maximal einer M8-Schraube und einer M8-
1	Unterlegscheibe mit einem Mindestaußendurchmesser von 15 mm entspricht.



9.2 Teil 2: Installationsverfahren

9.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie die folgende Checkliste ab, bevor Sie das unten beschriebene Installationsverfahren durchführen:

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe noch nicht an die elektrische Stromversorgung, den Fluid-Path oder das Steuersystem angeschlossen wurde. Die Installation dieser Elemente wird in nachfolgenden Kapiteln behandelt.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.

9.2.2 Vorgehensweise: Aufstellen und Montieren der Pumpe

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte der Checkliste zur Installationsvorbereitung abgearbeitet haben.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der die Pumpe aufgestellt werden soll, entsprechend vorbereitet wurde.
- 3. Platzieren Sie den Antrieb auf der vorgesehenen Oberfläche.

VORSICHT



Halten oder tragen Sie den Antrieb nicht an der Antriebswelle. Die Antriebswelle hat Kanten, die zu Abschürfungen führen können.

Wenn die Pumpe auf der Oberfläche montiert werden soll, führen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte aus.

- 4. Ziehen Sie die Befestigungsteile gleichmäßig fest, bis der Antrieb sicher fixiert ist. Ziehen Sie sie nicht zu fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass der Antrieb sicher befestigt ist und nicht einfach bewegt werden kann.



10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation

10.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

10.1.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Das Gerät darf nur an eine geerdete, einphasige Stromversorgung angeschlossen werden, die die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Spezifikationen erfüllt:

Element	Spezifikation
Netzspannung/Frequenz	Wechselstrom (~100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz)
Maximale Spannungsschwankung	±10 % der Nennspannung
Überspannungskategorie	П
Leistungsaufnahme	350 VA, 330 W

Wenn eine gleichbleibende Leistung der Wechselstromversorgung nicht garantiert werden kann, sollte eine handelsübliche Vorrichtung zur Spannungsstabilisierung verwendet werden.

10.1.2 Externe Geräte

10.1.2.1 Überstromschutz

Verwenden Sie einen geschützten Stromkreis gemäß lokalen Vorschriften. Der empfohlene Überstromschutz variiert je nach der Spannung der Stromversorgung.

Spannung	Ampere
230 V AC	2 A
115 V AC	4 A



10.1.2.2 Trennen (Isolieren) der Stromversorgung

Das Stromkabel ist mit einem Netzstecker ausgestattet. Je nach geografischer Region, in der die Pumpe eingesetzt wird, müssen verschiedene Stromkabel und Netzstecker verwendet werden, die jeweils von der Artikelnummer angegeben werden. Der Netzstecker dient zum Trennen der Stromversorgung. Der Netzstecker hat keine Verriegelung und wird an eine für die geografische Region passende Netzsteckdose angeschlossen.

Während der elektrischen Installation muss die Pumpe so aufgestellt werden, dass die Trennvorrichtung bei Bedarf einfach erreicht und betätigt werden kann, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.

WARNUNG



Der Netzstecker erfüllt nicht Vorgaben der Schutzklasse IP66 oder NEMA 4X. Der Netzstecker muss an eine Netzsteckdose angeschlossen werden, deren Gehäuse der Schutzklasse für die jeweilige Anwendung entspricht.

10.2 Teil 2: Installationsverfahren

10.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

An diesem Punkt der Installation sollte die physische Installation der Pumpe abgeschlossen sein, während noch keine Stromversorgung vorhanden ist und der Fluid-Path und das Steuersystem noch nicht verbunden sind.

Stellen Sie vor der elektrischen Installation Folgendes sicher:

- Die Pumpe wurde gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56 installiert.
- Alle Anforderungen in Teil 1 dieses Kapitels sind erfüllt.
- Das Stromkabel ist nicht beschädigt.
- Der Netzstecker und die Netzsteckdose sind für Ihr Land, Ihre Region und Ihren Betrieb geeignet.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.



10.2.2 Erdungsmessung mit dem Erdungsprüfpunkt

Die Erdungsmessung vom Netzstecker zur Pumpe muss am Erdungsprüfpunkt getestet werden, der sich an der Rückseite der Pumpe befindet und durch dieses Symbol gekennzeichnet wird:



ANMERKUNG

Verwenden Sie bei der Erdungsmessung nicht die Motorwelle anstelle des Erdungsprüfpunkts, da der Motor durch hohe Spannung beschädigt wird. Führen Sie die Erdungsmessung immer am Erdungsprüfpunkt durch.

10.2.3 Vorgehensweise: Anschluss an die Stromversorgung

- 1. Schließen Sie alle Schritte der Checkliste zur Installationsvorbereitung ab, die unter "10.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung" auf der vorherigen Seite beschrieben werden.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose des Stromkabelsteckers von der Stromversorgung getrennt ist.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr gut erreichbar ist und bei Bedarf einfach betätigt werden kann.
- 4. Schließen Sie den Stromkabelstecker an die Steckdose an.
- 5. Schalten Sie die Stromversorgung der Steckdose ein. Die Pumpe wird sofort mit Strom versorgt und der HMI-Bildschirm leuchtet auf.



10.2.4 Testen der Stromversorgung und erstmaliges Einschalten der Pumpe

Wenn die Pumpe zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint eine Meldung zur Leckageerkennung. Grund hierfür ist, dass der Pumpenkopf noch nicht installiert wurde.



Diese Meldung weist darauf hin, dass die Pumpe mit Strom versorgt wird. Dies ist zum Testen der Stromversorgung wichtig.

Anleitungen zur erstmaligen Installation des Pumpenkopfes finden Sie unter "11.2.2 Vorgehensweise: Installation des Pumpenkopfes" auf Seite 73.



11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path

11.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

11.1.1 Fluid-Path-Verbinder

Zum Lieferumfang des Antriebs gehören 2 x Fluid-Path-Verbinder (3/4" Innengewinde, parallel, PVC-U) entweder RP oder NPT ¹.



Für die primäre Verbindung mit dem Fluid-Path wird dieser Verbinder zusammen mit den Anschlusskragen und O-Ringen des Pumpenkopfanschlusses verwendet, wie unten gezeigt:



ANMERKUNG

Antriebe mit dem Buchstaben A am Ende der Artikelnummer werden mit NPT-Fluid-Path-Verbindern geliefert. Antriebe mit allen anderen Artikelnummern werden mit RP-Fluid-Path-Verbindern geliefert.



11.1.2 Zusatzgeräte

Eine Watson-Marlow Pumpe muss mit bestimmten Zusatzgeräten im Fluid-Path-System installiert werden, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Anforderungen werden in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben.

Für alle Geräte, Verbindungen und Rohrleitungen gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Sie müssen mit der gepumpten Flüssigkeit chemisch verträglich sein.
- Ihre Leistungsnennwerte müssen den Wert der jeweiligen Anwendung überschreiten.

11.1.2.1 Rückschlagventil

Installieren Sie in Anwendungen, in denen der mögliche Rückfluss im Falle eines Defekts des Pumpenkopfschlauchelements eine Gefahr darstellen könnte, ein Rückschlagventil im Auslass-Fluid-Path so nah wie möglich am Pumpenkopf.

Im Rückwärtslauf der Pumpe muss das Rückschlagventil umgangen werden, damit es das gepumpte Material nicht blockiert.

11.1.2.2 Überdruckschutz

Watson-Marlow Pumpen arbeiten durch positive Verdrängung. Im Falle einer Blockierung oder Verstopfung arbeitet die Pumpe weiter, bis eine der folgenden Situationen eintritt:

- Der Schlauch oder das Element des Pumpenkopfs oder ein Zusatzgerät kann brechen, undicht werden oder anderweitig versagen.
- Die Fluid-Path-Rohrleitungen oder Zusatzgeräte können brechen, undicht werden oder anderweitig versagen.
- Der Antrieb fällt aus.

Installieren Sie einen Überdruckschutz, der automatisch aktiviert werden kann, wenn ein Überdruck auftritt. Diese Schutzvorrichtung sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Sie sollte sich möglichst nah am Pumpenkopfanschluss an der Förderseite befinden.
- Sie sollte auf einen Druck eingestellt werden können, der unter dem Druck-Nennwert des Systems liegt.
- Sie sollte in der Lage sein, nach dem Auslösen die Pumpe zu stoppen oder die Flüssigkeit in einen sicheren Behälter umzuleiten.
- Sie sollte über eine Ausfallsicherung verfügen.



11.1.2.3 Absperr- und Ablaufventile

Im Fluid-Path müssen in folgenden Szenarien Absperr- und Ablaufventile angebracht werden:

- Wenn die Entleerung des gesamten Fluid-Path in folgenden Situationen nicht durchführbar ist:
 - Bei Austausch des Pumpenkopfschlauchs oder -schlauchelements
 - Wenn bei anderen Verfahren die Pumpe außer Betrieb genommen werden muss, beispielsweise bei einer Fehlfunktion
- Die Pumpe funktioniert wie ein Ventil, wenn sie angehalten wird, womit verhindert wird, dass Flüssigkeit durch den Pumpenkopf fließt.
 - Da die Schläuche, Schlauchelemente oder Pumpenköpfe jedoch mit der Zeit verschleißen, kann es zu einem Durchfluss des Pumpenkopfs kommen. In Anwendungen, in denen der unbeabsichtigte Durchfluss des Pumpenkopfs nicht tolerierbar ist oder eine Gefahr darstellen kann, müssen Absperrventile installiert werden.

Ventile müssen vor Inbetriebnahme der Pumpe geöffnet und nach dem Stoppen der Pumpe geschlossen werden.



11.1.3 Saug- und Förderleitungen

11.1.3.1 Allgemeines

Saug- und Förderleitungen sollten:

- So kurz wie möglich sein
- So direkt wie möglich sein
- Möglichst gerade verlaufen
- große Krümmungsradien verwenden
- Verwenden Sie den Schlauch mit dem größten Innendurchmesser, der für Ihren Prozess geeignet ist.

11.1.3.2 Fördermengenkalibrierung

Damit die Fördermengenkalibrierung durchgeführt werden kann, muss das Rohrsystem an der Förderseite so ausgelegt sein, dass die Flüssigkeit in einen abgestuften Behälter in der Nähe der Pumpe gepumpt werden kann.

11.1.3.3 Vibration der Rohrleitungen

Schlauchpumpen produzieren Pulsationen, die wiederum zu Vibrationen des Schlauchelements und Fluid-Path führen.

Um die für die Anwendung tolerierbare Vibrationsstärke zu bestimmen, sollte eine Vibrations- und Integritätsbewertung der Rohrleitungen durchgeführt werden.



11.1.3.4 Sicherheitsüberlauf

Alle Pumpenkopfmodelle verfügen über eine Schlauchtülle als Sicherheitsüberlauf, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Im unwahrscheinlichen Fall eines Versagens der Leckageerkennung bietet der Sicherheitsüberlauf einen sicheren Leckagepfad für das Gemisch aus Flüssigkeit und Schmiermittel.

Der Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes ist werkseitig mit einer Gummikappe ausgestattet, die während der Installation des Sicherheitsüberlaufs abgenommen, aber nicht entfernt wird.



Nehmen Sie während der Installation die Gummikappe von der Öffnung ab, damit die Rohre für den Sicherheitsablauf angeschlossen werden können. Entfernen Sie die Kappe aber nicht vollständig.

Der Sicherheitsablauf muss die Flüssigkeit von der Pumpe weg in einen Behälter mit folgenden Eigenschaften leiten:

- Er muss belüftet sein.
- Es darf kein Rücklauf aufgrund von Druck oder Verstopfungen auftreten.



- Die Kapazität muss ausreichend sein.
- Im Falle eines Sicherheitsüberlaufs muss für den Benutzer erkennbar sein, dass Flüssigkeit abläuft.

11.2 Teil 2: Installationsverfahren

11.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Fluid-Path-Installation die folgende Checkliste ab, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Pumpe wurde gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56 und "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 installiert.
- Alle Anforderungen in Teil 1 dieses Kapitels sind erfüllt.
- Das Stromkabel ist nicht beschädigt.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Alle Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Fluid-Path sind zur Hand.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.


11.2.2 Vorgehensweise: Installation des Pumpenkopfes

In der folgenden Anleitung wird die Installation einer Pumpe auf der rechten Seite gezeigt. Das Verfahren für eine linksseitige Pumpe ist gleich.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte der Checkliste zur Installationsvorbereitung abgearbeitet haben.
- 2. Trennen Sie den Antrieb von der Stromversorgung.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der im Bild unten gezeigte Verriegelungshebel so eingestellt ist, dass der Pumpenkopf montiert werden kann.



ANMERKUNG

Der Verriegelungshebel des Pumpenkopfes kann nicht mit einem Werkzeug gelöst oder befestigt werden. Bedienen Sie den Verriegelungshebel immer per Hand.

- 4. Richten Sie den Pumpenkopf an der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 5. Drehen Sie den Pumpenkopf um ungefähr 15° im Uhrzeigersinn.
- 6. Die Sicherungsnasen müssen einrasten.



7. Der eingravierte Pfeil auf dem Pumpenkopf muss nach oben zeigen.





- 8. Fixieren Sie den Pumpenkopf manuell mit dem Verriegelungshebel an seiner Position. Verwenden Sie kein Werkzeug.
- 9. Schalten Sie die Stromversorgung der Pumpe ein. Die Pumpe beginnt die erste Startsequenz und das Logo von Watson-Marlow wird drei Sekunden lang angezeigt.



10. Der folgende Bildschirm zur Auswahl der Bildschirmsprache wird angezeigt

Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Sprache zu markieren.

en
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano
Nederlands
中文
한국인
AUSWÄHLEN

- 11. Drücken Sie AUSWÄHLEN —, um die Sprache auszuwählen.
- 12. Drücken Sie BESTÄTIGEN —, um fortzufahren.





- 13. Wenn Sie Ihre Auswahl ändern möchten, drücken Sie ABLEHNEN 💻.
- 14. Drücken Sie "Start" und lassen Sie den Pumpenkopf einige Umdrehungen ausführen.
- 15. Stoppen Sie die Pumpe.
- 16. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 17. Überprüfen Sie, ob sich der Verriegelungshebel noch in der korrekten gesperrten Position befindet.

Falls nicht, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- Bringen Sie den Hebel in die gesperrte Position.
- Wiederholen Sie die Schritte 13 bis 16.

11.2.3 Vorgehensweise: Erstmalige Fluid-Path-Installation

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte der Checkliste zur Installationsvorbereitung abgearbeitet haben.
- 2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der Pumpenkopf installiert ist. Ist dies nicht der Fall, führen Sie zunächst die Schritte unter "11.2.2 Vorgehensweise: Installation des Pumpenkopfes" auf Seite 73 aus.
- 4. Befestigen Sie den Fluid-Path-Verbinder mit dem Fluid-Verbinder des Pumpenkopfes. Verwenden Sie dabei ein geeignetes Werkzeug zum Halten der beiden Verbinder.
- 5. Ziehen Sie die Verbinder per Hand fest.
- 6. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an.
- Starten Sie die Pumpe und achten Sie auf potenzielle Leckagen an den Fluid-Path-Verbindungen. Wenn Leckagen auftreten: Stoppen Sie die Pumpe und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
- 8. Installieren Sie den Sicherheitsüberlauf der Pumpe, wie unten beschrieben.



11.2.4 Anbringen des Sicherheitsüberlaufs

Nehmen Sie während der Installation die Gummikappe von der Öffnung ab, damit die Rohre für den Sicherheitsablauf angeschlossen werden können. Entfernen Sie die Kappe aber nicht vollständig.

Der Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes darf nicht blockiert werden. Bringen Sie kein Ventil am Pumpenkopf an. Entsorgen Sie die Gummikappe nicht.



11.3 Teil 3: kapitelspezifische Einrichtung mithilfe der HMI

11.3.1 HMI – Einstellen der Fördermengeneinheiten: "Allgemeine Einstellungen" > "Fördermengeneinheiten"

Nach der Fluid-Path-Installation sollte die Fördermenge der Pumpe kalibriert werden. Vor der Fluid-Kalibrierung sollten die bevorzugten Einheiten in den allgemeinen Einstellungen der HMI ausgewählt werden.

Im HAUPTMENÜ:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Allgemeine Einstellungen zu markieren.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option Fördermengeneinheiten zu markieren.
- 4. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.



Legen Sie die Fördermengeneinheiten fest, die für die Pumpe angezeigt werden sollen.
Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Fördermengeneinheit zu markieren.



6. Drücken Sie AUSWÄHLEN , um die Voreinstellung zu speichern.

EINHEIT FÖRDERMENGE	
Einheit Fördermenge:	
%	
U/min	
ml/min	
ml/h	
l/min	
l/h	
l/d	
gal/h	
gal/d	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

11.3.2 HMI – Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung

Fördermengenkalibrierung kann über das Menü **MODUS** mithilfe der Tasten **+/-** oder über die Taste **Fördermengenkalibrierung** aufgerufen werden.





11.3.2.1 Kalibrieren der Fördermenge der Pumpe:

- Rufen Sie das Menü Fördermengenkalibrierung im Menü MODUS auf, indem Sie AUSWÄHLEN drücken.
- 2. Verwenden Sie die Taste Fördermengenkalibrierung.

MODUS WECHSELN	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	

- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die maximale Fördermenge einzugeben.
- 4. WÄHLEN SIE ENTER (EINGABE) 🗔.

E	KALIBR. FÖRDERMENG	E	1/5
Einstellung mit +/- Drehzahl: 95.0 U/min (8740 ml/min)			
EINGABE		ABBRUCH	



5. Drücken Sie **START**, um mit dem Pumpen von Flüssigkeit für die Kalibrierung zu beginnen.



6. Drücken Sie **STOPP**, um das Pumpen der Flüssigkeit für die Kalibrierung zu stoppen.

	KALIBR. FÖRDERMENGE	3/5
Drehzahl: 95.0U/min STOPP drücken		
theoretische		
Menge: 1958.0 ml		
	ABBRUCH	

7. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die tatsächliche Menge der gepumpten Flüssigkeit einzugeben.

	KALIBR. FÖRDERMENGE	4/5
Einstellung mit +/- Drehzahl: 95.0U/min theoretische Menge: 1958.0ml Ist- Fördermg1875.0ml		
EINGABE	NEU KALIE	BR.

8. Die Pumpe ist jetzt kalibriert.





11.3.2.2 Abbrechen der Fördermengenkalibrierung

- 1. Drücken Sie **HOME** oder **MODUS**, um die Kalibrierung abzubrechen.
- 2. Daraufhin wird dieser Hinweis-Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie ZURÜCK 🗖 oder BESTÄTIGEN 🦳, um fortzufahren.





11.3.2.3 Fehlerbehebung bei der Fördermengenkalibrierung

Während der Kalibrierung werden möglicherweise die folgenden Hinweis-Bildschirme angezeigt.

Zum Löschen wählen Sie entweder WEITER 🗖 oder NEU KALIBRIEREN 💻.





12 Installation – Kapitel 4 – Übersicht: Steuerung

Das Kapitel zur Steuerung ist je nach Modell in die folgenden Unterkapitel unterteilt:

- "13 Installation Unterkapitel 4A: Steuerung (Modell: Manual)" auf Seite 84
- "14 Installation Unterkapitel 4B: Steuerung (Modelle: Universal und Universal+)" auf Seite 91
- "15 Installation Unterkapitel 4C: Steuerung (Modell: PROFIBUS)" auf Seite 145
- "16 Installation Unterkapitel 4D: Steuerung (Modell: EtherNet/IP)" auf Seite 163
- "17 Installation Unterkapitel 4E: Steuerung (Modell: PROFINET)" auf Seite 177

Folgen Sie den Anleitungen im Unterkapitel für Ihr Modell.

12.1 Symbole für den Schaltplan in den Unterkapiteln

Die folgenden Symbole werden in allen Unterkapiteln von Kapitel 4 verwendet.

Symbol	Aktion	Symbol	Aktion
	Start	œ	Ausgang
•	Stopp	œ	Eingang
Л	Dosierung bei steigender		Analoge
	Takthanke starten	\bigcirc	Steuerung (4–20 mA/0–10 V)



13 Installation – Unterkapitel 4A: Steuerung (Modell: Manual)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verbindungen, Eingangs- und Ausgangsspezifikationen sowie zur relevanten Einrichtung mithilfe der HMI nur für das Manual-Modell.

13.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

13.1.1 Steuerverbindungen

13.1.1.1 Grenzwerte für Eingangs-/Ausgangssignale

Parameter		Grenzwerte		Finhoiton	Anmorlung	
Farameter	Sym M		Nenn.	Max.	Enneiten	Annerkung
Digitaleingangsspannung hoch	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 Typ 3
Digitaleingangsspannung niedrig	VD_{IL}	0		9,2		
Digitaleingang abs. max. Spannung	VD _{in}	-60		60	V	
Digitaleingang Stromgrenze	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 Typ 3



13.1.1.2 Übersicht – Eingang für Steuerung: Start/Stopp

Für das Manual-Modell ist eine Start/Stopp-Eingangsverbindung verfügbar. Bei allen anderen Modellen befindet sich an derselben Stelle ein Drucksensor als Eingangsverbindung. Beim Manual-Modell kann kein Drucksensor verwendet werden.

	Die Position dieser Verbindung wird in der folgenden	Grafik gezeigt:		
Position	(€) A Second A Secon	SH-FLO MANUAL		
Spezifikation des Verbinders	M12-Stecker, 4-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA4X			
Spezifikationen des Steuerkabels	Steuerkabel für die Verbindung mit dem M12-Eingangsverbinder des Manual-Modells sind als Zubehör von Watson-Marlow erhältlich:			
	Artikel Artikelnummer			
	Qdos-Steuerkabel für den manuellen Modus, M12A, Einsatz, Länge 3 m (10 ft)	5-polig, gelber 0M9.203Y.000 ¹		
	ANMERKUNG 1 Das Steuerkabel für das M M12-Buchse ausgestattet poligen M12-Stecker des fünfte Pol (Mitte) wird nic	Manual-Modell ist mit einer 5-poligen . Diese 5-polige Buchse wird mit dem 4- Manual-Modells verbunden. Der ht verwendet.		
Pinanordnung				



13.1.1.3 Verkabelung – Steuereingang: Start/Stopp

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
	Pin 1	+24 V DC	Nein	24 V DC
START/STOPP	Pin 2 (+)	START/STOPP	Ja	
	Pin 3	Keine Benutzerverbindung	Nein	
	Pin 4 (-)	0 V gemeinsam	Nein	



13.2 Teil 2: Installationsverfahren

13.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Installation der Steuerverbindungen und der Verkabelung die folgende Checkliste zur Installationsvorbereitung ab:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56, "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 und "11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67 installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerkabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Steuersystem zur Hand sind.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.

13.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung

Beim Durchführen der folgenden Schritte und beim Verkabeln der Steuerkabel mit den Pins an den M12-Verbindern sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Halten Sie die 4–20-mA- und Niederspannungssignale getrennt von der Stromversorgung.
- Die Komponenten dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind. Alle Eingangs- und Ausgangsklemmen des Produkts sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt.
- Legen Sie keine Netzstromspannung an die Pins des M12-Verbinders an.



13.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)

13.2.3.1 Schutzkappen

Die M12-Steuerverbindungen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen abgedeckt.

Wenn bestimmte Verbindungen nicht für die Steuerung verwendet werden, sollten die Schutzkappen am Steuerkabel verbleiben, um für zusätzlichen Schutz des Produkts zu sorgen. Die folgende Abbildung zeigt eine Kappe:



13.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die M12-Steuerkabel zu verbinden.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Verkabeln Sie das Steuersystem anhand der Informationen in Teil 1 dieses Handbuchs.
- 3. Schließen Sie den M12-Stecker an der vorgesehenen Stelle an der Pumpe an.
- 4. Ziehen Sie die Schraube per Hand fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest sitzt.
- 6. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.



13.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen zum Einrichten der Pumpe mithilfe der HMI. Die Informationen gelten ausschließlich für das Manual-Modell.

13.3.1 HMI – Einrichten von Start/Stopp: Steuerungsparameter > Eingang

Ein Start/Stopp-Signal kann zum Stoppen der Pumpe mithilfe der Remote-Stopp-Funktion verwendet werden. Dies wirkt sich nicht auf die folgenden Vorgänge aus:

- Fördermengenkalibrierungen
- Betrieb mit maximaler Drehzahl
- Manuelle Flüssigkeitsrückführung

13.3.1.1 Konfigurieren von Start/Stopp: Polarität

Die Polarität der Spannung für Start/Stopp kann eingestellt werden. Ein niedriges Polaritätssignal wird empfohlen, da die Pumpe stoppt, wenn ein Eingangssignal verloren geht.

- 1. Im **HAUPTMENÜ**.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um STEUERUNGSPARAMETER zu markieren.
- 3. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 4. Markieren Sie die Option Eingänge konfigurieren.
- 5. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.



STEUERUNGSPARAMETER	
Drehzahlgrenze	125.0 rpm
Stunden zurücks.	12 hrs
Mengenzähler zurücksetzen	5l
Umdrehungszähler	
Eingänge konfigurieren	
Ausgänge konfigurieren	
Sensoreinstellungen	
???	
Floating ground (potenzialfrei)	
	ZUDÜCK

- 6. Verwenden Sie die Tasten +/-, um **Start/Stopp** zu markieren.
- 7. Drücken Sie AUSWÄHLEN —.

EINGANG AUSWÄHLEN	
Zu konfig. Eingang wählen	
Start / Stopp	
Leckageprüfung	i de la companya de l
CONTACT	
Rückpumpen	
Druckschalter	
AUSWAHLEN	ZURUCK

- 8. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschten Optionen zu markieren.
- 9. Drücken Sie AUSWÄHLEN , um HOHE oder NIEDRIGE Polarität zu aktivieren.

EINGANG KONFIGURIEREN					
Start / Stop-Eingang:					
Stop Pumpe	НОСН				
	NIEDRIG				
Eingabe mit +/- und AUSWÄHLEN					
AUSWÄHLEN		ZURÜCK			

13.3.1.2 Konfigurieren von Start/Stopp: Eingang zuweisen

Start/Stopp kann nur dem Eingang 4 zugewiesen werden.



14 Installation – Unterkapitel 4B: Steuerung (Modelle: Universal und Universal+)

14.1 Übersicht über das Unterkapitel

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verbindungen, Eingangs- und Ausgangsspezifikationen sowie zur relevanten Einrichtung mithilfe der HMI nur für die Modelle Universal und Universal+.

14.2 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

14.2.1 Dosieren von Chemikalien: Analog: 4–20 mA oder Impuls?

Die Pumpen Universal und Universal+ können zum Dosieren von Chemikalien mithilfe von zwei primären automatischen Betriebsarten verwendet werden:

Modus	Erläuterung
Analog 4–20 mA	Der kontinuierliche Betrieb proportional zur Fördermenge bei sehr niedrigen
	Drehzahlen ist eine wesentlich bessere Option als die Dosierung in Intervallen
	(Impuls) mit dem Kontaktmodus.
	Wir empfehlen Ihnen, das Verfahren zu untersuchen, um festzustellen, ob ein 4-20-
	mA-Signal anstelle eines Impulses verwendet werden kann. Falls ein 4-20-mA-Signal
	aus technischen Gründen nicht möglich ist, empfehlen wir die Verwendung eines
	Signalumformers (als Zubehör erhältlich). Damit kann das Impulssignal in ein 4–20-
	mA-Signal umgewandelt werden – ideal für das Dosieren.
Impuls (Kontaktmodus)	Die Impulsdosierung als Betriebsart hat bestimmte Einschränkungen, da es sich um
	eine Intervallmethode handelt. Sie erfordert z. B. eine ausreichende Leitungslänge
	oder einen Mischbehälter, um eine homogene Lösung zu erhalten.



14.2.2 Übersicht über die Verbindungsart

Für die Modelle Universal und Universal+ gibt es zwei Typen von Eingang/Ausgang-Steuerverbindungen:

Name	Beschreibung	Position	Artikelnummer
М-Тур	mit M12- Steuerverbindungen		Artikelnummern mit dem Buchstaben M
Т-Тур	mit vom Benutzer hergestellten Kabelverschraubungen		Artikelnummern mit dem Buchstaben T



14.2.3 Steuersignal-Grenzwerte

Die Grenzwerte für die Steuersignale werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Diese Informationen gelten für alle Varianten der Modelle Universal und Universal+ (Typen M und T).

Parameter		Grenzwerte		Finhoiton	Anmorkung	
		Min.	Nenn.	Max.	Einneiten	Annerkung
Digitaleingangsspannung hoch	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 Typ 3
Digitaleingangsspannung niedrig	VD_{IL}	0		9,2		
Digitaleingang abs. max. Spannung	VD _{in}	-60		60	V	
Digitaleingang Stromgrenze	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 Typ 3
Analogeingang Messbereich	Iin	0		30	mA	
Analogeingang abs. max. Strom	IA _{in}	-0,01		33	mA	Intern begrenzt auf max.
						Spannung
M12-Ausgang Relais-Strom	IL			1	A	Wirklast
M12-Ausgang Relais-Schaltspannung	V _{OL}		24	60	VDC	
Anschluss-Ausgang Relais-Strom	IL			5	A	Wirklast
Anschluss-Ausgang Relais-	V _{OL}			250	V AC	
Schaltspannung						
Drehzahl Ausgang: 4–20 mA Hardware	Io	0		25	mA	±5 %, 250R Last
						bis 0 V gemeinsam
Angelegte externe Spannung: 4–20 mA		-30		+30	V	Fehlerbedingung
Sensor 24-V-Versorgung			24		V	Bis zu 100 mA gesamt



14.2.4 M-Typ-Steuerverbindungen

Die M12-Steuerverbindungen variieren je nach Position, Gewindeart, Pinanzahl und Steckercode.

14.2.4.1 Übersicht: Steuereingang (Universal und Universal+)

Die Verbindung für den Steuereingang ist nur bei den Modellen Universal und Universal+ vorhanden.

Position	Diese Verbindung befindet sich an der in der Grafik gezeigten Position.			
Spezifikation	M12-Stecker, 8-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA4X			
Spezifikationen des Steuerkabels	Steuerkabel für die Verbindung mit dem M12-Eingangsverbinder der Modelle Universal/Universal+ sind als Zubehör von Watson-Marlow erhältlich:			
Artikel Artikelnu				
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit0M9.603Z.0CFgeradem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG0M9.603Z.0CF			
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit0M9.603Z.0DFrechtwinkligem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt24 AWG			
Pinanordnung				



14.2.4.2 Verkabelung – Steuereingang (nur Universal)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuereingangs 1 gelten nur für das Universal-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
	Pin 1	+24 V DC	Nein	24 V DC
EINGANG 1	Pin 2 (+)	EINGANG 1	Ja	
EINGANG 2	Pin 3 (+)	EINGANG 2	Ja	



Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
ANALOG 1P	Pin 4 (+)	4–20 mA 1P 4 bis 20 mA positiv	Ja [DREHZAHL]	OV COMMON

14.2.4.3 Verkabelung – Steuereingang (nur Universal+)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuereingangs 1 gelten nur für das Universal+-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
	Pin 1	+24 V DC	Nein	24 V DC
EINGANG 1	Pin 2 (+)	EINGANG 1	Ja	



Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
EINGANG 2	Pin 3 (+)	EINGANG 2	Ja	
ANALOG 1P	Pin 4 (+)	4–20 mA 1P 4 bis 20 mA positiv	Ja	OV COMMON
AUSGANGSDREHZAHL	Pin 5 (+)	4–20 mA AUSGANG Gemeinsame Verbindung mit AUSGANG 1 Pin 5	Ja	
	Pin 6 (-)	0 V gemeinsam	Nein	
ANALOG 1M	Pin 7 (+)	4–20 mA 1M Analog 1 – Referenz/Potenzialfrei (Floating ground)	Ja	



Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
START/STOPP	Pin 8	START/STOPP \square Stopp = hoch $0 = [0 \lor bis 9, 2 \lor DC] \triangleright$ $1 = [10, 4 \lor bis 30 \lor DC] \blacksquare$ Stopp = niedrig $0 = [0 \lor bis 9, 2 \lor DC] \blacksquare$ $1 = [10, 4 \lor bis 30 \lor DC] \triangleright$	Ja	

14.2.4.4 Übersicht – Verbindung des Steuerausgangs 1 (Universal und Universal+)

Die Verbindung für den Steuerausgang 1 ist nur bei den Modellen Universal und Universal+ vorhanden.





Position	Diese Verbindung befindet sich an der in der Grafik gezeigten Positi	ion.			
	Qdosh-FLO				
Spezifikationen des Steuerkabels	Steuerkabel für die Verbindung mit dem M12-Eingangsverbinder de Universal/Universal+ sind als Zubehör von Watson-Marlow erhältlich	er Modelle h:			
	Artikel	Artikelnummer			
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit geradem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG	0M9.603Z.0CF			
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit0M9.603Z.0DFrechtwinkligem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt24 AWG				
Pinanordnung					



14.2.4.5 Verkabelung – Verbindung von Steuerausgang 1 (nur Universal)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuerausgangs 1 gelten nur für das Universal-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan	
RELAIS 1	Pin 2	RELAIS1-NC 24 V 1 A DC resistiv			
↔	Pin 3	RELAIS1-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja		
Ŭ	Pin 4	RELAIS1-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •	
RELAIS 2	Pin 1	RELAIS2-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC	
↔	Pin 7	RELAIS2-COM Ja 24 V 1 A DC resistiv		$\begin{array}{c c} \bullet 2 & \bullet 1 & \bullet 7 \\ \hline \bullet 3 & \bullet 8 & \bullet \\ \bullet 4 & \bullet 5 & \bullet 6 \\ \hline \end{array} \bullet COM$	
Ŭ	Pin 6	RELAIS2-NO 24 V 1 A DC resistiv		• NO	
	Pin 5 (+)	Keine Benutzerverbindung			
	Pin 8 (-)	0 V gemeinsam	Nein		

14.2.4.6 Verkabelung – Verbindung von Steuerausgang 1 (nur Universal+)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuerausgangs 1 gelten nur für das Universal+-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan	
RELAIS 1	Pin 2	RELAIS1-NC 24 V 1 A DC resistiv			
↔	Pin 3	RELAIS1-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja		
Ŭ	Pin 4	RELAIS1-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •	
RELAIS 2	Pin 1	RELAIS2-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC	
↔	Pin 7	RELAIS2-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2^{-1} \bullet 7 \\ \bullet 3 \bullet 8 \bullet 7 \\ \bullet 4 \bullet 5 \bullet \bullet 6 \end{pmatrix} \bullet COM$	
Ũ	Pin 6	RELAIS2-NO 24 V 1 A DC resistiv		• NO	



Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
AUSGANGSDREHZAHL	Pin 5 (+)	4–20 mA AUSGANG Gemeinsame Verbindung mit EINGANG Pin 5		
	Pin 8 (-)	0 V gemeinsam	Nein	

14.2.4.7 Übersicht – Verbindung des Steuerausgangs 2 (Universal und Universal+)

Die Verbindung für den Steuerausgang 2 ist nur bei den Modellen Universal und Universal+ vorhanden.

Position	Diese Verbindung befindet sich an der in der Grafik gezeigten Positi	on.
Spezifikation	M12-Stecker, 8-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA4X.	
Spezifikationen	Steuerkabel für die Verbindung mit dem M12-Eingangsverbinder de	er Modelle
des Steuerkabels	Universal/Universal+ sind als Zubehor von Watson-Marlow erhaltlich	ו:
	Artikel	Artikelnummer
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit geradem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG.	0M9.603Z.0CF
	Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit rechtwinkligem F-Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG.	0M9.603Z.0DF
	24 AWG.	





14.2.4.8 Verkabelung – Verbindung von Steuerausgang 2 (nur Universal)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuerausgangs 2 gelten nur für das Universal-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
RELAIS 3	Pin 2	RELAIS3-NC 24 V 1 A DC resistiv		
↔	Pin 3	RELAIS3-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	COM
Ŭ	Pin 4	RELAIS3-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •
RFLAIS 4	Pin 1	RELAIS4-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC
↔	Pin 7	RELAIS4-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$\begin{array}{c} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 8 \\ \bullet \\$
Ŭ	Pin 6	RELAIS4-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO
	Pin 5	Keine Benutzerverbindung	Nein	



Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
ANALOG 2M	Pin 8	4–20 mA 2M Analog 2 – Referenz/Potenzialfrei (Floating ground)	Ja	

14.2.4.9 Verkabelung – Verbindung von Steuerausgang 2 (nur Universal+)

Die folgenden Informationen zur Verbindung des Steuerausgangs 2 gelten nur für das Universal+-Modell.

Funktion	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan	
RFLAIS 3	Pin 2	RELAIS3-NC 24 V 1 A DC resistiv			
+	Pin 3	RELAIS3-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja		
0	Pin 4	RELAIS3-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •	
RFLAIS 4	Pin 1	RELAIS4-NC 24 V 1 A DC resistiv	Ja	• NC	
	Pin 7	RELAIS4-COM 24 V 1 A DC resistiv		$(\begin{pmatrix} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 3 \\ \bullet 4 \\ \bullet 5 \\ \bullet 6 \\ $	
0	Pin 6	RELAIS4-NO 24 V 1 A DC resistiv		• NO	
	Pin 5	Keine Benutzerverbindung	Nein		
ANALOG 2M	Pin 8	4–20 mA 2M Analog 2 – Referenz/Potenzialfrei (Eloating ground)	Ja		



14.2.4.10 Übersicht – Eingang für Steuerung: Drucksensor (Universal und Universal+)

Eine Drucksensor-Eingangsverbindung steht zur Verwendung mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow für die Modelle Universal und Universal+ zur Verfügung. Drucksensoren von Drittanbietern werden nicht unterstützt.





14.2.5 T-Typ (vom Benutzer hergestellte Kabelverschraubungen)

14.2.5.1	Übersicht -	- T-Typ-Verbiı	ndungen
----------	-------------	----------------	---------

	Die Anschlussplatte befindet sich bei T-Typ-Modellen hinter der E/A-Platine.					
Position						
Spezifikationen der Verbindung	IP66, NEMA 4X					
Spezifikationen	Parameter	Daten	ANMERKUNG 1	ANMERKUNG 2		
des	Terminal-Kabelgröße	24 AWG bis 12 AWG	Schraube M2,5			
Steuerkabels	Relais	SPCO	240 V 5 A AC resistiv			
	Abschirmung	0,25 Flach-Stecker	Optionale EMC- Abschirmung zur Erdung der Pumpe. Kein Schutzleiter oder Erdungsprüfpunkt.	Max. 10 mA Max. 50 V in Bezug auf 0 V		
	Kabelquerschnitt	Rund				
	Kabel- Außendurchmesser zur Gewährleistung der Schutzklasse	9,5 mm bis 12 mm (0,374 Zoll bis 0,472 Zoll)				
	Kabelleiter	0,05 bis 1,31 mm2 (30 bis 16 AWG) Litze oder massiv				
	Maximale Temperatur	85 °C (185 °F)				
	Maximale Kabel pro Verschraubung	1				



14.2.5.2 Verkabelung – T-Typ-Verbindungen

Das Layout der Anschlussplatte wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
STOPP AC-EINGANG	121	Pin 1 (AC)	Stopp = hoch 0 = [110 AC] ► 1 = [0 V AC] ■	la	
÷	، عر	Pin 2 (AC)	Stopp = niedrig 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►	μ	



Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
EINGANG-3 AC-EINGANG	14	Pin 1 (AC)	Stopp = hoch 0 = [110 AC] ► 1 = [0 V AC] ■		
÷	J 4	Pin 2 (AC)	Stopp = niedrig 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►	ja	
J10 Neukennzeichnung	J10	Pin 1	+24 V DC	Nein	321
ANALOG 2		Pin 2 (-)	4–20 mA 2M Analog 2 – Referenz/Potenzialfrei (Floating ground)	Ja	
ANALOG 2	J13	Pin 3 (+)	4–20 mA 2P Analog 2, positiver Eingang, 4 bis 20 mA. [150R] =	Ja	321 OV COMMON





Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
START/STOPP	J10	Pin 1	+24 V DC	Nein	3 2 1 → → 24 V DC
		Pin 2	Stopp = hoch 0 = [0 V bis 9,2 V DC] 1 = [10,4 V bis 30 V DC] Stopp = niedrig 0 = [0 V bis 9,2 V DC] 1 = [10,4 V bis 30 V DC]	Ja	
		Pin 3 (-)	0 V gemeinsam	Nein	
AUSGANGSDREHZAHL	J12	Pin 1 (-)	0 V gemeinsam	Nein	
		Pin 2 (+)	4-20 mA AUSGANG	Ja	
Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
-----------	-------------------------	--------------	--	----------------	------------
ANALOG 1M	J11	Pin 1 (-)	4–20 mA 1M Analog 1 – Referenz/Potenzialfrei (Floating ground)	Ja	
ANALOG 1P		Pin 2 (+)	4–20 mA 1P Analoger 1+ Eingang 4 bis 20 mA positiver Eingang. [150R] =	Ja	



Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
		Pin 1	+24 V DC	Nein	321 000 4 V DC
EINGANG 1	J9	Pin 2 (+)	EINGANG 1	Ja	
		Pin 3 24 V 100 mA D	24 V 100 mA DC	Nein	321 000 24 V DC



Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
EINGANG 4	J8	Pin 1 (+)	EINGANG 4	Ja	
		Pin 2	24 V 100 mA DC	Nein	321 000 24 V DC
EINGANG 2		Pin 3 (+)	EINGANG 2	Ja	



Funktion	ANSCHLUSS- Verbinder	Pin	Signal	Konfigurierbar	Schaltplan
		Pin 1	RELAIS1-NO 240 V 5 A AC resistiv		3 2 1
RELAIS 1	J7	Pin 2	RELAIS1-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	
		Pin 3	RELAIS1-NC 240 V 5 A AC resistiv		Ŷ
RELAIS 2		Pin 1	RELAIS2-NO 240 V 5 A AC resistiv		
	J5	J5 Pin 2 RELA	RELAIS2-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	SCOM COM
		Pin 3	RELAIS2-NC 240 V 5 A AC resistiv		
		Pin 1	RELAIS3-NO 240 V 5 A AC resistiv		
RELAIS 3	J2	Pin 2	RELAIS3-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	
		Pin 3	RELAIS3-NC 240 V 5 A AC resistiv		
RELAIS 4		Pin 1	RELAIS4-NO 240 V 5 A AC resistiv		123
	J3	Pin 2	RELAIS4-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	
		Pin 3	RELAIS4-NC 240 V 5 A AC resistiv		U U U U U U U U U U U U U U U U U U U



14.3 Teil 2: Installationsverfahren

14.3.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Installation der Steuerverbindungen und der Verkabelung die folgende Checkliste zur Installationsvorbereitung ab:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56, "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 und "11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67 installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerkabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Steuersystem zur Hand sind.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.

14.3.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung

Beim Durchführen der folgenden Schritte und beim Verkabeln der Steuerkabel mit den Pins an den M12-Verbindern sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Halten Sie die 4–20-mA- und Niederspannungssignale getrennt von der Stromversorgung.
- Die Komponenten dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind. Alle Eingangs- und Ausgangsklemmen des Produkts sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt.
- M-Typ: Legen Sie keine Netzstromspannung an die Pins des M12-Verbinders an.
- T-Typ: Legen Sie keine Netzstromspannung an die Anschlüsse der Klemmleisten an (J8, J9, J10, J11, J12 oder J13).



14.3.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)

14.3.3.1 Schutzkappen

Die M12-Steuerverbindungen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen abgedeckt.

Wenn bestimmte Verbindungen nicht für die Steuerung verwendet werden, sollten die Schutzkappen am Steuerkabel verbleiben, um für zusätzlichen Schutz des Produkts zu sorgen. Die folgende Abbildung zeigt eine Kappe:



14.3.3.2 Installation des M12-Steuerkabels

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die M12-Steuerkabel zu verbinden.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Verkabeln Sie das Steuersystem anhand der Informationen in Teil 1 dieses Handbuchs.
- 3. Schließen Sie den M12-Stecker an der vorgesehenen Stelle an der Pumpe an.
- 4. Ziehen Sie die Schraube per Hand fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest sitzt.
- 6. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.



14.3.4 Installation der vom Benutzer verkabelten Steuerkabel (T-Typ)

14.3.4.1 Entfernen und Wiedereinbau der vorderen E/A-Platine

Damit die Kabel mit den Anschlüssen der E/A-Platine verbunden werden können, muss die Pumpenabdeckung entfernt und nach der Verkabelung wieder angebracht werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Entfernen Sie die sechs M3x10 Pozidrive-Schrauben von der Abdeckung.



3. Nehmen Sie die Abdeckung vom Antrieb ab. Verwenden Sie dazu keine Werkzeuge. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung in der Vertiefung der Abdeckung verbleibt.



4. Stellen Sie sicher, dass die vorinstallierten Kabelverschraubungen korrekt sitzen und dass die Staubschutzkappen angebracht sind.



5. Stellen Sie sicher, dass sich die Mutter der Verschraubung frei bewegen kann. Entfernen Sie die Staubschutzkappen. Verwenden Sie dazu bei Bedarf einen 24-mm-Schraubenschlüssel.



- 6. Lösen Sie die Abdeckkappe der Kabelverschraubung, aber entfernen Sie sie nicht. Führen Sie das Steuerkabel dann in die gelöste Kabelverschraubung ein.
- 7. Ziehen Sie dann so viel Kabel durch, dass die erforderlichen Steckverbinder erreicht werden können. Lassen Sie es dabei etwas locker durchhängen.



- 8. Isolieren Sie den Außenmantel nach Bedarf.
- 9. Entfernen Sie 5 mm der Leiterisolierung. Verzinnen und Hülsen sind nicht erforderlich.
- 10. Führen Sie das freiliegende Kabelende in den korrekten Anschluss ein.
- 11. Ziehen Sie die Schraube fest, um das Kabel festzuklemmen.
- 12. Bereiten Sie die Kabelabschirmung(en) vor, indem Sie ein ausreichend langes Ende verdrillen. Verdrillte Längen sind möglichst mit Hülsen zu versehen, um Kurzschluss zu verhindern.
- 13. Befestigen Sie das Ende der Kabelabschirmung am vorgesehenen Anschluss.
- 14. Wenn sich alle Leiter an der korrekten Position befinden, ziehen Sie die Abdeckkappen der Kabelverschraubungen fest.
- 15. Überprüfen Sie die Dichtung und ersetzen Sie sie, falls sie beschädigt ist. Die Dichtung gewährleistet die Schutzklasse IP66 (NEMA 4X).
- 16. Halten Sie die Abdeckung des Relaismoduls an die vorgesehene Position und ziehen Sie die sechs M3x10 Pozidrive-Schrauben fest.





14.4 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen zum Einrichten der Pumpensteuerung mithilfe der HMI. Nicht alle Steuerungsparameter oder Befehle im MODUS-Menü werden hier erläutert. Vollständige Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- Modus-Menüs: Siehe "22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS" auf Seite 218.
- Steuerungsparameter: Siehe "23 HMI: Menü für Steuerungsparameter" auf Seite 228.

Abschnitt	Zusammenfassung
Modus wechseln > Analog 4–20 mA	Im Modus "Analog 4–20 mA" kann die Pumpe eine Fördermenge fördern, die proportional zu einem externen mA-Eingangssignal ist.
Modus wechseln > Kontaktmodus	Im Kontaktmodus kann ein benutzerdefiniertes Volumen zwischen 0,1 ml und 999 l dosiert werden, und zwar entweder manuell oder über die Analogsteuerung.
Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren	Eingänge zuweisen und konfigurieren.
Steuerungsparameter > Ausgänge konfigurieren	Ausgänge zuweisen und konfigurieren.
Steuerungsparameter > Skalierungsfaktor	Der Skalierungsfaktor passt das 4–20-mA-Profil mit einem Multiplikationsfaktor an.
Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)	Ein einzelnes 4–20-mA-Signal kann an zwei oder mehr Pumpen nacheinander angelegt werden. So können beide Pumpen über ein Eingangssignal gesteuert werden. Wenn eine der beiden Pumpen ausfällt oder ausgeschaltet wird, empfängt die zweite Pumpe das Steuersignal.



14.4.1 MODUS WECHSELN > Analog 4–20 mA

Bei dieser Betriebsart ist die Drehzahl (Fördermenge) der Pumpe proportional zum externen mA-Eingangssignal.

Modell	Drehzahl und mA-Signal – Verhaltensvergleich			
Universal-Modell				
	Signal	Pumpendrehzahl		
	4,1 mA	Mindestdrehzahl (0 U/min)		
	19,8 mA	Maximale Drehzahl (je nach Pumpenkopf)		
Universal+-Modell	4, i mA Mindestdrenzani (U U/min) 19,8 mA Maximale Drehzahl (je nach Pumpenkopf) Das Verhältnis zwischen dem externen mA-Signal und der Fördermenge wird durch Konfigurieren der beiden Punkte A und B bestimmt, wie aus nachfolgen Diagramm ersichtlich. Flowrate ImA			

Wenn das mA-Signal größer als Punkt A ist und kein STOPP-Eingang vorhanden ist, wird der Start-Status-Ausgang erregt, da die Pumpe in Betrieb ist.



14.4.1.1 Auswirkung des Skalierungsfaktors

Das 4–20-mA-Profil verhält sich linear. Dabei gilt: Y=mX+c. Der Skalierungsfaktor ist ein Steuerungsparameter, mit dem die Steigung (m) um einen bestimmten Faktor multipliziert werden kann.

Der Skalierungsfaktor ändert nicht die gespeicherten Punkte A und B, die im Modus "Analog 4–20 mA" festgelegt sind.

Weitere Informationen zum Skalierungsfaktor finden Sie unter "23.1.7 Steuerungsparameter > Einstellungen für die Skalierung" auf Seite 238.

14.4.1.2 Auswirkung der Drehzahlbegrenzung

Die Drehzahlbegrenzungsfunktion in den Steuerungseinstellungen skaliert auch das Analogsignal. Die Drehzahlbegrenzungsfunktion hat Vorrang vor dem Skalierungsfaktor. Die Drehzahlbegrenzung darf den hohen Sollwert für die Fördermenge (B) nicht überschreiten.

Weitere Informationen zur Drehzahlbegrenzung finden Sie unter "23.1.1 Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung" auf Seite 230.

14.4.1.3 Auswahl des Modus "Analog 4–20 mA"

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Analog 4–20 mA zu markieren.
- 3. auswählen 💻

MODUS WECHSELN	
M mA	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	KALIBR.

4. Nach der Aktivierung wird das von der Pumpe empfangene Stromsignal auf dem **HOME**-Bildschirm angezeigt.





5. Drücken Sie **INFO**, um weitere Informationen anzuzeigen, darunter die Werte der 4–20mA-Kalibrierung.

X	
Kalib. Fördermenge	7.50ml/rev
Betriebsstunden	16hrs
Mengenzähler	54.1l
Füllstand	5l
Drehzahl	30.0rpm
Pumpenkopftyp	0M3.7800.PFP
Schlauchmaterial	Santoprene
Fördermg.	
4-20mA Eingang	
Umdrehungszähler	X
MENUE	INFO

14.4.1.4 Kalibrierung der Pumpe für die 4–20-mA-Steuerung (nur Universal+)

Für das Universal+-Modell können die Minimal- und Maximalwerte der Drehzahl im Gegensatz zu den entsprechenden Werten des mA-Signals kalibriert werden.

Im Folgenden werden zwei Methoden beschrieben:

Methode	Zusammenfassung	
Manuell	Geben Sie mithilfe der Tasten +/- manuell einen Wert für das Signal ein.	
Eingang	Legen Sie ein Signal an und bestätigen Sie dann den Wert. Hoch- und Niederpegelsignale müssen innerhalb des eingestellten Bereichs liegen.	

Kalibrieren:

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten +/- zu Analog 4–20 mA.
- 4. KALIBRIEREN



MODUS WECHSELN	
M mA	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
	KALIBR.

4. Auswahl der Kalibrierungsmethode:

MANUELL 🗖 Geben Sie mithilfe der Tasten +/- einen Wert ein.

EINGANG 🗖 Legen Sie Stromsignale elektrisch an den Analogeingang an.

KALIBR. 4-20	mA	
	mA-Werte manuell eingeben oder über den Analogeingang?	
	MANUELL	EINGANG

14.4.1.4.1 Hochpegelsignal einstellen:

1. MANUELL Geben Sie Werte mithilfe der Tasten +/- ein.

EINGANG – Senden Sie ein Hochpegelsignal an die Pumpe.





2. AKZEPTIEREN wird angezeigt, wenn das 4–20 mA-Hochpegelsignal innerhalb der Toleranz liegt:

Drücken Sie AKZEPTIEREN , um den Eingang festzulegen, oder ABBRECHEN , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

KALIBR. 4-20mA	1/4
HOCHSIGNAL ANLEGEN:	
19.80 mA EMPFANGEN	
ОК	ABBRUCH

14.4.1.4.2 Kalibrierung für hohe Fördermengen einstellen:

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Fördermenge auszuwählen:

Wählen Sie <mark>FÖRDERMENGE EINSTELLEN</mark>	🗖 oder wählen Sie ZURÜ	JCK 💻, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren.		

KALIBR. 4-20mA	2/4	
M mA		
EINGABE MAX. FORDERMG.MIT mit +/-:		
Signal 19.80 mA		
Menge 100%		
EINST.		ZURÜCK

14.4.1.4.3 Niederpegelsignal einstellen

1. MANUELL – Geben Sie den Wert über die Tasten +/- ein.



EINGANG – Senden Sie ein Niederpegelsignal an die Pumpe.

Wenn der Bereich zwischen dem Nieder- und dem Hochpegelsignal unter 1,5 mA liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

KALIBR. 4-20mA	3/4		
M mA			
TIEFSIGNAL ANLEGEN:			
19.80 mA			
BEREICH			
	-		
	ОК	ZURÜCK	

2. AKZEPTIEREN wird angezeigt, wenn das 4–20-mA-Niederpegelsignal innerhalb der Toleranz liegt:

AKZEPTIEREN 🗖, um das Signal festzulegen, oder ZURÜCK , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



14.4.1.4.4 Kalibrierung für niedrige Fördermengen einstellen

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Fördermenge auszuwählen:

FÖRDERMENGE EINSTE zurückzukehren.	ELLEN 🗖 oder	ZURÜCK 🗖	, um zum vorher	igen Bildschirm
	KALIBR. 4-20mA	4/4		
	M mA			
	EINGABE MIN. FÖRDERMG.MIT +/-:			
	Signal 19.80 mA			
	Menge 100%			
	EINST.		ZURÜCK	

Nachdem alle Einstellungen eingegeben wurden, wird der Bildschirm zum Bestätigen der Kalibrierung angezeigt:

Wählen Sie ANALOG , um den proportionalen Modus zu verwenden, oder MANUELL , um den manuellen Modus zu verwenden.





14.4.2 MODUS WECHSELN > Kontaktmodus

Im Kontaktmodus kann ein benutzerdefiniertes Volumen zwischen 0,1 ml und 999 l dosiert werden, und zwar mit einer von zwei Methoden.

Methode	Zusammenfassung	
Manuelle Dosierung	Beim Drücken der START-Taste. Die manuelle Dosierung kann nur durchgeführt werden, wenn nicht gleichzeitig eine analoge Dosierung erfolgt.	
Analoge Dosierung	Diese Betriebsart ermöglicht das Dosieren im Intervallbetrieb (ein/aus) mit variabler Dauer. Die Steuerung erfolgt über externe Impulse mit positiver Spannung, die von der Pumpe empfangen werden.	
	Impuls	
	$ \begin{array}{c c} V \\ $	
	Zeit (T)	
	t: 40 ms (min.) bis 1.000 ms (max.)	
	T ₂ > 1s	

Für den Kontaktmodus sind die folgenden Einstellungen verfügbar:

Element	Einstellung
Kontakt-Dosiermenge	Stellen Sie das Volumen der zu dosierenden Flüssigkeit auf einen Wert zwischen 0,1 ml und 999 l ein.
Fördermenge	Stellen Sie die Fördermenge für die Dosierung ein (Volumen/Fördermenge = Zeit). Dosierungen, die weniger als 3 Sekunden lang laufen, werden nicht empfohlen.



Element		Einstellung	
Kontaktspeicher	Geben Sie an, ob Imp	ulse ignoriert oder hinzugefügt werden sollen.	
	Impulse ignorieren	Bei der Einstellung "Ignorieren" vergisst die Pumpe die Impulse.	
	Impulse hinzufügen	Bei der Einstellung "Hinzufügen" werden die während der Dosierung empfangenen Impulse im Speicher in die Warteschlange gestellt. Die Impulse in der Warteschlange werden aktiviert, wenn der aktuelle Dosiervorgang abgeschlossen ist. Falls Impulse im Speicher zwischengespeichert werden, hält die Pumpe nicht zwischen den einzelnen Dosiervorgängen an.	

14.4.2.1 Vorgehensweise: Aktivieren und Konfigurieren des Kontaktmodus

14.4.2.1.1 Aktivieren des Kontaktmodus

- 1. Markieren Sie im Menü die Option Kontakt.
- 2. Drücken Sie **EINSTELLUNGEN**, um den **Kontaktmodus** zu aktivieren und das Bearbeiten von Werten zu erlauben.

MODUS WE	CHSELN	
Ĥ		
Manuell		
Kalib. Förde	ermenge	
Analog 4-20	0 mA	
CONTACT		
Rückpumpe	en	
PROFIBUS		
ZURÜCK		
	EINSTELLUNGEN	

14.4.2.1.2 Konfigurieren der Einstellungen für den Kontaktmodus

- 1. Geben Sie mithilfe der Tasten +/- einen Wert für jede Einstellung ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Tabelle mit den Einstellungen für den Kontaktmodus.
- 2. Wählen Sie WEITER -, um durch die Einstellungen zu navigieren.



126



3. Drücken Sie dann **FERTIG** Der Bildschirm zum Speichern wird angezeigt.



4. Drücken Sie SPEICHERN , um die Daten zu speichern. oder

Drücken Sie VERWERFEN 💻, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

14.4.2.2 Vorgehensweise: Home-Bildschirm für den Kontaktmodus anzeigen

Nachdem der Kontaktmodus aktiviert und konfiguriert wurde, können der Home-Bildschirm und die Einstellungen für den Kontaktmodus ganz einfach mithilfe der Taste MODUS angezeigt werden.

Anzeigen des Home-Bildschirms für den Kontaktmodus:

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/- die Option Kontakt.
- 3. Drücken Sie EINSTELLUNGEN 💻.



MODUS WECHSELN	
m	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
	EINSTELLUNGEN

Der Home-Bildschirm für den Kontaktmodus wird angezeigt.

- Kontakt-Dosiermenge
- Fördermenge
- Die f
 ür die laufende Dosierung verbleibende Dosierzeit.
 (Die Dosierzeit wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sie zwischen 3 und 999 Sekunden liegt.)



14.4.2.3 Kontaktmodus > Start/Stopp

Durch das Signal für die Kontakt-Dosierung erstellt der Antrieb eine Dosierung, die auf den programmierten Werten für Fördermenge und Dosiervolumen basiert. Die Spannungspolarität (hoch/niedrig), mit der die Dosierung ausgelöst wird, kann eingestellt werden. Dies wird im nächsten Abschnitt beschrieben ("14.4.3.4 Konfigurieren des Auslösers zum Starten der Kontakt-Dosierung: Polarität" auf Seite 132).



14.4.3 Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren

Die folgenden Eingänge ¹ können mithilfe der Steuerungsparameter konfiguriert werden:

Element	Zusammenfassung
Start/Stopp	Polarität konfigurieren
Kontakt	Polarität konfigurieren, Eingang zuweisen
Flüssigkeitsrückführung	Polarität konfigurieren, Eingang zuweisen

ANMERKUNG 1auf eine potenzialfreie Einrichtung (Floating Ground) konfiguriert werden. Eine Anleitung finden Sie unter "23.1.8 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)" auf Seite 238.

14.4.3.1 Konfigurieren von Eingängen:

Im HAUPTMENÜ

- 1. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/- die Option STEUERUNGSPARAMETER.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 3. Markieren Sie die Option Eingänge konfigurieren.
- 4. Drücken Sie AUSWÄHLEN —.



STEUERUNGSPARAMETER	
Drehzahlgrenze	125.0 rpm
Stunden zurücks.	12 hrs
Mengenzähler zurücksetzen	5l
Umdrehungszähler	
Eingänge konfigurieren	
Ausgänge konfigurieren	
Sensoreinstellungen	
???	
Floating ground (potenzialfrei)	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

14.4.3.2 Konfigurieren von Start/Stopp: Polarität

Ein Start/Stopp-Signal kann zum Stoppen der Pumpe mithilfe der Remote-Stopp-Funktion verwendet werden. Dies wirkt sich nicht auf die folgenden Vorgänge aus:

- Fördermengenkalibrierungen
- Betrieb mit maximaler Drehzahl
- Manuelle Flüssigkeitsrückführung

Die Polarität der Spannung für Start/Stopp kann eingestellt werden. Ein niedriges Polaritätssignal wird empfohlen, da die Pumpe stoppt, wenn ein Eingangssignal verloren geht.

Im HAUPTMENÜ

- 1. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/- die Option STEUERUNGSPARAMETER.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

3. Markieren Sie die Option Eingänge konfigurieren.



4. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

STEUERUNGSPARAMETER	
Drehzahlgrenze	125.0 rpm
Stunden zurücks.	12 hrs
Mengenzähler zurücksetzen	5l
Umdrehungszähler	
Eingänge konfigurieren	
Ausgänge konfigurieren	
Sensoreinstellungen	
???	
Floating ground (potenzialfrei)	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

- 5. Verwenden Sie die Tasten +/- zum Hervorheben von Start/Stopp.
- 6. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

EINGANG AUSWÄHLEN	
Zu konfig. Eingang wählen	
Start / Stopp	✓
Leckageprüfung	
CONTACT	
Rückpumpen	
Druckschalter	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

- 7. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschten Optionen zu markieren.
- 8. Drücken Sie AUSWÄHLEN —, um HOHE oder NIEDRIGE Polarität zu aktivieren.



14.4.3.3 Konfigurieren von Start/Stopp: Eingang zuweisen

Start/Stopp kann nur dem Eingang 4 zugewiesen werden.



14.4.3.4 Konfigurieren des Auslösers zum Starten der Kontakt-Dosierung: Polarität

Die Spannungspolarität, mit der der Start der Kontakt-Dosierung ausgelöst wird, kann eingestellt werden. Die Dosierung erfolgt nur, wenn sich die Pumpe im Kontaktmodus befindet.

- 1. Markieren Sie die Option Konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.

EINGANG AUSWÄHLEN	
Zu konfig. Eingang wählen	
Start / Stopp	
Leckageprüfung	
CONTACT	
Rückpumpen	
Druckschalter	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschten Optionen zu markieren.
- 4. AUSWÄHLEN -: hohe oder niedrige Polarität.

НОСН
NIEDRIG
ZURÜCK



14.4.3.5 Konfigurieren der Kontakt-Dosierung: Eingang zuweisen

Der Auslöser für die Kontakt-Dosierung kann einem der vier Eingänge zugewiesen werden.

- 1. Markieren Sie die Nummer des gewünschten Eingangs.
- 2. AUSWÄHLEN -.

EINGANG ZUWEISEN	
Eingang zuweisen für	
Kein	
Eingang 1	✓
Eingang 2	•
Eingang 3	
Eingang 4	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

14.4.3.6 Polarität für die Flüssigkeitsrückführung konfigurieren

- 1. Markieren Sie die Option Konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN 🗖.

EINGANG AUSWÄHLEN	
Zu konfig. Eingang wählen	
Start / Stopp	✓
Leckageprüfung	
CONTACT	
Rückpumpen	
Druckschalter	
AUSWAHLEN	ZURUCK

- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschten Optionen zu markieren.
- 4. AUSWÄHLEN -: hohe oder niedrige Polarität.





14.4.3.7 Konfigurieren der Flüssigkeitsrückführung: Eingang zuweisen

Die Funktion für die Flüssigkeitsrückführung kann einem der vier Eingänge zugewiesen werden.

- 1. Markieren Sie die Nummer des gewünschten Eingangs.
- 2. AUSWÄHLEN 🗖.

EINGANG ZUWEISEN	
Eingang zuweisen für	
Kein	
Eingang 1	\checkmark
Eingang 2	
Eingang 3	
Eingang 4	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK



14.4.4 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge

14.4.4.1 Konfigurieren von Ausgängen:

- 1. Markieren Sie die Option Ausgänge konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN





14.4.4.1.1 Konfigurieren der Ausgänge 1 bis 4:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den zu konfigurierenden Ausgang hervorzuheben.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN -

Das Häkchen 🗸 kennzeichnet die aktuelle Auswahl.

Zu konfig. Ausgang wählen:	
Ausgang 1	
Ausgang 2	¥
Ausgang 3	X
Ausgang 4	Ŷ
4-20mA	~

3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die erforderliche Option für den Ausgang hervorzuheben.

Das Häkchen 🗸 kennzeichnet die aktuelle Auswahl.

4. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻

STEUERUNGSPARAMETER	
Ausgang 1:	
Kein	\checkmark
Allgemeiner Alarm	
Betriebszustand	
Handbedienung	
Analogmodus	
Kontaktmodus	
Füllstand	
Leckageprüfung	
Druckwarnung/-alarm	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die erforderliche Option für den Logikstatus hervorzuheben (HOCH oder NIEDRIG).



6. Drücken Sie AUSWÄHLEN



7. Drücken Sie AUSWÄHLEN , um die Ausgabe zu programmieren. oder

Drücken Sie ZURÜCK 💻, um den Vorgang abzubrechen.



14.4.4.2 Steuerungsparameter für 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+-Modell)

Das Universal+-Modell hat nur einen 4–20-mA-Ausgang, der konfiguriert werden kann. Es gibt zwei Optionen:

Bereich	Erläuterung		
Voller Bereich	Der 4–20-mA-Ausgang basiert auf dem	Der 4–20-mA-Ausgang basiert auf dem vollständigen Drehzahlbereich der	
(Vollaussteuerung)	Pumpe.	Pumpe.	
	0 U/min	Max. U/min	
	4 mA	20 mA	
An Eingangsbereich anpassen	Der 4–20-mA-Ausgang wird auf denselben Bereich wie der 4–20-mA-Eingang skaliert.		
	Beispiel: Wenn der Eingang 4–20 mA auf 4 mA=0 U/min und 20 mA=20 U/min		
	skaliert wurde, ist bei einem Eingang von 12 mA die Drehzahl auf 10 U/min und		
	ein Ausgang von 12 mA eingestellt. Mit dieser Funktion werden sowohl die mA-		
	als auch die U/min-Skala angepasst.		

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option 4–20 mA zu markieren.

2. AUSWÄHLEN

STEUERUNGSPARAMETER	
Zu konfig. Ausgang wählen: Ausgang 1 Ausgang 2 Ausgang 3	X
Ausgang 4 4-20mA	Ÿ
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die erforderliche Option zu markieren.

Das Häkchen 🗸 kennzeichnet die aktuelle Einstellung.

4. AUSWÄHLEN -

STEUERUNGSPARAMETER	
Ausgang 4-20 mA:	
Voller Bereich 1043.0 U/min	✓
An Eingangsbereich anpassen	·



14.4.5 Steuerungsparameter > Skalierungsfaktor

Das 4–20-mA-Profil verhält sich linear. Dabei gilt: Y=mX+c. Der Skalierungsfaktor ist ein Steuerungsparameter, mit dem die Steigung (m) um einen bestimmten Faktor multipliziert werden kann.

Ein Beispiel wird unten im Diagramm und in der Tabelle gezeigt:



Skalierungsfaktor			
Linienfarbe im Diagramm des Skalierungsfaktors	Abbildung des Skalierungsfaktors	Auswirkung auf das 4–20-mA-Profil	
	1,50	Erhöht die Fördermenge (Pumpendrehzahl) um den Faktor 1,50.	
	1,00	Keine Auswirkung (ursprüngliches 4–20-mA-Profil)	
	0,50	Verringert die Fördermenge (Pumpendrehzahl) um den Faktor 0,50.	



14.4.5.1 Skalierungsfaktor und Drehzahlbegrenzung im Vergleich

Die Drehzahlbegrenzungsfunktion in den Steuerungseinstellungen skaliert auch das Analogsignal. Die Drehzahlbegrenzungsfunktion hat Vorrang vor dem Skalierungsfaktor. Der Skalierungsfaktor führt nie dazu, dass die Pumpe die maximale Drehzahl überschreitet.

Der Unterschied zwischen Skalierungsfaktor und Drehzahlbegrenzung ist, dass die Drehzahlbegrenzung eine globale Variable ist, die in allen Modi angewendet wird.

Beispiel:

Wenn die Fördermenge im 4–20-mA-Profil 0 % bei 4 mA und 100 % bei 20 mA beträgt und eine Drehzahlbegrenzung von 33 U/min angewendet wird, gefolgt von einem Skalierungsfaktor von 0,5, liegt der Ausgang bei 30 %. Wenn im gleichen Szenario ein Skalierungsfaktor von 2 angewendet wird, ist der Ausgang bei 33 U/min oder 60%, weil die Drehzahlbegrenzung Vorrang vor dem Skalierungsfaktor hat.

Wenn Sie manuelle Skalierung verwenden, empfiehlt es sich, keine Drehzahlbegrenzung zu verwenden, um Verwirrung zu vermeiden.

14.4.5.2 Auswirkung auf den Modus "Analog 4–20 mA": Punkte A und B

Der Skalierungsfaktor:

- Er ändert nicht die gespeicherten Punkte A und B, die im Modus "Analog 4–20 mA" festgelegt sind.
- Die Drehzahlbegrenzung darf den hohen Sollwert für die Fördermenge (B) nicht überschreiten.

14.4.5.3 Konfigurieren des Skalierungsfaktors:

- 1. Verwenden Sie im Hauptmenü die Tasten +/-, um Steuerungsparameter auszuwählen.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um auf den Skalierungsfaktor zuzugreifen.





- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um einen Multiplizierungsfaktor einzugeben.
- 4. AUSWÄHLEN 🗖.



5. AKZEPTIEREN 🖃 zum Bestätigen der neuen Werte für das4–20-mA-Profil.

ANALOG PRO	DFIL		
M mA			
Analogen Skalierungsfaktor akzeptieren?			
Signal	Menge		
19.80 mA	100%		
	OK	ABBRUCH	



14.4.6 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)

Ein einzelnes 4–20-mA-Signal kann an zwei oder mehr Pumpen nacheinander angelegt werden. So können beide Pumpen über ein Eingangssignal gesteuert werden. Wenn eine der Pumpen ausfällt oder ausgeschaltet wird, empfängt eine andere Pumpe das Steuersignal.



Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.



14.4.6.1 Einstellung "Floating ground (potenzialfrei)" festlegen

Im HAUPTMENÜ

1. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/- die Option STEUERUNGSPARAMETER.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN.
- 3. Markieren Sie die Option Floating ground (potenzialfrei).
- 4. Drücken Sie AUSWÄHLEN.

STEUERUNGSPARAMETER			
Drehzahlgrenze	125.0 rpm		
Stunden zurücks.	12 hrs		
Mengenzähler zurücksetzen	5l		
Umdrehungszähler			
Eingänge konfigurieren			
Ausgänge konfigurieren			
Sensoreinstellungen			
???			
Floating ground (potenzialfrei)			
AUSWÄHLEN	ZURÜCK		

5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den erforderlichen Eingang zu markieren.



6. Drücken Sie Softkey 1 zum AKTIVIEREN 🗖 oder DEAKTIVIEREN 🗖 der Option "Floating ground (potenzialfrei)".

	Floating ground (potenzialfrei): 4-20 mA Eingang 1 4-20 mA Eingang 2	• *
	DEAKTIVIEREN	ZURÜCK
7. Drücken Sie ZURÜCK	zum Anzeigen der STEUER	JNGSPARAMETER.


15 Installation – Unterkapitel 4C: Steuerung (Modell: PROFIBUS)

15.1 Übersicht über das Unterkapitel

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verbindungen, Eingangs- und Ausgangsspezifikationen sowie zur relevanten Einrichtung mithilfe der HMI nur für das PROFIBUS-Modell.

15.2 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

15.2.1 PROFIBUS GSD-Datei

Die qdos PROFIBUS Pumpe kann über eine GSD-Datei (General Station Data) in ein PROFIBUS DP V0-Netzwerk integriert werden. Die Datei identifiziert die Pumpe und enthält wichtige Daten, wie zum Beispiel:

- Kommunikationseinstellungen
- Befehle, die die Pumpe empfangen kann
- Diagnosedaten, die sie bei Abfrage an den PROFIBUS Master senden kann

Die GSD-Datei kann unter folgendem Link von der Website von Watson-Marlow heruntergeladen werden:

Webadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

Für die Datenübertragung zu und von der Pumpe ist aufgrund der Datenverarbeitungsmethoden verschiedener Anbieter von Master-Geräten möglicherweise eine Byte-Umkehrung erforderlich.

15.2.2 Spezifikationen des Steuerkabels

Zum Anschließen und Steuern eines H-FLO PROFIBUS-Antriebs ist ein spezielles PROFIBUS-Kabel mit M12-Verbinder und Schutzklasse IP66 erforderlich.



15.2.3 Steuerverbindungen

Die Funktion der M12-Steuerverbindungen richtet sich nach Position, Gewindeart, Pinanzahl und Steckercode.

15.2.3.1 Netzwerkverbindung

	Für die PROFIBUS-Moo Verbindungen weisen	delle stehen zwei Netzwerkverbindungen zur Verfügung. Beide eine identische Funktion auf			
	Deide DDOFIDUC Verbinder eine intern verbunden von flevible Networdder fiel uiter in				
Üborsicht	Beide PROFIBUS-verbi	inder sind intern verbunden, um flexible Netzwerkkonfigurationen zu			
ODEISICIIL	ermoglichen. wenn di	e Pumpe am Ende eines Netzwerks verwendet werden soll, wird die			
	Nutzung eines PROFIE	BUS-Endsteckers empfonien, um im Netzwerk für maximale			
	Geschwindigkeit und s	Stabilität zu sorgen. Der Endstecker muss für 1P66 und NEMA 4X			
	ausgelegt sein, damit	die Schutzart gewährleistet bleibt.			
Position	Diese Verbindungen befinden sich an den in der Grafik gezeigten Positionen.				
Spezifikation	M12, Buchse, 5-polig, B-Code-Steckdose, IP66, NEMA 4X				
Pinanordnung					
Informationen zur Pinanordnung	Pin	Signal			
	1	PB-5V			
	2	PROFIBUS Signal A			
	3	PROFIBUS Signal B			
	4	PB-0V			
	5	Kabelabschirmung			
	,				



15.2.3.2 Steuereingang: Drucksensor

Übersicht	Eine Drucksensor-Eingangsverbindung steht zur Verwendung mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow zur Verfügung.Drucksensoren von Drittanbietern werden nicht unterstützt.
Position	Die Eingangsverbindung für den Drucksensor befindet sich an der in der Grafik gezeigten Position.
Spezifikation	M12, Stecker, 4-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA 4X
Informationen zur	Es stehen keine Informationen zur Pinanordnung zur Verfügung. Diese Drucksensor-
Pinanordnung	Verbindung darf nur mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow verwendet werden. Schließen Sie keine anderen Kabel an und versuchen Sie nicht, diese Verbindung selbst zu verkabeln.

15.2.4 In den PROFIBUS-Parametern verwendete Einheiten

Die folgenden Einheiten werden für die PROFIBUS-Parameter verwendet.

Name	Erläuterung	Beispiel
Zehntel-U/min	1/10 einer U/min	1.205 Zehntel-U/min = 120,5 U/min
ul (Mikroliter)	1/1.000 eines ml	1.000.000 ul/min = 1.000 ml/min = 1 l/min



15.2.5 Benutzerparameterdaten

Benutzerparameterdaten									
Ext_User_Prm_Data_ Const[0]=	0x00								
	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8

Byte 0	Pumpenmodell	
Byte 1	Pumpenkopftyp	
Byte 2	Feldbus, Mindestdrehzahl	High Byte
Byte 3	Feldbus, Mindestdrehzahl	Low Byte
Byte 4	Feldbus, maximale Drehzahl	High Byte
Byte 5	Feldbus, maximale Drehzahl	Low Byte
Byte 6	Ausfallsicherung	
Byte 7	Ausfallsichere Drehzahl	High Byte
Byte 8	Ausfallsichere Drehzahl	Low Byte

15.2.5.1 Pumpenmodell

Hex	Beschreibung
0x00	QFH

15.2.5.2 Pumpenkopftyp

Hex	Beschreibung	Artikelnummer
0x00	ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	0M3.6200.PFP
0x03	ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	0M3.7200.PFP
0x04	ReNu 300 Pumpenkopf SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	0M3.7800.PFP
0x05	ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	0M3.8200.PFP



15.2.5.3 Festlegen der minimalen/maximalen Drehzahlen

Mit den Parametern "Min. Drehzahl/Max. Drehzahl" wird die minimale bzw. maximale Drehzahl über die PROFIBUS Schnittstelle festgelegt:

- Die Werte dürfen nur verwendet werden, wenn das entsprechende Bit im Steuerwort aktiviert ist und nicht null lautet.
- Werte sind 16-Bit-Werte ohne Vorzeichen, die als Zehntel-U/min (1/10 der Umdrehungen pro Minute des Pumpenkopfes) angegeben werden.
- Wenn die Pumpe mit einer Drehzahl betrieben werden soll, die niedriger ist als die in den Benutzerparametern angegebene Mindestdrehzahl (Byte 3, 4), läuft die Pumpe mit der definierten Mindestdrehzahl.
- Wenn in den Benutzerparameterdaten eine Höchstdrehzahl konfiguriert ist, wird die Pumpe auch dann auf diese Höchstgeschwindigkeit begrenzt, wenn der Master eine höhere Drehzahl (U/min) anfordert.

15.2.5.4 Ausfallsicherung

Der Benutzerparameter Ausfallsicherung dient zur Festlegung der richtigen Vorgehensweise bei einem PROFIBUS-Kommunikationsausfall. Das Byte für die Ausfallsicherung wird wie in der folgenden Tabelle gezeigt konfiguriert**1**.

ANMERKUNG	Wenn kein Bit festgelegt ist oder wenn das festgelegte Bit-
1	Muster ungültig ist, wird die Pumpe standardmäßig gestoppt.

Нех	Beschreibung
0x00	Keine Aktion für die Ausfallsicherung
0x01	Pumpe läuft mit dem zuletzt festgelegten Sollwert für die Drehzahl weiter
0x02	Pumpe läuft mit der ausfallsicheren Drehzahl weiter

15.2.5.5 Ausfallsichere Drehzahl

Über den Parameter für die ausfallsichere Drehzahl wird die Drehzahl festgelegt, mit der die Pumpe laufen soll, wenn ein PROFIBUS-Kommunikationsfehler auftritt und wenn der Benutzerparameter für die Ausfallsicherheit auf 0x02 festgelegt ist.



15.2.6 PROFIBUS-Datenaustausch

PROFIBUS-Datenaustausch			
Standardadresse	126		
PROFIBUS Ident	0x0E7D		
GSD-Datei	WAMA0E7D.GSD		
Konfiguration	0x62, 0x5D (3 Wörter aus, 14 Wörter ein)		
Byte der Benutzerparameter	6		

15.2.6.1 Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)

Datentyp	Byte-Reihenfolge	Beschreibung
16 Bit	Byte 1 (hoch), 2 (niedrig)	Kontrollwort
16 Bit	Byte 3 (hoch), 4 (niedrig)	Pumpenkopf-Drehzahlsollwert (ohne Vorzeichen)
16 Bit	Byte 5 (hoch), 6 (niedrig)	Fördermengenkalibrierung in µl pro Umdrehung festlegen

15.2.6.2 Kontrollwort

Kontrollwort		
Bit	Beschreibung	
0	Start	
1	Drehrichtung (0= rechts, 1= links)	
2	Tachozahl zurücksetzen (1 = Zähler zurücksetzen)	
3	Reserviert	
4	Min./Max. Drehzahl über Feldbus aktivieren (1 = aktiviert)	
5	Fördermengenkalibrierung über Feldbus aktivieren (1 = aktiviert)	
6	nicht verwendet	
7	Füllstandsanzeige zurücksetzen	
9–15	Reserviert	

15.2.6.3 Pumpenkopf-Drehzahlsollwert

Der Drehzahl-Sollwert ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Drehzahl des Pumpenkopfes in Zehntel-U/min angibt.



15.2.6.4 Fördermengenkalibrierung

Mit diesem Parameter wird der Wert für die Fördermengenkalibrierung an der Feldbus-Schnittstelle festgelegt. Der Wert ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der μl pro Umdrehung des Pumpenkopfes angibt**1**.

ANMERKUNG	Dieser Wert wird nur verwendet, wenn Bit 5 des Steuerwortes
1	aktiviert ist.

15.2.6.5 Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)

Datentyp	Byte-Reihenfolge	Beschreibung
16 Bit	Byte 1 (hoch), 2 (niedrig)	Statuswort
16 Bit	Byte 3 (hoch), 4 (niedrig)	Gemessene Pumpenkopfdrehzahl
16 Bit	Byte 5 (hoch), 6 (niedrig)	Gelaufene Stunden
32 Bit	Byte 7 (hoch), 8 (niedrig)	Umdrehungszähler
	Byte 9 (hoch),10 (niedrig)	
16 Bit	Byte 11 (hoch), 12 (niedrig)	Fördermengenkalibrierung
32 Bit	Byte 13 (hoch), 14 (niedrig)	Füllstandsanzeige
	Byte 15 (hoch), 16 (niedrig)	
32 Bit	Byte 17 (hoch), 18 (niedrig)	Nicht zugeordnet
	Byte 19 (hoch), 20 (niedrig)	
32 Bit	Byte 21 (hoch), 22 (niedrig)	Nicht zugeordnet
	Byte 23 (hoch), 24 (niedrig)	
32 Bit	Byte 25 (hoch), 26 (niedrig)	Nicht zugeordnet
	Byte 27 (hoch), 28 (niedrig)	

15.2.6.6 Statuswort

Informationen zum Statuswort sind in der folgenden Tabelle zu finden:

Bit	Beschreibung	
0	Motor läuft (1 = läuft)	
1	Globales Fehlerkennzeichen (1 = Fehler)	
2	Feldbus-Steuerung (1 = aktiviert)	
3	Reserviert	
4	Überstromfehler	
5	Unterspannungsfehler	



Bit	Beschreibung
6	Überspannungsfehler
7	Übertemperaturfehler
8	Motor blockiert
9	Tachostörung
10	Leckage erkannt oder Pumpenkopfalarm
11	Niedriger Sollwert – außerhalb des zulässigen Bereichs
12	Hoher Sollwert – außerhalb des zulässigen Bereichs
13	Reserviert
14	Reserviert
15	Reserviert

15.2.6.7 Pumpenkopfdrehzahl

Die Pumpenkopfdrehzahl ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Drehzahl des Pumpenkopfes in Zehntel-U/min angibt.

15.2.6.8 Gelaufene Stunden

Der Parameter für die gelaufenen Stunden ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Betriebszeit in vollen Stunden angibt.



15.2.7 Gerätespezifische Diagnosedaten

Bit-Typ	Byte-Reihenfolge	Beschreibung
	Byte 1, 2, 3, 4, 5, 6	Obligatorisches Slave-Byte
8 Bit	Byte 7	Header-Byte
8 Bit	Byte 8	Pumpenmodell
8 Bit	Byte 9	Pumpenkopf
16 Bit	Byte 10 (hoch), 11 (niedrig)	Schlauchgröße
16 Bit	Byte 12 (hoch), 13 (niedrig)	Min. Drehzahl
16 Bit	Byte 14 (hoch), 15 (niedrig)	Max. Drehzahl
32 Bit	Byte 16 (hoch), 17 (niedrig) Byte 18 (hoch), 19 (niedrig)	Softwareversion Haupt-CPU
32 Bit	Byte 20 (hoch), 21 (niedrig) Byte 22 (hoch), 23 (niedrig)	Softwareversion HMI CPU
32 Bit	Byte 24 (hoch), 25 (niedrig) Byte 26 (hoch), 27 (niedrig)	Softwareversion HMI CPU
32 Bit	Byte 28 (hoch), 29 (niedrig) Byte 30 (hoch), 31 (niedrig)	Softwareversion PROFIBUS CPU

Informationen zu gerätespezifischen Diagnosedaten sind in der folgenden Tabelle zu finden:



15.2.8 Kanalspezifische Diagnosedaten

Kanalspezifische Diagnose im Blockformat		
Byte Beschreibung		
Byte 1	Kopf	
Byte 2	Kanaltyp	
Byte 3	Kanalspezifischer Fehlercode	

Kanalspezifische Diagnoseblöcke sind immer drei Byte lang im folgenden Format:

Kanalspezifischer Fehlercode		
Fehlerbeschreibung	Fehlercode	
Globaler Fehler	0xA9	
Überstrom	0xA1	
Unterspannung	0xA2	
Überspannung	0xA3	
Übertemperatur	0xA5	
Motor blockiert	0xA4	
Tacho blockiert	0xB1	
Leckage erkannt	0xB2	
Sollwert außerhalb des Bereichs – niedrig	0xA8	
Sollwert außerhalb des Bereichs – hoch	0xA7	
Füllstandsalarm	0xB3	



15.3 Teil 2: Installationsverfahren

15.3.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Installation der Steuerverbindungen und der Verkabelung die folgende Checkliste zur Installationsvorbereitung ab:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56, "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 und "11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67 installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerkabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Steuersystem zur Hand sind.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.

15.3.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung

Beim Durchführen der folgenden Schritte und beim Verkabeln der Steuerkabel mit den Pins an den M12-Verbindern sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Halten Sie die 4–20-mA- und Niederspannungssignale getrennt von der Stromversorgung.
- Die Komponenten dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind. Alle Eingangs- und Ausgangsklemmen des Produkts sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt.
- Legen Sie keine Netzstromspannung an die Pins des M12-Verbinders an.



15.3.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)

15.3.3.1 Schutzkappen

Die M12-Steuerverbindungen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen abgedeckt.

Wenn bestimmte Verbindungen nicht für die Steuerung verwendet werden, sollten die Schutzkappen am Steuerkabel verbleiben, um für zusätzlichen Schutz des Produkts zu sorgen. Die folgende Abbildung zeigt eine Kappe:



15.3.3.2 Installation des M12-Steuerkabels

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die M12-Steuerkabel zu verbinden.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Verkabeln Sie das Steuersystem anhand der Informationen in Teil 1 dieses Handbuchs.
- 3. Schließen Sie den M12-Stecker an der vorgesehenen Stelle an der Pumpe an.
- 4. Ziehen Sie die Schraube per Hand fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest sitzt.
- 6. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.



15.3.4 Master-Slave-Kommunikationsablauf

15.3.4.1 Datenaustausch

Im PROFIBUS-Modus wird der folgende Bildschirm angezeigt. Der Buchstabe **P** weist darauf hin, dass gerade ein Datenaustausch stattfindet.



Dieser Bildschirm wird erst nach erfolgreicher Realisierung der Master-Slave-Kommunikation angezeigt, die stets dem nachstehend beschriebenen Ablauf folgt.

Master-Slave-Kommunikationsablauf		
Stromversorgung EIN/Zurücksetzen	Einschalten/Zurücksetzen von Master oder Slave	
Parametrierung	Herunterladen von Parametern in das Feldgerät (vom Benutzer während der	
	Konfiguration ausgewählt)	
I/O-Konfiguration	Herunterladen der E/A-Konfiguration in das Feldgerät (vom Benutzer während der	
	Konfiguration ausgewählt)	
Datenaustausch	Zyklischer Datenaustausch (E/A-Daten) und Feldgerät meldet Diagnose	



15.3.4.2 Datenverlust beim Datenaustausch

Wenn der Datenaustausch zu irgendeinem Zeitpunkt verloren geht, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Der erste rote Punkt entspricht der Phase, in der ein Fehler auftrat. Die darauf folgenden Phasen werden mit einem roten Punkt dargestellt, weil der Kommunikationsablauf vor dieser Stelle unterbrochen wurde.



Auf dem Bildschirm wird der Status "läuft" oder "angehalten" angegeben, je nachdem, wie der Benutzer die Funktion für die Ausfallsicherung in der PROFIBUS GSD-Datei eingerichtet hat. Über die Taste **MODUS** können die PROFIBUS-Einstellungen und die Stationsadresse aufgerufen werden. Beim Zugriff auf Menüs läuft die Pumpe im PROFIBUS-Modus weiter.

Wenn die Taste **MODUS** oder **MENÜ** gedrückt wurde, kehrt die Pumpe nach fünf Minuten ohne Aktivität zum Home-Bildschirm zurück und nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren. Wenn weiterhin keine Kommunikation stattfindet, wird der Bildschirm BUS-FEHLER angezeigt.



15.4 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen zum Einrichten der Pumpe mithilfe der HMI. Die Informationen gelten ausschließlich für das PROFIBUS-Modell.

Vollständige Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- Modus-Menüs: Siehe "22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS" auf Seite 218.
- Steuerungsparameter: Siehe "23 HMI: Menü für Steuerungsparameter" auf Seite 228.

15.4.1 Vorgehensweise: PROFIBUS auswählen und aktivieren

Auswählen und Aktivieren des PROFIBUS-Modus:

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/-die Option PROFIBUS.
- 3. AUSWÄHLEN 💻.

MODUS WECHSELN	
PROFU TBUST	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	EINSTELLUNGEN

4. Drücken Sie BESTÄTIGEN —, um PROFIBUS zu aktivieren.





5. Auf dem PROFIBUS-Home-Bildschirm wird ein weißes angezeigt. Dies weist darauf hin, dass ein Datenaustausch stattfindet.



6. Durch Drücken von INFO 🗖 wird ein Bildschirm mit Informationen zur Pumpe angezeigt.

PROFI BUS	
Kalib. Fördermenge	4.00ml/rev
Betriebsstunden	2hrs
Mengenzähler	160.7l
Füllstand	10l
Drehzahl	100.0rpm
Pumpenkopftyp	0M3.6200.PFP
Schlauchmaterial	Santoprene
Fördermg.	
Umdrehungszähler	
MENUE	BEENDEN



15.4.2 Vorgehensweise: Zuweisung der PROFIBUS Stationsadresse an der Pumpe

Die Stationsadresse kann nicht automatisch vom Master zugewiesen werden.

15.4.2.1 Zuweisen der PROFIBUS-Stationsadresse

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/-die Option PROFIBUS.
- 3. AUSWÄHLEN 🗖.

MODUS WECHSELN		
Manuell		
Kalib. Fördermenge		
Analog 4-20 mA		
CONTACT		
Rückpumpen		
PROFIBUS		
ZURÜCK		
AUSWÄHLEN	EINSTELLUNGEN	

4. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Stationsadresse zu bearbeiten.

BUS-EINSTELLUNGEN		
Stationsadresse	174	
PROFIBUS-Kommunikation	Ein	
Eingabe mit +/- bearbeiten Weiter mit VOR		
VOR		FERTIG

5. Wählen Sie **FERTIG**, um die Stationsadresse festzulegen. oder

WEITER 🗖 zur Auswahl von **PROFIBUS-Kommunikation**.

Bei Auswahl von FERTIG wird der Bildschirm zum Speichern der Einstellungen angezeigt:

6. Wählen Sie SPEICHERN 💻, um die Einstellungen zu speichern.







16 Installation – Unterkapitel 4D: Steuerung (Modell: EtherNet/IP)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verbindungen, Eingangs- und Ausgangsspezifikationen sowie zur relevanten Einrichtung mithilfe der HMI nur für das EtherNet/IP-Modell.

16.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

16.1.1 EDS-Datei

Die EDS-Datei kann unter folgendem Link von der Website von Watson-Marlow heruntergeladen werden:

Webadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

16.1.2 Spezifikationen des Steuerkabels

Ein Cat.5e abgeschirmtes Ethernet-Kabel mit M12-Verbinder und Schutzklasse IP66 ist zum Anschließen und Steuern eines H-FLO EtherNet/IP-Antriebs erforderlich.



16.1.3 Anschlüsse

Die Funktion der M12-Steuerverbindungen richtet sich nach Position, Gewindeart, Pinanzahl und Steckercode.

16.1.3.1 Netzwerkverbindung

Übersicht	Für das EtherNet/IP-Modell stehen zwei Netzwerkverbindungen zur Verfügung. Beide Verbindungen weisen eine identische Funktion auf.				
Position	Diese Verbindungen befinden sich an den in der Grafik gezeigten Positionen.				
Spezifikation	M12, Buchse, 4-polig, D-Code-Steckdose, IP66, NEMA 4X				
Pinanordnung					
Informationen zur	Pin Signal				
Pinanordnung	1	TDA+			
	2	RDA+			
	3	TDA-			
	4	RDA-			



16.1.3.2 Steuereingang: Drucksensor

Übersicht	Eine Drucksensor-Eingangsverbindung steht zur Verwendung mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow zur Verfügung.
Position	Die Eingangsverbindung für den Drucksensor befindet sich an der in der Grafik gezeigten Position.
Spezifikation	M12, Stecker, 4-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA 4X
Informationen zur Pinanordnung	Es stehen keine Informationen zur Pinanordnung zur Verfügung. Diese Drucksensor- Verbindung darf nur mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow verwendet werden. Schließen Sie keine anderen Kabel an und versuchen Sie nicht, diese Verbindung selbst zu verkabeln.



16.1.4 EtherNet/IP-Parameter

16.1.4.1 In den EtherNet/IP-Parametern verwendete Einheiten

Die folgenden Einheiten werden für die EtherNet/IP-Parameter verwendet.

Name	Erläuterung	Beispiel
Zehntel-U/min	1/10 einer U/min	1.205 Zehntel-U/min = 120,5 U/min
ul (Mikroliter)	1/1.000 eines ml	1.000.000 ul/min = 1.000 ml/min = 1 l/min

16.1.4.2 Netzwerkparameter

Die für die Kommunikation zwischen Pumpe und Netzwerk erforderlichen Netzwerkparameter werden während der Produktion vorprogrammiert:

ETHERNET/IP-EINSTELLUNGEN					
DHCP aktivieren	Ein				
IP-Adresse	000.000.000.000				
Subnetzmaske	000.000.000.000				
Gateway-Adresse	000.000.000.000				
MAC-Adresse	000.000.000				
DEAKTIVIEREN	ZURÜCK				

DHCP kann deaktiviert werden und die Netzwerkparameter können manuell mithilfe der HMI konfiguriert werden. Eine Anleitung finden Sie unter "16.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten" auf Seite 174.



16.1.4.3 Zyklische Parameter

In der folgenden Tabelle werden die zyklischen Ethernet IP-Parameter und die über die Schnittstelle verfügbaren Funktionen aufgelistet.

ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung
2	SetSpeed	Schreiben	UInt16	Die Drehzahl wird in Zehntel-U/min eingestellt. Die maximale Drehzahl hängt vom Pumpenkopftyp ab. Siehe "16.1.4.5 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 170.
3	SetSpeedLimit	Schreiben	UInt16	Die Drehzahl wird in Zehntel-U/min eingestellt. Die maximale Drehzahl hängt vom Pumpenkopftyp ab. Siehe "16.1.4.5 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 170.
4	SetFailsafeSpeed	Schreiben	UInt16	Wenn die Ausfallsicherung aktiviert ist, läuft die Pumpe im Falle eines Kommunikationsverlusts kontinuierlich mit der gewählten Drehzahl.
13	Flow calibration (µL/rev)	Lesen	UInt32	Zeigt den Wert für die Fördermengenkalibrierung an.
14	RunHours	Lesen	UInt32	Zeigt die Anzahl der Betriebsstunden der Pumpe an.
15	Reserviert			
16	Reserviert			
17	Reserviert			
18	Reserviert			
19	Reserviert			
20	Reserviert			
21	Reserviert			
22	Reserviert			
23	Reserviert			
24	Reserviert			
25	Total volume pumped (μL)	Lesen	UInt32	Zeigt die Gesamtfördermenge an.
26	RevolutionCount	Lesen	UInt32	Zeigt die Anzahl voller Umdrehungen an.
27	PumpSpeed	Lesen	UInt16	Zeigt den aktuellen Sollwert der Pumpendrehzahl an.
28	SpeedLimit	Lesen	UInt16	Zeigt den aktuellen Sollwert für die Drehzahlbegrenzung an.
38	PumpHead	Lesen	UInt8 (Enum)	Zeigt den aktuell ausgewählten Pumpenkopf an. Siehe "16.1.4.5 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 170.
64	ErrorAcknowledge	Schreiben	Unit8	Bit 0 = Fehler bestätigen; bei der Einstellung 1 werden Pumpenfehler bestätigt



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung
101	Control bitfield	Schreiben	Unit16	 Bit 0= Ausfallsicherung aktivieren; ausfallsichere Drehzahl aktiviert. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, stoppt die Pumpe bei einem Kommunikationsverlust. Wenn diese Funktion aktiviert ist, läuft die Pumpe mit der im Parameter "SetFailsafeSpeed" eingestellten Drehzahl. Bit 1 = Pumpenrichtung gegen den Uhrzeigersinn einstellen; wenn diese Funktion aktiviert ist, läuft die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn. Pumpe ist standardmäßig auf Drehung im Uhrzeigersinn eingestellt. Bit 2 = Pumpe starten, bei der Einstellung 1 (true) kann die Pumpe laufen. Mit 0 wird die Pumpe angehalten. Beachten Sie, dass die Pumpenfreigabe gesetzt sein muss. Bit 3 = Pumpe aktivieren, bei der Einstellung 1 kann die Pumpe laufen. Die Einstellung 0 stoppt die Pumpe und lässt die Pumpe nicht laufen. Bit 4 = Betriebsstundenzähler der Pumpe auf null zurücksetzen.
				Bit 5 = Nicht verwendet Bit 6 = Gesamtfördermengenzähler auf null zurücksetzen, mit der Einstellung 1 wird die insgesamt gepumpte Menge auf 0 zurückgesetzt. Bei der Einstellung 0 wird die Zählung der Gesamtfördermenge aktiviert. Bit 7 = Umdrehungszähler auf null zurücksetzen; bei der Einstellung 1 wird der Umdrehungszähler des Pumpenkopfes auf 0 zurückgesetzt. Bei der
				Einstellung 0 wird der Umdrehungszähler des Pumpenkopfes erhöht.



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung
102	Error Bitfield byte 1	Lesen	Unit32	Bit 0 = Leckage erkannt, Signal für Leckageerkennung hoch, muss gelöscht und bestätigt werden, bevor die Pumpe wieder anlaufen kann. Bit 1 = Motorblockierung aktiv; wenn eingestellt, liegt eine Motorblockierung vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 2 = Fehler bei Motordrehzahl Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Drehzahlfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 3 = Überstromfehler aktiv. Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Überstromfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 4 = Überspannungsfehler. Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Überspannungsfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 5 = Nicht verwendet Bit 6 = Reserviert Bit 7 = Reserviert
	Error Bitfield byte 2		Unit32	Bit 0 = Reserviert Bit 1 = Reserviert Bit 2 = Reserviert Bit 3 = Reserviert Bit 4 = Reserviert Bit 5 = Reserviert Bit 6 = Reserviert Bit 7 = Reserviert
	Error Bitfield byte 3	Lesen	Unit32	Bit 0 = Reserviert Spannungsfehler Bit 2 = Übertemperaturfehler Bit 3 = Softwarefehler Wenn eingestellt, liegt ein Softwarefehler vor. Bit 4 = Hardwarefehler Wenn hoch, liegt ein Fehler mit der Wechselrichter-Ansteuerung vor. Bit 5 = Überleistungsfehler bei der Stromversorgung
103	Status bit field	Lesen	Byte	Bit 0 = Pumpe läuft gegen den Uhrzeigersinn. Wenn eingestellt, läuft die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn (Flüssigkeitsrückführung aktiv) Bit 1 = Pumpe ist aktuell in Betrieb. Wenn eingestellt, läuft die Pumpe
109	SoftwareFault	Lesen	Bool	Wenn auf hoch eingestellt, liegt ein Softwarefehler vor.
110	HardwareFault	Lesen	Bool	Wenn hoch, liegt ein Fehler mit der Wechselrichter- Ansteuerung vor.



16.1.4.4 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell

Antriebsmodell	Abkürzung	Aufzählung
QDOS H-FLO	QHF	1

16.1.4.5 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf

Beschreibung	Aufzählung	Maximale Drehzahl (Zehntel-U/min)
ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	01	1.300
ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	04	1.600
ReNu 300 Pumpenkopf SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	05	1.350
ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1.700

16.1.4.6 Azyklische Datensätze

In der folgenden Tabelle werden die azyklischen Ethernet IP-Parameter und die über die Schnittstelle verfügbaren Funktionen aufgelistet.

ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung
37	PumpModel	Lesen	UInt8 (Enum)	Zeigt das aktuelle Antriebsmodell an. Siehe "16.1.4.4 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell" oben.
63	Asset Number	Lesen	Unsigned8 Array-Länge 21 einschließlich NULL- Terminator (OctetString)	Gerätenummer der Pumpe lesen
108	Serial Number	Lesen	Char21	Zeigt die Seriennummer der Pumpe an

16.2 Teil 2: Installationsverfahren



16.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Installation der Steuerverbindungen und der Verkabelung die folgende Checkliste zur Installationsvorbereitung ab:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56, "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 und "11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67 installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerkabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Steuersystem zur Hand sind.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.

16.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung

Beim Durchführen der folgenden Schritte und beim Verkabeln der Steuerkabel mit den Pins an den M12-Verbindern sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Halten Sie die 4–20-mA- und Niederspannungssignale getrennt von der Stromversorgung.
- Die Komponenten dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind. Alle Eingangs- und Ausgangsklemmen des Produkts sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt.
- Legen Sie keine Netzstromspannung an die Pins des M12-Verbinders an.



16.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)

16.2.3.1 Schutzkappen

Die M12-Steuerverbindungen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen abgedeckt.

Wenn bestimmte Verbindungen nicht für die Steuerung verwendet werden, sollten die Schutzkappen am Steuerkabel verbleiben, um für zusätzlichen Schutz des Produkts zu sorgen. Die folgende Abbildung zeigt eine Kappe:



16.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die M12-Steuerkabel zu verbinden.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Verkabeln Sie das Steuersystem anhand der Informationen in Teil 1 dieses Handbuchs.
- 3. Schließen Sie den M12-Stecker an der vorgesehenen Stelle an der Pumpe an.
- 4. Ziehen Sie die Schraube per Hand fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest sitzt.
- 6. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.

16.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen zum Einrichten der Pumpe mithilfe der HMI. Die Informationen gelten ausschließlich für das EtherNet/IP-Modell.

Vollständige Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- Modus-Menüs: Siehe "22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS" auf Seite 218.
- Steuerungsparameter: Siehe "23 HMI: Menü für Steuerungsparameter" auf Seite 228.



16.3.1 Vorgehensweise: EtherNet/IP-Modus mithilfe der HMI auswählen

Auswählen des EtherNet/IP-Modus:

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Navigieren Sie mithilfe der Tasten +/- zu EtherNet/IP.

3. AUSWÄHLEN 🗖

MODUS WECHSELN	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
EtherNet/IP	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	EINSTELLUNGEN

4. Auf der Pumpe wird der Home-Bildschirm für den EtherNet/IP-Modus angezeigt.





16.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten

Die IP-Adresse kann mit zwei Methoden konfiguriert werden:

- Methode 1: Festlegen einer statischen IP-Adresse (manuell, DHCP ist deaktiviert)
- Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP-Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)

16.3.2.1 Vorgehensweise: Methode 1: Statische IP-Adresse

DHCP ist standardmäßig aktiviert. In diesem Fall erhält der Antrieb automatisch eine IP-Adresse, wenn er mit einem Netzwerk verbunden wird.

Wenn eine statische IP-Adresse verwendet werden soll, muss DHCP zuerst deaktiviert werden. Folgen Sie den Anleitungen zum Deaktivieren von DHCP und zum Festlegen einer statischen IP-Adresse.

- 1. Markieren Sie die Einstellung DHCP.
- 2. Wählen Sie DEAKTIVIEREN —.

ETHERNET/IP-EINSTELLUNGEN					
DHCP aktivieren	Ein				
IP-Adresse	000.000.000.000				
Subnetzmaske	000.000.000.000				
Gateway-Adresse	000.000.000.000				
MAC-Adresse	000.000.000.000				
DEAKTIVIEREN	ZURÜCK				

- 3. Wählen Sie die IP-Adresse aus.
- 4. Drücken Sie EINSTELLEN.

DHCP aktivieren	Aus
IP-Adresse	000.000.000.000
Subnetzmaske	000.000.000
Gateway-Adresse	000.000.000.000
MAC-Adresse	000.000.000.000
EINSTELLEN	ZURÜCK



- 5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die hervorgehobenen Werte einzugeben.
- 6. Wählen Sie WEITER 🛄, um zum nächsten Wert zu gelangen.



7. Nachdem Sie alle Werte eingegeben haben, wählen Sie **EINGABETASTE**, um die Einstellung zu speichern.

ADRESSE EINSTELLEN		
IP-Adresse		
123 . 017 . 221 . <mark>003</mark>		
EINGABE	ZURÜCK	

Um die **Subnetzmaske** und die **Gateway-Adresse** festzulegen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.

16.3.2.2 Vorgehensweise: Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP-Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)

DHCP ist standardmäßig aktiviert. Es muss nur neu aktiviert werden, wenn es zuvor zum manuellen Festlegen einer IP-Adresse deaktiviert wurde.

- 1. Markieren Sie die Einstellung DHCP.
- 2. Stellen Sie sicher, dass DHCP aktiviert ist.





Ein DHCP-Server im Netzwerk weist dem Antrieb eine IP-Adresse auf Basis der MAC-Adresse zu.

16.3.3 Bildschirme für den Netzwerkstatus

Wenn die Pumpe nicht läuft und Verbindungen mit Anschlüssen hergestellt werden, wird die IP-Adresse zugewiesen und der Antrieb wird mit dem Master verbunden.

In diesem Fall wird der folgende Status-Bildschirm angezeigt:

NETZWERKSTATUS		
Verbunden Port 1 verbunden Port 2 verbunden IP-Adresse	•	
MENUE		BEENDEN

Wenn die Pumpe nicht läuft und keine Verbindungen mit Anschlüssen hergestellt werden, wird die IP-Adresse nicht zugewiesen und der Antrieb wird nicht mit dem Master verbunden.

In diesem Fall wird der folgende Status-Bildschirm angezeigt:

NETZWERKSTATUS		
Verbunden Port 1 verbunden Port 2 verbunden IP-Adresse	• • •	
MENUE		BEENDEN



17 Installation – Unterkapitel 4E: Steuerung (Modell: PROFINET)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Verbindungen, Eingangs- und Ausgangsspezifikationen sowie zur relevanten Einrichtung mithilfe der HMI nur für das PROFINET-Modell.

17.1 Teil 1: Anforderungen, Spezifikationen und Informationen für die Installation

17.1.1 GSDML-Datei

Die GSDML-Datei kann unter folgendem Link von der Website von Watson-Marlow heruntergeladen werden:

Webadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

17.1.2 Spezifikationen des Steuerkabels

Ein Cat.5e abgeschirmtes PROFINET-Kabel mit M12-Verbinder und Schutzklasse IP66 ist zum Anschließen und Steuern eines H-FLO PROFINET-Antriebs erforderlich.



17.1.3 Anschlüsse

Die Funktion der M12-Steuerverbindungen richtet sich nach Position, Gewindeart, Pinanzahl und Steckercode.

17.1.3.1 Netzwerkverbindung

Übersicht	Für das PROFINET-Modell stehen zwei Netzwerkverbindungen zur Verfügung. Beide Verbindungen weisen eine identische Funktion auf.		
Position	Diese Verbindungen	befinden sich an den in der Grafik gezeigten Positionen.	
Spezifikation	M12, Buchse, 4-polig, D-Code-Steckdose, IP66, NEMA 4X		
Pinanordnung			
Informationen zur	Pin	Signal	
Pinanordnung	1	TDA+	
	2	RDA+	
	3	TDA-	
	4	RDA-	



17.1.3.2 Steuereingang: Drucksensor

Übersicht	Eine Drucksensor-Eingangsverbindung steht zur Verwendung mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow zur Verfügung.Drucksensoren von Drittanbietern werden nicht unterstützt.		
Position	Die Eingangsverbindung für den Drucksensor befindet sich an der in der Grafik gezeigten Position.		
Spezifikation	M12, Stecker, 4-polig, A-Code-Stecker, IP66, NEMA 4X		
Informationen zur Pinanordnung	Es stehen keine Informationen zur Pinanordnung zur Verfügung. Diese Drucksensor- Verbindung darf nur mit dem Drucksensor-Kit von Watson-Marlow verwendet werden. Schließen Sie keine anderen Kabel an und versuchen Sie nicht, diese Verbindung selbst zu verkabeln.		



17.1.4 **PROFINET-Parameter**

17.1.4.1 In den PROFINET-Parametern verwendete Einheiten

Die folgenden Einheiten werden für die EtherNet/IP-Parameter verwendet.

Name	Erläuterung	Beispiel
Zehntel-U/min	1/10 einer U/min	1.205 Zehntel-U/min = 120,5 U/min
ul (Mikroliter)	1/1.000 eines ml	1.000.000 ul/min = 1.000 ml/min = 1 l/min

17.1.4.2 Netzwerkparameter

Die für die Kommunikation zwischen Pumpe und Netzwerk erforderlichen Netzwerkparameter werden während der Produktion vorprogrammiert:

PROFINET-EINSTELLUNGEN	
DHCP aktivieren	Aus
IP-Adresse	000.000.000.000
Subnetzmaske	000.000.000.000
Gateway-Adresse	000.000.000
MAC-Adresse	000.000.000
AKTIVIEREN	ZURÜCK

DHCP kann deaktiviert werden und die Netzwerkparameter können manuell mithilfe der HMI konfiguriert werden. Eine Anleitung finden Sie unter "17.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten" auf Seite 189.

17.1.4.3 PROFINET-Zykluszeit

Mindestintervall 32 ms


17.1.4.4 Zyklische Parameter

In der folgenden Tabelle werden die zyklischen PROFINET-Parameter und die über die Schnittstelle verfügbaren Funktionen aufgelistet.

ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
2	Set pump speed (Zehntel-U/min)	Schreiben	UInt16	Die Drehzahl wird in Zehntel- U/min eingestellt. Die maximale Drehzahl hängt vom Pumpenkopftyp ab. Siehe "17.1.4.6 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 185	Pumpensteuerung
3	Set pump speed Grenzwert (Zehntel- U/min)	Schreiben	UInt16	Die Drehzahl wird in Zehntel- U/min eingestellt. Die maximale Drehzahl hängt vom Pumpenkopftyp ab. Siehe "17.1.4.6 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 185	Pumpensteuerung
4	Set failsafe speed (Zehntel-U/min)	Schreiben	UInt16	Wenn die Ausfallsicherung aktiviert ist, läuft die Pumpe im Falle eines Kommunikationsverlusts kontinuierlich mit der gewählten Drehzahl.	Pumpensteuerung
13	Flow calibration (μl/U)	Lesen	UInt32	Zeigt den Wert für die Fördermengenkalibrierung an.	Pumpenstatus
14	Betriebsstunden	Lesen	UInt32	Zeigt die Anzahl der Betriebsstunden der Pumpe an.	Pumpenstatus
15	Reserviert				
16	Reserviert				
17	Reserviert				
18	Reserviert				
19	Reserviert				
20	Reserviert				
21	Reserviert				
22	Reserviert				
23	Reserviert				
24	Reserviert				
25	Total volume pumped (μl)	Lesen	UInt32	Zeigt die Gesamtfördermenge an.	Pumpenstatus
26	Pump Head revolution count	Lesen	UInt32	Zeigt die Anzahl voller Umdrehungen an.	Pumpenstatus



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
27	Current pump speed (Zehntel- U/min)	Lesen	UInt16	Zeigt den aktuellen Sollwert der Pumpendrehzahl an.	Pumpenstatus
28	Pump speed limit (Zehntel-U/min)	Lesen	UInt16	Zeigt den aktuellen Sollwert für die Drehzahlbegrenzung an.	Pumpenstatus
38	Pump head	Lesen	UInt8 (Enum)	Zeigt den aktuell ausgewählten Pumpenkopf an. Siehe "17.1.4.6 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf" auf Seite 185	Details und Daten der Pumpe
64	Acknowledge Error	Schreiben	Unit8	Bit 0 = Fehler bestätigen; bei der Einstellung 1 werden Pumpenfehler bestätigt	Fehler und Warnungen



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
101	Kontroll-Bitfeld	Schreiben	<u>Unit16</u>	Bit 0= Ausfallsicherung	Pumpensteuerung
				aktivieren; ausfallsichere	
				Drehzahl aktiviert. Wenn diese	
				Funktion deaktiviert ist, stoppt	
				die Pumpe bei einem	
				Kommunikationsverlust. Wenn	
				diese Funktion aktiviert ist, läuft	
				die Pumpe mit der im Parameter	
				"SetFailsafeSpeed" eingestellten	
				Drehzahl.	
				Bit 1 = Pumpenrichtung gegen	
				den Uhrzeigersinn einstellen;	
				wenn diese Funktion aktiviert ist,	
				läuft die Pumpe gegen den	
				Uhrzeigersinn. Pumpe ist	
				standardmäßig auf Drehung im	
				Uhrzeigersinn eingestellt.	
				Bit 2 = Pumpe starten, bei der	
				Einstellung 1 (true) kann die	
				Pumpe laufen. Mit 0 wird die	
				Pumpe angehalten. Beachten Sie,	
				dass die Pumpenfreigabe gesetzt	
				sein muss.	
				Einstellung 1 kann die Dumpe	
				Laufon Die Einstellung Ostonnt	
				dia Pumpa und lässt dia Pumpa	
				nicht laufen	
				Rit 4 = Retriebsstundenzähler der	
				Pumpe auf null zurücksetzen	
				Bit 5 = Nicht verwendet	
				Bit 6 =	
				Gesamtfördermengenzähler auf	
				null zurücksetzen, mit der	
				Einstellung 1 wird die insgesamt	
				gepumpte Menge auf 0	
				zurückgesetzt. Bei der	
				Einstellung 0 wird die Zählung	
				der Gesamtfördermenge	
				aktiviert.	
				Bit 7 = Umdrehungszähler auf	
				null zurücksetzen; bei der	
				Einstellung 1 wird der	
				Umdrehungszähler des	
				Pumpenkopfes auf 0	
				zurückgesetzt. Bei der	
				Einstellung 0 wird der	
				Umdrehungszähler des	
				Pumpenkopfes erhöht.	



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
102	Fehler-Bitfeld Byte 1	Lesen	Unit32	Bit 0 = Leckage erkannt, Signal für Leckageerkennung hoch, muss gelöscht und bestätigt werden, bevor die Pumpe wieder anlaufen kann. Bit 1 = Motorblockierung aktiv; wenn eingestellt, liegt eine Motorblockierung vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 2 = Fehler bei Motordrehzahl Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Drehzahlfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 3 = Überstromfehler aktiv. Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Überstromfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 4 = Überspannungsfehler. Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Überstromfehler vor. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bit 4 = Überspannungsfehler. Wenn eingestellt, liegt bei der Pumpe ein Überspannungsfehler. Bit 5 = Nicht verwendet Bit 6 = Reserviert Bit 7 = Reserviert	Fehler und Warnungen
	Fehler-Bitfeld Byte 2	Lesen	Unit32	Bit 0 = Reserviert Bit 1 = Reserviert Bit 2 = Reserviert Bit 3 = Reserviert Bit 4 = Reserviert Bit 5 = Reserviert Bit 6 = Reserviert Bit 7 = Reserviert	Fehler und Warnungen



ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
	Fehler-Bitfeld Byte 3	Lesen	Unit32	Bit 0 = Reserviert Bit 1 = Unterspannungsfehler Bit 2 = Übertemperaturfehler Bit 3 = Softwarefehler Wenn eingestellt, liegt ein Softwarefehler vor. Bit 4 = Hardwarefehler Wenn hoch, liegt ein Fehler mit der Wechselrichter-Ansteuerung vor. Bit 5 = Überleistungsfehler bei der Stromversorgung	Fehler und Warnungen
103	Status-Bitfeld	Lesen	Byte	Bit 0 = Pumpe läuft gegen den Uhrzeigersinn. Wenn eingestellt, läuft die Pumpe gegen den Uhrzeigersinn (Flüssigkeitsrückführung aktiv) Bit 1 = Pumpe ist aktuell in Betrieb. Wenn eingestellt, läuft die Pumpe	Pumpenstatus
109	Softwarefehler	Lesen	Bool	Wenn auf hoch eingestellt, liegt ein Softwarefehler vor.	Fehler und Warnungen
110	Hardwarefehler	Lesen	Bool	Wenn hoch, liegt ein Fehler mit der Wechselrichter-Ansteuerung vor.	Fehler und Warnungen

17.1.4.5 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell

Antriebsmodell	Abkürzung	Aufzählung
QDOS höhere	QHF	1
Fördermenge		

17.1.4.6 Aufzählungstabelle für Pumpenkopf

Beschreibung	Aufzählung	Maximale Drehzahl (Zehntel-U/min)
ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	01	1.300
ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	04	1.600
ReNu 300 Pumpenkopf SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	05	1.350
ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1.700



17.1.4.7 Azyklische Parameter

In der folgenden Tabelle werden die azyklischen PROFINET-Parameter und die über die Schnittstelle verfügbaren Funktionen aufgelistet.

ADI	Name	Zugang	Тур	Beschreibung	Modul
37	Pump Model	Lesen	UInt8 (Enum)	Zeigt das aktuelle Antriebsmodell an. Siehe "17.1.4.5 Aufzählungstabelle für Antriebsmodell" auf der vorherigen Seite.	N/Z
63	Asset number	Lesen	Unsigned8 Array-Länge 21 einschließlich NULL- Terminator (OctetString)	Gerätenummer der Pumpe lesen	N/Z
108	Pump Serial Number	Lesen	Char21	Zeigt die Seriennummer der Pumpe an	N/Z

17.2 Teil 2: Installationsverfahren

17.2.1 Checkliste zur Installationsvorbereitung

Arbeiten Sie vor der Installation der Steuerverbindungen und der Verkabelung die folgende Checkliste zur Installationsvorbereitung ab:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anleitungen unter "9 Installation Kapitel 1: physische Installation" auf Seite 56, "10 Installation – Kapitel 2: elektrische Installation" auf Seite 63 und "11 Installation – Kapitel 3: Fluid-Path" auf Seite 67 installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen in Teil 1 dieses Kapitels erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerkabel nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile und Werkzeuge zum Verbinden der Pumpe mit dem Steuersystem zur Hand sind.

Fahren Sie erst mit den Installationsverfahren in diesem Kapitel fort, wenn alle Punkte der Checkliste sichergestellt werden konnten.



17.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Einrichten der Steuerverbindung

Beim Durchführen der folgenden Schritte und beim Verkabeln der Steuerkabel mit den Pins an den M12-Verbindern sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Halten Sie die 4–20-mA- und Niederspannungssignale getrennt von der Stromversorgung.
- Die Komponenten dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind. Alle Eingangs- und Ausgangsklemmen des Produkts sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt.
- Legen Sie keine Netzstromspannung an die Pins des M12-Verbinders an.

17.2.3 Installation der M12-Steuerkabel (M-Typ)

17.2.3.1 Schutzkappen

Die M12-Steuerverbindungen werden bei der Herstellung mit Schutzkappen abgedeckt.

Wenn bestimmte Verbindungen nicht für die Steuerung verwendet werden, sollten die Schutzkappen am Steuerkabel verbleiben, um für zusätzlichen Schutz des Produkts zu sorgen. Die folgende Abbildung zeigt eine Kappe:



17.2.3.2 Installation des M12-Steuerkabels

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die M12-Steuerkabel zu verbinden.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Verkabeln Sie das Steuersystem anhand der Informationen in Teil 1 dieses Handbuchs.
- 3. Schließen Sie den M12-Stecker an der vorgesehenen Stelle an der Pumpe an.
- 4. Ziehen Sie die Schraube per Hand fest.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest sitzt.
- 6. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.



17.3 Teil 3: HMI-Einrichtung für dieses Unterkapitel

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Informationen zum Einrichten der Pumpe mithilfe der HMI. Die Informationen gelten ausschließlich für das PROFINET-Modell.

Vollständige Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- Modus-Menüs: Siehe "22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS" auf Seite 218.
- Steuerungsparameter: Siehe "23 HMI: Menü für Steuerungsparameter" auf Seite 228.

17.3.1 Vorgehensweise: PROFINET-Modus mithilfe der HMI auswählen

Auswählen des EtherNet/IP-Modus:

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Navigieren Sie mithilfe der Tasten +/- zu PROFINET.
- 3. AUSWÄHLEN 💻.

MODUS WECHSELN	
PROF O Distan	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFINET	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	EINSTELLUNGEN

Auf der Pumpe wird der Home-Bildschirm für den PROFINET-Modus angezeigt.





17.3.2 Vorgehensweise: IP-Adresse mithilfe der HMI einrichten

Die IP-Adresse kann mit zwei Methoden konfiguriert werden:

- Methode 1: Festlegen einer statischen IP-Adresse (manuell, DHCP ist deaktiviert)
- Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP-Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)

17.3.2.1 Vorgehensweise: Methode 1: Statische IP-Adresse

DHCP ist standardmäßig aktiviert. In diesem Fall erhält der Antrieb automatisch eine IP-Adresse, wenn er mit einem Netzwerk verbunden wird.

Wenn eine statische IP-Adresse verwendet werden soll, muss DHCP zuerst deaktiviert werden. Folgen Sie den Anleitungen zum Deaktivieren von DHCP und zum Festlegen einer statischen IP-Adresse.

- 1. Markieren Sie die Einstellung DHCP.
- 2. Wählen Sie DEAKTIVIEREN —.

ETHERNET/IP-EINSTELLUNGEN						
DHCP aktivieren	Ein					
IP-Adresse	000.000.000.000					
Subnetzmaske	000.000.000					
Gateway-Adresse	000.000.000.000					
MAC-Adresse	000.000.000.000					
DEAKTIVIEREN	ZURÜCK					

- 3. Wählen Sie die IP-Adresse aus.
- 4. Drücken Sie EINSTELLEN

DHCP aktivieren	Aus
IP-Adresse	000.000.000.000
Subnetzmaske	000.000.000
Gateway-Adresse	000.000.000
MAC-Adresse	000.000.000.000
EINSTELLEN	ZURÜCK



- 5. Navigieren Sie mithilfe der Tasten +/- und geben Sie die markierten Werte ein.
- 6. Wählen Sie WEITER 🛄, um zum nächsten Wert zu gelangen.



7. Nachdem Sie alle Werte eingegeben haben, wählen Sie EINGABETASTE —, um die Einstellung zu speichern.

ADRESSE EINSTELLEN	
IP-Adresse	
123 . 017 . 221	. 003
FINGABE	ZURÜCK
	20110 011

Um die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse festzulegen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.



17.3.2.2 Vorgehensweise: Methode 2: Festlegen einer dynamischen IP-Adresse (automatisch, DHCP ist aktiviert)

DHCP ist standardmäßig aktiviert. Es muss nur neu aktiviert werden, wenn es zuvor zum manuellen Festlegen einer IP-Adresse deaktiviert wurde.

- 1. Markieren Sie die Einstellung DHCP.
- 2. Stellen Sie sicher, dass DHCP aktiviert ist, indem Sie AKTIVIEREN 🗖 drücken.
- 3. Ein DHCP-Server im Netzwerk weist dem Antrieb eine IP-Adresse auf Basis der MAC-Adresse zu.

PROFINET-EINSTELLUNGEN	
DHCP aktivieren	Aus
IP-Adresse	000.000.000
Subnetzmaske	000.000.000
Gateway-Adresse	000.000.000
MAC-Adresse	000.000.000.000
AKTIVIEREN	ZURÜCK

Ein DHCP-Server im Netzwerk weist dem Antrieb jetzt eine IP-Adresse auf Basis der MAC-Adresse zu.



17.3.3 Bildschirme für den Netzwerkstatus

Wenn die Pumpe nicht läuft und Verbindungen mit Anschlüssen hergestellt werden, wird die IP-Adresse zugewiesen und der Antrieb wird mit dem Master verbunden.

In diesem Fall wird der folgende Status-Bildschirm angezeigt:

NETZWERKSTATUS		
Verbunden Port 1 verbunden Port 2 verbunden IP-Adresse	•	
MENUE		BEENDEN

Wenn die Pumpe nicht läuft und keine Verbindungen mit Anschlüssen hergestellt werden, wird die IP-Adresse nicht zugewiesen und der Antrieb wird nicht mit dem Master verbunden.

In diesem Fall wird der folgende Status-Bildschirm angezeigt:

NETZWERKSTATUS		
Verbunden Port 1 verbunden Port 2 verbunden IP-Adresse	•	
MENUE		BEENDEN



18 HMI-Einrichtung: Übersicht

Die HMI-Einrichtung ist nach der Hauptmenü-Reihenfolge in die folgenden Abschnitte unterteilt:

"19 HMI: Füllstandsanzeige" auf Seite 194

"20 HMI: Sicherheitseinstellungen" auf Seite 200

"21 HMI: Allgemeine Einstellungen" auf Seite 207

"22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS" auf Seite 218

"23 HMI: Menü für Steuerungsparameter" auf Seite 228

Folgen Sie den Anleitungen im Unterkapitel für Ihre Anforderungen.



19 HMI: Füllstandsanzeige



Füllstandsanzeige wird im HAUPTMENÜ mithilfe der Tasten +/- aufgerufen.

Alle Modelle verfügen über eine Füllstandsanzeige, mit der beim Betrieb der Füllstand (die verbleibende Menge) im Versorgungsbehälter überwacht werden kann.

Übersicht über das Menü für die Füllstandsanzeige			
Füllstandsanzeige aktivieren	Aktiviert die Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt ein Balken auf dem Home-Bildschirm das geschätzte Flüssigkeitsvolumen an, das noch im Flüssigkeitsbehälter verbleibt. Wenn der Füllstand schätzungsweise null ist, wird die Pumpe gestoppt.		
Füllstandsanzeige deaktivieren	Deaktiviert die Funktion		
Volumeneinheit	Auswahl von US-Gallonen oder Liter		
Füllstandsanzeige konfigurieren	Hier können Sie den Füllstand des Flüssigkeitsbehälters eingeben und den Alarmausgang einstellen. Um zu verhindern, dass die Pumpe trocken läuft, kann ein Alarm konfiguriert werden, der ausgelöst wird, wenn ein bestimmter Flüssigkeitsstand erreicht wird. Damit werden Bediener darauf hingewiesen, dass der Flüssigkeitsbehälter ausgetauscht oder wieder aufgefüllt werden muss.		
Füllstand einstellen	Flüssigkeitsvolumen anpassen, wenn es sich vom maximalen Volumen des Behälters unterscheidet		

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über das HMI-Untermenü für die Füllstandsanzeige.



19.1 Aktivieren/Deaktivieren der Füllstandsanzeige:

1. Wählen Sie Füllstandsanzeige im HAUPTMENÜ.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.
- 3. Die Option "Füllstandssensor aktivieren" ist bereits markiert.
- 4. Drücken Sie AKTIVIEREN.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor aktivieren	
Füllstandsbalken wird angezeigt.	
Pumpe schaltet ab, wenn geschätzte Restmenge nahe	
Null ist.	
AKTIVIEREN	ZURÜCK

- 5. Der Füllstand wird auf dem **HOME**-Bildschirm angezeigt.
- 6. Wählen Sie DEAKTIVIEREN 💻, um die Füllstandsanzeige zu deaktivieren.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor deaktivieren	
Einheit Volumen: Füllstandssensor konfigurieren Füllstand anpassen	
Füllstand 0 liter	0 %
DEAKTIVIEREN	BEENDEN



7. Der Füllstand wird nicht mehr auf dem HOME-Bildschirm angezeigt.

19.2 Ändern der Maßeinheit für das Flüssigkeitsvolumen:

1. Wählen Sie Volumeneinheit in den FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor deaktivieren	
Einheit Volumen:	
Füllstandssensor konfigurieren	
Füllstand anpassen	
Füllstand	
0 liter	0 %
GALLONEN ÚS	BEENDEN

2. Verwenden Sie die Taste 🗖 zum Wechseln zwischen US-GALLONEN und LITER.



19.3 Konfigurieren der Füllstandsanzeige:

1. Wählen Sie Füllstandssensor konfigurieren.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor deaktivieren	
Einheit Volumen:	
Füllstandssensor konfigurieren	
Füllstand anpassen	
Füllstand	
0 liter	0 %
AUSWÄHLEN	BEENDEN

- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um das maximale Volumen des Flüssigkeitsbehälters einzugeben.
- 4. Drücken Sie WEITER —, wenn der richtige Betrag eingegeben wurde.
- 5. Verwenden Sie die Tasten +/- zum Einstellen von Alarm.

FÜLLSTAND EINF	RICHTEN 2/2	
Füllstandsalarm Füllstandswarnu Pumpe läuft wei 20	einstellen: ng wird angezeigt. ter. %	
Füllstandsalarm	15 liter	100 %
	VOR	ZURÜCK

6. Drücken Sie AUSWÄHLEN - zum Zurückkehren zu FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN.



19.4 Anpassen des Flüssigkeitsvolumens, sofern es sich vom maximalen Volumen des Flüssigkeitsbehälters unterscheidet (z. B. nach einer Teilauffüllung)

Die Genauigkeit der Füllstandsanzeige verbessert sich mit regelmäßiger Kalibrierung der Pumpe.

1. Wählen Sie Füllstand anpassen in den FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor deaktivieren	
Einheit Volumen:	
Füllstandssensor konfigurieren	
Füllstand anpassen	
Füllstand	
0 liter	0 %
AUSWÄHLEN	BEENDEN

2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um das Flüssigkeitsvolumen im Behälter einzustellen.

FÜLLSTANDSEINSTELLUNGEN: Füllstandssensor deaktivieren Einheit Volumen: Füllstandssensor konfigurieren	
Füllstand anpassen	
Füllstand 0 liter +/-	0 %
SPEICHERN	ABBRUCH

3. Drücken Sie SPEICHERN , um die Einstellung zu bestätigen.







20 HMI: Sicherheitseinstellungen

20.1 Übersicht über die Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen werden im HAUPTMENÜ mithilfe der Tasten +/- aufgerufen.



Anschließend können Sie die folgenden Sicherheitseinstellungen auswählen und anpassen. Eine Zusammenfassung finden Sie in der folgenden Tabelle:

Sicherheitseinstellung	Zusammenfassung
Automatische Tastenfeldsperre	Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Tastenfeld nach 30 Sekunden ohne Aktivität gesperrt.
PIN-Schutz	Wenn diese Option aktiviert ist, muss eine PIN eingegeben werden, bevor eine Einstellung für die Betriebsart geändert oder das Menü aufgerufen werden kann.



20.1.1 Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastenfeldsperre

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Tastenfeld nach 30 Sekunden ohne Aktivität gesperrt.
- Wenn die Option Automatische Tastenfeldsperre aktiviert ist, wird beim Drücken einer Taste eine Nachricht eingeblendet.
- Die STOPP-Taste funktioniert auch dann, wenn die Option Automatische Tastenfeldsperre aktiviert ist.
- Das Vorhängeschloss-Symbol wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Option Automatische Tastenfeldsperre aktiviert ist.



20.1.1.1 Aktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:

- 1. Markieren Sie die Option Automatische Tastenfeldsperre.
- 2. Drücken Sie AKTIVIEREN.

Das Symbol für den Status 🗸 wird angezeigt.





20.1.1.2 Zugriff auf die Tastenfeld-Funktionen:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum ENTSPERREN 💻 💻



20.1.1.3 Deaktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:

- 1. Markieren Sie die Option Automatische Tastenfeldsperre.
- 2. Drücken Sie DEAKTIVIEREN.

Das Symbol für den Status 🗙 wird angezeigt.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	
Autom. Tastensperre	X
PIN-Schutz	X
AKTIVIEREN	ZURÜCK



20.1.2 Sicherheitseinstellungen > PIN-Schutzfunktion

- Wenn diese Option aktiviert ist, muss eine PIN eingegeben werden, bevor eine Einstellung für die Betriebsart geändert oder das Menü aufgerufen werden kann.
- Nachdem die richtige PIN eingegeben wurde, ist der Zugriff auf alle Menüoptionen möglich.
- Die PIN-Schutzfunktion wird wieder aktiviert, nachdem 30 Sekunden lang keine Aktivität auf dem Tastenfeld erkannt wurde.

20.1.2.1 Aktivieren der PIN-Schutzfunktion:

- 1. Markieren Sie die Option **PIN-Schutzfunktion**.
- 2. Drücken Sie AKTIVIEREN.

Das Symbol für den Status 🗸 wird angezeigt.

Der PIN-Schutz wird nach einer Verzögerung von 30 Sekunden aktiviert.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	
Autom. Tastensperre	X
PIN-Schutz	
AKTIVIEREN	ZURÜCK

20.1.2.2 Geben Sie eine vierstellige Ziffer als PIN an:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um jede Ziffer von 0–9 auszuwählen.
- 2. Verwenden Sie die Taste NÄCHSTE ZIFFER , um zwischen den Positionen für die Zifferneingabe zu wechseln.





3. Nachdem Sie die vierte Ziffer eingegeben haben, drücken Sie die EINGABETASTE.



4. Überprüfen Sie, ob die Eingabe korrekt ist, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie **BESTÄTIGEN**, um die PIN zu speichern. Der PIN-Schutz wird nach 30 Sekunden aktiviert.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN		
4-stellige	PIN bestätigen:	
1234		
PIN bestätigen.		
BESTÄTIGEN	ÄNDERN	

Drücken Sie alternativ ÄNDERN, um zur PIN-Eingabe zurückzukehren. Sie können den Vorgang auch abbrechen, indem Sie vor dem Bestätigen der PIN die Taste **HOME** oder **MODUS** drücken.





20.1.2.3 Verwenden der Sicherheits-PIN zum Bedienen der Pumpe:

Geben Sie die gespeicherte PIN ein, um den Zugriff zu ermöglichen.

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um jede Ziffer von 0–9 auszuwählen.
- 2. Wählen Sie die Taste NÄCHSTE ZIFFER , um zwischen den Positionen für die Zifferneingabe zu wechseln.

Wenn die richtige PIN eingegeben wurde, wird auf der HMI der Home-Bildschirm für den Modus angezeigt.



Wenn die falsche PIN eingegeben wurde, wird auf der HMI der folgende Bildschirm angezeigt.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN		
Neue 4-stellige PIN eingeben:		
Falsche PIN,		
Bitte erneut eingeber	1.	
NEOEKVERSOCH	ZUNUCK	

20.1.2.4 PIN vergessen:

Anleitungen zum Zurücksetzen der PIN erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.



20.1.2.5 Deaktivieren der PIN-Schutzfunktion:

- 1. Markieren Sie die Option **PIN-Schutzfunktion**.
- 2. NÄCHSTE ZIFFER

Das Symbol für den Status 🗙 wird angezeigt.

Autom. Tastensperre	
PIN-Schutz	X
	ΖΗΒÜCK



21 HMI: Allgemeine Einstellungen

21.1 Übersicht über die allgemeinen Einstellungen

Allgemeine Einstellungen werden im HAUPTMENÜ mithilfe der Tasten +/- aufgerufen.



Das Menü Allgemeine Einstellungen enthält die folgenden Untermenüs.

Allgemeine Einstellungen	Zusammenfassung
Auto-Neustart	Hiermit wird nach einem Stromausfall die vorherige Betriebsart der Pumpe wiederhergestellt.
Fördermengeneinheiten	Hiermit wird die Voreinstellung für die Anzeige der Fördermengeneinheiten festgelegt.
Gerätenummer	Dies ist eine benutzerdefinierte alphanumerische Nummer mit 10 Ziffern, die auch auf dem Hilfebildschirm angezeigt wird.
Kennzeichnung der Pumpe	Benutzerdefinierte Kennung aus 20 alphanumerischen Zeichen, die in der Kopfzeile des Home-Bildschirms angezeigt wird.
Standardeinstellungen wiederherstellen	Hiermit werden alle Standardeinstellungen der Pumpe wiederhergestellt, einschließlich Kalibrierung und standardmäßiger manueller Modus.
Sprache	Hiermit wird die Anzeigesprache der Pumpe festgelegt.
USB-Update	Hiermit wird die Software der Pumpe aktualisiert.

Diese Untereinstellungen werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.



21.1.1 Allgemeine Einstellungen > Auto-Neustart

Diese Pumpe ist mit einer Auto-Neustart-Funktion ausgestattet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Pumpe nach einem Stromausfall zu der vorherigen Betriebsart (Modus und Geschwindigkeit) zurückkehren.

Vor einem Stromausfall	Nach einem Stromausfall
Pumpe läuft im manuellen Modus.	Pumpe läuft mit derselben Drehzahl weiter.
Pumpe läuft im Analogmodus.	Pumpe läuft mit Drehzahl proportional zum Analogeingang weiter.
Pumpe läuft im Kontaktmodus.	 Dosierung wird fortgesetzt – die unterbrochene Dosierung bleibt erhalten.
	 Alle Impulse, die sich vor dem Stromausfall im Kontaktspeicher befanden, bleiben erhalten. Während des Stromausfalls erhaltene Impulse gehen verloren.
Netzwerkmodi	Je nach Konfiguration

Beispielszenarien für die Auto-Neustart-Funktion der Pumpe:

Wenn die Auto-Neustart-Funktion aktiviert ist, wird oben rechts ein Ausrufezeichen (!) angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Nach der Aktivierung wird das Ausrufezeichen in allen Modi angezeigt, um Bediener zu warnen, dass die Pumpe jederzeit gestartet werden kann.



21.1.1.1 Auto-Neustart und Start/Stopp-Steuerung im Vergleich

Für Anwendungen, bei denen die Pumpe regelmäßig gestartet und gestoppt werden muss, sollte die START/STOPP-Steuerung verwendet werden. Das Aus- und Einschalten ist keine reguläre Methode zum Starten und Stoppen der Pumpe.



21.1.1.2 Auswählen der Auto-Neustart-Funktion:

Drücken Sie AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN —, um die Auto-Neustart-Funktion ein- oder auszuschalten.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	
Auto-Neustart	v
Einheit Fördermenge	rpm
Gerätenummer	
Kennzeichnung Pumpe	
Standardeinstellungen	
Sprache	
USB-Update	
DEAKTIVIEREN	ZURÜCK



21.1.2 Allgemeine Einstellungen > Fördermengeneinheiten

Legen Sie die Fördermengeneinheiten fest, die auf allen Bildschirmen für die Pumpe angezeigt werden sollen.

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Fördermengeneinheit zu markieren.
- 2. AUSWÄHLEN , um die Voreinstellung zu speichern.

EINHEIT FÖRDERMENGE	
Einheit Fördermenge:	
%	
U/min	
ml/min	
ml/h	
l/min	
l/h	
l/d	
gal/h	
gal/d	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK



21.1.3 Allgemeine Einstellungen > Gerätenummer

Dies ist eine benutzerdefinierte alphanumerische Nummer mit 10 Ziffern, die auch auf dem Hilfebildschirm angezeigt wird.

Festlegen/Bearbeiten der Gerätenummer der Pumpe:

- 1. Markieren Sie die Option Gerätenummer.
- 2. AUSWÄHLEN
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die zu bearbeitenden Zeichen hervorzuheben 1.

Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und LEERZEICHEN.

	Gerätenummer	für Pumpe festlegen:
(wird auf dem Bildschirm "Hilfe und Hinweis" angezeigt)		
	123	3456789A
	Einga	abe mit +/-
	(max.	10 Zeichen)
FFG	RTIG	VOR



Eine bereits definierte Gerätenummer wird auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie sie bearbeiten können.

4. Wählen Sie WEITER/ZURÜCK , um das nächste bzw. das vorherige Zeichen zu bearbeiten.



5. Wählen Sie **FERTIG**, um die Einstellung zu speichern und zum Menü Allgemeine Einstellungen zurückzukehren.







21.1.4 Allgemeine Einstellungen > Kennzeichnung der Pumpe

Eine benutzerdefinierte alphanumerische Kennung mit 20 Ziffern, die rechts in der Kopfzeile auf dem Home-Bildschirm angezeigt wird, wie in der Abbildung unten.



Festlegen/Bearbeiten der Pumpenkennzeichnung:

- 1. Markieren Sie die Option Kennzeichnung der Pumpe.
- 2. AUSWÄHLEN

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	
Auto-Neustart	X
Einheit Fördermenge	rpm
Gerätenummer	
Kennzeichnung Pumpe	
Standardeinstellungen	
Sprache	
USB-Update	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die zu bearbeitenden Zeichen hervorzuheben 1.



Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und LEERZEICHEN.

Kenr	nzeichnung der Pumpe:	
(Anz	eige oben am Bildschirm)	
WAT	SON-MARLOW	
Eing	abe mit +/-	
(max	k. 20 Zeichen)	
	FEDTIO	VOD
	FERTIG	VOR

1

ANMERKUNG Eine bereits definierte Gerätenummer wird auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie sie bearbeiten können.

4. Wählen Sie WEITER/ZURÜCK , um das nächste bzw. das vorherige Zeichen zu bearbeiten.

KENNZEICHNUNG PUMPE	
Kennzeichnung der Pumpe:	
(Anzeige oben am Bildschirm)	
WATSON-MARLOW	
Eingabe mit +/-	
(max. 20 Zeichen)	
ZURÜCK	VOR

5. Wählen Sie **FERTIG**, um die Eingabe zu speichern und zum Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** zurückzukehren.





21.1.5 Allgemeine Einstellungen > Standardeinstellungen wiederherstellen

Hiermit werden alle Standardeinstellungen der Pumpe wiederhergestellt, einschließlich Kalibrierung und standardmäßiger manueller Modus.



21.1.6 Allgemeine Einstellungen > Sprache

Hiermit wird die Anzeigesprache der Pumpe festgelegt.

Festlegen/Bearbeiten der Anzeigesprache:

- 1. Markieren Sie die Option **Sprache**.
- 2. AUSWÄHLEN
- 3. Wenn die Pumpe läuft, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Stoppen Sie die Pumpe.



- 4. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Sprache zu markieren.
- 5. AUSWÄHLEN

en	
English	
Español	
Français	
Deutsch	
Português	
Italiano	
Nederlands	
中文	
한국인	
	U
AUSWÄHLEN	

6. BESTÄTIGEN 💻, um fortzufahren.


Der gesamte Text auf dem Bildschirm wird jetzt in der ausgewählten Sprache angezeigt.



Zum Abbrechen:

7. Wählen Sie ABLEHNEN -, um zum Bildschirm für die Auswahl der **Sprache** zurückzukehren.

21.1.7 Allgemeine Einstellungen (USB-Update)

Wenn ein USB-Medien-Update erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um weitere Details zu erhalten.

WICHTIG	
USB-Updatemedium einlegen	
BESTÄTIGEN drücken für Upda	ite.
BESTÄTIGEN	ABBRUCH



22 HMI: Verwenden des Menüs MODUS

22.1 Übersicht über das Menü "Modus"

Das **Menü MODUS** kann entweder im **HAUPTMENÜ** mithilfe der Tasten **+/-** oder über die Taste **MODUS** aufgerufen werden.

Mit der Taste MODUS

HAUPTMENÜ		WATSON
Füllstandssensor		MARLOW
Sicherheitseinstellungen		
Allgemeine Einstellungen		
Menü MODUS		
Steuerungsparameter		
Hilfe		
	REENDEN	

Mit dem HAUPTMENÜ

Das Menü MODUS enthält die folgenden Untermenüs¹.

Modus	Zusammenfassung	Ausnahme je nach Modell ¹
Manuell	Die Pumpe kann manuell betrieben werden	Die Pumpe kann auch über den
	(Start/Stopp/Drehzahl). Wenn der manuelle	Start/Stopp-Eingang betrieben
	Modus ausgewählt wird, während die Pumpe	werden.
	läuft, wird die Pumpe gestoppt.	
Fördermengenkalibrierung	Die Fördermenge für die Pumpe wird kalibriert.	ALLE MODELLE
Analog 4–20 mA	Die Pumpendrehzahl wird über ein Analogsignal	Nur Universal und Universal+
	gesteuert.	
Kontakt	Die Pumpe dosiert eine bestimmte	Nur Modelle Universal und
	Flüssigkeitsmenge, wenn ein externes Signal Universal+	
	empfangen wird oder wenn der Bediener die	
	grüne Taste START drückt.	
PROFIBUS	Ermöglicht den Datenaustausch	Nur PROFIBUS
Ethernet/IP	Ermöglicht den Datenaustausch	Nur EtherNet/IP
PROFINET	Ermöglicht den Datenaustausch	Nur PROFINET



Modus	Zusammenfassung	Ausnahme je nach Modell ¹
Flüssigkeitsrückführung	Ermöglicht den Rückwärtslauf der Pumpe, damit Flüssigkeit aus der Druckleitung zurückgeführt werden kann.	Alle Modelle

ANMERKUNG	Nicht alle MODUS-Untermenüs sind auf allen Modellen
1	verfügbar.



22.1.1 MODUS WECHSELN > Manuell

Der manuelle Modus ist der Standardmodus. Im manuellen Modus kann der Antrieb über die HMI-Oberfläche bedient werden. In diesem Modus kann das Tastenfeld verwendet werden, um die Drehzahl einzustellen und den Antrieb zu starten und zu stoppen.

Wenn der manuelle Modus ausgewählt wird, während die Pumpe läuft, wird die Pumpe gestoppt.

22.1.1.1 Zugriff auf den manuellen Modus:

Im Menü "Modus":

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option Manuell zu markieren.



2. Drücken Sie AUSWÄHLEN —. Der Home-Bildschirm für den Modus Manuell wird angezeigt.



Weitere Informationen zum Home-Bildschirm finden Sie unter "4.9.2 HOME-Bildschirm" auf Seite 42.



22.1.1.2 Starten und Stoppen der Pumpe



Die Pumpe kann mit den STOPP- und START-Tasten gestoppt bzw. gestartet werden.

Nummer	Name	Zusammenfassung
1	STOPP	Mit dieser Taste wird die Pumpe gestoppt.
2	START	 Diese Taste hat folgende Funktion: In der manuellen Betriebsart oder bei der Fördermengenkalibrierung wird die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl gestartet. Im Kontaktmodus wird eine Kontakt- Dosiermenge gefördert.
		In allen anderen Steuermodi wird die Pumpe mit dieser Taste nicht gestartet.

22.1.1.3 Ändern der Pumpendrehzahl im manuellen MODUS

Die Pumpendrehzahl kann folgendermaßen geändert werden.

22.1.1.3.1 Auf/Ab-Tasten

Taste	Aktion
	Durch Drücken der Auf-Pfeiltaste wird der Drehzahl-Sollwert um 0,1 U/min erhöht.Wird die Taste gedrückt gehalten, erhöht sich der Drehzahl-Sollwert schnell weiter.



Taste	Aktion
	 Durch Drücken der Ab-Pfeiltaste wird der Drehzahl-Sollwert um 0,1 U/min verringert. Wird die Taste gedrückt gehalten, verringert sich der Drehzahl-Sollwert schnell weiter.

22.1.1.3.2 MAX-Taste

Wenn die MAX-Taste gedrückt gehalten wird, läuft die Pumpe mit dem niedrigeren Wert von zwei Grenzwerten:

- Einstellung für die Drehzahlbegrenzung
- Maximale Pumpendrehzahl (durch RFID am Pumpenkopf festgelegt)

Diese Funktion ist zum Entlüften der Pumpe hilfreich.



Während des Betriebs wird ein blauer Bildschirm mit folgenden Informationen angezeigt:

- das geförderte Volumen in Echtzeit
- Laufzeit in Sekunden, während die MAX-Taste gedrückt gehalten wird





22.1.2 MODUS WECHSELN > Fördermengenkalibrierung

In den folgenden Situationen sollte eine Fördermengenkalibrierung durchgeführt werden.

- Nach der erstmaligen Installation des Pumpenkopfes und des Fluid-Path
- Nach Wartungsarbeiten
- Nach dem Wechsel des Pumpenkopfes
- Nach dem Wechsel der Prozessflüssigkeit
- Nach dem Ändern von Rohrleitungen
- Regelmäßig zur Gewährleistung der Genauigkeit

Siehe "11.3.2 HMI – Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung" auf Seite 78.

22.1.3 MODUS WECHSELN >Analog 4–20 mA (Modelle: Universal und Universal+)

Siehe "14.4.1 MODUS WECHSELN > Analog 4–20 mA" auf Seite 118.

22.1.4 MODUS WECHSELN > Kontaktmodus (Modelle: Universal und Universal+)

Siehe "14.4.2 MODUS WECHSELN > Kontaktmodus" auf Seite 125.



22.1.5 MODUS WECHSELN > Flüssigkeitsrückführung

Im Modus für die Flüssigkeitsrückführung kann die Pumpe rückwärts laufen, damit Flüssigkeit aus der Druckleitung zurückgeführt werden kann. Dies kommt hauptsächlich für Wartungszwecke zur Anwendung. Dieser Modus ist bei allen Modellen verfügbar.

Die Flüssigkeitsrückführung kann manuell oder mithilfe von Analogsignalen durchgeführt werden (nur Modelle Universal und Universal+). Die Pumpe arbeitet mit einer umgekehrten festgelegten Drehzahl, die proportional zu dem am konfigurierten Pin angelegten 4–20-mA-Eingang ist.

ANMERKUNG	
Die Remote-Flüssigkeitsrückführung sollte nicht zum Fördern großer Flüssigkeitsmengen verwendet werden.	

22.1.5.1 Flüssigkeitsrückführung: manueller Betrieb

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Drücken Sie die Taste MODUS und verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option Flüssigkeitsrückführung zu markieren.
- 3. Drücken Sie AUSWÄHLEN —.

MODUS WECHSELN	
REVERSE	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	ſ
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	EINSTELLUNGEN

4. Jetzt wird eine Anweisung angezeigt. Es wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass das Systemdesign einen Rückwärtsfluss erlaubt. Wenn im Strömungsweg Rückschlagventile eingebaut sind, funktioniert das Rückpumpen nicht. Dies hat einen Überdruck in den Rohrleitungen zur Folge.





5. Halten Sie **RÜCKHOLEN** gedrückt, um die Pumpe in den Rückwärtsgang zu schalten und Flüssigkeit zurückzugewinnen.

Während die Option <mark>RÜCKHOLEN</mark> gedrückt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Die Werte für das zurückgewonnene Flüssigkeitsvolumen und die verstrichene Zeit erhöhen sich.

٢	WATSON-MARLOW
RÜCKHOLEN loslass Gefördertes Volume	en = Stopp n:
¢	123.4 _{mt}
Verstrichene Zeit:	3 s
RÜCKHOLEN	

6. Lassen Sie RÜCKHOLEN 🖃 los, um den Rückwärtslauf der Pumpe zu stoppen.

22.1.5.2 Flüssigkeitsrückführung: Analogsteuerung (Modelle: Universal und Universal+)

Rückwärtslauf der Pumpe und automatische Rückgewinnung von Flüssigkeit im 4–20-mA-Analogbetrieb:

- 1. Drücken Sie die Taste **MODUS**.
- 2. Markieren Sie mithilfe der Tasten +/- die Option Flüssigkeitsrückführung.
- 3. EINSTELLUNGEN 🗖
- 4. AKTIVIEREN 🗖





5. Nach dem Aktivieren ist die Remote-Flüssigkeitsrückführung betriebsbereit.



Die Remote-Flüssigkeitsrückführung muss in der folgenden Reihenfolge ausgeführt werden:

- 1. Eingang für die Remote-Flüssigkeitsrückführung konfigurieren.
- 2. Remote-Stopp-Signal anlegen.
- 3. Eingang für Remote-Flüssigkeitsrückführung anlegen.
- 4. Remote-Stopp-Signal entfernen.
- 5. 4–20-mA-Signal an Analogeingang anlegen (1). Dadurch wird die Pumpe gestartet.
- 6. Ein Remote-Stopp-Signal anlegen, wenn genügend Flüssigkeit zurückgepumpt wurde.
- 7. Eingang für Remote-Flüssigkeitsrückführung entfernen.
- 8. Remote-Stopp-Signal entfernen.



22.1.6 MODUS WECHSELN > PROFIBUS (Modell: PROFIBUS)

Siehe "15.4.1 Vorgehensweise: PROFIBUS auswählen und aktivieren" auf Seite 159.

22.1.7 MODUS WECHSELN > EtherNet/IP (Modell: EtherNet/IP)

Siehe "16.3.1 Vorgehensweise: EtherNet/IP-Modus mithilfe der HMI auswählen" auf Seite 173.

22.1.8 MODUS WECHSELN > PROFINET (Modell: PROFINET)

Siehe "17.3.1 Vorgehensweise: PROFINET-Modus mithilfe der HMI auswählen" auf Seite 188.



23 HMI: Menü für Steuerungsparameter

23.1 Übersicht über die Steuerungsparameter

Steuerungsparameter werden im HAUPTMENÜ über die Tasten +/- aufgerufen.

HAUPTMENÜ	
Füllstandssensor	
Sicherheitseinstellungen	
Allgemeine Einstellungen	
Menü MODUS	
Steuerungsparameter	
Hilfe	
AUSWÄHLEN	BEENDEN

Die Steuerungsparameter enthalten die folgenden Untermenüs¹.

Einstellung	Aktion	Anmerkung
Drehzahlbegrenzung	Benutzerdefinierte maximale Pumpendrehzahl	Alle Modelle
Betriebsstunden zurücksetzen	Betriebsstundenzähler auf null zurücksetzen	Alle Modelle
Mengenzähler zurücksetzen	Mengenzähler auf null zurücksetzen	Alle Modelle
Umdrehungszähler	Hiermit kann die Pumpe so eingestellt werden, dass angezeigt wird, wenn der Pumpenkopf eine maximale Anzahl von Umdrehungen fast erreicht hat.	Alle Modelle
Eingänge konfigurieren	Ermöglicht die Auswahl und Konfiguration von Eingängen	Modelle Manual, Universal und Universal+
Ausgänge konfigurieren	Ermöglicht die Definition der Funktion für jeden Ausgang	Modelle Universal und Universal+
Ausgänge konfigurieren > 4– 20-mA-Ausgang	Auswahl von Vollaussteuerung für den 4–20-mA- Eingang oder Angleichen der Eingangsskalierung an den 4–20-mA-Eingang	nur Universal+
Skalierungsfaktor	Multipliziert die Drehzahl um einen ausgewählten Wert	Universal und Universal+



Einstellung	Aktion	Anmerkung
Floating ground (potenzialfrei)	Ein einzelnes 4–20-mA-Signal kann an zwei oder mehr Pumpen nacheinander angelegt werden. So können beide Pumpen über ein Eingangssignal gesteuert werden. Wenn eine der Pumpen ausfällt oder ausgeschaltet wird, empfängt eine andere Pumpe das Steuersignal.	Universal und Universal+

ANMERKUNG 1	Nicht alle Steuerungsparameter sind auf allen Modellen verfügbar.
----------------	---



23.1.1 Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung

Die maximale Drehzahlbegrenzung für den Pumpenkopf kann geändert werden. Der Wert der Begrenzung richtet sich nach dem Pumpenkopf, der an der Antriebseinheit angebracht ist. Diese Drehzahlbegrenzung wird auf alle Betriebsarten angewendet.

Beschreibung	Maximale Drehzahl (U/min)
ReNu 150 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	130
ReNu 300 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	160
ReNu 300 Pumpenkopf SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	135
ReNu 600 Pumpenkopf Santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	170

23.1.1.1 Auswirkung auf das 4–20-mA-Profil (Modell: Universal, Universal+)

Bei Begrenzung der Drehzahl wird die Rückantwort der analogen Drehzahlsteuerung automatisch neu skaliert. Ein Beispiel wird unten gezeigt:





4–20-mA-Profil wurde mit Drehzahlbegrenzung von 125 U/min kalibriert Benutzer hat eine Drehzahlbegrenzung von 75 U/min festgelegt 4–20-mA-Profil wurde mit Drehzahlbegrenzung von 75 U/min neu kalibriert



23.1.1.2 Ändern der maximalen Drehzahl:

1. Markieren Sie die Option **Drehzahlbegrenzung**.

STEUERUNGSPARAMETER	
Drehzahlgrenze	125.0 rpm
Stunden zurücks.	12 hrs
Mengenzähler zurücksetzen	5l
Umdrehungszähler	
Eingänge konfigurieren	
Ausgänge konfigurieren	
Sensoreinstellungen	
???	
Floating ground (potenzialfrei)	
AUSWÄHLEN	ZURÜCK

- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den Wert anzupassen.
- 4. Wählen Sie AUSWÄHLEN , um den neuen Wert zu speichern. Diese Drehzahlbegrenzung wird auf alle Betriebsarten angewendet.

DREHZAHI	LGRENZE	
Begrenzur	ng der maximalen	
Drehzahl n	nit +/- eingeben und	
Eingabe m	it +/- und AUSWÄHLEN.	
	5 _{U/min}	
	AUSWÄHLEN	ABBRUCH



23.1.2 Steuerungsparameter > Betriebsstunden zurücksetzen

23.1.2.1 Anzeigen des Betriebsstundenzählers

Wählen Sie Info auf dem HOME-Bildschirm.

23.1.2.2 Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers auf Null:

- 1. Markieren Sie die Option Betriebsstunden zurücksetzen.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.



3. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN 🖃. Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt.



4. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN 🗖, um fortzufahren.



23.1.3 Steuerungsparameter > Mengenzähler zurücksetzen

23.1.3.1 Anzeigen des Mengenzählers

Wählen Sie Info auf dem HOME-Bildschirm.

23.1.3.2 Zurücksetzen des Mengenzählers auf Null

- 1. Markieren Sie die Option Mengenzähler zurücksetzen.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.



3. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN 🖃. Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt.



4. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN —, um fortzufahren.



23.1.4 Umdrehungszähler

Der Umdrehungszähler kann so eingestellt werden, dass eine Warnung ausgegeben wird, wenn eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen erreicht wurde. Der Pumpenkopf kann dann ausgetauscht werden, bevor er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Diese Funktion ist auf allen Modellen verfügbar.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird auf dem INFO-Bildschirm eine Fortschrittsleiste für den Umdrehungszähler angezeigt. Fortschrittsleiste vollständig grün:

Umdrehungsz	ähler ist aktiviert	Umdrehungszähl	er ist nicht aktiviert
X		\mathbb{R}	
Kalib. Fördermenge	7.50ml/rev	Kalib. Fördermenge	7.50ml/rev
Betriebsstunden	16hrs	Betriebsstunden	16hrs
Mengenzähler	54.1l	Mengenzähler	54.1l
Füllstand	51	Füllstand	5l
Drehzahl	30.0rpm	Drehzahl	30.0rpm
Pumpenkopftyp	0M3.7800.PFP	Pumpenkopftyp	0M3.7800.PFP
Schlauchmaterial	Santoprene	Schlauchmaterial	Santoprene
Fördermg.		Fördermg.	
4-20mA Eingang		4-20mA Eingang	
Umdrehungszähler		Umdrehungszähler	X
MENUE	INFO	MENUE	INFO

Während sich der Pumpenkopf dreht, verkürzt sich die Leiste, bis 80 % der Umdrehungen stattgefunden haben. Dann wird die Leiste rot und der folgende Bildschirm wird eingeblendet:

UMDREHUNGSWARNUNG	
Pumpenkopf ha seiner Betriebslebensdauer errei bald ersetzt we	at 80 % icht. Pumpenkopf sollte erden.
IGNORIEREN	STOPP PUMPE



Wenn der Pumpenkopf die benutzerdefinierte Anzahl der Umdrehungen erreicht (100 %), wird der folgende Bildschirm angezeigt:



Bei beiden roten Bildschirmen läuft die Pumpe weiter. Sie wird nur angehalten, wenn der Softkey PUMPE STOPPEN gedrückt wird.

23.1.4.1 Auswählen des Umdrehungszählers:

- 1. Markieren Sie die Option **Umdrehungszähler** im Menü mit den Steuerungsparametern.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻.

STEUERUNGSPARAMETER			
Drehzahlgrenze	125.0 rpm		
Stunden zurücks.	12 hrs		
Mengenzähler zurücksetzen	5l		
Umdrehungszähler			
Eingänge konfigurieren			
Ausgänge konfigurieren			
Sensoreinstellungen			
???			
Floating ground (potenzialfrei)			
AUSWÄHLEN	ZURÜCK		



23.1.4.2 Aktivieren: Alarm für Umdrehungszähler:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option Alarm für Umdrehungszähler aktivieren zu markieren.
- 2. Drücken Sie AKTIVIEREN .

UMDREHUNGSZÄHLER	
Alarm für Umdrehungszähler aktivieren	
Alarm für Umdrehungszähler konfigurieren	-
Umdrehungszähler	
AKTIVIEREN	BEENDEN

23.1.4.3 Konfigurieren: Alarm für Umdrehungszähler:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option Alarm für Umdrehungszähler konfigurieren zu markieren.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN.

UMDREHUNGSZÄHLER	
Alarm für Umdrehungszähler deaktivieren	
Alarm für Umdrehungszähler konfigurieren	
	-
Umdrehungszähler	
AUSWÄHLEN	BEENDEN



Der Bildschirm mit dem maximalen Limit für den Umdrehungszähler wird angezeigt.



- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die zu bearbeitenden Zeichen hervorzuheben. Verfügbare Zeichen: 0–9
- 4. Wählen Sie WEITER/ZURÜCK , um das nächste bzw. das vorherige Zeichen zu bearbeiten.
- 5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die zu bearbeitenden Zeichen hervorzuheben. Verfügbare Zeichen: 0–9
- 6. Drücken Sie **FERTIG** , um den eingestellten Wert zu speichern.

23.1.4.4 Zurücksetzen: Umdrehungszähler:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option **Umdrehungszähler zurücksetzen** zu markieren.
- 2. Drücken Sie AUSWÄHLEN 💻, um den Zähler auf null zurückzusetzen.

23.1.4.5 Deaktivieren: Alarm für Umdrehungszähler:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Option t **Alarm für Umdrehungszähler deaktivieren** zu markieren.
- 2. Drücken Sie DEAKTIVIEREN

UMDREHUNGSZÄHLER		
Alarm für Umdrehungszähler deaktivieren		
Alarm für Umdrehungszähler konfigurieren	•	
Umdrehungszähler		
	BEENDEN	



23.1.5 Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren

Siehe "14.4.3 Steuerungsparameter > Eingänge konfigurieren" auf Seite 129.

23.1.6 Steuerungsparameter > Ausgänge konfigurieren

Siehe "14.4.4 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge" auf Seite 135.

23.1.7 Steuerungsparameter > Einstellungen für die Skalierung

Siehe "14.4.5 Steuerungsparameter > Skalierungsfaktor" auf Seite 139.

23.1.8 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)

Siehe "14.4.6 Steuerungsparameter > Floating ground (potenzialfrei)" auf Seite 142.



24 Betrieb

24.1 Checkliste zur Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt installiert wurde. Überprüfen Sie dazu vor der Inbetriebnahme die folgenden Punkte:

- Eine verantwortliche Person muss die Pumpe gemäß den Anweisungen in den Installationskapiteln installiert haben.
- Eine verantwortliche Person hat eine Einführung in den automatischen Betrieb der Pumpe durch das Steuersystem in allen Betriebsmodi der Pumpe durchgeführt.
- Das Stromkabel ist nicht beschädigt.
- Die Vorrichtung zum Trennen der Stromzufuhr ist gut erreichbar und kann bei Bedarf einfach betätigt werden.
- Die installierten Steuerkabel sind nicht beschädigt.
- An den Fluid-Path-Verbindungen treten keine Leckagen von Flüssigkeiten auf.
- Die Pumpe wurde korrekt auf Ihre Sprache eingestellt.

Sollte ein Problem mit einem der Punkte der Checkliste vorliegen, darf die Pumpe nicht verwendet werden. Sie muss so lange außer Betrieb genommen werden, bis das Problem behoben ist.



24.2 Sicherheit

24.2.1 Potenzielle Gefahren beim Betrieb

Beim Betrieb der Pumpe können die folgenden Gefahren auftreten.

24.2.1.1 Verbrennungsrisiko



24.2.1.2 Unerwartetes Einschalten

Alle Pumpenmodelle können im automatischen Betriebsmodus arbeiten, entweder als Reaktion auf das Steuersystem oder wenn die Funktion zum automatischen Starten (Start nach einer Stromunterbrechung) aktiviert ist.

Dieses erwartete Verhalten wird als Warnung mit dem Symbol "!" auf dem Bildschirm angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.





24.2.1.3 Grenzwerte beim Betrieb – Trockenlauf

Die Pumpe kann für eine kurze Zeitspanne im Trockenlauf betrieben werden, beispielsweise beim Entlüften (Luftblasen) oder wenn Flüssigkeit Gaseinschlüsse enthält.

ANMERKUNG

Es besteht das Risiko von Schäden an der Pumpe oder am Pumpenkopf. Der Pumpenkopf darf nicht über einen längeren Zeitraum im Trockenlauf betrieben werden. Beim Trockenlauf entsteht starke Hitze. Verwenden Sie die Pumpe nicht für einen längeren Zeitraum im Trockenlauf.

24.3 Pumpenbetrieb

Die folgenden Vorgänge werden in diesem Abschnitt nach einer HMI-Übersicht erläutert.

- Ein- und Ausschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus-/Einschaltvorgängen nach der Erstinstallation
- Ändern des MODUS der Pumpe
- Starten und Stoppen der Pumpe
- Ändern der Pumpendrehzahl im manuellen MODUS
- Verwenden der MAX-Taste im manuellen MODUS

24.3.1 Verwenden der HMI für den Betrieb

Unter "4.9 HMI-Übersicht" auf Seite 40 finden Sie eine Übersicht über den Betrieb der Pumpe mithilfe der HMI.

24.3.2 Einschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus-/Einschaltvorgängen nach der Installation

Beim erstmaligen Einschalten muss die gewünschte Sprache eingestellt werden. Bei weiteren Einschaltvorgängen wird der Home-Bildschirm angezeigt. Bei diesem Vorgang werden die folgenden Aktivitäten durchgeführt:

- 1. Die Pumpe durchläuft einen Einschalttest, um die korrekte Funktion von Speicher und Hardware zu bestätigen.
- 2. Wenn Fehler vorliegen, werden entsprechende Fehlercodes eingeblendet.
- 3. Das Logo von Watson-Marlow Pumps wird drei Sekunden lang angezeigt.
- 4. Der Home-Bildschirm wird eingeblendet.



24.3.3 Ändern des BETRIEBSMODUS der Pumpe

Zum Ändern des MODUS der Pumpe öffnen Sie das **Menü MODUS**, entweder im **HAUPTMENÜ** mithilfe der Tasten **+/-** oder mithilfe der Taste **MODUS**.

Mit dem HAUPTMENÜ		Mit der Taste MODUS	
HAUPTMENÜ		WATSON	
Füllstandssensor		Млясоч	
Sicherheitseinstellungen			
Allgemeine Einstellungen			
Menü MODUS			
Steuerungsparameter			
Hilfe			
AUSWÄHLEN	BEENDEN		

Drücken Sie AUSWÄHLEN, um den BETRIEBSMODUS im Menü MODUS auszuwählen.

MODUS WECHSELN	
Manuell	
Kalib. Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
CONTACT	
Rückpumpen	
PROFIBUS	
ZURÜCK	
AUSWÄHLEN	



24.3.4 Starten und Stoppen der Pumpe

Die Pumpe kann mit den STOPP- und START-Tasten gestoppt bzw. gestartet werden.



Nummer	Name	Zusammenfassung
1	STOPP	Mit dieser Taste wird die Pumpe gestoppt.
2	START	 Diese Taste hat folgende Funktion: In der manuellen Betriebsart oder bei der Fördermengenkalibrierung wird die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl gestartet.
		 Im Kontaktmodus wird eine Kontakt- Dosiermenge gefördert. In allen anderen Steuermodi wird die Pumpe mit dieser Taste nicht gestartet.



24.3.4.1 Bildschirme für die manuelle Unterbrechung

Wenn während des Pumpenbetriebs die STOPP-Taste gedrückt wird, wird der Antrieb angehalten und je nach dem Modus werden die folgenden Meldungen angezeigt:

Der Bildschirm für die manuelle Unterbrechung	Bedingung	Empfohlene Maßnahme
MANUELLE UNTERBRECHUNG Pumpe angehalten.	Steuerung im 4–20- mA-Analogmodus durch STOPP-Taste unterbrochen	MANUELL drücken, um den Modus zu ändern, oder ANALOG, um zur Fernsteuerung zurückzukehren
MANUELLE UNTERBRECHUNG Pumpe angehalten. Image: Comparison of the state of	PROFIBUS- Modussteuerung durch STOPP-Taste unterbrochen	MANUELL drücken, um den Modus zu ändern, oder PROFIBUS, um zur Fernsteuerung zurückzukehren
MANUELLE UNTERBRECHUNG Pumpe angehalten. PROFINET-Modus-Steuerung wurde durch Drücken von STOP unterbrochen. Drücken Sie MANUELL, um den Modus zu wechseln, oder PROFINET, um zur Remotesteuerung zurückzukehren. PROFINET MANUELL	PROFINET- Modussteuerung durch STOPP-Taste unterbrochen	MANUELL drücken, um den Modus zu ändern, oder PROFINET, um zur Fernsteuerung zurückzukehren
MANUELLE UNTERBRECHUNG Pumpe angehalten.	EtherNet/IP- Modussteuerung durch STOPP-Taste unterbrochen	MANUELL drücken, um den Modus zu ändern, oder EtherNet/IP, um zur Fernsteuerung zurückzukehren



Der Bildschirm für die manuelle Unterbrechung	Bedingung	Empfohlene Maßnahme
MANUELLE UNTERBRECHUNG Pumpe angehalten. Kontaktmodus-Steuerung wurde durch Drücken von STOP unterbrochen. Drücken Sie MANUELL, um den Modus zu wechseln, oder KONTAKT, um zur Remotesteuerung zurückzukehren. KONTAKT MANUELL	Steuerung im KONTAKT-Modus durch STOPP-Taste unterbrochen	MANUELL drücken, um den Modus zu ändern, oder KONTAKT, um zur Fernsteuerung zurückzukehren

24.3.4.2 Ändern der Pumpendrehzahl im manuellen MODUS

Die Pumpendrehzahl kann folgendermaßen geändert werden.

24.3.4.2.1 Auf/Ab-Tasten

Taste	Aktion
	Durch Drücken der Auf-Pfeiltaste wird der Drehzahl-Sollwert um 0,1 U/min erhöht. Wird die Taste gedrückt gehalten, erhöht sich der Drehzahl-Sollwert schnell weiter.
	 Durch Drücken der Ab-Pfeiltaste wird der Drehzahl-Sollwert um 0,1 U/min verringert. Wird die Taste gedrückt gehalten, verringert sich der Drehzahl-Sollwert schnell weiter.



24.3.4.2.2 MAX-Taste

Wenn die MAX-Taste gedrückt gehalten wird, läuft die Pumpe mit dem niedrigeren Wert von zwei Grenzwerten:

- Einstellung für die Drehzahlbegrenzung
- Maximale Pumpendrehzahl (durch RFID am Pumpenkopf festgelegt)

Diese Funktion ist zum Entlüften der Pumpe hilfreich.



Während des Betriebs wird ein blauer Bildschirm mit folgenden Informationen angezeigt:

- das geförderte Volumen in Echtzeit
- Laufzeit in Sekunden, während die MAX-Taste gedrückt gehalten wird





25 Reinigung

25.1 Übersicht

Watson-Marlow bestätigt, dass Frischwasser mit allen freiliegenden Pumpenoberflächen verträglich ist. Keine anderen Reinigungsmittel oder Chemikalien sind zur Verwendung zugelassen.

Die verantwortliche Person muss:

- eine Risikoanalyse zur Bestätigung von Frischwasser als geeignetes Reinigungsmittel ausführen und die mögliche Verträglichkeit mit folgenden Stoffen überprüfen:
 - Prozesschemikalien
 - Rückstände oder andere Ablagerungen auf den Pumpenoberflächen und im Installationsbereich
- anhand des folgenden allgemeinen Verfahrens als Orientierungshilfe eine für Ihre Anwendung spezifische Verfahrensanweisung erstellen.

25.2 Allgemeines Verfahren als Orientierungshilfe

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Trennen Sie die Stromversorgung.
- 3. Reinigen Sie die Pumpe, indem Sie alle freiliegenden Oberflächen mit einem trockenen oder mit Wasser angefeuchteten Tuch (falls genehmigt) abwischen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Rückstände entfernt sind.
- 4. Lassen Sie die Oberflächen trocknen.
- 5. Schließen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.
- 6. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.

Wenn die Pumpe nach der Reinigung nicht ordnungsgemäß läuft:

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Trennen Sie die Stromversorgung.
- 3. Weisen Sie eine verantwortliche Person an, die Pumpe außer Betrieb zu nehmen.



26.1 Ersatzpumpenköpfe

Name	Artikelnummer
ReNu 150 Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 Santoprene	0M3.8200.PFP



26.2 Ersatz-Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Qdos H-FLO Fluid-Path-Verbinder (Hydraulikverbinder), PVC-U 3/4" NPT (Buchse)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO Fluid-Path-Verbinder (Hydraulikverbinder), PVC-U RP 3/4"	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO Anschlusskragen, PVC-U 25mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO Steuerkabel – allgemein, E/A M12A 8 W, Kabel mit geradem F- Verbinder, 3 m (10 ft) Länge, ungeschirmt 24 AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos-Steuerkabel für den manuellen Modus, M12A, 5-polig, gelber Einsatz, Länge 3 m (10 ft)	0M9.203Y.000 ³
Profibus Abschlussstecker M12B 4 W, Stecker	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO Drucksensor-Kit	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO Drucksensor-Kit – mit Kabelverschraubung U und U+	0M9.605K.FTT 4

ANMERKUNG	Der Fluid-Path-Verbinder und die Anschlusskragen werden als Paar geliefert (2 x)
ANMERKUNG	Das Steuerkabel M12 8 W (8-polig) ist nur für die Modelle
2	Universal/Universal+ vorgesehen.
ANMERKUNG 3	Das Steuerkabel für das Manual-Modell ist mit einer 5- poligen M12-Buchse ausgestattet. Diese 5-polige Buchse wird mit dem 4-poligen M12-Stecker des Manual-Modells verbunden. Der fünfte Pol (Mitte) wird nicht verwendet.
ANMERKUNG	Das Drucksensor-Kit ist ab dem 2. Quartal 2024 erhältlich.
4	Das Kit enthält das passende Steuerkabel.

Bringen Sie keine Geräte oder Zubehörteile an, die nicht von Watson-Marlow genehmigt oder nicht in dieser Anleitung angegeben sind.



26.3 Elektrische Wartung

26.3.1 Antriebswartung

Innerhalb des Antriebs befinden sich keine Teile, die ausgetauscht oder gewartet werden können. Wenn der Pumpenantrieb beschädigt ist, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb. Wenden Sie sich dann an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie die Pumpe repariert oder ersetzt werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Pumpengehäuse zu entfernen, um die Innenteile des Antriebs zu untersuchen. Versuchen Sie nicht, Teile des Antriebs selbst zu reparieren oder auszutauschen.

26.3.2 Austauschen des Stromkabels

qdos Pumpen haben keine Stromkabel, die entfernt werden können. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb. Wenden Sie sich dann an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie die Pumpe repariert werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Stromkabel auszutauschen oder zu reparieren. Durch diese Vorgabe soll verhindert werden, dass ungeeignete Kabel verwendet werden oder dass die Verkabelung mit der falschen Polarität vorgenommen wird.

26.3.3 Austauschen der Sicherungen

26.3.3.1 Antriebssicherung: Intern

Innerhalb des Antriebsgehäuses befinden sich keine Sicherungen, die vom Benutzer gewartet werden können. Der Antrieb darf nicht entfernt oder auseinandergebaut werden.

26.3.3.2 Sicherung des Stromkabels (nur UK-Modell)

Der Netzstecker des UK-Modells enthält für Modelle mit AC-Stromversorgung eine 5-A-Sicherung.



26.4 Wartung des Pumpenkopfs

Im Pumpenkopf befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Der Pumpenkopf kann nur ausgetauscht werden. Anleitungen zum Austauschen des Pumpenkopfes finden Sie in diesem Abschnitt:

26.4.1 Lebensdauer des Pumpenkopfes

Der Pumpenkopf ist ein Verschleißteil. Watson-Marlow kann die genaue Lebensdauer des Pumpenkopfes nicht vorhersagen, da zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen, wie Drehzahl, chemische Verträglichkeit und Druck.

Die folgenden Situationen sind Anzeichen dafür, dass ein Pumpenkopf das Ende seiner Lebensdauer demnächst erreichen wird:

- Die Fördermenge ist niedriger als normal und es liegt keine andere Erklärung dafür vor (z. B. Änderung der Viskosität der Flüssigkeit oder des Saug- oder Förderdrucks).
- Nach dem Stoppen tritt Flüssigkeit aus dem Pumpenkopf aus.

Eine verantwortliche Person muss eine Risikoanalyse durchführen, um potenzielle Gefahren zu ermitteln, die auftreten können, wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird, beispielsweise Flüssigkeitsleckagen oder chemische Unverträglichkeit mit den Werkstoffen (siehe "28 Chemische Verträglichkeit" auf Seite 271).

Die Pumpe verfügt über die folgenden drei Funktionen:

- Betriebsstundenzähler
- Mengenzähler
- Umdrehungszähler

Diese Funktionen überwachen die Lebensdauer des Pumpenkopfes, damit er vor einem Versagen ausgetauscht werden kann.



26.4.2 Austauschen von Pumpenköpfen

In der folgenden Anleitung werden das Ausbauen und Austauschen eines linksseitig montierten Pumpenkopfes beschrieben. Zum Austauschen eines rechtsseitigen Pumpenkopfes werden dieselben Schritte auf der rechten Seite ausgeführt.



Bei einem Versagen des Pumpenkopfes: Eine Leckageerkennung wird ausgelöst und der folgende Bildschirm wird angezeigt:




26.4.2.1 Entfernen des Pumpenkopfes

VORSICHT



Risiko von Verbrennungen, Die äußeren Flächen der Pumpe und der Antriebswelle können während des Betriebs heiß werden. Stoppen Sie die Pumpe und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie berühren.

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 3. Verringern Sie den Druck im Fluid-Path und leeren Sie den Fluid-Path gemäß den geltenden Verfahren Ihrer Organisation.
- 4. Entfernen Sie die Fluid-Path-Verbindungen und die Verbindung des Sicherheitsüberlaufs vom Pumpenkopf. Schützen Sie die Pumpe dabei vor dem Austreten von Flüssigkeiten.
- 5. Bringen Sie die Gummikappe am Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes an.
- 6. Lösen Sie den Verriegelungshebel des Pumpenkopfes per Hand. **Verwenden Sie keine** Werkzeuge, um den Verriegelungshebel zu betätigen.
- 7. Lösen Sie den Pumpenkopf vom Antrieb, indem Sie ihn etwa 15° im Uhrzeigersinn drehen.
- 8. Entfernen Sie den Pumpenkopf. Beachten Sie, dass Chemikalienreste in den Anschlüssen der Pumpenkopfschläuche und des Fluid-Path verbleiben. Diese müssen gemäß den geltenden Verfahren Ihrer Organisation entleert werden.
- 9. Überprüfen Sie, ob der Sensor für die Leckageerkennung und die Antriebswelle sauber und frei von Prozesschemikalien sind. Wenn Anzeichen auf chemische Rückstände vorhanden sind, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihre zuständige Watson-Marlow-Vertretung.
- 10. Wenn der Pumpenkopf nicht bis zu einem Versagen betrieben wurde, entsorgen Sie ihn gemäß örtlichen Vorschriften. Wurde der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- 11. Lassen Sie Reste von Chemikalien und Schmiermitteln gemäß den Verfahren Ihrer Organisation aus dem Pumpenkopf abfließen. Öffnen Sie dazu das Ablaufventil, das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.





12. Entsorgen Sie den Pumpenkopf gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

26.4.2.2 Einbau eines neuen Pumpenkopfes

Dieses Verfahren bezieht sich auf einen neuen Pumpenkopf, der noch keine Chemikalien enthält.

Bauen Sie keinen gebrauchten Pumpenkopf ein.

- 1. Nehmen Sie den neuen Pumpenkopf aus der Verpackung und recyceln Sie diese gemäß den Verfahren Ihrer Organisation.
- 2. Richten Sie den neuen Pumpenkopf mit der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 3. Drehen Sie den Pumpenkopf etwa 15 ° gegen den Uhrzeigersinn, damit die Sicherungsnasen einrücken.



4. Der eingravierte Pfeil auf dem Pumpenkopf muss nach oben zeigen.



5. Bringen Sie den Pumpenkopf in die richtige Position, indem Sie den Verriegelungshebel per Hand betätigen. Verwenden Sie keine Werkzeuge, um den Verriegelungshebel zu betätigen.



- 6. Schließen Sie die Ein- und Ausgangsverbindungen an den Pumpenkopf an.
- 7. Stellen Sie die Stromversorgung der Pumpe wieder her.
- 8. Das RFID-Etikett des Pumpenkopfes wird von der RFID-Antenne gelesen, um zu bestätigen, welcher Pumpenkopf eingebaut wurde. Daraufhin wird der entsprechende Hinweis-Bildschirm angezeigt.
- 9. Führen Sie je nach dem Typ des eingebauten Pumpenkopfes die folgenden Schritte aus.



26.4.2.2.1 Eingebauter Pumpenkopf hat denselben Typ

1. Drücken Sie BESTÄTIGEN 💻



- 2. Nach der Bestätigung wird der Home-Bildschirm der aktuellen Betriebsart angezeigt.
- 3. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.
- Kalibrieren Sie die Fördermenge neu. Folgen Sie dabei der Anleitung in "11.3.2 HMI Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung" auf Seite 78.

26.4.2.2.2 Eingebauter Pumpenkopf hat einen anderen Typ

- 1. Drücken Sie NEUEN KOPF ÜBERNEHMEN 💻.
- 2. **PUMPENKOPF GEWECHSELT**-Bildschirm wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie BESTÄTIGEN 💻





ANMERKUNG: Das Zurücksetzen der analogen Kalibrierung auf die Standardwerte wird nur bei den Modellen Universal und Universal+ unterstützt.



- 4. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.
- Kalibrieren Sie die Fördermenge neu. Folgen Sie dazu der Anleitung in "11.3.2 HMI Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung" auf Seite 78.

26.4.2.2.3 Eingebauter Pumpenkopf hat einen unbekannten Typ

PUMPENKOPF UNBEKANNT-Bildschirm wird angezeigt. Auf diesem Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Einstellungen zu überprüfen.

Die bisherigen Pumpenkopfeinstellungen (Drehzahlbegrenzung, Druckgrenze, analoge Kalibrierung) werden beibehalten.

1. Drücken Sie BESTÄTIGEN 💻, um mit der aktuellen Konfiguration fortzufahren.



- 2. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.
- Kalibrieren Sie die Fördermenge neu. Folgen Sie dazu der Anleitung in "11.3.2 HMI Kalibrieren der Fördermenge für die Pumpe: Menü MODUS > Fördermengenkalibrierung" auf Seite 78.



27 Fehler, Defekte, Betriebsausfälle und Fehlerbehebung

27.1 Übersicht

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Fehlern, Defekten oder Ausfällen, die während des Betriebs auftreten können, sowie mögliche Ursachen, um Sie bei der Fehlerbehebung zu unterstützen.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, erfahren Sie am Ende dieses Abschnitts, wie Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung setzen können. Außerdem wird unsere Garantie ausführlich beschrieben.



27.2 Fehler

Die Pumpe verfügt über eine integrierte Funktion zum Melden von Fehlern. Eine Zusammenfassung finden Sie in der folgenden Tabelle.

Code	Bedingung	Empfohlene Maßnahme
Err	Allgemeiner Fehler	Pumpe ausschalten/Rat einholen
Err0	FRAM-Schreibfehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.
Err1	FRAM-Beschädigung	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.
Err2	FLASH-Schreibfehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.
Err3	FLASH-Beschädigung	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.
Err4	FRAM-Shadow-Fehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.
Err9	Motor blockiert	Pumpe sofort anhalten. Pumpenkopf und Schlauch kontrollieren. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err10	Tachostörung	Pumpe sofort anhalten. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err14	Drehzahlfehler	Pumpe sofort anhalten. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err15	Überstrom	Pumpe sofort anhalten. System kontrollieren. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err16	Überspannung	Pumpe sofort anhalten. Anschluss prüfen. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err17	Unterspannung	Pumpe sofort anhalten. Anschluss prüfen. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung.
Err19	Übertemperatur	Pumpe sofort anhalten. Strom ausschalten.
Err20	Signal außerhalb des Bereichs	Bereich des analogen Steuersignals kontrollieren. Signal ggf. trimmen.
Err21	Übersignal	Signal Analogsteuerung reduzieren
Err30	Überleistung	Übermäßige Leistungsaufnahme. Stromversorgung AUSSCHALTEN. Stromversorgung und Systembedingungen überprüfen.
Err50	Interner Kommunikationsfehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen.



27.3 Melden von Fehlern

Sollten unerwartete Fehler oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte an Ihre Watson-Marlow-Vertretung.

27.4 Betriebsausfall

27.4.1 Meldung zur Leckageerkennung

Bei einer Leckageerkennung wird die folgende Meldung auf der Pumpe angezeigt:





27.4.2 Verfahren bei einer Leckageerkennung

Wenn eine Leckage erkannt wird, entweder durch eine Meldung auf dem Bildschirm oder durch Flüssigkeitsaustritt am Pumpenkopf: Führen Sie unverzüglich die folgenden Schritte aus:

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Nehmen Sie die Pumpe gemäß den unternehmensspezifischen Verfahren außer Betrieb.
- 3. Bestimmen Sie die Ursache der Leckage.
- 4. Tauschen Sie den Pumpenkopf aus, wie unter "Wartung" beschrieben. Bei diesem Verfahren wird auch untersucht, ob chemische Rückstände vorhanden sind.
- 5. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.
- 6. Stellen Sie die Stromversorgung der Pumpe wieder her.
- 7. Setzen Sie die Meldung zur Leckageerkennung zurück.

WARNUNG

Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird, können aufgrund von aggressiven Chemikalien, die nicht mit den Werkstoffen im Inneren des Pumpenkopfes verträglich sind, Chemikalien aus dem Pumpenkopf austreten und in den Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb gelangen.

Chemikalien könnten die Werkstoffe in diesem Bereich angreifen und in den Antrieb eintreten. Die Innenteile der Antriebseinheit enthalten Aluminium, das in Kombination mit einigen aggressiven Chemikalien ein explosives Gas bilden kann.



Wenn Sie Chemikalien fördern, die in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden können, darf der Pumpenkopf nicht bis zu einem Versagen betrieben werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die gepumpten Chemikalien mit den Werkstoffen im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb chemisch verträglich sind: Antriebsgehäuse, Dichtungen des Antriebsgehäuses, Antriebswelle, Dichtung der Antriebswelle.

Bei einem Versagen des Pumpenkopfes oder wenn eine Leckage erkannt und gemeldet wird: Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie sie außer Betrieb und folgen Sie den Anleitungen zum Austauschen des Pumpenkopfes (siehe "26.4.2 Austauschen von Pumpenköpfen" auf Seite 252).



27.5 Fehlerbehebung

27.5.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes

Ein Versagen des Pumpenkopfes kann folgende Ursachen haben:

- 1. Verschleiß Der Pumpenkopf hat aufgrund von Verschleißerscheinungen an den Komponenten seine reguläre Lebensdauer erreicht.
- 2. Überdruck Der Pumpenkopf wurde einem Druck ausgesetzt, der den maximalen Nenndruck übersteigt.
- 3. Chemische Unverträglichkeit Der Pumpenkopf wurde mit Chemikalien verwendet, die nicht verträglich mit den Fluid-Path-Bereichen sind, die bei normaler Verwendung mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

27.5.2 Fördermenge

Die Fördermenge der Pumpe richtet sich nach den folgenden Faktoren:

- Saug- und Förderdruck
- Drehzahl der Pumpe
- Viskosität der Flüssigkeit
- Zustand des Pumpenkopfes

Die tatsächlichen Fördermengen können aufgrund von Veränderungen der Temperatur, der Viskosität, des Saug- und Förderdrucks, der Systemkonfiguration und der Pumpenkopfleistung zeitabhängig gegenüber den auf dem Bildschirm angezeigten schwanken.

Um höchste Genauigkeit zu erhalten, ist es ratsam, die Pumpe regelmäßig zu kalibrieren.

Um die Ursache von Problemen mit der Fördermenge zu ermitteln, sehen Sie in den Leistungskurven unter "4.8.1.2 Leistungskurve" auf Seite 34 nach, in welchem Kurvenbereich die Pumpe betrieben wird.



27.5.3 Meldung zur Leckageerkennung

Wenn die Meldung zur Leckageerkennung wiederholt wird, nachdem der Pumpenkopf ausgetauscht und die Pumpe aus- und wieder eingeschaltet wurde oder nachdem die Taste zum Zurücksetzen nach einer Leckageerkennung gedrückt wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie den Pumpenkopf ab.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Montagefläche sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- 3. Bauen Sie den Pumpenkopf wieder ein und achten Sie darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist. Der Pfeil muss dabei nach oben zeigen.

Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, nachdem mehrere Installationen des Pumpenkopfes vorgenommen wurden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Leckageerkennungssensor vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um Informationen zur weiteren Fehlerbehebung oder zu einer Reparatur zu erhalten.



27.5.4 Fördermengenkalibrierung

Während der Kalibrierung werden möglicherweise die folgenden Hinweis-Bildschirme angezeigt.

Zum Löschen wählen Sie entweder	WEITER 🗖 oder	NEU KALIBRIEREN 💻.





27.5.5 Allgemeine Hilfe zur Pumpe

Die Pumpe enthält ein Hilfe-Menü, das Informationen zur integrierten Software bietet. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn Sie sich an den technischen Kundendienst von Watson-Marlow wenden, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Hilfe**, um die Bildschirme **HILFE UND HINWEIS** aufzurufen.

HILFE UND HINWEIS		
Weitere Informationen und technische Hilfe finden Sie unter www.wmfts.de		
Modell: Gerätenummer:	QdosHiFlow 123456789A	
SOFTWARE	ZURÜCK	
SOFTWAREVERSION		
Main Processor Code: 1.2 HMI Processor Code: 1.2 HMI Screen Resources: 1.2 IoBoard Processor Code: 1.2		
BOOTLOADER	ZURÜCK	
BOOTLOADER VERSIONS Main Processor Code: 1.2 HMI Processor Code: 1.2 IoBoard Processor Code: 1.2	TUDÚCK	
	ZURÜCK	



27.6 Technischer Kundendienst

Wenn Sie einen Fehler oder einen Ausfall nicht selbst beheben können oder wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um technischen Kundendienst zu erhalten.

27.6.1 Hersteller

Dieses Produkt wurde von Watson-Marlow hergestellt. Anleitungen oder Kundendienst zu diesem Produkt erhalten Sie von:

Watson-Marlow Limited Bickland Water Road Falmouth, Cornwall TR11 4RU Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 1326 370370 Website: <u>https://www.wmfts.com/</u>

27.6.2 Autorisierte EU-Vertretung

Johan van den Heuvel Managing Director Watson Marlow Bredel B.V. Sluisstraat 7 Delden Niederlande Postfach 47 Telefon: +31 74 377 0000



27.7 Garantie

Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Versanddatum unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Die einzige Verpflichtung von Watson-Marlow und der ausschließliche Anspruch des Kunden aus dem Kauf eines Produkts bei Watson-Marlow beschränkt sich nach Ermessen von Watson-Marlow wie zutreffend auf eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Gutschrift.

Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, beschränkt sich die vorstehende Garantie auf das Land, in dem das Produkt verkauft wird.

Kein Mitarbeiter, Bevollmächtigter oder Vertreter von Watson-Marlow hat die Befugnis, Watson-Marlow an eine etwaige andere Garantie als die vorstehende zu binden, es sei denn, sie liegt in Schriftform vor und ist von der Geschäftsleitung von Watson-Marlow unterschrieben. Watson-Marlow erteilt keine Garantie hinsichtlich der Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck.

In keinem Fall:

- i. dürfen die Kosten des ausschließlichen Anspruchs des Kunden den Kaufpreis des Produktes überschreiten;
- ii. haftet Watson-Marlow für etwaige wie auch immer geartete direkte, indirekte, zufällige, spezielle, Folgeschäden oder Strafschadenersatz, selbst wenn Watson-Marlow von der Möglichkeit derartiger Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

Watson-Marlow haftet nicht für Verluste, Schäden oder Aufwendungen, die sich direkt oder indirekt im Zusammenhang mit oder aufgrund der Verwendung seiner Produkte ergeben, einschließlich Schäden oder Verletzungen, die an anderen Produkten, Maschinen/Anlagen, Gebäuden oder Sachwerten verursacht wurden. Watson-Marlow haftet nicht für Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Zeitverlust, Unannehmlichkeit, Verlust von gefördertem Produkt und Produktionsausfall.

Diese Garantie verpflichtet Watson-Marlow nicht zur Übernahme etwaiger Kosten für den Ausbau, Einbau bzw. Transport oder sonstiger Kosten, die sich im Zusammenhang mit einem Garantieanspruch ergeben könnten.

Watson-Marlow übernimmt keine Verantwortung für Transportschäden an zurückgesandten Gegenständen.



27.7.1 Bedingungen

- Die Produkte müssen nach vorheriger Absprache an Watson-Marlow oder ein von Watson-Marlow autorisiertes Servicezentrum eingeschickt werden.
- Alle Reparaturen oder Änderungen müssen von Watson-Marlow Limited oder einer von Watson-Marlow zugelassenen Kundendienstzentrale oder mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Watson-Marlow, die von einem Manager oder Direktor von Watson-Marlow unterschrieben wurde, durchgeführt worden sein.
- Fernsteuerungs- oder Systemanschlüsse müssen gemäß den Empfehlungen von Watson-Marlow hergestellt werden.
- Alle PROFIBUS-Systeme müssen von einem für PROFIBUS zugelassenen Techniker installiert oder zertifiziert werden.
- Alle EtherNet/IP-Systeme müssen von einem für EtherNet/IP zugelassenen Techniker installiert oder zertifiziert werden.
- Alle PROFINET-Systeme müssen von einem für PROFINET zugelassenen Techniker installiert oder zertifiziert werden.

27.7.2 Ausnahmen

- Verbrauchsmaterial, einschließlich Schläuche und Schlauchelemente, ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Pumpenkopfrollen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Reparaturen oder Servicearbeiten, die aufgrund von normalem Verschleiß oder Mangel an angemessener und korrekter Wartung notwendig werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Produkte, die nach Einschätzung von Watson-Marlow fahrlässig behandelt, zweckentfremdet eingesetzt, vorsätzlich oder unbeabsichtigt beschädigt wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch Überspannung verursachte Störungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch falsche oder minderwertige Systemverkabelung verursachte Störungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Schäden durch Chemikalieneinflüsse sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Zusatzausstattungen wie z. B. Leckageerkennung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch UV-Licht oder direkte Sonneneinstrahlung verursachte Schäden sind ausgeschlossen.
- Alle ReNu Pumpenköpfe sind ausgeschlossen.
- Jeder Versuch, ein Watson-Marlow-Produkt auseinanderzubauen, lässt die Garantie erlöschen.

Watson-Marlow behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.



27.7.3 Einsenden von Pumpen

Vor dem Rücksenden von Produkten müssen diese gründlich gereinigt/dekontaminiert werden.

Wir benötigen von Ihnen eine ausgefüllte Dekontaminationserklärung, aus der hervorgeht, mit welchen Flüssigkeiten die an uns zurückgesandte Ausrüstung in Berührung gekommen ist.

Nach dem Erhalt der Erklärung wird eine Rücksendegenehmigungsnummer ausgestellt. Watson-Marlow behält sich das Recht vor, Ausrüstung ohne Rücksendegenehmigungsnummer unter Quarantäne zu stellen oder zurückzuweisen.

Für jedes Produkt ist eine eigene Dekontaminationserklärung erforderlich; verwenden Sie das jeweilige Formular für den Standort, an den Sie die Ausrüstung zurücksenden wollen.

Das Formular für die Dekontaminationserklärung erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.



27.8 Ende der Lebensdauer des Produkts

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss es von einer verantwortlichen Person außer Betrieb genommen und der Entsorgung zugeführt werden.

27.8.1 Antrieb

Der Antrieb darf nicht auseinandergenommen werden. Er muss zur ordnungsgemäßen Entsorgung in einem zugelassenen Wertstoffhof abgegeben werden. Die Werkstoffe des Antriebs werden unter "28.1.4.2 Artikelgruppe 4: Antrieb" auf Seite 277 aufgelistet.

27.8.2 Pumpenkopf

Der Pumpenkopf kann bis zu 600 ml gepumpte Flüssigkeit enthalten.

An der Unterseite des Pumpenkopfes befindet sich eine Abflussöffnung, die abgeschraubt werden kann, damit die Flüssigkeit vor der Entsorgung des Pumpenkopfes abfließen kann.



Der Pumpenkopf darf nicht auseinandergenommen werden. Nach dem Entleeren muss er gemäß örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wurde, lassen Sie verbleibende Chemikalien und Schmiermittel über den Sicherheitsüberlauf abfließen und bringen Sie die Gummikappe dann wieder an.



28 Chemische Verträglichkeit

Die chemische Verträglichkeit muss sichergestellt werden, damit gewährleistet ist, dass das Produkt im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung genutzt wird (siehe "4.3 Bestimmungsgemäße Verwendung" auf Seite 24).

Eine verantwortliche Person muss im Rahmen einer Risikoanalyse die Auswirkungen der Flüssigkeiten bestimmen, die in den folgenden Szenarien mit den Werkstoffen einer qdos H-FLO Pumpe in Kontakt kommen:

- 1. Normal medienberührend im Fluid-Path
- 2. Normalerweise nicht medienberührend, aber mögliche Berührung mit folgenden Stoffen oder in folgenden Situationen:
 - Durch Austritt von Flüssigkeiten oder Leckagen im Fluid-Path
 - Chemikalien (Flüssigkeiten oder Gasen) in der Betriebsumgebung
 - Die Pumpe wird bis zu einem Versagen des Schlauchs im Pumpenkopf betrieben, wodurch die gepumpte Flüssigkeit austritt und die Werkstoffe berührt.

Bestimmen Sie anhand der Informationen unter "28.1 Werkstoffe" auf der nächsten Seite die Werkstoffe, die in den oben genannten Szenarien betroffen sein können. Folgen Sie dann den Anleitungen unter "28.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit" auf Seite 278.



28.1 Werkstoffe

28.1.1 Artikelgruppen

Die Werkstoffe werden gemäß der folgenden Tabelle und Abbildung gruppiert:



Nummer der Artikelgruppe	Name der Artikelgruppe
1	Fluid-Path-Schläuche und -Rohrleitungen des Benutzers
2	Fluid-Path-Verbindungen im Pumpenkopf
3	 Pumpenkopf: Artikelgruppe 3A: Pumpenkopf – normal medienberührend im Fluid-Path Artikelgruppe 3B: Pumpenkopf – normalerweise nicht medienberührend im Fluid-Path
4	Antrieb



28.1.2 Abkürzungen (Werkstoffe)

Abkürzung	Vollständiger Name
FKM	Fluor-Kautschuk-Material
HDPE	Hochdichtes Polyethylen
NBR	N itrilkautschuk
PA6	Nylon 6
PC	P oly c arbonat
PET	Polyethylen-Terephthalat
PFPE	P er f luor p oly e ther
PP	P oly p ropylen
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
PPS	P oly p henylen s ulfid
PS	P oly s tyren
PVCu	P oly v inyl c hlorid
PVDF	P oly v inyliden d ifluorid
SEBS	Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol

In diesem Abschnitt werden die folgenden Abkürzungen verwendet:



28.1.3 Werkstoffe – normal medienberührend im Fluid-Path

	Artikelgruppe	Artikel	Werks	toff
1	Fluid-Path-Schläuche und - Rohrleitungen des Benutzers	Gemisch	Benutzersp	ezifisch
		Fluid-Path-Verbinder	PVCu	
2 Fluid-Path-Verbindungen		Dichtungen für Fluid- Path-Verbinder	FKM	
			ReNu Santoprene	ReNu SEBS
ЗА	Pumpenkopf	Schläuche	Santoprene	SEBS
		Fluid-Path-Anschluss	Glasfaserverstärktes Polypropylen	PVDF
		Endstutzen an den Fluid-Path-Anschlüssen	Glasfaserverstärktes Polypropylen	PVDF
		Enddichtungen an den Fluid-Path-Anschlüssen	FKM	FKM

Die folgenden Artikel/Gruppen kommen normalerweise mit dem Fluid-Path in Berührung.



28.1.4 Werkstoffe – normalerweise nicht medienberührend im Fluid-Path



28.1.4.1 Artikelgruppe 3B: Pumpenkopf

Die folgenden Komponenten des Pumpenkopfes werden normalerweise im Fluid-Path nicht von Medien berührt, sie können aber in bestimmten Szenarien im Fluid-Path medienberührend sein.

Artikelgruppe		Artikel	Werkstoff
	Pumpenkopfgehäuse	Anschlusskragen	PVCu
		Pumpenkopfgehäuse	20 % GF PPE+PS
		Äußere	20 % GF PPE+PS
		Schlauchbettabdeckung	
		Transparente Abdeckung	PC
		Rotordichtung	NBR und Stahl
		Dichtungsring	Edelstahl
		Rotorkern	20 % GF PPE+PS
		Informationsetikett	Polyester, PET
		Befestigungsschrauben	Edelstahl
		Scheibe	Edelstahl
		Feder	Edelstahl
		NBR-Dichtungsscheibe	NBR
		Taste	Noryl
		Wellendichtung	NBR
		Ablasskappe	20 % GF PPE+PS/Santoprene
		Überlaufkappe	Santoprene
3B	Innenteile des	Rotordichtung	NBR und Stahl
	Pumpenkopfes	Dichtungsring	Edelstahl
		Rotorkern	20 % GF PPE+PS
		Rotor	GF PA6/TPU
		Schlauch-Leitwand	HDPE
		Lager	Stahl
		O-Ring-Dichtungen	NBR
		Schmiermittel	PFPE-Schmiermittel
		Schlauchbetteinsätze	PP
		Verschiedene Teile	Polyester, Loctite HY4090
	Verbindungsbereich	Rotordichtung	NBR und Stahl
	zwischen Pumpenkopf und Antrieb	Dichtungsring	Edelstahl
		Rotorkern	20 % GF PPE+PS
		O-Ring-Dichtungen	NBR
		Äußere	20 % GF PPE+PS
		Schlauchbettabdeckung	
		Transparente Abdeckung	PC
		Taste	Noryl



28.1.4.2 Artikelgruppe 4: Antrieb

Die folgenden Komponenten des Antriebs werden normalerweise im Fluid-Path nicht von Medien berührt, sie können aber in bestimmten Szenarien im Fluid-Path medienberührend sein.

Artikelgruppe		Artikel	Werkstoff
	Antriebsgehäuse	Außengehäuse und Verriegelung des Antriebs	GF PPE+PS
		Gehäuse des Antriebs	Flammhemmendes GF PPE+PS
		Tastenfeld/HMI	Polyester
		Gehäuse der Leckageerkennung	PC
		HMI-Abdeckung	PC
		Überzüge	Polyester
		Kabelverschraubungen	PA6
		O-Ringe	NBR
		Verriegelungshülse	Polypropylen
		Dichtungen im Gehäuse des Antriebs	Silikon
		Befestigungsschrauben	Edelstahl
		M12-Fittings an	Zinklegierung, vernickelt
4		Eingang/Ausgang	(nur Modell mit M12-Verbinder [M])
4		M12-O-Ringe	FKM (nur Modell mit M12-Verbinder [M])
		Konsole	20 % glasfaserverstärktes PPE/PS
		Gehäuse des Antriebs	Flammhemmendes GF PPE+PS
	Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb	Dichtungen im Gehäuse des Antriebs	Silikon
		Dichtung der Antriebswelle	Santoprene
		Antriebswelle	Edelstahl 440C
	Informationsetiketten	Informationsetiketten	Polyester, PET
	Stromkabel (Artikelnummer endet mit dem Buchstaben A)	Außenmantel	PVC
	Stromkabel (Artikelnummer endet mit dem Buchstaben B, C, D, E, K, R, U, Z)	Außenmantel	РСР
	Innenteile des Antriebs	Gemisch	Mischung verschiedener Werkstoffe, einschließlich Aluminium



28.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit

Folgen Sie den drei Schritten zur Überprüfung der chemischen Verträglichkeit. Jeder Schritt besteht aus Unterschritten (A und B).

1. Bestimmen Sie anhand der Informationen unter "28.1 Werkstoffe" auf Seite 272, welche Werkstoffe in den folgenden Szenarien medienberührend sind:

Schritt 1A: Artikel in "28.1.3 Werkstoffe – normal medienberührend im Fluid-Path" auf Seite 274 (Gruppe 1, 2 und 3A)

Schritt 1B: Artikel in "28.1.4 Werkstoffe – normalerweise nicht medienberührend im Fluid-Path" auf Seite 275 (Gruppe 3B und 4): normalerweise nicht medienberührend im Fluid-Path, aber mögliche Berührung in den folgenden Szenarien:

- Durch Austritt von Flüssigkeiten oder Leckagen im Fluid-Path
- Chemikalien (Flüssigkeiten oder Gasen) in der Betriebsumgebung
- Die Pumpe wird bis zu einem Versagen des Schlauchs im Pumpenkopf betrieben, wodurch die gepumpte Flüssigkeit austritt und Werkstoffe berührt, beispielsweise an den folgenden Stellen:
 - Innenteile des Pumpenkopfes
 - Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb



WARNUNG

Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird, können aufgrund von aggressiven Chemikalien, die nicht mit den Werkstoffen im Inneren des Pumpenkopfes verträglich sind, Chemikalien aus dem Pumpenkopf austreten und in den Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb gelangen.

Chemikalien könnten die Werkstoffe in diesem Bereich angreifen und in den Antrieb eintreten. Die Innenteile der Antriebseinheit enthalten Aluminium, das in Kombination mit einigen aggressiven Chemikalien ein explosives Gas bilden kann.



Wenn Sie Chemikalien fördern, die in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden können, darf der Pumpenkopf nicht bis zu einem Versagen betrieben werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die gepumpten Chemikalien mit den Werkstoffen im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb chemisch verträglich sind: Antriebsgehäuse, Dichtungen des Antriebsgehäuses, Antriebswelle, Dichtung der Antriebswelle.

Bei einem Versagen des Pumpenkopfes oder wenn eine Leckage erkannt und gemeldet wird: Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie sie außer Betrieb und folgen Sie den Anleitungen zum Austauschen des Pumpenkopfes (siehe "26.4.2 Austauschen von Pumpenköpfen" auf Seite 252).

2. Bestimmen Sie die chemische Verträglichkeit der in Schritt 1 identifizierten Werkstoffe anhand der folgenden Schritte 2A und 2B:

Schritt 2A: Für Produkte mit einer Watson-Marlow Artikelnummer verwenden Sie den Watson-Marlow Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit: https://www.wmfts.com/en/support/chemical-compatibility-guide/

 Für Artikel in Gruppe 3A: Eine kombinierte Prüfung wird unter Verwendung des Pumpenkopfnamens für die Artikel durchgeführt .Beispiel:

Natriumhypochlorit, ReNu SEBS (Qdos) = Verträglichkeit der Stufe A

Schritt 2B: Für Produkte, die nicht von Watson-Marlow erworben wurden, verwenden Sie den Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit des Händlers.

3. Wenn der Artikel nicht chemisch verträglich ist oder seine chemische Verträglichkeit nicht bestimmt werden kann, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Schritt 3A: Wählen Sie ein anderes Material aus, z. B. einen anderen Pumpenkopf oder Fluid-Verbinder.



Schritt 3B: Bewerten Sie die beabsichtigte Verwendung erneut. Ersetzen Sie beispielsweise den Schlauch oder das Schlauchelement beim Test nach einer bestimmten Anzahl Umdrehungen vor dem Versagen des Pumpenkopfes, um die Berührung mit Werkstoffen zu vermeiden, die normalerweise nicht medienberührend mit dem Fluid-Path sind.



29 Zertifizierung

29.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt

29.1.1 Position der Konformitätskennzeichen

Das Produkt trägt Konformitätskennzeichen. Diese Kennzeichen sind auf dem Produkt wie in den folgenden Abbildungen dargestellt zu finden:







29.1.2 Beschreibung der Konformitätskennzeichen

Konformitätskennzeichen	Beschreibung
CE	Erfüllt die in den EU-Erklärungen aufgeführten zutreffenden Kennzeichnungsvorschriften.
UK CA	Erfüllt die in den UKCA-Erklärungen aufgeführten zutreffenden Kennzeichnungsvorschriften.
	 Vom TÜV zertifiziert nach: IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 EN 61010-1:2010/A1:2019 UL 61010-1:2012/R:2019-07 CSA C22.2 No. 61010-1-12/AMD1:2018
Ô	Erfüllt die zutreffenden Anforderungen der in Australien zuständigen Behörde für Telekommunikation ACMA (Australian Communications and Media Authority)

29.2 Produktzertifizierung

Gedruckte Konformitätsdokumente liegen der Produktverpackung bei.

