Referenshandbok

qdos H-FLO



Datum för publicering: 21 mars 2024;

Publicerad version: v0.6



1.1 Friskrivning

Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow tar inget ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg.

Om produkten används på ett sätt som inte är avsett eller beskrivet i dessa instruktioner, kan skyddet, prestandan och/eller livslängden påverkas negativt.

1.2 Översättning av origininstruktioner

Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på engelska. Övriga språkversioner av denna bruksanvisning när översättningar av originalinstruktionerna.



Innehållsförteckning

1 Föro	rd			2
	1.1	Fri	skrivning	2
	1.2	Öv	ersättning av origininstruktioner	2
2 Intro	oduk	tion 1	ill detta dokument	18
	2.1	An	vändargrupper	18
		2.1.1	Ansvar	18
	2.2	Inf	ormationstyper	19
	2.3	Va	rumärken	19
3 Säke	rhet			20
	3.1	Pro	oduktskada – ta ur drift	20
	3.2	Säl	kerhetssymboler	20
		3.2.1	Instruktioner för att förnya säkerhetssymbolerna	20
	3.3	Säl	kerhetssignaler	21
		3.3.1	Signaler: Med risk för personskada	21
		3.3.2	Signaler: Signaler med risk för skada för på endast utrustning eller egendom	22
	3.4	Pu	mpning av brandfarliga vätskor	22
4 Prod	uktö	översi	kt	23
	4.1	Pro	oduktintroduktion	23
	4.2	All	män beskrivning	23
	4.3	Avs	sedd användning	24
	4.4	Pu	mpmodeller	24
		4.4.1	Drivenhet: Modellvarianter	25
		4.4.2	Drivenhet: Allmänt arrangemang	26
		4.4.3	Pumphuvud: Modellvarianter	27
		4.4.4	Pumphuvud: Allmänt arrangemang	28



	4.5	Till	behör	. 29
	4.6	Pro	oduktetiketter	30
	4.7	Gu	ide för produktkod	31
		4.7.1	Produktkod för drivenhet	. 31
		4.7.2	Produktkoder för pumphuvud	31
	4.8	Spe	ecifikation	. 32
		4.8.1	Prestanda	. 32
		4.	8.1.1 Flöde och utloppstryck	. 32
		4.	8.1.2 Prestandakurva	33
		4.8.2	Fysisk specifikation	34
		4.	8.2.1 Miljö och driftsförhållanden	34
		4.	8.2.2 Mått	35
		4.	8.2.3 Vikt	. 35
			4.8.2.3.1 Drivenhet: Typ M	. 35
			4.8.2.3.2 Drivenhet: Typ T	. 36
			4.8.2.3.3 Pumphuvud	36
		4.8.3	Specifikation av strömförsörjning	. 36
		4.8.4	Styrspecifikation	37
		4.	8.4.1 Varvtalsökning	. 37
		4.	8.4.2 Sammanfattningstabell för styrfunktioner	. 37
		4.	8.4.3 Standardinställningar för start	38
	4.9	ΗM	1I-översikt	. 39
		4.9.1	HMI-layout	40
		4.9.2	HOME (hem)-skärm	41
		4.9.3	INFO (information)-skärm	43
		4.9.4	Översikt över MAIN MENU (huvudmeny)	44
		4.9.5	Översikt över MODE MENU (lägesmeny)	. 46
5 Förva	arin	g		47
	5.1	För	varingsförhållanden	47
	5.2	Lag	gringstid	47



6 Lyfta och bära	
6.1 Förpackad produkt	48
6.1.1 Förpackad vikt	
6.1.1.1 Drivenhet: Typ M	
6.1.1.2 Drivenhet: Typ T	
6.1.2 Förfarande: Lyfta och bära förpackad produkt	
6.2 Produkt uttagen ur förpackningen	
7 Uppackning	50
7.1 Medföljande komponenter	50
7.1.1 Drivenhet	50
7.1.2 Pumphuvud	50
7.2 Uppackning, inspektion och kassering av förpackningar	51
8 Installation – Översikt	
8.1 Ansvar	
8.2 Använda HMI-enheten för installation	
8.3 Installationskapitlets sekvens	53
8.4 Installationskapitlets struktur	53
9 Installation – Kapitel 1: Fysisk information	
9.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och installation	54
9.1.1 Ansvar	
9.1.2 Placering	55
9.1.2.1 Miljö och driftsförhållanden	
9.1.2.2 Området runt produkten – inte inneslutet	
9.1.2.3 Yta och riktning	57
9.1.3 Mått för pumpmontering	
9.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden	
9.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation	
9.2.2 Förfarande: Placera och montera pumpen	59



10 Installation – Kapitel 2: Strömförsörjning	60
10.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och information	60
10.1.1 Specifikationskrav för strömförsörjning	60
10.1.2 Externa enheter	60
10.1.2.1 Överströmsskydd	60
10.1.2.2 Frånkoppling av strömförsörjningen (isolering)	61
10.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden	61
10.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation	61
10.2.2 Test av jordkontinuitetet med jordförbindelsetestpunkt	62
10.2.3 Förfarande: Ansluta till strömförsörjning	62
10.2.4 Testa strömförsörjningen och första start av pumpen	63
11 Installation – Kapitel 3: Flödesbana	64
11.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och information	64
11.1.1 Kopplingar för flödesbanan	64
11.1.2 Kringutrustning	65
11.1.2.1 Backventil	65
11.1.2.2 Säkerhetsanordning för övertryck	65
11.1.2.3 Isolerings- och avtappningsventiler	66
11.1.3 Rörsystem för in- och utlopp	66
11.1.3.1 Allmänt	66
11.1.3.2 Flödeskalibrering	66
11.1.3.3 Rörvibrationer	66
11.1.3.4 Säkerhetsöverflöde	67
11.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden	68
11.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation	68
11.2.2 Förfarande: Montera pumphuvudet	69
11.2.3 Förfarande: Installera flödesbanan för första gången	71
11.2.4 Ansluta pumphuvudets säkerhetsöverflöde	72
11.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för kapitlet	73
11.3.1 HMI – Ställa in flödesenheter: Allmänna inställningar > Flödesenheter	73



11.3.2 HM	– Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering	74
11.3.2.	1 Kalibrera pumpflöde:	75
11.3.2.	2 Avbryta flödeskalibrering	77
11.3.2.	3 Felsöka flödeskalibrering	78
12 Installation – Kap	itel 4 översikt: Styrning	79
12.1 Förklari	ng till underkapitlets kopplingsschema	79
13 Installation – Und	erkapitel 4A: Styrning (modell: Manuell)	
13.1 Del 1: Ir	stallationskrav för underkapitlet, specifikation och information	
13.1.1 Styr	anslutningar	
13.1.1.	1 Begränsningar i ingångs-/utgångssignaler	80
13.1.1.	2 Översikt – Styringång: Start/stopp	81
13.1.1.	3 Inkopplingsinformation – Styringång: Start/stopp	82
13.2 Del 2: U	nderkapitlets installationsförfaranden	83
13.2.1 Unc	erkapitlets checklista för åtgärder före installation	83
13.2.2 Förs	iktighetsåtgärder för anslutning av styrning	83
13.2.3 Inst	allation av M12-styrkablar (typ M)	
13.2.3.	1 Skyddslock	
13.2.3.	2 Installationsförfarande för M12-styrkabel	
13.3 Del 3: H	MI-inställningar specifika för underkapitlet	85
13.3.1 HM	– Ställa in start/stopp: Styrinställningar > Ingång	85
13.3.1.	1 Konfigurera start/stopp: Polaritet	
13.3.1.	2 Konfigurera start/stopp: Tilldela ingång	86
14 Installation – Und	erkapitel 4B: Styrning (modeller: Universal och Universal+)	87
14.1 Översik	av underkapitel	87
14.2 Del 1: Ir	stallationskrav för underkapitlet, specifikation och information	
14.2.1 Ken	nikaliedosering: Analog: 4–20 mA eller puls?	87
14.2.2 Öve	rsikt över anslutningssätt	
14.2.3 Beg	ränsningar i styrsignaler	88
14.2.4 Styr	anslutningar av typ M	
14.2.4.	1 Översikt: Styringång (Universal och Universal+)	89



	14.2.4.2 Inkopplingsinformation – Styringång (endast Universal)	
	14.2.4.3 Inkopplingsinformation – Styringång (endast Universal+)	91
	14.2.4.4Översikt – Anslutning till styrutgång nr 1 (Universal och Universal	+)93
	14.2.4.5Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 1 (endast Universal)	94
	14.2.4.6Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 1 (endast Universal+)	94
	14.2.4.7Översikt – Anslutning till styrutgång nr 2 (Universal och Universal	+)95
	14.2.4.8Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 2 (endast Universal)	96
	14.2.4.9Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 2 (endast Universal+)	97
	14.2.4.10 Översikt – Styringång: Tryckgivare (Universal och Universal+)	98
1	4.2.5 Typ T (användaranslutna kabelgenomföringskopplingar)	
	14.2.5.1 Översikt – Anslutningar av typ T	99
	14.2.5.2 Inkopplingsinformation – Anslutningar av typ T	100
14.3	Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden	107
1	4.3.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation	107
1	4.3.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning	107
1	4.3.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)	108
	14.3.3.1 Skyddslock	108
	14.3.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel	108
1	4.3.4 Installation av styrkablar inkopplade av kund (typ T)	109
	14.3.4.1Borttagning och montering av den främre in- och utgångspanele	n109
14.4	Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet	110
1	4.4.1 BYTA LÄGE > Analog 4-20 mA	111
	14.4.1.1 Skalfaktorns effekt	111
	14.4.1.2 Varvtalsbegränsningens effekt	112
	14.4.1.3 Välj analogt 4–20 mA-läge	112
	14.4.1.4 Kalibrera pumpen för 4–20 mA styrning (endast Universal+)	113
	14.4.1.4.1 Inställning av hög signal:	114
	14.4.1.4.2 Inställning av kalibrering av högt flöde:	115



	14.4.1.4.3 Inställning av låg signal	115
	14.4.1.4.4 Inställning av låg flödeskalibrering	116
14	1.4.2 BYTA LÄGE > Kontaktläge	117
	14.4.2.1 Förfarande: Aktivera och konfigurera kontaktläge	118
	14.4.2.1.1 Aktivera kontaktläge	118
	14.4.2.1.2 Konfigurera inställningar för kontaktläge	118
	14.4.2.2 Förfarande: Visa hemskärmen för kontaktläge.	119
	14.4.2.3 Kontaktläge > start/stopp	120
14	1.4.3 Styrinställningar > Konfigurera ingångar	121
	14.4.3.1 Konfigurera ingångar:	121
	14.4.3.2 Konfigurera start/stopp: Polaritet	122
	14.4.3.3 Konfigurera start/stopp: Tilldela ingång	123
	14.4.3.4 Konfigurera aktiveringssignal för kontaktdosering: Polaritet	124
	14.4.3.5 Konfigurera kontaktdosering: Tilldela ingång	125
	14.4.3.6 Konfigurera polaritet för vätskeåtervinning	125
	14.4.3.7 Konfigurera vätskeåtervinning: Tilldela ingång	126
14	1.4.4 Styrinställningar > Konfigurerbara utgångar	127
	14.4.4.1 Konfigurera utgångar:	127
	14.4.4.1.1 Konfigurera utgångarna 1 till 4:	128
	14.4.4.2Styrinställningar 4–20 mA-utgång (endast Universal+-modellen)	130
14	1.4.5 Styrinställningar > Skalfaktor	131
	14.4.5.1 Skalfaktor jämfört med varvtalsbegränsning	132
	14.4.5.2 Effekt på analogt 4–20 mA-läge: A- och B-punkter	132
	14.4.5.3 Konfigurera skalfaktorn:	132
14	1.4.6 Styrinställningar > Flytande jord	134
	14.4.6.1 Flytande jord	135
15 Installatio	on – Underkapitel 4C: Styrning (modell: PROFIBUS	137
15.1	Översikt av underkapitel	137
15.2	Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information	137
1	5.2.1 PROFIBUS GSD-fil	137
1.	5.2.2 Styrkabelspecifikation	137
15		137



15.2.3 Styranslutningar	
15.2.3.1 Nätverksanslutning	
15.2.3.2 Styringång: Tryckgivare	
15.2.4 Enheter som används i PROFIBUS-parametrarna	139
15.2.5 Data för användarparametrar	
15.2.5.1 Pumpmodell	140
15.2.5.2 Huvudtyp	
15.2.5.3 Inställning av min-/maxvarvtal	141
15.2.5.4 Felsäker	141
15.2.5.5 Felsäkert varvtal	141
15.2.6 PROFIBUS datautbyte	142
15.2.6.1 Cyklisk skrivning av data (från master till pump)	
15.2.6.2 Kontrollord	142
15.2.6.3 Börvärde för pumphuvudets varvtal	142
15.2.6.4 Inställning av flödeskalibrering	143
15.2.6.5 Cyklisk läsning av data (från pump till master)	143
15.2.6.6 Statusord	
15.2.6.7 Pumphuvudets varvtal	144
15.2.6.8 Drifttimmar	144
15.2.7 Enhetsrelaterade diagnostikdata	145
15.2.8 Kanalrelaterade diagnostikdata	146
15.3 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden	
15.3.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation	147
15.3.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning	147
15.3.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)	
15.3.3.1 Skyddslock	
15.3.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel	
15.3.4 Sekvens för master/slav-kommunikation	149
15.3.4.1 Datautbyte	149
15.3.4.2 Förlust av datautbyte	150
15.4 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet	



15.4.1 Förfarande: Välja och aktivera PROFIBUS	151
15.4.2 Förfarande: Tilldela PROFIBUS stationsadress vid pumpen	153
15.4.2.1 Tilldela PROFIBUS-stationsadressen	153
16 Installation – Underkapitel 4D: Styrning (modell: EtherNet/IP)	155
16.1 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information	155
16.1.1 EDS -fil	155
16.1.2 Styrkabelspecifikation	155
16.1.3 Anslutningar	156
16.1.3.1 Nätverksanslutning	156
16.1.3.2 Styringång: Tryckgivare	157
16.1.4 EtherNet/IP-parametrar	158
16.1.4.1 Enheter som används i EtherNet/IP-parametrarna	158
16.1.4.2 Nätverksparametrar	158
16.1.4.3 Cykliska parametrar	159
16.1.4.4 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell	161
16.1.4.5 Uppräkningstabellen för pumphuvud	161
16.1.4.6 Icke cykliska dataposter	162
16.2 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden	162
16.2.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation	162
16.2.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning	163
16.2.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)	163
16.2.3.1 Skyddslock	163
16.2.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel	163
16.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet	164
16.3.1 Förfarande: Välj EtherNet/IP-läge med HMI-enheten	164
16.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten	165
16.3.2.1 Förfarande: Metod 1: Statisk IP-adress.	165
16.3.2.2Förfarande: Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)	166
16.3.3 Nätverksstatusskärmar	168



17 Installation – Underkapitel 4E: Styrning (modell: PROFINET)	169
17.1 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information	169
17.1.1 GSDML-fil	169
17.1.2 Styrkabelspecifikation	169
17.1.3 Anslutningar	170
17.1.3.1 Nätverksanslutning	170
17.1.3.2 Styringång: Tryckgivare	171
17.1.4 PROFINET-parametrar	172
17.1.4.1 Enheter som används i PROFINET-parametrarna	172
17.1.4.2 Nätverksparametrar	172
17.1.4.3 Cykeltid för PROFINET	172
17.1.4.4 Cykliska parametrar	173
17.1.4.5 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell	176
17.1.4.6 Uppräkningstabellen för pumphuvud	176
17.1.4.7 Icke cykliska parametrar	176
17.2 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden	177
17.2.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation	177
17.2.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning	177
17.2.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)	178
17.2.3.1 Skyddslock	178
17.2.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel	178
17.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet	179
17.3.1 Förfarande: Välj PROFINET-läge från HMI-enheten	179
17.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten	180
17.3.2.1 Förfarande: Metod 1: Statisk IP-adress.	180
17.3.2.2Förfarande: Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)	182
17.3.3 Nätverksstatusskärmar	183
18 HMI-inställning: Översikt	184
19 HMI: Övervakning av vätskenivå	185
19.1 Aktivera/inaktivera övervakning av vätskenivå	186



19.2	Ändra måttenhet för vätskevolym:	187
19.3	Konfigurera nivåövervakningen:	188
19.4	Justera vätskevolymen om den skiljer sig från behållarens maximala volym (t.ex. efter en delvis påfyllning)	189
20 HMI: Säk	erhetsinställningar	191
20.1	Översikt över säkerhetsinställningar	191
2	0.1.1 Säkerhetsinställningar > Automatiskt knapplås	192
	20.1.1.1 Aktivera det automatiska knapplåset:	192
	20.1.1.2 Kom åt knappsatsens funktioner:	193
	20.1.1.3 Inaktivera det automatiska knapplåset:	193
2	0.1.2 Säkerhetsinställningar > PIN-skydd	194
	20.1.2.1 Aktivera PIN-skydd:	194
	20.1.2.2 Definiera det fyrsiffriga numret för din PIN-kod:	194
	20.1.2.3 Använda säkerhets-PIN-koden för åtkomst till pumpen::	196
	20.1.2.4 Bortglömd PIN-kod:	196
	20.1.2.5 Inaktivera PIN-skydd:	197
21 HMI: Allr	nänna inställningar	198
21.1		400
۷. ۱	Oversikt över alimanna installningar	198
21.1	1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart	198
21.1	1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning	198 199 200
2	Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart:	198 199 200 200
2	 Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 	198 199 200 200 201
2	Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer	198 199 200 200 201 202
2 2 2 2 2 2 2	 Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 	198 200 200 201 202 204
2 2 2 2 2 2 2 2 2	 Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.5 Allmänna inställningar > Pumpetikett 	198 200 200 201 202 204 206
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.5 Allmänna inställningar > Språk 	198 200 200 201 202 204 206 207
2111 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.5 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.6 Allmänna inställningar > Språk 1.1.7 Allmänna inställningar (USB-uppdatering)	198 200 200 201 202 204 206 207 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.5 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.6 Allmänna inställningar > Språk 1.1.7 Allmänna inställningar (USB-uppdatering)	198 200 200 201 202 204 206 206 207 208 208
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Oversikt över alimanna installningar 1.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart 21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning 21.1.2 Välja automatisk återstart: 1.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter 1.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer 1.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.5 Allmänna inställningar > Pumpetikett 1.1.6 Allmänna inställningar > Språk 1.1.7 Allmänna inställningar (USB-uppdatering) Tända MODE (läge)-menyn Översikt över lägesmenyn	198 199 200 200 201 202 204 206 207 208 209



22.1.1.1 Gå till manuellt läge:	210
22.1.1.2 Starta och stoppa pumpen	211
22.1.1.3 Ändra pumpvarvtal i manuellt LÄGE	211
22.1.1.3.1 Upp- och nedknappar	211
22.1.1.3.2 MAX-knapp	212
22.1.2 BYTA LÄGE > Flödeskalibrering	213
22.1.3 BYTA LÄGE > Analog 4-20 mA (modeller: Universal och Universal+)	213
22.1.4 BYTA LÄGE > Kontaktläge (modeller: Universal och Universal+)	213
22.1.5 BYTA LÄGE > Vätskeåtervinning	214
22.1.5.1 Vätskeåtervinning: Manuell drift	
22.1.5.2Vätskeåtervinning: Analog styrning (modeller: Universal och	045
22.1.6 BYTA LAGE > PROFIBUS (modell: PROFIBUS	
22.1.7 BYTA LAGE > EtherNet/IP (modell: EtherNet/IP)	
22.1.8 BYTA LAGE > PROFINET (modell: PROFINET)	217
	240
23 HMI: Menyn Styrinställningar	
23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar	
23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning	218
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 	218 218 219 219
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 	218 218 219 219 220
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar 	218 218 219 219 220 221
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar 23.1.2.1 Visa timräknaren för driftstid 	218 218 219 219 220 221 221
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar 23.1.2.1 Visa timräknaren för driftstid 23.1.2.2 Nollställ timräknaren för driftstid: 	218 218 219 219 220 221 221 221
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar – 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning	218 218 219 219 220 221 221 221 222
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar – Varvtalsbegränsning	218 218 219 219 220 221 221 221 221 222 222
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar 23.1.2.1 Visa timräknaren för driftstid 23.1.2.2 Nollställ timräknaren för driftstid: 23.1.3 Styrinställningar > Återställning av volymräknare 23.1.3.1 Visa volymräknaren: 	218 218 219 219 220 221 221 221 221 222 222 222
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar - 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning	218 218 219 219 220 221 221 221 222 222 222 222 223
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar – Varvtalsbegränsning	218 218 219 219 220 221 221 221 221 221 222 222 222 223 224
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar – Varvtalsbegränsning	218 218 219 219 220 221 221 221 221 222 222 222 222 223 224 225
 23 HMI: Menyn Styrinställningar 23.1 Översikt över styrinställningar - Varvtalsbegränsning 23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning 23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+) 23.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen: 23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar 23.1.2.1 Visa timräknaren för driftstid 23.1.3 Styrinställningar > Återställning av volymräknare 23.1.3.1 Visa volymräknaren 23.1.3.2 Nollställ volymräknaren: 23.1.4 Varvräknare 23.1.4.1 Återställ varvräknaren: 23.1.4.3 Konfigurera: Larm för varvräknare: 	218 218 219 219 220 221 221 221 221 222 222 222 225 225



23.1.4.5 Inaktivera: Larm för varvräknare:	
23.1.5 Styrinställningar > Konfigurera ingångar	
23.1.6 Styrinställningar > Konfigurera utgångar	
23.1.7 Styrinställningar > Skalningsinställningar	
23.1.8 Styrinställningar > Flytande jord	
24 Drift	
24.1 Checklista för åtgärder före drift	
24.2 Säkerhet	
24.2.1 Faror som kan uppstå under drift	
24.2.1.1 Risk för brännskador	
24.2.1.2 Oväntad drift	
24.2.1.3 Driftsbegränsningar – torrkörning	
24.3 Pumpens användning	230
24.3.1 Använda HMI-enheten för drift	
24.3.2 Starta pumpen i efterföljande tillslagscykler efter installation	
24.3.3 Byta DRIFTLÄGE för pumpen	
24.3.4 Starta och stoppa pumpen	
24.3.4.1 Skärmar för manuellt avbrott	
24.3.4.2 Ändra pumpvarvtal i manuellt LÄGE	
24.3.4.2.1 Upp- och nedknappar	
24.3.4.2.2 MAX-knapp	
25 Rengöring	
25.1 Översikt	
25.2 Allmänt förfarande som vägledning	
26 Underhåll	
26.1 Utbytespumphuvuden	
26.2 Utbytestillbehör	
26.3 Elektriskt underhåll	
26.3.1 Underhåll av drivenhet	



	26.3.2 Byta ut strömkabeln	239
	26.3.3 Byta ut säkringar	239
	26.3.3.1 Drivenhetens säkring: Intern	
	26.3.3.2 Strömkabelsäkring (endast brittisk modell)	
	26.4 Underhåll av pumphuvud	
	26.4.1 Pumphuvudets livslängd	
	26.4.2 Byta ut pumphuvudet	
	26.4.2.1 Ta bort pumphuvudet	242
	26.4.2.2 Montering av ett nytt pumphuvud	
	26.4.2.2.1 Pumphuvud av samma typ har monterats	244
	26.4.2.2.2 Pumphuvud av en annan typ har monterats	
	26.4.2.2.3 Pumphuvud av en okänd typ har monterats	
27 Fe	l, haverier och felsökning	
	27.1 Avsnittsöversikt	246
	27.2 Fel	247
	27.3 Felrapportering	247
	27.4 Haveri	
	27.4.1 Meddelande om läckagedetektering	
	27.4.2 Procedur för läckagedetektering	
	27.5 Felsökning	250
	27.5.1 Pumphuvudets livslängd	
	27.5.2 Flöde	
	27.5.3 Meddelande om läckagedetektering	250
	27.5.4 Flödeskalibrering	
	27.5.5 Allmän hjälp för pumpen	252
	27.6 Teknisk support	
	27.6.1 Tillverkare	253
	27.6.2 Auktoriserad EU-representant	
	27.7 Garanti	254
	27.7.1 Villkor	



27.7.2 Undantag	
27.7.3 Returnera pumpar	
27.8 Produktens livslängd	257
27.8.1 Drivenhet	
27.8.2 Pumphuvud	257
28 Kemisk kompatibilitet	
28.1 Konstruktionsmaterial	
28.1.1 Identifiering av artikelgrupper	
28.1.2 Förkortningar (konstruktionsmaterial)	
28.1.3 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan	
28.1.4 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan	
28.1.4.1 Artikelgrupp 3B: Pumphuvud	
28.1.4.2 Artikelgrupp 4: Drivenhet	
28.2 Förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet	264
29 Certifiering	
29.1 Överensstämmelsemärkning på produkten	266
29.1.1 Placering av överensstämmelsemärkning	
29.1.2 Beskrivning av överensstämmelsemärkning	
29.2 Produktcertifiering	



2 Introduktion till detta dokument

2.1 Användargrupper

Dessa anvisningar är för installation och underhåll för en Watson-Marlow qdos H-FLO-pump och ska användas som referens under produktens livscykel av:

Användargrupp	Definition
Ansvarig person	En person, kompetent inom sitt expertområde, i eller agerar på uppdrag av användarorganisationen med ansvar för: Installation, säker användning av produkten av operatörer, rengöring, underhåll, felsökning eller avveckling.
Operatör	En kompetent som använder produkten för dess avsedda ändamål.

2.1.1 Ansvar

En ansvarig person måste använda dessa anvisningar för att:

- Säkerställa att produkten används inom ramen för:
 - Avsedd användning (se "4.3 Avsedd användning" på sidan 24)
 - Pumpning av brandfarliga vätskor ("3.4 Pumpning av brandfarliga vätskor" på sidan 22)
- Inför en uppgift, såsom installation, drift eller underhåll
 - Utför en riskbedömning.
 - Bestäm lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som måste bäras. Beakta följande minsta PPE
 - Skyddsglasögon
 - Säkerhetsskor
 - Handskar
- Utbilda en operatör att utföra uppgifter som krävs av användarorganisationen, såsom drift, rengöring eller underhåll av produkten.
- Godkänn vid behov vatten som rengöringsmedel (se "25 Rengöring" på sidan 236)

Produkten får endast användas av personer som har läst och förstått dessa anvisningar innan en relevant uppgift utförs.



2.2 Informationstyper

Specifik information som inte relaterar till säkerhet presenteras i följande format i dessa instruktioner:

Typer av information	Förklaring	
Modellvarianter	Dessa anvisningar täcker flera modeller. Där instruktionerna endast gäller specifika modeller, används parentes () och ordet endast används i rubriker.	
Förkortningar	Ofta förekommande förkortningar identifieras inom parentes när de används för första gången, efter det fullständiga namnet: Exempel: Personlig skyddsutrustning (PPE)	
	En anmärkning är ytterligare information att ta hänsyn till. En anmärkning indikeras med upphöjd skrift . Exempel:	
Anmärkning	OBS 1 Brödtext för anmärkning	

2.3 Varumärken

- Watson-Marlow®, qdos® och ReNu® är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited.
- PROFIBUS® och PROFINET® är registrerade varumärken som tillhör PROFIBUS och PROFINET International (PI).
- EtherNet/IP är ett registrerat varumärke som tillhör ODVA, Inc.
- Viton® är ett registrerat varumärke som tillhör Dupont Dow Elastomers L.L.C.



3.1 Produktskada – ta ur drift

I händelse av produktskada. Pumpen måste tas ur drift av en ansvarig person. Fortsätt inte att köra pumpen.

3.2 Säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler kan användas på produkten, förpackningen och i dessa instruktioner:

Symbol	Namn	Beskrivning
	Varm yta	Denna symbol indikerar att det markerade föremålet kan vara varmt och bör inte vidröras utan att vidta försiktighetsåtgärder
	Personlig skyddsutrustning krävs	Denna symbol indikerar att personlig skyddsutrustning måste bäras före en uppgift utförs
A	Farlig spänning	Denna symbol indikerar att det finns farliga spänningar med risk för elektrisk stöt.
	Roterande delar	Denna symbol indikerar roterande delar som inte bör vidröras utan att följa en säkerhetsinstruktion
	Explosion	Denna symbol indikerar att det finns risk för explosion om pumpen används på felaktigt specifikt sätt.
	Möjlig fara	Denna symbol anger att en lämplig säkerhetsinstruktion ska följas eller att det finns en möjlig fara

3.2.1 Instruktioner för att förnya säkerhetssymbolerna

Kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för information om hur du kan skaffa nya säkerhetssymboler om säkerhetssymbolerna på produkten av misstag skadas.



3.3 Säkerhetssignaler

Signaler indikerar en möjlig fara. Signaler används i dessa instruktioner när de är direkt relevanta för informationen, uppgiften eller förfarandet.

3.3.1 Signaler: Med risk för personskada

Signaler som indikerar risk för personskada visas när det är relevant för en uppgift i följande format:



FORSIKTIGHET

Signalordet FÖRSIKTIGHET indikerar en fara. Risk för mindre eller måttlig personskada föreligger om faran inte undviks. Skador på utrustning eller egendom kan också uppstå.



Faroinformation – information för att förklara:

- Farans typ eller art
- En säkerhetssymbol indikerar en fara med risk för personskador.
- Vad som kan hända
- Hur faran kan undvikas



3.3.2 Signaler: Signaler med risk för skada för på endast utrustning eller egendom

Signaler som indikerar risk för skador på endast utrustning eller egendom visas när det är relevant för en uppgift i följande format:

ANMARKNING

Signalordet ANMÄRKNING indikerar en fara. Risk för skada på endast utrustning eller egendom.

Faroinformation – information för att förklara:

- Farans typ eller art
- Vad som kan hända
- Hur faran kan undvikas

3.4 Pumpning av brandfarliga vätskor

Pumpen får inte installeras eller användas i explosionsfarlig atmosfär. Om pumpen ska användas för pumpning av brandfarliga vätskor måste en ansvarig person utföra en riskbedömning för att säkerställa att en explosiv atmosfär inte kan uppstå genom någon aktivitet som involverar: installation, drift, underhåll eller avveckling av produkten.

Riskbedömningen ska beakta alla risker, inklusive:

- Läckor eller spill av brandfarlig vätska under:
 - Förfarandet för den första installationen av pumphuvudet
 - Installation av alla komponenter i flödesbanan
 - Underhållsbyte av pumphuvudet
 - Borttagning av flödesbanan, eller annan avvecklingsaktivitet.
- Drift av pumpen tills slangen i pumphuvudet går sönder, vilket leder till:
 - Kemisk inkompatibilitet genom att pumpens konstruktionsmaterial utsätts för den brandfarliga vätskan
 - Flöde av brandfarlig vätska genom pumphuvudets säkerhetsöverflöde, in i processens säkerhetsöverflödessystem
- Antändning och spridning av brand på grund av läckage, spill eller annan utströmning av brandfarlig vätska till processområdet.

Listan ovan är inte uttömmande. Dess syfte är att ge ytterligare vägledning som en person som inte känner till produkten annars kanske inte beaktar.



Detta avsnitt innehåller en produkt- och specifikationsöversikt.

4.1 Produktintroduktion

Qdos $^{(m)}$ - sortimentet med peristaltiska doseringspumpar minskar kostnaderna genom en högre precision i doseringen, med en noggrannhet på ±1 % och repeterbarhet på ±0,5 %.

Qdos H-FLO pump levererar samma enastående noggrannhet och tillförlitlighet som andra Qdospumpar men för högre flöden, med en hög kemisk kompatibilitet tack vare att stort antal pumphuvuden.

Det unika ReNu®-pumphuvudet uppnår kostnadsbesparingar tack vare minimal stilleståndstid för underhåll. ReNu--tekniken är ett pumphuvud utan behov av verktyg, som helt innesluter vätskan vilket håller ditt produktionsområde rent och fritt från kontamineringsrisker. Den patenterade konstruktionen möjliggör exakt och repeterbart flöde för vätskor med ett brett spektrum av viskositeter.

4.2 Allmän beskrivning

En Watson-Marlow qdos-pump levererar ett vätskeflöde genom en flödesbana enligt principen om positivt deplacement från pumphuvudt. En allmän illustration visas nedan:



Nummer	Beskrivning
1	Pumpens drivenhet
2	Pumphuvud
3	Processens flödesbana



4.3 Avsedd användning

Alla modellvarianter av qdos-seriens pumpar är konstruerade för kontrollerade vätskerörelser på vanliga säkra platser, med undantag för de vätskor eller tillämpningar i förteckningen nedan:

Förbjuden användning:

- Miljöer som kräver explosionssäker certifiering.
- Med vätskor som inte är kemiskt kompatibla 1
- Installationer, miljöer eller driftsföhållanden som ligger utanför specifikationerna som tillhandahålls i dess anvisningar.
- Tillämpningar som är direkt livsuppehållande.
- Tillämpningar inom en kärnkraftsö.

OBS 1 Ett förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet tillhandahålls i "28 Kemisk kompatibilitet" på sidan 258.

4.4 Pumpmodeller

En qdos-pump är en kombination av

- En Qdos H-FLO-drivenhet
- Ett ReNu-pumphuvud

Modellvarianterna, allmänt arrangemang och egenskaperna hos var och en av dessa komponenter förklaras i följande underavsnitt.



4.4.1 Drivenhet: Modellvarianter

Punkt	Variant				
Variationer i pumphuvudets montering	2 modeller för pumphuvudets montering (vänster eller höger)				
Styrmodeller	 6 styrmodeller: Endast manuell styrning Manuell modell (endast digitalt start/stopp) Manuell, analog eller digital styrning Universal Universal+ Manuell styrning eller nätverksstyrning PROFIBUS EtherNet/IP 				
Styranslutning ar	2 typer a • Typ • Typ Namn Typ M	v styranslutningar för ingångar oc M: med M12-styranslutningar T: med användaranslutna kabelg Beskrivning med M12-styranslutningar	th utgångar: enomföringskop Placering	Modell Modell Manuell Universal Universal+ PROFIBUS EtherNet/IP	Produktkode Produktkoder som innehåller bokstaven M
	Тур Т	med användaranslutna kabelgenomföringskopplingar		Alternativ endast för • Universal • Universal+	Produktkoder som innehåller bokstaven T

En qdos H-FLO-drivenhet är tillgänglig i följande modellvarianter:



4.4.2 Drivenhet: Allmänt arrangemang

Det allmänna arrangemanget för en DriveSure drivenhet illustreras nedan:

Nummer	Beskrivning	Bild
1	Drivenhet	
2	Pumphuvud	
3	Bottenplatta	
4	HMI-lock (visas öppet, vilande ovanpå drivenheten)	
5	HMI-skärm	
6	Styranslutningar	
7	Pumphuvudets låsspak	
8	Strömkabel	



4.4.3 Pumphuvud: Modellvarianter

Det finns 2 olika typer av pumphuvud.

Pumphuvud	Tillämpning
ReNu SEBS	Optimerat för natriumhypoklorit och tillämpningar med svavelsyra
ReNu Santoprene	Allmän användning med stor kemisk kompatibilitet för en mängd olika tillämpningar



4.4.4 Pumphuvud: Allmänt arrangemang

Det allmänna arrangemanget av ett pumphuvud, med en sprängskiss av kopplingen mellan pumphuvud och flödesbana visas i bilderna nedan



Nummer	Namn	Väts normalt av den pumpade vätskan
1	Utloppsflödesbana	
2	Vätskekoppling för utlopp, PVC-U	
3	Anslutningskrage, PVC-U	
4	O-ring för vätskeanslutningsport vid pumphuvudets utlopp	
5	Vätskeanslutningsport vid pumphuvudets utlopp	
6	O-ring för vätskeanslutningsport vid pumphuvudets inlopp	
7	Vätskeanslutningsport vid pumphuvudets inlopp	
8	Vätskekoppling för inlopp, PVC-U	
9	Inloppsflödesbana	
10	Pumphuvudets dräneringsport	
11	Säkerhetsöverflöde	



4.5 Tillbehör

qdos-serien är tillgänglig med följande tillbehör från Watson-Marlow.

Punkt	Produktkod
Qdos H-FLO vätskekoppling (hydraulanslutning), PVC-U 3/4'' NPT (hona)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO vätskekoppling (hydraulanslutning), PVC-U Rp 3/4"	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO anslutningskrage, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO-styrkabel – generell I/O M12 A 8 W rak kabel F-anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos styrkabel för manuell modell, M12A 5 stift gul insats, längd 3 m (10 fot)	0M9.203Y.000 ³
Profibus-avslutningsplugg M12B 4 W hane	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO tryckavkänningssats	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO tryckavkänningssats – kabelgenomföring version U och U+	0M9.605K.FTT ⁴

OBS 1	Vätskekopplingar och kopplingskragar levereras i par (2 st)
OBS 2	Styrkabeln M12 8W (8 trådar) är endast för modellerna Universal/Universal+
OBS 3	Styrkabeln som används med den manuella modellen har en 5- stifts M12-honkontakt. Denna 5-stiftskontakt ansluts till M12- hankontakten med 4 stift på den manuella modellen. Det 5:e stiftet (mitten) används inte.
OBS 4	Tryckavkänningssatsen kommer att finnas tillgänglig för köp i kvartal 2 2024. Satsen inkluderar relevant styrkabel.

Montera inga andra enheter eller tillbehör än de som godkänts av Watson-Marlow eller enligt specifikationerna i dessa instruktioner



4.6 Produktetiketter

Nummer	Namn	Bild
1	Symbol: hänvisa till dessa instruktioner	5
2	Säkerhetssymbol	
3	QR-kod för instruktioner	
4	Produktsortiment/modell	
5	Etiketter för styranslutning	WATSON MARLOW
6	Produkttillverkare	6 Pumps Watson-Marlow Fluid Technology Solutions www.wmfst.com Aspras Sared Engeneting Company
7	Efterlevnadssymboler	
8	Skyddsklass	
9	Placering av etikett med produktens serienummer	
10	Avfallssymbol (ej hushållsavfall)	8 Warranty void if serial number label removed
11	Jordförbindelsetestpunkt	
12	Krav på AC- strömsförsörjning	



4.7 Guide för produktkod

Produktmodellen kan identifieras från produktkoden. Drivenheten och pumphuvudet har separata produktkoder. Dessa produktkoder beskrivs i underavsnitten nedan.

4.7.1 Produktkod för drivenhet



А	В	с	D
Modell	Ingångs- /utgångsanslutningar	Pumphuvudets monteringsriktning	Strömkontakt
3: Manuell	M: M12-kontakter	L: Vänster	A: US
4: Universal	T: Användaranslutna	R: Höger	B: Brasilien
5: Universal+	kabelgenomföringskopplingar		C: Schweiz
7: PROFIBUS			D: Indien, Sydafrika
8: EtherNet/IP			E-post: Europa
9: PROFINET			K: Australien
			R: Argentina
			U: Storbritannien
			Z: Kina

4.7.2 Produktkoder för pumphuvud

Beskrivning	Produktkod
ReNu 150-pumphuvud Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300-pumphuvud Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300-pumphuvud SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600-pumphuvud Santoprene	0M3.8200.PFP



4.8 Specifikation

4.8.1 Prestanda

4.8.1.1 Flöde och utloppstryck

Flödet i tabellen nedan är baserat på pumpning av vatten vid 20 °C i ett inlopp med 0 bars tryck och en tillämpning med utloppstryck

		Flödeshastighet				Utloppstryck		
		Min.		Max.	Max.			
Pumphuvud	l/tim	USGPH	l/tim	USGPH	Bar	PSI		
ReNu 150 Santoprene	0,12	0,032	150	39,62	7	102		
ReNu 300 Santoprene	0,12	0,032	300	79,36	5	73		
ReNu 300 SEBS	0,12	0,032	300	79,36	4	58		
ReNu 600 Santoprene	0,12	0,032	600	158,5	2,5	36		

Hänvisa till prestandagrafen i nästa avsnitt för en grafisk representation av flöde i förhållande till tillämpningstryck under vissa förhållanden.



4.8.1.2 Prestandakurva

Prestandakurvan demonstrerar påverkan av inlopps- och utloppstryck på flödet från pumpen under följande förhållanden:

- Pumpning av vatten vid 20 °C
- Max. pumphuvudsvarvtal (v/min)





4.8.2 Fysisk specifikation

4.8.2.1 Miljö och driftsförhållanden

Punkt	Specifikation
Omgivningstemperatur	5 °C till 45 °C (41 °F till 113 °F)
Fuktighet (ej kondenserande)	80 % upp till 31 °C (88 °F), linjärt avtagande till 50 % vid 40 °C (104 °F)
Högsta höjd	2 000 m, (6 560 fot)
Föroreningsgrad för avsedd miljö	2
Ljudnivå	< 70 dB (A) vid 1 m
Max. vätsketemperatur ¹	SEBS-pumphuvuden: 40 °C (104 °F) 1
	Santoprene-pumphuvuden: 45 °C (113 °F) 1
Miljö	Inomhusbruk och begränsat utomhusbruk 2
Kapslingsklass	IP66, NEMA4X

OBS 1	Kemisk kompatibilitet beror på temperaturen. Ett förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet tillhandahålls i "28 Kemisk kompatibilitet" på sidan 258.
OBS 2	Under vissa förhållanden är pumpen lämplig för begränsad användning utomhus. Kontakta din Watson-Marlow-representant för råd.



4.8.2.2 Mått



	4	B	;	C	2	[)	E	E		=
mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum
276,0	10,866	35,0	1,378	224,0	8,819	260,0	10,236	33,7	1,327	291,5	11,476
(G	H	I]	[J	I	ŀ	(l	_
mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum	mm	tum
380,0	14,961	118,7	4,673	334,3	13,161	394,2	15,520	332,3	13,083	482,0	18,976

4.8.2.3 Vikt

4.8.2.3.1 Drivenhet: Typ M

Medall	Vikt		
Modeli	kg	Ibs	
Manuell	11,6	25,57	
Universal	11,7	25,79	
Universal+	11,7	25,79	
PROFIBUS	11,7	25,79	
EtherNet/IP	11,7	25,79	
PROFINET	11,7	25,79	



4.8.2.3.2 Drivenhet: Typ T

Medall	Vi	kt
Modeli	kg	Ibs
Universal	11,8	26,01
Universal+	11,8	26,01

4.8.2.3.3 Pumphuvud

Madall	Vikt			
Mödeli	kg	Ibs		
ReNu 150-pumphuvud Santoprene	2,6	5,73		
ReNu 300-pumphuvud Santoprene	2,6	5,73		
ReNu 300-pumphuvud SEBS	2,6	5,73		
ReNu 600-pumphuvud Santoprene	2,6	5,73		

4.8.3 Specifikation av strömförsörjning

Punkt	Specifikation
Matningsspänning/frekvens	Växelström (~100 V till 240 V AC 50/60 Hz)
Maximal spänningsvariation	±10 % av nominell spänning
Överspänningskategori	п
Nominell effekt	350 VA, 330 W


4.8.4 Styrspecifikation

4.8.4.1 Varvtalsökning

Punkt	Specifikation
Inställningsområde för varvtal	1 900:1
Minsta steg för justering av drivaxelns varvtal	0,1
4–20 mA upplösning ¹	2 184:1

OBS1

4-20 mA upplösning finns endast på modellerna Universal och Universal+

4.8.4.2 Sammanfattningstabell för styrfunktioner

Styrfunktionerna för qdos-pumpar sammanfattas i tabellerna nedan.

- M= Styranslutningar av typ M (M12)
- Styringångsanslutningen finns endast på modellerna Universal och Universal+

Driftlägen	Manuell	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Manuell	•	•	•	•	•	•
Bussnätverkskommunikation				•	•	•
Kontaktläge		•	•			
4–20 mA		•	•			
Felrapportering	•	•	•	•	•	•
Säkerhet	Manuell	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Knapplås	•	•	•	•	•	•
PIN-lås för inställningsskydd	•	•	•	•	•	•
Funktioner	Manuell	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
RFID-pumphuvudsavkänning	•	•	•	•	•	•
Varvräknare	•	•	•	•	•	•
Flödeskalibrering	•	•	•	•	•	•
Drifttid	•	•	•	•	•	•
Avancerad diagnostik				•	•	•
Numerisk flödesdisplay	•	•	•	•	•	•
Numerisk varvtalsdisplay	•	•	•	•	•	•
Övervakning av vätskenivå	•	•	•	•	•	•



Driftlägen	Manuell	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Max (fyllning)	•	•	•	•	•	•
Styrmetoder	Manuell	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Automatisk återstart (efter strömavbrott)	•	•	•	•	•	•
Vätskeåtervinning	•	•	•	•	•	•
Läckageindikering	•	•	•	•	•	•
5" (127 mm) TFT-färgdisplay	•	•	•	•	•	•
Ingångs-/utgångsalternativ	М	M eller T	M eller T	М	М	М
Manuell styrning	•	•	•	•	•	•
4–20 mA-ingång och kalibrering		•	•			
4–20 mA utgång			•			
Kontaktingång (puls/sats)		•	•			
Tryckgivaringång (tryckgivare köps separat)		•	•	•	•	•
Inställningsområde för manuellt varvtal*	1 900:1	1 900:1	1 900:1	1 900:1	1 900:1	1 900:1
Minsta steg för justering av drivaxelns varvtal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4–20 mA upplösning		2 184:1	2 184:1			
Start/stopp-ingång	•	•	•			
Utgång för körstatus		•	•			
Utgång för larm		•	•			
Fyra konfigurerbara reläutgångar		•	•			
Ingång för fjärrstyrd vätskeåtervinning		•	•	•	•	•
*Området för justering av var	vtal beror på	a valt numphi	ıvud maxvärd	et visas		

4.8.4.3 Standardinställningar för start

Alternativ	Grundinställning
Automatisk återstart	AV
Automatiskt knappsatslås	AV
PIN-skydd	AV
Objektnummer	123465789A
Pumpetikett	WATSON-MARLOW
Läge: Manuell	Manuell
Driftstimmar	0



Alternativ	Grundinställning
Volymräknare (L)	0
Analog skalfaktor	1,00
Flödeskalibreringsvärde	32,29

4.9 HMI-översikt

HMI-enheten är en TFT-display med knappar. Knapparna används för åtkomst till menyer för att konfigurera eller köra pumpen.

Förklaringar relaterad till HMI-enhetens knappar och menyer förklaras i tabellen nedan:

Punkt	Metod
Valknapp	Ord markerade i SVART indikerar alternativ på skärmen som väljs genom att trycka på en funktionsknapp 🗖
Knapp på pump	Ord i SVARTA VERSALER I FETSTIL indikerar namnet på en knapp på pumpen. Till exempel START >
Text på skärm	Ord i blå fetstil är meddelanden som visas på pumpskärmen. Till exempel General Settings (allmänna inställningar) .
Rubrik på skärm	Ord i BLÅA VERSALER I FETSTIL är rubriken som visas längst upp på pumpskärmen. Till exempel MAIN MENU (huvudmeny) .



4.9.1 HMI-layout

	10- 9- 8- 7-	
Nummer	Namn	Sammanfattning
1	TFT-färgdisplay	HMI-display med bakgrundsbelysning.
2	Flödeskalibrering	Knapp som aktiverar läget för flödeskalibrering
3	+/- knappar	Knapparna används för att ändra programmerbara värden eller flytta markeringsfältet upp och ned i menyerna.
4	MODE (läge) <mark>1</mark>	MODE (läge)-menyn visas när MODE (läge)-knappen trycks in
5	Funktionsknapp 2	Utför funktionen som visas direkt ovanför knappen.
6	Funktionsknapp 1	Utför funktionen som visas direkt ovanför knappen
7	MAX	Den här knappen startar pumpen vid maximalt varvtal i manuellt läge. Detta är praktiskt för att flöda pumpen.
8	STOP	Den här knappen stoppar alltid pumpen, oberoende av när den trycks in.
9	START	 Knappen: Startar pumpen med det inställda varvtalet i manuellt läge eller flödeskalibrering. Levererar en kontaktdosering i CONTACT (kontakt)-läge. I alla övriga styrlägen startar den här knappen inte pumpen.
10	HOME (läge) <mark>1</mark>	När HOME (hem) -knappen trycks in återvänder användaren till den HOME (hem)-skärm som visades för det senast kända driftsläget.

En sammanfattning av de viktigaste funktionerna tillhandahålls nedan:

OBS 1 Om **MODE (läge)**- eller **HOME (hem)**-knappen trycks in när inställningar håller på att ändras så sparas inte dessa inställningar



4.9.2 HOME (hem)-skärm

HOME (hem)-skärmen är huvudskärmen som visar det senaste valda driftsläget i manuellt läge. Skärmen visas med HOME (hem)-skärmen.

Hemskärm: (manuellt läge) 1 3 2 ැඩ WATSON-MARLOV 1 4 123.4 ml/min 9 . 5 Fluid Leve 6 8 MENU 7 Punkt Beskrivning Indikerar menyvalet. 1 2 Indikerar att nätverket är anslutet (EtherNet/IP visas) 3 Visar pumpetiketten 4 Indikerar att knapplåset är aktiverat 5 Indikerar att pumpen är i läget för automatisk återstart (när automatisk återstart är aktiverat) 6 Visar pumpens varvtal och måttenhet 7 Indikerar att alternativen MENU (meny) och INFO (information) kan nås med funktionsknapparna 8 Förloppsindikatorn visas endast om alternativen övervakning av vätskenivå eller varvräknare är aktiverade

Ett exempel på en HOME (hem)-skärm i manuellt läge visas nedan.



Hemskärm: (manuellt läge)		
9	Indikerar pumpens driftsstatus Pumpen visar en RÖD stoppsymbol när den har stoppats manuellt. I detta tillstånd startar inte pumpen förrän START-knappen trycks in	
	Pumpen visar en RÖD PAUS-symbol när den tar emot en fjärrstyrd stoppingångssignal då den är i viloläge. Pumpen sätts i viloläge om START-knappen trycks in i manuellt läge eller om analogt läge väljs. I detta tillstånd svarar pumpen på en ändring i start/stopp-ingångens status, vilket betyder att den kan starta automatiskt när den tar emot en styrsignal.	
	När pumpen är i drift visar den en roterande symbol som anger att den pumpar	



4.9.3 INFO (information)-skärm

INFO (information)-skärmen informerar användaren om drivenhetens konfiguration. Det går att komma åt den även om pin-skyddet är aktiverat. Informationsskärmen kan visas från drivenhetens hemskärm i alla läge med hjälp av INFO (information)-knappen.



Ett exempel på en INFO (Information)-skärmen visas nedan.

Funktionerna på skärmen beror på drivenhetsmodellen.



4.9.4 Översikt över MAIN MENU (huvudmeny)

MAIN MENU (huvudmeny) är menyn på den högsta nivån. Alla funktioner och inställningar kan nås från den här meny och efterföljande undermenyer.

Huvudmenyns skärm visas nedan.

	MAIN INFO (huvudmeny)-skärm:
1	MAIN MENU Fluid level monitor Security settings General settings MODE menu Control settings Help SELECT EXIT
Punkt	Beskrivning
1	Undermenyer som användaren kan välja.
2	Menyval.
3	Alternativen SELECT (välj) och EXIT (avsluta) kan nås med funktionsknapparna.

Huvudmenyn innehåller följande undermenyer:

Undermeny	Sammanfattning
Övervakning av vätskenivå	Menyn används för att ställa in och visa vätskenivån i inloppsbehållaren.
Säkerhetsinställningar	Menyn används för att styra åtkomsten till pumpen, som till exempel PIN-skydd
Allmänna inställningar	Menyn används för att göra allmänna inställningar som till exempel språk, måttenhet för flöde, objektnummer och återställa till standardinställningar
MODE (läge)-meny	Menyn används för att ändra läge för pumpen, till exempel manuellt läge, analogt läge eller nätverksläge



Undermeny	Sammanfattning
Styrinställningar	Menyn används för att ställa in styrinställningar som till exempel varvtalsbegränsning för pumphuvudet, återställning av driftstid och konfigurering av in- och utgångar.
Hjälp	Menyn används för att göra allmänna inställningar som till exempel språk, måttenhet för flöde, objektnummer och återställa till standardinställningar.



4.9.5 Översikt över MODE MENU (lägesmeny)

MODE (läge)-meny innehåller de tillgängliga lägena. MODE (läge)-menyn kan nås via funktionsknapp 1 när alternativet är markerat. Vid behov kan inställningen nås via funktionsknapp 2 när alternativet är markerat.

	MODE MENU (lägemeny)-skärm:	
	CHANGE MODE	
Punkt	Beskrivning	
1	SELECT (välj) aktiverar åtkomst till valt läge	
2	SETTINGS ger möjlighet att konfigurera det valda läget.	

MODE (läge)-menyn innehåller följande undermenyer.

Läge	Sammanfattning	Undantagna modeller
Manuell (standard)	Gör att pumpen kan manövreras manuellt	Pumpen kan även manövreras via
	(start/stopp/varvtal)	start/stopp-ingång
Flödeskalibrering	Flödet kalibreras för pumpen	ALLA MODELLER
Analog 4–20 mA	Pumpvarvtalet styrs av en analog signal	Endast Universal och Universal+
Kontaktläge	Pumpen mäter en viss dosering av vätska när en	Endast modellerna Universal och
	extern signal tas emot, eller när användaren	Universal+
	trycker på den gröna START -knappen.	
PROFIBUS	Tillåter datautbyte	Endast PROFIBUS
Ethernet/IP	Tillåter datautbyte	Endast EtherNet/IP
PROFINET	Tillåter datautbyte	Endast PROFINET
Vätskeåtervinning	Gör det möjligt att köra pumpen i omvänd	Alla modeller
	riktning för att återvinna vätska från	
	utloppsledningen.	



5 Förvaring

5.1 Förvaringsförhållanden

- Lagringstemperaturområde: -20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)
- Inomhus
- Inte i direkt solljus
- Fuktighet (ej kondenserande): 80 % upp till 31 °C (88 °F), linjärt avtagande till 50 % vid 40 °C (104 °F)

5.2 Lagringstid

Pumphuvudets lagringstid¹ är 2 år när det förvaras i originalförpackningen inom de förvaringsvillkor som anges i avsnittet ovan.

OBS 1 Pumphuvudets lagringstid finns tryckt på etiketten på sidan av lådan



6 Lyfta och bära

6.1 Förpackad produkt

Drivenheten och pumphuvudet levereras inte i samma förpackning. Vikten är som följer:

6.1.1 Förpackad vikt

6.1.1.1 Drivenhet: Typ M

Modell	Förpackad vikt	
	kg	Ibs
Manuell	14,8	32,63
Universal	14,9	32,85
Universal+	14,9	32,85
PROFIBUS	14,9	32,85
EtherNet/IP	14,9	32,85
PROFINET	14,9	32,85

6.1.1.2 Drivenhet: Typ T

Madall	Förpackad vikt	
Modeli	kg	Ibs
Universal	15,0	33,07
Universal+	15,0	33,07



6.1.2 Förfarande: Lyfta och bära förpackad produkt

FÖRSIKTIGHET



Den förpackade produkten väger upp till 15,0 kg (33,07 lb) beroende på modell. Pumpens vikt kan orsaka fotskador om den tappas. Bär avsedd personlig skyddsutrustning när du lyfter och flyttar pumpen.

Lyft och bär produkten enligt förfarandet nedan:

- 1. Observera den symbolen för upprätt på förpackningen. 🋍
- 2. Använd två händer för att lyfta förpackningen i enlighet med lokala hälso- och säkerhetsrutiner, och håll produkten upprätt hela tiden.

6.2 Produkt uttagen ur förpackningen

Om produkten har tagits ut ur förpackningen:

- Lyft inte pumpen genom att hålla längst upp i HMI-enheten.
- Följ följande säkerhetssignaler

FÖRSIKTIGHET



Att lyfta eller flytta pumpen med installerat pumphuvud kan resultera i att pumphuvudet kopplas bort från drivenheten och faller ner.

FÖRSIKTIGHET



Placera eller flytta inte drivenheten genom att hålla i drivaxeln. Drivaxeln har kanter som kan orsaka skrapsår.



7 Uppackning

7.1 Medföljande komponenter

H-FLO-drivenheten och - pumphuvudet säljs separat. Medföljande komponenter för varje del beskrivs i detalj nedan

7.1.1 Drivenhet

Drivenheten levereras med följande artiklar inkluderade i förpackningen

- Vald drivenhetsmodell
- 2 x vätskekopplingar (3/4" honkoppling med parallell gänga i PVC-U) i antingen Rp eller NPT ¹
- 2 x anslutningskragar (PVC-U)
- Strömkabel (ej löstagbar) med regional strömkontakt
- 3 x kabelgenomföringar för endast modeller med styranslutning av typ T ²
- Häfte med säkerhetsinformation med QR-kod till dessa anvisningar
- Försäkran om överensstämmelse

OBS 1	Drivenheter med "A" i slutet av produktkoden levereras med NTP- vätskekopplingar. Alla övriga drivenheter levereras med Rp- vätskekopplingar.
OBS 2	De 3 kabelgenomföringarna för styranslutning levereras endast med modeller av typ T.

7.1.2 Pumphuvud

Pumphuvudet levereras med följande artiklar inkluderade i förpackningen:

- Vald pumphuvudsmodell
- 2 x tätningar för vätskeanslutning förmonterade på pumphuvudet
- Häfte med säkerhetsinformation med QR-kod till dessa anvisningar
- Inbyggnadsdeklaration



7.2 Uppackning, inspektion och kassering av förpackningar

- 1. Ta försiktigt bort alla delar från förpackningen.
- 2. Kontrollera att alla komponenter i "7.1 Medföljande komponenter" på föregående sida finns i förpackningen
- 3. Kontrollera om komponenterna är transportskadade.
- 4. Om något saknas eller är skadat ska du omedelbart kontakta din Watson-Marlowrepresentant.
- 5. Kassera förpackningen enligt lokala föreskrifter.
 - Inre och yttre kartong: Papp (återvinningsbar)
 - Pumphuvudsskydd: Plastpåse (återvinningsbar)
 - Dokument och tillbehörsskydd: Plastpåse (återvinningsbar)



8.1 Ansvar

Installationen får endast utföras av en ansvarig person som är kompetent inom sitt område som är relevant till installationskapitlet.

8.2 Använda HMI-enheten för installation

HMI-enheten måste användas för att ställa in pumpen under installationen. Läs översikten över skärmar, viktiga funktioner och menyer på HMI-enheten i "4.9 HMI-översikt" på sidan 39 innan du utför en installationsuppgift.



8.3 Installationskapitlets sekvens

Installationen tillhandahålls i följande sekvens:

- 1. "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54
- 2. "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60
- 3. "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- 4. "12 Installation Kapitel 4 översikt: Styrning" på sidan 79

Det här kapitlet är uppdelat i underkapitel efter modell:

- "13 Installation Underkapitel 4A: Styrning (modell: Manuell)" på sidan 80
- "14 Installation Underkapitel 4B: Styrning (modeller: Universal och Universal+)" på sidan 87
- "15 Installation Underkapitel 4C: Styrning (modell: PROFIBUS" på sidan 137
- "16 Installation Underkapitel 4D: Styrning (modell: EtherNet/IP)" på sidan 155
- "17 Installation Underkapitel 4E: Styrning (modell: PROFINET)" på sidan 169

Följ installationen i den specifika sekvensen ovan. Anvisningarna har skrivits i en specifik ordningsföljd för att säkerställa att pumpen har:

- Elektrisk strömförsörjning ("10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60) före installationsförfarandet för den första installationen av pumphuvudet utförs enligt "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Ett installerat pumphuvud ("11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64) innan inställningen med HMI-enheten utförs.
- Installerade styranslutningar ("12 Installation Kapitel 4 översikt: Styrning" på sidan 79) innan inställningen med HMI-enheten utförs

8.4 Installationskapitlets struktur

Varje installationskapitel är uppdelat i tre huvuddelar:

- 1. Del 1: Installationskrav, specifikation och information för kapitlet
- 2. Del 2: Installationsförfaranden för kapitlet
- 3. Del 3: Instruktioner för HMI-inställningar specifika för kapitlet



9 Installation – Kapitel 1: Fysisk information

Ett pumphuvud avbildas i alla illustrationer i detta kapitel för konceptualisering av den slutliga installationen. Pumphuvudet får endast installeras efter att "9 Installation – Kapitel 1: Fysisk information" ovanför och "10 Installation – Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 har slutförts.

9.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och installation

9.1.1 Ansvar

Installationen får endast utföras av en ansvarig person som är kompetent i den fysiska installationen av pumpsystem.

En riskbedömning måste göras av den ansvariga personen för att fastställa eventuella faror som kan uppstå före systemdesign, installationsåtgärd eller förfarande som är relevant till detta kapitel.



9.1.2 Placering

Produkten måste installeras så att inte någon del av pumpen kan överskrida miljögränserna nedan:

9.1.2.1 Miljö och driftsförhållanden

Punkt	Specifikation
Omgivningstemperatur	5 °C till 45 °C (41 °F till 113 °F)
Fuktighet (ej kondenserande)	80 % upp till 31 °C (88 °F), linjärt avtagande till 50 % vid 40 °C (104 °F)
Högsta höjd	2 000 m, (6 560 fot)
Föroreningsgrad för avsedd miljö	2
Ljudnivå	< 70 dB (A) vid 1 m
Max. vätsketemperatur ¹	SEBS-pumphuvuden: 40 °C (104 °F) ¹
	Santoprene-pumphuvuden: 45 °C (113 °F) ¹
Miljö	Inomhusbruk och begränsat utomhusbruk ²
Kapslingsklass	IP66, NEMA4X

OBS 1	Kemisk kompatibilitet beror på temperaturen. Ett förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet tillhandahålls i "28 Kemisk kompatibilitet" på sidan 258.
OBS 2	Under vissa förhållanden är pumpen lämplig för begränsad användning utomhus. Kontakta din Watson-Marlow- representant för råd.



9.1.2.2 Området runt produkten – inte inneslutet

Pumpen måste installeras för att underlätta ytterligare installation, drift, underhåll och rengöring. Åtkomligheten till pumpen får inte spärras eller blockeras.

Installationsavstånden finns i bilderna och förklaringstabellen nedan:.



Nummer	Minsta avstånd	Kommentar
1	0 mm	Definieras av användaren baserat på montering
2	200 mm, 7,87 tum	För att installera och ta bort pumphuvudet (högermonterat pumphuvud visas)
3	150 mm, 5,91 tum	 Minsta avstånd baseras på Böjradie för strömkabel Ytterligare avstånd krävs för åtkomst till baksidan av pumpen för: Information (serienummer, produktnamn) Att utföra jordförbindelsetest
4	100 mm, 3,94 tum PROFIBUS-, EtherNet/IP-, PROFINET-modeller = 115 mm (4.53 tum)	 Avståndet baseras på en pump med en lucka vid punkt 4 som kan öppnas eller stängas på framsidan av pumpen. Ytterligare avstånd krävs för: Installation av styrkablar Att öppna och stänga HMI-locket Drift och granskning av skärmen och knappsatsen.

Om pumpen ska installeras inuti ett hölje ska du kontakta din Watson-Marlow-representant för råd.



9.1.2.3 Yta och riktning

Pumpen måste installeras enligt följande i enlighet med illustrationerna och förklaringarna i tabellen nedan:



På en yta:

Nummer	Information	
1	Installera pumpen på ett jämnt underlag.	
	ANMÄRKNING	
	En monteringslutning kan orsaka dålig smörjning vilket leder till skada på pumpen på grund av accelererat slitage. Installera pumpen på ett jämnt underlag	
2	Med en ytmontering (som en plint):	
	 Lämplig för att säkerställa att det finns tillräckligt utrymme för att montera och ta bort inloppsanslutningarna för flödesbanan. 	
	Lämplig för att säkerställa att pumpen monteras på en höjd som är praktisk för drift	
	• Klassad för att klara hela vikten av den kompletta monteringen och pumpad produkt	
	Kemiskt kompatibel med de vätskor som pumpas	
	Fri från vibrationer	
	ANMÄRKNING	
	För stora vibrationer kan orsaka dålig smörjning vilket leder till skada på pumpen på grund av accelererat slitage. Installera pumpen på en yta fri från för stora vibrationer.	



9.1.3 Mått för pumpmontering



Måtten för montering av pumpen anges i illustrationen och tabellen nedan

Bokstav	Mått	
	mm	tum
А	276	10,87
В	35	1,38
С	224	8,82
D	260	10,24
E 1	11	0,43
F	14	0,55

Monteringsurtagen är utformade för att rymma ett
fästelement för förankring som inte är större än en M8-bult
med en M8-planbricka med ytterdiameter på minst 15 mm.



9.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden

9.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför punkterna i följande checklista för åtgärder före installation innan du följer installationsförfarandet nedan:

- 1. Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts.
- 2. Säkerställ att pumpen ännu inte har anslutits till den elektriska strömförsörjningen, flödesbanan eller styrsystemet. Installationen av dessa artiklar tillhandahålls i efterföljande kapitel.

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.

9.2.2 Förfarande: Placera och montera pumpen

- 1. Säkerställ att checklistan för åtgärder före installation är slutförd.
- 2. Säkerställ att ytan som pumpen är monterad på är redo för användning.
- 3. Placera drivenheten på monteringsytan.

FÖRSIKTIGHET



Placera eller flytta inte drivenheten genom att hålla i drivaxeln. Drivaxeln har kanter som kan orsaka skrapsår.

Följ nedanstående ytterligare steg om pumpen ska monteras till ytan:

- 4. Förankra drivenheten genom att dra åt fästelementen tills den sitter ordentligt fast. Dra inte åt för hårt.
- 5. Kontrollera att drivenheten sitter ordentligt fast och inte lätt går att flytta.



10 Installation – Kapitel 2: Strömförsörjning

10.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och information

10.1.1 Specifikationskrav för strömförsörjning

Anslut endast till en jordad enfas strömförsörjning som uppfyller specifikationen i tabellen nedan:

Punkt	Specifikation
Matningsspänning/frekvens	Växelström (~100 V till 240 V AC 50/60 Hz)
Maximal spänningsvariation	±10 % av nominell spänning
Överspänningskategori	Ш
Strömförbrukning	350 VA, 330 W

Om kvaliteten på AC-strömförsörjningen inte kan garanteras rekommenderar vi att en lämplig kommersiellt tillgänglig utrustning för stabilisering av elförsörjningen används.

10.1.2 Externa enheter

10.1.2.1 Överströmsskydd

Använd ett lämpligt kretsskydd i enlighet med lokala regler. Det rekommenderade överströmsskyddet varierar beroende på matningsspänningen.

Spänning	Ampere
230 V AC	2 A
115 V AC	4 A



10.1.2.2 Frånkoppling av strömförsörjningen (isolering)

Strömkabeln är utrustad med en strömkontakt. Strömkabeln och strömkontakten är specifika för produktkoden, baserat på pumpens geografiska plats. Strömkontakten är frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen. Strömkontakten är en ej låsande kontakt för anslutning till motsvarande geografiskt uttag.

Under installationen måste pumpen placeras så att det är lätt att komma åt och använda frånkopplingsanordningen för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.



10.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden

10.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation

I det här skedet av installationssekvensen ska pumpen vara fysiskt installerad men inte strömförsörjd. Dessutom ska flödesbanan och styrsystemet inte vara anslutna.

Utför följande kontroller före installationen av den elektriska strömförsörjningen för att säkerställa att:

- Pumpen har installerats i enlighet med installationen beskriven i "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54.
- Alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Strömkabeln inte är skadad
- Medföljande AC-strömkontakt och motsvarande uttag är lämpliga för ditt land och din region/anläggning.

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.



10.2.2 Test av jordkontinuitetet med jordförbindelsetestpunkt

Jordkontinuiteten från strömkontakt till pump måste testas vid jordförbindelsetestpunkten på baksidan av pumpen, märkt med följande symbol:



ANMÄRKNING

Utför inte ett test av jordkontinuitet med hjälp av motoraxeln i stället för jordförbindelsetestpunkten eftersom höga strömmar skadar motorn. Använd alltid jordförbindelsetestpunkten för att utföra test av jordkontinuitet

10.2.3 Förfarande: Ansluta till strömförsörjning

- 1. Slutför checklistan för åtgärder före installation som tillhandahålls i "10.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation" på föregående sida
- 2. Säkerställ att uttaget för strömkabelns strömkontakt är isolerat från strömförsörjningen.
- 3. Se till att frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.
- 4. Anslut strömkabelns strömkontakt till eluttaget.
- 5. Slå på strömförsörjningen till uttaget. Pumpen strömförsörjs omedelbart och HMI-skärmen tänds



10.2.4 Testa strömförsörjningen och första start av pumpen

När pumpen slås på för allra första gången visas ett meddelande om läckagedetektering. Detta beror på att pumphuvudet ännu inte har installerats.



I syfte att testa strömförsörjningen till pumpen indikerar detta meddelande att pumpen får ström.

Förfarandet för att installera pumphuvudet för första gången tillhandahålls i "11.2.2 Förfarande: Montera pumphuvudet" på sidan 69



11 Installation – Kapitel 3:Flödesbana

11.1 Del 1: Installationskrav för kapitlet, specifikation och information

11.1.1 Kopplingar för flödesbanan

Drivenheten levereras med 2 x vätskekopplingar (3/4" honkoppling med parallell gänga i PVC-U) i antingen Rp eller NPT ¹.



Den primära anslutningen till flödesbanan använder denna koppling i kombination med anslutningskragarna och pumphuvudets O-ringar enligt bilden nedan:









11.1.2 Kringutrustning

En Watson-Marlow-pump måste installeras i ett flödesbanesystem med specifik kringutrustning för att säkerställa säker drift. Dessa krav beskrivs i avsnitten nedan.

Alla anordningar, anslutningar eller rörsystem måste:

- Kemiskt kompatibel med den pumpade vätskan
- Ha en högre specifikationsklassning än den för tillämpningen.

11.1.2.1 Backventil

Installera en backventil i utloppets flödesbana så nära pumphuvudet som möjligt i tillämpningar där ett trycksatt tillbakaflöde kan skapa en fara i händelse av ett fel i pumphuvudsslangen eller - elementet.

Om pumpen ska köras i omvänd riktning måste backventilen förbikopplas under denna åtgärd för att undvika blockering.

11.1.2.2 Säkerhetsanordning för övertryck

A Watson-Marlow-pump drivs med hjälp av positivt deplacement. Om en blockering eller begränsning inträffar kommer pumpen att fortsätta att köra tills något av följande inträffar:

- Pumphuvudets slang eller element, eller extrautrustning brister, läcker eller på annat sätt går sönder
- Flödesbanans rörsystem eller extrautrustning kan brista, läcka eller på annat sätt gå sönder
- Drivenheten fallerar

Installera en säkerhetsanordning för övertryck som automatiskt aktiveras i händelse av övertryck. Anordningen ska:

- Vara så när utloppsporten på pumphuvudet som möjligt
- Kunna ställas in till ett tryck som är lägre än systemets tryckklassificering
- Kunna stoppa pumpen eller avleda vätskan till en säker plats när den löser ut
- Ha en felsäker funktion



11.1.2.3 Isolerings- och avtappningsventiler

Isolerings- och avtappningsventiler måste installeras i flödesbanan i följande scenarier:

- Där det inte är praktiskt att tappa av hela flödesbanan under:
 - Byte av pumphuvudsslang eller -element
 - Förfaranden som kräver att pumpen tas ur drift, som till exempel vid ett fel
- Pumpen kommer att fungera som en ventil när den stoppas och förhindrar att vätska flödar genom pumphuvudet.
 - Allt eftersom slangen, elementet eller pumphuvudet slits kan vätska flöda genom pumphuvud (som är en normalt stängd flödesbana). I tillämpningar där oavsiktligt flöde genom pumphuvudet inte kan tolereras eller skulle skapa en fara, måste isoleringsventiler installeras.

Ventiler måste öppnas innan pumpen tas i drift och stängas innan pumpen stoppas.

11.1.3 Rörsystem för in- och utlopp

11.1.3.1 Allmänt

Rörsystem för in- och utlopp ska:

- Vara så korta som möjligt
- Vara så direkta som möjligt
- Följa den kortaste rutten
- använda krökar med stor radie
- Vara av den största innerdiameter som passar i processen.

11.1.3.2 Flödeskalibrering

För att kunna utföra en flödeskalibrering måste utloppsrörsystemet vara utformat så att det tillåter pumpning in i en graderad behållare nära pumpen.

11.1.3.3 Rörvibrationer

Peristaltiska pumpar skapar en pulsation som resulterar i vibrationer av den peristaltiska slangen och flödesbanan.

En bedömning av rörens vibrationer och integritet ska genomföras för att fastställa vilken vibrationsnivå som är lämplig för installationen.



11.1.3.4 Säkerhetsöverflöde

Alla pumphuvudsmodeller har ett säkerhetsöverflöde med en räfflad koppling, enligt bilden nedan



För det osannolika fallet att ett fel uppstår på läckagegivaren ger säkerhetsöverflödet en säker läckageväg för blandningen av vätska och smörjmedel.

Pumphuvudet har ett fabriksmonterat gummilock på säkerhetsöverflödet, som kopplas från, men inte tas bort helt under installationen av säkerhetsöverflödet.



Koppla från gummilocket från öppningen under installationen för att möjliggöra anslutningen till säkerhetsöverflödet, men ta inte bort gummilocket helt.

Säkerhetsöverflödet måste flöda bort från pumpen in i ett system som är konstruerat för att:

- Vara ventilerat
- Inte tillåta något returflöde på grunda av tryck eller blockering
- Ha tillräcklig kapacitet
- Låta användaren tydligt se att vätska flödar genom överflödet om det aktiveras



11.2 Del 2: Kapitlets installationsförfaranden

11.2.1 Kapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av flödesbanan för att säkerställa att:

- Pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54 och "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60
- Alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen
- Alla komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till flödesbanan finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.



11.2.2 Förfarande: Montera pumphuvudet

Installationsförfarandet som visas nedan gäller för en högermonterad pump. Förfarandet är identiskt för en vänstermonterad pump.

- 1. Säkerställ att checklistan för åtgärder före installation är slutförd.
- 2. Anslut strömförsörjningen till drivenheten.
- 3. Säkerställ att pumphuvudets låsspak som visas i bilden nedan är inställd så att pumphuvudet kan monteras.



ANMÄRKNING

Pumphuvudets låsspak är inte utformad för att lossas eller dras åt med ett verktyg. Använd alltid spaken för hand.

- 4. Rikta in pumphuvudet mot pumpdrivenhetens axel och skjut det på plats på pumphuset.
- 5. Vrid pumphuvudet i medurs riktning cirka 15°.
- 6. Se till att låsklackarna hakar fast.



7. Kontrollera att den präglade pilen på pumphuvudet pekar uppåt.





- 8. Lås fast pumphuvudet för hand med hjälp av pumphuvudets låsspak. Använd inte ett verktyg.
- 9. Slå på strömförsörjningen till pumpen. Pumpen övergår i sekvensen för första start och Watson-Marlow-logotypen visas i tre sekunder.

WATSON MARLOW Dumps	
Pumps	

10. Skärmen nedan visas där du kan välja språk för texten på skärmen.

Använd knapparna +/- för att markera önskat språk.

en
English
Español
Français
Deutsch
Português
Italiano
Nederlands
中文
한국인
SELECT

- 11. Tryck på SELECT (VÄLJ) 🗖 för att välja språk.
- 12. Tryck på CONFIRM (BEKRÄFTA) 🗖 för att gå vidare.





- 13. Tryck på REJECT (AVVISA) 🗖 för att ändra ditt val.
- 14. Tryck på start och kör pumphuvudet några varv.
- 15. Stoppa pumpen.
- 16. Isolera pumpen från strömförsörjningen.
- 17. Kontrollera att låsspaken fortfarande är korrekt i låst läge.

Om inte:

- Isolera pumpen från strömförsörjningen
- Lås fast spaken
- Upprepa steg 13 till 16

11.2.3 Förfarande: Installera flödesbanan för första gången

- 1. Säkerställ att checklistan för åtgärder före installation är slutförd.
- 2. Anslut strömförsörjningen till enheten.
- 3. Säkerställ att pumphuvudet har installerats. Om det inte har installerats följer du först förfarandet "11.2.2 Förfarande: Montera pumphuvudet" på sidan 69.
- 4. Använd ett lämpligt verktyg för varje koppling och montera kopplingen för flödesbanan till vätskekopplingen på pumphuvudet.
- 5. Dra åt för hand.
- 6. Anslut strömförsörjningen igen.
- 7. Kör pumpen och kontrollera om det finns läckor i flödesbanans kopplingar. Om det finns läckor. Stoppa pumpen och upprepa steg 5 och 6.
- 8. Montera pumphuvudets säkerhetsöverflöde enligt informationen nedan.



11.2.4 Ansluta pumphuvudets säkerhetsöverflöde

Koppla från gummilocket från öppningen under installationen för att möjliggöra anslutningen till säkerhetsöverflödet, men ta inte bort gummilocket helt.

Blockera inte säkerhetsöverflödet på pumphuvudet. Montera inte en ventil på pumphuvudet. Kassera inte gummisäkerhetslocket


11.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för kapitlet

11.3.1 HMI – Ställa in flödesenheter: Allmänna inställningar > Flödesenheter

Efter att flödesbanan har installerats måste flödet från pumpen kalibreras. Före kalibreringen måste önskad flödesenhet väljas i de allmänna inställningarna med hjälp av HMI-enheten.

Från MAIN MENU (huvudmeny):

- 1. Använd knapparna +/- för att markera General settings (allmänna inställningar).
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 3. Använd knapparna +/- för att markera alternativet Flow units (flödesenheter).
- 4. Tryck på SELECT (VÄLJ)



5. Ställ in den flödesenhet som visas för all pumpvisning.

Använd knapparna +/- för att markera önskad flödesenhet.

6. Tryck på SELECT (VÄLJ) 🗖 för att lagra inställningen.



FLOW UNITS	
Select flow units:	
%	
rpm	
ml/min	
ml/hr	
l/min	
l/hr	
l/day	
gph	
gpd	
SELECT	BACK

11.3.2 HMI – Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering

Flödeskalibreringen är tillgänglig från antingen MODE (läge)-menyn med knapparna +/- eller Flow calibration (flödeskalibrering)-knappen.





11.3.2.1 Kalibrera pumpflöde:

- 1. Öppna Flow Calibration (flödeskalibrering)-menyn från MODE (läge)-menyn genom att trycka på SELECT (VÄLJ)
- 2. Med hjälp av Flow calibration (flödeskalibrering)-knappen.

CHANGE MODE
Manual
Flow calibration
Analog 4-20mA
Contact
Fluid recovery
PROFIBUS
BACK
SELECT

- 3. Använd knapparna +/- för att ange gränsen för maximalt flöde.
- 4. ENTER (RETUR)

E	FLOW CALIBRATION		1/5
Adjust using +/- keys Speed: 95.0 rpm (8740 ml/min)			
ENTER		CANCEL	



5. Tryck på **START** för att börja pumpa en volym med vätska för kalibreringen.



6. Tryck på **STOP** för att stoppa pumpningen av vätska för kalibreringen.

	FLOW CALIBRATION	3/5
Speed: 95.0 rpm Press STOP		
Metered		
Volume: 1958.0 ml		
		CANCEL

7. Använd knapparna +/- för att ange den verkliga volymen vätska som pumpas.



8. Pumpen är nu kalibrerad.





11.3.2.2 Avbryta flödeskalibrering

- 1. Tryck på **HOME (hem)** eller **MODE (läge)** för att avbryta kalibreringen.
- 2. Följande hjälpskärm visas.





11.3.2.3 Felsöka flödeskalibrering

Följande tipsskärmar kan visas under kalibreringen.





12 Installation – Kapitel 4 översikt: Styrning

Kapitlet om styrning är uppdelat i följande underkapitel efter modell

- "13 Installation Underkapitel 4A: Styrning (modell: Manuell)" på sidan 80
- "14 Installation Underkapitel 4B: Styrning (modeller: Universal och Universal+)" på sidan 87
- "15 Installation Underkapitel 4C: Styrning (modell: PROFIBUS" på sidan 137
- "16 Installation Underkapitel 4D: Styrning (modell: EtherNet/IP)" på sidan 155
- "17 Installation Underkapitel 4E: Styrning (modell: PROFINET)" på sidan 169

Följ rätt underkapitel beroende på dina krav.

12.1 Förklaring till underkapitlets kopplingsschema

Följande förklaringar gäller för alla underkapitel till kapitel 4

Symbol	Åtgärd	Symbol	Åtgärd
	Start	œ	Utgång
	Stopp	œ	Ingång
Л	Starta dosering på stigande flank		Analog styrning (4 – 20mA/0 – 10V)



13 Installation – Underkapitel 4A: Styrning (modell: Manuell)

Det här avsnittet innehåller information om anslutning, specifikation av ingångar/utgångar och relevant inställning med HMI-enheten på endast den manuella modellen.

13.1 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information

13.1.1 Styranslutningar

13.1.1.1 Begränsningar i ingångs-/utgångssignaler

Parameter		Gränser		Enhotor	Kammantar	
Falameter	Symb.	Min	Nom.	Max	Enneter	Kommentar
Digital ingångsspänning, hög	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 typ 3
Digital ingångsspänning, låg	VD_{IL}	0		9,2		
Digital ingångsspänning, absolut max.	VD _{in}	-60		60	V	
Digital ingångsström, gräns	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 typ 3



13.1.1.2 Översikt – Styringång: Start/stopp

För den manuella modellen tillhandahålls en start/stopp-ingångsanslutning som ingångsanslutning. För alla övriga modeller finns det på denna plats en ingångsanslutning för tryckgivare. Det går inte att använda en tryckgivare med den manuella modellen.





13.1.1.3 Inkopplingsinformation – Styringång: Start/stopp

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
	Stift 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
START/STOPP	Stift 2 (+)	START/STOPP	Ja	
	Stift 3	Ingen användaranslutning	Nej	
	Stift 4 (-)	0 V gemensam	Nej	



13.2 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden

13.2.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av styranslutningar och -kablar:

- Säkerställ att pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54, "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 och "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Säkerställ att strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen
- Säkerställ att styrkablarna inte är skadade
- Se till att komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till styrsystemet finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.

13.2.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning

När du följer förfarandena nedan eller ansluter styrkablarna till stiften på M12-kontakterna

- Håll 4–20 mA- och lågspänningssignaler separerade från strömförsörjningen
- Dessa anslutningar får endast kopplas till externa kretsar som också är separerade från nätspänningarna med förstärkt isolering. Alla ingångs- och utgångsplintar på produkten är separerade från nätkretsen med förstärkt isolering.
- Anslut inte huvudnätspänningar till något av stiften på M12-styranslutningarna.



13.2.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)

13.2.3.1 Skyddslock

M12-styranslutningarna är täckta med skyddslock under tillverkningen.

Låt skyddslocken sitta kvar på för extra skydd av produkten på anslutningar som inte används för styrning (där inte någon styrkabel ansluts). En bild av locket visas i bilden:



13.2.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel

Följ förfarandet nedan för att ansluta M12-styrkablarna.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Installera ledningarna för styrsystemet med hjälp av informationen i del 1 av det här kapitlet
- 3. Anslut M12-kontakten på rätt plats på pumpen
- 4. Dra åt skruven för hand tills den är ordentligt åtdragen
- 5. Kontrollera att kabel sitter fast
- 6. Anslut strömförsörjningen till pumpen igen



13.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet

Underavsnitten nedan innehåller information om pumpinställningar med HMI-enheten som endast relaterar till den manuella modellen.

13.3.1 HMI – Ställa in start/stopp: Styrinställningar > Ingång

En start/stopp-signal kan användas för att stoppa pumpen med fjärrstoppsfunktionen. Detta påverkar inte följande åtgärder:

- Flödeskalibreringar
- Användning av knapp för max. varvtal
- Manuell vätskeåtervinning

13.3.1.1 Konfigurera start/stopp: Polaritet

Spänningspolariteten för start/stopp kan ställas in. En låg polaritetssignal rekommenderas eftersom pumpen kommer att stanna om ingångssignalen går förlorad.

- 1. Från MAIN MENU (huvudmeny).
- 2. Använd knapparna +/- för att markera CONTROL SETTINGS (styrinställningar).
- 3. Tryck på SELECT (VÄLJ)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 4. Markera alternativet Configure Input (konfigurera ingång).
- 5. Tryck på SELECT (VÄLJ)



CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK

- 6. Använd knapparna +/- för att markera **Start/Stop (start/stopp)**.
- 7. Tryck på SELECT (VÄLJ)

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	_
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 8. Använd knapparna +/- för att markera alternativ
- 9. Tryck SELECT (VÄLJ) För att hantera HÖG eller LÅG polaritet

CONFIGURE INPUT		
Start/Stop input:		
Stop pump	HIGH	
	LOW	
Use +/- and SELECT		
SELECT		BACK

13.3.1.2 Konfigurera start/stopp: Tilldela ingång

Start/stopp kan inte tilldelas någon annan ingång än nummer 4.



14 Installation – Underkapitel 4B: Styrning (modeller: Universal och Universal+)

14.1 Översikt av underkapitel

Det här avsnittet innehåller information om anslutning, specifikation av ingångar/utgångar och relevant inställning med HMI-enheten på endast modellerna Universal och Universal+.

14.2 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information

14.2.1 Kemikaliedosering: Analog: 4–20 mA eller puls?

Modellerna Universal och Universal+ kan båda användas för kemikaliedosering med hjälp av två primära automatiska lägen:

Läge	Förklaring
Analog 4–20 mA	Kontinuerlig drift proportionellt mot flödet och med mycket låga varvtal är en mycket
	bättre lösning än dosering med intervaller (pulser) med hjälp av kontaktläget.
	Vi rekommenderar att du granskar din process för att ta reda på om en 4–20 mA-signal
	kan användas i stället för en puls. Om tekniken inte medger en 4–20 mA-signal
	rekommenderar vi en signalomvandlare som tillbehör. Den kan användas för att
	omvandla din pulssignal till en 4–20 mA-signal som är idealisk för dosering.
Puls (kontaktläge)	Pulsdosering är en driftsmetod som har begränsningar på grund av metodens
	intermittenta egenskaper. Detta kräver till exempel ett tillräckligt långt rörsystem för
	att säkerställa att lösningen är tillräckligt blandad, eller en blandningsbehållare.



14.2.2 Översikt över anslutningssätt

Det går att göra styranslutningarna för ingångar och utgångar på två sätt för modellerna Universal och Universal+:

Namn	Beskrivning	Placering	Produktkod
Тур М	med M12-styranslutningar		Produktkoder som innehåller M
Тур Т	med användaranslutna kabelgenomföringskopplingar		Produktkoder som innehåller T

14.2.3 Begränsningar i styrsignaler

Begränsningarna i styrsignalerna ges i tabellen nedan. Denna information gäller alla modeller av Universal och Universal+ (typerna M och T).

Baramotor			Gräns	er	Enhotor	Kommentar	
Farameter	Symb.	Min	Nom.	Max	Enneter		
Digital ingångsspänning, hög	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 typ 3	
Digital ingångsspänning, låg	VD _{IL}	0		9,2			
Digital ingångsspänning, absolut max.	VD _{in}	-60		60	V		
Digital ingångsström, gräns	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 typ 3	
Analog ingång mätområde	Iin	0		30	mA		
Analog ingång abs. max. ström	IA _{in}	-0,01		33	mA	Internt begränsad till	
						max. spänning	
M12-utgångsrelä, ström	IL			1	A	Resistiv last	
M12-utgångsrelä, växlingsspänning	V _{OL}		24	60	VDC		
Plintutgångsrelä, ström	IL			5	A	Resistiv last	
Plintutgångsrelä, växlingsspänning	V _{OL}			250	VAC		
Varvtalsutgång: 4–20 mA maskinvara	Io	0		25	mA	±5 %, 250 R last	
						Till gemensam 0 V	
Pålagd extern spänning: 4–20 mA		-30		+30	V	Feltillstånd	
24 V matning givare			24		V	Upp till totalt 100 mA	



14.2.4 Styranslutningar av typ M

M12-anslutningarna för styrning varierar efter plats, funktion, typ av gänga, antal stift och kontaktkod.

14.2.4.1 Översikt: Styringång (Universal och Universal+)

Anslutningen är placerad enligt illustrationen. Placering ados Specifikation M12, hane, 8 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA4X Styrkabelspecifikation Styrkablar för anslutning till modellerna Universal/Universal+ med M12-ingångskontakt finns tillgängliga som tillbehör från Watson-Marlow: Produktkod Punkt Qdos H-FLO-styrkabel – generell I/O M12 A 8 W rak kabel F-0M9.603Z.0CF anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG Qdos H-FLO-styrkabel generell I/O M12 A 8 W högervinklad kabel 0M9.603Z.0DF F-anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG Stiftillustration 1 6

Styringångsanslutningen finns endast på modellerna Universal och Universal+



14.2.4.2 Inkopplingsinformation – Styringång (endast Universal)

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
	Stift 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
INGÅNG 1	Stift 2 (+)	INGÅNG 1	Ja	
INGÅNG 2	Stift 3 (+)	INGÅNG 2	Ja	

Följande information gäller endast för Universal-modellen för anslutning till styringång nr 1



Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
ANALOG 1P	Stift 4 (+)	4 – 20 mA nr 1P 4 – 20 mA positiv ingång	Ja [VARVTAL]	OV COMMON

14.2.4.3 Inkopplingsinformation – Styringång (endast Universal+)

Följande information gäller endast för Universal+-modellen för anslutning till styringång nr 1

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
	Stift 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
INGÅNG 1	Stift 2 (+)	INGÅNG 1	Ja	
INGÅNG 2	Stift 3 (+)	INGÅNG 2	Ja	



Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
ANALOG 1P	Stift 4 (+)	4 – 20 mA nr 1P 4 – 20 mA positiv ingång.	Ja	OV COMMON
	Stift 5 (+)	4–20 mA UT Gemensam delad anslutning med UTGÅNG nr 1 stift 5	Ja	
	Stift 6 (-)	0 V gemensam	Nej	
ANALOG 1M	Stift 7 (+)	4 – 20 mA nr 1M Analog 1 – referens/genomgående (flytande jord)	Ja	
START/STOP	Stift 8	START/STOPP \square Stopp = hög $0 = [0 \lor till 9,2 \lor DC] \triangleright$ $1 = [10,4 \lor till 30 \lor DC] \blacksquare$ Stopp = låg $0 = [0 \lor till 9,2 \lor DC] \blacksquare$ $1 = [10,4 \lor till 30 \lor DC] \triangleright$	Ja	



14.2.4.4 Översikt – Anslutning till styrutgång nr 1 (Universal och Universal+)



Styrutgångsanslutning nr 1 finns endast på modellerna Universal och Universal+.



14.2.4.5 Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 1 (endast Universal)

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
RFLÄ 1	Stift 2	RELÄ1-NC 24 V 1 A DC resistiv		
↔	Stift 3	RELÄ1-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	
Ŭ	Stift 4	RELÄ1-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •
RFLÄ 2	Stift 1	RELÄ2-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC
↔	Stift 7	RELÄ2-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$\begin{array}{c} \bullet 2 \\ \bullet 1 \bullet 7 \\ \bullet 3 \bullet 8 \bullet \\ \bullet 5 \bullet \bullet 6 \end{array} \bullet COM$
Ũ	Stift 6	RELÄ2-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO
	Stift 5 (+)	Ingen användaranslutning		
	Stift 8 (-)	0 V gemensam	Nej	

Följande information gäller endast för Universal-modellen för anslutning till styrutgång nr 1.

14.2.4.6 Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 1 (endast Universal+)

Följande information gäller endast för Universal+-modellen för anslutning till styrutgång nr 1.

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
RFLÄ 1	Stift 2	RELÄ1-NC 24 V 1 A DC resistiv		
↔	Stift 3	RELÄ1-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	
Ŭ	Stift 4	RELÄ1-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •
RFLÄ 2	Stift 1	RELÄ2-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC
+ O	Stift 7	RELÄ2-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 8 \\ \bullet \\$
	Stift 6	RELÄ2-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO



Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
	Stift 5 (+)	4-20 mA UT Gemensam delad anslutning med INGÅNG stift 5		
	Stift 8 (-)	0 V gemensam	Nej	

14.2.4.7 Översikt – Anslutning till styrutgång nr 2 (Universal och Universal+)

Styrutgångsanslutning nr 2 finns endast på modellerna Universal och Universal+.

Placering	Anslutningen är placerad enligt illustrationen.	
Specifikation	M12, hane, 8 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA4X.	
Styrkabelspecifikation	Styrkablar för anslutning till modellerna Universal/Universal+ med M finns tillgängliga som tillbehör från Watson-Marlow:	112-ingångskontakt
	Punkt	Produktkod
	Qdos H-FLO-styrkabel – generell I/O M12 A 8 W rak kabel F- anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG.	0M9.603Z.0CF
	Qdos H-FLO-styrkabel generell I/O M12 A 8 W högervinklad kabel F-anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG.	0M9.603Z.0DF





14.2.4.8 Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 2 (endast Universal)

Följande information gäller endast för Universal-modellen för anslutning till styrutgång nr 2.

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
RFI Ä 3	Stift 2	RELÄ3-NC 24 V 1 A DC resistiv		
↔	Stift 3	RELÄ3-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	
\cup	Stift 4	RELÄ3-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •
RFI Ä 4	Stift 1	RELÄ4-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC
↔	Stift 7	RELÄ4-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$\begin{array}{c c} \bullet 2 & \bullet 7 \\ \hline \bullet 3 & \bullet 8 & \bullet \\ \hline \bullet 4 & \bullet 5 & \bullet 6 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \bullet COM$
Ŭ	Stift 6	RELÄ4-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO



Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
	Stift 5	Ingen användaranslutning	Nej	
ANALOG 2M	Stift 8	4 – 20 mA nr 2M Analog 2 – referens/genomgående (flytande jord)	Ja	

14.2.4.9 Inkopplingsinformation – Anslutning till styrutgång nr 2 (endast Universal+)

Följande information gäller endast för Universal+-modellen för anslutning till styrutgång nr 2.

Funktion	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
RFLÄ 3	Stift 2	RELÄ3-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC •
€	Stift 3	RELÄ3-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	
Ŭ	Stift 4	RELÄ3-NO 24 V 1 A DC resistiv		NO •
RFI Ä 4	Stift 1	RELÄ4-NC 24 V 1 A DC resistiv		NC
↔	Stift 7	RELÄ4-COM 24 V 1 A DC resistiv	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 3 \\ \bullet 5 \\ \bullet \\$
Ũ	Stift 6	RELÄ4-NO 24 V 1 A DC resistiv		• NO
	Stift 5	Ingen användaranslutning	Nej	
ANALOG 2M	Stift 8	4 – 20 mA nr 2M Analog 2 – referens/genomgående (flytande jord)	Ja	



14.2.4.10 Översikt – Styringång: Tryckgivare (Universal och Universal+)

En ingångsanslutning för tryckgivare tillhandahålls för användning med Watson-Marlows tryckgivarsats på de båda modellerna Universal och Universal+. Det går inte att använda en tryckgivare från tredje part.

Placering	Ingångsanslutningen för tryckgivaren är placerad enligt illustrationen.
Kontaktspecifikation	M12, hane, 4 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA4X.
Styrkabelspecifikation	Tryckgivarsatsen kommer med en förinstallerad styrkabel. Inga andra styrkablar får användas med denna anslutning.
Stiftinformation	Ingen stiftinformation tillhandahålls. Anslutningen för tryckgivare får endast användas med Watson-Marlows tryckgivarsats. Anslut inte några andra trådar eller kablar och försök inte att göra någon inkoppling till denna anslutning.



14.2.5 Typ T (användaranslutna kabelgenomföringskopplingar)

	Kopplingsplinten sitter bakom in-/utgångsplintarna på modeller av typ T						
Placering							
Kontaktspecifikation	IP66, NEMA 4X						
Styrkabelspecifikation	Parameter	Data	OBS 1	OBS 2			
	Kabelstorlek för plint	24 AWG till 12 AWG	M2,5 skruv				
	Relä	SPCO	240 V 5 A AC resistiv				
	Skärm	0,25 flatstiftsanslutning	Valfi kabel med EMC-skärm ansluten till pumpjord. Inte en skyddsjord eller jordförbindelsetestpunkt.	Max. 10 mA Max, 50 V, med avseende på 0 V			
	Kabelsnittsprofil	Rund					
	Kabelytterdiameter för att säkerställa kapslingsklass	9,5 mm till 12 mm (0,374 tum till 0,472 tum)					
	Kabelledare	0,05 till 1,31 mm2 (30 till 16 AWG) flertrådig eller solid					
	Max.	85 °C (185 °F)					
	temperaturklassning						
	Max. antal kablar per genomföring	1					

14.2.5.1 Översikt – Anslutningar av typ T



14.2.5.2 Inkopplingsinformation – Anslutningar av typ T



Kopplingsplintens layout ges i illustrationen nedan:

Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
STOP AC-INGÅNG	J21	Stift 1 (AC)	Stopp = hög 0 = [110 AC] ► 1 = [0 V AC] ■ Stopp = låg 0 = [0 V AC] ■	Ja	
J		Stift 2 (AC)	1 = [110 V AC] ►		



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
INGÅNG-3 AC-INGÅNG	J4	Stift 1 (AC)	Stopp = hög 0 = [110 AC] ► 1 = [0 V AC] ■	Ja	
Ð	J -	Stift 2 (AC)	Stopp = låg 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►	Ju	
J10 märk om	J10	Stift 1	+24 V DC	Nej	321 000 24 V DC
ANALOG 2		Stift 2 (-)	4 – 20 mA nr 2M Analog 2 – referens/genomgående (flytande jord)	Ja	
ANALOG 2	J13	Stift 3 (+)	4–20mA nr 2P Analog 2, positiv ingång, 4 till 20 mA. [150R] =	Ja	321 OV COMMON



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
		Stift 1	+24 V DC	Nej	321 24 V DC
START/STOPP	J10	Stift 2	START/STOPP Stopp = hög 0 = [0 V till 9,2 V DC] ► 1 = [10,4 V till 30 V DC] ■ Stopp = låg 0 = [0 V till 9,2 V DC] ■ 1 = [10,4 V till 30 V DC] ►	Ja	321 V DC OV COMMON 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Stift 3 (-)	0 V gemensam	Nej	
		Stift 1 (-)	0 V gemensam	Nej	
	J12	Stift 2 (+)	4-20 mA UT	Ja	



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
ANALOG 1M	J11	Stift 1 (-)	4 – 20 mA nr 1M Analog 1 – referens/genomgående (flytande jord)	Ja	
ANALOG 1P		Stift 2 (+)	4 – 20 mA nr 1P Analog 1+ ingång 4 till 20 mA positiv ingång. [150R] =	Ja	



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
INGÅNG 1		Stift 1	+24 V DC	Nej	321 000 1 24 V DC
	J9	Stift 2 (+)	INGÅNG 1	Ja	
		Stift 3	24 V 100 mA DC	Nej	321 24 V DC



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
INGÅNG 4	J8	Stift 1 (+)	INGÅNG 4 0 = [0 V till 9,2 V DC] 1 = [10,4 V till 30 V DC]	Ja	
		Stift 2	24 V 100 mA DC	Nej	3 2 1
INGÅNG 2		Stift 3 (+)	INGÅNG 2	Ja	



Funktion	PLINT- kontakt	Stift	Signal	Konfigurerbar	Inkopplingsschema
		Stift 1	RELÄ1-NO 240 V 5 A AC resistiv		3 2 1
RELÄ 1	J7	Stift 2	RELÄ1-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	(V DC)
		Stift 3	RELÄ1-NC 240 V 5 A AC resistiv		Υ
		Stift 1	RELÄ2-NO 240 V 5 A AC resistiv		
RELÄ 2	J5	Stift 2	RELÄ2-COM 240 V 5 A AC resistiv	Ja	
		Stift 3	RELÄ2-NC 240 V 5 A AC resistiv		Z O Z
		Stift 1	RELÄ3-NO 240 V 5 A AC resistiv	Ja	1 2 3
RELĂ 3	J2	Stift 2	RELÄ3-COM 240 V 5 A AC resistiv		
		Stift 3	RELÄ3-NC 240 V 5 A AC resistiv		NO NC
		Stift 1	RELÄ4-NO 240 V 5 A AC resistiv	Ja	123
+O	J3	Stift 2	RELÄ4-COM 240 V 5 A AC resistiv		
		Stift 3	RELÄ4-NC 240 V 5 A AC resistiv		NO NC



14.3 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden

14.3.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av styranslutningar och -kablar:

- Säkerställ att pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54, "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 och "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Säkerställ att strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.
- Säkerställ att styrkablarna inte är skadade
- Se till att komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till styrsystemet finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.

14.3.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning

När du följer förfarandena nedan eller ansluter styrkablarna till stiften på M12-kontakterna

- Håll 4–20 mA- och lågspänningssignaler separerade från strömförsörjningen
- Dessa anslutningar får endast kopplas till externa kretsar som också är separerade från nätspänningarna med förstärkt isolering. Alla ingångs- och utgångsplintar på produkten är separerade från nätkretsen med förstärkt isolering.
- Typ M: Anslut inte huvudnätspänningar till något av stiften på M12-styranslutningarna.
- Typ T: Anslut inte huvudnätspänningar till någon av plintarna på kopplingsplintarna (J8, J9, J10, J11, J12 eller J13).



14.3.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)

14.3.3.1 Skyddslock

M12-styranslutningarna är täckta med skyddslock under tillverkningen

Låt skyddslocken sitta kvar på för extra skydd av produkten på anslutningar som inte används för styrning (där inte någon styrkabel ansluts). En bild av locket visas i bilden:



14.3.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel

Följ förfarandet nedan för att ansluta M12-styrkablarna.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Installera ledningarna för styrsystemet med hjälp av informationen i del 1 av det här kapitlet
- 3. Anslut M12-kontakten på rätt plats på pumpen
- 4. Dra åt skruven för hand tills den är ordentligt åtdragen
- 5. Kontrollera att kabel sitter fast
- 6. Anslut strömförsörjningen till pumpen igen


14.3.4 Installation av styrkablar inkopplade av kund (typ T)

14.3.4.1 Borttagning och montering av den främre in- och utgångspanelen

För att kunna ansluta kablarna till plintarna på kretskortet för in- och utgångar måste pumpmodulens hölje tas bort och sedan monteras igen efter inkopplingen. Följ proceduren nedan.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen.
- 2. Ta bort de sex M3 x 10 Pozidrive-skruvarna från modulhöljet.



3. Ta bort modulhöljet från drivenheten. Bänd inte bort det med ett verktyg. Se till att packningen sitter kvar i den försänkta kanalen på modulhöljet.



4. Se till att de förmonterade kabelgenomföringarna sitter ordentligt på plats och att skyddslocken sitter är monterade.



5. Kontrollera att kabelförskruvningen kan röras fritt. Använd vid behov en 24 mm fast nyckel och ta bort skyddslocken.



- 6. Lossa men ta inte bort kompressionsmuttern. För sedan in styrkabeln genom den lossade genomföringen.
- 7. Dra igenom tillräckligt med kabel så att den når de kontakter som krävs. Lämna lite slack.
- 8. Skala av det yttre höljet efter behov.
- 9. Ta bort 5 mm med isolering från ledarna. Ingen förtenning/kabelsko krävs.
- 10. För in den strippade kabeländen i rätt plint.



- 11. Dra åt skruven så att kabeln kläms fast.
- 12. Förbered kabelskärmen genom att tvinna ändarna i lagom längd. De tvinnade längderna ska helst isoleras med en hylsa för att förhindra kortslutning.
- 13. Säkra änden av kabelskärmen till den tillhandahållna kontakten.
- 14. Dra åt kompressionsmuttern när alla ledare sitter på plats.
- 15. Kontrollera packningen och byt ut den om den är skadad. Packningen garanterar IP66skyddet (NEMA 4X).
- 16. Håll höljet till relämodulen på plats och dra åt de sex M3 x 10 Pozidrive-skruvarna.



14.4 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet

Underavsnitten nedan innehåller information om inställningar för styrning med HMI-enheten. Inte alla styrinställningar eller alternativ på MODE (läge)-menyn är tillgängliga på alla modeller. Fullständig information om:

- Lägesmenyer: Se "22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn" på sidan 209
- Styrinställningar: Se "23 HMI: Menyn Styrinställningar" på sidan 218

Avsnitt	Sammanfattning
Byta läge > Analog 4-20 mA	Det analoga 4–20 mA-läget tillhandahåller ett flöde från pumpen som är proportionellt mot en mottagen extern mA-ingångssignal.
Byta läge > Kontaktläge	Kontaktläget ger möjlighet att leverera en användardefinierad doseringsvolym mellan 0,1 mL och 999 L. Doseringen kan levereras manuellt eller via analog styrning.
Styrinställningar > Konfigurera ingångar	Tilldela ingångar, konfigurera.
Styrinställningar > Konfigurera utgångar	Tilldela utgångar, konfigurera.
Styrinställningar > Skalfaktor	Skalfaktorn justerar 4–20 mA-profilen genom att använda en multiplikationsfaktor.
Styrinställningar > Flytande jord	En enda 4–20 mA-signal kan anslutas till två eller flera pumpar i serie. Detta ger möjlighet till att styra båda pumparna med en ingångssignal, varvid den andra pumpen tar emot styrsignalen om endera pump fallerar eller stängs av.



14.4.1 BYTA LÄGE > Analog 4-20 mA

I det här driftsläget är pumpvarvtalet (flödet) proportionellt mot en mottagen extern mAingångssignal.

Modell	Förhållande mellan varvtal och mA-signal		
Universal-modell			
	Signal	Pumpvarvtal	
	4,1 mA	Min. varvtal (0 v/min)	
	19,8 mA	Max. varvtal (beror på pumphuvud)	
Universal+-modell	Förhållandet mell. konfigureringen a Flowrate MA Flödeshastigheter analoga mA-ingår	an den externa mA-signalen och flödeshastigheten bestäms av av de två punkterna A och B enligt nedanstående figur.	

När mA-signalen är större än nivåpunkt A och det inte finns någon STOPP-ingång, aktiveras körstatusutgången och indikerar att pumpen är i drift.

14.4.1.1 Skalfaktorns effekt

4–20 mA-profilen är ett linjärt förhållande där Y=mX+c. Skalfaktorn är en styrinställning som kan användas för att multiplicera gradienten (m) med en faktor.

Skalfaktorn påverkar inte lagrade A- och B-punkter och ställs in i läget 4–20 mA.

Mer information om inställning av skalfaktorn finns i "23.1.7 Styrinställningar > Skalningsinställningar" på sidan 227



14.4.1.2 Varvtalsbegränsningens effekt

Funktionen för varvtalsbegränsning i styrinställningarna skalar också om den analoga signalen. Funktionen för varvtalsbegränsning har prioritet före skalfaktorn. Varvtalsbegränsningen kan inte överstiga börvärdet för det höga flödet (B).

Mer information om inställning av varvtalsbegränsning finns i "23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning" på sidan 219

14.4.1.3 Välj analogt 4–20 mA-läge

- 1. Tryck på **MODE (läge)**-knappen.
- 2. Använd knapparna +/- för att markera Analog 4–20 mA.
- 3. SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
M mA	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
SELECT	CALIBRATE

4. När läget är aktiverat visas den aktuella signalen som pumpen tar emot på HOME (hem)skärmen.



5. Tryck på INFO (INFORMATION) För mer information inklusive kalibreringsvärden för 4–20 mA-signalen.



X	
Flow calibration	7.50ml/rev
Run hours	16hrs
Volume counter	54.1l
Fluid level	5l
Speed	30.0rpm
Pumphead type	0M3.7800.PFP
Tube material	Santoprene
Flow rate	
4-20mA Input	
Revolution counter	X
MENU	INFO

14.4.1.4 Kalibrera pumpen för 4–20 mA styrning (endast Universal+)

Universal+-modellen kan kalibreras för minsta och högsta varvtal eller minsta och högsta mA-signal.

Det finns två metoder i förfarandet nedan:

Metod	Sammanfattning
Manuell	Ange ett värde för signalen manuellt med knapparna +/
Ingång	Lägg på en signal och välj den för att bekräfta värdet. De höga och låga signalerna måste ligga inom området.

Kalibrera:

- 1. Stoppa pumpen
- 2. Tryck på MODE (läge)-knappen
- 3. Använd knapparna +/- för att rulla till Analog 4-20 mA
- 4. CALIBRATE (KALIBRERA)

CHANGE MODE	
M mA	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
	CALIBRATE

4. Välj kalibreringsmetod:

MANUAL (MANUELL) 🗖 Ange värdet med knapparna +/-.



INPUT (INGÅNG) 🖃 Lägg på elektriska strömsignaler till den analoga ingången.



14.4.1.4.1 Inställning av hög signal:

1. MANUAL (manuell) – Ange värde med knapparna +/-.

INPUT (ingång) – Lägg på en hög signal på ingången till pumpen.

4-20mA CALIBRATION	1/4	
mA		
ENTER HIGH SIGNAL WITH +/- KEYS:		
19.80 mA RECEIVED		
		CANCEL

2. ACCEPT (ACCEPTERA) visas när den höga 4–20 mA-signalen är inom toleransen:

Tryck på ACCEPT (ACCEPTERA) 🗖 för att ställa in ingången eller CANCEL (AVBRYT) för att gå tillbaka till föregående skärm

4-20mA CALIBRATION	1/4	
mA		
APPLY HIGH SIGNAL:		
19.80 mA RECEIVED		
ACCEPT		CANCEL



14.4.1.4.2 Inställning av kalibrering av högt flöde:

1. Använd knapparna +/- för att rulla till och välja flöde:

skärm.	Välj <mark>SET FLOW (STÄLL IN FLÖDE)</mark>	🗖 eller BACK (TILLBAKA)	🗖 för att gå tillbaka till föregående
	skärm.		

4-20mA CALIBRATION	2/4	
ENTER MAX FLOW WITH +/- KEYS:		
Signal 19.80 mA		
Flow 100%		
		DACK
SETFLOW		BACK

14.4.1.4.3 Inställning av låg signal

1. MANUAL (manuell) – Ange värde med knapparna +/-

INPUT (ingång) – Lägg på en låg signal på ingången till pumpen.

Om området mellan den låga och höga signalen är mindre än 1,5 mA visas ett felmeddelande.

4-20mA CALIBRATION	3/4	
SIGNAL:		
RECEIVED SIGNAL RANGE TOO SMALL		

2. ACCEPT (ACCEPTERA) - visas när den låga 4–20 mA-signalen är inom toleransen:

ACCEPT (ACCEPTERA) 🗖 för att ställa in den visade signalen eller BACK (TILLBAKA) för att gå tillbaka till föregående skärm.



14.4.1.4.4 Inställning av låg flödeskalibrering

1. Använd knapparna +/- för att välja flöde:

SET FLOW (STÄLL IN FLO	ÖDE) 🗖 eller BA	ACK 🗖 för att gå t	illbaka till föreg	ående skärm
	4-20mA CALIBRATION	4/4		
	M mA			
	ENTER MIN FLOW WITH +/- KEYS:			
	Signal 19.80 mA			
	Flow 100%			
	SET FLOW		BACK	

När alla inställningar har angetts visas skärmen för bekräftelse av kalibrering.

Välj antingen ANALOG 🗖 för att använda proportionellt läge eller MANUAL (MANUELL) 🗖 för att använda manuellt läge.

4-20mA CALIBRATION	
M mA	
4-20mA CALIBRATION	
COMPLETE	
ANALOG - starts in	
4-20mA mode.	
MANUAL - manual mode	
ANALOG	MANUAL



14.4.2 BYTA LÄGE > Kontaktläge

Kontaktläget ger möjlighet att leverera en användardefinierad doseringsvolym mellan 0,1 mL och 999 L. Doseringen kan levereras med en av två metoder:

Metod	Sammanfattning	
Manuell dosering	När START-knappen trycks in. Denna om en analog dosering inte leverera	a manuella doseringen kan endast levereras as samtidigt.
Analog dosering	Tillåter intermittent dosering på/av med variabel varaktighet som styrs via en extern positiv spänningspuls som tas emot av pumpen. Pulsspecifikation	
	$\begin{array}{c c} V & \longrightarrow_{1}^{l} t \not \leftarrow t_{2} \longrightarrow_{1}^{l} \\ & \downarrow & \downarrow \\ & \downarrow & \downarrow \\ & \downarrow & \downarrow \\ & \downarrow & \downarrow$	
	Tid (T)	
	t:	40 ms (min) till 1 000 ms (max)
	T ₂	> 1 sek.

Följande inställningar finns tillgängliga för kontaktläge:

Punkt	Inställning		
Kontaktdoseringsvolym	Ställ in den volym v	Ställ in den volym vätska som ska doseras mellan 0,1 mL och 999 L	
Flödeshastighet	Ställ in flödet som d är kortare än 3 seku	Ställ in flödet som doseringen ska skapa (volym/flöde = tid). Doseringar som är kortare än 3 sekunder rekommenderas inte.	
Kontaktminne	Ställ in om pulser ska ignoreras eller inte.		
	Ignorera pulser	Om inställt på "ignorera" glömmer pumpen bort pulserna	
	Lägg till pulser	Om inställt på "lägg till" köas pulser som tas under dosering i minnet. Köade pulser aktiverar dosering när den aktuella doseringen är klar. Om pulser buffras i minnet stannar inte pumpen mellan doserna.	



14.4.2.1 Förfarande: Aktivera och konfigurera kontaktläge

14.4.2.1.1 Aktivera kontaktläge

- 1. Markera Contact (kontakt) från menyn
- 2. Tryck på SETTINGS (INSTÄLLNINGAR) För att aktivera Contact Mode (kontaktläge) och tillåta redigering av värdena

CHANGE MODE	
Æ	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
	SETTINGS

14.4.2.1.2 Konfigurera inställningar för kontaktläge

- 1. Hänvisa till tabellen med inställningar för kontaktläge och använd knapparna +/- för att ange ett värde för varje inställning.
- 2. Välj NEXT (NÄSTA) 🗖 för att gå igenom inställningarna.

CONTACT SETTINGS	
Contact Mode	
Contact dose	25ml
Flow rate	120ml/min
Contact Memory	Add
Use +/- to edit entry	
Press NEXT to move on	
NEXT	FINISH

3. Tryck på FINISH (AVSLUTA) 🗖 när allt är inställt för att visa en skärm för att spara.





4. Tryck på SAVE (SPARA) 🗖 för att lagra informationen eller

Tryck på DISCARD (FÖRKASTA) 🗖 för att gå tillbaka till föregående sida.

14.4.2.2 Förfarande: Visa hemskärmen för kontaktläge.

När kontaktläge är aktiverat och konfigurerat går det att enkelt visa hemskärmen och inställningar för kontaktläge med MODE (läge)-knappen.

Visa hemskärmen för kontaktläge:

- 1. Tryck på **MODE (läge)**-knappen
- 2. Använd knapparna +/- för att markera alternativet Contact (kontakt)
- 3. Tryck på SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)



Hemskärmen för kontaktläge visas.

- Kontaktdosering
- Flödeshastighet
- Återstående doseringstid för doseringen som pågår.
 (Doseringstiden visas endast på skärmen när doseringstiden är mellan 3–999 sekunder).





14.4.2.3 Kontaktläge > start/stopp

Kontaktdoseringssignalen aktiverar doseringen i drivenheten baserat på programmerat flöde och doseringsvolym. Spänningspolariteten (hög/låg) som används för att aktivera doseringen kan ställas in. Detta förklaras i nästa avsnitt ("14.4.3.4 Konfigurera aktiveringssignal för kontaktdosering: Polaritet" på sidan 124).



14.4.3 Styrinställningar > Konfigurera ingångar

Följande ingångar ¹ kan konfigureras i styrinställningarna:

Punkt	Sammanfattning	
Start/stopp	Konfigurera polaritet	
Kontakt	Konfigurera polaritet, tilldela ingång	
Vätskeåtervinning	Konfigurera polaritet, tilldela ingång	

	Ingång 1 och 2 kan även konfigureras i relation till flytande jord, som
UBS 1	en undermeny. Detta förklaras i "23.1.8 Styrinställningar > Flytande
X	jord" på sidan 227

14.4.3.1 Konfigurera ingångar:

Från MAIN MENU (huvudmeny)

- 1. Använd knapparna +/- för att markera CONTROL SETTINGS (styrinställningar)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 3. Markera alternativet Configure Input (konfigurera ingång).
- 4. Tryck på SELECT (VÄLJ)



CONTROL SETTINGS		
Speed limit	125.0 rpm	
Reset run hours	12 hrs	
Reset volume counter	5l	
Revolution counter		
Configure inputs		
Configure outputs		
Sensors settings		
Scaling factor		
Floating ground		
SELECT	BACK	

14.4.3.2 Konfigurera start/stopp: Polaritet

En start/stopp-signal kan användas för att stoppa pumpen med fjärrstoppsfunktionen. Detta påverkar inte följande åtgärder:

- Flödeskalibreringar
- Användning av knapp för max. varvtal
- Manuell vätskeåtervinning

Spänningspolariteten för start/stopp kan ställas in. En låg polaritetssignal rekommenderas eftersom pumpen kommer att stanna om ingångssignalen går förlorad.

Från MAIN MENU (huvudmeny)

- 1. Använd knapparna +/- för att markera CONTROL SETTINGS (styrinställningar)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

3. Markera alternativet Configure Input (konfigurera ingång).



4. Tryck på SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK

5. Använd knapparna +/- för att markera **start/stopp**

SELECT

6. Tryck på SELECT (VÄLJ) 💻.

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	
Leak Detect	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK
JELECI	DACK

- 7. Använd knapparna +/- för att markera alternativ
- 8. Tryck SELECT (VÄLJ) 🗖 för att hantera HÖG eller LÅG polaritet

CONFIGURE INPUT	
Start/Stop input:	
Stop pump	HIGH
	LOW
Use +/- and SELECT	
SELECT	BACK

Konfigurera start/stopp: Tilldela ingång 14.4.3.3

Start/stopp kan inte tilldelas någon annan ingång än nummer 4.



14.4.3.4 Konfigurera aktiveringssignal för kontaktdosering: Polaritet

Spänningspolariteten för aktivering av kontaktdosering kan ställas in. En dosering levereras endast om pumpen är i kontaktläge.

- 1. Markera alternativet **Configure (konfigurera)**.
- 2. SELECT (VÄLJ)

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	✓
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 3. Använd knapparna +/- för att markera alternativ.
- 4. SELECT (VÄLJ) 🗖 hög eller låg polaritet.

CONFIGURE INPUT		
Leak detect input:		
System error, leak detected	нідн	
	LOW	
Use +/- and SELECT		
SELECT	BACK	
		-



14.4.3.5 Konfigurera kontaktdosering: Tilldela ingång

Aktiveringssignalen för kontaktdosering kan tilldelas till en av de 4 ingångarna.

- 1. Markera önskat ingångsnummer.
- 2. SELECT (VÄLJ)

ASSIGN INPUT	
Assign input for	
None	
Input 1	
Input 2	·
Input 3	
Input 4	
SELECT	BACK

14.4.3.6 Konfigurera polaritet för vätskeåtervinning

- 1. Markera alternativet Configure (konfigurera).
- 2. SELECT (VÄLJ)

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	✓
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 3. Använd knapparna +/- för att markera alternativ
- 4. SELECT (VÄLJ) 🗖 hög eller låg polaritet.





14.4.3.7 Konfigurera vätskeåtervinning: Tilldela ingång

Vätskeåtervinning kan tilldelas till en av de 4 ingångarna.

- 1. Markera önskat ingångsnummer.
- 2. SELECT (VÄLJ)

ASSIGN INPUT	
Assign input for	
None	
Input 1	✓
Input 2	
Input 3	
Input 4	
SELECT	BACK



14.4.4 Styrinställningar > Konfigurerbara utgångar

14.4.4.1 Konfigurera utgångar:

- 1. Markera alternativet **Configure outputs (konfigurera utgångar)**.
- 2. SELECT (VÄLJ)





14.4.4.1.1 Konfigurera utgångarna 1 till 4:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera den utgång som ska konfigureras
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

Bocksymbolen 🗸 indikerar aktuellt val

Select the output to configure:	
Output 1	✓
Output 2	
Output 3	X
Output 4	X
4-20mA	

3. Använd knapparna +/- för att markera önskat utgångsalternativ.

Bocksymbolen 🗸 indikerar aktuellt val

4. Tryck på SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS	
Output 1:	
None	\checkmark
General Alarm	
Run Status	
Manual Mode	
Analog Mode	
Contact Mode	
Fluid Level	
Leak Detect	
Pressure Warning/Alarm	
SELECT	ВАСК

5. Använd knapparna +/- för att markera önskat alternativ för logisk status (HÖG eller LÅG)



6. Tryck på SELECT (VÄLJ)

Output 1:	
System error, leak or low fluid	HIGH LOW
Use +/- and SELECT	

7. Tryck på SELECT (VÄLJ) för att programmera utgången eller

Tryck på BACK (TILLBAKA) 🗖 för att avbryta



14.4.4.2 Styrinställningar 4–20 mA-utgång (endast Universal+-modellen)

Skala	Förklaring	
Fullständig skala	4-20 mA-utgången baseras på pumpens hela varvtalsområde.	
	0 v/min Max. v/min	
	4 mA	20 mA
Matcha ingångsskala	4-20 mA-utgången skalas till samma område som 4-20 mA-ingången. Exempel: Om 4–20 mA-ingången har skalats för att ge 4 mA = 0 v/min och 20 mA = 20 v/min, resulterar en insignal på 12 mA ett inställt varvtal på 10 v/min och en utsignal på 12 mA. Den här funktionen anpassar både mA- och rpm-skalorna.	

Endast Universal+-modellen har en 4-20 mA-utgång som kan konfigureras. Det finns två alternativ:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet 4–20 mA
- 2. SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS	
Select the output to configure: Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 4-20mA	×
SELECT	ВАСК

3. Använd knapparna +/- för att markera önskat alternativ.

Bocksymbolen ✓ indikerar aktuell inställning.

4. SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS	
Output 4-20mA:	
Full scale 0 to 143.0 rpm	
Match input scale	
SELECT	BACK



14.4.5 Styrinställningar > Skalfaktor

4–20 mA-profilen är ett linjärt förhållande där Y=mX+c. Skalfaktorn är en styrinställning som kan användas för att multiplicera gradienten (m) med en faktor.

Exempel visas i grafen och tabellen nedan:



Skalfaktor		
Färg på	Skalfaktorns	Effekt på en 4–20 mA-profil
skalfaktorns linje	värde	
	1,50	Ökar flödet (pumpvarvtal) med faktorn 1,5.
	1,00	Ingen effekt (ursprunglig 4–20 mA-profil)
	0,50	Minskar flödet (pumpvarvtal) med faktorn 0,5.



14.4.5.1 Skalfaktor jämfört med varvtalsbegränsning

Funktionen för varvtalsbegränsning i styrinställningarna skalar också om den analoga signalen. Funktionen för varvtalsbegränsning har prioritet före skalfaktorn. Skalfaktorn kommer aldrig att göra att pumpen överskrider varvtalsbegränsningen.

Skillnaden mellan skalfaktorn och varvtalsbegränsningen är att den senare är en global variabel som används i alla lägen.

Exempel

Om 4–20 mA-profilen till exempel är 0 % flöde vid 4 mA till 100% flöde vid 20 mA och en varvtalsbegränsning på 33 v/min tillämpas, följt av en skalfaktor på 0,5 blir utgången 30 %. Om en skalfaktor på 2 tillämpas i samma scenario blir utgången 33 rpm eller 60% eftersom varvtalsbegränsningen gäller med företräde framför skalfaktorn.

Om du använder manuell skalning rekommenderas att inte använda varvtalsbegränsning för att undvika sammanblandning.

14.4.5.2 Effekt på analogt 4–20 mA-läge: A- och B-punkter

Skalfaktorn

- Ändrar inte lagrade A- och B-punkter och ställs in i läget 4–20 mA
- Varvtalsbegränsningen kan inte överstiga börvärdet för det höga flödet (B).

14.4.5.3 Konfigurera skalfaktorn:

- 1. Utgå från Main Menu (huvudmeny) och använd knapparna +/- för att välja Control Settings (styrinställningar).
- 2. Använd knapparna +/- för att komma åt Scaling Factor (skalfaktor).

CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	васк

- 3. Använd knapparna +/- för att ange multipliceringsfaktorn.
- 4. SELECT (VÄLJ) 💻.





5. ACCEPT (ACCEPTERA) För att bekräfta de nya värdena för 4–20 mA-profilen

ANALOG PR	OFILE		
∠ mA			
Accept scaling factor?			
Signal	Flow		
19.80 mA	100%		
	ACCEPT	CANCEL	



14.4.6 Styrinställningar > Flytande jord

En enda 4–20 mA-signal kan anslutas till två eller flera pumpar i serie. Detta ger möjlighet till att styra båda pumparna med en ingångssignal, varvid den andra pumpen tar emot styrsignalen om endera pump fallerar eller stängs av.



Kontakta din Watson-Marlow-representant för om du behöver mer information.



14.4.6.1 Flytande jord

Från MAIN MENU (huvudmeny)

1. Använd knapparna +/- för att markera CONTROL SETTINGS (styrinställningar)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)
- 3. Marker alternativet Floating ground (flytande jord).
- 4. Tryck på SELECT (VÄLJ)

Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	

5. Använd knapparna +/- för att markera önskad ingång



6. Tryck på funktionsknapp 1 för att ENABLE (AKTIVERA) 🗖 eller DISABLE (INAKTIVERA) 🗖 flytande jord

Floating ground: 4-20mA Input 1	/
4-20mA Input 2	X

7. Tryck på BACK (TILLBAKA) - för att visa CONTROL SETTINGS (styrinställningar)



15 Installation – Underkapitel 4C: Styrning (modell: PROFIBUS

15.1 Översikt av underkapitel

Det här avsnittet innehåller information om anslutning, specifikation av ingångar/utgångar och relevant inställning med HMI-enheten på endast PROFIBUS-modellen.

15.2 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information

15.2.1 **PROFIBUS GSD-fil**

Qdos PROFIBUS-pumpen kan integreras i ett PROFIBUS DP V0-nät med hjälp av en GSD-fil (General Station Data). Filen identifierar pumpen och innehåller viktiga data inklusive:

- Kommunikationsinställningar.
- Kommandon som den kan ta emot.
- Diagnostisk information som kan skickas till PROFIBUS-mastern vid förfrågan.

Det går att hämta GDS-filen från Watson-Marlow-webbplatsen från länken nedan:

Webbadress: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

Dataflödet till/från pumpen kan behöva kastas om på grund av datahantering mellan leverantörer av masterenheter.

15.2.2 Styrkabelspecifikation

En kabel specificerad för PROFIBUS, IP66-klassad, med en M12-kontakt krävs för att ansluta och styra en H-FLO PROFIBUS-drivenhet.



15.2.3 Styranslutningar

Funktionerna för M12-anslutningarna för styrning varierar efter placering, typ av gänga, antal stift och kontaktkod.

15.2.3.1 Nätverksanslutning

Översikt	 Två nätverksanslutningar tillhandahålls för PROFIBUS-modellen. Båda anslutningarna har samma funktion. De båda PROFIBUS-kontakterna är sammanfogade internt för att möjliggöra flexibla nätverksanslutningar. Om pumpen ska användas i slutet av ett nätvärk så rekommenderar vi att en PROFIBUS-avslutningsplugg används för maximal nätverkshastighet och robusthet. Avslutningspluggen måste vara klassad enligt IP66, NEMA 4X för att inträngningsskyddet ska bevaras. 				
Placering	Anslutningarna är placerade enligt illustrationen.				
Specifikation	M12, hona, 5 stift, B-kodat uttag, IP66, NEMA 4X				
Stiftillustration					
Stiftinformation	Stift	Signal			
	1	PB-5 V			
	2 PROFIBUS signal A				
	3	PROFIBUS signal B			
	4	PB-0 V			
	5	Kabelskärm			



15.2.3.2 Styringång: Tryckgivare

Översikt	En ingångsanslutning för tryckgivare tillhandahålls för användning med Watson- Marlows tryckgivarsats. • Det går inte att använda en tryckgivare från tredje part	
Placering	Ingångsanslutningen för tryckgivaren är placerad enligt illustrationen.	
Specifikation	M12, hane, 4 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA 4X	
Stiftinformation	Ingen stiftinformation tillhandahålls. Anslutningen för tryckgivare får endast användas med Watson-Marlows tryckgivarsats. Anslut inte några andra trådar eller kablar och försök inte att göra någon inkoppling till denna anslutning.	

15.2.4 Enheter som används i PROFIBUS-parametrarna

Följande enheter används i PROFIBUS/IP-parametrarna

Namn	Förklaring	Exempel	
DeciRPM	1/10 av ett v/min	1 205 deciRPM = 120,5 v/min	
uL (mikroliter)	1/1000 av en mL	1 000 000 uL/min = 1000 mL/min = 1 L/min	



15.2.5 Data för användarparametrar

Data för användarparametrar									
Ext_User_Prm_Data_ Const[0]=	0x00								
	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8

Byte 0	Pumpmodell	
Byte 1	Huvudtyp	
Byte 2	Min. hastighet för fältbuss	Hög byte
Byte 3	Min. hastighet för fältbuss	Låg byte
Byte 4	Max. hastighet för fältbuss	Hög byte
Byte 5	Max. hastighet för fältbuss	Låg byte
Byte 6	Felsäker	
Byte 7	Felsäkert varvtal	Hög byte
Byte 8	Felsäkert varvtal	Låg byte

15.2.5.1 Pumpmodell

Hex	Beskrivning
0x00	QFH

15.2.5.2 Huvudtyp

Hex	Beskrivning	Produktkod
0x00	ReNu 150-pumphuvud santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	0M3.6200.PFP
0x03	ReNu 300-pumphuvud santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	0M3.7200.PFP
0x04	ReNu 300-pumphuvud SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	0M3.7800.PFP
0x05	ReNu 600-pumphuvud santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	0M3.8200.PFP



15.2.5.3 Inställning av min-/maxvarvtal

Min/max-parametrar för varvtal används för att ställa in min/max-varvtal från PROFIBUS-gränssnittet:

- Värden får endast användas om motsvarande bit i kontrollordet är aktiverad och inte noll.
- Värdena är 16 bitar utan tecken i deciRPM (1/10 av pumphuvudets v/min).
- Om pumpen måste köras med lägre varvtal än användardefinierade parameterdata för lägsta varvtal, (byte 3, 4) kommer pumpen att arbeta med definierat lägsta varvtal.
- Om ett högsta varvtal har konfigurerats användarparametrarna kommer pumpen att vara begränsad till detta varvtal även om mastern begär ett högre varvtal.

15.2.5.4 Felsäker

Den felsäkra användarparametern används för att ställa in rätt åtgärd som ska utföras vid ett PROFIBUS-kommunikationsfel. Denna byte för felsäkert varvtal är konfigurerad enligt följande tabell**1**.

OBS 1 Om inga bitar är inställda eller ett ogiltigt bitmönster ställs in stoppar den felsäkra funktionen pumpen

Нех	Beskrivning
0x00	Ingen felsäker åtgärd
0x01	Fortsätter köra med det senaste börvärdet för varvtal
0x02	Fortsätter att köra med det felsäkra varvtalet

15.2.5.5 Felsäkert varvtal

Parametern för felsäkert varvtal används för att ställa in det varvtal som pumpen ska hålla om ett PROFIBUS-kommunikationsfel inträffar och om den parmetern för felsäkert varvtal är satt till 0x02.



15.2.6 **PROFIBUS datautbyte**

PROFIBUS datautbyte	
Standardadress	126
PROFIBUS-ID	0x0E7D
GSD-fil	WAMA0E7D.GSD
Konfiguration	0x62, 0x5D (3 ord ut, 14 ord in)
Användarparameter bytes	6

15.2.6.1 Cyklisk skrivning av data (från master till pump)

Datatyp	Byteordning	Beskrivning
16 bitar	Byte 1 (hög), 2 (låg)	Kontrollord
16 bitar	Byte 3 (hög), 4 (låg)	Pumphuvudets börvarvtal (osignerat)
16 bitar	Byte 5 (hög), 6 (låg)	Inställd flödeskalibrering i µl per varv

15.2.6.2 Kontrollord

Kontrollord	
Bit	Beskrivning
0	Kör
1	Riktning (0 = medurs, 1 = moturs)
2	Återställning av tachometer (1 = återställ räknare)
3	Reserverade
4	Aktivera fältbuss min-/maxvarvtal (1 = aktiverad)
5	Aktivera fältbuss flödeskalibrering (1 = aktiverad)
6	Används ej
7	Återställ vätskenivå
9-15	Reserverade

15.2.6.3 Börvärde för pumphuvudets varvtal

Börvärdet för varvtal är ett 16-bitars heltal utan tecken som representerar pumphuvudets varvtal i deciRPM



15.2.6.4 Inställning av flödeskalibrering

Denna parameter används för att ställa in värdet för flödeskalibreringen från fältbussgränssnittet. Detta värde är ett 16-bitars heltal utan tecken som representerar µL per pumpvarvtal**1**.

OBS 1 Detta värde används endast om bit 5 i kontrollordet är aktiverad

15.2.6.5 Cyklisk läsning av data (från pump till master)

Datatyp	Byteordning	Beskrivning
16 bitar	Byte 1 (hög), 2 (låg)	Statusord
16 bitar	Byte 3 (hög), 4 (låg)	Mätt pumphuvudsvarvtal
16 bitar	Byte 5 (hög), 6 (låg)	Drifttimmar
32 bitar	Byte 7 (hög), 8 (låg)	Varvräknare
	Byte 9 (hög), 10 (låg)	
16 bitar	Byte 11 (hög), 12 (låg)	Flödeskalibrering
32 bitar	Byte 13 (hög), 14 (låg)	Vätskenivå
	Byte 15 (hög), 16 (låg)	
32 bitar	Byte 17 (hög), 18 (låg)	Ej tilldelade
	Byte 19 (hög), 20 (låg)	
32 bitar	Byte 21 (hög), 22 (låg)	Ej tilldelade
	Byte 23 (hög), 24 (låg)	
32 bitar	Byte 25 (hög), 26 (låg)	Ej tilldelade
	Byte 27 (hög), 28 (låg)	

15.2.6.6 Statusord

Information om statusorden ges i tabellen nedan:

Bit	Beskrivning
0	Motorn kör (1 = kör)
1	Global felflagga (1 = fel)
2	Fältbusstyrning (1 = aktiverad)
3	Reserverade
4	Överströmsfel
5	Underspänningsfel



Bit	Beskrivning
6	Överspänningsfel
7	Övertemperaturfel
8	Motorn blockerad
9	Tachofel
10	Läckage detekterat eller pumphuvudslarm
11	Lågt börvärde – utanför intervall
12	Högt börvärde – utanför intervall
13	Reserverade
14	Reserverade
15	Reserverade

15.2.6.7 Pumphuvudets varvtal

Pumphuvudets varvtal är ett 16-bitars heltal utan tecken som representerar pumphuvudets varvtal i deciRPM.

15.2.6.8 Drifttimmar

Parametern för driftstimmar är ett 16-bitars heltal utan tecken som representerar hela driftstimmar.


15.2.7 Enhetsrelaterade diagnostikdata

Bittyp	Byteordning	Beskrivning
	Byte 1, 2, 3, 4, 5, 6	Obligatoriska byte för slav
8 bitar	Byte 7	Rubrikbyte
8 bitar	Byte 8	Pumpmodell
8 bitar	Byte 9	Pumphuvud
16 bitar	Byte 10 (hög), 11 (låg)	Slangstorlek
16 bitar	Byte 12 (hög), 13 (låg)	Minsta varvtal
16 bitar	Byte 14 (hög), 15 (låg)	Högsta möjliga varvtal
32 bitar	Byte 16 (hög), 17 (låg) Byte 18 (hög), 19 (låg)	Programversion, huvud-CPU
32 bitar	Byte 20 (hög), 21 (låg) Byte 22 (hög), 23 (låg)	Programversion HMI-CPU
32 bitar	Byte 24 (hög), 25 (låg) Byte 26 (hög), 27 (låg)	Programversion HMI-CPU
32 bitar	Byte 28 (hög), 29 (låg) Byte 30 (hög), 31 (låg)	Programversion PROFIBUS-CPU

Information om enhetsrelaterade diagnostikdata ges i tabellen nedan:



15.2.8 Kanalrelaterade diagnostikdata

Format för kanalrelaterade diagnostikdata		
Byte	Beskrivning	
Byte 1	Rubrik	
Byte 2	Kanaltyp	
Byte 3	Kanalrelaterad felkod	

Kanalrelaterade diagnostikblock är alltid tre byte långa i följande format

Kanalrelaterad felkod		
Felbeskrivning	Felkod	
Globalt fel	0xA9	
För hög ström	0xA1	
Underspänning	0xA2	
Överspänning	0xA3	
Övertemperatur	0xA5	
Motorstopp	0xA4	
Tachometerstopp	0xB1	
Läckageindikering	0xB2	
Börvärde utanför intervallet – lågt	0xA8	
Börvärde utanför intervallet – högt	0xA7	
Vätskenivåvarning	0xB3	



15.3 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden

15.3.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av styranslutningar och -kablar:

- Säkerställ att pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54, "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 och "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Säkerställ att strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen
- Säkerställ att styrkablarna inte är skadade
- Se till att komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till styrsystemet finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.

15.3.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning

När du följer förfarandena nedan eller ansluter styrkablarna till stiften på M12-kontakterna

- Håll 4–20 mA och lågspänningssignaler separerade från strömförsörjningen
- Dessa anslutningar får endast kopplas till externa kretsar som också är separerade från nätspänningarna med förstärkt isolering. Alla ingångs- och utgångsplintar på produkten är separerade från nätkretsen med förstärkt isolering.
- Anslut inte huvudnätspänningar till något av stiften på M12-styranslutningarna.



15.3.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)

15.3.3.1 Skyddslock

M12-styranslutningarna är täckta med skyddslock under tillverkningen

Låt skyddslocken sitta kvar på för extra skydd av produkten på anslutningar som inte används för styrning (där inte någon styrkabel ansluts). En bild av locket visas i bilden:



15.3.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel

Följ förfarandet nedan för att ansluta M12-styrkablarna.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Installera ledningarna för styrsystemet med hjälp av informationen i del 1 av det här kapitlet
- 3. Anslut M12-kontakten på rätt plats på pumpen
- 4. Dra åt skruven för hand tills den är ordentligt åtdragen
- 5. Kontrollera att kabel sitter fast
- 6. Anslut strömförsörjningen till pumpen igen



15.3.4 Sekvens för master/slav-kommunikation

15.3.4.1 Datautbyte

WATSON-MARLOW PROFIBUS MODE 2 PSI C 123.4 ml/min MENU INFO

I PROFIBUS-läget visas skärmen nedan där **P** indikerar att datautbyte pågår.

Skärmen visas endast efter en lyckad implementering av master/slav-kommunikation, som alltid följer den nedan beskrivna ordningen.

Sekvens för master/slav-kommunikation			
Återställning vid ström PÅ	Ström PÅ/återställning av master eller slav		
Parameteröverföring Hämta parametrarna till fältenheten (väljs av användaren vid konfigurationen)			
I/O-konfiguration	Hämta I/O-konfigurationen till fältenheten (väljs av användaren vid konfigurationen)		
Datautbyte	Cykliskt datautbyte (I/O-data) och diagnos för fältenhetrapport		



15.3.4.2 Förlust av datautbyte

Om datautbytet vid någon tidpunkt förloras visas följande skärm. Den första röda punkten motsvarar det steg då felet inträffade, och följande steg visar en röd punkt eftersom kommunikationssekvensen stoppade före denna punkt.



Skärmen visar statusen drift eller stoppad beroende på hur användaren har ställt in den felsäkra funktionen i PROFIBUS GSD-filen. **MODE (läge)**-knappen ger åtkomst till PROFIBUS-inställningarna och stationsadressen. Pumpen fortsätter att köra i PROFIBUS-läge när menyerna används.

Om **MODE** (läge)- eller **MENU (meny)**-knappen har tryckts in återgår pumpen efter fem minuters inaktivitet till hemskärmen och ignorerar eventuella ändringar som inte har sparats. Om det fortfarande inte finns någon kommunikation visas den BUS ERROR (bussfel)-skärmen.



15.4 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet

Underavsnitten nedan innehåller information om pumpinställningar med HMI-enheten som endast relaterar till PROFIBUS.

Fullständig information om:

- Lägesmenyer: Se "22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn" på sidan 209
- Styrinställningar: Se "23 HMI: Menyn Styrinställningar" på sidan 218

15.4.1 Förfarande: Välja och aktivera PROFIBUS

Välj och aktivera PROFIBUS-läget:

- 1. Tryck på MODE (läge)-knappen
- 2. Använd knapparna +/- för att markera PROFIBUS
- 3. SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
SELECT	SETTINGS

4. Tryck på CONFIRM (BEKRÄFTA) 🗖 för att aktivera PROFIBUS



5. PROFIBUS-hemskärmen visar en vit ikon som indikerar datautbyte,





6. Tryck på INFO (INFORMATION) 🗖 för att visa skärmen med pumpinformation

PROF.	
Flow calibration	4.00ml/rev
Run hours	2hrs
Volume counter	160.7l
Fluid level	101
Speed	100.0rpm
Pumphead type	0M3.6200.PFP
Tube material	Santoprene
Flow rate	
Revolution counter	
MENU	EXIT



15.4.2 Förfarande: Tilldela PROFIBUS stationsadress vid pumpen

Stationsadressen kan inte tilldelas automatiskt av mastern.

15.4.2.1 Tilldela PROFIBUS-stationsadressen

- 1. Tryck på **MODE (läge)**-knappen
- 2. Använd knapparna +/- för att markera PROFIBUS
- 3. SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
PROFU BUST	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
SELECT	SETTINGS

4. Använd knapparna +/- för att redigera stationsadressen.

PROFIBUS SETTINGS		
Station address	174	
PROFIBUS communication	On	
Use +/- to edit entry		
Press NEXT to move on		
		50.000
NEXT		FINISH

5. Välj FINISH (SLUTFÖR) För att ställa in stationsadressen eller

NEXT (NÄSTA) för att välja **PROFIBUS Communication (PROFIBUS-kommunikation)** När FINISH (slutför) väljs så kommer en skärm för att spara inställningarna att visas:

6. Välj SAVE (SPARA) 🗖 för att lagra inställningarna







16 Installation – Underkapitel 4D: Styrning (modell: EtherNet/IP)

Det här avsnittet innehåller information om inställningar med HMI-enheten som endast relaterat till anslutning, specifikation av ingångar/utgångar och inställningar på endast EtherNet/IP-modellen.

16.1 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information

16.1.1 EDS -fil

Det går att hämta EDS-filen från Watson-Marlow-webbplatsen från länken nedan: Webbadress: <u>https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/</u>

16.1.2 Styrkabelspecifikation

En skärmad kategori 5e ethernet-kabel, IP66-klassad, med en M12-kontakt krävs för att ansluta och styra en H-FLO EtherNet/IP-drivenhet.



16.1.3 Anslutningar

Funktionerna för M12-anslutningarna för styrning varierar efter placering, typ av gänga, antal stift och kontaktkod.

16.1.3.1 Nätverksanslutning

Översikt	Två nätverksanslutningar tillhandahålls för EtherNet/IP-modellen. Båda anslutningarna har samma funktion.		
Placering	Anslutningarna är placerade enligt illustrationen.		
Specifikation	M12, hona, 4 stift, D-kodat uttag, IP66, NEMA 4X		
Stiftillustration			
Stiftinformation	Stift	Signal	
	1	TDA+	
	2	RDA+	
	3	TDA-	
	4	RDA-	



16.1.3.2 Styringång: Tryckgivare

Översikt	En ingångsanslutning för tryckgivare tillhandahålls för användning med Watson- Marlows tryckgivarsats. • Det går inte att använda en tryckgivare från tredje part
Placering	Ingångsanslutningen för tryckgivaren är placerad enligt illustrationen.
Specifikation	M12, hane, 4 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA 4X
Stiftinformation	Ingen stiftinformation tillhandahålls. Anslutningen för tryckgivare får endast användas med Watson-Marlows tryckgivarsats. Anslut inte några andra trådar eller kablar och försök inte att göra någon inkoppling till denna anslutning.



16.1.4 EtherNet/IP-parametrar

16.1.4.1 Enheter som används i EtherNet/IP-parametrarna

Följande enheter används i EtherNet/IP-parametrarna

Namn	Förklaring	Exempel
DeciRPM	1/10 av ett v/min	1 205 deciRPM = 120,5 v/min
uL (mikroliter)	1/1000 av en mL	1 000 000 uL/min = 1000 mL/min = 1 L/min

16.1.4.2 Nätverksparametrar

Nätverksparametrarna för pumpens kommunikation med nätverket förprogrammeras vid tillverkningen:

ETHERNET/IP SETTINGS	
DHCP Enable	On
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000
DISABLE	BACK

DHCP kan inaktiveras och nätverksparametrarna kan konfigureras manuellt med HMI-enheten. Detta förklaras i "16.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten" på sidan 165.



16.1.4.3 Cykliska parametrar

Tabellen nedan visar de cykliska Ethernet IP-parametrarna och funktionen som är tillgänglig via gränssnittet

ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning
2	SetSpeed	Skriv	UInt16	Varvtalet ställs in i deciRPM. Max. varvtal beror på typen av huvud. Se "16.1.4.5 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 161
3	SetSpeedLimit	Skriv	UInt16	Varvtalet ställs in i deciRPM. Max. varvtal beror på typen av huvud. Se "16.1.4.5 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 161
4	SetFailsafeSpeed	Skriv	UInt16	Om felsäkert är aktiverat kommer pumpen att köra kontinuerligt vid det valda varvtalet om kommunikationen förloras.
13	Flow calibration (µL/rev)	Läs	UInt32	Rapporterar flödeskalibreringsvärdet.
14	RunHours	Läs	UInt32	Rapporterar antalet timmar pumpen har körts
15	Reserverade			
16	Reserverade			
17	Reserverade			
18	Reserverade			
19	Reserverade			
20	Reserverade			
21	Reserverade			
22	Reserverade			
23	Reserverade			
24	Reserverade			
25	Total volume pumped (μL)	Läs	UInt32	Visar totalt flöde
26	RevolutionCount	Läs	UInt32	Visar antalet hela varv
27	PumpSpeed	Läs	UInt16	Visar aktuellt börvärde för pumpvarvtal
28	SpeedLimit	Läs	UInt16	Visar aktuellt börvärde för varvtalsbegränsning
38	PumpHead	Läs	UInt8 (Enum)	Visar det för närvarande valda pumphuvudet. Se "16.1.4.5 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 161
64	ErrorAcknowledge	Skriv	Unit8	Bit 0 = Kvittera fel, om satt till 1 kvitteras pumpfel



ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning
ADI 101	Control bitfield	Atkomst Skriv	Unit16	BeskrivningBit 0 = Sätt felsäkert till aktiverat, felsäkert varvtalaktiverat. Om inaktiverad kommer pumpen attstoppas om kommunikationen förloras. Omaktiverad kommer pumpen att köra med varvtaletsom ställts in i parametern "SetFailsafeSpeed"Bit 1 = Sätt pumpriktningen till moturs, om sattkommer pumpen att köra i moturs riktning.Grundinställningen är medurs rotationBit 2 = Starta pumpen, sätt till 1 (sant) för att tillåtakörning av pumpen. 0 stoppar pumpen. Observeraatt aktivera pump måste ställas inBit 3 = Aktivera pumpen, sätt till 1 för att tillåtakörning av pumpen. Om den sätts till 0 stoppaspumpen och kan inte köras.Bit 4 = Återställ ackumulerad driftstid, återställerackumulerad driftstidBit 5 = Används inteBit 6 = Återställ flödesräknaren till 0, sätt till 1 för attåterställa totalt pumpad volym till 0. Sätt till 1 för attåterställa varvtalsräknaren till 0, sätt till 1 för attåterställa varvtalsräknaren till 0, sätt till 1 för att
102	Error Bitfield byte 1	Läs	Unit32	pumphuvudet. Bit 0 = Läckage detekterat, hög signal för läckageindikering kräver rensning och kvittering
				innan pumpning kan återstartas. Bit 1 = Motorstoppsfel aktivt, om satt har pumpen ett fel för motorstopp. Följ anvisningarna på skärmen Bit 2 = Motorvarvtalsfel. Om satt har pumpen ett varvtalsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 3 = Aktivt överströmsfel. Om satt har pumpen ett överströmsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 4 = Aktivt överspänningsfel. Om satt har pumpen ett överspänningsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 5 = Används inte Bit 6 = Reserverad Bit 7 = Reserverad



ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning
	Error Bitfield byte 2		Unit32	Bit 0 = Reserverad Bit 1 = Reserverad Bit 2 = Reserverad Bit 3 = Reserverad Bit 4 = Reserverad Bit 5 = Reserverad Bit 6 = Reserverad Bit 7 = Reserverad
	Error Bitfield byte 3	Läs	Unit32	Bit 0 = Reserverad Spänningsfel Bit 2 = Övertemperaturfel Bit 3 = Programvarufel Om satt har pumpen ett programvarufel Bit 4 = Maskinvarufel Om hög, finns ett fel i drivenhetens grinddrivkrets Bit 5 = För hög effekt i strömförsörjningen
103	Status bit field	Läs	Byte	Bit 0 = Pumpen kör i moturs riktning. Om satt kör pumpen i moturs riktning (vätskeåtervinning aktivt) Bit 1 = Pumpen är i drift. Om satt är pumpen i drift
109	SoftwareFault	Läs	Bool	Om hög finns det ett programvarufel
110	HardwareFault	Läs	Bool	Om hög, finns ett fel i drivenhetens grinddrivkrets

16.1.4.4 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell

Drivenhetsmodell	Förkortning	Uppräkningstyp
QDOS H-FLO	QHF	1

16.1.4.5 Uppräkningstabellen för pumphuvud

Beskrivning	Uppräkningstyp	Max. varvtal (DeciRPM)
ReNu 150-pumphuvud santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	01	1300
ReNu 300-pumphuvud santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	04	1 600
ReNu 300-pumphuvud SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	05	1 350
ReNu 600-pumphuvud santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1700



16.1.4.6 Icke cykliska dataposter

Tabellen nedan visar de acykliska Ethernet IP-parametrarna och funktionen som är tillgänglig via gränssnittet

ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning
37	PumpModel	Läs	UInt8 (Enum)	Visar det för närvarande valda drivenhetsmodellen, se "16.1.4.4 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell" på föregående sida
63	Asset Number	Läs	Otilldelad 8 matrisk längd 21 inklusive NULL- avslutare (oktettsträng)	Läs pumpens objektnummer
108	Serial Number	Läs	Char21	Rapporterar pumpens serienummer

16.2 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden

16.2.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av styranslutningar och -kablar:

- Säkerställ att pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54, "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 och "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Säkerställ att strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.
- Säkerställ att styrkablarna inte är skadade
- Se till att komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till styrsystemet finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.



16.2.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning

När du följer förfarandena nedan eller ansluter styrkablarna till stiften på M12-kontakterna

- Håll 4–20 mA- och lågspänningssignaler separerade från strömförsörjningen
- Dessa anslutningar får endast kopplas till externa kretsar som också är separerade från nätspänningarna med förstärkt isolering. Alla ingångs- och utgångsplintar på produkten är separerade från nätkretsen med förstärkt isolering.
- Anslut inte huvudnätspänningar till något av stiften på M12-styranslutningarna.

16.2.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)

16.2.3.1 Skyddslock

M12-styranslutningarna är täckta med skyddslock under tillverkningen

Låt skyddslocken sitta kvar på för extra skydd av produkten på anslutningar som inte används för styrning (där inte någon styrkabel ansluts). En bild av locket visas i bilden:



16.2.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel

Följ förfarandet nedan för att ansluta M12-styrkablarna.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Installera ledningarna för styrsystemet med hjälp av informationen i del 1 av det här kapitlet
- 3. Anslut M12-kontakten på rätt plats på pumpen
- 4. Dra åt skruven för hand tills den är ordentligt åtdragen
- 5. Kontrollera att kabel sitter fast
- 6. Anslut strömförsörjningen till pumpen igen



16.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet

Underavsnitten nedan innehåller information om pumpinställningar med HMI-enheten som endast relaterar till EtherNet/IP.

Fullständig information om:

- Lägesmenyer: Se "22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn" på sidan 209
- Styrinställningar: Se "23 HMI: Menyn Styrinställningar" på sidan 218

16.3.1 Förfarande: Välj EtherNet/IP-läge med HMI-enheten

Välj EtherNet/IP-läge:

- 1. Tryck på MODE (läge)-knappen
- 2. Använd knapparna +/- för att rulla till EtherNet/IP
- 3. SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
EtherNet/IP	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
EtherNet/IP	
BACK	
SELECT	SETTINGS

4. EtherNet/IP-hemskärmen visas på pumpen





16.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten

Konfigureringen av IP-adressen kan göras med två metoder:

- Metod 1: Ställ in en statisk IP-adress (manuell, DHCP, inaktiverad)
- Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)

16.3.2.1 Förfarande: Metod 1: Statisk IP-adress.

DHCP är aktiverat som standard. Detta innebär att drivenheten automatiskt tar emot en IP-adress när den är ansluten till ett nätverk.

Om en statisk IP-adress ska användas måste först DHCP inaktiveras. Följ förfarandet för att inaktivera DHCP och ställa in en statisk IP-adress

- 1. Markera DHCP-inställningen
- 2. Välj DISABLE (INAKTIVERA)

ETHERNET/IP SETTINGS	
DHCP Enable	On
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
DISABLE	BACK

- 3. Välj IP-adressen
- 4. Tryck på SET (STÄLL IN)

DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
SET	BACK



- 5. Använd knapparna +/- för att ange de markerade värdena.
- 6. Använd NEXT (NÄSTA) 🗖 för att flytta till nästa värde



7. Välj ENTER 🖃 när det sista värdet har angetts för att bekräfta inställningen.

SET ADDRESS
IP Address
122 017 221 002
125 . 017 . 221 . <mark>005</mark>
ENTER BACK

Ställ in **undernätmask** och **gateway-adress** genom att upprepa steg 3 till 7.

16.3.2.2 Förfarande: Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)

DHCP är aktiverat som standard och det är endast nödvändigt att aktivera DHCP igen om den inaktiverades när en IP-adress ställdes in manuellt.

- 1. Markera DHCP-inställningen
- 2. Säkerställ att DCHP är aktiverat





En DHCP-server på nätverket kommer att allokera en IP-adress till drivenheten baserat på MAC.adressen.



16.3.3 Nätverksstatusskärmar

Om pumpen inte är i drift och anslutningar görs till portarna kommer en IP-adress att tilldelas och drivenheten ansluts till mastern.

Då visas en statusskärm som ser ut så här:

NETWORK STATUS		
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	•	
MENU		EXIT

Om pumpen inte är i drift och inga anslutningar görs till portarna tilldelas inte någon IP-adress och drivenheten ansluts inte till mastern.

Då visas en statusskärm som ser ut så här:

NETWORK STATUS			
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	•		
MENU		EXIT	



17 Installation – Underkapitel 4E: Styrning (modell: PROFINET)

Det här avsnittet innehåller information om anslutning, specifikation av ingångar/utgångar och relevant inställning med HMI-enheten på endast PROFINET-enheten.

17.1 Del 1: Installationskrav för underkapitlet, specifikation och information

17.1.1 GSDML-fil

Det går att hämta GSDML-filen från WATSON-MARLOW webbplatsen från länken nedan: Webbadress: <u>https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/</u>

17.1.2 Styrkabelspecifikation

En skärmad kategori 5e PROFINET-kabel, IP66-klassad, med en M12-kontakt krävs för att ansluta och styra en H-FLO PROFINET-drivenhet.



17.1.3 Anslutningar

Funktionerna för M12-anslutningarna för styrning varierar efter placering, typ av gänga, antal stift och kontaktkod.

17.1.3.1 Nätverksanslutning

Översikt	Två nätverksanslutningar tillhandahålls för PROFINET-modellen. Båda anslutningarna har samma funktion.			
Placering	Anslutningarna är placerade enligt illustrationen.			
Specifikation	M12, hona, 4 stift, D-kodat uttag, IP66, NEMA 4X			
Stiftillustration		3		
Stiftinformation	Stift	Signal		
	1	TDA+		
	2	RDA+		
	3	TDA-		
	4	RDA-		



17.1.3.2 Styringång: Tryckgivare

Översikt	En ingångsanslutning för tryckgivare tillhandahålls för användning med Watson- Marlows tryckgivarsats. • Det går inte att använda en tryckgivare från tredje part
Placering	Ingångsanslutningen för tryckgivaren är placerad enligt illustrationen.
Specifikation	M12, hane, 4 stift, A-kodad kontakt, IP66, NEMA 4X
Stiftinformation	Ingen stiftinformation tillhandahålls. Anslutningen för tryckgivare får endast användas med Watson-Marlows tryckgivarsats. Anslut inte några andra trådar eller kablar och försök inte att göra någon inkoppling till denna anslutning.



17.1.4 **PROFINET-parametrar**

17.1.4.1 Enheter som används i PROFINET-parametrarna

Följande enheter används i EtherNet/IP-parametrarna

Namn	Förklaring	Exempel
DeciRPM	1/10 av ett v/min	1 205 deciRPM = 120,5 v/min
uL (mikroliter)	1/1000 av en mL	1 000 000 uL/min = 1000 mL/min = 1 L/min

17.1.4.2 Nätverksparametrar

Nätverksparametrarna för pumpens kommunikation med nätverket förprogrammeras vid tillverkningen:

PROFINET SETTINGS	
DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000
Subnet Mask	000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000
ENABLE	BACK

DHCP kan inaktiveras och nätverksparametrarna kan konfigureras manuellt med HMI-enheten. Detta förklaras i "17.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten" på sidan 180.

17.1.4.3 Cykeltid för PROFINET

Minsta enhetsintervall är 32 ms



17.1.4.4 Cykliska parametrar

Tabellen nedan visar de cykliska PROFINET-parametrarna och funktionen som är tillgänglig via gränssnittet

ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning	Modul
2	Set pump speed (deciRPM)	Skriv	UInt16	Varvtalet ställs in i deciRPM. Max. varvtal beror på typen av huvud. Se "17.1.4.6 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 176	Pumpstyrning
3	Set pump speed gräns (deciRPM)	Skriv	UInt16	Varvtalet ställs in i deciRPM. Max. varvtal beror på typen av huvud. Se "17.1.4.6 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 176	Pumpstyrning
4	Set failsafe speed (deciRPM)	Skriv	UInt16	Om felsäkert är aktiverat kommer pumpen att köra kontinuerligt vid det valda varvtalet om kommunikationen förloras.	Pumpstyrning
13	Flow calibration (µL/varv)	Läs	UInt32	Rapporterar flödeskalibreringsvärdet.	Pumpstatus
14	Drifttid	Läs	UInt32	Rapporterar antalet timmar pumpen har körts	Pumpstatus
15	Reserverade				
16	Reserverade				
17	Reserverade				
18	Reserverade				
19	Reserverade				
20	Reserverade				
21	Reserverade				
22	Reserverade				
23	Reserverade				
24	Reserverade				
25	Total volume pumped (μL)	Läs	UInt32	Visar totalt flöde	Pumpstatus
26	Pump Head revolution count	Läs	UInt32	Visar antalet hela varv	Pumpstatus
27	Current pump speed (deciRPM)	Läs	UInt16	Visar aktuellt börvärde för pumpvarvtal	Pumpstatus
28	Pump speed limit (deciRPM)	Läs	UInt16	Visar aktuellt börvärde för varvtalsbegränsning	Pumpstatus



ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning	Modul
38	Pump head	Läs	UInt8 (Enum)	Visar det för närvarande valda pumphuvudet. Se "17.1.4.6 Uppräkningstabellen för pumphuvud" på sidan 176	Pumpinformation och data
64	Acknowledge Error	Skriv	Unit8	Bit 0 = Kvittera fel, om satt till 1 kvitteras pumpfel	Fel och varningar
101	Styrbitar	Skriv	<u>Unit16</u>	Bit 0 = Sätt felsäkert till aktiverat, felsäkert varvtal aktiverat. Om inaktiverad kommer pumpen att stoppas om kommunikationen förloras. Om aktiverad kommer pumpen att köra med varvtalet som ställts in i parametern "SetFailsafeSpeed" Bit 1 = Sätt pumpriktningen till moturs, om satt kommer pumpen att köra i moturs riktning. Grundinställningen är medurs rotation Bit 2 = Starta pumpen, sätt till 1 (sant) för att tillåta körning av pumpen. 0 stoppar pumpen. Observera att aktivera pump måste ställas in Bit 3 = Aktivera pumpen, sätt till 1 för att tillåta körning av pumpen. Om den sätts till 0 stoppas pumpen och kan inte köras. Bit 4 = Återställ ackumulerad driftstid, återställer ackumulerad driftstid Bit 5 = Används inte Bit 6 = Återställ flödesräknaren till 0, sätt till 1 för att återställa totalt pumpad volym till 0. Sätt till 0 för att starta uppräkningen av totalt pumpad volym Bit 7 = Återställ varvtalsräknaren till 0, sätt till 1 för att återställa varvräknaren för pumphuvudet till 0. Sätt till 0 för att starta uppräkningen av varvräknaren för pumphuvudet.	Pumpstyrning



ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning	Modul
102	Felbitfält byte 1	Läs	Unit32	Bit 0 = Läckage detekterat, hög signal för läckageindikering kräver rensning och kvittering innan pumpning kan återstartas. Bit 1 = Motorstoppsfel aktivt, om satt har pumpen ett fel för motorstopp. Följ anvisningarna på skärmen Bit 2 = Motorvarvtalsfel. Om satt har pumpen ett varvtalsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 3 = Aktivt överströmsfel. Om satt har pumpen ett överströmsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 4 = Aktivt överspänningsfel. Om satt har pumpen ett överspänningsfel. Följ anvisningarna på skärmen Bit 5 = Används inte Bit 6 = Reserverad Bit 7 = Reserverad	Fel och varningar
	Felbitfält byte 2	Läs	Unit32	Bit 0 = Reserverad Bit 1 = Reserverad Bit 2 = Reserverad Bit 3 = Reserverad Bit 4 = Reserverad Bit 5 = Reserverad Bit 6 = Reserverad Bit 7 = Reserverad	Fel och varningar
	Felbitfält byte 3	Läs	Unit32	Bit 0 = Reserverad Bit 1 = Underspännningsfel Bit 2 = Övertemperaturfel Bit 3 = Programvarufel Om satt har pumpen ett programvarufel Bit 4 = Maskinvarufel Om hög, finns ett fel i drivenhetens grinddrivkrets Bit 5 = För hög effekt i strömförsörjningen	Fel och varningar
103	Statusbitfält	Läs	Byte	Bit 0 = Pumpen kör i moturs riktning. Om satt kör pumpen i moturs riktning (vätskeåtervinning aktivt) Bit 1 = Pumpen är i drift. Om satt är pumpen i drift	Pumpstatus



ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning	Modul
109	Programvarufel	Läs	Bool	Om hög finns det ett programvarufel	Fel och varningar
110	Maskinvarufel	Läs	Bool	Om hög, finns ett fel i drivenhetens grinddrivkrets	Fel och varningar

17.1.4.5 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell

Drivenhetsmodell	Förkortning	Uppräkningstyp
QDOS Higher Flow	QHF	1

17.1.4.6 Uppräkningstabellen för pumphuvud

Beskrivning	Uppräkningstyp	Max. varvtal (DeciRPM)
ReNu 150-pumphuvud santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	01	1300
ReNu 300-pumphuvud santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	04	1 600
ReNu 300-pumphuvud SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	05	1 350
ReNu 600-pumphuvud santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1700

17.1.4.7 Icke cykliska parametrar

Tabellen nedan visar de acykliska PROFINET-parametrarna och funktionen som är tillgänglig via gränssnittet

ADI	Namn	Åtkomst	Тур	Beskrivning	Modul
37	Pump Model	Läs	UInt8 (Enum)	Visar det för närvarande valda drivenhetsmodellen, se "17.1.4.5 Uppräkningstabellen för drivenhetsmodell" ovanför.	Ej tillämpligt
63	Asset number	Läs	Otilldelad 8 matrisk längd 21 inklusive NULL-avslutare (oktettsträng)	Läs pumpens objektnummer	Ej tillämpligt
108	Pump Serial Number	Läs	Char21	Rapporterar pumpens serienummer	Ej tillämpligt



17.2 Del 2: Underkapitlets installationsförfaranden

17.2.1 Underkapitlets checklista för åtgärder före installation

Utför följande kontroller före installationen av styranslutningar och -kablar:

- Säkerställ att pumpen har installerats i enlighet med "9 Installation Kapitel 1: Fysisk information" på sidan 54, "10 Installation Kapitel 2: Strömförsörjning" på sidan 60 och "11 Installation Kapitel 3: Flödesbana" på sidan 64
- Säkerställ att alla krav i del 1 i det här kapitlet har uppfyllts
- Säkerställ att strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.
- Säkerställ att styrkablarna inte är skadade
- Se till att komponenter och verktyg för anslutning av pumpen till styrsystemet finns till hands

Gå inte vidare till installationsförfarandena i detta kapitel förrän problemet är löst om det finns ett problem med någon av punkterna i checklistan för åtgärder före installation.

17.2.2 Försiktighetsåtgärder för anslutning av styrning

När du följer förfarandena nedan eller ansluter styrkablarna till stiften på M12-kontakterna

- Håll 4–20 mA- och lågspänningssignaler separerade från strömförsörjningen
- Dessa anslutningar får endast kopplas till externa kretsar som också är separerade från nätspänningarna med förstärkt isolering. Alla ingångs- och utgångsplintar på produkten är separerade från nätkretsen med förstärkt isolering.
- Anslut inte huvudnätspänningar till något av stiften på M12-styranslutningarna.



17.2.3 Installation av M12-styrkablar (typ M)

17.2.3.1 Skyddslock

M12-styranslutningarna är täckta med skyddslock under tillverkningen

Låt skyddslocken sitta kvar på för extra skydd av produkten på anslutningar som inte används för styrning (där inte någon styrkabel ansluts). En bild av locket visas i bilden:



17.2.3.2 Installationsförfarande för M12-styrkabel

Följ förfarandet nedan för att ansluta M12-styrkablarna.

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Installera ledningarna för styrsystemet med hjälp av informationen i del 1 av det här kapitlet
- 3. Anslut M12-kontakten på rätt plats på pumpen
- 4. Dra åt skruven för hand tills den är ordentligt åtdragen
- 5. Kontrollera att kabel sitter fast
- 6. Anslut strömförsörjningen till pumpen igen



17.3 Del 3: HMI-inställningar specifika för underkapitlet

Underavsnitten nedan innehåller information om pumpinställningar med HMI-enheten som endast relaterar till PROFINET.

Fullständig information om:

- Lägesmenyer: Se "22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn" på sidan 209
- Styrinställningar: Se "23 HMI: Menyn Styrinställningar" på sidan 218

17.3.1 Förfarande: Välj PROFINET-läge från HMI-enheten

Välj EtherNet/IP-läge:

- 1. Tryck på MODE (läge)-knappen
- 2. Använd knapparna +/- och rulla till PROFINET
- 3. SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
erofi Neti	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFINET	
BACK	_
SELECT	SETTINGS

PROFINET-hemskärmen visas på pumpen





17.3.2 Förfarande: Ställ in IP-adressen med HMI-enheten

Konfigureringen av IP-adressen kan göras med två metoder:

- Metod 1: Ställ in en statisk IP-adress (manuell, DHCP, inaktiverad)
- Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)

17.3.2.1 Förfarande: Metod 1: Statisk IP-adress.

DHCP är aktiverat som standard. Detta innebär att drivenheten automatiskt tar emot en IP-adress när den är ansluten till ett nätverk.

Om en statisk IP-adress ska användas måste först DHCP inaktiveras. Följ förfarandet för att inaktivera DHCP och ställa in en statisk IP-adress

- 1. Markera DHCP-inställningen
- 2. Välj DISABLE (INAKTIVERA)

ETHERNET/IP SETTINGS	
DHCP Enable	On
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
DISABLE	BACK

- 3. Välj IP-adressen
- 4. Tryck på SET (STÄLL IN) 💻.

DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
SET	ВАСК


- 5. Använd knapparna +/- för att rulla och ange de markerade värdena.
- 6. Använd NEXT (NÄSTA) 🗖 för att flytta till nästa värde



SET ADDRESS
IP Address
123 017 221 003
ENTER BACK

Ställ in undernätmasken och gateway-adressen genom att upprepa steg 3 till 7.



17.3.2.2 Förfarande: Metod 2: Ställ in en dynamisk IP-adress (automatisk, DHCP, aktiverad)

DHCP är aktiverat som standard och det är endast nödvändigt att aktivera DHCP igen om den inaktiverades när en IP-adress ställdes in manuellt.

- 1. Markera DHCP-inställningen
- 2. Se till att DCHP är aktiverat genom att trycka på ENABLE (AKTIVERA)
- 3. En DHCP-server på nätverket allokerar en IP-adress till drivenheten baserat på MAC.adressen.

PROFINET SETTINGS	
DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
ENABLE	BACK

En DHCP-server på nätverket allokerar nu en IP-adress till drivenheten baserat på MAC.-adressen.



17.3.3 Nätverksstatusskärmar

Om pumpen inte är i drift och anslutningar görs till portarna kommer en IP-adress att tilldelas och drivenheten ansluts till mastern.

Då visas en statusskärm som ser ut så här:

NETWORK STATUS		
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	•	
MENU		EXIT

Om pumpen inte är i drift och inga anslutningar görs till portarna tilldelas inte någon IP-adress och drivenheten ansluts inte till mastern.

Då visas en statusskärm som ser ut så här:

NETWORK STATUS		
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address		
MENU	EX	IT



18 HMI-inställning: Översikt

Inställningen av HMI-enheten är uppdelad i följande avsnitt baserat på ordningen i huvudmenyn:

"19 HMI: Övervakning av vätskenivå" på sidan 185

"20 HMI: Säkerhetsinställningar" på sidan 191

"21 HMI: Allmänna inställningar" på sidan 198

"22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn" på sidan 209

"23 HMI: Menyn Styrinställningar" på sidan 218

Följ rätt underkapitel beroende på dina krav.



19 HMI: Övervakning av vätskenivå

Övervakning av vätskenivå är tillgänglig från MAIN MENU (huvudmeny) med knapparna +/-.



Alla modeller har en vätskenivåövervakning för att övervaka hur mycket vätska (kvantiteten) som finns kvar i inloppsförsörjningsbehållaren under drift.

Översikt över övervakning av vätskenivå		
Aktivera nivåövervakning	Aktiverar funktionen. När funktionen är aktiverad indikerar en förloppsindikator på hemskärmen den uppskattade mängden vätska som finns kvar i försörjningsbehållaren. När vätskenivån uppskattas vara noll stoppas pumpen	
Inaktivera nivåövervakning	Inaktiverar funktionen	
Enhet för vätskevolym	Välj US gallon eller liter	
Konfigurera nivåövervakning	Ange nivån i vätskebehållaren och ställ in en larmutgång. För att se till att pumpen inte torrkörs kan en larmutgång konfigureras för att lösa ut när en definierad vätskenivå nås. Detta ger en varning till operatören om att byta/fylla på försörjningsbehållaren.	
Justera nivå	Justera vätskevolymen om den skiljer sig från behållarens maximala volym	

En översikt över HMI-undermenyerna för övervakning av vätskenivå tillhandahålls i tabellen nedan:



19.1 Aktivera/inaktivera övervakning av vätskenivå

1. Välj Fluid Level Monitor (övervakning av vätskenivå) från MAIN MENU (huvudmeny).

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 2. Använd knapparna +/- för att markera alternativ.
- 3. Aktivera nivåövervakning kommer att vara markerat.
- 4. Tryck på ENABLE (AKTIVERA) 💻

FLUID LEVEL SETTINGS	
Enable level monitor	
Displays fluid level bar.	
Pump switches off if fluid	
level is estimated at zero.	
ENABLE	ВАСК

- 5. Vätskenivån visas på HOME (hem)-skärmen
- 6. Välj DISABLE (INAKTIVERA) 🗖 för att inaktivera övervakning av vätskenivå.

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
DISABLE	EXIT



7. Vätskenivån visas inte längre på **HOME (hem)**-skärmen

19.2 Ändra måttenhet för vätskevolym:

1. Välj Fluid Level Monitor (övervakning av vätskenivå) från MAIN MENU (huvudmeny).

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
GALLONS US	EXIT

2. Använd knappen 🗖 för att växla mellan US GALLONS eller LITRES (LITER)



19.3 Konfigurera nivåövervakningen:

1. Välj Configure Level Monitor (konfigurera nivåövervakning)

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
SELECT	EXIT

- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)
- 3. Använd knapparna +/- för att ange maximal volym för tillförselbehållaren.
- 4. Tryck på NEXT (NÄSTA) 🗖 när rätt mängd har angetts.
- 5. Använd knapparna +/- för att ställa in Alert Level (varningsnivå).

FLUID LEVEL SE	TUP 2/2	
Set alert level: Fluid level warr Pump will cont 20	ning will be displayed. inue to run. %	
Alert Level	15 litres	100 %
	NEXT	BACK

6. Tryck på SELECT (VÄLJ) för att gå tillbaka till FLUID LEVEL SETTINGS (inställningar för vätskenivå)



19.4 Justera vätskevolymen om den skiljer sig från behållarens maximala volym (t.ex. efter en delvis påfyllning)

Noggrannheten för övervakning av vätskenivå ökar vid regelbunden kalibrering av pumpen.

1. Välj Adjust Level (justera nivå) från FLUID LEVEL SETTINGS (inställningar för vätskeövervakning).

FLUID LEVEL SETTINGS		
Disable level monitor		
Fluid volume unit		
Configure level monitor		
Adjust level		
Fluid Level		
0 litres		0%
SELECT	EXIT	

2. Använd knapparna +/- för att ställa vätskevolymen i behållaren.

FLUID LEVEL SETTINGS		
Disable level monitor		
Fluid volume unit		
Configure level monitor		
Adjust level		
Fluid Level		
0 litres	0 %	
use +/-		
SAVE	CANCEL	

3. Tryck på SAVE (SPARA) 🗖 för att bekräfta inställningen.







20 HMI: Säkerhetsinställningar

20.1 Översikt över säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningar är tillgängliga från MAIN MENU (huvudmeny) med knapparna +/- .

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

Det går att välja och justera följande säkerhetsinställningar. En sammanfattning ges i tabellen nedan:

Säkerhetsinställning	Sammanfattning
Automatiskt knapplås	När funktionen är aktiverad låses knappsatsen efter 30 sekunders inaktivitet.
PIN-skydd	När funktionen är aktiverad krävs en PIN-kod innan några ändringar i
	inställningarna för driftsläge kan göras eller för att komma åt menyn.



20.1.1 Säkerhetsinställningar > Automatiskt knapplås

- När funktionen är aktiverad låses knappsatsen efter 30 sekunders inaktivitet.
- När Auto Keypad Lock (automatiskt knapplås) är aktiverad visas ett meddelande när en knapp trycks in
- STOP-knappen fortsätter att fungera när Auto Keypad Lock (automatiskt knapplås) är aktiverat.
- En hänglåsikon visas på hemskärmen för att indikera att Auto Keypad Lock (automatiskt knapplås) är aktiverat



20.1.1.1 Aktivera det automatiska knapplåset:

- 1. Markera alternativet Auto Keypad Lock (automatiskt knapplås)
- 2. Tryck på ENABLE (AKTIVERA)

Statussymbolen ✓ visas





20.1.1.2 Kom åt knappsatsens funktioner:

1. Tryck samtidigt på knapparna UNLOCK (LÅS UPP) och 💻 💻.



20.1.1.3 Inaktivera det automatiska knapplåset:

- 1. Markera alternativet Auto Keypad Lock (automatiskt knapplås).
- 2. Tryck på DISABLE (INAKTIVERA)

Statussymbolen 🗙 visas.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	X
PIN protection	X
ENABLE	BACK



20.1.2 Säkerhetsinställningar > PIN-skydd

- När funktionen är aktiverad krävs en PIN-kod innan några ändringar i inställningarna för driftsläge kan göras eller för att komma åt menyn.
- När rätt PIN-kod har angetts går det att komma åt alla menyalternativ.
- PIN-skyddet aktiveras igen efter 30 sekunders inaktivitet på knappsatsen.

20.1.2.1 Aktivera PIN-skydd:

- 1. Markera alternativet PIN Protection (PIN-skydd).
- 2. Tryck på ENABLE (AKTIVERA)

Statussymbolen ✓ visas.

Det finns en fördröjning på 30 sekunder innan PIN-skyddet aktiveras.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	X
PIN protection	~
ENABLE	BACK

20.1.2.2 Definiera det fyrsiffriga numret för din PIN-kod:

- 1. Använd +/- för att välja varje siffra mellan 0–9.
- 2. Använd NEXT DIGIT (NÄSTA SIFFRA) knappen för att flytta till nästa siffra





3. När den sista siffran har valts, tryck på ENTER



4. Kontrollera att den angivna koden är korrekt och:

Tryck på CONFIRM (BEKRÄFTA) 🗖 för att lagra PIN-koden. PIN-skyddet aktiveras efter 30 sekunder.

SECURITY SETTINGS		
Confirm 4 d	ligit PIN:	
123	34	
Please confirm that the PIN entered is correct		
CONFIRM	CHANGE	

Eller tryck på CHANGE (ändra) för att gå tillbaka till inmatningen av PIN-koden. Du kan även när som helst trycka på **HOME (hem)**- eller**MODE (läge)**-knappen innan PIN-koden har bekräftats för att avbryta processen





20.1.2.3 Använda säkerhets-PIN-koden för åtkomst till pumpen::

Ange den lagrade PIN-koden för åtkomst

- 1. Använd +/- för att välja varje siffra mellan 0–9.
- 2. Välj NEXT DIGIT (NÄSTA SIFFRA) -knappen för att flytta till nästa siffra.

Om PIN-koden är korrekt visar HMI-enheten hemskärmen för läget.



Om PIN-koden är felaktig visar HMI-enheten följande skärm.

SECURITY SETTING	SS	
Enter 4 digit PIN:		
	Incorrect PIN entry	
	Please try again.	
RE ⁻	TRY	BACK

20.1.2.4 Bortglömd PIN-kod:

Kontakta din Watson-Marlow-representant för anvisningar om återställning av PIN-koden.



20.1.2.5 Inaktivera PIN-skydd:

- 1. Markera alternativet PIN Protection (PIN-skydd)
- 2. NEXT DIGIT (NÄSTA SIFFRA)

Statussymbolen X visas.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	\checkmark
PIN protection	X
DISABLE	BACK



21 HMI: Allmänna inställningar

21.1 Översikt över allmänna inställningar

Allmänna inställningar är tillgängliga från MAIN MENU (huvudmeny) med knapparna +/-

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

Menyn General settings (allmänna inställningar) innehåller följande undermenyer

Allmänna inställningar	Sammanfattning
Automatisk återstart	Returnerar pumpen till föregående status/läge efter strömavbrott
Flödesenheter	Ställer in visad flödesenhet
Objektnummer	Användardefinierat 10-siffrigt alfanumeriskt nummer som även visas på hjälpskärmen
Pumpetikett	Användardefinierat 20-siffrigt alfanumeriskt nummer som visas i rubrikfältet på hemskärmen
Återställ standardinställningar	Återställer alla standardinställningar i pumpen inklusive kalibreringsläge och manuellt läge
Språk	Ställer in visningsspråket för pumpen
USB-uppdatering	Används för att uppdatera pumpens programvara

Dessa underinställningar förklaras i följande underavsnitt



21.1.1 Allmänna inställningar > Automatisk återstart

Denna pump har en automatisk återstartfunktion. När den är aktiverad gör funktionen att pumpen återgår till det driftsläge (läge och varvtal) som den var i när strömmen bröts.

Exempel på pumpscenarier som använder automatisk återstart:

Före strömavbrott	Efter strömavbrott
Pumpen kör i manuellt läge	Fortsätter att köra med samma varvtal
Pumpen kör i analogt läge	Fortsätter att köra med varvtal proportionellt mot analog ingång
Pumpen kör i kontaktläge	 Dosering återupptas och avbruten dosering koms ihåg.
	 Eventuella pulser som lagrades i kontaktminnet före strömavbrottet finns kvar. Pulser som mottagits under strömavbrottet går förlorade
Nätverkslägen	Beror på konfigurationen

Symbolen ! visas i det övre högra hörnet när funktionen automatisk återstart är aktiverad enligt bilden nedan.



När funktionen är aktiverad visas ! i alla lägen som en varning att pumpen när som helst kan starta.



21.1.1.1 Använda automatisk återstart jämför med start/stopp-styrning

För tillämpningar som kräver att pumpen startas och stoppas regelbundet ska START/STOPP-styrning användas. Pumpen är inte konstruerad för att styras genom att strömmen slås på och av för att starta och stoppa pumpen.

ANMÄRKNING

Slå inte strömmen på och av, antingen manuellt eller med funktionen för automatisk återstart. Detta minskar produktens livslängd

21.1.1.2 Välja automatisk återstart:

Tryck på ENABLE/DISABLE (AKTIVERA/INAKTIVERA) 🗖 för att växla automatisk återstart på/av

GENERAL SETTINGS	
Auto restart	v
Flow units	rpm
Asset number	
Pump label	
Restore defaults	
Language	
USB update	
DISABLE	BACK



21.1.2 Allmänna inställningar > Flödesenheter

Ställer in den flödesenhet som visas för all pumpvisning.

- 1. Använd knapparna +/- för att markera önskad flödesenhet.
- 2. SELECT (VÄLJ) 🗖 för att lagra inställningen.

FLOW UNITS	
Select flow units:	
%	
rpm	
ml/min	
ml/hr	
l/min	
l/hr	
l/day	
gph	
gpd	
SELECT	BACK



21.1.3 Allmänna inställningar > Objektnummer

Användardefinierat 10-siffrigt alfanumeriskt nummer som även visas på hjälpskärmen

Definiera/ändra pumpens objektnummer:

- 1. Markera alternativet Asset Number (objektnummer)
- 2. SELECT (VÄLJ)
- 3. Använd knapparna +/- för att markera tecknen som ska ändras 1.

Tillgängliga tecken: 0–9, A–Z och BLANKSTEG.



OBS 1

Ett eventuellt tidigare definierat objektnummer visas på skärmen för att möjliggöra ändring

4. Välj NEXT/PREVIOUS (NÄSTA/FÖREGÅENDE) 🗖 för att ändra nästa/föregående tecken.



5. Välj FINISH (AVSLUTA) för att spara och gå tillbaka till menyn General Settings (allmänna inställningar).







21.1.4 Allmänna inställningar > Pumpetikett

Användardefinierad alfanumerisk etikett med 20 tecken som visas i det högra hörnet av rubrikfältet på hemskärmen, enligt bilden nedan.



Definiera/ändra pumpetiketten:

- 1. Markera alternativet Pump Label (pumpetikett).
- 2. SELECT (VÄLJ)

GENERAL SETTINGS	
Auto restart	X
Flow units	rpm
Asset number	
Pump label	
Restore defaults	
Language	
USB update	
SELECT	BACK

3. Använd knapparna +/- för att markera de tecken som ska ändras 1.



Tillgängliga tecken: 0–9, A–Z och BLANKSTEG.



OBS 1

Ett eventuellt tidigare definierat objektnummer visas på skärmen för att möjliggöra ändring

4. Välj NEXT/PREVIOUS (NÄSTA/FÖREGÅENDE) 🗖 för att ändra nästa/föregående tecken.

PUMP LABEL	
Define label for pump:	
(shown at top of screen)	
WATSON-MARLOW	
Use +/- keys to select characters (20max)	
PREVIOUS	NEXT

5. Välj FINISH (SLUTFÖR) för att spara inmatningen och gå tillbaka till menyn GENERAL SETTINGS (allmänna inställningar).





21.1.5 Allmänna inställningar > Pumpetikett

Återställer alla standardinställningar i pumpen inklusive kalibreringsläge och manuellt läge



21.1.6 Allmänna inställningar > Språk

Ställer in visningsspråket för pumpen

Definiera/ändra visningsspråk:

- 1. Markera alternativet Language (språk).
- 2. SELECT (VÄLJ)
- 3. Om pumpen är i drift visas skärmen nedan. Stoppa pumpen



- 4. Använd knapparna +/- för att markera önskat språk.
- 5. SELECT (VÄLJ)

en		
English		
Español		
Français		
Deutsch		
Português		
Italiano		
Nederlands		
中文		
한국인		
	SELECT	

6. CONFIRM (BEKRÄFTA) 🗖 för att fortsätta.



All visningstext visas nu i det valda språket



Avbryt:

7. Välj REJECT (AVVISA) - för att gå tillbaka till skärmen för val av **språk**.

21.1.7 Allmänna inställningar (USB-uppdatering)

Kontakta din Watson-Marlow-representant om en USB-uppdatering krävs.





22 HMI: Använda MODE (läge)-menyn

22.1 Översikt över lägesmenyn

MODE Menu (lägesmeny) är tillgänglig från antingen **MAIN MENU (huvudmeny)** med knapparna **+/-** eller med **MODE (läge)**-knappen.

Använda MAIN MENU (huvudmeny) MAIN MENU Fluid level monitor Security settings General settings MODE menu Control settings Help SELECT EXIT



Använda MODE (läge)-knappen

MODE (läge)-menyn innehåller följande undermenyer¹.

Läge	Sammanfattning	Undantagna modeller ¹
Manuell	Gör att pumpen kan manövreras manuellt (start/stopp/varvtal). Om manuellt LÄGE väljs när pumpen är i drift kommer pumpen att stoppas.	Pumpen kan även manövreras via start/stopp-ingång
Flödeskalibrering	Flödet kalibreras för pumpen	ALLA MODELLER
Analog 4–20 mA	Pumpvarvtalet styrs av en analog signal	Endast Universal och Universal+
Kontaktläge	Pumpen mäter en viss dosering av vätska när en extern signal tas emot, eller när användaren trycker på den gröna START -knappen.	Endast modellerna Universal och Universal+
PROFIBUS	Tillåter datautbyte	Endast PROFIBUS
Ethernet/IP	Tillåter datautbyte	Endast EtherNet/IP
PROFINET	Tillåter datautbyte	Endast PROFINET
Vätskeåtervinning	Gör det möjligt att köra pumpen i omvänd riktning för att återvinna vätska från utloppsledningen.	Alla modeller

OBS 1

Inte alla undermenyer för menyn MODE (läge) är tillgängliga på alla modeller.



22.1.1 BYTA LÄGE > Manuellt

Det manuella läget är standardläget. Med det manuella läget kan drivenheten manövreras från HMIgränssnittet. I det här läget kan drivenhetens varvtal ställas in från knappsatsen och drivenheten startas och stoppas från knappsatsen.

Om manuellt LÄGE väljs när pumpen är i drift kommer pumpen att stoppas.

22.1.1.1 Gå till manuellt läge:

Utgå från Mode Menu (lägesmeny)

1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet Manual (manuellt)



Mer information om hemskärmen finns i "4.9.2 HOME (hem)-skärm" på sidan 41.



22.1.1.2 Starta och stoppa pumpen



Pumpen måste stoppas eller startas med hjälp av STOPP- respektive START-knappen

Nummer	Namn	Sammanfattning
1	STOP	Knappen stoppar pumpen
2	START	 Knappen Startar pumpen med det inställda varvtalet i manuellt läge eller flödeskalibrering. Levererar en kontaktdosering i CONTACT (kontakt)-läge. I alla övriga styrlägen startar den här knappen inte
		pumpen.

22.1.1.3 Ändra pumpvarvtal i manuellt LÄGE

Pumpvarvtalet ändras av

22.1.1.3.1 Upp- och nedknappar

Förklaring	Åtgärd
	 Tryck på uppil-knappen för att öka drivenhetens börvärde för varvtal med 0,1 v/min. Om knappen hålls intryckt ökar börvärdet för varvtal snabbt.



Förklaring	Åtgärd
	Tryck på nedpil-knappen för att minska drivenhetens börvärde för varvtal med 0,1 v/min. • Om knappen hålls intryckt minskar börvärdet för varvtal snabbt.

22.1.1.3.2 MAX-knapp

Tryck och håll in MAX-knappen för att köra pumpen vid den lägre av två gränsvärden:

- Inställning för varvtalsbegränsning
- Maximalt pumpvarvtal (ställs in från pumphuvudets RFID-etikett)

Den här funktionen är praktisk för att flöda pumpen.

WATSON MARLOW			
	E		
	MODE		

Under drift visas en blå skärm som innehåller:

- levererad volym i realtid
- driftstid i sekunder, när MAX-knappen trycks in





22.1.2 BYTA LÄGE > Flödeskalibrering

En flödeskalibrering ska utföras.

- Efter den första installationen av pumphuvudet och flödesbanan
- Efter underhåll
- Efter byte av pumphuvud
- Efter byte av processvätska
- Efter byte av något anslutet rörsystem.
- Regelbundet för att bibehålla noggrannhet.

Se "11.3.2 HMI – Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering" på sidan 74

22.1.3 BYTA LÄGE > Analog 4-20 mA (modeller: Universal och Universal+)

Se "14.4.1 BYTA LÄGE > Analog 4-20 mA" på sidan 111

22.1.4 BYTA LÄGE > Kontaktläge (modeller: Universal och Universal+)

Se "14.4.2 BYTA LÄGE > Kontaktläge" på sidan 117



22.1.5 BYTA LÄGE > Vätskeåtervinning

Läget för vätskeåtervinning gör det möjligt att köra pumpen i omvänd riktning för att återvinna vätska från utloppsledningen. Det används i huvudsak för underhållsändamål. Det här läget finns i alla modeller.

Vätskeåtervinning kan utföras som en manuell åtgärd eller med hjälp av analoga signaler (endast modellerna Universal och Universal+). Pumpen arbetar vid ett reverserat, inställt varvtal proportionellt mot ingångssignalen 4–20 mA på konfigurerat stift.

ANMÄRKNING Fjärrstyrd vätskeåtervinning får inte användas för bulktransport av vätskor

22.1.5.1 Vätskeåtervinning: Manuell drift

- 1. Stoppa pumpen
- 2. Tryck på MODE (Läge)-knappen, använd knapparna +/- för att markera alternativet Fluid Recovery Menu (vätskeåtervinningsmeny)
- 3. Tryck på SELECT (VÄLJ)

CHANGE MODE	
REVERSE	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
ВАСК	
SELECT	SETTINGS

4. Nu visas en instruktion. Det är en varning så att du är säker på att din systemdesign tillåter ett reverserat flöde. Om det finns enkelriktade ventiler monterade i flödesbanan fungerar inte reverserat flöde och pumpen kommer att bygga upp ett för högt tryck i rörsystemet





5. Tryck och håll in **RECOVER (ÅTERVINN)** för att köra pumpen i omvänd riktning och återvinna vätska.

Skärmen nedan visas när <mark>RECOVER (ÅTERVINN)</mark> hålls in. Vätskevolymen och förfluten tid kommer att öka.

ن	WATSON-MARLOW
RELEASE RECOVER Volume pumped:	TO STOP
Ċ	123.4 _{mt}
Time elapsed:	3 s
RECOVER	

6. Släpp RECOVER (ÅTERVINN) 🖃 för att stoppa körningen av pumpen i omvänd riktning

22.1.5.2 Vätskeåtervinning: Analog styrning (modeller: Universal och Universal+)

Kör pumpen i omvänd riktning och återvinn vätska automatiskt i det analoga 4–20 mA-läget:

- 1. Tryck på **MODE (läge)**-knappen.
- 2. Använd knapparna +/- för att markera Fluid Recovery (vätskeåtervinning)
- 3. SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)
- 4. ENABLE (AKTIVERA)





5. När funktionen är aktiverad kan den fjärrstyrda vätskeåtervinningen användas.

(JP)		WATSON-MARLOW	
RELEASE MAX TO END Volume pumped:			
Ċ	123.4	ml	
Time elapsed:	3 s		

Den fjärrstyrda vätskeåtervinningen måste utföras i följande sekvens:

- 1. Konfigurera en ingång för "fjärrstyrd vätskeåtervinning"
- 2. Aktivera fjärrstoppsignalen
- 3. Aktivera ingången för fjärrstyrd vätskeåtervinning
- 4. Ta bort fjärrstoppsignalen
- 5. Lägg på 4 20 mA på den analoga ingången (1). Detta startar pumpen
- 6. Aktivera fjärrstoppsignalen när tillräckligt med vätska har återvunnits.
- 7. Ta bort ingången för fjärrstyrd vätskeåtervinning
- 8. Ta bort fjärrstoppsignalen.


22.1.6 BYTA LÄGE > PROFIBUS (modell: PROFIBUS

Se "15.4.1 Förfarande: Välja och aktivera PROFIBUS" på sidan 151

22.1.7 BYTA LÄGE > EtherNet/IP (modell: EtherNet/IP)

Se "16.3.1 Förfarande: Välj EtherNet/IP-läge med HMI-enheten" på sidan 164

22.1.8 BYTA LÄGE > PROFINET (modell: PROFINET)

Se "17.3.1 Förfarande: Välj PROFINET-läge från HMI-enheten" på sidan 179



23 HMI: Menyn Styrinställningar

23.1 Översikt över styrinställningar

Styrinställningar är tillgängliga från MAIN MENU (huvudmeny) med knapparna +/-.

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

Styrinställningarna innehåller följande undermenyer¹.

Inställning	Åtgärd	Kommentar
Varvtalsbegränsning	Användardefinierad begränsning av maximalt pumpvarvtal	Alla modeller
Återställning av driftstid	Återställer timräknaren för driftstid	Alla modeller
Återställning av volymräknaren	Återställer volymräknaren	Alla modeller
Varvräknare	Ger användaren möjlighet att ställa in pumpen för att indikera när pumphuvudet närmar sig sitt maximala antal varv.	Alla modeller
Konfigurera ingångar	Ger användaren möjlighet att välja och konfigurera ingångar	Modellerna Manual, Universal och Universal+
Konfigurera utgångar	Ger användaren möjlighet att definiera funktionen för varje utgång	Modellerna Universal och Universal+
Konfigurera utgångar>4-20 mA-utgång	Välj full skala för 4–20-ingång eller matcha ingångsskalan till din 4–20 mA-ingång.	Endast Universal+
Skalfaktor	Multiplicerar varvtalet med valt värde	Universal och Universal+
Flytande jord	En enda 4–20 mA-signal kan anslutas till två eller flera pumpar i serie. Detta ger möjlighet till att styra båda pumparna med en ingångssignal, varvid den andra pumpen tar emot styrsignalen om endera pump fallerar eller stängs av	Universal och Universal+



23.1.1 Styrinställningar > Varvtalsbegränsning

Gränsen för pumphuvudets maximala varvtal kan ändras. Gränsen beror på pumphuvudet som är monterat på drivenheten. Denna varvtalsbegränsning gäller för alla driftslägen

Beskrivning	Max. varvtal (v/min)
ReNu 150-pumphuvud santoprene/PFPE 7 bar (102 psi)	130
ReNu 300-pumphuvud santoprene/PFPE 5 bar (73 psi)	160
ReNu 300-pumphuvud SEBS/PFPE 4 bar (58 psi)	135
ReNu 600-pumphuvud santoprene/PFPE 2,5 bar (36 psi)	170

23.1.1.1 Effekt på 4–20 mA-profil (modell: Universal, Universal+)

Om en varvtalsbegränsning anges skalas pumpens svar på den analoga varvtalsstyrningen automatiskt om. Ett exempel visas nedan:





Kalibrerad 4-20 mA-profil baserad på en varvtalsbegränsning på 125 v/min Användardefinierad varvtalsbegränsning på 75 v/min Omkalibrerad 4-20 mA-profil baserad på en varvtalsbegränsning på 75 v/min



23.1.1.2 Ändra den maximala varvtalsbegränsningen:

1. Markera alternativet Speed Limit (varvtalsbegränsning)

CONTROL SETTINGS		
Speed limit	125.0 rpm	
Reset run hours	12 hrs	
Reset volume counter	5l	
Revolution counter		
Configure inputs		
Configure outputs		
Sensors settings		
Scaling factor		
Floating ground		
SELECT	BACK	

- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)
- 3. Justera värdet med knapparna +/-
- 4. Välj SELECT (VÄLJ) För att lagra ett nytt värde. Denna varvtalsbegränsning gäller för alla driftslägen

SPEED LIMIT	
Please enter a maximum	
speed limit if required,	
use +/- and SELECT.	
5 _{rpm}	
SELECT	CANCEL



23.1.2 Styrinställningar > Återställning av driftstimmar

23.1.2.1 Visa timräknaren för driftstid

Välj Info (information) från HOME (hem) -skärmen.

23.1.2.2 Nollställ timräknaren för driftstid:

- 1. Markera alternativet Reset Run Hours (återställ driftstimmar)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS		
Speed limit	125.0 rpm	
Reset run hours	12 hrs	
Reset volume counter	51	
Revolution counter		
Configure inputs		
Configure outputs		
Sensors settings		
Scaling factor		
Floating ground		
	DACK	

3. Välj RESET (ÅTERSTÄLL) 🗖 för att visa följande skärm.

RESET RUN	HOURS	
	Are you sure you want	
	to reset the run hours?	
	RESET	CANCEL

4. Välj RESET (ÅTERSTÄLL) 🗖 för att fortsätta.



23.1.3 Styrinställningar > Återställning av volymräknare

23.1.3.1 Visa volymräknaren

Välj Info (information) från HOME (hem) -skärmen.

23.1.3.2 Nollställ volymräknaren:

- 1. Markera alternativet Reset Volume Counter (återställ volymräknare)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

CONTROL SETTINGS		
Speed limit	125.0 rpm	
Reset run hours	12 hrs	
Reset volume counter	5l	
Revolution counter		
Configure inputs		
Configure outputs		
Sensors settings		
Scaling factor		
Floating ground		
SELECT	BACK	

3. Välj RESET (ÅTERSTÄLL) 🗖 för att visa följande skärm.

RESET VOLUME COUNTER	re you want lume counter?
RESET	CANCEL

4. Välj RESET (ÅTERSTÄLL) 🗖 för att fortsätta.



23.1.4 Varvräknare

Varvräknaren är en funktion på alla modeller som ger användaren möjlighet att ställa vid vilket antal varv som de vill få en varning om att byta ut pumphuvudet innan det når slutet av sin livslängd.

En indikeringsstapel för varvräknare visas på INFO-skärmen när funktionen är aktiverad. En full indikeringsstapel visas i grön färg:



Allt eftersom pumphuvudet roterar minskar stapeln tills 80 % av antalet varv har skett. Då ändras stapelns färg till röd och följande skärm visas:





När pumphuvudet når det användarinställda varvtalet (100 % använt) visas följande skärm:



I båda fallen med röd skärm som visas ovan kommer pumpen att fortsätta köra. Den stannar bara om funktionsknappen STOP PUMP (stoppa pump) trycks in.

23.1.4.1 Återställ varvräknaren:

- 1. Markera alternativet **Revolution Counter /varvräknare**) på menyn för styrinställningar
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ) 💻.





23.1.4.2 Aktivera: Larm för varvräknare:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet Enable revolution counter alarm (aktivera larm för varvräknare)
- 2. Tryck på ENABLE (AKTIVERA) 💻.

REVOLUTION COUNTER	
Enable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Revolution counter	
ENABI E	FXIT

23.1.4.3 Konfigurera: Larm för varvräknare:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet **Configure revolution counter alarm** (konfigurera larm för varvräknare)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ)

REVOLUTION COUNTER	
Disable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Revolution counter	
SELECT	EXIT



Skärmen för inställning av maximalt värde för varvräknaren visas



- 3. Använd knapparna +/- för att markera tecknen som ska ändras. Tillgängliga tecken: 0–9
- 4. Välj NEXT/PREVIOUS (NÄSTA/FÖREGÅENDE) 🗖 för att ändra nästa/föregående tecken.
- 5. Använd knapparna +/- för att markera tecknen som ska ändras. Tillgängliga tecken: 0–9
- 6. Tryck på FINISH (SLUTFÖR) 🗖 för att spara börvärdet

23.1.4.4 Återställ: Varvräknare:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet **Reset revolution counter (återställ** varvräknare)
- 2. Tryck på SELECT (VÄLJ) 🗖 för att återställa till noll

23.1.4.5 Inaktivera: Larm för varvräknare:

- 1. Använd knapparna +/- för att markera alternativet **Disable revolution counter alarm** (inaktivera larm för varvräknare)
- 2. Tryck på DISABLE (INAKTIVERA)

REVOLUTION COUNTER	
Disable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Revolution counter	
Revolution counter	
DISABLE	EXIT



23.1.5 Styrinställningar > Konfigurera ingångar

Se "14.4.3 Styrinställningar > Konfigurera ingångar" på sidan 121

23.1.6 Styrinställningar > Konfigurera utgångar

Se "14.4.4 Styrinställningar > Konfigurerbara utgångar" på sidan 127

23.1.7 Styrinställningar > Skalningsinställningar

Se "14.4.5 Styrinställningar > Skalfaktor" på sidan 131

23.1.8 Styrinställningar > Flytande jord

Se "14.4.6 Styrinställningar > Flytande jord" på sidan 134



24.1 Checklista för åtgärder före drift

Säkerställ att pumpen har installerats korrekt: Utför följande kontroller före drift för att säkerställa att:

- En ansvarig person har installerat pumpen i enlighet med alla installationskapitel
- En ansvarig person har tillhandahållit utbildning på automatisk drift av pumpen av styrssystemet i alla lägen för pumpdriften.
- Strömkabeln inte är skadad
- Frånkopplingsanordningen för den elektriska strömförsörjningen är lätt att komma åt och använda för att vid behov isolera den elektriska strömförsörjningen.
- Installerade styrkablar inte är skadade
- Det inte läcker vätska från någon koppling i flödesbanan.
- Språket för pumpen har ställts in till ditt språk.

Gå inte vidare med driften av pumpen om det finns problem med någon av punkterna i checklistan med åtgärder före drift, och instruera att pumpen tas ur drift tills problemet är löst.



24.2 Säkerhet

24.2.1 Faror som kan uppstå under drift

Följande faror kan uppstå under drift av pumpen.

24.2.1.1 Risk för brännskador



24.2.1.2 Oväntad drift

Alla pumpmodeller kan fungera antingen som svar på styrsystemet eller på grund av att funktionen för automatisk återstart (start efter ett strömavbrott) är aktiverad.

Detta förväntade beteende indikeras som en varning på skärmen med hjälp av symbolen ! som illustreras i bilden nedan.





24.2.1.3 Driftsbegränsningar – torrkörning

Pumpen kan torrköras under korta tidsperioder, såsom under flödning (luftbubblor) eller när vätskan innehåller gasfickor.

ANMÄRKNING

Risk för skada på pumpen och pumphuvudet. Pumphuvudet är inte konstruerat för att köras torrt under längre tid. Torrkörning genererar hög värme. Torrkör inte pumpen under långa perioder.

24.3 Pumpens användning

Följande åtgärder förklaras i detta avsnitt efter en översikt av HMI-enheten.

- Slå pumpen på och av i efterföljande tillslagscykler efter att den första installationen.
- Byta LÄGE för pumpen
- Starta och stoppa pumpen
- Ändra pumpvarvtal i manuellt LÄGE
- Använda MAX-knapp i manuellt LÄGE

24.3.1 Använda HMI-enheten för drift

En översikt över hur HMI-enheten används för att driva pumpen finns i "4.9 HMI-översikt" på sidan 39.

24.3.2 Starta pumpen i efterföljande tillslagscykler efter installation

Vid första start måste språket ställas in. Vid efterföljande tillslagscykler visas hemskärmen. Följande sker under denna sekvens:

- 1. Pumpen kör ett starttest som bekräftar att minnet och maskinvaran fungerar korrekt.
- 2. Eventuella felkoder visas.
- 3. Watson-Marlow Pumps-logotypen visas i tre sekunder.
- 4. Hemskärmen visas.



Byta DRIFTLÄGE för pumpen 24.3.3

Byt LÄGE för pumpen genom att gå till MODE (läge)-menyn från antingen MAIN MENU (huvudmeny) med knapparna +/- eller med MODE (läge)-knappen.

Använda MAIN MENU (h	uvudmeny)
MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT



	CZDE	SON LOW	
f			E
MAX	-	È	MODE

Tryck för att välja DRIFTLÄGE från lägesmenyn

CHANGE MODE	
(JE)	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
SELECT	



24.3.4 Starta och stoppa pumpen

Pumpen måste stoppas eller startas med hjälp av STOPP- respektive START-knappen



Nummer	Namn	Sammanfattning
1	STOP	Knappen stoppar pumpen
2	START	 Knappen Startar pumpen med det inställda varvtalet i manuellt läge eller flödeskalibrering.
		 Levererar en kontaktdosering i CONTACT (kontakt)-läge. I alla övriga styrlägen startar den här knappen inte pumpen.



24.3.4.1 Skärmar för manuellt avbrott

Om "STOP" trycks in på knappsatsen under drift kommer drivenheten att stanna och följande meddelande visas, beroende på läget:

Skärm för manuellt avbrott	Tillstånd	Förslag till åtgärd
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. Analog mode 4-20mA control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or ANALOG to return to remote control. ANALOG MANUAL	Styrning i analogt läge 4 – 20 mA avbröts av STOPP- knappen	Tryck på MANUAL (manuellt) för att byta läge eller ANALOG för att återgå till fjärrstyrning
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. PROFIBUS mode control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or PROFIBUS to return to remote control. PROFIBUS to meturn to remote control.	Styrning i PROFIBUS-läge avbröts av STOPP- knappen	Tryck på MANUAL (manuellt) för att byta läge eller PROFIBUS för att återgå till fjärrstyrning
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. PROFINET mode control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or PROFINET to return to remote control. PROFINET MANUAL	Styrning i PROFINET-läge avbröts av STOPP- knappen	Tryck på MANUAL (manuellt) för att byta läge eller PROFINET för att återgå till fjärrstyrning
MANUAL INTERRUPT Pump stopped.	Styrning i EtherNet/IP-läge avbröts av STOPP- knappen	Tryck på MANUAL (manuellt) för att byta läge eller EtherNet/IP för att återgå till fjärrstyrning





24.3.4.2 Ändra pumpvarvtal i manuellt LÄGE

Pumpvarvtalet ändras av

24.3.4.2.1 Upp- och nedknappar

Förklaring	Åtgärd
	 Tryck på uppil-knappen för att öka drivenhetens börvärde för varvtal med 0,1 v/min. Om knappen hålls intryckt ökar börvärdet för varvtal snabbt.
	Tryck på nedpil-knappen för att minska drivenhetens börvärde för varvtal med 0,1 v/min. • Om knappen hålls intryckt minskar börvärdet för varvtal snabbt.



24.3.4.2.2 MAX-knapp

Tryck och håll in MAX-knappen för att köra pumpen vid den lägre av två gränsvärden:

- Inställning för varvtalsbegränsning
- Maximalt pumpvarvtal (ställs in från pumphuvudets RFID-etikett)

Den här funktionen är praktisk för att flöda pumpen.



Under drift visas en blå skärm som innehåller:

- levererad volym i realtid
- driftstid i sekunder, när MAX-knappen trycks in





25 Rengöring

25.1 Översikt

WATSON-MARLOW bekräftar att färskvatten är kompatibelt med alla exponerade pumpytor. Inga andra rengöringsmedel eller kemikalier är godkända för användning.

En ansvarig person måste:

- Utföra en riskbedömning för att godkänna färskvatten som lämpligt rengöringsmedel. Överväg möjlig kompatibilitet med:
 - processkemikalier
 - rester eller andra materialavlagringar på pumpytor och installationsområde.
- Skapa ett specifikt förfarande för tillämpningen genom att använda det allmänna förfarandet nedan som vägledning.

25.2 Allmänt förfarande som vägledning

- 1. Stoppa pumpen
- 2. Isolera strömförsörjningen
- 3. Rengör pumpen genom att torka av alla exponerade ytor med en torr trasa eller trasa fuktad med vatten (om godkänt). Upprepa tills alla rester har tagits bort.
- 4. Låt eventuellt kvarvarande vatten avdunsta från ytorna
- 5. Anslut strömförsörjningen igen
- 6. Ta pumpen i drift igen

Om pumpen inte fungerar som avsett efter rengöring:

- 1. Stoppa pumpen
- 2. Isolera strömförsörjningen
- 3. Instruera en ansvarig person att ta pumpen ur drift.



26.1 Utbytespumphuvuden

Namn	Artikelnummer
ReNu 150 Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 Santoprene	0M3.8200.PFP



26.2 Utbytestillbehör

Punkt	Produktkod
Qdos H-FLO vätskekoppling (hydraulanslutning), PVC-U 3/4'' NPT (hona)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO vätskekoppling (hydraulanslutning), PVC-U RP 3/4''	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO anslutningskrage, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO-styrkabel – generell I/O M12 A 8 W rak kabel F-anslutning, längd 3 m (10 fot), oskärmad 24 AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos styrkabel för manuell modell, M12A 5 stift gul insats, längd 3 m (10 fot)	0M9.203Y.000 ³
Profibus-avslutningsplugg M12B 4 W hane	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO tryckavkänningssats	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO tryckavkänningssats – kabelgenomföring version U och U+	0M9.605K.FTT 4

OBS 1	Vätskekopplingar och kopplingskragar levereras i par (2 st)
OBS 2	Styrkabeln M12 8W (8 trådar) är endast för modellerna Universal/Universal+
OBS 3	Styrkabeln som används med den manuella modellen har en 5- stifts M12-honkontakt. Denna 5-stiftskontakt ansluts till M12- hankontakten med 4 stift på den manuella modellen. Det 5:e stiftet (mitten) används inte.
OBS 4	Tryckavkänningssatsen kommer att finnas tillgänglig för köp i kvartal 2 2024. Satsen inkluderar relevant styrkabel.

Montera inga andra enheter eller tillbehör än de som godkänts av Watson-Marlow eller enligt specifikationerna i dessa instruktioner

26.3 Elektriskt underhåll

26.3.1 Underhåll av drivenhet

Det finns inga delar som användaren själv kan byta ut eller serva. Ta pumpen ur drift om pumpens drivenhet är skadad och kontakta din Watson-Marlow-representant för att diskutera hur pumpen kan repareras eller bytas ut.

Försök inte att ta bort pumphuset för att inspektera de interna delarna inuti drivenheten. Försök inte att reparera eller byta ut någon del av drivenheten.



26.3.2 Byta ut strömkabeln

qdos-pumpar har inga löstagbara strömkablar. Ta pumpen ur drift om pumpens strömkabeln är skadad och kontakta din Watson-Marlow-representant för att diskutera hur pumpen kan repareras.

Försök inte att reparera eller byta ut strömkabeln. Detta krav är till för att skydda mot kablar med antingen otillräcklig klassning eller felaktig polaritet

26.3.3 Byta ut säkringar

26.3.3.1 Drivenhetens säkring: Intern

Det finns inga säkringar som användaren kan reparera inuti drivenhetens kåpa. Ta inte bort eller demontera drivenheten.

26.3.3.2 Strömkabelsäkring (endast brittisk modell)

Den brittiska modellen innehåller en 5 A-säkring i strömkontakten för modeller med ACströmförsörjning.



26.4 Underhåll av pumphuvud

Det finns inga delar som användaren kan serva inuti pumphuvudet. Pumphuvudet kan bara bytas ut. Instruktioner för byta ut pumphuvudet finns i detta avsnitt:

26.4.1 Pumphuvudets livslängd

Pumphuvudet är en viktig förbrukningsartikel. Watson-Marlow kan inte förutsäga den exakta livslängden för ett pumphuvud på grund av flera faktorer som varvtal, kemisk kompatibilitet och tryck samt andra faktorer.

Något av följande är en indikation på ett pumphuvud som närmar sig slutet av sin livslängd:

- Flödet sjunker under det normala flödet, vilket inte kan förklaras (dvs. inte beror på en förändring av vätskans viskositet, eller inloppstryck, utloppstryck etc.)
- Vätska börjar läcka genom pumphuvudet när det är stoppat.

En ansvarig person måste utföra en riskbedömning för att fastställa farorna, som till exempel vätskeläckage eller kemisk inkompatibilitet med konstruktionsmaterial (se "28 Kemisk kompatibilitet" på sidan 258) som kan inträffa som ett resultat av att pumphuvudet körs tills det går sönder.

Pumpen har följande 3 funktioner:

- Timräknaren för driftstid
- Volymräknare
- Varvräknare

De användas för att hjälpa till att övervaka en pumpens livslängd så att den kan bytas ut före fel. .



26.4.2 Byta ut pumphuvudet

I avsnittet nedan beskriver dessa instruktioner hur man tar bort och byter ut ett vänstermonterat pumphuvud. Proceduren för att byta ut ett högermonterat pumphuvud är identiskt på höger sida.



När pumphuvudet har havererat. Läckagedetekteringen löser ut och följande skärm visas:





26.4.2.1 Ta bort pumphuvudet

FÖRSIKTIGHET



Risk för skador på grund av brännskador. Pumpens utsida och drivaxeln kan bli varma under drift. Stoppa pumpen och låt pumpen svalna innan den hanteras.

- 1. Stoppa pumpen.
- 2. Isolera pumpen från strömförsörjningen.
- 3. Avlufta trycket i flödesbanan och dränera flödesbanan i enlighet med organisationens förfarande för detta steg.
- 4. Ta bort kopplingarna från flödesbanan och säkerhetsöverflödet från pumphuvudet och se till att pumpen skyddas från eventuellt vätskespill.
- 5. Montera gummilocket för säkerhetsöverflödet till säkerhetsöverflödet på pumphuvudet.
- 6. Frigör manuellt pumphuvudets låsspak. **Använd inte** verktyg för att flytta låsspaken.
- 7. Lossa pumphuvudet från drivenheten genom att vrida det i medurs riktning cirka 15°.
- 8. Ta bort pumphuvudet och var medveten om att det kommer att finnas kemikalier kvar inuti pumphuvudsslangen/vätskeanslutningsportar, som kräver dränering enligt organisationens förfarande för detta steg.
- Kontrollera att läckagesensorn och drivaxeln båda är rena och fria från processkemikalier. Om det finns tecken på rester av kemikalier ska du ta pumpen ur drift och kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för råd.
- 10. Om pumphuvudet inte havererade ska det kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Gå vidare till steg 11 om pumphuvudet havererade
- 11. Dränera pumphuvudet från kemikalier och pumphuvudssmörjmedel i enlighet med organisations förfarande för detta steg genom att skruva av dräneringsventilen enligt bilden nedan:





12. Kassera pumphuvudet i enlighet med lokala regler.

26.4.2.2 Montering av ett nytt pumphuvud

Detta förfarande är utformat för ett nytt pumphuvud som inte innehåller kemikalier från tidigare användning.

Montera inte ett begagnat pumphuvud.

- 1. Ta bort det nya pumphuvudet från förpackningen och återanvänd förpackningen i enlighet med organisationens förfarande.
- 2. Rikta in det nya pumphuvudet mot pumpens drivaxel och skjut det på plats på pumphuset.
- 3. Vrid pumphuvudet moturs cirka 15° tills det klickar fast i låsklackarna.



4. Kontrollera att den präglade pilen på pumphuvudet pekar uppåt.



- 5. Lås manuellt fast pumphuvudet på plats med låsspaken. Använd inte verktyg för att flytta låsspaken.
- 6. Koppla in ingående och utgående anslutningar till pumphuvudet.
- 7. Återanslut den elektriska strömförsörjningen till pumpen
- 8. RFID-antennen kommer att läsa av RFID-etiketten som sitter på pumphuvudet och relevant hjälpskärm visas.
- 9. Utför ett av följande förfaranden beroende på vilken typ av pumphuvud som har monterats.



26.4.2.2.1 Pumphuvud av samma typ har monterats

1. Tryck på ACKNOWLEDGE (BEKRÄFTA)



- 2. Efter bekräftelsen visas hemskärmen för aktuellt driftsläge.
- 3. Ta pumpen i drift igen.
- 4. Kalibrera om flödet genom att följa förfarandet för flödeskalibrering i "11.3.2 HMI Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering" på sidan 74.

26.4.2.2.2 Pumphuvud av en annan typ har monterats

- 1. Tryck på ACCEPT NEW HEAD (ACCEPTERA NYTT HUVUD) 💻.
- 2. PUMPHEAD CHANGED (pumphuvudet har ändrats)-skärmen visas.
- 3. Tryck på CONFIRM (BEKRÄFTA)





Obs! Analog kalibrering återställs till standardinställning på endast Universal och Universal+.



- 4. Ta pumpen i drift igen.
- 5. Kalibrera om flödet genom att följa förfarandet för flödeskalibrering i "11.3.2 HMI Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering" på sidan 74.

26.4.2.2.3 Pumphuvud av en okänd typ har monterats

PUMPHEAD UNKNOWN (okänt pumphuvud)-skärmen visar en varning om att kontrollera inställningarna.

Föregående inställningar för pumphuvudet (varvtalsbegränsning, tryckbegränsning, analog kalibrering) bevaras.

1. Tryck på ACKNOWLEDGE (KVITTERA) 🗖 för att fortsätta med nuvarande konfiguration.



- 2. Ta pumpen i drift igen.
- 3. Kalibrera om flödet genom att följa förfarandet för flödeskalibrering i "11.3.2 HMI Kalibrera pumpflödet: MODE (läge)-meny > Flödeskalibrering" på sidan 74.



27.1 Avsnittsöversikt

Det här avsnittet ger information om fel eller haverier som kan uppstå under drift, tillsammans med möjliga orsaker för att hjälpa till med felsökning.

I slutet av detta avsnitt finns information om hur du kan kontakta teknisk support tillsammans med vår omfattande garanti om problemet inte kan åtgärdas.



27.2 Fel

Pumpen har en inbyggd funktion för att rapportera fel enligt sammanfattningen i tabellen nedan:

Kod	Tillstånd	Förslag till åtgärd	
Err	Allmänt fel	Stäng av pumpen/be om hjälp	
Err0	FRAM skrivfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err1	FRAM minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err2	FLASH skrivfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err3	FLASH minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err4	FRAM skuggfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err9	Motorn blockerad	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera pumphuvud och slang. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err10	Tachofel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err14	Varvtalsfel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err15	För hög ström	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera systemet. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err16	Överspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err17	Underspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	
Err19	Övertemperatur	Stoppa pumpen omedelbart. Stäng AV.	
Err20	Signal utanför område	Kontrollera den analoga styrsignalens område. Justera signalen vid behov.	
Err21	För hög signal	Minska den analoga styrsignalen	
Err30	För hög spänning	Onormalt hög effektförbrukning. Stäng AV strömförsörjningen. Kontrollera strömförsörjningen och systemets tillstånd.	
Err50	Internt kommunikationsfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.	

27.3 Felrapportering

Rapportera eventuella oväntade fel och haverier till din Watson-Marlow-representant.

27.4 Haveri



27.4.1 Meddelande om läckagedetektering

Om ett läckage detekterades visar pumpen följande meddelande:





27.4.2 Procedur för läckagedetektering

Så snart som en läcka upptäcks antingen som ett resultat av ett meddelande på skärmen eller på grund av att vätska läcker från pumphuvudet. Följande procedur måste omedelbart följas:

- 1. Isolera pumpen från strömförsörjningen
- 2. Ta pumpen ur drift i enlighet med användarorganisationens procedur
- 3. Fastställ orsaken till läckan
- 4. För proceduren som tillhandahålls av underhåll för att byta ut pumphuvudet. Denna procedur inkluderar en inspektion för kemiskt spill.
- 5. Ta pumpen i drift igen
- 6. Återanslut den elektriska strömförsörjningen till pumpen
- 7. Återställ meddelandet om läckagedetektering

VARNING

Att köra pumphuvudet tills det går sönder kan resultera i ett flöde av kemikalier från pumphuvudets insida in i gränsytan mellan pumphuvud och drivenheten som ett resultat av aggressiva kemikalier som inte är kompatibla med de interna materialen i pumphuvudet.

Kemikalierna kan angripa materialen i detta område och komma in i drivenheten. De interna delarna av drivenheten innehåller aluminium som kan reagera med vissa aggressiva kemikalier och bilda en explosiv gas.



Kör inte pumpen tills pumphuvudet går sönder om du pumpar en kemikalie som kan reagera med aluminium och bilda en explosiv gas. Du måste dessutom säkerställa att kemikalierna som pumpas är kemisk kompatibla med konstruktionsmaterialen i gränsytan mellan pumphuvudet och drivenheten: drivenhetens kåpa, tätningar på drivenhetens kåpa, drivaxel, drivaxelns tätning.

I händelse av ett pumphuvudfel eller ett meddelande om läckagedetektering. Stoppa pumpen, ta den ur drift och följ förfarandet för att byta ut pumphuvudet (se "26.4.2 Byta ut pumphuvudet" på sidan 241).



27.5 Felsökning

27.5.1 Pumphuvudets livslängd

Pumphuvudet kommer att fallera på grund av:

- 1. Slitage Pumphuvudet har nått sin normala livslängd på grund av slitage på komponenter.
- 2. Övertryck Som ett resultat av att utsättas för ett tryck som är högre än pumphuvudets maximala nominella värde.
- 3. Kemisk inkompatibilitet Användning med kemikalier som är oförenliga med pumphuvudets flödesbana som normalt väts vid normal användning.

27.5.2 Flöde

Pumpens flöde beror på:

- In- och utloppstryck
- Pumpens varvtal
- Vätskans viskositet
- Pumphuvudets skick

De verkliga flödena som uppnås kan avvika från de som visas på skärmen på grund av förändringar i temperatur, viskositet, inlopps- och utloppstryck, systemkonfiguration och pumphuvudets prestanda över tiden.

För högsta noggrannhet rekommenderas regelbunden kalibrering av pumpen.

Fastställ orsaken till problemet med flödet genom att studera prestandakurvorna i "4.8.1.2 Prestandakurva" på sidan 33och fastställa var på kurvan pumpen arbetar för att fastställa orsaken till problemet.

27.5.3 Meddelande om läckagedetektering

Följ förfarandet nedan om meddelandet om läckagedetektering visas igen efter att pumphuvudet har bytts ut, eller efter att återställningsknappen för läckagedetektering har tryckts:

- 1. Ta bort pumphuvudet.
- 2. Kontrollera att monteringsytan är ren och fri från skräp.
- 3. Montera pumphuvudet igen och se till att det är orienterat korrekt med pilen pekande uppåt.

Om meddelandet fortsätter att visas efter att du monterat pumphuvudet flera gånger kan det bero på ett problem med sensorn för läckagedetektering. Kontakta i så fall din lokala Watson-Marlow-representant för ytterligare felsökning eller reparation.



27.5.4 Flödeskalibrering

Följande tipsskärmar kan visas under kalibreringen.

Rensa dem med antingen CONTINUE (FORTSÄTT) 🗖 eller RE-CALIBRATE (KALIBRERA OM) 💻.





27.5.5 Allmän hjälp för pumpen

Pumpen innehåller en hjälpmeny som ger information om programvaran i pumpen. Denna information kan krävs när du får teknisk support av Watson-Marlow enligt beskrivningen i avsnittet nedan.

Välj Help (hjälp) från huvudmenyn för att öppna skärmarna HELP AND ADVICE (hjälp och råd)

See www.wmfts.com for further info	ormation and technical support.
Model:	QdosHiFlow
Asset number:	123456789A
SOFTWARE	BACK
SOFTWARE VERSIONS	
Main Processor Code:	
1.2	
HMI Processor Code:	
1.2	
HMI Screen Resources:	
1.2	
IoBoard Processor Code:	
1.2	
BOOTLOADER	BACK
BOOTLOADER VERSIONS	
Main Processor Code:	
1.2	
HMI Processor Code:	
TOBOard Processor Code:	
1.2	
	BACK


27.6 Teknisk support

Om du inte kan lösa felet eller haveriet, eller om du har en annan fråga kan du kontakta din Watson-Marlow-representant för teknisk support.

27.6.1 Tillverkare

Denna produkt är tillverkad av Watson-Marlow. För vägledning eller support för denna produkt, kontakta:

Watson-Marlow Limited Bickland Water Road Falmouth, Cornwall TR11 4RU Storbritannien

Telefon: +44 1326 370370 Webbplats: https://www.wmfts.com/

27.6.2 Auktoriserad EU-representant

Johan van den Heuvel Verkställande direktör Watson Marlow Bredel B.V. Sluisstraat 7 Delden Nederländerna PO Box 47 Telefon: +31 74 377 0000



27.7 Garanti

Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garanterar att den här produkten inte har några defekter med avseende på material och utförande under en period av två år från leveransdatum, vid normal användning och service.

Watson-Marlows enda ansvar och kundens exklusiva kompensation för eventuella anspråk som uppstått från inköp av någon produkt från Watson-Marlow är att om Watson-Marlow så önskar kan företaget i förekommande fall reparera, byta ut eller kreditera kunden.

Den ovannämnda garantin begränsas till det land där produkten såldes, om inte parterna skriftligen kommit överens om något annat.

Ingen anställd, agent eller representant för Watson-Marlow har befogenhet att binda Watson-Marlow till någon annan garanti annan än den ovannämnda om det inte skriftligen överenskommits och undertecknats av en av Watson-Marlows direktörer. Watson-Marlow garanterar inte hur väl dess produkter passar ett visst syfte.

Under inga omständigheter:

- i. ska kostnaden för kundens exklusiva kompensation överstiga inköpspriset för produkten
- ii. ska Watson-Marlow vara ansvarsskyldigt för någon speciell, indirekt, oavsiktlig skada, följdskada eller avskräckande skada, hur den än har uppstått, även om Watson-Marlow har underrättats om risken för en sådan skada.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller kostnad som direkt eller indirekt relateras till, eller har sin följd av, användning av dess produkter, inklusive skada på andra produkter, maskiner, byggnader eller egendom. Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för följdskador såsom utebliven vinst, tidsförlust, besvär, förlust av pumpad produkt eller produktionsförlust.

Denna garanti gör inte Watson-Marlow ansvarigt att stå för några kostnader för flytt, installation, frakt eller andra kostnader i samband med ett garantianspråk.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för transportskador av returnerade varor.



27.7.1 Villkor

- Returer av produkter måste arrangeras i förväg och skickas till Watson-Marlow eller en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad.
- Alla reparationer eller modifieringar måste göras av Watson-Marlow Limited eller av en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad eller med uttryckligt skriftligt tillstånd från Watson-Marlow, undertecknat av en chef eller direktör på Watson-Marlow.
- Alla fjärrstyrningar eller systemanslutningar måste utföras i enlighet med Watson-Marlows rekommendationer.
- Alla PROFIBUS-system måste installeras eller certifieras av en PROFIBUS-godkänd installationstekniker.
- Alla EtherNet/IP-system måste installeras eller certifieras av en EtherNet/IP-godkänd installationstekniker.
- Alla PROFINET-system måste installeras eller certifieras av en PROFINET-godkänd installationstekniker.

27.7.2 Undantag

- Förbrukningsvaror, som slangar och slangelement, är undantagna.
- Lager i pumphuvuden är undantagna.
- Reparation eller service som behövs till följd av normalt slitage eller brist på skäligt och korrekt underhåll är undantagna.
- Garantin gäller inte för produkter som enligt Watson-Marlows bedömning har vanvårdats, använts fel eller utsatts för åverkan, oavsiktlig skada eller försummelse.
- Defekter som orsakats av strömrusning är undantagna.
- Defekter som orsakats av ledningar som är felaktiga eller av låg standard är undantagna.
- Skada från kemiska angrepp är undantagna.
- Hjälputrustning såsom läckagedetektorer är undantagna.
- Fel som orsakats av UV-strålning eller direkt solljus är undantagna.
- Alla ReNu-pumphuvuden är undantagna.
- Alla försök att ta isär en Watson-Marlow-produkt ogiltigförklarar produktgarantin.

Watson-Marlow förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.



27.7.3 Returnera pumpar

Innan produkter returneras måste de rengöras/dekontamineras grundligt.

Du måste fylla i och sända tillbaka en dekontamineringsdeklaration som redovisar alla vätskor som den till oss returnerade utrustningen har varit i kontakt med.

Vid mottagandet av deklarationen kommer ett auktorisationsnummer för retursändning att utfärdas. Watson-Marlow förbehåller sig rätten att sätta all utrustning i karantän eller att vägra ta emot gods som saknar auktorisationsnummer för retursändning.

Fyll i en separat dekontamineringsdeklaration för varje produkt och använd korrekt formulär som anger den plats dit du önskar sända tillbaka utrustningen.

Kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för att erhålla en dekontamineringsdeklaration för ifyllande.



27.8 Produktens livslängd

När produkten har nått slutet av sin livslängd måste en ansvarig person ta produkten ur drift för att möjliggöra kassering.

27.8.1 Drivenhet

Drivenheten får inte tas isär. Den måste lämnas till en godkänd återvinningsstation för kassering. Konstruktionsmaterialen i drivenheten tillhandahålls i "28.1.4.2 Artikelgrupp 4: Drivenhet" på sidan 263.

27.8.2 Pumphuvud

Pumphuvudet kan innehålla upp till 600 mL av pumpad vätska.

Det finns en avtappningsport på undersidan av pumpen som kan skruvas loss så att pumphuvudet kan dräneras före kassering



Pumphuvudet får inte tas isär. Efter dräneringen ska det kasseras enligt lokala föreskrifter.

Om pumphuvudet har körts tills ett fel inträffade ska eventuella kemikalierester och smörjmedel från säkerhetsöverflödet dräneras. Sätt därefter tillbaka gummilocket.



28 Kemisk kompatibilitet

Att säkerställa kemisk kompatibilitet är ett krav för att avgöra om användningen av produkten är inom definitionen för avsedd användning (se "4.3 Avsedd användning" på sidan 24).

En ansvarig person måste utföra en riskbedömning för att fastställa effekten av vätskor som kommer i kontakt med konstruktionsmaterial (Materials of Construction, MoC) för en qdos H-FLO-pump i följande scenarier:

- 1. Väts normalt av flödesbanan
- 2. Väts inte normalt men har möjlighet att vätas av följande:
 - Spill eller läckage från flödesbanan
 - Av kemikalier (vätska eller gas) i driftsmiljön
 - Om pumpen körs tills slangen inuti pumphuvudet går sönder, vilket resulterar i spill eller läckage av den pumpade vätskan på konstruktionsmaterial.

Fastställ vilka konstruktionsmaterial som kan påverkas av ovanstående scenarier med hjälp av "28.1 Konstruktionsmaterial" på nästa sida, och följ sedan förfarandet i avsnitt "28.2 Förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet" på sidan 264.



28.1 Konstruktionsmaterial

28.1.1 Identifiering av artikelgrupper

Konstruktionsmaterial är grupperade enligt bilden och tabellen nedan:



Artikelgruppnummer	Artikelgruppnamn
1	Användarens slang/rörsystem för flödesbanan
2	Kopplingar för pumphuvudets flödesbana
3	 Pumphuvud: Artikelgrupp 3A: Pumphuvud – Väts normalt av flödesbanan Artikelgrupp 3B: Pumphuvud – Väts normalt inte av flödesbanan
4	Drivenhet



28.1.2 Förkortningar (konstruktionsmaterial)

Följande förkortningar kan användas i detta avsnitt:

Förkortning	Fullständigt namn	
FKM	Flourkarbon (Fluorine Kautschuk Material)	
HDPE	Högdensitetspolyeten (High Density Polyethylene)	
NBR	N itrilgummi	
PA6	Nylon 6	
PC	Polykarbonat (Polycarbonate)	
PET	Polyetentereftalat (olyethylene Terephthalate)	
PFPE	Perfluorpolyeter	
PP	P oly p ropylene	
PPE	Personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment)	
PPS	Polyfenylensulfid (Polyphenylene sulphide)	
PS	P oly s tyren	
PVCu	Polyvinylklorid (Polyvinylchloride)	
PVDF	P oly v inyliden d ifluoride	
SEBS	S tyren- e thylen- b utylen s tyren	



28.1.3 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan

	Artikelgrupp	Punkt	Konstruktion	smaterial
1	Användarens slang/rörsystem för flödesbanan	Blandning	Specificeras av	användaren
	2 Kopplingar för flödesbanan	Vätskekopplingar	PVCu	r
2		Tätningar för vätskekopplingar	FKM	
			ReNu Santoprene	ReNu SEBS
3A Pumphuvud	Slang	Santoprene	SEBS	
	Vätskeanslutningsport	Glasfylld polypropen	PVDF	
	Ändpluggar för vätskeanslutningsport	Glasfylld polypropen	PVDF	
	Ändtätningar för vätskeanslutningsport	FKM	FKM	

Följande artiklar/grupper väts normalt av flödesbanan.



28.1.4 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan

28.1.4.1 Artikelgrupp 3B: Pumphuvud

Följande komponenter på pumphuvudet väts normalt inte av flödesbanan, men kan vätas av flödesbanan i vissa scenarier.

	Artikelgrupp	Punkt	Konstruktionsmaterial
Pumphuvudets kåpa	Kopplingskrage	PVCu	
	Pumphuvudshus	20 % GF PPE+PS	
		Yttre lock för	20 % GF PPE+PS
		slangbana	
		Genomskinligt lock	PC
		Rotortätning	NBR och stål
		Tätningsring	Rostfritt stål
		Rotorkärna	20 % GF PPE+PS
		Informationsetikett	Polyester, PET
		Skruvar	Rostfritt stål
		Bricka	Rostfritt stål
		Fjäder	Rostfritt stål
		NBR-bricka	NBR
		Кпарр	Noryl
		Axeltätning	NBR
		Dräneringslock	20% GF PPE+PS/santoprene
		Lock för överflöde	Santoprene
3B	Pumphuvudets insida	Rotortätning	NBR och stål
		Tätningsring	Rostfritt stål
		Rotorkärna	20 % GF PPE+PS
		Rotor	GF PA6/TPU
		Slangbaffel	HDPE
		Lager	Stål
		O-ringstätningar	NBR
		Smörjmedel	PFPE-baserat smörjmedel
	Inlägg i slangbana	PP	
	Övrigt	Polyester,Loctite HY4090	
Gränsyta mellan pumphuvud och drivenhet	Rotortätning	NBR och stål	
	Tätningsring	Rostfritt stål	
	Rotorkärna	20 % GF PPE+PS	
	O-ringstätningar	NBR	
		Yttre lock för	20 % GF PPE+PS
		slangbana	
		Genomskinligt lock	PC
		Кпарр	Noryl



28.1.4.2 Artikelgrupp 4: Drivenhet

Följande komponenter på drivenheten väts normalt inte av flödesbanan, men kan vätas av flödesbanan i vissa scenarier.

	Artikelgrupp	Punkt	Konstruktionsmaterial
		Kosmetiskt hölje och spärr på drivenheten	GF PPE+PS
		Drivenhetens kåpa	Brandhämmande GF PPE+PS
		Knappsats/HMI	Polyester
		Läckagedetektorhus	PC
		HMI-lock	РС
		Täckplattor	Polyester
		Kabelgenomföringar	PA6
	Drivenhetens hölje	O-ringar	NBR
		Låsbussning	Polypropen
		Tätningar på drivenhetens kåpa	Silikon
		Skruvar	Rostfritt stål
		Anslutningar för M12 ingångar/utgångar	Zinklegering, nickelpläterade
4			(endast modell M12 kontakt (M))
		M12 O-ringar	FKM (endast modell M12 kontakt (M))
		Bottenplatta	20 % glasfylld PPE/PS
		Drivenhetens kåpa	Brandhämmande GF PPE+PS
Gränsyta mellan pumphuvud och drivenhet	Gränsyta mellan pumphuvud och	Tätningar på drivenhetens kåpa	Silikon
	Drivaxeltätning	Santoprene	
	Drivaxel	Rostfritt stål 440C	
	Informationsetiketter	Informationsetiketter	Polyester, PET
	Strömkabel (produktkod som slutar med A)	Ytterhölje	PVC
	Strömkabel (produktkoder som slutar med B, C, D, E, K, R, U, Z)	Ytterhölje	РСР
	Drivenhetens insida	Blandning	Blandning av material, inklusive aluminium



28.2 Förfarande för kontroll av kemisk kompatibilitet

Följ 3-stegsproceduren för att kontrollera kemisk kompatibilitet, varje steg har understeg (A och B)

1. Använd informationen i "28.1 Konstruktionsmaterial" på sidan 259 och fastställ vilka konstruktionsmaterial som kommer att vätas i följande scenarier:

Steg 1A: Artiklar i "28.1.3 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan" på sidan 261 (grupp 1, 2 och 3A)

Steg 1B: Artiklar i "28.1.4 Konstruktionsmaterial – Väts normalt av flödesbanan" på sidan 262 (grupp 3B och 4) Väts inte normalt av flödesbanan men har möjlighet att vätas av i följande scenarier:

- Spill eller läckage från flödesbanan
- Av kemikalier (vätska eller gas) i driftsmiljön
- Om pumpen körs tills pumphuvudets slang går sönder, vilket resulterar i spill eller läckage av den pumpade vätskan på konstruktionsmaterial som till exempel:
 - Pumphuvudets insida
 - Gränsyta mellan pumphuvud och drivenhet



VARNING

Att köra pumphuvudet tills det går sönder kan resultera i ett flöde av kemikalier från pumphuvudets insida in i gränsytan mellan pumphuvud och drivenheten som ett resultat av aggressiva kemikalier som inte är kompatibla med de interna materialen i pumphuvudet.

Kemikalierna kan angripa materialen i detta område och komma in i drivenheten. De interna delarna av drivenheten innehåller aluminium som kan reagera med vissa aggressiva kemikalier och bilda en explosiv gas.



Kör inte pumpen tills pumphuvudet går sönder om du pumpar en kemikalie som kan reagera med aluminium och bilda en explosiv gas. Du måste dessutom säkerställa att kemikalierna som pumpas är kemisk kompatibla med konstruktionsmaterialen i gränsytan mellan pumphuvudet och drivenheten: drivenhetens kåpa, tätningar på drivenhetens kåpa, drivaxel, drivaxelns tätning.

I händelse av ett pumphuvudfel eller ett meddelande om läckagedetektering. Stoppa pumpen, ta den ur drift och följ förfarandet för att byta ut pumphuvudet (se "26.4.2 Byta ut pumphuvudet" på sidan 241).

2. Fastställ kemisk kompatibilitet med konstruktionsmaterial som identifierades i steg 1, med hjälp av steg 2A och 2B:

Steg 2A: Använd Watson-Marlows guide för kemisk kompatibilitet för produkter med en Watson-Marlow-produktkod: <u>https://www.wmfts.com/en/support/chemical-compatibility-guide/</u>

 För artiklar i grupp 3A: En kombinerad kontroll av artiklarna genomförs utifrån pumphuvudsnamnet Exempel:

Natriumhypoklorit, ReNu SEBS (Qdos) = Kompatibilitet grad A

Steg 2B: Använd leverantörens guider för kemisk kompatibilitet för produkter som inte köpts från Watson-Marlow

3. Om artikeln inte är kemiskt kompatibel, eller kemisk kompatibilitet inte kan fastställas, gör då antingen:

Steg 3A: Välj ett annat material, till exempel ett annat pumphuvud, annan vätskekoppling etc.

Steg 3B: Omvärdera den avsedda driften. Till exempel kan du byta den peristatiska slangen eller det peristaltiska elementet efter ett visst antal testade varv innan ett fel inträffar på pumphuvudet, för att undvika kontakt med konstruktionsmaterial som normalt inte kommer att vätas av flödesbanan.



29 Certifiering

29.1 Överensstämmelsemärkning på produkten

29.1.1 Placering av överensstämmelsemärkning

Produkten är märkt för att visa överensstämmelse. Denna märkning kan identifieras på produkten på platsen som illustrerad av bilderna nedan:







29.1.2 Beskrivning av överensstämmelsemärkning

Överensstämmelsemärke	Beskrivning
CE	Överensstämmer med tillämpliga märkningsföreskrifter som finns listade på EU- deklarationerna.
UK CA	Överensstämmer med tillämpliga märkningsföreskrifter som finns listade på UKCA-deklarationerna.
	Certifierad av TUV enligt:
1 S (1)	• IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
	• EN 61010-1:2010/A1:2019
c us	• UL 61010-1:2012/R:2019-07
	• CSA C22.2 nr 61010-1-12/AMD1:2018
æ	Uppfyller tillämpliga krav från ACMA (Australian Communications and Media Authority)

29.2 Produktcertifiering

Tryckta överensstämmelsedokument levereras i produktförpackningen.

