Referentie handleiding

qdos H-FLO



Publicatiedatum: 21 maartst, 2024;

Publicatie versie : v0.6



1.1 Disclaimer

De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Als het product wordt gebruikt op een manier die niet is bedoeld of aangegeven in deze instructies, kunnen de door de apparatuur geboden bescherming. prestaties, en/of levensduur worden beperkt.

1.2 Vertaling van de originele instructies

Het originele instructieboek is in het Engels geschreven. Versies van dit instructieboek die in een andere taal zijn opgesteld, zijn een vertaling van de originele instructies.



Inhoudsopgave

1 Voorwoord	2
1.1 Disclaimer	2
1.2 Vertaling van de originele instructies	2
2 Inleiding tot het document	
2.1 Gebruikersgroepen	18
2.1.1 Aansprakelijkheid	18
2.2 Soorten informatie	19
2.3 Handelsmerken	19
3 Veiligheid	
3.1 Productschade—buiten gebruik stellen	20
3.2 Veiligheidssymbolen	20
3.2.1 Instructies voor het vervangen van veiligheidssymbolen	20
3.3 Veiligheidssignalen	21
3.3.1 Signalen: Met gevaar voor persoonlijk letsel	21
3.3.2 Signalen: Alleen risico voor schade aan apparatuur of eigendommen	22
3.4 Verpompen van ontvlambare vloeistoffen	22
4 Productoverzicht	23
4.1 Product inleiding	23
4.2 Algemene beschrijving	24
4.3 Beoogd gebruik	24
4.4 Pompmodellen	25
4.4.1 Aandrijving: Modelvarianten	26
4.4.2 Aandrijving: Algemene opstelling	27
4.4.3 Pompkop: Modelvarianten	28
4.4.4 Pompkop: Algemene opstelling	
4.5 Accessoires	



4.6	Productlabels	31
4.7	Productcode gids	32
	4.7.1 Aandrijving productcode	. 32
	4.7.2 Pompkop productcodes	. 32
4.8	Specificatie	33
	4.8.1 Prestaties	33
	4.8.1.1 Opbrengst en persdruk	33
	4.8.1.2 Prestatiecurve	34
	4.8.2 Fysieke specificatie	35
	4.8.2.1 Omgevings- en bedrijfsomstandigheden	. 35
	4.8.2.2 Afmetingen	36
	4.8.2.3 Gewicht	36
	4.8.2.3.1 Aandrijving: M type	36
	4.8.2.3.2 Aandrijving: T Type	. 37
	4.8.2.3.3 Pompkop	37
	4.8.3 Specificatie elektrische spanning	. 37
	4.8.4 Besturing specificatie	. 38
	4.8.4.1 Snelheid stappen	38
	4.8.4.2 Overzichtstabel besturingsfuncties	38
	4.8.4.3 Standaardinstellingen bij opstarten	40
4.9	HMI overzicht	40
	4.9.1 HMI indeling	41
	4.9.2 HOME scherm	42
	4.9.3 INFO scherm	44
	4.9.4 HOOFDMENU overzicht	45
	4.9.5 MODUS MENU overzicht	46
5 Opslag		47
5.1	Opslagomstandigheden	47
5.2	Houdbaarheid	47



6 Hijs	en en dragen	
	6.1 Product in verpakking	
	6.1.1 Gewicht met verpakking	48
	6.1.1.1 Aandrijving: M type	
	6.1.1.2 Aandrijving: T Type	
	6.1.2 Procedure: Product in verpakking optillen en dragen	
	6.2 Product uit de verpakking gehaald	
7 Uitj	akken	50
	7.1 Meegeleverde componenten	50
	7.1.1 Aandrijving	50
	7.1.2 Pompkop	
	7.2 Uitpakken, inspecteren en verpakking afvoeren	51
8 Inst	allatie—overzicht	52
	8.1 Aansprakelijkheid	52
	8.2 Gebruik van de HMI voor installatie	52
	8.3 Installatie hoofdstuk volgorde	53
	8.4 Installatie hoofdstuk structuur	
9 Inst	allatie—Hoofdstuk 1: Fysiek	
	9.1 Deel 1: Hoofdstuk installatievereisten, specificatie en installatie	54
	9.1.1 Aansprakelijkheid	54
	9.1.2 Plaats	55
	9.1.2.1 Omgevings- en bedrijfsomstandigheden	
	9.1.2.2 Omgeving rond het product—niet behuisd	
	9.1.2.3 Ondergrond en richting	57
	9.1.3 Pomp montage afmetingen	58
	9.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures	59
	9.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst	
	9.2.2 Procedure: De pomp plaatsen en monteren	



10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom	60
10.1 Deel 1: Installatievereisten voor het hoofdstuk, specificatie en informatie	60
10.1.1 Voeding specificatie-eisen	60
10.1.2 Externe apparaten	60
10.1.2.1 Overstroom beveiliging	60
10.1.2.2 Elektrische stroomvoorziening loskoppelen (isoleren)	61
10.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures	61
10.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst	61
10.2.2 Testen van aardgeleiding met het aardverbinding testpunt	62
10.2.3 Procedure: Aansluiting op het stroomnetwerk	62
10.2.4 Testen van elektrische voeding en voor de eerste keer opstarten van de	62
	05
11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad	64
11.1 Deel 1: Installatievereisten voor het hoofdstuk, specificatie en informatie	64
11.1.1 Vloeistofpad koppelingen	64
11.1.2 Randapparatuur	65
11.1.2.1 Terugslagklep	65
11.1.2.2 Overdruk veiligheidsapparaat	65
11.1.2.3 Isolatie- en aftapventielen	66
11.1.3 Inlaat en afvoer leidingwerk	66
11.1.3.1 Algemeen	66
11.1.3.2 Opbrengstkalibratie	66
11.1.3.3 Trillen van leidingen	66
11.1.3.4 Veiligheidsoverloop	6/
11.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures	68
11.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst	68
11.2.2 Procedure: Pompkop installatie	69
11.2.3 Procedure: Het vloeistofpad voor de eerste keer installeren	71
11.2.4 Sluit de veiligheidsoverloop aan	72
11.3 Deel 3: Hoofdstuk specifieke HMI instellingen	73



11.3.1 HMI—Opbrengsteenheden instellen: algemene instellingen > opbrengsteenheden	73
11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie	74
11.3.2.1 Om de pompopbrengst te kalibreren:	75
11.3.2.2 Opbrengstkalibratie afbreken	77
11.3.2.3 Opbrengstkalibratie probleemoplossing	78
12 Installatie—Hoofdstuk 4 Overzicht: Besturing	79
12.1 Sub-hoofdstuk bedradingsschema sleutel	
13 Installatie—Subhoofdstuk 4A: Besturing (model: Handmatig)	
13.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie	
13.1.1 Besturingsaansluitingen	
13.1.1.1 Ingang/uitgang signaal limieten	80
13.1.1.2 Overzicht—Besturing invoer: Start/Stop	81
13.1.1.3 Bedradingsinformatie—Besturing invoer: Start/Stop	82
13.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures	
13.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst	83
13.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen	83
13.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)	
13.2.3.1 Beschermdoppen	
13.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel	
13.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen	
13.3.1 HMI—Start/stop instellen: Besturingsinstellingen > invoer	85
13.3.1.1 Om start-/stop te configureren: Polariteit	
13.3.1.2 Om start-/stop te configureren: Invoer toewijzen	
14 Installatie—Subhoofdstuk 4B: Besturing (Modellen: Universal en Universal+)	87
14.1 Subhoofdstuk overzicht	87
14.2 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie	
14.2.1 Chemische dosering: Analoog: 4-20 mA, of puls?	
14.2.2 Overzicht soorten aansluiting	



14.2.3 Besturingssignaal limieten	89
14.2.4 M type besturingsaansluitingen	90
14.2.4.1 Overzicht: Besturingsinvoer (Universal en Universal+)	90
14.2.4.2 Bedradingsinformatie—Besturing invoer (Alleen Universal)	91
14.2.4.3 Bedradingsinformatie—Besturing invoer (Alleen Universal+)	92
14.2.4.4Overzicht— Besturingsinvoer #1 aansluiting (Universal en Universa	al+)94
14.2.4.5Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 1 aansluiting (Alleen Universal)	96
14.2.4.6Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 1 aansluiting (Alleen Universal+)	96
14.2.4.7Overzicht— Besturingsuitvoer #2 aansluiting (Universal en Universal+)	97
14.2.4.8Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 2 aansluiting (Alleen Universal)	98
14.2.4.9Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 2 aansluiting (Alleen Universal+)	99
14.2.4.10Overzicht—Besturing invoer: Druksensor (Universal en Universal+) 100
14.2.5 T type (door gebruiker bedrade kabelwartel aansluitingen)	101
14.2.5.1 Overzicht—T type aansluitingen	101
14.2.5.2 Bedradingsinformatie—T type aansluitingen	102
14.3 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures	109
14.3.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst	109
14.3.2 Besturingsaansluiting voorzorgen	109
14.3.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)	110
14.3.3.1 Beschermdoppen	110
14.3.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel	110
14.3.4 Installatie van gebruiker bedrade besturingskabels (T type)	111
14.3.4.1Uitbouwen en inbouwen van het voorste ingangs- en uitgangspaneel	111
14.4 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen	113
14.4.1 MODUS WIJZIGEN > Analoog 4-20 mA	114
14.4.1.1 Het effect van de aanpassingsfactor	114
14.4.1.2 Effect van de snelheidslimiet	115



14.4.1.3 Selecteer Analoge 4-20 mA modus	115
14.4.1.4De pomp voor 4-20 mA besturing kalibreren (alleen Universal+)	116
14.4.1.4.1 Instellen van een hoog signaal:	117
14.4.1.4.2 Instelling kalibratie hoge opbrengst:	118
14.4.1.4.3 Het instellen van een laag signaal	118
14.4.1.4.4 Instelling kalibratie lage opbrengst	119
14.4.2 MODUS WIJZIGEN > Contactmodus	120
14.4.2.1 Procedure: Contactmodus inschakelen en configureren	121
14.4.2.1.1 Contactmodus inschakelen	121
14.4.2.1.2 Contactmodus instellingen configureren	121
14.4.2.2 Procedure: Contact homescherm bekijken.	122
14.4.2.3 Contactmodus > start/stop	123
14.4.3 Besturingsinstellingen > Invoer configureren	124
14.4.3.1 Om ingangen te configureren:	124
14.4.3.2 Om start-/stop te configureren: Polariteit	125
14.4.3.3 Om start-/stop te configureren: Invoer toewijzen	126
14.4.3.4 Voor het configureren van Contactdosis activatie: Polariteit	127
14.4.3.5 Voor het configureren van Contactdosis: Invoer toewijzen	128
14.4.3.6 Om vloeistofterugwinning polariteit te configureren	128
14.4.3.7 Om vloeistofterugwinning te configureren: Invoer toewijzen	129
14.4.4 Besturingsinstellingen > Configureerbare uitvoeren	130
14.4.4.1 Om uitvoeren te configureren:	130
14.4.4.1.1 Om uitvoeren 1 tot 4 te configureren:	131
14.4.4.2Besturingsinstellingen 4-20 mA uitvoer (alleen Universal+ model)	133
14.4.5 Besturingsinstellingen > Aanpassingsfactor	134
14.4.5.1 Aanpassingsfactor t.o.v. snelheidslimiet	135
14.4.5.2 Effect op Analoge 4-20 mA modus: A- en B-punten	135
14.4.5.3 Om de aanpassingsfactor te configureren:	135
14.4.6 Besturingsinstellingen > Zwevende aarding	137
14.4.6.1 Zwevende aarding instellen	138



15 Installatie—Subhoofdstuk 4C: Besturing (model: PROFIBUS)	
15.1 Subhoofdstuk overzicht	140
15.2 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie	140
15.2.1 PROFIBUS GSD-bestand	140
15.2.2 Besturingskabel specificatie	140
15.2.3 Besturingsaansluitingen	141
15.2.3.1 Netwerkaansluiting	141
15.2.3.2 Besturing invoer: Druksensor	142
15.2.4 Eenheden die gebruikt maken van de PROFIBUS parameters	142
15.2.5 Gebruiker parameter gegevens	143
15.2.5.1 Pompmodel	143
15.2.5.2 Koptype	143
15.2.5.3 Minimum/maximum toerental instellen	144
15.2.5.4 Failsafe	144
15.2.5.5 Failsafe toerental	144
15.2.6 PROFIBUS-gegevensuitwisseling	145
15.2.6.1 Cyclische data wegschrijven (van Master naar pomp)	145
15.2.6.2 Control Word	145
15.2.6.3 Instelpunt snelheid pompkop	145
15.2.6.4 Opbrengstkalibratie instellen	146
15.2.6.5 Cyclische data lezen (van pomp naar master)	146
15.2.6.6 Statuswoord	146
15.2.6.7 Snelheid pompkop	147
15.2.6.8 Bedrijfsuren	147
15.2.7 Diagnostische data m.b.t. het apparaat	148
15.2.8 Kanaalgerelateerde diagnostische data	149
15.3 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures	150
15.3.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst	
15.3.2 Besturingsaansluiting voorzorgen	150
15.3.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)	151
15.3.3.1 Beschermdoppen	151



15.3.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel	151
15.3.4 Master slave communicatie volgorde	152
15.3.4.1 Gegevensuitwisseling	152
15.3.4.2 Verlies van gegevensuitwisseling	153
15.4 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen	154
15.4.1 Procedure: PROFIBUS selecteren en inschakelen	154
15.4.2 Procedure: Het PROFIBUS-stationsadres toewijzen aan de pomp	156
15.4.2.1 Voor toewijzen van het PROFIBUS stationsadres	156
16 Installatie—Subhoofdstuk 4D: Besturing (model: EtherNet/IP)	158
16.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie	158
16.1.1 EDS-bestand	158
16.1.2 Besturingskabel specificatie	158
16.1.3 Aansluitingen	159
16.1.3.1 Netwerkaansluiting	159
16.1.3.2 Besturing invoer: Druksensor	160
16.1.4 EtherNet/IP parameters	161
16.1.4.1Eenheden die gebruikt maken van de EtherNet/IP parameters	161
16.1.4.2 Netwerk parameters	161
16.1.4.3 Cyclische parameters	162
16.1.4.4 Aandrijving model afleestabel	165
16.1.4.5 Pompkop afleestabel	165
16.1.4.6 Acyclische data records	165
16.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures	165
16.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst	166
16.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen	166
16.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)	167
16.2.3.1 Beschermdoppen	167
16.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel	167
16.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen	167
16.3.1 Procedure: Selecteer EtherNet/IP modus via de HMI	168



16.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI	
16.3.2.1 Procedure: Methode 1: Statisch IP adres.	
16.3.2.2Procedure: Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automat DHCP ingeschakeld)	tisch, 170
16.3.3 Netwerk status schermen	172
17 Installatie—Subhoofdstuk 4E: Besturing (model: PROFINET)	
17.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie	173
17.1.1 GSDML-bestand	
17.1.2 Besturingskabel specificatie	
17.1.3 Aansluitingen	174
17.1.3.1 Netwerkaansluiting	
17.1.3.2 Besturing invoer: Druksensor	175
17.1.4 PROFINET parameters	
17.1.4.1 Eenheden die gebruikt maken van de PROFINET parameters	176
17.1.4.2 Netwerk parameters	176
17.1.4.3 PROFINET cyclusduur	176
17.1.4.4 Cyclische parameters	177
17.1.4.5 Aandrijving model afleestabel	181
17.1.4.6 Pompkop afleestabel	
17.1.4.7 Acyclische parameters	
17.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures	182
17.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst	
17.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen	
17.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)	
17.2.3.1 Beschermdoppen	
17.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel	
17.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen	
17.3.1 Procedure: Selecteer PROFINET modus via de HMI	
17.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI	
17.3.2.1 Procedure: Methode 1: Statisch IP adres.	



	17.3.2.2Procedure: Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automati DHCP ingeschakeld)	sch, 187
1	7.3.3 Netwerk status schermen	
18 HMI inst	elling: Overzicht	
19 HMI: Vlo	eistofniveau bewaking	
19.1	Vloeistofniveau bewaking in-/uitschakelen	
19.2	Wijzigen vloeistofvolume eenheid:	
19.3	Peilbewaking configureren:	193
19.4	Voor aanpassen vloeistofvolume als dit afwijkt van het maximale volume het reservoir (bv. gedeeltelijk bijvullen)	van 194
20 HMI: Bev	eiligingsinstellingen	
20.1	Veiligheidsinstellingen overzicht	
2	0.1.1 Veiligheidsinstellingen > Automatische toetsenbordvergrendeling	
	20.1.1.1 Activeren automatische toetsenbordvergrendeling:	196
	20.1.1.2 Toegang tot toetsenbordfuncties:	197
	20.1.1.3 Uitschakelen Automatische toetsenbordvergrendeling:	197
2	0.1.2 Veiligheidsinstellingen > PIN beveiliging	198
	20.1.2.1 Activeren PIN-code beveiliging:	
	20.1.2.2 Geef een viercijferig nummer op voor uw PIN-code:	198
	20.1.2.3 Gebruik beveiligings-PIN om toegang te krijgen tot pomp:	
	20.1.2.4 PIN vergeten:	200
	20.1.2.5 Uitschakelen PIN-code beveiliging:	201
21 HMI: Alg	emene instellingen	202
21.1	Algemene instellingen overzicht	
2	1.1.1 Algemene instellingen > Automatisch herstarten.	203
	21.1.1.1Gebruik van Automatisch herstarten versus Start/Stop besturing	g204
	21.1.1.2 Voor automatisch herstarten:	204
2	1.1.2 Algemene instellingen > Opbrengsteenheden	205
2	1.1.3 Algemene instellingen > Actiefnummer	206
2	1.1.4 Algemene instellingen > Pomplabel	208



21.1.5 Algemene instellingen > Terugzetten naar fabrieksinstellingen	210
21.1.6 Algemene instellingen > Taal	211
21.1.7 Algemene instellingen (USB update)	212
22 HMI: Gebruik van het MODUS menu	
22.1 Modus menu overzicht	213
22.1.1 MODUS WIJZIGEN > Handmatig	215
22.1.1.1 Toegang tot de Handmatig modus:	215
22.1.1.2 Starten en stoppen van de pomp	
22.1.1.3 Pomp toerental wijzigen in handmatige MODUS	
22.1.1.3.1 Omhoog en omlaag toetsen	216
22.1.1.3.2 Toets MAX	217
22.1.2 MODUS WIJZIGEN > Opbrengstkalibratie	218
22.1.3 MODUS WIJZIGEN > Analoog 4-20 mA (modellen: Universal en Univer	[.] sal+)218
22.1.4 MODUS WIJZIGEN > Contactmodus (modellen: Universal en Universa	+)218
22.1.5 MODUS WIJZIGEN > Vloeistof terugwinning	219
22.1.5.1 Vloeistof terugwinnen: Handmatige bediening	219
22.1.5.2Vloeistof terugwinnen: Analoge besturing (modellen: Universal Universal+)	en 220
22.1.6 MODUS WIJZIGEN > PROFIBUS (model: PROFIBUS)	222
22.1.7 MODUS WIJZIGEN > EtherNet/IP (model: EtherNet/IP)	222
22.1.8 MODUS WIJZIGEN > PROFINET (model: PROFINET)	222
23 HMI: Besturingsinstellingen menu	
23.1 Besturingsinstellingen overzicht	
23.1.1 Besturingsinstellingen > Snelheidslimiet	224
23.1.1.1 Effect op 4-20 mA profiel (model: Universal, Universal+)	
23.1.1.2 Wijzigen van de maximale snelheidslimiet:	225
23.1.2 Besturingsinstellingen > Bedrijfsuren resetten	
23.1.2.1 Om de bedrijfsurenmeter te bekijken	226
23.1.2.2 Om bedrijfsurenmeter op nul te zetten:	
23.1.3 Besturingsinstellingen > Volumeteller resetten	
23.1.3.1 Om de volumeteller te bekijken	227



23.1.3.2 Om de volumeteller op nul te zetten.	
23.1.4 Omwentelingenteller	228
23.1.4.1 Omwentelingenteller selecteren:	
23.1.4.2 Inschakelen: Omwentelingenteller alarm:	
23.1.4.3 Configureren: Omwentelingenteller alarm:	
23.1.4.4 Resetten: Omwentelingenteller:	231
23.1.4.5 Uitschakelen: Omwentelingenteller alarm:	
23.1.5 Besturingsinstellingen > Invoer configureren	232
23.1.6 Besturingsinstellingen > Uitvoer configureren	
23.1.7 Besturingsinstellingen > Aanpassing instellingen	232
23.1.8 Besturingsinstellingen > Zwevende aarding	
24 Bediening	
24.1 Pre-installatie controlelijst	
24.2 Veiligheid	
24.2.1 Gevaren die zich tijdens bedrijf kunnen voordoen	
24.2.1.1 Verbrandingsgevaar	
24.2.1.2 Onverwachte werking	
24.2.1.3 Werkingslimieten - Drooglopen	
24.3 Pompbediening	235
24.3.1 Gebruik van de HMI voor bediening	
24.3.2 De pomp na installatie aan zetten door opeenvolgend in- en uitsch	akelen
van de stroom.	
24.3.3 Wijzigen van de pomp bedrijf MODOS	
24.3.4 Starten en stoppen van de pomp	
24.3.4.1 Handmauge onderbreking schermen	
24.3.4.2 Pomp toerental wijzigen in handmatige MODOS	
24.3.4.2.1 Onnoog en onnody toetsen	
25 Reiniging	
25.1 Overzicht	
25.2 Algemene procedure als richtlijn.	



26 Or	nderho	ud	242
	26.1	Vervangen van pompkoppen	242
	26.2	Vervanging accessoires	243
	26.3	Elektrisch onderhoud	244
	2	6.3.1 Onderhoud van de aandrijving	244
	2	6.3.2 Vervanging van het netsnoer	244
	2	6.3.3 Vervangen van zekeringen	244
		26.3.3.1 Aandrijving zekering: Intern	244
		26.3.3.2 Voedingskabel zekering (alleen VK model)	244
	26.4	Pompkop onderhoud	245
	2	6.4.1 Pompkop levensduur	245
	2	6.4.2 Vervangen van de pompkop	246
		26.4.2.1 Verwijderen van de pompkop.	247
		26.4.2.2 Nieuwe pompkop monteren	248
		26.4.2.2.1 Pompkop van hetzelfde type gemonteerd	249
		26.4.2.2.2 Pompkop van een ander type gemonteerd	249
		26.4.2.2.3 Pompkop van een onbekend type gemonteerd	250
27 Fo	uten, s	toringen en probleemoplossing	251
	27.1	Overzicht sectie	251
	27.2	Fouten	252
	27.3	Storingen melden	252
	27.4	Defect	252
	2	7.4.1 Lekdetectie bericht	253
	2	7.4.2 Lekdetectie procedure	254
	27.5	Opsporen en oplossen van fouten	255
	2	7.5.1 Einde levensduur pompkop	255
	2	7.5.2 Opbrengst	255
	2	7.5.3 Lekdetectie bericht	256
	2	7.5.4 Opbrengstkalibratie	257
	2	7.5.5 Algemene pomp hulp	258



27.6 Technische ondersteuning	259
27.6.1 Fabrikant	259
27.6.2 Gemachtigde EU vertegenwoordiger	259
27.7 Garantie	260
27.7.1 Voorwaarden	261
27.7.2 Uitzonderingen	261
27.7.3 Pompen retour sturen	262
27.8 Einde product levensduur	263
27.8.1 Aandrijving	263
27.8.2 Pompkop	263
28 Chemische compabiliteit:	264
28.1 Constructie materialen	265
28.1.1 Identificatie van onderdeelgroep	265
28.1.2 Afkortingen (Constructiematerialen)	266
28.1.3 Constructiematerialen— Normaal gesproken bevochtigd door het vloeistofpad	267
28.1.4 Constructiematerialen—Normaal gesproken niet bevochtigd door het vloeistofpad	268
28.1.4.1 Onderdeelgroep 3B: Pompkop	268
28.1.4.2 Onderdeelgroep 4: Aandrijving	269
28.2 Procedure voor controle van chemische compatibiliteit	270
29 Certificering	273
29.1 Compliance markering op het product	273
29.1.1 Plaats van de compliance markering	273
29.1.2 Omschrijving compliance markering	274
29.2 Productcertificering	274



2 Inleiding tot het document

2.1 Gebruikersgroepen

Deze instructies zijn de installatie- en onderhoudshandleiding, voor een Watson-Marlow qdos H-FLO pomp, voor referentie gedurende de levensduur van het product voor:

Gebruikersgroep	Definitie
Verantwoordelijke persoon	Een persoon die bekwaam is in zijn expertisegebied, in of handelend namens de gebruikersorganisatie, verantwoordelijk voor: Installatie, veilig gebruik van het product door operators, reiniging, onderhoud, probleemoplossing of buitenbedrijfstelling.
Operator	Een bekwaam persoon die het product gebruikt voor het beoogde doel.

2.1.1 Aansprakelijkheid

Eem verantwoordelijke persoon moet deze instructies gebruiken voor:

- Zorg ervoor dat het product wordt gebruikt binnen het bereik van:
 - Beoogd gebruik (zie "4.3 Beoogd gebruik" op pagina 24)
 - Verpompen van ontvlambare vloeistoffen ("3.4 Verpompen van ontvlambare vloeistoffen" op pagina 22)
- Voorafgaand aan een taak, zoals installatie, bediening of onderhoud
 - Een risicobeoordeling uitvoeren.
 - Bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gedragen moeten worden. De volgende minimale PBM overwegen
 - Veiligheidsbril
 - Veiligheidslaarzen
 - Handschoenen
- Een operator opleiden voor het uitvoeren van taken zoals voorgeschreven door de gebruikersorganisatie, zoals de bediening van het product, reiniging of onderhoud.
- Indien nodig water als reinigingsmiddel goedkeuren (zie "25 Reiniging" op pagina 241)

Het product mag uitsluitend worden gebruikt door personen die deze instructies hebben gelezen en begrepen voordat een relevante taak wordt uitgevoerd.



2.2 Soorten informatie

Specifieke, niet veiligheid gerelateerde informatie wordt in het volgende formaat aangeboden:

Soort informatie	Uitleg	
Modelvarianten	Deze instructies hebben betrekking op meerdere modellen. Waar de instructies alleen van toepassing zijn op specifieke modellen, worden haakjes () en het woord 'alleen' gebruikt	
Afkortingen	Veel gebruikte afkortingen worden bij het eerste gebruik tussen haakjes aangeduid, na de volledige naam van het onderwerp: Voorbeeld: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB)	
	Een notitie is een aanvullend stukje informatie om in overweging te nemen. Een notitie wordt aangegeven met ^{superscript} . Voorbeeld:	
Opmerking	OPMERKING 1 Hoofdtekst van opmerking	

2.3 Handelsmerken

- Watson-Marlow®, qdos® and ReNu® zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited.
- PROFIBUS® and PROFINET® zijn geregistreerde handelsmerken van PROFIBUS en PROFINET International (PI).
- EtherNet/IP is een geregistreerd handelsmerk van ODVA, Inc.
- Viton® is een geregistreerd handelsmerk van Dupont Dow Elastomers L.L.C.



3.1 Productschade—buiten gebruik stellen

In geval een product beschadigd is. De pomp moet uit gebruik genomen worden door een verantwoordelijk persoon. De pomp niet meer gebruiken.

3.2 Veiligheidssymbolen

De volgende veiligheidssymbolen kunnen gebruikt zijn op het product, de verpakking en in deze instructies:

Symbool	Naam	Omschrijving
	Heet oppervlak	Dit symbool geeft aan dat het gemarkeerde item heet kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzorgsmaatregelen te nemen
	PBM vereist	Dit symbool geeft aan dat Persoonlijke BeschermingsMiddelen moeten worden gedragen voordat een taak wordt uitgevoerd.
<u>^</u>	Gevaarlijk voltage	Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke voltages aanwezig zijn op de plaats waar risico op elektrische schokken bestaat.
	Draaiende onderdelen	Dit symbool geeft draaiende onderdelen aan die niet mogen worden aangeraakt zonder een veiligheidsinstructie te volgen.
	Explosie	Dit symbool geeft aan dat er explosiegevaar bestaat als de pomp op een bepaalde manier verkeerd wordt gebruikt.
	Potentieel gevaarlijke situatie	Dit symbool geeft aan dat een desbetreffende veiligheidsinstructie gevolgd moet worden, of dat een potentieel gevaarlijke situatie bestaat

3.2.1 Instructies voor het vervangen van veiligheidssymbolen

Als de veiligheidssymbolen op het product beschadigd raken, kunt u contact opnemen met uw lokale Watson-Marlow vertegenwoordiger voor vervangende exemplaren.



3.3 Veiligheidssignalen

Signalen duiden een mogelijk gevaar aan. Signalen worden in deze instructies gebruikt wanneer dit direct relevant is voor de informatie, taak of procedure.

3.3.1 Signalen: Met gevaar voor persoonlijk letsel

Signalen die een risico voor schade aan apparatuur of eigendommen aangeven, indien relevant voor een taak in dit formaat:

WAARSCHUWING

De WAARSCHUWING woord-signalering duidt op gevaar. Risico van ernstig of dodelijk letsel als het gevaar niet wordt vermeden. Schade aan apparatuur of eigendommen kan ook optreden.



Informatie over gevaren - Informeert over:

Soort gevaar of aard van het gevaar

Een veiligheidssymbool duidt op een gevaar met risico van persoonlijk letsel.

- Wat er zou kunnen gebeuren
- Hoe gevaar te voorkomen

VOORZICHTIG

De VOORZICHTIG woord-signalering duidt op gevaar. Risico van licht of matig letsel als het gevaar niet wordt vermeden. Schade aan apparatuur of eigendommen kan ook optreden.



Informatie over gevaren - Informeert over:

• Soort gevaar of aard van het gevaar

Een veiligheidssymbool duidt op een gevaar met risico van persoonlijk letsel.

- Wat er zou kunnen gebeuren
- Hoe gevaar te voorkomen



3.3.2 Signalen: Alleen risico voor schade aan apparatuur of eigendommen

Signalen die een risico voor schade aan apparatuur of eigendommen aangeven, alleen wanneer relevant voor een taak in dit formaat:

KENNISGEVING

De KENNISGEVING signalering duidt op gevaar. Alleen risico op schade aan apparatuur of eigendommen.

Informatie over gevaren - Informeert over:

- Soort gevaar of aard van het gevaar
- Wat er zou kunnen gebeuren
- Hoe gevaar te voorkomen

3.4 Verpompen van ontvlambare vloeistoffen

De pomp mag niet worden geïnstalleerd of gebruikt in explosieve omgevingen. Als de pomp wordt gebruikt voor het verpompen van brandbare vloeistoffen, moet een verantwoordelijke persoon een risicobeoordeling uitvoeren om te verzekeren dat er geen explosieve atmosfeer kan ontstaan door activiteiten die betrekking hebben op: installatie, bediening, onderhoud of buitenbedrijfstelling van het product.

Bij de risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met alle risico's, waaronder:

- Lekkage of morsen van de ontvlambare vloeistof tijdens:
 - Procedure voor de eerste installatie van de pompkop
 - Installatie van alle componenten van het vloeistofpad
 - Vervangen van de pompkop bij onderhoud
 - Verwijdering van het vloeistofpad of andere buitenbedrijfstelling activiteiten.
- Gebruik van de pomp tot het punt waar de slang van de pompkop defect raakt, met als gevolg:
 - Chemische incompatibiliteit met pompmaterialen die aan de ontvlambare vloeistof worden blootgesteld
 - Een stroom van brandbare vloeistof via de veiligheidsoverloop van de pompkop naar het procesveiligheid overloopsysteem
- Ontbranding en verspreiding van brand als gevolg van lekkage, morsen of andere ontsnapping van de brandbare vloeistof in het procesgebied.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Het doel ervan is om aanvullende richtlijnen te bieden die iemand die onbekend is met het product mogelijk niet zou overwegen.



Deze deel bevat een product en specificatie overzicht.

4.1 Product inleiding

De Qdos[®] serie peristaltische chemische afmeet- en doseerpompen verlagen de kosten door met hoge precisie af te meten met een nauwkeurigheid van $\pm 1\%$ en herhaalbaarheid van $\pm 0,5\%$ bij doseren.

Qdos H-FLO levert dezelfde uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid als andere Qdos pompen, maar voor hogere opbrengsten, met een hoge chemische compatibiliteit door een serie van pompkoppen.

De unieke ReNu® pompkop levert kostenbesparingen op door minimale uitvaltijd voor onderhoud. ReNu technologieis een zonder gereedschap te gebruiken pompkop die de vloeistof volledig omvat waardoor uw productieomgeving schoon blijft, zonder risico van verontreiniging. Het gepatenteerde ontwerp zorgt voor nauwkeurige en herhaalbare stroming van vloeistoffen met een breed bereik van viscositeiten.



4.2 Algemene beschrijving

Een Watson-Marlow qdos pomp levert een opbrengst van vloeistof door een vloeistofpad, via het principe van positieve verdringing door de pompkop. Onderstaand een algemene afbeelding:



Nummer	Omschrijving
1	Pompaandrijving
2	Pompkop
3	Proces vloeistofpad

4.3 Beoogd gebruik

Alle modelvarianten van de qdos-serie pompen zijn ontworpen voor het gecontroleerd verplaatsen van vloeistof, op normale veilige locaties, behalve de hieronder opgesomde vloeistoffen:

Verboden gebruik:

- Omgeving waar explosieveilige certificering vereist is.
- Met vloeistoffen die chemisch niet compatibel zijn 1
- Installaties, omgevings- of bedrijfsomstandigheden die buiten de specificaties vallen die in deze instructies zijn opgegeven.
- Toepassingen die rechtstreeks levensbehoudend zijn
- Toepassingen binnen een Nucleair Eiland

OPMERKING 1

Een procedure voor controleren van de chemische compatibiliteit wordt beschreven in "28 Chemische compabiliteit:" op pagina 264.



4.4 Pompmodellen

Een qdos pomp is een combinatie van

- Een Qdos H-FLO aandrijving
- Een ReNu pompkop

De modelvariatie, algemene opstelling en kenmerken van elk van deze componenten worden in de volgende subparagrafen uitgelegd.



4.4.1 Aandrijving: Modelvarianten

Variant				
2 pompkop montage modellen (links of rechts)				
6 bestur • Alle • Han • Han • H • Han • H • H • H • H	 besturingsmodellen: Alleen handmatige besturing Handmatig model (alleen digitale start/stop) Handmatig, of analoge of digitale besturing Universal Universal+ Handmatig, of netwerkbesturing PROFIBUS EtherNet/IP 			
 2 soorten in- en uitvoer besturingsaansluitingen: M-type: met M12 besturingsaansluitingen T-type: met door gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen Maam Omschrijving Plaats Modellen Productcode 				
M type T Type	met M12 besturingsaansluitingen met door de gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen		 Handmatig Universal Universal+ PROFIBUS EtherNet/IP PROFINET Optie alleen voor Universal Universal+ 	Productcodes waarin de letter M staat Productcodes waarin de letter T staat
	2 pompk 6 bestur • Alled • Han • U • Han • C • Han • C • T 2 soorte • M-ty • T-ty Naam M type T Type	2 pompkop montage modellen (link 6 besturingsmodellen: • Alleen handmatige besturing • Handmatig model (alleen d • Handmatig, of analoge of digit • Universal • Universal+ • Handmatig, of netwerkbesturi • PROFIBUS • EtherNet/IP • PROFINET 2 soorten in- en uitvoer besturingsaa • M-type: met M12 besturingsaa • T-type: met door gebruiker be Naam Omschrijving M met M12 besturingsaansluitingen T Type met door de gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen	Variant 2 pompkop montage modellen (links of rechts) 6 besturingsmodellen: • Alleen handmatige besturing • Handmatig model (alleen digitale start/stop) • Handmatig, of analoge of digitale besturing • Universal • Universal+ • Handmatig, of netwerkbesturing • PROFIBUS • EtherNet/IP • PROFINET 2 soorten in- en uitvoer besturingsaansluitingen: • M-type: met M12 besturingsaansluitingen • T-type: met door gebruiker bekabelde kabelwart M met M12 type besturingsaansluitingen I Type met door de gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen	Variant 2 pompkop montage modellen (links of rechts) 6 besturingsmodellen: • Alleen handmatige besturing • Handmatig model (alleen digitale start/stop) • Handmatig, of analoge of digitale besturing • Universal • Universal+ • Handmatig, of netwerkbesturing • PROFIBUS • EtherNet/IP • PROFINET 2 soorten in- en uitvoer besturingsaansluitingen: • T-type: met M12 besturingsaansluitingen: • T-type: met M12 besturingsaansluitingen • Totype: met M12 besturingsaansluitingen • Totype: met M12 besturingsaansluitingen • PROFIBUS • EtherNet/IP • Totype: met door gebruiker • PROFIBUS • Totype: met door gebruiker • PROFIBUS • EtherNet/IP • PROFIBUS • EtherNet/IP

Een qdos H-FLO aandrijving is beschikbaar in de volgende varianten:



4.4.2 Aandrijving: Algemene opstelling

De algemene opstelling van een DriveSure aandrijving is hieronder afgebeeld:

Nummer	Omschrijving	Afbeelding	
1	Aandrijving		
2	Pompkop		
3	Grondplaat		
4	HMI-kap (geopend getoond, op de aandrijving steunend)		
5	HMI scherm		
6	Besturingsaansluitingen		
7	Pompkop borghendel		
8	Voedingskabel		



4.4.3 **Pompkop: Modelvarianten**

Er zijn 2 verschillende typen pompkoppen.

Pompkop	Toepassing
ReNu SEBS	Geoptimaliseerd voor hypochloriet en zwavelzuur toepassingen.
ReNu Santoprene	Algemeen gebruik met geweldige compatibiliteit voor een breed scala van toepassingen



4.4.4 Pompkop: Algemene opstelling

Onderstaande afbeeldingen tonen de algemene opstelling van de pompkop, met een explosietekening van de koppeling van pompkop naar vloeistofpad



Nummer	Naam	Normaal gesproken bevochtigd door de verpompte vloeistof
1	Uitlaat vloeistofpad	
2	Uitlaat vloeistofkoppeling, PVC-U	
3	Aansluitkraag, PVC-U	
4	Pompkop vloeistofuitlaat aansluitpoort o-ring	
5	Pompkop vloeistofuitlaat aansluitpoort	
6	Pompkop vloeistofinlaat aansluitpoort o-ring	
7	Pompkop vloeistofinlaat aansluitpoort	
8	Inlaat vloeistofkoppeling, PVC-U	
9	Inlaat vloeistofpad	
10	Pompkop afvoer	
11	Veiligheidsoverloop	



4.5 Accessoires

De qdos serie is beschikbaar met de volgende Watson-Marlow accessoires

Onderdeel	Productcode
Qdos H-FLO vloeistofkoppeling (hydraulische aansluiting), PVC-U ¾'' NPT (F)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO vloeistofkoppeling (hydraulische aansluiting), PVC-U Rp ¾''	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO aansluitkraag, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W rechte kabel F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos besturingskabel voor handmatig model M12A 5-polig Geel inzetstuk 3 m (10 ft) lang	0M9.203Y.000 ³
Profibus terminator M12B 4W mannelijk	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO drukvoeler set	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO drukvoeler set - kabelwartel versie U en U+	0M9.605K.FTT ⁴

OPMERKING	De vloeistofkoppeling en de aansluitkragen worden per paar
1	geleverd (2 stuks)
OPMERKING	De M12 8W (8-draads) besturingskabel is alleen voor de
2	Universal/Universal+-modellen
OPMERKING 3	De besturingskabels voor gebruik met een handbediend model heeft een 5-polige vrouwelijke M12 connector, deze 5- polige connector sluit aan op de mannelijke 4-polige M12 connector van het handbediende model. De 5e pin (midden) wordt niet gebruikt.
OPMERKING 4	De drukvoeler set zal vanaf het tweede kwartaal van 2024 verkrijgbaar zijn. De kit bevat de bijbehorende besturingskabel.

Monteer geen andere apparaten of accessoires dan die zijn goedgekeurd door Watson-Marlow of zoals gespecificeerd in deze instructies.



4.6 Productlabels

Nummer	Naam	Afbeelding						
1	Symbool: raadpleeg deze instructies	5						
2	Veiligheidssymbool							
3	QR-code voor instructies							
4	Productassortiment/Model							
5	Besturingsaansluiting labels	WATSON/ MARLOW						
6	Product fabrikant	6 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions www.wmfts.com Aspras Sarce Figureering Jic company						
7	Compliance symbolen							
8	Beschermingsklasse tegen binnendringen							
9	Locatie product serienummer label							
10	Afvalverwerking symbool (geen huishoudelijk afval)	8 Warranty void if serial number label removed						
11	Met aarde verbonden testuitgang							
12	A/C Elektrische voeding vereisten							



4.7 Productcode gids

Het productmodel kan geïdentificeerd worden aan de hand van de productcode. De aandrijving en de pompkop hebben een aparte productcode. Deze productcodes worden in de onderstaande paragrafen uitgelegd.

4.7.1 Aandrijving productcode



А	В	с	D
Model	Ingang/uitgang connectoren	Richting pompkop	Stroomstekker
3: Handmatig	M: M12-connectors	L: Links	A: US
4: Universal	T: Door gebruiker bekabelde	R: Rechts	B: Brazilië
5: Universal+	kabelwartel aansluitingen		C: Zwitserland
7: PROFIBUS	_		D: India, Zuid-Afrika
8: EtherNet/IP			E: Europa
9: PROFINET			K: Australië
			R: Argentinië
			U: VK
			Z: China

4.7.2 Pompkop productcodes

Omschrijving	Productcode
ReNu 150 pompkop Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 pompkop Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 pompkop SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 pompkop Santoprene	0M3.8200.PFP



4.8 Specificatie

4.8.1 **Prestaties**

4.8.1.1 Opbrengst en persdruk

Opbrengsten in de tabel zijn gebaseerd op verpompen van water bij 20 °C in een toepassing met een inlaat- en persdruk van 0 bar

		Opbre	Persdruk				
		Min.		Max.	Max.		
Pompkop	L/h	USGPH	L/h	USGPH	Bar	PSI	
ReNu 150 Santoprene	0,12	0,032	150	39,62	7	102	
ReNu 300 Santoprene	0,12	0,032	300	79,36	5	73	
ReNu 300 SEBS	0,12	0,032	300	79,36	4	58	
ReNu 600 Santoprene	0,12	0,032	600	158,5	2,5	36	

Zie de prestatiegrafiek in de volgende paragraaf voor een grafische weergave van de opbrengst t.o.v. de toepassingsdruk onder bepaalde omstandigheden.



4.8.1.2 Prestatiecurve

De prestatiecurve toont de invloed van inlaat- en persdruk op de opbrengst van de pomp, onder de volgende omstandigheden:

- Water verpompen bij 20 °C
- Maximum pompkop snelheid (tpm)





4.8.2 Fysieke specificatie

4.8.2.1 Omgevings- en bedrijfsomstandigheden

Onderdeel	Specificatie			
Omgevingstemperatuurbereik	5 °C tot 45 °C (41 °F tot 113 °F)			
Vochtigheid (niet-condenserend)	80 % tot 31 °C (88 °F), lineair dalend tot 50 % bij 40 °C (104 °F)			
Maximumhoogte	2.000 m, (6.560 ft)			
Vervuilingsgraad van het beoogde milieu	2			
Geluid	<70 dB(A) op 1 m			
Maximale vloeistoftemperatuur ¹	SEBS pompkoppen: 40 °C (104 °F) 1 Santoprene pompkoppen: 45 °C (113 °F) 1			
Omgeving	Binnen en beperkt buiten 2			
Bescherming tegen indringen van vuil	IP66, NEMA 4X			

OPMERKING 1	Chemische compatibiliteit is afhankelijk van de temperatuur. Een procedure voor controleren van de chemische compatibiliteit wordt beschreven in "28 Chemische compabiliteit:" op pagina 264.
OPMERKING 2	Onder bepaalde voorwaarden is de pompt geschikt voor beperkt gebruik buiten. Neem contact op met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger voor advies.



4.8.2.2 Afmetingen



1	A	B	;	С		D		E		F		
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
276,0	10,866	35,0	1,378	224,0	8,819	260,0	10,236	33,7	1,327	291,5	11,476	
	G H		н		I I		[J	К		L	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
380,0	14,961	118,7	4,673	334,3	13,161	394,2	15,520	332,3	13,083	482,0	18,976	

4.8.2.3 Gewicht

4.8.2.3.1 Aandrijving: M type

Madal	Gewicht				
Model	kg	Ibs			
Handmatig	11,6	25,57			
Universal	11,7	25,79			
Universal+	11,7	25,79			
PROFIBUS	11,7	25,79			
EtherNet/IP	11,7	25,79			
PROFINET	11,7	25,79			


4.8.2.3.2 Aandrijving: T Type

Model	Gewicht		
	kg	Ibs	
Universal	11,8	26,01	
Universal+	11,8	26,01	

4.8.2.3.3 Pompkop

Model		Gewicht		
	kg	Ibs		
ReNu 150 pompkop Santoprene	2,6	5,73		
ReNu 300 pompkop Santoprene	2,6	5,73		
ReNu 300 pompkop SEBS	2,6	5,73		
ReNu 600 pompkop Santoprene	2,6	5,73		

4.8.3 Specificatie elektrische spanning

Onderdeel	Specificatie
Voedingsspanning/frequentie	Wisselstroom (~100 V tot 240 V AC 50/60 Hz)
Maximale spanningsvariatie	±10% van nominale spanning
Overspanningscategorie	п
Nominaal vermogen	350 VA, 330 W



4.8.4 Besturing specificatie

4.8.4.1 Snelheid stappen

Onderdeel	Specificatie
Snelheidsregelingsbereik	1900:1
Minimale stap voor snelheidsverhoging aandrijfas	0,1
4-20 mA oplossing ¹	2184:1

OPMERKING1

4-20 mA oplossing is alleen van toepassing op de Universal en Universal+ modellen

4.8.4.2 Overzichtstabel besturingsfuncties

De besturingsmogelijkheden van een qdos pomp staan vermeld in onderstaande tabel:

- M = M type besturingsaansluitingen (M12)
- T = door gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen (alleen optie voor Universal en Universal+-pompen)

Operationele modus	Handmatig	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Handmatig	•	•	•	•	•	•
Bus netwerk				•		
communicatie				-		
Contactmodus		•	•			
4-20mA		•	•			
Storingsmelding	•	•	•	•	•	•
Beveiliging	Handmatig	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Toetsenbordvergrendelin	•	•	•	•	•	•
g						
PIN-vergrendeling om	•	•	•	•	•	•
instellingen te						
beschermen						
Kenmerken	Handmatig	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
RFID pompkop detectie	•	•	•	•	•	•
Omwentelingenteller	•	•	•	•	•	•
Opbrengstkalibratie	•	•	•	•	•	•
Uren in bedrijf	•	•	•	•	•	•



Operationele modus	Handmatig	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Geavanceerde diagnostiek				•	•	•
Numerieke opbrengstweergave	•	•	•	•	•	•
Numerieke snelheidsweergave	•	•	•	•	•	•
Vloeistofniveau bewaking	•	•	•	•	•	•
Max (prime)	•	•	•	•	•	•
Regelmethodes	Handmatig	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Automatisch herstarten (nadat voeding is hersteld)	•	•	•	•	•	•
Vloeistofterugwinning	•	•	•	•	•	•
Lekdetectie	•	•	•	•	•	•
5" (127 mm) TFT- kleurenscherm	•	•	•	•	•	•
Invoer/Uitvoer opties	М	M of T	M of T	М	М	М
Mogelijkheid van handmatige besturing	•	•	•	•	•	•
4-20 mA invoer & kalibratie		•	•			
4-20 mA uitvoer			•			
Contactinvoer (puls/batch)		•	•			
Druksensor invoer (druksensor apart aangeschaft)		•	•	•	•	•
Handmatige snelheidsregelingsbereik*	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1
Minimale stap voor snelheidsverhoging aandrijfas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4-20 mA oplossing		2184:1	2184:1			
Invoer bedrijfsstop	•	•	•			
Uitvoer bedrijfsstatus		•	•			
Alarmsignaal		•	•			
Vier configurabele relaisuitgangen		•	•			
Vloeistofterugwinning op afstand invoer		•	•	•	•	•
*Maximum weergegeven, snelheidsregelingsbereik is afhankelijk van gekozen pompkop						



4.8.4.3 Standaardinstellingen bij opstarten

Optie	Standaard
Automatisch herstarten	Uit
Automatische toetsenbordvergrendeling	Uit
Pin beveiliging	Uit
Actiefnummer	123465789A
Label voor de pomp	WATSON-MARLOW
Modus: Handmatig	Handmatig
Uren in bedrijf	0
Volumeteller (l)	0
Analoge aanpassingsfactor	1,00
Opbrengstkalibratie waarde	32,29

4.9 HMI overzicht

De HMI is een TFT-display met toetsen. De toetsen worden gebruikt voor toegang tot de menu's voor het configureren of bedienen van de pomp.

Onderdeel	Methode
Toets selecteren	Woorden die ZWART gemarkeerd zijn, geven opties op het scherm aan die geselecteerd worden door op de 🗖 softkey te drukken
Toets op de pomp	Woorden in ZWARTE, VETGEDRUKTE HOOFDLETTERS geven de naam van een toets op de pomp aan. Bijvoorbeeld, START
Teksten op het scherm	Woorden in vetgedrukte blauwe letters zijn vragen die op het scherm van de pomp worden weergegeven. Bijvoorbeeld, Algemene instellingen .
Headers op het scherm	Woorden in BLAUWE, VETGEDRUKTE HOOFDLETTERS worden als kopregel bovenaan het scherm van de pomp weergegeven. Bijvoorbeeld, HOOFDMENU .

Informatie met betrekking tot de HMI toetsen en menu' wordt in onderstaande tabel verklaard.



4.9.1 HMI indeling

Nummer	Naam	Samenvatting
1	Kleuren TFT-scherm	HMI-display met backlight.
2	Opbrengstkalibratie	Toets activeert kalibratie modus
3	+/- Toetsen	Toetsen om programmeerbare waarden te wijzigen, en de keuzebalk in het menu omhoog en omlaag te bewegen.
4	MODUS 1	Als de MODE toets wordt ingedrukt, wordt het MODE menu getoond
5	Softkey 2	Voer de functie uit die direct boven de toets wordt getoond.
6	Softkey 1	Voer de functie uit die direct boven de toets wordt getoond
7	ΜΑΧ	Toets zal de pomp, indien in handmatige modus, op maximum snelheid laten draaien. Dit is praktisch voor het aanzuigen van de pomp.
8	STOP	Toets zal, indien ingedrukt, in elke modus de pomp stoppen.
9	START	 Toets zal: De pomp starten op de ingestelde snelheid tijdens handmatige modus of opbrengstkalibratie. Een contactdosis afgeven in de CONTACT modus. In alle andere besturingsmodi zal deze toets de pomp niet starten.
10	HOME 1	Als de HOME toets wordt ingedrukt, gaat de gebruiker terug naar het HOME scherm, dat de laatst bekende bedrijfsmodus weergeeft.

Onderstaand volgt een samenvatting van de toets functies:

OPMERKING

Als de **MODE** of **HOME** toets wordt ingedrukt tijdens het wijzigen van de instellingen, dan worden deze niet opgeslagen.



4.9.2 HOME scherm

Het HOME scherm is het hoofdscherm dat de laatste gekozen bedrijfsstand in Handmatige modus toont. Dit scherm wordt bereikt met gebruik van de HOME toets.



Onderstaand is een voorbeeld van het HOME scherm weergegeven.



Home scherm (Handmatige modus)		
9	Geeft de bedrijfsstatus van de pomp aan De pomp geeft een ROOD stop-pictogram weer wanneer het in een handmatig gestopte toestand staat. In deze toestand zal de pomp niet starten, tenzij de START-toets wordt ingedrukt.	
	De pomp toont een ROOD PAUZE-pictogram wanneer hij invoer van de afstandsbediening ontvangt om te stoppen terwijl hij zich in een standby-toestand bevindt. De pomp wordt in de standby-toestand geplaatst door in de handmatige modus op de START-toets te drukken, of door de Analoge modus te selecteren. In deze toestand zal de pomp reageren op een verandering in de toestand van de start/stop-invoer en kan automatisch starten als er een stuursignaal wordt ontvangen.	
	Wanneer de pomp loopt, wordt er een draaiend pictogram weergegeven om een pomptoestand aan te geven	



4.9.3 INFO scherm

Het INFO scherm is bedoeld om de gebruiker informeren over de configuratie van de aandrijving. Het is zelfs toegankelijk wanneer de pinbeveiliging actief is. Het info scherm is in elke bedrijfsmodus vanaf het aandrijving hoofdscherm bereikbaar via de INFO toets.



Onderstaand wordt een voorbeeld van het INFO scherm getoond.

Op het scherm beschikbare functies zijn afhankelijk van het model aandrijving.



4.9.4 HOOFDMENU overzicht

Het HOOFDMENU is het hoogste menuniveau Alle functies, functionaliteit en instellingen zijn toegankelijk via dit menu en onderliggende submenu's.

Onderstaand wordt het hoofdmenu scherm getoond.

HOOFDMENU scherm:		
1-	MAIN MENU Fluid level monitor Security settings General settings MODE menu Control settings Help SELECT EXIT	
Onderdeel	Omschrijving	
1	Gebruiker geselecteerde submenu's.	
2	Menukeuze.	
3	Via softkeys bereikbare SELECTEREN- en EXIT-opties.	

Het hoofdmenu bevat de volgende submenu's:

Submenu	Samenvatting
Vloeistofniveau bewaking	Menu voor instellen en bekijken van vloeistofniveau inlaatvat.
Beveiligingsinstellingen	Menu voor toegangsbeheer van de pomp, zoals PIN-beveiliging
Algemene instellingen	Menu voor algemene instellingen, zoals taal, opbrengsteenheden, actiefnummer, standaardinstellingen terugzetten, enz.
MODUS-menu	Menu om pompmodus te wijzigen, zoals de handmatige-, analoge- of netwerkmodus
Besturingsinstellingen	Menu voor besturingsinstellingen, zoals pompkop snelheidslimiet, resetten van bedrijfsuren, configureren van ingangen en uitgangen.
Help	Menu om helpinformatie te tonen, zoals een link naar deze instructies, actiefnummer, of softwareversie.



4.9.5 MODUS MENU overzicht

Het MODUS menu toont een lijst van beschikbare modi. Het MODUS menu is te bereiken via softkey 1 wanneer de optie gemarkeerd is. De instellingen zijn, indien nodig, bereikbaar via softkey 2 wanneer de optie gemarkeerd is.

MODUS menu scherm:		
	CHANGE MODE	
Onderdeel	Omschrijving	
1	SELECTEREN geeft toegang tot de geselecteerde modus	
2	Via INSTELLINGEN kan de geselecteerde modus geconfigureerd worden.	

Het MODUS menu bevat de volgende submenu's.

Modus	Samenvatting	Model uitzonderingen
Handmatig	Hiermee kan de pomp handmatig bediend	De pomp kan ook via de
(standaard)	worden (Start/Stop/Snelheid)	start/stop-ingang worden bediend
Opbrengstkalibratie	Opbrengst van de pomp wordt gekalibreerd	ALLE MODELLEN
Analoog 4-20mA	Pompsnelheid wordt bestuurd via een Analoge signaal	Alleen Universal en Universal+
Contactmodus	De pomp geeft een specifieke dosis vloeistof af wanneer een extern signaal wordt ontvangen of wanneer de operator op de groene START knop drukt.	Alleen Universal en Universal+ modellen
PROFIBUS	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen PROFIBUS
EtherNet/IP	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen EtherNet/IP
PROFINET	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen PROFINET
Vloeistofterugwinning	Laat de pomp in omgekeerde richting werken om verpompte vloeistoffen uit de uitlaatleiding	Alle modellen
	terug te winnen.	



5 Opslag

5.1 Opslagomstandigheden

- Opslagtemperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
- Binnen
- Niet in direct zonlicht
- Vochtigheid (niet-condenserend): 80 % tot 31 °C (88 °F), lineair dalend tot 50 % bij 40 °C (104 °F)

5.2 Houdbaarheid

De houdbaarheidstermijn van de pompkop¹ is 2 jaar indien in de oorspronkelijke verpakking bewaard onder de in de voorgaande paragraaf vermelde opslagvoorwaarden.

OPMERKING 1 De houdbaarheid staat afgedrukt op het etiket aan de onderzijde van de doos.



6 Hijsen en dragen

6.1 Product in verpakking

De pomp en de pompkop worden niet geleverd in dezelfde verpakking. Het gewicht is als volgt:

6.1.1 Gewicht met verpakking

6.1.1.1 Aandrijving: M type

Madal	Gewicht met verpakking	
Model	kg	Ibs
Handmatig	14,8	32,63
Universal	14,9	32,85
Universal+	14,9	32,85
PROFIBUS	14,9	32,85
EtherNet/IP	14,9	32,85
PROFINET	14,9	32,85

6.1.1.2 Aandrijving: T Type

Madal	Gewicht met verpakking	
Model	kg	Ibs
Universal	15,0	33,07
Universal+	15,0	33,07



6.1.2 **Procedure: Product in verpakking optillen en dragen**

VOORZICHTIG



De pomp weegt, afhankelijk van het model, tot 15,0 Kg (33,07 lb). Het gewicht van de pomp kan door voetletsel veroorzaken als deze valt. Draag hiervoor bestemde persoonlijke beschermingsmiddelen bij het optillen en verplaatsen van de pomp.

Til het product op en draag het volgens onderstaande procedure:

- 1. Let op het Deze kant boven symbool op de verpakking. $oldsymbol{\amalg}$
- 2. Gebruik beide handen om de verpakking op te tillen, volgens lokale gezondheids- en veiligheidsprocedures, en houd het product te allen tijde rechtop.

6.2 Product uit de verpakking gehaald

Als het product uit de verpakking is gehaald:

- Til de pomp niet op aan de bovenkant van de HMI.
- Volg de navolgende veiligheidssignalen op

VOORZICHTIG



Optillen of verplaatsen van de pomp met een geplaatste pompkop kan ertoe leiden dat de pompkop van de aandrijving losraakt en valt.

VOORZICHTIG



De aandrijving niet plaatsen of verplaatsen door deze bij de aandrijfas te pakken. De aandrijfas heeft kanten die schaafwonden kunnen veroorzaken.



7 Uitpakken

7.1 Meegeleverde componenten

Een H-FLO aandrijving en pompkop worden afzonderlijk verkocht. De componenten die bij elk deel worden geleverd, worden hieronder beschreven

7.1.1 Aandrijving

De aandrijving wordt geleverd met de volgende onderdelen in de verpakking

- Gekozen model aandrijfeenheid
- 2 x vloeistofkoppeling (¾" vrouwelijke parallelle schroefdraad in een PVC-U) in Rp of NPT ¹
- 2 x aansluitkraag (PVC-U)
- Netsnoer (niet afneembaar) met regionale stekker
- 3 x kabelwartel, uitsluitend voor T-type besturingsaansluiting modellen ²
- Veiligheidsinformatie boekje met QR-code naar deze instructies
- Conformiteitsverklaring

OPMERKING 1	Aandrijvingen met een "A" aan het einde van de productcode worden geleverd met NPT vloeistofkoppelingen. Alle andere aandrijving productcodes worden geleverd met de Rp vloeistofkoppelingen.
OPMERKING	De 3 besturingskabel wartels worden alleen bij de T-type
2	modellen geleverd.

7.1.2 Pompkop

De pompkop wordt geleverd met de volgende onderdelen in de verpakking:

- Gekozen model pompkop
- 2 x vooraf in de pompkop geïnstalleerde vloeistofaansluiting afdichtingen
- Veiligheidsinformatie boekje met QR-code naar deze instructies
- Inbouwverklaring



7.2 Uitpakken, inspecteren en verpakking afvoeren

- 1. Verwijder voorzichtig de onderdelen uit de verpakking.
- 2. Controleer of alle componenten in "7.1 Meegeleverde componenten" op de vorige pagina aanwezig zijn
- 3. Controleer of de componenten tijdens het transport niet zijn beschadigd.
- 4. Neem onmiddellijk contact op met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger als er iets ontbreekt of is beschadigd.
- 5. Voer verpakking af volgens de plaatselijke voorschriften.
 - Binnen- en buitenverpakking: Karton (recyclebaar)
 - Pompkop bescherming Plastic zak (recyclebaar)
 - Bescherming van documenten en accessoires: Plastic zak (recyclebaar)



8.1 Aansprakelijkheid

Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een verantwoordelijk persoon die bekwaam is in de kennisgebieden uit het installatie hoofdstuk.

8.2 Gebruik van de HMI voor installatie

Het gebruik van de HMI is nodig om de pomp tijdens de installatie in te stellen. Bekijk het overzicht van HMI-schermen, toetsbediening en menu's in "4.9 HMI overzicht" op pagina 40 voordat u een installatietaak uitvoert.



8.3 Installatie hoofdstuk volgorde

Installatie wordt geboden in deze volgorde:

- 1. "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54
- 2. "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60
- 3. "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- 4. "12 Installatie—Hoofdstuk 4 Overzicht: Besturing" op pagina 79

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken, afhankelijk van het model:

- "13 Installatie—Subhoofdstuk 4A: Besturing (model: Handmatig)" op pagina 80
- "14 Installatie—Subhoofdstuk 4B: Besturing (Modellen: Universal en Universal+)" op pagina 87
- "15 Installatie—Subhoofdstuk 4C: Besturing (model: PROFIBUS)" op pagina 140
- "16 Installatie—Subhoofdstuk 4D: Besturing (model: EtherNet/IP)" op pagina 158
- "17 Installatie—Subhoofdstuk 4E: Besturing (model: PROFINET)" op pagina 173

Volg de installatie in de bovenstaande specifieke volgorde uit—De instructies zijn in een specifieke volgorde geschreven om te zorgen dat de pomp voorzien is van:

- Stroomaanvoer ("10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60) voorafgaand aan de procedure van eerste installatie van de pompkop in "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Een pompkop geïnstalleerd ("11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64) voorafgaand aan de installatie met behulp van de HMI.
- Besturingsaansluitingen geïnstalleerd ("12 Installatie—Hoofdstuk 4 Overzicht: Besturing" op pagina 79) voorafgaand aan de installatie met behulp van de HMI.

8.4 Installatie hoofdstuk structuur

Elk van de installatiehoofdstukken is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen:

- 1. Deel 1: Installatievereisten, specificatie en informatie voor het hoofdstuk
- 2. Deel 2: Installatieprocedures voor het hoofdstuk
- 3. Deel 3: Hoofdstuk specifieke instructies voor het instellen van de HMI



9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek

In alle illustraties in dit hoofdstuk is een pompkop afgebeeld om een voorstelling van de van de uiteindelijke installatie te geven. Een pompkop mag alleen worden geïnstalleerd nadat de "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" boven en "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 voltooid zijn.

9.1 Deel 1: Hoofdstuk installatievereisten, specificatie en installatie

9.1.1 Aansprakelijkheid

Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een verantwoordelijk persoon die bekwaam is in de fysieke installatie van pompsystemen.

De verantwoordelijke persoon dient een risicobeoordeling uit te voeren om eventuele gevaren te bepalen die zich kunnen voordoen, voorafgaand aan hoofdstuk gerelateerd systeemontwerp, installatietaak of procedure.



9.1.2 Plaats

Het product moet zodanig worden geïnstalleerd dat geen enkel onderdeel van de pomp de onderstaande omgevingslimieten mag overschrijden:

9.1.2.1 Omgevings- en bedrijfsomstandigheden

Onderdeel	Specificatie
Omgevingstemperatuurbereik	5 °C tot 45 °C (41 °F tot 113 °F)
Vochtigheid (niet-condenserend)	80 % tot 31 °C (88 °F), lineair dalend tot 50 % bij 40 °C (104 °F)
Maximumhoogte	2.000 m, (6.560 ft)
Vervuilingsgraad van het beoogde milieu	2
Geluid	<70 dB(A) op 1 m
Maximale vloeistoftemperatuur ¹	SEBS pompkoppen: 40 °C (104 °F) ¹
	Santoprene pompkoppen: 45 °C (113 °F) ¹
Omgeving	Binnen en beperkt buiten ²
Bescherming tegen indringen van vuil	IP66, NEMA 4X

OPMERKING 1	Chemische compatibiliteit is afhankelijk van de temperatuur. Een procedure voor controleren van de chemische compatibiliteit wordt beschreven in "28 Chemische compabiliteit:" op pagina 264.
OPMERKING 2	Onder bepaalde voorwaarden is de pompt geschikt voor beperkt gebruik buiten. Neem contact op met uw Watson- Marlow vertegenwoordiger voor advies.



9.1.2.2 Omgeving rond het product—niet behuisd

De pomp moet zo geïnstalleerd zijn dat aanvullende installatie, bediening, onderhoud en reiniging mogelijk is. Toegang tot de pomp mag niet worden versperd of geblokkeerd.

De ruimte die bij installatie vrijgehouden moet worden is in onderstaande afbeeldingen en verklaringstabel opgegeven:



Nummer	Minimale vrije ruimte	Opmerking
1	0 mm	Door gebruiker te bepalen op basis van montage
2	200 mm, 7,87 inch	Pompkop installeren en verwijderen (rechts gemonteerde pompkop getoond)
3	150 mm, 5,91 inch	 Minimale vrije ruimte gebaseerd op de Buigstraal van de voedingskabel Aan de achterkant van de pomp is extra ruimte nodig voor toegang om: Informatie te bekijken (serienummer, productnaam) Een aardverbinding test uit te voeren
4	100 mm, 3,94 inch PROFIBUS-, EtherNet/IP-, PROFINET modellen = 115 mm (4,53 inch)	De vrije ruimte is gebaseerd op een pomp met de deur op punt 4, die aan de voorkant van de pomp open en dicht kan worden gedaan. Extra ruimte is nodig voor: • Installatie van besturingskabels • Openen en sluiten van de HMI-kap • Bediening en zicht op scherm en toetsenbord.

Neem contact op met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger voor advies over het installeren van de pomp binnen een behuizing.



9.1.2.3 Ondergrond en richting

De pomp moet geïnstalleerd worden overeenkomstig de afbeeldingen en uitleg in onderstaande tabel:



Op een ondergrond:

Nummer	Informatie	
1	Installeer de pomp op een horizontaal oppervlak.	
	KENNISGEVING	
	Een hellende montage kan slechte smering veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan de pomp door versnelde slijtage. Installeer de pomp op een horizontaal oppervlak	
2	Met een opbouwrand (zoals een plint):	
	 Geschikt om genoeg ruimte te laten voor aanbrengen en verwijderen van de inlaat vloeistofpad koppelingen. 	
	 Geschikt om te zorgen dat de pomp op een comfortabele komt voor het bedienen 	
	 Geschikt om het totale gewicht van de complete installatie en verpompte product te dragen 	
	Chemisch compatibel met de verpompte vloeistof	
	• Trillingsvrij	
	KENNISGEVING	
	Overmatige trillen kan slechte smering veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan de pomp door versnelde slijtage. Plaats de pomp op een ondergrond die vrij is van overmatige trillingen.	



9.1.3 **Pomp montage afmetingen**

De afmetingen voor het monteren van de pomp zijn in onderstaande afbeelding en tabel opgegeven



Letter	Dimensie	
	mm	in
А	276	10,87
В	35	1,38
С	224	8,82
D	260	10,24
E 1	11	0,43
F	14	0,55

OPMERKING	De montagesleuven zijn ontworpen voor bevestiging van een ankerpunt dat niet groter is dan een M8-bout met een
1	M8 carosseriering met een buitendiameter van minimaal 15 mm.



9.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures

9.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer de volgende pre-installatie controlelijst uit voordat onderstaande installatieprocedure gevolgd wordt:

- 1. Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan:
- 2. Zorg dat de pomp nog niet is aangesloten op de stroomvoorziening, het vloeistofpad of het besturingssysteem. De installatie van deze onderdelen wordt beschreven in de volgende hoofdstukken.

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

9.2.2 **Procedure:** De pomp plaatsen en monteren

- 1. Zorg dat het pre-installatie controlelijst hoofdstuk voltooid is.
- 2. Zorg dat het oppervlak waar de pomp om gemonteerd niet worden gereed is.
- 3. Plaats de aandrijving op het oppervlak waarop gemonteerd moet worden.

VOORZICHTIG



De aandrijving niet plaatsen of verplaatsen door deze bij de aandrijfas te pakken. De aandrijfas heeft kanten die schaafwonden kunnen veroorzaken.

Als de pomp op het oppervlak gemonteerd zal worden, volg dan deze extra stappen

- 4. Draai de verankeringen gelijkmatig vast totdat de aandrijving stevig vastzit. Draai niet te hard aan.
- 5. Controleer of de aandrijving stevig bevestigd is en niet gemakkelijk kan worden bewogen.



10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom

10.1 Deel 1: Installatievereisten voor het hoofdstuk, specificatie en informatie

10.1.1 Voeding specificatie-eisen

Sluit alleen aan op een geaarde enkelfasige voeding die voldoet aan de specificatie in de onderstaande tabel:

Onderdeel	Specificatie
Voedingsspanning/frequentie	Wisselstroom (~100 V tot 240 V AC 50/60 Hz)
Maximale spanningsvariatie	±10% van nominale spanning
Overspanningscategorie	Ш
Stroomverbruik	350 VA, 330 W

Als de kwaliteit van de wisselstroomvoeding niet kan worden gegarandeerd, raden we het gebruik aan van geschikte apparatuur voor het stabiliseren van de elektrische voeding.

10.1.2 Externe apparaten

10.1.2.1 Overstroom beveiliging

Gebruik een op juiste wijze beschermd circuit in overeenstemming met de lokale regelgeving. De aanbevolen overstroombeveiliging varieert afhankelijk van de voedingsspanning.

Spanning	Stroomsterkte
230V AC	2A
115V AC	4 A



10.1.2.2 Elektrische stroomvoorziening loskoppelen (isoleren)

De voedingskabel is voorzien van een stroomstekker. De voedingskabel en stekker zijn specifiek voor de productcode, gebaseerd op de geografische inzet van de pomp. De stroomstekker is het mechanisme om de stroomvoorziening te onderbreken. De stroomstekker is niet vergrendelbaar, voor aansluiting op een plaatselijke bijbehorende wandcontactdoos

Tijdens de elektrische installatie moet de pomp zodanig geplaatst zijn, dat het onderbrekingsmechanisme indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.



10.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures

10.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst

In deze fase van de installatieprocedure moet de pomp fysiek worden geïnstalleerd, zonder stroom, en zonder aangesloten vloeistofpad of regelsysteem.

Voer vóór de elektrische installatie de volgende pre-installatie controle uit om er zeker van te zijn dat:

- De pomp is geïnstalleerd overeenkomstig de instructies in installatie "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54.
- Aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Voedingskabel is niet beschadigd
- De meegeleverde AC netstekker en overeenkomstige wandcontactdoos zijn juist voor uw land/regio/vestiging.

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.



10.2.2 Testen van aardgeleiding met het aardverbinding testpunt

De aardgeleiding van de stekker naar de pomp moet worden getest bij het testpunt voor de aardverbinding aan de achterkant van de pomp dat met dit symbool geïdentificeerd wordt:



KENNISGEVING

Voer geen aardgeleiding test uit op de motoras in plaats van op het aardverbinding testpunt, omdat hoge spanning de motor zal beschadigen. Gebruik altijd het aardverbinding testpunt voor het testen van aardgeleiding

10.2.3 Procedure: Aansluiting op het stroomnetwerk

- 1. Voltooi de pre-installatie controlelijst uit "10.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst" op de vorige pagina
- 2. Zorg dat er geen stroom staat op de wandcontactdoos waar de netstekker geplaatst is.
- 3. Zorg ervoor dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- 4. Sluit de netstekker aan op de stroom wandcontactdoos
- 5. Schakel de stroom naar de wandcontactdoos in. De pomp krijgt onmiddellijk stroom en het HMI-scherm zal gaan branden



10.2.4 Testen van elektrische voeding en voor de eerste keer opstarten van de pomp

Wanneer de pomp voor de allereerste keer wordt ingeschakeld, verschijnt er een bericht over lekdetectie. Dit komt omdat de pompkop nog niet is geïnstalleerd.



Dit bericht geeft aan dat de pomp stroom ontvangt, t.b.v. testen van de elektrische voeding naar de pomp.

De procedure voor het voor de eerste keer installeren van de pompkop staat in "11.2.2 Procedure: Pompkop installatie" op pagina 69



11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad

11.1 Deel 1: Installatievereisten voor het hoofdstuk, specificatie en informatie

11.1.1 Vloeistofpad koppelingen

De aandrijving wordt geleverd met 2 x vloeistofkoppeling (34" vrouwelijke parallelle schroefdraad in een PVC-U) in Rp of NPT ¹.



De hoofdverbinding naar het vloeistofpad gebruikt deze koppeling samen met de aansluitkragen en pompkop poort o-ringen zoals onderstaand afgebeeld:





OPMERKING

Aandrijvingen met een "A" aan het einde van de productcode worden geleverd met NPT vloeistofkoppelingen. Alle andere aandrijving productcodes worden geleverd met de Rp vloeistofkoppelingen.



11.1.2 Randapparatuur

Een Watson-Marlow pomp moet worden geïnstalleerd in een vloeistofsysteem met specifieke hulpapparatuur om een veilige werking te garanderen. De vereisten zijn in de onderstaande paragrafen uitgewerkt.

Alle apparaten, aansluitingen of leidingen moeten:

- Chemisch compatibel zijn met de verpompte vloeistof
- Een specificatie hebben die hoger is dan die van de toepassing.

11.1.2.1 Terugslagklep

Installeer zo dicht mogelijk bij de pompkop een terugslagklep aan de afvoerzijde van het vloeistofpad, bij toepassingen waarbij terugstroming onder druk gevaar kan opleveren als een pompkop slang of element defect raakt.

Als de pomp omgekeerd moet draaien, dan moet er een bypass voor de terugslagklep aanwezig zijn om te voorkomen dat er een verstopping ontstaat.

11.1.2.2 Overdruk veiligheidsapparaat

Een Watson-Marlow pomp werkt volgens het verdringingsprincipe. Als zich een blokkade voordoet, zal de pomp doordraaien tot een van de volgende dingen gebeurt:

- De slang of het element van de pompkop of de randapparatuur kan scheuren, lekken of anderszins defect raken
- De leidingen of randapparatuur van het vloeistofpad kan gaan scheuren, lekken of anderszins defect raken
- De aandrijving raakt defect

Installeer een overdrukbeveiliging die automatisch activeert wanneer er overdruk ontstaat.. Dit apparaat moet:

- Zo dicht mogelijk bij de uitlaatpoort van de pompkop zijn
- Ingesteld kunnen worden op een druk onder de drukwaarde van het systeem
- Bij activatie de pomp kunnen stoppen of de vloeistof naar een veilige locatie kunnen omleiden.
- Een failsafe functie hebben



11.1.2.3 Isolatie- en aftapventielen

In de volgende scenario's moeten isolatie- en aftapventielen in het vloeistofpad worden geïnstalleerd:

- Waar het niet praktisch is om het completen vloeistofpad af te tappen tijdens:
 - Vervangen van pompkop slang of element
 - Procedures waarvoor de pomp uit bedrijf moet worden genomen, zoals bij een storing.
- De pomp werkt als een klep wanneer deze wordt gestopt, waardoor wordt voorkomen dat er vloeistof door de pompkop stroomt.
 - Naarmate de slang, het element of de pompkop slijt, kan er stroming door de pompkop zijn (wat normaal gesproken een gesloten vloeistofpad zou zijn). In toepassingen waar onbedoelde stroming door de pompkop niet getolereerd kan worden of een gevaar kan opleveren, moeten isolatie-afsluiters geïnstalleerd worden.

Ventielen moeten geopend worden voordat de pomp gaat draaien, en gesloten nadat de pomp is gestopt.

11.1.3 Inlaat en afvoer leidingwerk

11.1.3.1 Algemeen

Inlaat- en afvoerleidingen moeten:

- Zo kort mogelijk zijn
- Zo direct mogelijk zijn
- De rechtste route volgen
- Bochten met een grote radius gebruiken
- Met de grootste diameter slang die bij uw proces past.

11.1.3.2 Opbrengstkalibratie

Om een opbrengstkalibratie uit te voeren, moet het leidingwerk aan de uitlaatzijde zodanig zijn ontworpen dat er gepompt kan worden naar een reservoir met schaalverdeling in de buurt van de pomp.

11.1.3.3 Trillen van leidingen

Peristaltische pompen produceren een pulsatie die vibratie in de peristaltische slangen en het vloeistofpad veroorzaakt.

Er moet een evaluatie van de trillingen en integriteit van leidingwerk worden uitgevoerd om het trillingsniveau te bepalen dat geschikt is voor de installatie.



11.1.3.4 Veiligheidsoverloop

Alle pompkop modellen hebben een veiligheidsoverloop met een slangpilaar zoals hieronder afgebeeld



In het onwaarschijnlijke geval van een lekdetectie, biedt de veiligheidsoverloop een veilige lekroute voor het mengsel van vloeistof en smeermiddel.

De pompkop is voorzien van een in de fabriek gemonteerde rubberen dop op de overloop, die wordt losgekoppeld, maar niet verwijderd tijdens de installatie van de overloop.



Verwijder tijdens de installatie de rubberen dop van de opening om de overloopleidingen te kunnen aansluiten, zonder de rubberen dop volledig te verwijderen.

De veiligheidsoverloop moet vrij van de pomp kunnen afvoeren naar een systeem dat zodanig is ontworpen dat:

- Het ontlucht kan worden
- Er geen terugstroom mogelijk is door druk of een blokkade



- Over voldoende capaciteit beschikt
- De gebruiker bij een veiligheidsoverloop voorval de vloeistof kan zien weglopen

11.2 Deel 2: Hoofdstuk installatieprocedures

11.2.1 Hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van het vloeistofpad de volgende pre-installatie controle uit om te zorgen dat:

- De pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54 en "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60
- Aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Voedingskabel is niet beschadigd
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het vloeistofpad bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.



11.2.2 Procedure: Pompkop installatie

De getoond installatieprocedure is voor een rechts gemonteerde pomp. De procedure voor een links gemonteerde pomp is identiek.

- 1. Zorg dat het pre-installatie controlelijst hoofdstuk voltooid is.
- 2. Koppel de stroomtoevoer naar de aandrijving af.
- 3. Zorg ervoor dat de pompkop vergrendeling in de hieronder afgebeelde stand staat om de pompkop te kunnen monteren.



KENNISGEVING

De pompkop vergrendeling is niet gemaakt om met gereedschap los of vast te zetten. Draai de vergrendeling altijd met de hand vast of los.

- 4. Breng de pompkop in lijn met de as van de pompaandrijving en schuif hem in positie op de pompbehuizing.
- 5. Draai de pompkop ongeveer 15° rechtsom.
- 6. Zorg dat de bevestigingsnokken aangrijpen.



7. Controleer of de verhoogde pijl op de pompkop naar boven wijst.





- 8. Zet de pompkop op zijn plaats vast met de pompkopvergrendeling. Gebruik geen gereedschap.
- 9. Sluit de pomp weer op de voeding aan. De pomp begint de initiële opstartprocedure en het Watson-Marlow-logo wordt gedurende drie seconden weergegeven.



10. Het onderstaande scherm wordt weergegeven om de taal te kunnen kiezen.

Gebruik de +/- toetsen om de gewenste taal te markeren.

	en	
	English	
	Español	
	Français	
	Deutsch	
	Português	
	Italiano	
	Nederlands	
	中文	
	한국인	
		l
	SELECTEREN	
11. Druk op SELECTER	N 🗖 om een taal te kiezen.	

12. Druk op **BEVESTIGEN —** om door te gaan.





- 13. Druk op ANNULEER 🗖 om de keuze te wijzigen.
- 14. Druk op start en laat de pompkop een paar toeren draaien.
- 15. Pomp stoppen.
- 16. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer.
- 17. Controleer of de vergrendeling nog steeds in de juiste positie vastzit.

Zo niet:

- Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- Zet de hendel op zijn plaats vast
- Herhaal de stappen 13 t/m 16

11.2.3 Procedure: Het vloeistofpad voor de eerste keer installeren

- 1. Zorg dat het pre-installatie controlelijst hoofdstuk voltooid is.
- 2. Koppel de stroomtoevoer naar het apparaat af.
- 3. Controleer of de pompkop geïnstalleerd is. Zo niet, dan eerst de "11.2.2 Procedure: Pompkop installatie" op pagina 69 procedure volgen.
- 4. Sluit de proces vloeistofpad koppeling aan op de vloeistofkoppeling van de pompkop. Gebruik geschikt gereedschap om elke koppeling op zijn plaats te houden.
- 5. Met de hand aandraaien.
- 6. Koppel de stroomvoorziening weer aan.
- 7. Neem de pomp weer in bedrijf en controleer bij de vloeistofpad koppelingen op lekkages. Als er lekken aanwezig zijn. De pomp stoppen en stappen 5 en 6 herhalen.
- 8. Sluit de pompkop veiligheidsoverloop aan zoals hieronder uitgelegd.



11.2.4 Sluit de veiligheidsoverloop aan

Verwijder tijdens de installatie de rubberen dop van de opening om de overloopleidingen te kunnen aansluiten, zonder de rubberen dop volledig te verwijderen.

Blokkeer de veiligheidsoverloop van de pompkop niet. Monteer geen ventiel op de pompkop. Gooi de rubberen veiligheidsdop niet weg


11.3 Deel 3: Hoofdstuk specifieke HMI instellingen

11.3.1 HMI—Opbrengsteenheden instellen: algemene instellingen > opbrengsteenheden

Als het vloeistofpad geïnstalleerd is, moet de opbrengst van de pomp gekalibreerd worden. Voorafgaand aan de vloeistofkalibratie moeten de gewenste opbrengsteenheden in de algemene instellingen worden geselecteerd via de HMI.

Vanaf het HOOFDMENU:

- 1. De +/- toetsen gebruiken voor het markeren van Algemene instellingen.
- 2. Druk op SELECTEER

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	•
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

- 3. Gebruik de +/- toetsen om de Opbrengsteenheden optie te markeren.
- 4. Druk op SELECTEER



5. Om de weergegeven opbrengsteenheden in te stellen voor alle pompweergaven.

Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de gewenste opbrengsteenheid.

6. Druk op SELECTEREN 🗖 om de voorkeur op te slaan.



OPBRENGST EENHEDEN	
Eenheden selecteren:	
%	
tpm	
ml/min	
ml/uur	
l/min	
l/uur	
l/dag	
gpu	
gpd	
SELECTEREN	TERUG

11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie

De opbrengstkalibratie kan vanuit het **MODUS** menu geopend worden met de **toetsen +/-** of met de **Opbrengstkalibratie** toets.





11.3.2.1 Om de pompopbrengst te kalibreren:

- 1. Open het **Opbrengstkalibratie** menu vanuit het **MODUS** Menu door te drukken op **SELECTEREN**
- 2. Gebruik van de **Opbrengstkalibratie** toets.

MODUS WIJZIGEN
Handmatig
Debietkalibratie
Analoog 4-20mA
Contact
Vloeistof terugzuigen
PROFIBUS
TERUG
SELECTEREN

- 3. Gebruik de +/- toetsen om de maximum opbrengst in te geven.
- 4. ENTER .

I	DEBIETKALIBRATIE		1/5
Gebruik +/- toetsen Toerental: 95.0 tpm (8740 ml/min)			
INVOEREN		ANNULEREN	



5. Druk op **START** om te beginnen met het pompen van een hoeveelheid vloeistof voor kalibratie.



6. Druk op **STOP** om te stoppen met het pompen van vloeistof voor de kalibratie.

	DEBIETKALIBRATIE	3/5
Toerental: 95.0tpm Druk op STOP		
volume: 1958.0 ml		
		ANNULEREN

7. Voer met gebruik van de +/- toetsen het feitelijke volume van de verpompte vloeistof in.



8. Pomp is nu gekalibreerd.



9. ACCEPTEER 🗖 of, HERKALIBREREN 🗖 om de procedure te herhalen.



11.3.2.2 Opbrengstkalibratie afbreken

- 1. Druk op **HOME** of **MODUS** om de opbrengstkalibratie af te breken.
- 2. Dit advies scherm zal worden weergegeven.

Druk op TERUG 🗖 of, BEVESTIGEN 🗖 om door te gaan.

MODUS WI.	IZIGEN	
	Opbrengstkalibratie onvolledig druk op BEVESTIGEN voor AFBREKEN	
	TERUG	BEVESTIGEN



11.3.2.3 Opbrengstkalibratie probleemoplossing

Tijdens de kalibratie kunnen de volgende adviesschermen verschijnen.

Gebruik voor het wissen of DOORGAAN 🗖 of, HERKALIBREREN 💻. ADVIES Nauwkeurigheid van kalibratie verbetert bij hogere volumes DOORGAAN HERKALIBREREN ADVIES Lage opbrengst gedetecteerd, overweeg vervanging van de pompkop HERKALIBREREN DOORGAAN ADVIES Werkelijk volume is beduidend afgeweken van gedoseerd volume. ł Overweeg systeemintegriteitscontrole. DOORGAAN HERKALIBREREN



12 Installatie—Hoofdstuk 4 Overzicht: Besturing

Het besturing hoofdstuk is verdeeld in op model gebaseerd subhoofdstukken:

- "13 Installatie—Subhoofdstuk 4A: Besturing (model: Handmatig)" op pagina 80
- "14 Installatie—Subhoofdstuk 4B: Besturing (Modellen: Universal en Universal+)" op pagina 87
- "15 Installatie—Subhoofdstuk 4C: Besturing (model: PROFIBUS)" op pagina 140
- "16 Installatie—Subhoofdstuk 4D: Besturing (model: EtherNet/IP)" op pagina 158
- "17 Installatie—Subhoofdstuk 4E: Besturing (model: PROFINET)" op pagina 173

Volg het subhoofdstuk dat over uw model gaat.

12.1 Sub-hoofdstuk bedradingsschema sleutel

De volgende sleutel is gebruikt in alle subhoofdstukken van hoofdstuk 4.
--

Symbool	Wat te doen	Symbool	Wat te doen
	Start	œ	Uitgang
•	Stop	œ	Invoer
Л	Startdosering bij stijgende		Analoog
	rand	\bigtriangledown	(4 – 20 mA/0-10 V) besturing



13 Installatie—Subhoofdstuk 4A: Besturing (model: Handmatig)

Dit hoofdstuk geeft informatie over aansluiting, ingangs-/uitgangsspecificatie en relevante instelling met behulp van de HMI, alleen voor handmatig model.

13.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie

13.1.1 Besturingsaansluitingen

13.1.1.1 Ingang/uitgang signaal limieten

Parameters		Limieten		Fonhodon	Opmorking	
		Min	Nom	Max	cenneuen	Opilierking
Digitale ingang Hoog voltage	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 Type 3
Digitale ingang Laag voltage	VD _{IL}	0		9,2		
Digitale ingang Abs Max voltage	VD _{in}	-60		60	V	
Digitale ingang stroom limiet	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 Type 3



13.1.1.2 Overzicht—Besturing invoer: Start/Stop

Een start/stop invoeraansluiting is beschikbaar als invoeraansluiting voor het handmatige model. Alle andere modellen maken op dezelfde plaats gebruik van een invoeraansluiting voor een druksensor. Het is niet mogelijk om een druksensor te gebruiken voor het handmatige model.

	De plaats van de koppeling	wordt getoond in onderstaande afbeelding	g:	
Plaats		Qdosh-FLQ		
Connector specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, A-c	code stekker, IP66, NEMA 4X		
Besturingskabel specificatie	Besturingskabels voor aansluiting op de handmatige M12-invoerconnector zijn verkrijgbaar als Watson-Marlow-accessoire:			
	Onderdeel Productcode			
	Qdos besturingskabel voor handmatig model M12A 5-polig Geel0M9.203Y.000 1inzetstuk 3 m (10 ft) lang0M9.203Y.000 1			
	OPMERKING 1 h	De besturingskabels voor gebruik met een h neeft een 5-polige vrouwelijke M12 connecto connector sluit aan op de mannelijke 4-polig net handbediende model. De 5e pin (midder	handbediend model or, deze 5-polige ge M12 connector van h) wordt niet gebruikt.	
Pin out afbeelding				



13.1.1.3 Bedradingsinformatie—Besturing invoer: Start/Stop

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
	Pin 1	+24V DC	Nee	24 V DC
START/STOP	Pin 2 (+)	START/STOP	Ja	
	Pin 3	Geen gebruiker aansluiting	Nee	
	Pin 4 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	



13.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures

13.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van besturingsaansluitingen en bedrading de volgende pre-installatie controle uit:

- Zorg dat de pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54, "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 en "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Controleer of het netsnoer niet beschadigd is.
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Controleer of er geen beschadiging is aan de besturingskabel(s)
- Zorg dat alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het regelsysteem bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

13.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen

Bij het volgen van de onderstaande procedures of het aansluiten van de besturingskabels op de pinnen op de M12-connectoren

- De 4-20 mA signalen en de laagspanningssignalen gescheiden houden van de stroomvoorziening
- Deze aansluitingen alleen met externe circuits verbinden die ook met versterkte isolatie van netvoltages zijn gescheiden. Alle in- en uitvoeraansluitingen van het product met gebruik van versterkte isolatie van de netcircuits zijn gescheiden.
- Nooit netspanning op een van de M12 besturingsinvoer pennen zetten.



13.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)

13.2.3.1 Beschermdoppen

De M12-regelaansluitingen zijn tijdens de fabricage afgedekt met beschermdoppen.

Laat voor extra bescherming van het product op aansluitingen die niet voor besturing worden gebruikt, in plaats van de besturingskabel de beschermdop zitten. In het plaatje is een dop afgebeeld:



13.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel

Volg de onderstaande procedure om de M12 besturingskabels aan te sluiten.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- 2. Voer eventuele regelsysteem bedrading uit met gebruik van de informatie in deel 1 van dit hoofdstuk
- 3. Sluit de M12 connector aan op de juiste plaats op de pomp.
- 4. Draai de schroef aan totdat deze handvast zit
- 5. Controleer of de kabel vastzit
- 6. Sluit de stroomtoevoer naar de pomp weer aan



13.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen

De onderstaande subhoofdstukken geven informatie over het instellen van de pomp met behulp van de HMI, alleen voor het handmatige model.

13.3.1 HMI—Start/stop instellen: Besturingsinstellingen > invoer

Een start/stop signaal kan worden gebruikt om de te stoppen met de functie voor bediening op afstand. Dit zal de volgende bediening niet beïnvloeden:

- Opbrengstkalibraties
- Max. toerental toets bediening
- Handmatige vloeistofterugwinning

13.3.1.1 Om start-/stop te configureren: Polariteit

De polariteit van de spanning naar start/stop kan ingesteld worden. Een signaal met lage polariteit wordt aanbevolen omdat de pomp zal stoppen bij verlies van het ingangssignaal.

- 1. Vanaf het **HOOFDMENU**.
- 2. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de **BESTURINGSINSTELLINGEN**.
- 3. Druk op SELECTEER .

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

- 4. Markeer de Invoer configureren optie.
- 5. Druk op SELECTEER



BESTURINGSINSTELLINGEN	
Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	5l
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	
SELECTEREN	TERUG

- 6. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van **Start/Stop**.
- 7. Druk op SELECTEER —.

SELECTEER INGANG	
Selecteer ingang voor configuratie:	
Start/stop	
Lek detectie	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
Drukschakelaar	
	750110
SELECTEREN	TERUG

- 8. Gebruik de +/- toetsen om opties te markeren
- 9. Druk op SELECTEREN 🗖 om HOGE of LAGE polariteit in te schakelen

INGANG CONFIGUREREN		
Start/ Stop ingang		
Stop de pomp	HOOG	
	LAAG	
gebruik +/- en SELECTEREN		
SELECTEREN		TERUG

13.3.1.2 Om start-/stop te configureren: Invoer toewijzen

De start/stop kan niet worden toegewezen aan een andere invoer dan #4.



14 Installatie—Subhoofdstuk 4B: Besturing (Modellen: Universal en Universal+)

14.1 Subhoofdstuk overzicht

Dit hoofdstuk geeft informatie over aansluiting, ingangs-/uitgangsspecificatie en relevante instelling met behulp van de HMI, alleen voor de Universal en Universal+ modellen.

14.2 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie

14.2.1 Chemische dosering: Analoog: 4-20 mA, of puls?

Zowel een Universal als Universal+ pomp kan worden gebruikt voor het doseren van chemicaliën, met behulp van 2 primaire automatische modi:

Modus	Uitleg
Analoog 4-20mA	Continu draaien in verhouding tot de opbrengst, en bij zeer lage snelheden is een veel betere oplossing dan dosering met intervallen (puls) met behulp van de contactmodus. Wij raden u aan uw proces te onderzoeken om vast te stellen of een 4-20 mA signaal in plaats van een puls kan worden gebruikt. Wanneer technologie een 4-20 mA signaal niet mogelijk maakt, raden wij aan een signaalomzetter-accessoire te gebruiken. Dit kan worden gebruikt om uw pulssignaal in een 4-20 mA signaal te wijzigen, wat ideaal is voor dosering.
Puls (contactmodus)	Pulsdosering als een bedrijfsmodus heeft beperkingen vanwege de intermitterende manier van deze methode. Zo is er bijvoorbeeld voldoende leiding of een mengtank nodig om ervoor te zorgen dat de oplossing goed wordt gemengd.



14.2.2 Overzicht soorten aansluiting

Er zijn twee soorten invoer en uitvoer besturingsaansluitingen voor de Universal en Universal+ modellen:

Naam	Omschrijving	Plaats	Productcode
M type	met M12 besturingsaansluitingen		Productcodes waarin M staat
Т Туре	met door de gebruiker bekabelde kabelwartel aansluitingen		Productcodes waarin T staat



14.2.3 Besturingssignaal limieten

De limieten voor het besturingssignaal zijn vermeld in de onderstaande tabel. Deze informatie is van toepassing op alle Universal en Universal+ modellen (M en T typen).

Parameters		Limieten		Fonhadan	O a ve a daire a	
		Min	Nom	Мах	cenneden	Opmerking
Digitale ingang Hoog voltage	VD_{IH}	10,4		30	V	24 V IEC 61131-2 Type 3
Digitale ingang Laag voltage	VD_{IL}	0		9,2		
Digitale ingang Abs Max voltage	VD _{in}	-60		60	V	
Digitale ingang stroom limiet	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 Type 3
Analoge ingang meetbereik	Iin	0		30	mA	
Analoge ingang abs max stroom	IA _{in}	-0,01		33	mA	Intern beperkt tot max voltage
M12 uitgang relais stroom	IL			1	А	Ohmse belasting
M12 uitgang relais schakelspanning	V _{OL}		24	60	VDC	
Terminal uitgang relais stroom	IL			5	А	Ohmse belasting
Terminal uitgang relais schakelspanning	V _{OL}			250	VAC	
Snelheid uitgang: 4–20 mA Hardware	Io	0		25	mA	±5%, 250R belasting Naar 0 V gemeenschappelijk
Toegepaste externe spanning 4-20 mA		-30		+30	V	Storing
Sensor 24 V voeding			24		V	Tot 100 mA in totaal



14.2.4 M type besturingsaansluitingen

De M12 besturingsaansluitingen variëren afhankelijk van locatie, functie, draadtype, aantal pennen en stekkercode.

14.2.4.1 Overzicht: Besturingsinvoer (Universal en Universal+)

Alleen de Universal en Universal+ modellen beschikken over de besturingsaansluiting optie.

Plaats	Deze aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.				
Specificatie	M12, mannelijk, 8-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X				
Besturingskabel	Besturingskabels voor aansluiting op de M12-invoerconnector van L	Jniversal/Universal+			
specificatie	modellen zijn verkrijgbaar als Watson-Marlow-accessoire:				
	Onderdeel	Productcode			
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W rechte	0M9.603Z.0CF			
	kabel F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG				
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W kabel	0M9.603Z.0DF			
	haakse F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG				
Pin out afbeelding					



14.2.4.2 Bedradingsinformatie—Besturing invoer (Alleen Universal)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal model voor de besturing ingang #1 aansluiting

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
	Pin 1	+24V DC	Nee	24 V DC
INVOER 1	Pin 2 (+)	INVOER 1	Ja	
INVOER 2	Pin 3 (+)	INVOER 2	Ja	



Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
ANALOOG 1P	Pin 4 (+)	4-20 mA #1P 4-20 mA Plus invoer	Ja [SNELHEID]	OV COMMON

14.2.4.3 Bedradingsinformatie—Besturing invoer (Alleen Universal+)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal+ model voor de contactingang #1 aansluiting

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
	Pin 1	+24V DC	Nee	24 V DC
INVOER 1	Pin 2 (+)	INVOER 1	Ja	



Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
INVOER 2	Pin 3 (+)	INVOER 2	Ja	
ANALOOG 1P	Pin 4 (+)	4-20 mA #1P 4-20 mA Plus invoer.	Ja	OV COMMON
UITGANG SNELHEID	Pin 5 (+)	4-20 mA UIT Gemeenschappelijke gedeelde verbinding met UITVOER #1 Pin5	Ja	
	Pin 6 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	
ANALOOG 1M	Pin 7 (+)	4-20 mA #1M Analoog 1 - Referentie/doorgaand (zwevende massa)	Ja	



Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
START/STOP	Pin 8	START/STOP \square Stop = Hoog $0 = [0 \lor tot 9, 2 \lor DC] \blacktriangleright$ $1 = [10, 4 \lor tot 30 \lor DC] \blacksquare$ Stop = Laag $0 = [0 \lor tot 9, 2 \lor DC] \blacksquare$ $1 = [10, 4 \lor tot 30 \lor DC] \blacktriangleright$	Ja	

14.2.4.4 Overzicht— Besturingsinvoer #1 aansluiting (Universal en Universal+)

Alleen de Universal en Universal+ modellen beschikken over de besturingsuitvoer #1 aansluiting.





	Deze aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.	
Plaats	POPPIZ CONTRACTOR POPPIZ CONTRACTOR POPPIZ CONTRACTOR	
Besturingskabel	Besturingskabels voor aansluiting op de M12-invoerconnector van L	Jniversal/Universal+
specificatie	modellen zijn verkrijgbaar als Watson-Marlow-accessoire:	
	Onderdeel	Productcode
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W rechte	0M9.603Z.0CF
	kabel F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG	
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W kabel	0M9.603Z.0DF
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W kabel haakse F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG	0M9.603Z.0DF
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W kabel haakse F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG	0M9.603Z.0DF



14.2.4.5 Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 1 aansluiting (Alleen Universal)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal model voor de besturingsuitvoer # 1 aansluiting.

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
RFLAIS 1	Pin 2	RELAIS1-NC 24 V 1 A DC Resistief		
↔	Pin 3	RELAIS1-COM 24 V 1 A DC Resistief	XELAIS1-COM Ja 24 V 1 A DC Resistief Ja	
Ŭ	Pin 4	RELAIS1-NO 24 V 1 A DC Resistief		NO •
RELAIS 2	Pin 1	RELAIS2-NC 24 V 1 A DC Resistief		NC
↔	Pin 7	RELAIS2-COM 24 V 1 A DC Resistief	Ja	$\begin{array}{c} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 3 \\ \bullet 5 \\ \bullet \end{array} \bullet \begin{array}{c} \bullet 6 \\ \bullet \end{array} \bullet \begin{array}{c} COM \end{array}$
Ŭ	Pin 6	RELAIS2 NO 24 V 1 A DC Resistief		• NO
	Pin 5 (+)	Geen gebruiker aansluiting		
	Pin 8 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	

14.2.4.6 Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 1 aansluiting (Alleen Universal+)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal+ model voor de besturingsuitvoer # 1 aansluiting.

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema	
RELAIS 1	Pin 2	RELAIS1-NC 24 V 1 A DC Resistief			
↔	Pin 3	RELAIS1-COMJa24 V 1 A DC ResistiefJa			
Ŭ	Pin 4	RELAIS1-NO 24 V 1 A DC Resistief		NO •	
RELAIS 2	Pin 1	RELAIS2-NC 24 V 1 A DC Resistief		NC	
+	Pin 7	RELAIS2-COM 24 V 1 A DC Resistief	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2^{-1} \bullet 7 \\ \bullet 3 \bullet 8 \bullet 7 \\ \bullet \bullet 5 \bullet \bullet 6 \end{pmatrix} \bullet COM$	
Ŭ	Pin 6	RELAIS2 NO 24 V 1 A DC Resistief		• NO	



Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
UITGANG SNELHEID	Pin 5 (+)	4-20 mA UIT Gemeenschappelijke gedeelde verbinding met INVOER Pin5		
	Pin 8 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	

14.2.4.7 Overzicht— Besturingsuitvoer #2 aansluiting (Universal en Universal+)

Alleen de Universal en Universal+ modellen beschikken over de besturingsuitvoer #2 aansluiting.

Plaats	Deze aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.	
Specificatie	M12, mannelijk, 8-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X.	
Besturingskabel specificatie	Besturingskabels voor aansluiting op de M12-invoerconnector van L modellen zijn verkrijgbaar als Watson-Marlow-accessoire:	Iniversal/Universal+
	Onderdeel	Productcode
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W rechte kabel F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG.	0M9.603Z.0CF
	Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W kabel haakse F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG.	0M9.603Z.0DF





14.2.4.8 Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 2 aansluiting (Alleen Universal)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal model voor de besturingsuitvoer # 2 aansluiting.

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
RFLAIS 3	Pin 2	RELAIS3-NC 24 V 1 A DC Resistief		NC •
←	Pin 3	RELAIS3-COM 24 V 1 A DC Resistief	Ja	$COM \bullet \begin{array}{c} \bullet 2^{-1} \bullet 7 \\ \bullet 3 \bullet 8 \\ \bullet 4 \bullet 5 \bullet \bullet 6 \end{array}$
	Pin 4	RELAIS3 NO 24 V 1 A DC Resistief		NO •



Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema	
RELAIS 4	Pin 1	RELAIS4-NC 24 V 1 A DC Resistief		• NC	
+	Pin 7	RELAIS4-COM 24 V 1 A DC Resistief	Ja	•2-1•7 •3•8•7 ••• •• COM ••• •• NO	
Ŭ	Pin 6	RELAIS4 NC 24 V 1 A DC Resistief			
	Pin 5	Geen gebruiker aansluiting	Nee		
ANALOOG 2M	Pin 8	4-20 mA #2M Analoog 2 - Referentie/doorgaand (zwevende massa)	Ja		

14.2.4.9 Bedradingsinformatie—Besturingsuitvoer # 2 aansluiting (Alleen Universal+)

De volgende informatie is alleen van toepassing op het Universal+ model voor de besturingsuitvoer # 2 aansluiting.

Functie	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
RELAIS 3	Pin 2	RELAIS3-NC 24 V 1 A DC Resistief		NC •
↔	Pin 3	n 3 RELAIS3-COM 24 V 1 A DC Resistief Ja n 4 RELAIS3 NO 24 V 1 A DC Resistief		$COM \textcircled{\begin{tabular}{c} & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & $
Ŭ	Pin 4			NO •
RELAIS 4	Pin 1	RELAIS4-NC 24 V 1 A DC Resistief		• NC
	Pin 7	RELAIS4-COM 24 V 1 A DC Resistief	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 3 \\ \bullet 4 \\ \bullet 5 \\ \bullet 6 \end{pmatrix} \bullet COM$
Ŭ	Pin 6	RELAIS4 NC 24 V 1 A DC Resistief		• NO
	Pin 5	Geen gebruiker aansluiting	Nee	
ANALOOG 2M	Pin 8	4-20 mA #2M Analoog 2 - Referentie/doorgaand (zwevende massa)	Ja	



14.2.4.10 Overzicht—Besturing invoer: Druksensor (Universal en Universal+)

Er is een druksensor aansluiting beschikbaar, voor gebruik met de Watson-Marlow druksensor set op zowel Universal als Universal+ modellen. Het is niet mogelijk om een druksensor van derden te gebruiken.

Plaats	De druksensor aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.
Connector specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X.
Besturingskabel specificatie	De drukvoeler set wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde besturingskabel. Voor deze aansluiting mag geen andere besturingskabel gebruikt worden.
Pin out informatie	Er is geen pin out informatie beschikbaar. Deze druksensor aansluiting mag alleen met de Watson-Marlow druksensor set gebruikt worden. Sluit geen andere draden of kabels aan en probeer deze aansluiting niet te bedraden.



14.2.5 T type (door gebruiker bedrade kabelwartel aansluitingen)

14.2.5.1 Overzicht—T type aansluitingen

	Het aansluitblok bevindt zich achter het ingangs-/uitgangspaneel op T type modellen					
Plaats						
Aansluiting specificatie	IP66, NEMA 4X					
Besturingskabel	Parameters	Data	OPMERKING 1	OPMERKING 2		
specificatie	Terminal draaddiameter	24 AWG tot 12 AWG	M2.5 schroef			
	Relais	SPCO	240 V 5 A AC resistief			
	Afscherming	0,25 Platte aansluitstekker	Optionele kabel EMC- schermaansluiting naar pomp aardaansluiting. Geen beschermende aarde of aardverbinding testpunt.	Max 10 mA Max 50 V, t.o.v. 0 V		
	Kabel doorsnede	Rond				
	Kabel buitendiameter om IP-klasse te garanderen	9,5 mm tot 12 mm (0,374 tot 0,472 inch)				
	Kabeladers	0,05 tot 1,31 mm2 (30 tot 16 AWG) gevlochten of massief				
	Maximum temperatuur klasse	85 °C (185 °F)				
	Maximaal aantal kabels per wartel	1				



14.2.5.2 Bedradingsinformatie—T type aansluitingen

STOP/RUN 4-20mAOUT 4-20mA#2+ 4-20mA#1+ 4-20mA#2-4-20mA#1-INPUT2 INPUT4 INPUTI 24V 247 **S**€ 2ŧV 24V 8 8 812 24V 24V 24V 1P120 1₩4 420 4-20 2P-5 24 -20 24V STOP 24V Z. IN2 IN4 9 9 Ħ Ħ Ħ E 5V 24V ľ 24VDC 24VDC **J**9 J8 J12 J11 J13 J10 0000000000000000000. . 0 a \bigcirc (. . . WB a a \odot \bigcirc \bigcirc \bigcirc 240VAC MAX . . ۰ 110VAC MAX ○ • **0** • **0** . . 7 r RELAY-1 r AC-IN3 --RELAY-2-RELAY-3-►RELAY-4 -► AC-STOP \bigtriangledown WB SCREEN \bigcirc \bigcirc J5 J2 J3 **J**4 J21 J7 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ ØØ 100 /ŗ COM1 NO NC COM2 NO NC COM4 NO AC-IN3 AC-STOP NC NC COM3 NO

De indeling van het aansluitblok is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
STOP AC-INVOER	J21	Pin 1 (AC) Pin 2 (AC)	Stop = Hoog 0 = [110 AC] 1 = [0 V AC] Stop = Laag 0 = [0 V AC] 1 = [110 V AC]	Ja	



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
INVOER-3 AC-INVOER	14	Pin 1 (AC)	Stop = Hoog 0 = [110 AC] ► 1 = [0 V AC] ■	Ja	
÷	JT	Pin 2 (AC)	Stop = Laag 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►		
J10 herlabelen	J10	Pin 1	+24V DC	Nee	321 000 24 V DC
ANALOOG 2		Pin 2 (-)	4-20 mA #2M Analoog 2 - Referentie/doorgaand (zwevende massa)	Ja	
ANALOOG 2	J13	Pin 3 (+)	4-20 mA #2P Analoog 2, plus invoer, 4-20 mA [150R] =	Ja	321 OV COMMON



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
START/STOP	J10	Pin 1	+24V DC	Nee	321 24 V DC
		Pin 2	START/STOP Stop = Hoog 0 = [0 V tot 9,2 V DC] 1 = [10,4 V tot 30 V DC] Stop = Laag 0 = [0 V tot 9,2 V DC] 1 = [10,4 V tot 30 V DC] 1 = [10,4 V tot 30 V DC]	Ja	321 V DC OV COMMON 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Pin 3 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	
UITGANG SNELHEID		Pin 1 (-)	0 V Gemeenschappelijk	Nee	
	J12	Pin 2 (+)	4-20 mA UIT	Ja	



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
ANALOOG 1M	J11	Pin 1 (-)	4-20 mA #1M Analoog 1 - Referentie/doorgaand (zwevende massa)	Ja	
ANALOOG 1P		Pin 2 (+)	4-20 mA #1P Analoog 1+ ingang 4-20 mA Plus invoer. [150R] =	Ja	



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
INVOER 1	J9	Pin 1	+24V DC	Nee	321 000 14 VDC
		Pin 2 (+)	INVOER 1 J 0 = [0 V tot 9,2 V DC] 1 = [10,4 V tot 30 V DC]	Ja	
		Pin 3	24 V 100 mA DC	Nee	321 000 24 V DC



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
INVOER 4	J8	Pin 1 (+)	INVOER 4	Ja	
		Pin 2	24 V 100 mA DC	Nee	321 000 4 V DC
INVOER 2		Pin 3 (+)	INVOER 2	Ja	



Functie	TERMINAL aansluiting	Pin	Signaal	Configureerbaar	Bedradingsschema
RELAIS 1	J7	Pin 1	RELAIS1-NO 240 V 5 A AC Resistief	Ja	321
		Pin 2	RELAIS1-COM 240 V 5 A AC Resistief		
		Pin 3	RELAIS1-NC 240 V 5 A AC Resistief		
RELAIS 2	J5	Pin 1	RELAIS2 NO 240 V 5 A AC Resistief	Ja	
		Pin 2	RELAIS2-COM 240 V 5 A AC Resistief		NO NC
		Pin 3	RELAIS2-NC 240 V 5 A AC Resistief		
RELAIS 3	J2	Pin 1	RELAIS3 NO 240 V 5 A AC Resistief	Ja	
		Pin 2	RELAIS3-COM 240 V 5 A AC Resistief		
		Pin 3	RELAIS3-NC 240 V 5 A AC Resistief		
RELAIS 4		Pin 1	RELAIS4 NC 240 V 5 A AC Resistief		123
	J3	Pin 2	RELAIS4-COM 240 V 5 A AC Resistief	Ja	
		Pin 3	RELAIS4-NC 240 V 5 A AC Resistief		NO NC


14.3 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures

14.3.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van besturingsaansluitingen en bedrading de volgende pre-installatie controle uit:

- Zorg dat de pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54, "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 en "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Controleer of het netsnoer niet beschadigd is.
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Controleer of er geen beschadiging is aan de besturingskabel(s)
- Zorg dat alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het regelsysteem bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

14.3.2 Besturingsaansluiting voorzorgen

Bij het volgen van de onderstaande procedures of het aansluiten van de besturingskabels op de pinnen op de M12-connectoren

- De 4-20 mA signalen en de laagspanningssignalen gescheiden houden van de stroomvoorziening
- Deze aansluitingen alleen met externe circuits verbinden die ook met versterkte isolatie van netvoltages zijn gescheiden. Alle in- en uitvoeraansluitingen van het product met gebruik van versterkte isolatie van de netcircuits zijn gescheiden.
- M type: Nooit netspanning op een van de M12 besturingsinvoer pennen zetten.
- T Type: Zet nooit netspanning op de aansluitpunten van het aansluitblokken (J8, J9, J10, J11, J12, of J13).



14.3.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)

14.3.3.1 Beschermdoppen

De M12-regelaansluitingen zijn tijdens de fabricage afgedekt met beschermdoppen.

Laat voor extra bescherming van het product op aansluitingen die niet voor besturing worden gebruikt, in plaats van de besturingskabel de beschermdop zitten. In het plaatje is een dop afgebeeld:



14.3.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel

Volg de onderstaande procedure om de M12 besturingskabels aan te sluiten.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- 2. Voer eventuele regelsysteem bedrading uit met gebruik van de informatie in deel 1 van dit hoofdstuk
- 3. Sluit de M12 connector aan op de juiste plaats op de pomp.
- 4. Draai de schroef aan totdat deze handvast zit
- 5. Controleer of de kabel vastzit
- 6. Sluit de stroomtoevoer naar de pomp weer aan



14.3.4 Installatie van gebruiker bedrade besturingskabels (T type)

14.3.4.1 Uitbouwen en inbouwen van het voorste ingangs- en uitgangspaneel

Voor het aansluiten van de kabels op de terminals van de ingang/uitgang printplaat moet de afdekking van de pompmodule worden verwijderd, en na het bedraden weer worden aangebracht. Volg de onderstaande procedure.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer.
- 2. Verwijder de zes M3 x 10 Pozidrive-schroeven uit de afdekking van de module.



3. Verwijder de afdekking van de aandrijving. Niet met gereedschap loswrikken. Zorg dat de pakking in de groef van de module afdekking blijft zitten.



4. Zorg dat de vooraf aangebrachte kabelwartels op hun plaats zitten en vastzitten met de stofkappen erop.



5. Controleer of de wartelmoer vrij kan bewegen. Gebruik indien nodig een 24 mm sleutel en verwijder de beschermende stofkappen.



- 6. Draai de kop van de wartel los, maar verwijder deze niet. Steek dan de besturingskabel in de losgedraaide wartel.
- 7. Trek voldoende kabel door de wartel zodat de vereiste connectoren worden bereikt en de kabel enigszins slap hangt.
- 8. Strip de buitenmantel indien nodig.



- 9. Verwijder 5 mm isolatie van de aders. Vertinnen of aderhuls niet nodig.
- 10. Steek het blanke kabeluiteinde in de juiste terminal.
- 11. Draai de schroef aan om de draad vast te klemmen.
- 12. Vorm de kabelsafscherming(en) door een geschikte lengte te draaien. De gedraaide lengte(s) dient/dienen idealiter ommanteld te zijn om kortsluiting te voorkomen.
- 13. Maak het uiteinde van de kabelafscherming vast op de beschikbare aansluiting.
- 14. Draai de wartelkoppen vast als alle geleiders op hun plaats zitten.
- 15. Controleer de pakking en vervang deze bij beschadiging. Pakking zorgt voor IP66 (NEMA 4X) bescherming.
- 16. Houd de module afdekking op zijn plaats en draai de zes M3 x 10 Pozidrive-schroeven vast.





14.4 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen

De onderstaande subhoofdstukken geven informatie over het instellen van de pompbesturing met behulp van de HMI. Niet alle opties in het menu Instellingen of MODUS worden hier uitgelegd. Voor volledige informatie over:

- Mode menu's: Zie "22 HMI: Gebruik van het MODUS menu" op pagina 213
- Besturingsinstellingen: Zie "23 HMI: Besturingsinstellingen menu" op pagina 223

Hoofdstuk	Samenvatting
Modus wijzigen > Analoog 4-20 mA	Analoge 4-20 mA modus geeft een pompopbrengst die evenredig is aan het ontvangen externe mA invoersignaal.
Modus wijzigen > Contactmodus	Met de contactmodus kan een gebruiker gedefinieerd doseervolume tussen 0,1 ml en 999 l worden afgegeven. De dosis kan handmatig of via analoge besturing worden afgegeven.
Besturingsinstellingen > Invoer configureren	Invoer toewijzen, configureren.
Besturingsinstellingen > Uitvoer configureren	Uitvoer toewijzen, configureren.
Besturingsinstellingen > Aanpassingsfactor	Aanpassingsfactor stelt 4-20 mA profiel bij met een vermenigvuldigingsfactor.
Besturingsinstellingen > Zwevende aarding	Een enkel signaal van 4-20 mA kan worden aangesloten op twee of meer pompen in serie. Hierdoor kunnen beide pompen worden geregeld via één ingangssignaal, waarbij, als een van de pompen defect raakt of wordt uitgeschakeld, de tweede pomp het regelsignaal zal ontvangen.



14.4.1 MODUS WIJZIGEN > Analoog 4-20 mA

Model	Snelheid versus gedrag mA-signaal gedrag		
Universal model			
	Signaal	Pompsnelheid	
	4,1 mA	Min. toerental (0 tpm)	
	19,8 mA	Max. toerental (afhankelijk van de pompkop).	
Universal+ model	De relatie tussen configureren van getoond. Flowrate MA De opbrengst kan analoge mA invoe	het externe mA signaal en de opbrengst wordt bepaald door het de twee punten A en B zoals op de onderstaande grafiek wordt	

In deze bedrijfsmodus is de pompopbrengst evenredig aan het ontvangen externe mA invoersignaal.

Als het ontvangen mA-signaal groter is dan het niveau voor punt A en er is geen STOP invoer, dan zal bedrijfsstatus uitvoer actief gemaakt worden als de pomp draait.

14.4.1.1 Het effect van de aanpassingsfactor

Het 4-20 mA profiel is een lineaire relatie waarbij y=mx+c. De schaalfactor is een besturingsinstelling die kan worden gebruikt om de gradiënt (m) met een factor te vermenigvuldigen.

De aanpassingsfactor zal de opgeslagen punten A en B die in het 4-20 mA profiel zijn ingesteld niet wijzigen.

Voor meer informatie over de instelling van de aanpassingsfactor, zie "23.1.7 Besturingsinstellingen > Aanpassing instellingen" op pagina 232



14.4.1.2 Effect van de snelheidslimiet

De snelheidslimietfunctie in de besturingsinstellingen past ook het analoog signaal aan. De snelheidslimietfunctie krijgt voorrang op de aanpassingsfactor. Snelheidslimiet kan het hoge opbrengst instelpunt (B) niet overtreffen.

Voor meer informatie over de instelling van de snelheidslimiet, zie "23.1.1 Besturingsinstellingen > Snelheidslimiet" op pagina 224

14.4.1.3 Selecteer Analoge 4-20 mA modus

- 1. Druk op de **MODUS** toets.
- 2. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van Analoog 4-20 mA.
- 3. SELECTEREN 🗖

MODUS WIJZIGEN	
M mA	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
SELECTEREN	KALIBREREN

4. Na het inschakelen zal huidige door de pomp ontvangen signaal op het **HOME** scherm worden weergegeven.



5. Druk op INFO 🗖 voor meer informatie, waaronder 4-20 mA kalibratiecijfers.



X	
Debietkalibratie	7.50ml/rev
Uren in bedrijf	16hrs
Volumeteller	54.1l
Niveau	5l
Toerental	30.0rpm
Pompkop model	0M3.7800.PFP
Slangmateriaal	Santoprene
Debiet	
4-20 mA Ingang	
Omwentelingenteller	X
MENU	INFO

14.4.1.4 De pomp voor 4-20 mA besturing kalibreren (alleen Universal+)

Het Universal+ model kan worden gekalibreerd voor minimum en maximum snelheid tegenover minimum en maximum mA-signaal.

Onderstaande procedure kent twee methodes:

Methode	Samenvatting	
Handmatig	Voer handmatig een signaalwaarde in met de +/- toetsen.	
Invoer	Pas een signaal toe en selecteer om de waarde te bevestigen. Hoge en lage signalen dienen binnen het bereik te liggen.	

Om te kalibreren:

- 1. Stop de pomp
- 2. Druk op de **MODUS** toets
- 3. Gebruik de +/- toetsen om te bladeren naar Analoog 4-20 mA
- 4. KALIBREREN



4. Kies kalibratiemethode:

HANDMATIG 💻 Voer waarde in met de +/- toetsen.



INPUT Zet elektrische stroomsignalen op de analoge invoer.



14.4.1.4.1 Instellen van een hoog signaal:

1. **HANDMATIG**—Voer waarde in met **+/-** toetsen.

INVOER—Stuur hoog invoersignaal naar de pomp.

4-20 mA KALIBRATIE	1/4	
M mA		
HOOG SIGNAAL TOEPASSEN: +/-:		
19.80 mA ONTVANGEN		
	ANNULEREN	

2. ACCEPTEER optie wordt getoond als hoog 4-20 mA signaal binnen de tolerantie ligt:

Druk op ACCEPTEER — om de invoer in te stellen, of, ANNULEER — om terug te keren naar het vorige scherm.

4-20 mA KALIBRATIE	1/4	
mA		
HOOG SIGNAAL TOEPASSEN:		
19.80 mA ONTVANGEN		
ACCEPTEREN	ANNULEREN	



14.4.1.4.2 Instelling kalibratie hoge opbrengst:

1. Gebruik de +/- toetsen om de opbrengst waarde te kiezen:

Selecteer OPBRENG	ST INSTELLEN 🗖 of,	TERUG 🗖	om terug te gaan	naar het vorige scherm.
-------------------	--------------------	---------	------------------	-------------------------

4-20 mA KALIBRATIE	2/4		
mA			
MAX. DEBIET INVOEREN +/-:			
Signaal 19.80 mA			
Opbrengst 100%			
KIES DEBIE	т	TERUG	

14.4.1.4.3 Het instellen van een laag signaal

1. **HANDMATIG**—Geef waarde in met de **+/-** toetsen

INVOER—Stuur laag invoersignaal naar de pomp.

Als het bereik tussen laag en hoog signaal minder is dan 1,5 mA, wordt een foutmelding getoond.

4-20 mA KALIBRATIE	3/4		
LAAG SIGNAAL TOEPASSEN:			
19.80 mA ONTVANGEN			
SIGNAALBEREIK TE KLEIN			
ACCEPTER	EN	TERUG	

2. ACCEPTEER - optie wordt getoond als laag 4-20 mA signaal binnen de tolerantie ligt:

ACCEPTEER — om signaalweergave in te stellen, of TERUG — om terug te keren naar het vorige scherm.



14.4.1.4.4 Instelling kalibratie lage opbrengst

1. Gebruik de +/- toetsen om de opbrengst waarde te kiezen:

OPBRENGST INSTELLEN	of, TERUG	📕 om terug te ke	eren naar het vo	rige scherm.
	4-20 mA KALIBRATIE	4/4		
	M mA			
	LAAG DEBIET INVOEREN +/-:			
	Signaal 19.80 mA			
	Opbrengst 100%			
	KIES DEBIET		TERUG	l

Als alle instellingen zijn ingevoerd, wordt het kalibratie bevestigingsscherm getoond.

Selecteer ofwel ANALOOG com de proportionele modus te gebruiken of, HANDMATIG com de handmatige modus te gebruiken.

4-20 mA KALIBRATIE	
mA	
4-20 mA KALIBRATIE	
VOLTOOID	
ANALOOG - start in analoge	
4-20 mA modus	
HANDMATIG- handmatig modus	
ANALOOG	HANDMATIG



14.4.2 MODUS WIJZIGEN > Contactmodus

Met de contactmodus kan een gebruiker gedefinieerd doseervolume tussen 0,1 ml en 999 l worden afgegeven. De dosis kan op een van twee manieren worden afgegeven:

Methode	Samenvatting	
Handmatige dosis	Als de START toets wordt ingedrukt. Deze handmatige dosis kan alleen worden afgegeven als er niet tegelijkertijd een analoge dosis wordt afgegeven.	
Analoge dosis	Maakt intermitterende aan/uit-dosering met variabele duur mogelijk doordat de pomp een externe positieve spanningspuls ontvangt. Puls specificatie	
		Tijd (T)
	t:	40 ms (min) tot 1000 ms (max)
	T2	> 1s

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor de contactmodus:

Onderdeel	Instelling
Contact doseringsvolume	Stel het volume van de te doseren vloeistof in tussen 0,1 ml en 999 l.
Opbrengst	Stel de opbrengstwaarde in voor de dosis die afgegeven zal worden (volume/opbrengst = tijd). Doses die minder dan 3 seconden werken, worden niet aanbevolen.



Onderdeel	Instelling	
Contactgeheugen	Stel in of u pulsen w	ilt negeren of toevoegen.
	Negeer pulsen	Als "negeren" is ingesteld, zullen pulsen door de pomp worden vergeten.
	Voeg pulsen toe	Als "toevoegen" is ingesteld, zullen tijdens doseren ontvangen pulsen in het geheugen opgeslagen worden. Opgeslagen pulsen worden geactiveerd als de huidige dosering klaar is. Als pulsen in geheugen worden gebufferd, stopt de pomp niet tussen doseringen.

14.4.2.1 Procedure: Contactmodus inschakelen en configureren

14.4.2.1.1 Contactmodus inschakelen

- 1. Markeer **Contact** in het menu
- 2. Druk op **INSTELLINGEN** voor het inschakelen van de **Contact modus** en bewerken van waarden toe te staan



14.4.2.1.2 Contactmodus instellingen configureren

- 1. Raadpleeg de Contactmodus instellingen tabel en gebruik de +/- om voor elke instelling een waarde in te voeren.
- 2. Kies **VOLGENDE** om door de instellingen te bladeren.





3. Druk nadat alles is ingevoerd op VOLTOOIEN het opslaan scherm zal weergegeven worden.

OPSLAAN van		
uw nieuwe CONTACT instellingen?		
OPSLAAN	VERWIJDER	

4. Druk op OPSLAAN 🗖 om de data op te slaan.

of

Druk op VERWIJDER 🗖 om terug te gaan naar het vorige scherm.

14.4.2.2 Procedure: Contact homescherm bekijken.

Nadat de Contactmodus is ingeschakeld en geconfigureerd, kunnen het Contactmodus homescherm en de instellingen eenvoudig bekeken worden via de MODE toets.

Om het Contactmodus homescherm te bekijken:

- 1. Druk op de **MODUS** toets
- 2. Gebruik de +/- toetsen om de Contact optie te markeren
- 3. Druk op INSTELLINGEN 💻



MODUS WIJZIGEN	
A	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
	INSTELLINGEN

Het contactmodus homescherm zal weergegeven worden.

- Contactdosis
- Opbrengst
- Resterende doseertijd voor dosis in uitvoering.
 (Doseertijd wordt alleen op het scherm getoond als deze tussen de 3 en 999 ligt).



14.4.2.3 Contactmodus > start/stop

Het contactdosissignaal zal de aandrijving activeren om een dosis te produceren op basis van geprogrammeerde opbrengst en doseervolume. De polariteit van de spanning naar (hoog/laag) die gebruikt wordt om de dosering te starten, kan worden ingesteld. Dit wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk ("14.4.3.4 Voor het configureren van Contactdosis activatie: Polariteit" op pagina 127).



14.4.3 Besturingsinstellingen > Invoer configureren

De volgende ingangen ¹ kunnen in de besturingsinstellingen worden geconfigureerd:

Onderdeel	Samenvatting
Start/Stop	Polariteit configureren
Contact	Polariteit configureren, invoer toewijzen
Vloeistofterugwinning	Polariteit configureren, invoer toewijzen

OPMERKING	Ingang 1 en 2 kunnen ook in relatie tot zwevende aarding worden geconfigureerd, als een submenu. Dit wordt uitgelegd
1	in "23.1.8 Besturingsinstellingen > Zwevende aarding" op pagina 232

14.4.3.1 Om ingangen te configureren:

Van het HOOFDMENU

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de BESTURINGSINSTELLINGEN
- 2. Druk op SELECTEER .

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

- 3. Markeer de Invoer configureren optie.
- 4. Druk op SELECTEER



BESTURINGSINSTELLINGEN		
Max toerental	125.0 rpm	
Reset draaiuren	12 hrs	
Volumeteller resetten	5l	
Omwentelingenteller		
Ingangen configureren		
Uitgangen configureren		
Sensor instellingen		
Scaling factor		
Zwevende aarding		
SELECTEREN	TERUG	

14.4.3.2 Om start-/stop te configureren: Polariteit

Een start/stop signaal kan worden gebruikt om de te stoppen met de functie voor bediening op afstand. Dit zal de volgende bediening niet beïnvloeden:

- Opbrengstkalibraties
- Max. toerental toets bediening
- Handmatige vloeistofterugwinning

De polariteit van de spanning naar start/stop kan ingesteld worden. Een signaal met lage polariteit wordt aanbevolen omdat de pomp zal stoppen bij verlies van het ingangssignaal.

Van het HOOFDMENU

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de **BESTURINGSINSTELLINGEN**
- 2. Druk op SELECTEER .

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

3. Markeer de Invoer configureren optie.



4. Druk op	SELECTEER	
------------	-----------	--

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	5l
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	
SELECTEREN	TERUG

- 5. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van Start/Stop
- 6. Druk op SELECTEER .

SELECTEER INGANG	
Selecteer ingang voor configuratie:	
Start/stop	
Lek detectie	•
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
Drukschakelaar	
	TEDIIC
SELECTEREN	TERUG

- 7. Gebruik de +/- toetsen om opties te markeren
- 8. Druk op SELECTEREN 🗖 om HOGE of LAGE polariteit in te schakelen

INGANG CONFIGUREREN	
Start/ Stop ingang	
Stop de pomp	HOOG
	LAAG
gebruik +/- en SELECTEREN	
SELECTEREN	TERUG

14.4.3.3 Om start-/stop te configureren: Invoer toewijzen

De start/stop kan niet worden toegewezen aan een andere invoer dan #4.



14.4.3.4 Voor het configureren van Contactdosis activatie: Polariteit

De polariteit van de spanning om een contactdosis te activeren kan ingesteld worden. Er kan alleen een dosis worden afgegeven als de contact modus is geactiveerd.

- 1. Markeer de **Configureren** optie.
- 2. SELECTEER .

SELECTEER INGANG	
Selecteer ingang voor configuratie:	
Start/stop	1
Lek detectie	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
Drukschakelaar	
SELECTEREN	TERUG

- 3. Gebruik de +/- toetsen om opties te markeren
- 4. **SELECTEREN** Hoog of laag polariteit.

INGANG CONFIGUREREN		
Lek detectie ingang:		
Systeemfout, lek ontdekt	HOOG	
	LAAG	
gebruik +/- en SELECTEREN		
SELECTEREN		TERUG
		-



14.4.3.5 Voor het configureren van Contactdosis: Invoer toewijzen

De contactdosis activatie kan worden toegewezen aan elke van de 4 invoeren.

- 1. Markeer het gewenste invoer nummer.
- 2. SELECTEER .

WIJS INGANG TOE	
Wijs ingang toe voor	
Geen	
Input 1	- 🗸
Input 2	·
Input 3	
Input 4	
SELECTEREN	TERUG

14.4.3.6 Om vloeistofterugwinning polariteit te configureren

- 1. Markeer de **Configureren** optie.
- 2. SELECTEER .

SELECTEER INGANG	
Selecteer ingang voor configuratie:	
Start/stop	✓
Lek detectie	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
Drukschakelaar	
SELECTEREN	TERUG

- 3. Gebruik de +/- toetsen om opties te markeren
- 4. SELECTEREN 🗖 Hoog of laag polariteit.





14.4.3.7 Om vloeistofterugwinning te configureren: Invoer toewijzen

Vloeistofterugwinning kan worden toegewezen aan elke van de 4 invoeren.

- 1. Markeer het gewenste invoer nummer.
- 2. SELECTEER -

WIJS INGANG TOE	
Wijs ingang toe voor	
Geen	
Input 1	\checkmark
Input 2	
Input 3	
Input 4	
SELECTEREN	TERUG



14.4.4 Besturingsinstellingen > Configureerbare uitvoeren

14.4.4.1 Om uitvoeren te configureren:

- 1. Markeer de **Uitvoeren configureren** optie.
- 2. SELECTEER .

Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	51
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	



14.4.4.1.1 Om uitvoeren 1 tot 4 te configureren:

- 1. Gebruik de +/- toetsen om uitvoer te markeren voor configureren
- 2. Druk op SELECTEER .

Het vinkje 🗸 geeft de huidige selectie aan.

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Selecteer de te configureren uitgang:	
Uitgang 1	✓
Uitgang 2	¥
Uitgang 3	X
Uitgang 4	X
4-20 mA	
SELECTEREN	TERUG

3. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de benodigde uitvoer optie.

Het vinkje \checkmark geeft de huidige selectie aan.

4. Druk op SELECTEER .

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Uitgang 1:	
Geen	\checkmark
Algemeen alarm	
Bedrijfs status	
Handmatige modus	
Analoge modus	
Contact modus	
Niveau	
Lek detectie	
Druk Waarschuwing/Fout	
SELECTEREN	TERUG

5. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de benodigde logische status optie (HOOG of LAAG)



6.	Druk op SELECTEER		
		BESTURINGSINSTELLINGEN	
		Uitgang 1:	
		Systeem fout, lekkage of laag peil	HOOG
			LAAG
		gebruik +/- en SELECTEREN	
		SELECTEREN	TERUG

7. Druk op **SELECTEER** om uitvoer te programmeren of

Druk op ANNULEREN 🗖 om te annuleren.



14.4.4.2 Besturingsinstellingen 4-20 mA uitvoer (alleen Universal+ model)

Het Universal+-model heeft alleen een 4-20 mA uitvoer die geconfigureerd kan worden. Er zijn twee opties:

Bereik	Uitleg	
Volledig bereik	4-20 mA uitvoer is gebaseerd op het volledige snelheidsbereik van de pomp.	
	0 tpm	Maximum tpm
	4 mA	20 mA
Aanpassen aan invoer bereik	4-20 mA uitvoer zal zich aan het 4-20 mA invoer bereik aanpassen. Voorbeeld: Als de 4-20 mA invoer is geschaald om 4 mA = 0 tpm en 20 mA = 20 tpm te leveren, dan zal een invoer van 12 mA resulteren in een ingestelde snelheid van 10 tpm en een uitvoer van 12 mA. Deze functie zal zowel de mA als de tpm schaal aanpassen	

1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de 4-20 mA optie.

2. SELECTEER	R 🗖 .
--------------	-------

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Selecteer de te configureren uitgang:	
Uitgang 1	X
Uitgang 2	J.
Uitgang 3	X
Uitgang 4	J.
4-20 mA	`
SELECTEREN	TERUG

3. Gebruik de +/- toetsen om de gewenste optie te markeren.

Het vinkje 🗸 geeft de huidige instelling aan.

4. SELECTEER .

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Uitgang 4-20 mA:	
Volledige bere143.0 tpm	\checkmark
Aanpassen aan ingang bereik	
SELECTEREN	TERUG



14.4.5 Besturingsinstellingen > Aanpassingsfactor

Het 4-20 mA profiel is een lineaire relatie waarbij y=mx+c. De schaalfactor is een besturingsinstelling die kan worden gebruikt om de gradiënt (m) met een factor te vermenigvuldigen.

Voorbeeld getoond in onderstaande grafiek en tabel:



Aanpassingsfactor		
Aanpassingsfactor	Aanpassingsfactor	Effect op 4-20 mA profiel
grafiek lijnkleur	getal	
	1,50	Zal de opbrengst (pomptoerental) met een factor 1,50 verhogen.
	1,00	Geen effect (origineel 4-20 mA profiel)
	0,50	Zal de opbrengst (pomptoerental) met een factor 0,50 verlagen.



14.4.5.1 Aanpassingsfactor t.o.v. snelheidslimiet

De snelheidslimietfunctie in de besturingsinstellingen past ook het analoog signaal aan. De snelheidslimietfunctie krijgt voorrang op de aanpassingsfactor. De aanpassingsfactor zal er nooit toe leiden dat de maximale pompsnelheid wordt overschreden.

Het verschil tussen de aanpassingsfactor en de snelheidslimiet is dat de snelheidslimiet een systeembrede variabele is die in alle modi wordt toegepast.

Bijvoorbeeld

als het 4-20 mA profiel 0% opbrengst bij 4 mA tot 100% opbrengst bij 20 mA is en een snelheidslimiet van 33 tpm wordt toegepast, gevolgd door een aanpassingsfactor van 0,5, dan is de uitvoer 30%. Als op het zelfde scenario een aanpassingsfactor van 2 wordt toegepast, dan wordt de uitvoer 33 tpm of 60%, aangezien de snelheidslimiet voorrang krijgt op de aanpassingsfactor.

Om verwarring te voorkomen, wordt het gebruik van een snelheidslimiet afgeraden wanneer u handmatige aanpassing gebruikt.

14.4.5.2 Effect op Analoge 4-20 mA modus: A- en B-punten

De aanpassingsfactor

- Zal de opgeslagen punten A en B die in het 4-20 mA profiel zijn ingesteld niet wijzigen.
- Snelheidslimiet kan het hoge opbrengst instelpunt (B) niet overtreffen.

14.4.5.3 Om de aanpassingsfactor te configureren:

- 1. Gebruik in het **Hoofdmenu** +/- voor het selecteren van de **Besturingsinstellingen**.
- 2. Ga met de +/- toetsen naar Aanpassingsfactor.



- 3. Gebruik de +/- toetsen om de aanpassingsfactor in te voeren.
- 4. SELECTEER





5. ACCEPTEER voor het bevestigen van de 4-20 mA profiel instellingen.

ANALOOG P	ROFIEL	
∠ mA]	
Analoge sca	aling factor accepteren?	
Signaal 5.00 mA	Opbrengst 0%	
19.80 mA	100%	
	ACCEPTEREN	ANNULEREN



14.4.6 **Besturingsinstellingen > Zwevende aarding**

Een enkel signaal van 4-20 mA kan worden aangesloten op twee of meer pompen in serie. Hierdoor kunnen beide pompen worden geregeld via één ingangssignaal, waarbij, als een van de pompen defect raakt of wordt uitgeschakeld, een andere pomp het regelsignaal zal ontvangen.



Neem contact op met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger als meer informatie nodig is.



14.4.6.1 Zwevende aarding instellen

Van het **HOOFDMENU**

1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de BESTURINGSINSTELLINGEN

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

- 2. Druk op SELECTEREN
- 3. Markeer de **Zwevende aarding** optie.
- 4. Druk op SELECTEREN

Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	51
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	

5. Gebruik de +/- toetsen om de gewenste invoer te markeren.



6. Druk op de Softkey 1 voor het INSCHAKELEN 🗖 of UITSCHAKELEN 🗖 van de zwevende aarding.

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Zwevende aarding:	
4-20 mA Ingang 1	✓
4-20 mA Ingang 2	
	TEDUC
UTSCHAKELEN	TERUG

7. Druk op TERUG voor het tonen van de **BESTURINGSINSTELLINGEN**



15 Installatie—Subhoofdstuk 4C: Besturing (model: PROFIBUS)

15.1 Subhoofdstuk overzicht

Dit hoofdstuk geeft informatie over aansluiting, ingangs-/uitgangsspecificatie en relevante instelling met behulp van de HMI, alleen voor PROFIBUS model.

15.2 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie

15.2.1 **PROFIBUS GSD-bestand**

De PROFIBUS pomp kan in een PROFIBUS DP V0 netwerk worden geïntegreerd met behulp van een General Station Data (GSD) -bestand. Het bestand identificeert de pomp en bevat belangrijke gegevens, waaronder:

- Communicatie instellingen.
- Te ontvangen opdrachten.
- Diagnostische informatie die op verzoek aan de PROFIBUS-master kan worden doorgegeven.

Het GSD-bestand kan worden gedownload van de Watson-Marlow website via de onderstaande koppeling:

Web adres: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

Mogelijk moet de gegevensstroom van en naar de pomp met geïnverteerde bytes gebeuren, vanwege gegevenshantering tussen de leveranciers van master-apparatuur.

15.2.2 Besturingskabel specificatie

Voor het aansluiten en bedienen van een H-FLO PROFIBUS aandrijving is een kabel nodig met PROFIBUS specificaties, IP66 beschermingsklasse en een M12-connector.



15.2.3 Besturingsaansluitingen

De M12 besturingsaansluitingen functioneren afhankelijk van locatie, draadtype, aantal pennen en stekkercode.

15.2.3.1 Netwerkaansluiting

	De PROFIBUS-modellen zijn voorzien van twee netwerkaansluitingen. Beide aansluitingen hebben een identieke functie.						
	Beide PROFIBUS-connectoren zijn intern met elkaar verbonden om flexibele						
Overzicht	netwerkconfiguraties mogelijk te maken. Als de pomp aan het einde van een netwerk moet						
	worden gebruikt, raden wij het gebruik van een PROFIBUS afsluitweerstand aan voor						
	maximale netwerksnelheid en robuustheid. De afsluitweerstand IP66 en NEMA 4X klasse ziin						
	om de bescherming te	om de bescherming tegen binnendringing te handhaven					
Plaats	Deze aansluitingen zitten op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.						
Specificatie	M12, mannelijk, 5-polig, B-code fitting, IP66, NEMA 4X						
Pin out afbeelding							
Pin out informatie	Pin . Signaal						
	1	PB-5 V					
	2	PROFIBUS Signaal A					
	3	PROFIBUS Signaal B					
	4	PB-0 V					
	5	5 Kabel afscherming					



15.2.3.2 Besturing invoer: Druksensor

Overzicht	 Er is een druksensor aansluiting beschikbaar, voor gebruik met de Watson-Marlow druksensor set. Het is niet mogelijk om een druksensor van derden te gebruiken.
Plaats	De druksensor aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.
Specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X
Pin out informatie	Er is geen pin out informatie beschikbaar. Deze druksensor aansluiting mag alleen met de Watson-Marlow druksensor set gebruikt worden. Sluit geen andere draden of kabels aan en probeer deze aansluiting niet te bedraden.

15.2.4 Eenheden die gebruikt maken van de PROFIBUS parameters

De volgende eenheden worden gebruikt in de PROFIBUS parameters.

Naam	Uitleg	Voorbeeld
DeciTPM	1/10 ^e van een TPM	1205 deciTPM = 120,5 tpm
ul (microliter)	1/1000 ^e van een ml	1.000.000 ul/min = 1000 ml/min = 1 l/min



15.2.5 Gebruiker parameter gegevens

Gebruiker Parameter gegevens									
Ext_User_Prm_Data_ Const[0]=	0x00								
	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8

Byte 0	Pompmodel	
Byte 1	Кортуре	
Byte 2	Veldbus minimum toerental	Hoge byte
Byte 3	Veldbus minimum toerental	Lage byte
Byte 4	Veldbus maximum toerental	Hoge byte
Byte 5	Veldbus maximum toerental	Lage byte
Byte 6	Failsafe	
Byte 7	Failsafe toerental	Hoge byte
Byte 8	Failsafe toerental	Lage byte

15.2.5.1 Pompmodel

Hex	Omschrijving
0x00	QFH

15.2.5.2 Koptype

Hex	Omschrijving	Productcode
0x00	ReNu 150 pompkop Santoprene / PFPE 7 bar (102 psi)	0M3.6200.PFP
0x03	ReNu 300 pompkop Santoprene / PFPE 5 bar (73 psi)	0M3.7200.PFP
0x04	ReNu 300 pompkop SEBS/ PFPE 4 bar (58 psi)	0M3.7800.PFP
0x05	ReNu 600 pompkop Santoprene / PFPE 2,5 bar (36 psi)	0M3.8200.PFP



15.2.5.3 Minimum/maximum toerental instellen

De Min/Max snelheid parameters worden gebruikt voor instellen van de PROFIBUS-interface Min/Max snelheid:

- Waarden moeten alleen gebruikt worden als de bijbehorende bit in het besturingswoord is ingeschakeld en niet nul is.
- Waarden zijn niet-ondertekende 16 bit waarden in deciTPM (¹/₁₀ van het pompkop toerental).
- Als de pomp op een lagere snelheid moet draaien dan de door de gebruiker in de minimumsnelheid parameter gegevens (bytes 3, 4) gedefinieerd, zal de pomp met de gedefinieerde minimale snelheid draaien.
- Als een maximale snelheid is ingesteld in door de gebruiker gedefinieerde parameter gegevens, dan wordt de pomp beperkt tot deze snelheid, zelfs wanneer de master om een hogere toerental vraagt.

15.2.5.4 Failsafe

De failsafeparameter wordt gebruikt om de correcte stappen te bepalen die uitgevoerd moeten worden in het geval van een PROFIBUS-communicatiestoring. U vindt de configuratie van de failsafe byte terug in onderstaande tabel**1**.

OPMERKING	Als geen bits, of een ongeldig bitpatroon is ingesteld, zal de
1	standaard failsafe de pomp stoppen.

Нех	Omschrijving
0x00	Geen failsafe-actie
0x01	Blijven draaien met gebruik van laatste snelheidsinstellingspunt
0x02	Blijven draaien met de failsafe snelheid

15.2.5.5 Failsafe toerental

De failsafe-snelheidsparameter wordt gebruikt om de snelheid in te stellen waarmee de pomp moet draaien als een PROFIBUS communicatiestoring optreedt en de failsafe-gebruikersparameter op 0x02 is ingesteld.


15.2.6 PROFIBUS-gegevensuitwisseling

PROFIBUS-gegevensuitwisseling		
Standaardadres	126	
PROFIBUS Ident	0x0E7D	
GSD-bestand	WAMA0E7D.GSD	
Config	0x62, 0x5D (3 woorden eruit, 14 woorden erin)	
Gebruiker parameter bytes	6	

15.2.6.1 Cyclische data wegschrijven (van Master naar pomp)

Datatype	Byte volgorde	Omschrijving
16 bit	Byte 1 (hoog) , 2 (laag)	Control Word
16 bit	Byte 3 (hoog), 4 (laag)	Instelpunt snelheid pompkop (niet-ondertekend)
16 bit	Byte 5 (hoog), 6 (laag)	Instelling opbrengstkalibratie in µl per omwenteling

15.2.6.2 Control Word

Control Word		
Bit	Omschrijving	
0	Draaien	
1	Draairichting (0 = naar rechts, 1 = naar links)	
2	Tacho telling reset (1 = telling resetten)	
3	Gereserveerd	
4	Veldbus Min./Max. toerental inschakelen (1 = Ingeschakeld)	
5	Veldbus opbrengstkalibratie inschakelen (1 = Ingeschakeld)	
6	Niet gebruikt	
7	Reset vloeistofniveau	
9-15	Gereserveerd	

15.2.6.3 Instelpunt snelheid pompkop

Snelheid instelpunt is een niet-ondertekende 16-bit integer die de pompkopsnelheid weergeeft deciTPM.



15.2.6.4 Opbrengstkalibratie instellen

Deze parameter wordt gebruikt om de opbrengstkalibratiewaarde van de veldbus interface in te stellen. Het is een niet-ondertekende 16 bit integer die μ l per omwenteling van de pompkop vertegenwoordigt**1**.

OPMERKING	Deze waarde wordt alleen gebruikt als bit 5 van het
1	besturingswoord geactiveerd is.

15.2.6.5 Cyclische data lezen (van pomp naar master)

Datatype	Byte volgorde	Omschrijving
16 bit	Byte 1 (hoog) , 2 (laag)	Statuswoord
16 bit	Byte 3 (hoog), 4 (laag)	Gemeten snelheid pompkop
16 bit	Byte 5 (hoog), 6 (laag)	Bedrijfsuren
32 bit	Byte 7 (hoog), 8 (laag)	Omwentelingentelling
	Byte 9 (hoog), 10 (laag)	
16 bit	Byte 11 (hoog) , 12 (laag)	Opbrengstkalibratie
32 bit	Byte 13 (hoog), 14 (laag)	Niveau
	Byte 15 (hoog), 16 (laag)	
32 bit	Byte 17 (hoog), 18 (laag)	Niet-toegewezen
	Byte 19 (hoog) , 20 (laag)	
32 bit	Byte 21 (hoog) , 22 (laag)	Niet-toegewezen
	Byte 23 (hoog), 24 (laag)	
32 bit	Byte 25 (hoog), 26 (laag)	Niet-toegewezen
	Byte 27 (hoog), 28 (laag)	

15.2.6.6 Statuswoord

Statuswoord informatie is in onderstaande tabel opgegeven:

Bit	Omschrijving	
0	Motor draait (1 = Draait)	
1	Algemene storing markering (1 = Storing)	
2	Veldbus besturing (1 = Ingeschakeld)	
3	Gereserveerd	
4	Overstroom fout	
5	Onderspanning fout	



Bit	Omschrijving
6	Overspanning fout
7	Oververhitting fout
8	Motor uitgevallen
9	Tacho-fout
10	Lek gedetecteerd of pompkop waarschuwing
11	Laag instelpunt - buiten het bereik
12	Hoog instelpunt - buiten het bereik
13	Gereserveerd
14	Gereserveerd
15	Gereserveerd

15.2.6.7 Snelheid pompkop

De pompkopsnelheid is een niet-ondertekende 16-bit integer die pomp snelheid weergeeft in deciTPM

15.2.6.8 Bedrijfsuren

Bedrijfsuren parameter is een niet-ondertekende 16 - bit integer die het totale aantal bedrijfsuren weergeeft.



15.2.7 Diagnostische data m.b.t. het apparaat

Bit type	Byte volgorde	Omschrijving
	Byte 1, 2, 3, 4, 5, 6	Verplichte slave byte
8 bit	Byte 7	Kopbyte
8 bit	Byte 8	Pompmodel
8 bit	Byte 9	Pompkop
16 bit	Byte 10 (hoog), 11 (laag)	Slangmaat
16 bit	Byte 12 (hoog), 13 (laag)	Minimum toerental
16 bit	Byte 14 (hoog), 15 (laag)	Maximale snelheid
32 bit	Byte 16 (hoog), 17 (laag) Byte 18 (hoog), 19 (laag)	Softwareversie hoofd-CPU
32 bit	Byte 20 (hoog), 21 (laag) Byte 22 (hoog), 23 (laag)	Softwareversie HMI CPU
32 bit	Byte 24 (hoog), 25 (laag) Byte 26 (hoog), 27 (laag)	Softwareversie HMI CPU
32 bit	Byte 28 (hoog), 29 (laag) Byte 30 (hoog), 31 (laag)	Softwareversie PROFIBUS CPU

Apparaat gerelateerde diagnostische informatie is in onderstaande tabel opgegeven:



15.2.8 Kanaalgerelateerde diagnostische data

Kanaalgerelateerd diagnostisch blok formaat		
Byte	Omschrijving	
Byte 1	Header	
Byte 2	Kanaaltype	
Byte 3 Kanaalgerelateerde foutmelding		

Kanaalgerelateerde diagnostische gegevens zijn altijd drie bytes lang in het volgende formaat

Kanaalgerelateerde foutmelding		
Foutbeschrijving	Foutcode	
Algemene fout	0xA9	
Overstroom	0xA1	
Onderspanning	0xA2	
Overspanning	0xA3	
Te hoge temperatuur	0xA5	
Motor uitgevallen	0xA4	
Tacho uitgevallen	0xB1	
Lek gedetecteerd	0xB2	
Instelpunt buiten bereik - laag	0xA8	
Instelpunt buiten bereik - hoog	0xA7	
Waarschuwing vloeistofniveau	0xB3	



15.3 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures

15.3.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van besturingsaansluitingen en bedrading de volgende pre-installatie controle uit:

- Zorg dat de pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54, "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 en "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Controleer of het netsnoer niet beschadigd is.
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Controleer of er geen beschadiging is aan de besturingskabel(s)
- Zorg dat alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het regelsysteem bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

15.3.2 Besturingsaansluiting voorzorgen

Bij het volgen van de onderstaande procedures of het aansluiten van de besturingskabels op de pinnen op de M12-connectoren

- De 4-20 mA signalen en de laagspanningssignalen gescheiden houden van de stroomvoorziening
- Deze aansluitingen alleen met externe circuits verbinden die ook met versterkte isolatie van netvoltages zijn gescheiden. Alle in- en uitvoeraansluitingen van het product met gebruik van versterkte isolatie van de netcircuits zijn gescheiden.
- Nooit netspanning op een van de M12 besturingsinvoer pennen zetten.



15.3.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)

15.3.3.1 Beschermdoppen

De M12-regelaansluitingen zijn tijdens de fabricage afgedekt met beschermdoppen.

Laat voor extra bescherming van het product op aansluitingen die niet voor besturing worden gebruikt, in plaats van de besturingskabel de beschermdop zitten. In het plaatje is een dop afgebeeld:



15.3.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel

Volg de onderstaande procedure om de M12 besturingskabels aan te sluiten.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- 2. Voer eventuele regelsysteem bedrading uit met gebruik van de informatie in deel 1 van dit hoofdstuk
- 3. Sluit de M12 connector aan op de juiste plaats op de pomp.
- 4. Draai de schroef aan totdat deze handvast zit
- 5. Controleer of de kabel vastzit
- 6. Sluit de stroomtoevoer naar de pomp weer aan



15.3.4 Master slave communicatie volgorde

15.3.4.1 Gegevensuitwisseling

In de PROFIBUS-modus verschijnt het onderstaande scherm. De **P** wijst erop dat data wordt uitgewisseld.



Dit scherm verschijnt alleen na het succesvol opzetten van communicatie tussen Master en Slave. Dit gebeurt altijd in de hieronder beschreven stappen.

Master Slave communicatie volgorde		
Stroom Aan Reset	Stroom AAN/reset van Master of Slave	
Parametrisatie	Parameters downloaden in het field device (geselecteerd door gebruiker tijdens	
	configuratie)	
I/O configuratie	I/O configuratie in het fielddevice (geselecteerd door gebruiker tijdens configuratie)	
Gegevensuitwisseling	Cyclische gegevensuitwisseling (I/O gegevens) en fielddevice rapporteert diagnostische informatie	



15.3.4.2 Verlies van gegevensuitwisseling

Indien gegevensuitwisseling verloren gaat, verschijnt altijd het volgende scherm. De eerste rode stip verwijst naar de stap waarin de storing optrad. De stappen erna krijgen ook een rode stip omdat ze niet uitgevoerd werden.



Het scherm zal aangeven of de pomp nog draait of gestopt is, afhankelijk van hoe de gebruiker de failsafe functie in het PROFIBUS GSD bestand heeft ingesteld. De **MODUS** toets biedt toegang tot de PROFIBUS-instellingen en het stationsadres. Tijdens toegang tot menu's blijft de pomp in PROFIBUS modus draaien.

Als de **MODUS** of **MENU** knop werd ingedrukt, zal de pomp na een inactiviteit van vijf minuten terugkeren naar het homescherm, alle niet-opgeslagen wijzigingen verwijderen, en het BUS FOUT tonen als er dan nog steeds geen communicatie is.



15.4 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen

De onderstaande subhoofdstukken geven informatie over het instellen van de pomp met behulp van de HMI, alleen voor het PROFIBUS model.

Voor volledige informatie over:

- Mode menu's: Zie "22 HMI: Gebruik van het MODUS menu" op pagina 213
- Besturingsinstellingen: Zie "23 HMI: Besturingsinstellingen menu" op pagina 223

15.4.1 Procedure: PROFIBUS selecteren en inschakelen

Voor selecteren en inschakelen PROFIBUS modus:

- 1. Druk op de **MODUS** toets
- 2. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van PROFIBUS
- 3. SELECTEER -

MODUS WIJZIGEN	
PROFU BUST	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
SELECTEREN	INSTELLINGEN

4. Druk op **BEVESTIGEN** om PROFIBUS in te schakelen





5. Het PROFIBUS homescherm toont het witte pictogram om de gegevensuitwisseling aan te geven.



6. Door op INFO 🗖 te drukken zal het informatiescherm van de pomp worden weergegeven

PROFI.	
Debietkalibratie	4.00ml/rev
Uren in bedrijf	2hrs
Volumeteller	160.7l
Niveau	10l
Toerental	100.0rpm
Pompkop model	0M3.6200.PFP
Slangmateriaal	Santoprene
Debiet	
Omwentelingenteller	
MENU	AFSLUITEN



15.4.2 Procedure: Het PROFIBUS-stationsadres toewijzen aan de pomp

Het stationsadres kan niet automatisch toegewezen worden door master.

15.4.2.1 Voor toewijzen van het PROFIBUS stationsadres

- 1. Druk op de **MODUS** toets
- 2. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van PROFIBUS
- 3. SELECTEER -

MODUS WIJZIGEN	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
SELECTEREN	INSTELLINGEN

4. Gebruik de +/- toetsen voor het bewerken van het stationsadres.

PROFIBUS-INSTELLINGEN		
Stationadres	174	
PROFIBUS communicatie	Aan	
Gebruik +/- om te bewerken		
Kies VOLGENDE		
VOLGENDE		VOLIOOIEIN

5. Kies VOLTOOIEN — om het stationsadres in te stellen of

VOLGENDE - voor het selecteren van PROFIBUS Communicatie

Als VOLTOOIEN is geselecteerd, zal het instellingen opslaan scherm worden weergegeven.

6. Selecteer OPSLAAN 🗖 om de instellingen op te slaan







16 Installatie—Subhoofdstuk 4D: Besturing (model: EtherNet/IP)

Dit hoofdstuk geeft informatie over aansluiting, ingangs-/uitgangsspecificatie en relevante instelling met behulp van de HMI, alleen voor EtherNet/IP model.

16.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie

16.1.1 EDS-bestand

Het EDS-bestand kan worden gedownload van de Watson-Marlow website via de onderstaande koppeling:

Web adres: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

16.1.2 Besturingskabel specificatie

Een categorie 5e. Voor het aansluiten en bedienen van een H-FLO EtherNet/IP aandrijving is een afgeschermde kabel nodig met IP66 beschermingsklasse en een M12-connector.



16.1.3 Aansluitingen

De M12 besturingsaansluitingen functioneren afhankelijk van locatie, draadtype, aantal pennen en stekkercode.

16.1.3.1 Netwerkaansluiting

Overzicht	De EtherNet/IP-modellen zijn voorzien van twee netwerkaansluitingen. Beide aansluitingen hebben een identieke functie.					
Plaats	Deze aansluitingen zitten op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.					
Specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, D-code fitting, IP66, NEMA 4X					
Pin out afbeelding						
Pin out informatie	Signaal					
	1	TDA+				
	2	RDA+				
	3	TDA-				
	4	RDA-				



16.1.3.2 Besturing invoer: Druksensor

Overzicht	 Er is een druksensor aansluiting beschikbaar, voor gebruik met de Watson-Marlow druksensor set. Het is niet mogelijk om een druksensor van derden te gebruiken. 			
Plaats	De druksensor aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.			
Specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X			
Pin out informatie	Er is geen pin out informatie beschikbaar. Deze druksensor aansluiting mag alleen met de Watson-Marlow druksensor set gebruikt worden. Sluit geen andere draden of kabels aan en probeer deze aansluiting niet te bedraden.			



16.1.4 EtherNet/IP parameters

16.1.4.1 Eenheden die gebruikt maken van de EtherNet/IP parameters

De volgende eenheden worden gebruikt in de EtherNet/IP parameters.

Naam	Uitleg	Voorbeeld	
DeciTPM	1/10 ^e van een TPM	1205 deciTPM = 120,5 tpm	
ul (microliter)	1/1000 ^e van een ml	1.000.000 ul/min = 1000 ml/min = 1 l/min	

16.1.4.2 Netwerk parameters

De netwerkparameters voor de communicatie van de pomp met het netwerk zijn voorgeprogrammeerd tijdens de productie:

ETHERNET/IP INSTELLINGEN		
DHCP Enable	Aan	
IP Address	000.000.000.000	
Subnet Mask	000.000.000	
Gateway Address	000.000.000	
MAC Address	000.000.000	
UITSCHAKELEN	TERUG	

Via de HMI kan DHCP worden uitgeschakeld en kunnen netwerkparameters handmatig worden geconfigureerd. Dit wordt uitgelegd in "16.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI" op pagina 169.



16.1.4.3 Cyclische parameters

In de onderstaande tabel staan de cyclische Ethernet IP-parameters en de functionaliteit die via de interface beschikbaar is

ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving
2	SetSpeed	Schrijven	UInt16	De snelheid ingesteld in DeciTPM Max. toerental hangt of van pompkop type. Zie "16.1.4.5 Pompkop afleestabel" op pagina 165
3	SetSpeedLimit	Schrijven	UInt16	De snelheid ingesteld in DeciTPM Max. toerental hangt of van pompkop type. Zie "16.1.4.5 Pompkop afleestabel" op pagina 165
4	SetFailsafeSpeed	Schrijven	UInt16	Als de failsafe is ingeschakeld, zal de pomp continu draaien op de ingestelde snelheid wanneer de verbinding verbroken wordt.
13	Flow calibration (µL/rev)	Lezen	UInt32	Toont opbrengstkalibratie waarde.
14	RunHours	Lezen	UInt32	Toont aantal uren dat pomp in bedrijf is geweest
15	Gereserveerd			
16	Gereserveerd			
17	Gereserveerd			
18	Gereserveerd			
19	Gereserveerd			
20	Gereserveerd			
21	Gereserveerd			
22	Gereserveerd			
23	Gereserveerd			
24	Gereserveerd			
25	Total volume pumped (μL)	Lezen	UInt32	Toont geaccumuleerde opbrengstwaarde.
26	RevolutionCount	Lezen	UInt32	Toont geteld aantal toeren in hele omwentelingen
27	PumpSpeed	Lezen	UInt16	Toont actuele ingestelde pompsnelheid
28	SpeedLimit	Lezen	UInt16	Toont actuele ingestelde maximale pompsnelheid
38	PumpHead	Lezen	UInt8 (Enum)	Toont actueel gekozen pompkop. Zie "16.1.4.5 Pompkop afleestabel" op pagina 165
64	ErrorAcknowledge	Schrijven	Unit8	Bit 0 = Fout bevestigen, indien deze op 1 staat zullen pomp fouten worden bevestigd.



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving
101	Control bitfield	Schrijven	<u>Unit16</u>	Bit 0 = Zet failsafe aan, schakelt de failsafe snelheid in. Indien uitgeschakeld, zal de pomp stoppen wanneer de verbinding verbroken wordt. Indien ingeschakeld, zal de pomp continu draaien op de snelheid zoals ingesteld in de "SetFailsafeSpeed" parameter.
				Bit 1 = Stel pomprichting in op linksom, indien ingeschakeld zal de pomp linksom draaien. De pomp valt terug op standaard rechtsom draaien
				Bit 2 = Start de pomp, zet op 1 (true) om de pomp te starten. 0 zal de pomp laten stoppen. Merk op dat 'pump enable' ingesteld moet worden.
				Bit 3 = Schakel de pomp in, zet op 1 om draaien van de pomp toe te staan. Door op 0 te zetten wordt de pomp gestopt en is het niet toegestaan dat de pomp draait.
				Bit 4 = Bedrijfsuren van de pomp terugzetten naar nul, reset de bedrijfsurenteller
				Bit 5 = Niet gebruikt
				Bit 6 = De opbrengstteller terugzetten naar nul, op 1 zetten om totaal verpompt volume op 0 te stellen. Zet op 0 om totaal verpompt volume door te laten tellen
				Bit 7 = Omwentelingenteller terugzetten naar nul, op 1 zetten om omwentelingenteller op 0 te stellen. Zet op 0 om de omwentelingenteller door te laten tellen.



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving
102	Error Bitfield byte 1	Lezen	Unit32	Bit 0 = Lek gedetecteerd, signaal lekdetectie hoog vereist wissen en bevestigen voordat de pomp kan hervatten. Bit 1 = Motor stilstand fout actief, indien ingeschakeld heeft de pomp een motor stilstand fout. Volg de instructies op het scherm Bit 2 = Motor snelheid fout. indien ingeschakeld heeft de pomp een motor snelheid fout. Volg de instructies op het scherm Bit 3 = Overstroom fout actief. Indien ingeschakeld heeft, pomp een overspanning fout Volg de instructies op het scherm Bit 4 = Overvoltage fout actief. Indien ingeschakeld heeft, pomp een overvoltage fout Volg de instructies op het scherm Bit 5 = Niet gebruikt Bit 6 = Gereserveerd Bit 7 = Gereserveerd
	Error Bitfield byte 2		Unit32	Bit 0 = Gereserveerd Bit 1 = Gereserveerd Bit 2 = Gereserveerd Bit 3 = Gereserveerd Bit 4 = Gereserveerd Bit 5 = Gereserveerd Bit 6 = Gereserveerd Bit 7 = Gereserveerd
	Error Bitfield byte 3	Lezen	Unit32	Bit 0 = Gereserveerd Spanning fout Bit 2 = Te hoge temperatuur fout Bit 3 = Software fout. Indien ingeschakeld, is er een software fout Bit 4 = Hardware fout. Indien hoog is, is er een inverter gate drive fout Bit 5 = Te hoog vermogen fout
103	Status bit field	Lezen	Byte	Bit 0 = Pomp draait linksom. Indien ingeschakeld, draait de pomp linksom (Vloeistofterugwinning actief) Bit 1 = Pomp draait nu Indien ingesteld, is de pomp draaiend
109	SoftwareFault	Lezen	Bool	Indien op hoog gezet, is er een software fout
110	HardwareFault	Lezen	Bool	Indien hoog is, is er een inverter gate drive fout



16.1.4.4 Aandrijving model afleestabel

Aandrijving model	Afkorting	Tabel
QDOS H-FLO	QHF	1

16.1.4.5 Pompkop afleestabel

Omschrijving	Tabel	Maximale snelheid (DeciTPM)
ReNu 150 pompkop Santoprene / PFPE 7 bar (102 psi)	01	1300
ReNu 300 pompkop Santoprene / PFPE 5 bar (73 psi)	04	1600
ReNu 300 pompkop SEBS/ PFPE 4 bar (58 psi)	05	1350
ReNu 600 pompkop Santoprene / PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1700

16.1.4.6 Acyclische data records

In de onderstaande tabel staan de acyclische Ethernet IP-parameters en de functionaliteit die via de interface beschikbaar is

ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving
37	PumpModel	Lezen	UInt8 (Enum)	Toont actueel aandrijving model, Zie "16.1.4.4 Aandrijving model afleestabel" boven
63	Asset Number	Lezen	Unsigned8 array lengte 21 inclusief NULL terminator (OctetString)	Het actiefnummer van pomp uitlezen
108	Serial Number	Lezen	Char21	Geeft het pomp serienummer

16.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures



16.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van besturingsaansluitingen en bedrading de volgende pre-installatie controle uit:

- Zorg dat de pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54, "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 en "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Controleer of het netsnoer niet beschadigd is.
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Controleer of er geen beschadiging is aan de besturingskabel(s)
- Zorg dat alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het regelsysteem bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

16.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen

Bij het volgen van de onderstaande procedures of het aansluiten van de besturingskabels op de pinnen op de M12-connectoren

- De 4-20 mA signalen en de laagspanningssignalen gescheiden houden van de stroomvoorziening
- Deze aansluitingen alleen met externe circuits verbinden die ook met versterkte isolatie van netvoltages zijn gescheiden. Alle in- en uitvoeraansluitingen van het product met gebruik van versterkte isolatie van de netcircuits zijn gescheiden.
- Nooit netspanning op een van de M12 besturingsinvoer pennen zetten.



16.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)

16.2.3.1 Beschermdoppen

De M12-regelaansluitingen zijn tijdens de fabricage afgedekt met beschermdoppen.

Laat voor extra bescherming van het product op aansluitingen die niet voor besturing worden gebruikt, in plaats van de besturingskabel de beschermdop zitten. In het plaatje is een dop afgebeeld:



16.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel

Volg de onderstaande procedure om de M12 besturingskabels aan te sluiten.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- 2. Voer eventuele regelsysteem bedrading uit met gebruik van de informatie in deel 1 van dit hoofdstuk
- 3. Sluit de M12 connector aan op de juiste plaats op de pomp.
- 4. Draai de schroef aan totdat deze handvast zit
- 5. Controleer of de kabel vastzit
- 6. Sluit de stroomtoevoer naar de pomp weer aan

16.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen

De onderstaande subhoofdstukken geven informatie over het instellen van de pomp met behulp van de HMI, alleen voor het EtherNet/IP model.

Voor volledige informatie over:

- Mode menu's: Zie "22 HMI: Gebruik van het MODUS menu" op pagina 213
- Besturingsinstellingen: Zie "23 HMI: Besturingsinstellingen menu" op pagina 223



16.3.1 Procedure: Selecteer EtherNet/IP modus via de HMI

Selectie van EtherNet/ IP modus:

- 1. Druk op de **MODUS** toets
- 2. Gebruik de +/- toetsen om te bladeren naar EtherNet/IP
- 3. SELECTEREN

MODUS WIJZIGEN	
EtherNet/IP	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
EtherNet/IP	
TERUG	
SELECTEREN	INSTELLINGEN

4. De pomp zal het EtherNet/IP startscherm weergeven





16.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI

Het IP-adres kan op twee manieren geconfigureerd worden:

- Methode 1: Statisch IP adres instellen (handmatig, DHCP uitgeschakeld)
- Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automatisch, DHCP ingeschakeld)

16.3.2.1 Procedure: Methode 1: Statisch IP adres.

DHCP is standaard ingeschakeld Dit betekent dat de aandrijving automatisch een IP-adres zal ontvangen als die met een netwerk verbonden is.

Als een statisch IP adres gebruikt moet worden, dan moet DHCP eerst worden uitgeschakeld. Volg de procedure voor het uitschakelen van DHCP en instellen van een statisch IP adres

- 1. Markeer de DHCP instelling
- 2. Kies UITSCHAKELEN 💻.

ETHERNET/IP INSTELLINGEN						
DHCP Enable	Aan					
IP Address	000.000.000					
Subnet Mask	000.000.000.000					
Gateway Address	000.000.000.000					
MAC Address	000.000.000.000					
UITSCHAKELEN	TERUG					

- 3. Selecteer het IP adres
- 4. Druk op INSTELLEN

DHCP Enable	Uit
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
INSTELLEN	TERUG



- 5. Gebruik de +/- toetsen om de gemarkeerde waarden in te voeren.
- 6. Gebruik VOLGENDE om naar de volgende waarde te gaan



7. Na het invoeren van de laatste waarde kiezen voor **INVOEREN** om de instellingen vast te leggen.

ADRES INSTELLEN						
IP Address						
123 . 017 . 221 . <mark>0</mark> 03						
INVOEREN	TERUG					

Voor het instellen van het **Subnet masker** en **Gateway adres** stappen 3 tot 7 herhalen.

16.3.2.2 Procedure: Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automatisch, DHCP ingeschakeld)

DHCP is standaard ingeschakeld en hoeft alleen opnieuw te worden ingeschakeld als deze eerder was uitgeschakeld toen een IP-adres handmatig werd ingesteld.

- 1. Markeer de DHCP instelling
- 2. Zorg DHCP is ingeschakeld





Een DHCP-server binnen het netwerk zal een IP-adres aan de aandrijving toewijzen op basis van het MAC-adres.



16.3.3 Netwerk status schermen

Als de pomp niet draait en er verbinding wordt gemaakt met de poorten, dan wordt het IP-adres toegewezen en wordt de aandrijving verbonden met de master.

Het status scherm hiervan wordt hieronder getoond:

NETWERK STATUS		
Aangesloten Uitgang 1 aangesloten Uitgang 2 aangesloten IP Address	•	
MENU		AFSLUITEN

Als de pomp niet draait en er geen verbinding met de poorten is gemaakt, dan wordt het IP-adres niet toegewezen en wordt de aandrijving niet verbonden met de master.

Het status scherm hiervan wordt hieronder getoond:

NETWERK STATUS				
Aangesloten Uitgang 1 aangesloten Uitgang 2 aangesloten IP Address				
MENU	AFSLUITEN			



17 Installatie—Subhoofdstuk 4E: Besturing (model: PROFINET)

Dit hoofdstuk geeft informatie over aansluiting, ingangs-/uitgangsspecificatie en relevante instelling met behulp van de HMI, alleen voor PROFINET model.

17.1 Deel 1: Subhoofdstuk installatievereisten specificatie, en informatie

17.1.1 GSDML-bestand

Het GSDML-bestand kan worden gedownload van de Watson-Marlow website via de onderstaande koppeling:

Web adres: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

17.1.2 Besturingskabel specificatie

Een categorie 5e. Voor het aansluiten en bedienen van een H-FLO PROFINET aandrijving is een afgeschermde PROFINET kabel nodig met IP66 beschermingsklasse en een M12-connector.



17.1.3 Aansluitingen

De M12 besturingsaansluitingen functioneren afhankelijk van locatie, draadtype, aantal pennen en stekkercode.

17.1.3.1 Netwerkaansluiting





17.1.3.2 Besturing invoer: Druksensor

Overzicht	 Er is een druksensor aansluiting beschikbaar, voor gebruik met de Watson-Marlow druksensor set. Het is niet mogelijk om een druksensor van derden te gebruiken.
Plaats	De druksensor aansluiting zit op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding.
Specificatie	M12, mannelijk, 4-polig, A-code stekker, IP66, NEMA 4X
Pin out informatie	Er is geen pin out informatie beschikbaar. Deze druksensor aansluiting mag alleen met de Watson-Marlow druksensor set gebruikt worden. Sluit geen andere draden of kabels aan en probeer deze aansluiting niet te bedraden.



17.1.4 PROFINET parameters

17.1.4.1 Eenheden die gebruikt maken van de PROFINET parameters

De volgende eenheden worden gebruikt in de EtherNet/IP parameters.

Naam Uitleg		Voorbeeld	
DeciTPM	1/10 ^e van een TPM	1205 deciTPM = 120,5 tpm	
ul (microliter)	1/1000 ^e van een ml	1.000.000 ul/min = 1000 ml/min = 1 l/min	

17.1.4.2 Netwerk parameters

De netwerkparameters voor de communicatie van de pomp met het netwerk zijn voorgeprogrammeerd tijdens de productie:

INSCHAKELEN

PROFINET INSTELLINGEN					
DHCP Enable	Uit				
IP Address	000.000.000				
Subnet Mask	000.000.000				
Gateway Address	000.000.000				
MAC Address	000.000.000				

Via de HMI kan DHCP worden uitgeschakeld en kunnen netwerkparameters handmatig worden geconfigureerd. Dit wordt uitgelegd in "17.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI" op pagina 185.

TERUG

17.1.4.3 PROFINET cyclusduur

Minimum apparaat interval 32 ms



17.1.4.4 Cyclische parameters

In de onderstaande tabel staan de cyclische PROFINET parameters en de functionaliteit die via de interface beschikbaar is

ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
2	Set pump speed (deciTPM)	Schrijven	UInt16	De snelheid ingesteld in DeciTPM Max. toerental hangt of van pompkop type. Zie "17.1.4.6 Pompkop afleestabel" op pagina 181	Pompbesturing
3	Set pump speed limiet (deciTPM)	Schrijven	UInt16	De snelheid ingesteld in DeciTPM Max. toerental hangt of van pompkop type. Zie "17.1.4.6 Pompkop afleestabel" op pagina 181	Pompbesturing
4	Set failsafe speed (deciTPM)	Schrijven	UInt16	Als de failsafe is ingeschakeld, zal de pomp continu draaien op de ingestelde snelheid wanneer de verbinding verbroken wordt.	Pompbesturing
13	Flow calibration (µL/omw)	Lezen	UInt32	Toont opbrengstkalibratie waarde.	Pompstatus
14	Uren in bedrijf	Lezen	UInt32	Toont aantal uren dat pomp in bedrijf is geweest	Pompstatus
15	Gereserveerd				
16	Gereserveerd				
17	Gereserveerd				
18	Gereserveerd				
19	Gereserveerd				
20	Gereserveerd				
21	Gereserveerd				
22	Gereserveerd				
23	Gereserveerd				
24	Gereserveerd				
25	Total volume pumped (μL)	Lezen	UInt32	Toont geaccumuleerde opbrengstwaarde.	Pompstatus
26	Pump Head revolution count	Lezen	UInt32	Toont geteld aantal toeren in hele omwentelingen	Pompstatus
27	Current pump speed (deciTPM)	Lezen	UInt16	Toont actuele ingestelde pompsnelheid	Pompstatus
28	Pump speed limit (deciTPM)	Lezen	UInt16	Toont actuele ingestelde maximale pompsnelheid	Pompstatus



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
38	Pump head	Lezen	UInt8	Toont actueel gekozen pompkop.	Pompdetails en
			(Enum)	Zie "17.1.4.6 Pompkop afleestabel" op pagina 181	gegevens
64	Acknowledge Error	Schrijven	Unit8	Bit 0 = Fout bevestigen, indien deze op 1 staat zullen pomp fouten worden bevestigd.	Fouten en waarschuwingen



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
101	Control bit veld	Schrijven	Unit16	Bit 0 = Zet failsafe aan, schakelt	Pompbesturing
				de failsafe snelheid in. Indien	
				uitgeschakeld, zal de pomp	
				stoppen wanneer de verbinding	
				verbroken wordt. Indien	
				ingeschakeld, zal de pomp	
				continu draaien op de snelheid	
				zoals ingesteld in de	
				"SetFailsafeSpeed" parameter.	
				Bit 1 = Stel pomprichting in op	
				linksom, indien ingeschakeld zal	
				de pomp linksom draaien. De	
				pomp valt terug op standaard	
				rechtsom draaien	
				Bit 2 = Start de pomp, zet op 1	
				(true) om de pomp te starten. 0	
				zal de pomp laten stoppen. Merk	
				op dat 'pump enable' ingesteld	
				moet worden.	
				Bit 3 = Schakel de pomp in, zet op	
				1 om draaien van de pomp toe te	
				staan. Door op 0 te zetten wordt	
				de pomp gestopt en is het niet	
				toegestaan dat de pomp draait.	
				Bit 4 = Bedrijfsuren van de pomp	
				terugzetten naar nul, reset de	
				bedrijfsurenteller	
				Bit 5 = Niet gebruikt	
				torugaetton paar pull on 1 zetten	
				em totaal vernempt velume op 0	
				to stellon. Zet on 0 om totaal	
				verpempt volume door to laten	
				Bit 7 = Omwentelingenteller	
				terugzetten naar pul on 1 zotton	
				om omwentelingenteller on 0 to	
				stellen. Zet on 0 om de	
				omwentelingenteller door te	
				laten tellen	
				laten tellen.	



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
102	Fout Bit veld byte 1	Lezen	Unit32	Bit 0 = Lek gedetecteerd, signaal	Fouten en
				lekdetectie hoog vereist wissen	waarschuwingen
				en bevestigen voordat de pomp	
				kan hervatten.	
				Bit 1 = Motor stilstand fout actief,	
				indien ingeschakeld heeft de	
				pomp een motor stilstand fout.	
				Volg de instructies op het scherm	
				Bit 2 = Motor snelheid fout.	
				indien ingeschakeld heeft de	
				pomp een motor snelheid fout.	
				Volg de instructies op het scherm	
				Bit 3 = Overstroom fout actief.	
				Indien ingeschakeld heeft, pomp	
				een overspanning fout Volg de	
				instructies op het scherm	
				Bit 4 = Overvoltage fout actief.	
				Indien ingeschakeld heeft, pomp	
				een overvoltage fout Volg de	
				instructies op het scherm	
				Bit 5 = Niet gebruikt	
				Bit 6 = Gereserveerd	
				Bit 7 = Gereserveerd	
	Fout Bit veld byte 2	Lezen	Unit32	Bit 0 = Gereserveerd	Fouten en
				Bit 1 = Gereserveerd	waarschuwingen
				Bit 2 = Gereserveerd	
				Bit 3 = Gereserveerd	
				Bit 4 = Gereserveerd	
				Bit 5 = Gereserveerd	
				Bit 7 = Gereserveerd	
	Fout Bit yold byte 2	1.0700	Linit22	Pit 0 = Corosonyoord	Fouton on
	Fout bit vera byte 5	Lezen	Unitsz	Bit 1 – Ondersnanning fout	routen en
				Bit $2 = Te$ hoge temperatuur fout	waarschuwingen
				Bit 3 = Software fout Indien	
				ingeschakeld, is er een software	
				fout	
				Bit 4 = Hardware fout. Indien	
				hoog is, is er een inverter gate	
				drive fout	
				Bit 5 = Te hoog vermogen fout	


ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
103	Status bit veld	Lezen	Byte	Bit 0 = Pomp draait linksom. Indien ingeschakeld, draait de pomp linksom (Vloeistofterugwinning actief) Bit 1 = Pomp draait nu Indien ingesteld, is de pomp draaiend	Pompstatus
109	Software fout	Lezen	Bool	Indien op hoog gezet, is er een software fout	Fouten en waarschuwingen
110	Hardware fout	Lezen	Bool	Indien hoog is, is er een inverter gate drive fout	Fouten en waarschuwingen

17.1.4.5 Aandrijving model afleestabel

Aandrijving model	Afkorting	Tabel
QDOS Higher Flow	QHF	1

17.1.4.6 Pompkop afleestabel

Omschrijving	Tabel	Maximale snelheid (DeciTPM)
ReNu 150 pompkop Santoprene / PFPE 7 bar (102 psi)	01	1300
ReNu 300 pompkop Santoprene / PFPE 5 bar (73 psi)	04	1600
ReNu 300 pompkop SEBS/ PFPE 4 bar (58 psi)	05	1350
ReNu 600 pompkop Santoprene / PFPE 2,5 bar (36 psi)	06	1700

17.1.4.7 Acyclische parameters

In de onderstaande tabel staan de acyclische PROFINET parameters en de functionaliteit die via de interface beschikbaar is

ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
37	Pump Model	Lezen	UInt8 (Enum)	Toont actueel aandrijving model, Zie "17.1.4.5 Aandrijving model afleestabel" boven	n.v.t.
63	Asset number	Lezen	Unsigned8 array lengte 21 inclusief NULL terminator (OctetString)	Het actiefnummer van pomp uitlezen	n.v.t.



ADI	Naam	Toegang	Туре	Omschrijving	Module
108	Pump Serial	Lezen	Char21	Geeft het pomp serienummer	n.v.t.
	Number				

17.2 Deel 2: Subhoofdstuk installatieprocedures

17.2.1 Sub-hoofdstuk pre-installatie controlelijst

Voer vóór de installatie van besturingsaansluitingen en bedrading de volgende pre-installatie controle uit:

- Zorg dat de pomp is geïnstalleerd volgens "9 Installatie—Hoofdstuk 1: Fysiek" op pagina 54, "10 Installatie—Hoofdstuk 2: Elektrische stroom" op pagina 60 en "11 Installatie—Hoofdstuk 3: Vloeistofpad" op pagina 64
- Zorg dat aan alle vereisten van deel 1 van dit hoofdstuk is voldaan
- Controleer of het netsnoer niet beschadigd is.
- Dat het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Controleer of er geen beschadiging is aan de besturingskabel(s)
- Zorg dat alle onderdelen en gereedschap voor het aansluiten van de pomp op het regelsysteem bij de hand zijn

Als er voorafgaand aan de installatie een probleem is met een van de onderdelen van de controlelijst, ga dan niet verder met de installatieprocedures in dit hoofdstuk totdat de kwestie is opgelost.

17.2.2 Besturingsaansluiting voorzorgen

Bij het volgen van de onderstaande procedures of het aansluiten van de besturingskabels op de pinnen op de M12-connectoren

- De 4-20 mA signalen en de laagspanningssignalen gescheiden houden van de stroomvoorziening
- Deze aansluitingen alleen met externe circuits verbinden die ook met versterkte isolatie van netvoltages zijn gescheiden. Alle in- en uitvoeraansluitingen van het product met gebruik van versterkte isolatie van de netcircuits zijn gescheiden.
- Nooit netspanning op een van de M12 besturingsinvoer pennen zetten.



17.2.3 Installatie van M12 besturingskabels (M type)

17.2.3.1 Beschermdoppen

De M12-regelaansluitingen zijn tijdens de fabricage afgedekt met beschermdoppen.

Laat voor extra bescherming van het product op aansluitingen die niet voor besturing worden gebruikt, in plaats van de besturingskabel de beschermdop zitten. In het plaatje is een dop afgebeeld:



17.2.3.2 Installatieprocedure M12 besturingskabel

Volg de onderstaande procedure om de M12 besturingskabels aan te sluiten.

- 1. Koppel de pomp los van de stroomaanvoer
- 2. Voer eventuele regelsysteem bedrading uit met gebruik van de informatie in deel 1 van dit hoofdstuk
- 3. Sluit de M12 connector aan op de juiste plaats op de pomp.
- 4. Draai de schroef aan totdat deze handvast zit
- 5. Controleer of de kabel vastzit
- 6. Sluit de stroomtoevoer naar de pomp weer aan



17.3 Deel 3: Subhoofdstuk specifieke HMI instellingen

De onderstaande subhoofdstukken geven informatie over het instellen van de pomp met behulp van de HMI, alleen voor het PROFINET model.

Voor volledige informatie over:

- Mode menu's: Zie "22 HMI: Gebruik van het MODUS menu" op pagina 213
- Besturingsinstellingen: Zie "23 HMI: Besturingsinstellingen menu" op pagina 223

17.3.1 Procedure: Selecteer PROFINET modus via de HMI

Selectie van EtherNet/ IP modus:

- 1. Druk op de **MODUS** toets
- 2. Gebruik de +/- toetsen om te bladeren naar PROFINET
- 3. SELECTEER -

MODUS WIJZIGEN	
PROFU Neti	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFINET	
TERUG	
SELECTEREN	INSTELLINGEN

De pomp zal het PROFINET startscherm weergeven





17.3.2 Procedure: IP adres instellen via de HMI

Het IP-adres kan op twee manieren geconfigureerd worden:

- Methode 1: Statisch IP adres instellen (handmatig, DHCP uitgeschakeld)
- Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automatisch, DHCP ingeschakeld)

17.3.2.1 Procedure: Methode 1: Statisch IP adres.

DHCP is standaard ingeschakeld Dit betekent dat de aandrijving automatisch een IP-adres zal ontvangen als die met een netwerk verbonden is.

Als een statisch IP adres gebruikt moet worden, dan moet DHCP eerst worden uitgeschakeld. Volg de procedure voor het uitschakelen van DHCP en instellen van een statisch IP adres

- 1. Markeer de DHCP instelling
- 2. Kies UITSCHAKELEN 💻.

ETHERNET/IP INSTELLINGEN	
DHCP Enable	Aan
IP Address	000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
UITSCHAKELEN	TERUG

- 3. Selecteer het IP adres
- 4. Druk op INSTELLEN 💻.

DHCP Enable	Uit
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000
INSTELLEN	TERUG



- 5. Gebruik de +/- toetsen om naar de gemarkeerde waarden in te voeren.
- 6. Gebruik **VOLGENDE** om naar de volgende waarde te gaan



7. Na het invoeren van de laatste waarde kiezen voor **INVOEREN** om de instellingen vast te leggen.

ADRES INST	ADRES INSTELLEN			
IP Address				
123	017 . 221 . 003			
	INVOEREN	TERUG		
	INVOEREN	TERUG		

Voor het instellen van het Subnet masker en Gateway adres stappen 3 tot 7 herhalen.



17.3.2.2 Procedure: Methode 2: Dynamische IP adres instellen (automatisch, DHCP ingeschakeld)

DHCP is standaard ingeschakeld en hoeft alleen opnieuw te worden ingeschakeld als deze eerder was uitgeschakeld toen een IP-adres handmatig werd ingesteld.

- 1. Markeer de DHCP instelling
- 2. Zorg dat DHCP ingeschakeld is door te drukken op INSCHAKELEN .
- 3. Een DHCP-server binnen het netwerk wijst een IP-adres toe aan de aandrijving op basis van het MAC-adres.

PROFINET INSTELLINGEN	
DHCP Enable	Uit
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
INSCHAKELEN	TERUG

Een DHCP-server binnen het netwerk zal nu een IP-adres aan de aandrijving toewijzen op basis van het MAC-adres.



17.3.3 Netwerk status schermen

Als de pomp niet draait en er verbinding wordt gemaakt met de poorten, dan wordt het IP-adres toegewezen en wordt de aandrijving verbonden met de master.

Het status scherm hiervan wordt hieronder getoond:

NETWERK STATUS		
Aangesloten Uitgang 1 aangesloten Uitgang 2 aangesloten IP Address	•	
MENU		AFSLUITEN

Als de pomp niet draait en er geen verbinding met de poorten is gemaakt, dan wordt het IP-adres niet toegewezen en wordt de aandrijving niet verbonden met de master.

Het status scherm hiervan wordt hieronder getoond:

NETWERK STATUS	
Aangesloten Uitgang 1 aangesloten Uitgang 2 aangesloten IP Address	
MENU	AFSLUITEN



18 HMI instelling: Overzicht

De opstelling van de HMI is onderverdeeld in de volgende secties, op basis van de **volgorde van het hoofdmenu**:

- "19 HMI: Vloeistofniveau bewaking" op pagina 190
- "20 HMI: Beveiligingsinstellingen" op pagina 195
- "21 HMI: Algemene instellingen" op pagina 202
- "22 HMI: Gebruik van het MODUS menu" op pagina 213
- "23 HMI: Besturingsinstellingen menu" op pagina 223

Volg het subhoofdstuk dat overeenkomt met uw situatie.



19 HMI: Vloeistofniveau bewaking

HOOFDMENU Niveau bewaking Beveiligingsinstellingen Algemene instellingen MODUS-menu Besturingsinstellingen Help SELECTEREN AFSLUITEN

De vloeistofniveau bewaking is toegankelijk vanuit het **HOOFDMENU** met de **+/-** toetsen.

Alle modellen zijn voorzien van vloeistofniveau bewaking om het vloeistofniveau (de hoeveelheid) te controleren die tijdens bedrijf in het toevoervat overblijft.

Vloeistofniveau bewaking menu overzicht			
Peilbewaking activeren	Activeert de optie. Als deze functie is ingeschakeld, toont de pomp een 'voortgang' balk op het homescherm die een indicatie geeft van het vloeistofvolume in het toevoervat. Als het vloeistofniveau op nul wordt geschat, zal de pomp stoppen		
Peilbewaking deactiveren	De-activeert de optie		
Eenheid vloeistofvolume	Kies US Gallons of Liter		
Peilbewaking configureren	Voer het vloeistofreservoir niveau in en stel de alarm uitgang in. Ter voorkoming dat de pomp droogloopt - Een alarm uitvoer kan zodanig worden ingesteld dat het wordt geactiveerd als een bepaald vloeistofniveau is bereikt. Een operator waarschuwen om het vloeistof toevoervat te vervangen/bij te vullen.		
Peil aanpassen	Pas het vloeistofvolume aan als dit afwijkt van het maximale volume van het reservoir		

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het HMI vloeistofniveau bewaking submenu:



19.1 Vloeistofniveau bewaking in-/uitschakelen

1. Kies Vloeistofniveau bewaking vanuit het HOOFDMENU.



- 2. Gebruik de +/- toetsen om opties te markeren.
- 3. Inschakelen vloeistofniveau bewaking zal al gemarkeerd zijn.
- 4. Druk op INSCHAKELEN

INSTELLINGEN NIVEAU	
Peilbewaking activeren	
Toont niveau balk.	
als niveau schatting nul is.	
INSCHAKELEN	TERUG

- 5. Het volumeniveau zal op het **HOME** scherm worden weergegeven
- 6. Kies UITSCHAKELEN 🗖 om de vloeistofniveau bewaking uit te schakelen.

INSTELLINGEN NIVEAU	
Peilbewaking deactiveren	
Eenheid vloeistofvolume	
Peilbewaking configureren	
Peil aanpassen	
Niveau	
0 liter	0 %
UITSCHAKELEN	AFSLUITEN

7. Het volumeniveau wordt niet langer op het **HOME** scherm weergegeven



19.2 Wijzigen vloeistofvolume eenheid:

1. Kies Vloeistofvolume eenheid in de VLOEISTOFNIVEAU INSTELLINGEN.

INSTELLINGEN NIVEAU	
Peilbewaking deactiveren	
Eenheid vloeistofvolume	
Peilbewaking configureren	
Peil aanpassen	
Niveau	
0 liter	0 %
GALLON US	AFSLUITEN

2. Gebruik de 🗖 toetsen om te wisselen tussen US GALLONS en LITER



19.3 Peilbewaking configureren:

1. Kies Peilbewaking configureren

INSTELLINGEN NIVEAU	
Peilbewaking deactiveren	
Eenheid vloeistofvolume	
Peilbewaking configureren	
Peil aanpassen	
Niveau0 liter	0 %
SELECTEREN	AFSLUITEN

- 2. Druk op SELECTEREN
- 3. Gebruik +/- toetsen om het maximum volume van het toevoervat in te voeren.
- 4. Druk op VOLGENDE 🗖 als het juiste getal is ingevoerd.
- 5. Gebruik de +/- toetsen voor het instellen van het Alarmniveau.

VLOEISTOFPEIL INSTELLING 2/2			
Stel alarm nivea Vloeistofpeil wa De pomp zal blij 20	u in: arschuwing zal getoond worden. iven draaien %		
Alarm niveau	15 liter		100 %
VC	LGENDE	TERUG	

6. Druk op SELECTEREN 🗖 om terug te gaan naar VLOEISTOFNIVEAU INSTELLINGEN



19.4 Voor aanpassen vloeistofvolume als dit afwijkt van het maximale volume van het reservoir (bv. gedeeltelijk bijvullen)

De nauwkeurigheid van de vloeistofmeter verbetert door regelmatige kalibratie van de pomp.

1. Kies **Peil aanpassen** vanuit de **VLOEISTOFNIVEAU INSTELLINGEN**.

INSTELLINGEN NIVEAU	
Peilbewaking deactiveren	
Eenheid vloeistofvolume	
Peilbewaking configureren	
Peil aanpassen	
	-
Niveau	
0 liter	0 %
SELECTEREN	AFSLUITEN

2. Gebruik +/- toetsen om het vloeistof volume in het reservoir in te stellen.

INSTELLING	EN NIVEAU		
Peilbewakin	ng deactiveren		
Eenheid vlo	eistofvolume		
Peilbewakin	ng configureren		
Peil aanpass	sen		
Niveau			
	0 liter		0 %
+/-			
	OPSLAAN	ANNULEREN	

3. Druk op OPSLAAN 🖃 om de instelling te bevestigen.





20 HMI: Beveiligingsinstellingen

20.1 Veiligheidsinstellingen overzicht

Beveiligingsinstellingen zijn toegankelijk via het **HOOFDMENU** met gebruik van de **+/-** toetsen.

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

De volgende beveiligingsinstellingen kunnen worden geselecteerd en aangepast. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven:

Beveiligingsinstelling	Samenvatting
Automatische toetsenbordvergrendeling	Indien actief, zal het toetsenbord na 30 seconden zonder activiteit vergrendelen.
PIN beveiliging	Indien actief, vraagt de PIN-beveiliging om een PIN-code voordat wijziging van operationele modus instellingen of toegang tot het menu wordt toegestaan.



20.1.1 Veiligheidsinstellingen > Automatische toetsenbordvergrendeling

- Indien actief, zal het toetsenbord na 30 seconden zonder activiteit vergrendelen.
- Als **Automatische toetsenbordvergrendeling** is ingeschakeld, verschijnt er een bericht als een toets wordt ingedrukt.
- De STOP toets zal blijven werken als de **Automatische toetsenbordvergrendeling** is ingeschakeld.
- Het hangslot pictogram wordt op het home scherm getoond om aan te geven dat Automatische toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld



20.1.1.1 Activeren automatische toetsenbordvergrendeling:

- 1. Markeer de is ingeschakeld optie
- 2. Druk op INSCHAKELEN

Status symbool 🗸 wordt getoond





20.1.1.2 Toegang tot toetsenbordfuncties:

1. Druk tegelijk op de ONTGRENDEL toetsen 🖃 🖃 .



20.1.1.3 Uitschakelen Automatische toetsenbordvergrendeling:

- 1. Markeer de Automatische toetsenbordvergrendeling optie.
- 2. Druk op UITSCHAKELEN

Status symbool X wordt getoond.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN		
Autom. vergrendeling	X	
PIN-beveiliging	X	
INSCHAKELEN	TERUG	



20.1.2 Veiligheidsinstellingen > PIN beveiliging

- Indien actief, vraagt de PIN-beveiliging om een PIN-code voordat wijziging van operationele modus instellingen of toegang tot het menu wordt toegestaan.
- Na het invoeren van een juiste PIN-code zijn alle menu' toegankelijk.
- PIN-beveiliging wordt automatisch opnieuw ingeschakeld na 30 zonder toetsenbordactiviteit

20.1.2.1 Activeren PIN-code beveiliging:

- 1. Markeer de **PIN-beveiliging** optie.
- 2. Druk op INSCHAKELEN

Status symbool 🗸 wordt getoond.

Er is een wachttijd van 30 seconden voordat de pinbeveiliging actief is.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN	
Autom. vergrendeling	X
PIN-beveiliging	~
INSCHAKELEN	TERUG

20.1.2.2 Geef een viercijferig nummer op voor uw PIN-code:

- 1. Gebruik +/- om elk cijfer tussen 0 en 9 te selecteren.
- 2. Gebruik de VOLGEND CIJFER 🗖 toets om door de invoerlocaties van cijfers te bladeren





3. Druk na het selecteren van het vierde cijfer op INVOEREN



4. Controleer of het ingevoerde nummer correct is, en:

Druk op **BEVESTIGEN** om de PIN op te slaan. Het zal 30 seconden duren voor de pinbeveiliging actief is.

BEVEILIGI	NGSINSTELLINGEN		
	4-cijferige P	N bevestigen:	
	12	34	
Bevestig dat de ingevoerde PIN correct is.			
	BEVESTIGEN	WIJZIGEN	

Of druk op WIJZIGEN om naar PIN-code invoer terug te keren. Drukken op de **HOME** of **MODUS** toets op enig moment voor het bevestigen van de PIN zal het proces ook afbreken.





20.1.2.3 Gebruik beveiligings-PIN om toegang te krijgen tot pomp:

Voer de opgeslagen PIN in om toegang te krijgen

- 1. Gebruik +/- om elk cijfer tussen 0 en 9 te selecteren.
- 2. Kies de VOLGEND CIJFER 🗖 toets om door de invoerlocaties van cijfers te bladeren.

Als de PIN-code correct is, zal de HMI het modus home scherm weergeven.



Als de PIN-code incorrect is, zal de HMI het volgende scherm weergeven.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN	
Voer 4-cijferige PIN in:	
Incorrecte PIN.	
Probeer het opnieuw.	
OPNIEUW	TERUG

20.1.2.4 PIN vergeten:

Neem contact op met uw lokale Watson-Marlow vertegenwoordiger voor PIN reset instructies.



20.1.2.5 Uitschakelen PIN-code beveiliging:

- 1. Markeer de **PIN-beveiliging** optie
- 2. VOLGEND CIJFER

Status symbool X wordt getoond.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN	
Autom. vergrendeling	
PIN-beveiliging	X
UITSCHAKELEN	TERUG



21 HMI: Algemene instellingen

21.1 Algemene instellingen overzicht

Beveiligingsinstellingen Beveiligingsinstellingen HOOFDMENU met gebruik van de +/- toetsen

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

Het Algemene instellingen menu bevat de volgende submenu's

Algemene instellingen	Samenvatting
Automatisch herstarten	Zet de pomp na stroomuitval terug in de voorgaande bedrijfsmodus
Opbrengsteenheden	Stelt weergavevoorkeur voor opbrengsteenheden in
Actiefnummer	Gebruiker gedefinieerd 10-cijferig alfanumeriek nummer dat ook in het helpscherm wordt weergegeven
Pomplabel	Op beginscherm titelbalk getoond 20-cijferig alfanumeriek gebruiker gedefinieerd label
Standaardinstellingen	Hertstelt alle standaardwaarden van de pomp, inclusief kalibratie en de standaard
herstellen	handmatige modus.
Taal	Stelt de displaytaal van de pomp in
USB update	Gebruikt om de pomp software bij te werken

Deze sub-instellingen worden uitgelegd in de volgende sub-delen



21.1.1 Algemene instellingen > Automatisch herstarten.

Deze pomp beschikt over Automatisch herstarten functie. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan de pomp terugkeren naar de bedrijfsstatus (modus en toerental) zoals die was voor de stroom uitviel.

Voorbeeld pomp scenario's met gebruik automatisch herstarten:

Voor stroomuitval	Na stroomuitval
Pomp draait in handmatige modus	Blijft met dezelfde snelheid draaien
Pomp draait in analoge modus	Doorgaan met proportionele snelheid t.o.v. analoge invoer
Pomp draait in contact modus	 Dosering hervat - onderbroken dosis wordt onthouden.
	 Eventuele pulsen die in contactgeheugen waren opgeslagen voor de stroomuitval, zullen herinnerd worden. Pulsen die tijdens een stroomonderbreking worden ontvangen, gaan verloren
Netwerkmodi	Afhankelijk van configuratie

Het ! symbool wordt in de rechterbovenhoek weergegeven wanneer automatisch herstarten is ingeschakeld, zoals hieronder afgebeeld



Na inschakelen wordt de ! in alle modi weergegeven, als waarschuwing dat de pomp elk moment kan starten.



21.1.1.1 Gebruik van Automatisch herstarten versus Start/Stop besturing

Voor toepassingen waarbij de pomp regelmatig moet worden gestart en gestopt, moet START/STOP besturing worden gebruikt. De pomp is niet ontworpen voor aan- en uitzetten door het in- en uitschakelen van de voeding.

KENNISGEVING

Zet de pomp niet handmatig of met automatisch herstarten aan en uit. Dit zal de levensduur van het product verkorten

21.1.1.2 Voor automatisch herstarten:

Druk op INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN 🖃 om automatisch herstarten in/uit te schakelen

ALGEMENE INSTELLINGEN	
Autom. herstarten	√
Opbrengst eenheden	rpm
Actiefnummer	
Pomplabel	
Fabrieksinstellingen	
Taal	
USB update	
UITSCHAKELEN	TERUG



21.1.2 Algemene instellingen > Opbrengsteenheden

Weergegeven opbrengsteenheden instellen voor alle pompweergaven.

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de gewenste opbrengsteenheid.
- 2. **SELECTEER** om de voorkeur op te slaan.

OPBRENGST EENHEDEN	
Eenheden selecteren:	
%	
tpm	
ml/min	
ml/uur	
l/min	
l/uur	
l/dag	
gpu	
gpd	
SELECTEREN	TERUG



21.1.3 Algemene instellingen > Actiefnummer

Gebruiker gedefinieerd 10-cijferig alfanumeriek nummer dat ook in het helpscherm wordt weergegeven

Het actiefnummer instellen/bewerken:

- 1. Markeer de Actiefnummer optie
- 2. SELECTEREN
- 3. Gebruik de +/- toetsen om tekens te markeren voor bewerken van 1.

Beschikbare tekens: 0-9, A-Z, en SPACE (spatie).

ALGEMENE INSTELLINGEN		
Definieer actiefn (getoond op He	iummer voor de pomp: elp en Advies scherm)	
123456789A		
Gebruik +/- om te selecteren (max. 10)		
VOLTOOIEN	VOLGENDE	

OPMERKING

Elk eerder gedefinieerd actiefnummer wordt op het scherm weergegeven om bewerking mogelijk te maken

4. Kies VORIGE/VOLGENDE 🗖 om naar het vorige/volgende teken te gaan.



5. Kies **VOLTOOIEN** om op te slaan en terug te gaan naar het **Algemene instellingen** menu.







21.1.4 Algemene instellingen > Pomplabel

Op beginscherm titelbalk getoond 20-cijferig alfanumeriek gebruiker gedefinieerd label, zoals hieronder afgebeeld.



Het pomplabel instellen/bewerken:

- 1. Markeer de **Pomplabel** optie.
- 2. SELECTEREN

ALGEMENE INSTELLINGEN	
Autom. herstarten	X
Opbrengst eenheden	rpm
Actiefnummer	
Pomplabel	
Fabrieksinstellingen	
Taal	
USB update	
SELECTEREN	TERUG

3. Gebruik de +/- toetsen om tekens te markeren voor bewerken van 1.



Beschikbare tekens: 0-9, A-Z, en SPACE (spatie).

Label voor pomp ingeven:	
(zie boven aan scherm)	
WATSON-MARLOW	
Gebruik +/- om te selecteren (max. 20)	

OPMERKING Elk eerder gedefinieerd actiefnummer wordt op het scherm weergegeven om bewerking mogelijk te maken

4. Kies VORIGE/VOLGENDE 🗖 om naar het vorige/volgende teken te gaan.

POMPLABEL	
Label voor pomp ingeven:	
(zie boven aan scherm)	
WATSON-MARLOW	
Gebruik +/- om te selecteren	
(max. 20)	
VODICE	
VURIGE	VOLGENDE

5. Kies VOLTOOIEN — om op te slaan en terug te gaan naar het ALGEMENE INSTELLINGEN menu.

POMPLABEL	
Label voor pomp ingeven:	
(zie boven aan scherm)	
WATSON-MARLOW	
Gebruik +/- om te selecteren	
(max. 20)	
VOLTOOIEN	VOLGENDE



1

21.1.5 Algemene instellingen > Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Hertstelt alle standaardwaarden van de pomp, inclusief kalibratie en de standaard handmatige modus.



21.1.6 Algemene instellingen > Taal

Stelt de displaytaal van de pomp in

Taal instellen/bewerken:

- 1. Markeer de **Taal** optie.
- 2. SELECTEREN
- 3. Als de pomp in bedrijf is, zal het onderstaande scherm getoond worden. Stop de pomp



- 4. Gebruik de +/- toetsen om de gewenste taal te markeren.
- 5. SELECTEER -

en	
English	
Español	
Français	
Deutsch	
Português	
Italiano	
Nederlands	
中文	
한국인	
	U
SELECTEREN	

6. **BEVESTIGEN —** om door te gaan.



Alle display teksten zullen in de gekozen taal verschijnen



Om te annuleren:

7. Kies ANNULEREN 🖃 om terug te gaan naar het **taal** keuze scherm.

21.1.7 Algemene instellingen (USB update)

Neem contact op met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger voor meer informatie als een update via een USB medium nodig is.

BELANGRIJK	
Sluit USB update medium aa	n .
Druk op BEVESTIGEN om bij t	e werken
BEVESTIGEN	ANNULEREN



22 HMI: Gebruik van het MODUS menu

22.1 Modus menu overzicht

Het **MODUS menu** is toegankelijk vanuit het **HOOFDMENU** met gebruik van de **+/-** toetsen, of met de **MODUS** toets.

HOOFDMENU		
Niveau bewaking		
Beveiligingsinstellingen		
Algemene instellingen		
MODUS-menu		
Besturingsinstellingen		
Help		
		мах
SELECTEREN	AFSLUITEN	

Gebruik van het HOOFDMENU

Gebruik van de MODUS toets

	CZAT MAR	SON LOW	
MAX		Ŀ	MODE
			\sim

Het MODUS menu bevat de volgende submenu's¹.

Modus	Samenvatting	Model uitzonderingen ¹
Handmatig	Hiermee kan de pomp handmatig bediend	De pomp kan ook via de
	worden (Start/Stop/Snelheid). Als de handmatige	start/stop-ingang worden bediend
	MODUS geselecteerd wordt wanneer de pomp in	
	bedrijf is, zal de pomp stoppen.	
Opbrengstkalibratie	Opbrengst van de pomp wordt gekalibreerd	ALLE MODELLEN
Analoog 4-20mA	Pompsnelheid wordt bestuurd via een Analoge	Alleen Universal en Universal+
	signaal	
Contactmodus	De pomp geeft een specifieke dosis vloeistof af	Alleen Universal en Universal+
	wanneer een extern signaal wordt ontvangen of	modellen
	wanneer de operator op de groene START knop	
	drukt.	
PROFIBUS	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen PROFIBUS
EtherNet/IP	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen EtherNet/IP
PROFINET	Maakt gegevensuitwisseling mogelijk	Alleen PROFINET



Modus	Samenvatting	Model uitzonderingen ¹
Vloeistofterugwinning	Laat de pomp in omgekeerde richting werken om verpompte vloeistoffen uit de uitlaatleiding	Alle modellen
	terug te winnen.	

OPMERKING 1	Niet alle MODUS submenu's zijn op alle modellen beschikbaar.	
-------------	--	--



22.1.1 MODUS WIJZIGEN > Handmatig

De handmatige modus is de standaard modus. In de handmatige modus kan de aandrijving worden bediend vanaf de HMI-interface. In deze modus kan de snelheid van de aandrijving worden ingesteld en kan de aandrijving worden gestart en gestopt met het toetsenbord.

Als de handmatige MODUS geselecteerd wordt wanneer de pomp in bedrijf is, zal de pomp stoppen.

22.1.1.1 Toegang tot de Handmatig modus:

Vanuit het Modus menu

1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de Handmatig keuze

		MODUS WIJZIGEN			
		(F)			
		Handmatig			
		Debietkalibratie			
		Analoog 4-20mA			
		Contact			
		TEDLIC			
		TEROG			
		SELECTE	REN		
2.	Druk op SELECTERE	N 🗖 en het H	andmatig starts	cherm zal worde	n getoond
		(Jan		WATSON-MARLO	w
		2 PSI		e ! 🔒	
		н	200	4 ml/min	
				• - /	
		MENU	I	INFO	

Voor meer informatie over het startscherm, zie "4.9.2 HOME scherm" op pagina 42.



22.1.1.2 Starten en stoppen van de pomp



De pomp kan worden gestopt of gestart met respectievelijk de STOP en START toets

Nummer	Naam	Samenvatting
1	STOP	Toets zal de pomp stoppen
2	START	 Toets zal De pomp starten op de ingestelde snelheid tijdens handmatige modus of opbrengstkalibratie. Een contactdosis afgeven in de CONTACT modus. In alle andere besturingsmodi zal deze toets de pomp niet starten.

22.1.1.3 Pomp toerental wijzigen in handmatige MODUS

Het toerental van de pomp wordt gewijzigd met de

22.1.1.3.1 Omhoog en omlaag toetsen

Toets	Wat te doen
	Druk op de pijl omhoog toets om het ingestelde toerental van de aandrijving met 0,1 tpm te verhogen.
	• Als u deze knop ingedrukt houdt, neemt het ingestelde toerental toe door snel scrollen.


Wat te doen



Druk op de pijl omlaag toets om het ingestelde toerental van de aandrijving met 0,1 tpm te verlagen.

• Als u deze knop ingedrukt houdt, neemt het ingestelde toerental af door snel scrollen.

22.1.1.3.2 Toets MAX

Indrukken en vasthouden van de MAX toets zal de pomp op de laagte van twee limieten laten draaien:

- Snelheidslimiet instelling
- Maximale pomp toerental (ingesteld door pompkop RFID)

Deze functie is handig voor het aanzuigen van de pomp.



Tijdens bedrijf wordt een blauw scherm weergegeven met de volgende informatie:

- het geleverde volume in real-time
- bedrijfstijd in seconden, terwijl de toets MAX ingedrukt wordt gehouden





22.1.2 MODUS WIJZIGEN > Opbrengstkalibratie

Opbrengstkalibratie moet uitgevoerd worden.

- Na de eerste installatie van de pompkop en het vloeistofpad
- Na onderhoud
- Na wisselen pompkop
- Na wisselen procesvloeistof.
- Na wisselen aansluitleidingen.
- Periodiek om de nauwkeurigheid te behouden.

Zie "11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie" op pagina 74

22.1.3 MODUS WIJZIGEN > Analoog 4-20 mA (modellen: Universal en Universal+)

Zie "14.4.1 MODUS WIJZIGEN > Analoog 4-20 mA" op pagina 114

22.1.4 MODUS WIJZIGEN > Contactmodus (modellen: Universal en Universal+)

Zie "14.4.2 MODUS WIJZIGEN > Contactmodus" op pagina 120



22.1.5 MODUS WIJZIGEN > Vloeistof terugwinning

De vloeistof terugwinning modus laat de pomp in omgekeerde richting draaien om verpompte vloeistoffen uit de uitlaatleiding terug te winnen. Dit wordt voornamelijk voor onderhoud gebruikt. De modus is beschikbaar op alle modellen.

Vloeistof kan handmatig worden teruggewonnen of met behulp van analoge signalen (alleen Universal en Universal+ modellen). De pomp zal omgekeerd draaien met een ingestelde snelheid proportioneel aan de 4-20 mA invoer op de geconfigureerde pin.

KENNISGEVING Vloeistofterugwinning op afstand mag niet worden gebruikt voor overbrengen van grote volumes vloeistof

22.1.5.1 Vloeistof terugwinnen: Handmatige bediening

- 1. Stop de pomp
- 2. Druk op de MODUS toets, gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de Vloeistofterugwinning menu optie
- 3. Druk op SELECTEER

MODUS WIJZIGEN	
REVERSE	
Handmatig	
Debietkalibratie	
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
SELECTEREN	INSTELLINGEN

4. Er verschijnt een instructie. Een waarschuwing wordt gegeven om te controleren dat uw systeemontwerp terugstroom toestaat. Als er eenrichtingskleppen in het vloeistofpad zijn geplaatst zal omgekeerd draaien niet werken en bouwt de pomp overmatige druk in de leidingen op





5. Blijf op **RETOUR** drukken om de pomp omgekeerd te laten draaien en vloeistof terug te winnen.

Het onderstaande scherm verschijnt zolang RETOUR ingedrukt wordt gehouden. Het volume van teruggewonnen vloeistof en de verstreken tijd zullen toenemen.

৩	WATSON-MARLOW
RETOUR loslaten on Gepompt volume:	n te stoppen
Ċ	123.4 _{mt}
Tijd verstreken:	3 s
RETOUR	

6. Laat **RETOUR** los om het omgekeerd draaien van de pomp te stoppen

22.1.5.2 Vloeistof terugwinnen: Analoge besturing (modellen: Universal en Universal+)

Om de pomp omgekeerd te laten lopen en automatisch vloeistof terug te winnen in analoge 4-20 mA modus:

- 1. Druk op de **MODUS** toets.
- 2. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van Vloeistofterugwinning
- 3. INSTELLINGEN
- 4. INSCHAKELEN





5. Na activering is vloeistofterugwinning klaar voor uitvoering.



Vloeistofterugwinning dient onderstaande volgorde te worden uitgevoerd:

- 1. Een invoer configureren voor "Vloeistofterugwinning op afstand"
- 2. Pas het externe stopsignaal toe
- 3. Pas de invoer voor vloeistofterugwinning op afstand toe
- 4. Haal het externe stopsignaal weg
- 5. Pas 4 20 mA toe op de analoge ingang (1). Dit zal de pomp laten starten
- 6. Pas extern stopsignaal toe wanneer voldoende vloeistof is teruggezogen.
- 7. Haal de invoer voor vloeistofterugwinning op afstand weg
- 8. Haal het externe stopsignaal weg.



22.1.6 MODUS WIJZIGEN > PROFIBUS (model: PROFIBUS)

Zie "15.4.1 Procedure: PROFIBUS selecteren en inschakelen" op pagina 154

22.1.7 MODUS WIJZIGEN > EtherNet/IP (model: EtherNet/IP)

Zie "16.3.1 Procedure: Selecteer EtherNet/IP modus via de HMI" op pagina 168

22.1.8 MODUS WIJZIGEN > PROFINET (model: PROFINET)

Zie "17.3.1 Procedure: Selecteer PROFINET modus via de HMI" op pagina 184



23 HMI: Besturingsinstellingen menu

23.1 Besturingsinstellingen overzicht

Besturingsinstellingen zijn bereikbaar via het **HOOFDMENU** met gebruik van de **+/-** toetsen.

HOOFDMENU	
Niveau bewaking	
Beveiligingsinstellingen	
Algemene instellingen	
MODUS-menu	
Besturingsinstellingen	
Help	
SELECTEREN	AFSLUITEN

Besturingsinstellingen bevat de volgende submenu's ¹.

Instelling	Wat te doen	Opmerking
Snelheidslimiet	Gebruiker gedefinieerde maximale pompsnelheid limiet	Alle modellen
De bedrijfsuren resetten	Nulstellen bedrijfsurenteller	Alle modellen
Volumeteller resetten	Nulstellen volumeteller	Alle modellen
Omwentelingenteller	Hiermee kan de gebruiker de pomp instellen om aan te geven wanneer de pompkop een maximum aantal omwentelingen nadert.	Alle modellen
Ingangen configureren	Hiermee kan de gebruiker invoeren selecteren en configureren	Handmatig, PROFIBUS, Universal en Universal+ modellen
Uitgang configureren	Hiermee kan de gebruiker elke uitvoer functie definiëren	Universal en Universal+ modellen
Configureer uitgangen > 4-20 mA uitgang	Kies volledige 4-20 mA ingang schaal of stem ingang schaal af op 4-20 mA ingang	Alleen Universal+
Aanpassingsfactor	Verhoogt de snelheid met een gekozen getal	Universal en Universal+
Zwevende aarding	Een enkel signaal van 4-20 mA kan worden aangesloten op twee of meer pompen in serie. Hierdoor kunnen beide pompen worden geregeld via één ingangssignaal, waarbij, als een van de pompen defect raakt of wordt uitgeschakeld, een andere	Universal en Universal+



Besturingsinstellingen > Snelheidslimiet 23.1.1

De maximum pompsnelheid kan aangepast worden. De maximumsnelheid hangt af van de pompkop die op de aandrijving is geplaatst. De snelheidslimiet wordt op alle operationele modi toegepast

Omschrijving	Maximum snelheid (tpm)
ReNu 150 pompkop Santoprene / PFPE 7 bar (102 psi)	130
ReNu 300 pompkop Santoprene / PFPE 5 bar (73 psi)	160
ReNu 300 pompkop SEBS/ PFPE 4 bar (58 psi)	135
ReNu 600 pompkop Santoprene / PFPE 2,5 bar (36 psi)	170

Effect op 4-20 mA profiel (model: Universal, Universal+) 23.1.1.1

Het toepassen van een snelheidslimiet past automatisch ook de analoge respons van de toerentalbesturing aan. Onderstaand wordt een voorbeeld getoond:



Gekalibreerd 4-20 mA profiel op basis van een snelheidslimiet van 75 tpm



Paarse lijn

1

23.1.1.2 Wijzigen van de maximale snelheidslimiet:

1. Markeer de **Snelheidslimiet** optie

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	5l
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	
SELECTEREN	TERUG

- 2. Druk op SELECTEER
- 3. Gebruik de +/- toetsen om de waarde aan te passen
- 4. Kies **SELECTEREN** om de nieuwe waarde op te slaan. Deze snelheidslimiet wordt op alle operationele modi toegepast

MAX TOERENTAL	
Geef max snelheid als	
gewenst; gebruik +/- en	
SELECTEREN.	
5 _{tpm}	
SELECTEREN	ANNULEREN



23.1.2 Besturingsinstellingen > Bedrijfsuren resetten

23.1.2.1 Om de bedrijfsurenmeter te bekijken

Kies **Info** op het **HOME** scherm.

23.1.2.2 Om bedrijfsurenmeter op nul te zetten:

- 1. Markeer de **Bedrijfsuren resetten** optie
- 2. Druk op SELECTEER

	BESTURIN	IGSINSTELLINGEN	
	Max toere	ntal	125.0 rpm
	Reset draa	aiuren	12 hrs
	Volumetel	ller resetten	51
	Omwente	lingenteller	
	Ingangen	configureren	
	Uitganger	n configureren	
	Sensor ins	stellingen	
	Scaling fac	ctor	
	Zwevende	e aarding	
		SELECTEREN	TERUG
Kies RESETTEN 💻 e	n het vo	olgende scher	m wordt weergegeven.
	RESET DRA	AIUREN	
		Weet u het zek	er dat u
		de bedrijfsurer	n wilt resetten?
		RESETTEN	ANNUI FREN

4. Kies **RESET** om door te gaan



3.

23.1.3 Besturingsinstellingen > Volumeteller resetten

23.1.3.1 Om de volumeteller te bekijken

Kies **Info** op het **HOME** scherm.

23.1.3.2 Om de volumeteller op nul te zetten.

- 1. Markeer de Volumeteller resetten optie
- 2. Druk op SELECTEER —.

Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	5l
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	
SELECTEREN	TERUG

3. Kies **RESETTEN** — en het volgende scherm wordt weergegeven.



4. Kies **RESET** om door te gaan



23.1.4 Omwentelingenteller

De omwentelingenteller is op alle modellen aanwezig, zodat een gebruiker het aantal omwentelingen kan instellen waarbij ze een waarschuwing willen om de pompkop te vervangen voordat deze het einde van de levensduur bereikt.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt er een omwentelingenteller indicatorbalk op het INFO scherm getoond. De volle indicatorbalk in een groene kleur:



Naarmate de omwentelingen van de pompkop plaatsvinden, neemt de balk af tot 80% van de omwentelingen heeft plaatsgevonden. Op dit punt wordt de balk rood en wordt het volgende scherm weergegeven:





Als de pompkop het door de gebruiker ingestelde aantal omwentelingen bereikt (100% gebruikt), zal het volgende scherm worden weergegeven.



In beide gevallen van het bovenstaande rode scherm zal de pomp blijven draaien. De pomp stopt alleen als de STOP softkey wordt ingedrukt.

23.1.4.1 Omwentelingenteller selecteren:

- 1. Markeer de Omwentelingenteller optie in het besturingsinstellingen menu
- 2. Druk op SELECTEER

BESTURINGSINSTELLINGEN	
Max toerental	125.0 rpm
Reset draaiuren	12 hrs
Volumeteller resetten	5l
Omwentelingenteller	
Ingangen configureren	
Uitgangen configureren	
Sensor instellingen	
Scaling factor	
Zwevende aarding	
SELECTEREN	TERUG



23.1.4.2 Inschakelen: Omwentelingenteller alarm:

- 1. Gebruik de +/- voor het markeren van de **Omwentelingenteller alarm** optie
- 2. Druk op INSCHAKELEN -

OMWENTELINGENTELLER	
Schaker omwentelingenteller alarm in	
Configureer omwentelingenteller alarm	•
Omwentelingenteller	
INSCHARELEN	AFSLUITEN

23.1.4.3 Configureren: Omwentelingenteller alarm:

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de **Omwentelingenteller alarm configureren** optie
- 2. Druk op SELECTEREN

OMWENTELINGENTELLER	
Schakel omwentelingenteller alarm uit	
Configureer omwentelingenteller alarm	
Omwentelingenteller	
SELECTEREN	AFSLUITEN



De max limiet instelling voor het aantal omwentelingen wordt getoond



- 3. Gebruik de +/- toetsen om tekens te markeren voor bewerken. Beschikbare tekens: 0-9
- 4. Kies VORIGE/VOLGENDE om naar het vorige/volgende teken te gaan.
- 5. Gebruik de +/- toetsen om tekens te markeren voor bewerken. Beschikbare tekens: 0-9
- 6. Druk op VOLTOOIEN 🗖 om de ingestelde waarde op te slaan

23.1.4.4 Resetten: Omwentelingenteller:

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de Omwentelingenteller resetten optie
- 2. Druk op SELECTEREN 🗖 om op nul te stellen

23.1.4.5 Uitschakelen: Omwentelingenteller alarm:

- 1. Gebruik de +/- toetsen voor het markeren van de **Omwentelingenteller alarm uitschakelen** optie
- 2. Druk op UITSCHAKELEN -



23.1.5 Besturingsinstellingen > Invoer configureren

Zie "14.4.3 Besturingsinstellingen > Invoer configureren" op pagina 124

23.1.6 Besturingsinstellingen > Uitvoer configureren

Zie "14.4.4 Besturingsinstellingen > Configureerbare uitvoeren" op pagina 130

23.1.7 Besturingsinstellingen > Aanpassing instellingen

Zie "14.4.5 Besturingsinstellingen > Aanpassingsfactor" op pagina 134

23.1.8 Besturingsinstellingen > Zwevende aarding

Zie "14.4.6 Besturingsinstellingen > Zwevende aarding" op pagina 137



24 Bediening

24.1 Pre-installatie controlelijst

Controleer of de pomp correct is geïnstalleerd: Voer vòòr gebruik de volgende controles uit om te zorgen dat:

- De pomp door een verantwoordelijk persoon geïnstalleerd werd overeenkomstig alle installatie hoofdstukken
- Een verantwoordelijke persoon opleiding heeft verzorgd over de automatische bediening van de pomp door het regelsysteem in alle bedrijfsmodi.
- De voedingskabel niet beschadigd is
- Het onderbrekingsmechanisme voor de elektrische stroomvoorziening indien nodig eenvoudig bereikt en bediend kan worden om de stroom te onderbreken.
- Geïnstalleerde besturingskabel(s) niet beschadigd zijn
- Er uit geen van de vloeistofpad aansluitingen vloeistof lekt.
- De taal correct is ingesteld op uw taal.

Als er een probleem is met een van de punten op de pre-installatie controlelijst, ga dan niet verder met het in bedrijf stellen van de pomp, en geef instructies om de pomp uit bedrijf te laten nemen, totdat de kwestie is opgelost.



24.2 Veiligheid

24.2.1 Gevaren die zich tijdens bedrijf kunnen voordoen

De volgende gevaren kunnen zich voordoen tijdens het gebruik van de pomp.

24.2.1.1 Verbrandingsgevaar



24.2.1.2 Onverwachte werking

Alle pompmodellen kunnen automatisch gaan werken in reactie op het besturingssysteem, of omdat de automatisch herstarten functie (opstarten na stroomonderbreking) is ingeschakeld.

Deze verwachte werking is als waarschuwing op het scherm weergegeven met het ! symbool zoals in onderstaande afbeelding getoond wordt.





24.2.1.3 Werkingslimieten - Drooglopen

De pomp kan korte tijd drooglopen, bijvoorbeeld tijdens het aanzuigen (luchtbellen) of bij vloeistof met gasbellen.

KENNISGEVING

Gevaar van schade aan de pomp of pompkop. De pompkop is niet ontworpen om langere perioden droog te lopen. Langdurig drooglopen produceert overmatige hitte. Laat de pomp niet langdurig drooglopen.

24.3 Pompbediening

De volgende handelingen worden in dit gedeelte uitgelegd na een overzicht van de HMI.

- De pomp na de eerste keer inschakelen aan en uit zetten door in- en uitschakelen van de stroom.
- Pomp MODUS wijzigen
- Starten en stoppen van de pomp
- Pomp toerental wijzigen in handmatige MODUS
- Gebruik van de MAX toets in handmatige MODUS

24.3.1 Gebruik van de HMI voor bediening

Raadpleeg "4.9 HMI overzicht" op pagina 40 voor een overzicht van de HMI voor de bediening van de pomp.

24.3.2 De pomp na installatie aan zetten door opeenvolgend inen uitschakelen van de stroom.

Bij de eerste keer opstarten moest de taal worden ingesteld. Bij volgende keren opstarten wordt het homescherm getoond. Het volgende gebeurt tijdens deze cyclus:

- 1. De pomp voert een inschakeltest uit om goede werking van geheugen en hardware te bevestigen.
- 2. Het foutscherm geeft foutcodes weer, voor zover die er zijn.
- 3. Het Watson-Marlow Pumps logo wordt drie seconden lang getoond.
- 4. Het startscherm wordt getoond.



24.3.3 Wijzigen van de pomp bedrijf MODUS

Ga voor het wijzigen van de pomp MODUS naar het **MODUS menu** vanuit het **HOOFDMENU** met de **+/-** toetsen, of gebruik de **MODUS** toets.

Gebruik van het HOO	FDMENU	Gebruik van de MODUS toets
HOOFDMENU		WATSON
Niveau bewaking		MARLOW
Beveiligingsinstellingen		
Algemene instellingen		
MODUS-menu		
Besturingsinstellingen		
Help		
SELECTEREN	AFSLUITEN	

Druk op SELECTEREN om de pomp bedrijf MODUS te kiezen in het modus menu

MODUS WIJZIGEN	
(F)	
Handmatig	
Debietkalibratie	I
Analoog 4-20mA	
Contact	
Vloeistof terugzuigen	
PROFIBUS	
TERUG	
SELECTEREN	



24.3.4 Starten en stoppen van de pomp

De pomp kan worden gestopt of gestart met respectievelijk de STOP en START toets



Nummer	Naam	Samenvatting
1	STOP	Toets zal de pomp stoppen
2	START	 Toets zal De pomp starten op de ingestelde snelheid tijdens handmatige modus of opbrengstkalibratie. Een contactdosis afgeven in de CONTACT modus. In alle andere besturingsmodi zal deze toets de pomp



24.3.4.1 Handmatige onderbreking schermen

Als op de 'STOP' toets op het toetsenbord wordt gedrukt terwijl de pomp in bedrijf is, zal de aandrijving stoppen en zullen afhankelijk van de modus de volgende berichten worden weergegeven:

Het Handmatige onderbreking scherm	Toestand	Voorgestelde actie
HANDMATIG ONDERBREKEN Pomp gestopt.	Analoge modus, 4- 20 mA besturing onderbroken met de STOP toets	Druk op HANDMATIG om een andere modus te kiezen of op ANALOOG om naar externe bediening terug te keren
HANDMATIG ONDERBREKEN Pomp gestopt. PROFIBUS modus besturing is onderbroken door STOP toets. Druk op HANDMATIG om de modus te wijzigen of PROFIBUS om terug te keren naar besturing op afstand. PROFIBUS HANDMATIG	PROFIBUS modus, besturing onderbroken met de STOP toets	Druk op HANDMATIG om een andere modus te kiezen of op PROFIBUS om naar externe bediening terug te keren
HANDMATIG ONDERBREKEN Pomp gestopt. PROFINET modus besturing is onderbroken door STOP toets. Druk op HANDMATIG om de modus te wijzigen of PROFINET om terug te keren naar besturing op afstand. PROFINET HANDMATIG	PROFINET modus, besturing onderbroken met de STOP toets	Druk op HANDMATIG om een andere modus te kiezen of op PROFINET om naar externe bediening terug te keren
HANDMATIG ONDERBREKEN Pomp gestopt. Ethernet/IP modus besturing is onderbroken door STOP toets. Druk op HANDMATIG om de modus te wijzigen of ETHERNET/IP om terug te keren naar besturing op afstand. ETHERNET/IP HANDMATIG	EtherNet/IP modus, besturing onderbroken met de STOP toets	Druk op HANDMATIG om een andere modus te kiezen of op EtherNet/IP om naar externe bediening terug te keren



Het Handmatige onderbreking scherm	Toestand	Voorgestelde actie
HANDMATIG ONDERBREKEN Pomp gestopt. Contact modus besturing is onderbroken door STOP toets. Druk op HANDMATIG om de modus te wijzigen of CONTACT m terug te keren naar besturing op afstand. CONTACT HANDMATIG	CONTACT modus, besturing onderbroken met de STOP toets	Druk op HANDMATIG om een andere modus te kiezen of op CONTACT om naar externe bediening terug te keren

24.3.4.2 Pomp toerental wijzigen in handmatige MODUS

Het toerental van de pomp wordt gewijzigd met de

24.3.4.2.1 Omhoog en omlaag toetsen

Toets	Wat te doen
	Druk op de pijl omhoog toets om het ingestelde toerental van de aandrijving met 0,1 tpm te verhogen.Als u deze knop ingedrukt houdt, neemt het ingestelde toerental toe door snel scrollen.
•	 Druk op de pijl omlaag toets om het ingestelde toerental van de aandrijving met 0,1 tpm te verlagen. Als u deze knop ingedrukt houdt, neemt het ingestelde toerental af door snel scrollen.



24.3.4.2.2 Toets MAX

Indrukken en vasthouden van de MAX toets zal de pomp op de laagte van twee limieten laten draaien:

- Snelheidslimiet instelling
- Maximale pomp toerental (ingesteld door pompkop RFID)

Deze functie is handig voor het aanzuigen van de pomp.



Tijdens bedrijf wordt een blauw scherm weergegeven met de volgende informatie:

- het geleverde volume in real-time
- bedrijfstijd in seconden, terwijl de toets MAX ingedrukt wordt gehouden





25 Reiniging

25.1 Overzicht

Watson-Marlow bevestig dat vers water compatibel is met alle blootgestelde pompoppervlakken. Er zijn geen andere reinigingsmiddelen of chemicaliën goedgekeurd voor gebruik.

Een verantwoordelijke persoon moet:

- Een risicobeoordeling uitvoeren om zoet water als geschikt reinigingsmiddel goed te keuren. Mogelijke compatibiliteit overwegen met:
 - proces chemicaliën
 - resten of andere materiaalafzettingen op de pompoppervlakken en de installatieruimte.
- Een specifieke procedure maken voor uw toepassing, met de onderstaande algemene procedure als richtlijn.

25.2 Algemene procedure als richtlijn.

- 1. Stop de pomp
- 2. Koppel los van de stroomvoorziening
- 3. Reinig de pomp door alle blootgestelde oppervlakken af te vegen met een droge doek of met water bevochtigde doek (zoals goedgekeurd). Herhaal dit totdat alle resten zijn verwijderd.
- 4. Laat eventueel achtergebleven water van oppervlakken verdampen
- 5. Koppel de stroomvoorziening weer aan
- 6. Pomp weer in bedrijf brengen

Als de pomp na reiniging niet naar behoren werkt:

- 1. Stop de pomp
- 2. Loskoppelen van de stroomvoorziening
- 3. Instrueer een verantwoordelijke persoon om de pomp uit bedrijf te nemen.



26.1 Vervangen van pompkoppen

Naam	Onderdeelnummer
ReNu 150 Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 Santoprene	0M3.8200.PFP



26.2 Vervanging accessoires

Onderdeel	Productcode
Qdos H-FLO vloeistofkoppeling (hydraulische aansluiting), PVC-U ¾'' NPT (F)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO vloeistofkoppeling (hydraulische aansluiting), PVC-U RP ¾''	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO aansluitkraag, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO besturingskabel - Algemeen I/O M12A 8W rechte kabel F-aansluiting 3 m (10 ft) lang, unshielded 24AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos besturingskabel voor handmatig model M12A 5-polig Geel inzetstuk 3 m (10 ft) lang	0M9.203Y.000 ³
Profibus terminator M12B 4W mannelijk	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO drukvoeler set	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO drukvoeler set - kabelwartel versie U en U+	0M9.605K.FTT ⁴

OPMERKING	De vloeistofkoppeling en de aansluitkragen worden per paar
1	geleverd (2 stuks)
OPMERKING	De M12 8W (8-draads) besturingskabel is alleen voor de
2	Universal/Universal+-modellen
OPMERKING 3	De besturingskabels voor gebruik met een handbediend model heeft een 5-polige vrouwelijke M12 connector, deze 5- polige connector sluit aan op de mannelijke 4-polige M12 connector van het handbediende model. De 5e pin (midden) wordt niet gebruikt.
OPMERKING 4	De drukvoeler set zal vanaf het tweede kwartaal van 2024 verkrijgbaar zijn. De kit bevat de bijbehorende besturingskabel.

Monteer geen andere apparaten of accessoires dan die zijn goedgekeurd door Watson-Marlow of zoals gespecificeerd in deze instructies.



26.3 Elektrisch onderhoud

26.3.1 Onderhoud van de aandrijving

De aandrijving bevat geen onderdelen om te vervangen of onderhouden. De pomp uit bedrijf nemen als de pompaandrijving beschadigd is, en contact opnemen met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger om te bespreken hoe de pomp gerepareerd of vervangen kan worden.

Probeer het pomphuis niet te verwijderen om de interne onderdelen in de aandrijving te inspecteren. Probeer niet om enig deel van de aandrijving te repareren of te vervangen.

26.3.2 Vervanging van het netsnoer

Qdos pompen hebben geen afneembare voedingskabels. Neem de pomp uit bedrijf als de voedingskabel beschadigd raakt, en neem contact op met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger om te bespreken hoe de pomp gerepareerd kan worden

Probeer niet om de voedingskabel te vervangen of te repareren. Deze voorwaarde is om te beschermen tegen kabels met onvoldoende specificaties en onjuiste polariteit van de bedrading

26.3.3 Vervangen van zekeringen

26.3.3.1 Aandrijving zekering: Intern

Er zitten geen vervangbare zekeringen in de behuizing van de aandrijving. De aandrijving niet demonteren of verwijderen.

26.3.3.2 Voedingskabel zekering (alleen VK model)

Het VK model heeft bij uitvoeringen met AC stroomvoorziening een 5 A zekering in de stekker.



26.4 Pompkop onderhoud

In de pompkop zitten geen te vervangen of repareren onderdelen. De pompkop kan alleen in zijn geheel vervangen worden. Instructies voor het vervangen van de pompkop vindt u in dit hoofdstuk:

26.4.1 Pompkop levensduur

De pompkop is een belangrijk verbruiksartikel Watson-Marlow kan de precieze levensduur van een pompkop niet voorspellen als gevolg van meerdere factoren zoals snelheid, chemische compatibiliteit, druk en andere factoren.

Een van de beide onderstaande situaties is een indicatie dat de pompkop het einde van de levensduur nadert:

- De opbrengst valt terug t.o.v. de normale waarde, en kan niet verklaard worden (bv. niet vanwege een wijziging in viscositeit, of inlaatdruk, persdruk, etc.)
- De pompkop begint vloeistof door te laten nadat de pomp is gestopt.

Een verantwoordelijke persoon moet een risicobeoordeling uitvoeren om gevaren vast te stellen, zoals vloeistoflekkages of chemische incompatibiliteit met constructiematerialen (zie "28 Chemische compabiliteit:" op pagina 264), die kunnen optreden als gevolg van het gebruiken van de pompkop tot het punt van defect.

De pomp heeft de volgende drie functies:

- Bedrijfsurenteller
- Volumeteller
- Omwentelingenteller

Om te helpen de levensduur van een pompkop te bewaken, zodat deze vervangen kan worden voor defect raken.



26.4.2 Vervangen van de pompkop

In onderstaand gedeelte worden de instructies beschreven voor het verwijderen en vervangen van een links gemonteerde pompkop. Het vervangen van een rechts gemonteerde pompkop is een identieke procedure aan de rechterkant.

WAARSCHUWING
Er kunnen schadelijke chemicaliën in de pompkop zitten die bij morsen ernstig letsel of schade aan de apparatuur kunnen veroorzaken. Draag PBM's en volg de procedures van uw organisatie wanneer u een taak uit dit hoofdstuk uitvoert.

Als de pompkop defect is geraakt. Er zal een lekdetectie geactiveerd worden, en de volgende schermen zullen weergegeven worden:





26.4.2.1 Verwijderen van de pompkop.

VOORZICHTIG



Risico van letsel als gevolg van verbranding. De buitenkant van de pomp en de aandrijfas kunnen tijdens bedrijf heet worden. De pomp stoppen en af laten koelen voor deze aan te raken.

- 1. Pomp stoppen.
- 2. Koppel de pomp van de stroom af.
- 3. Verlaag de druk in het vloeistofpad en tap het vloeistofpad af volgens de procedure die uw organisatie heeft voor deze stap.
- 4. Verwijder de vloeistofpad aansluitingen en veiligheidsoverloop aansluiting van de pompkop zodat de pomp t beschermd wordt tegen eventuele vloeistof lekkages.
- 5. Breng de rubberen dop aan op de veiligheidsoverloop van de pompkop.
- 6. Maak de borghendel van de pompkop met de hand los. **Gebruik geen** gereedschap om de borghendel te bewegen.
- 7. Haal de pompkop los van de aandrijving door deze ongeveer 15° rechtsom te draaien.
- 8. Verwijder de pompkop en pas op voor chemisch residu dat in de slangen/vloeistof aansluitpoorten van de pompkop achterblijft. Dit moet worden afgetapt volgens de procedure van uw organisatie voor deze stap.
- 9. Controleer of de lekdetectie-sensor en aandrijfas schoon zijn, en vrij van proces chemicaliën. Als er chemische resten worden aangetroffen, de pomp uit bedrijf nemen en contact opnemen met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger voor advies.
- 10. Als de pompkop niet defect is geraakt, voer de pompkop dan af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Als de pompkop defect is geraakt, ga dan door met stap 11
- 11. Tap chemicaliën en smeermiddel uit de pompkop af volgens de procedure van uw organisatie voor deze stap, door de aftapkraan los te draaien zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:





12. Voer pompkop af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

26.4.2.2 Nieuwe pompkop monteren

Deze procedure is voor een nieuwe pompkop die niet eerdere chemische stof zou bevatten.

Monteer geen gebruikte pompkop.

- 1. Haal de pompkop uit de verpakking en recycle deze volgens de procedure van uw organisatie.
- 2. Breng de nieuwe pompkop in lijn met de pompaandrijving en schuif hem in positie op de pompbehuizing.
- 3. Draai de pompkop ongeveer 15 graden linksom om de bevestigingsbeugels vast te zetten.



4. Controleer of de verhoogde pijl op de pompkop naar boven wijst.



- 5. Ze de pompkop met de hand op zijn plaats vast met de borghendel. Gebruik geen gereedschap om de borghendel te bewegen.
- 6. Sluit de in- en uitvoeraansluitingen op de pompkop aan.
- 7. Sluit de pomp weer op de stroomvoorziening aan.
- 8. De RFID-antenne zal het RFID-label van de pompkop uitlezen om te bevestigen welke pompkop is gemonteerd en het relevante adviesscherm zal weergegeven worden.
- 9. Voer een van de volgende procedures uit, afhankelijk van het gemonteerde type pompkop.



26.4.2.2.1 Pompkop van hetzelfde type gemonteerd

1. Druk op BEVESTIGEN 💻.



- 2. Na bevestiging wordt het beginscherm van de huidige bedrijfsmodus weergegeven.
- 3. Pomp weer in bedrijf brengen.
- 4. Herkalibreer de opbrengst, volg de opbrengstkalibratie procedure in "11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie" op pagina 74.

26.4.2.2.2 Pompkop van een ander type gemonteerd

- 1. Druk op NIEUWE KOP ACCEPTEREN
- 2. **POMPKOP VERVANGEN** scherm zal worden weergegeven.
- 3. Druk op BEVESTIGEN

OPMERKING: Analoge kalibratie terugzetten naar fabrieksinstellingen alleen op Universal and Universal+.

- 4. Pomp weer in bedrijf brengen.
- 5. Herkalibreer de opbrengst, volg de opbrengstkalibratie procedure in "11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie" op pagina 74.

26.4.2.2.3 Pompkop van een onbekend type gemonteerd

POMPKOP ONBEKEND scherm toont waarschuwing om instellingen te controleren.

Eerdere pompkopinstellingen (snelheidslimiet, druklimiet, analoge kalibratie) blijven behouden.

1. Druk op **BEVESTIGEN b** om door te gaan met de huidige configuratie.

- 2. Pomp weer in bedrijf brengen.
- 3. Herkalibreer de opbrengst, volg de opbrengstkalibratie procedure in "11.3.2 HMI— Kalibreren van de pompopbrengst MODUS menu > Opbrengstkalibratie" op pagina 74.

27 Fouten, storingen en probleemoplossing

27.1 Overzicht sectie

In dit gedeelte vindt u informatie over fouten of een storing die zich tijdens het gebruik kan voordoen, samen met mogelijke oorzaken om te helpen bij probleemoplossing.

Als het probleem niet kan worden opgelost, vindt u aan het einde van dit hoofdstuk informatie hoe technische ondersteuning aan te vragen, en onze uitgebreide garantie.

27.2 Fouten

De pomp heeft een ingebouwde functie om fouten te rapporteren zoals in onderstaande tabel samengevat:

Code	Toestand	Voorgestelde actie
Err	Algemene fout	Schakel pomp uit/vraag advies
Err0	FRAM-schrijffout	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.
Err1	FRAM corrupt	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.
Err2	FLASH-schrijffout	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.
Err3	FLASH corrupt	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.
Err4	FRAM-schaduwfout	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.
Err9	Motor uitgevallen	Stop pomp direct. Controleer pompkop en slang. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err10	Tacho-fout	Stop pomp direct. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err14	Toerentalfout	Stop pomp direct. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err15	Overstroom	Stop pomp direct. Controleer systeem. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err16	Overspanning	Stop pomp direct. Controleer voeding. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err17	Onderspanning	Stop pomp direct. Controleer voeding. Resetten wellicht mogelijk door voeding UIT/IN te schakelen.
Err19	Te hoge temperatuur	Stop pomp direct. Uitschakelen.
Err20	Signaal buiten bereik	Controleer bereik van analoge besturingssignaal. Trim signaal, indien nodig.
Err21	Oversignaal	Verlaag het analoge besturingssignaal
Err30	Oververmogen	Overmatig stroomverbruik Zet de voeding uit. Controleer voeding en de staat van het systeem.
Err50	Interne Comms fout	Probeer te resetten door stroom UIT/IN te schakelen.

27.3 Storingen melden

Als er onverwachte fouten of storingen optreden, meld deze dan bij uw Watson-Marlow vertegenwoordiger.

27.4 Defect

27.4.1 Lekdetectie bericht

Als een lek is waargenomen toont het pompscherm het volgende bericht:





27.4.2 Lekdetectie procedure

Zodra een lek wordt gedetecteerd, naar aanleiding van een bericht op het scherm, of na het zien van uit de pompkop gelekte vloeistof. De volgende procedure moet direct worden gevolgd:

- 1. De pomp loskoppelen van de stroomaanvoer
- 2. Neem de pomp uit bedrijf volgens de procedure van de organisatie van de gebruiker
- 3. Bepaal de oorzaak van de lekkage
- 4. Volg de procedure uit het onderhoud om de pompkop te vervangen. Deze procedure omvat een inspectie voor chemisch residu.
- 5. Breng de pomp weer in bedrijf
- 6. Sluit de pomp weer op de voeding aan
- 7. Reset het lekdetectie bericht

WAARSCHUWING

De pompkop blijven gebruiken tot deze defect raakt kan ertoe leiden dat chemicaliën van binnenin de pompkop naar het overgangsgebied tussen pompkop en aandrijving lopen, als gevolg van agressieve chemicaliën die niet compatibel zijn met de interne pompkop materialen.

Chemicaliën kunnen de materialen in deze omgeving aantasten en de aandrijving binnendringen. Het interne deel van het pomphuis bevat aluminium, wat met sommige agressieve chemicaliën kan reageren, en waarbij explosief gas ontstaat.



Als u een chemische stof verpompt die met aluminium kan reageren en een explosief gas kan vormen, mag u de pomp niet in bedrijf laten totdat de pompkop defect raakt. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de verpompte chemicaliën chemisch compatibel zijn met de constructiematerialen in het overgangsgebied tussen pompkop en aandrijving: Behuizing en afdichtingen van de aandrijving, aandrijfas en aandrijfas afdichting.

In geval van een pompkop storing of lekdetectie bericht. Stop de pomp, neem deze uit bedrijf en volg de procedure voor het vervangen van de pompkop (zie "26.4.2 Vervangen van de pompkop" op pagina 246).



27.5 Opsporen en oplossen van fouten

27.5.1 Einde levensduur pompkop

De pompkop zal defect raken als gevolg van:

- 1. Slijtage de pompkop heeft het normale einde van de levensduur bereikt als gevolg van slijtage van componenten.
- 2. Overdruk als gevolg van een toegepaste druk die hoger is dan de maximale waarde van de pompkop.
- 3. Chemische incompatibiliteit als gevolg van gebruik met chemicaliën die niet compatibel zijn met de contactoppervlakken van het pompkop vloeistofpad die normaal gesproken bij normaal gebruik wordt bevochtigd.

27.5.2 Opbrengst

De opbrengst van de pomp is afhankelijk van:

- Inlaat- en persdruk
- Toerental van de pomp
- Viscositeit van de vloeistof
- Conditie van de pompkop

Feitelijk behaalde opbrengsten kunnen afwijken van die op het scherm zijn vermeld vanwege temperatuurswijzigingen, viscositeit, inlaat- en uitlaatdruk, systeemconfiguratie en pompkop prestatie in de tijd.

Voor de grootste nauwkeurigheid wordt geadviseerd de pomp regelmatig te kalibreren.

Raadpleeg voor het vaststellen van de oorzaak van een opbrengst probleem de prestatiecurves in "4.8.1.2 Prestatiecurve" op pagina 34en bepaal waar op de curve de pomp werkt om de oorzaak van het probleem te bepalen.



27.5.3 Lekdetectie bericht

Als na vervanging van de pompkop de melding voor lekdetectie wordt herhaald wanneer de voeding wordt in- en uitgeschakeld of nadat op de resetknop voor lekdetectie is gedrukt, volg dan deze procedure:

- 1. Verwijder de pompkop..
- 2. Controleer of het montageoppervlak schoon is en vrij van vuil.
- 3. Plaats de pompkop terug, en zorg dat deze juist geplaatst is met de pijl die naar boven wijst.

Als het bericht zich na diverse pompkopinstallaties blijft verschijnen, dan kan er een probleem zijn met de lekdetectiesensor. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger voor verdere probleemoplossing of reparatie.



27.5.4 Opbrengstkalibratie

Tijdens de kalibratie kunnen de volgende adviesschermen verschijnen.

Gebruik voor het wissen of DOORGAAN 🗖 of, HERKALIBREREN 🧖.





27.5.5 Algemene pomp hulp

De pomp heeft een Help menu met informatie over de software in de pomp. Deze informatie kan nodig zijn bij het bespreken van technische ondersteuning met Watson-Marlow, zoals beschreven in het onderstaande gedeelte.

Selecteer **Help** in het hoofdmenu voor toegang tot de **HULP EN ADVIES** schermen

HELP EN ADVIES	
Kijk op www.wmfts.com voor meer inf	ormatie en technische ondersteuning.
Model: Actiefnummer:	QdosHiFlow 123456789A
COETMARE	TENJA
SUFIWARE	TEROG
SOFTWARE VERSIE	
Main Processor Code: 1.2 HMI Processor Code: 1.2 HMI Screen Resources: 1.2 IoBoard Processor Code: 1.2	
BOOTLOADER	TERUG
BOOTLOADER VERSIES Main Processor Code: 1.2 HMI Processor Code: 1.2 IoBoard Processor Code: 1.2	
	TERUG



27.6 Technische ondersteuning

Als u niet in staat bent de fout of de storing op te lossen, of als u nog een vraag hebt, kunt u contact opnemen met uw Watson-Marlow vertegenwoordiger voor technische ondersteuning.

27.6.1 Fabrikant

Dit product is geproduceerd door Watson-Marlow. Voor hulp of ondersteuning van dit product kunt u contact opnemen met:

Watson-Marlow Limited Bickland Water Road Falmouth, Cornwall TR11 4RU Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 1326 370370 Website: https://www.wmfts.com/

27.6.2 Gemachtigde EU vertegenwoordiger

Johan van den Heuvel Algemeen Directeur Watson Marlow Bredel B.V. Sluisstraat 7 Delden Nederland Postbus 47 Telefoon: +31 74 377 0000



27.7 Garantie

Watson-Marlow Limited ('Watson-Marlow') garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud gedurende twee jaar vanaf de verzenddatum vrij zal zijn van fouten in materialen en afwerking.

De enige verantwoordelijkheid van Watson-Marlow en het uitsluitende verhaal van de klant met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit de aankoop van een product van Watson-Marlow is, naar keuze van Watson-Marlow: reparatie, vervanging of krediet, indien van toepassing

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bovenstaande garantie beperkt tot het land waarin het product is verkocht.

Werknemers, agenten of vertegenwoordigers van Watson Marlow hebben niet de bevoegdheid om Watson-Marlow te binden aan enige garantie anders dan de voorgaande, mits dit schriftelijk wordt gedaan en is getekend door een directeur van Watson-Marlow. Watson-Marlow geeft geen garanties betreffende de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel.

In geen enkel geval:

- i. zullen de kosten van het exclusieve verhaal van de klant hoger zijn dan de aankoopprijs van het product;
- ii. is Watson-Marlow aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, ongeacht hoe deze is ontstaan, zelfs indien Watson-Marlow op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Watson-Marlow is niet aansprakelijk voor enig verlies, enige schade of kosten direct of indirect samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van de producten, inclusief schade of nadeel veroorzaakt aan andere producten, machines, gebouwen of eigendommen. Watson-Marlow is niet aansprakelijk voor gevolgschade inclusief, zonder beperking, winstderving, tijdsverlies, ongemak, verlies van product dat verpompt wordt, en productieverlies.

Deze garantie verplicht Watson-Marlow niet om kosten van verwijdering, installatie, transport of andere kosten te dragen die zich in verband met een garantieclaim kunnen voordoen.

Watson-Marlow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tijdens transport van geretourneerde goederen.



27.7.1 Voorwaarden

- (Defecte) Producten moeten met een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend veiligheidsformulier aan Watson-Marlow Limited, haar dochterondernemingen of de door haar geautoriseerde distributeur worden geretourneerd.
- Alle reparaties of wijzigingen dienen te zijn uitgevoerd door Watson-Marlow Limited, een door Watson-Marlow goedgekeurd servicecentrum of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Watson-Marlow Limieten, ondertekend door een manager of directeur van Watson-Marlow.
- Eventuele afstandsbediening- of systeemverbindingen dienen te worden aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van Watson-Marlow.
- Alle PROFIBUS-systemen dienen te worden geïnstalleerd of gecertificeerd door een voor PROFIBUS goedgekeurde installatiemonteur.
- Alle EtherNet/IP systemen dienen te worden geïnstalleerd of gecertificeerd door een voor EtherNet/IP goedgekeurde installatiemonteur.
- Alle PROFINET systemen dienen te worden geïnstalleerd of gecertificeerd door een voor PROFINET goedgekeurde installatiemonteur.

27.7.2 Uitzonderingen

- Verbruiksgoederen zoals slangen en pomponderdelen zijn hiervan uitgesloten.
- Pompkoprollers zijn uitgesloten.
- Reparaties of onderhoud voortvloeiend uit normale slijtage of uit verzuim van redelijk en juist onderhoud zijn uitgesloten.
- Producten die volgens Watson-Marlow zijn misbruikt, verkeerd gebruikt of opzettelijk of per ongeluk werden beschadigd of veronachtzaamd, zijn uitgesloten van de garantie.
- Storing veroorzaakt door elektrische spanningspulsen is uitgesloten.
- Storing veroorzaakt door onjuiste of ontoereikende bedrading van het systeem is uitgesloten.
- Schade door werking van chemische stoffen is uitgesloten.
- Hulpmiddelen zoals lekdetectors zijn uitgesloten.
- Schade veroorzaakt door uv-licht of direct zonlicht is uitgesloten.
- Alle ReNu-pompkoppen zijn hiervan uitgesloten.
- Pogingen om een product van Watson-Marlow te demonteren, maken de productgarantie ongeldig.

Watson-Marlow behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen.



27.7.3 Pompen retour sturen

Voordat u producten retourneert, moeten deze grondig worden gereinigd/ontsmet.

U dient een decontaminatieverklaring in te vullen en terug te sturen met daarin alle vloeistoffen die in contact zijn geweest met de apparatuur die aan ons wordt geretourneerd.

Na ontvangst van de verklaring wordt een Returns Authorization Number uitgegeven. Watson-Marlow behoudt zich het recht voor om apparatuur waarop geen Returns Authorization Number is aangegeven, in quarantaine te houden of te weigeren.

Vul voor elk product een aparte decontaminatieverklaring in en gebruik het juiste formulier dat de locatie aangeeft waarnaar u de apparatuur wilt retourneren.

Voor het verkrijgen van een in te vullen decontaminatieverklaring kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Watson-Marlow vertegenwoordiger.



27.8 Einde product levensduur

Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet een verantwoordelijke persoon het product buiten gebruik stellen om het te kunnen afvoeren.

27.8.1 Aandrijving

De aandrijving mag niet gedemonteerd worden. Deze moet naar een erkend recyclingcentrum worden gebracht om te worden afgevoerd. De constructiematerialen van de aandrijving zijn gegeven in "28.1.4.2 Onderdeelgroep 4: Aandrijving" op pagina 269.

27.8.2 Pompkop

De pompkop kan tot 600 ml verpompte vloeistof bevatten

Er zit een aftapplug aan de onderkant van de pompkop, deze kan worden losgeschroefd zodat de pompkop afgetapt kan worden voordat deze wordt afgevoerd.



De pompkop mag niet gedemonteerd worden. Na het aftappen moeten deze volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

Als de pompkop tot het punt van defect is gebruikt, tap dan eventueel achtergebleven chemicaliën en smeermiddel af uit de veiligheidsoverloop en breng vervolgens de rubberen dop weer aan.



28 Chemische compabiliteit:

Het waarborgen van chemische compatibiliteit is een vereiste om te bepalen of het gebruik van het product binnen de definitie van beoogd gebruik valt. (zie "4.3 Beoogd gebruik" op pagina 24).

Een verantwoordelijke persoon moet een risicobeoordeling uitvoeren om de gevolgen te bepalen van vloeistoffen die in contact komen met constructiematerialen van een qdos H-FLO pomp in de volgende scenario's:

- 1. Normaal gesproken bevochtigd door het vloeistofpad
- 2. Normaal gesproken niet bevochtigd, maar mogelijk bevochtigd door het volgende:
 - Morsen of lekkage van het vloeistofpad
 - Door chemicaliën (vloeibaar of gas) in de gebruiksomgeving
 - Als de pomp gebruikt tot het punt waarop de slang in de pompkop defect raakt, waardoor verpompte vloeistof wordt gemorst of lekt op de constructiematerialen.

Bepaal welke constructiematerialen door bovenstaande scenario's betroffen kunnen worden met gebruik van "28.1 Constructie materialen" op de volgende pagina, en volg vervolgens de procedure in "28.2 Procedure voor controle van chemische compatibiliteit" op pagina 270.



28.1 Constructie materialen

28.1.1 Identificatie van onderdeelgroep

Constructiematerialen zijn gegroepeerd volgens onderstaande afbeelding en tabel:



Onderdeelgroep nummer	Onderdeelgroep naam
1	Gebruikers vloeistofpad slang/leidingwerk
2	Pompkop vloeistofpad aansluitingen
3	 Pompkop: Onderdeelgroep 3A: Pompkop—Normaal gesproken bevochtigd door het vloeistofpad Onderdeelgroep 3B: Pompkop—gewoonlijk niet bevochtigd door het vloeistofpad
4	Aandrijving



28.1.2 Afkortingen (Constructiematerialen)

Afkorting	Volledige naam	
FKM	Fluorine Kautschuk Material	
HDPE	High Density Polyethyleen	
NBR	N itril rubber	
PA6	Nylon 6	
PC	P oly c arbonaat	
PET	Polyethylene Tereftalaat	
PFPE	P er f luoro p oly e ther	
PP	P oly p ropyleen	
PMB	Persoonlijke Beschermings Middelen	
PPS	Polyphenyleen sulphide	
PS	P oly s treen	
PVCu	P oly v inyl c hloride	
PVDF	Polyvinylideen dif luoride	
SEBS	S tyreen- e thyleen- b utyleen s tyreen	

De volgende afkortingen kunnen in deze paragraaf worden gebruikt:



28.1.3 Constructiematerialen— Normaal gesproken bevochtigd door het vloeistofpad

De volgende onderdelen/groepen worde	n normaal gesproker	n bevochtigd door het	t vloeistofpad.
--------------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

	Onderdeelgroep	Onderdeel	Constructien	naterialen
1	Gebruikers vloeistofpad slang/leidingwerk	Mengsel	Gebruiker ges	pecificeerd
		Vloeistofkoppelingen	PVCu	
2	Vloeistofpad aansluitingen	Vloeistofkoppeling afdichtingen	FKN	1
			ReNu Santoprene	ReNu SEBS
3A Pompkop	Slangen	Santoprene	SEBS	
	Vloeistof aansluitpoort	Glasgevuld polypropyleen	PVDF	
	Vloeistof aansluitpoort einddoppen	Glasgevuld polypropyleen	PVDF	
		Vloeistof aansluitpoort eindafdichtingen	FKM	FKM



28.1.4 Constructiematerialen—Normaal gesproken niet bevochtigd door het vloeistofpad

28.1.4.1 Onderdeelgroep 3B: Pompkop

De volgende onderdelen van de pompkop worden gewoonlijk niet bevochtigd door het vloeistofpad, maar kunnen in sommige scenario's wel bevochtigd worden door het vloeistofpad.

	Onderdeelgroep	Onderdeel	Constructiematerialen
	Behuizing pompkop	Aansluitkraag	PVCu
		Pompkop behuizing	20% GF PPE+PS
		Buitenste baan deksel	20% GF PPE+PS
		Doorzichtige kap	PC
		Rotor afdichting	NBR en staal
		Afdichtring	Roestvrij staal
		Rotor kern	20% GF PPE+PS
		Informatielabel	Polyester, PET
		Schroeven	Roestvrij staal
		Onderlegring	Roestvrij staal
		Veer	Roestvrij staal
		NBR ring	NBR
		Кпор	Noryl
		Asafdichting	NBR
	Aftapdop	20% GF PPE+PS/ Santoprene	
		Overloop dop	Santoprene
3B	Pompkop binnenwerk	Rotor afdichting	NBR en staal
		Afdichtring	Roestvrij staal
	Rotor kern	20% GF PPE+PS	
		Rotor	GF PA6/TPU
		Slangdemper	HDPE
		Lagers	Staal
		O-ring afdichtingen	NBR
		Smeermiddel	Smeermiddel op PFPE basis
		Baan inzetstukken	PP
		Div.	Polyester, Loctite HY4090
	Pompkop naar aandrijving	Rotor afdichting	NBR en staal
	overgangsgebied	Afdichtring	Roestvrij staal
		Rotor kern	20% GF PPE+PS
		O-ring afdichtingen	NBR
		Buitenste baan deksel	20% GF PPE+PS
		Doorzichtige kap	PC
		Knop	Noryl



28.1.4.2 Onderdeelgroep 4: Aandrijving

De volgende onderdelen van de aandrijving worden gewoonlijk niet bevochtigd door het vloeistofpad, maar kunnen in sommige scenario's wel bevochtigd worden door het vloeistofpad.

	Onderdeelgroep	Onderdeel	Constructiematerialen
		Aandrijving cosmetische behuizing & vergrendeling	GF PPE+PS
		Aandrijving behuizing plaatwerk	Vlamvertrager GF PPE+PS
		Toetsenbord/HMI	Polyester
		Lekdetector behuizing	PC
		HMI-kap	PC
		Overlays	Polyester
	Aandriiving behuizing	Kabelwartels	PA6
		O-ringen	NBR
		Vergrendeling bus	Polypropyleen
		Aandrijving plaatwerk afdichtingen	Silicone
		Schroeven	Roestvrij staal
4		M12 invoer/uitvoer koppelingen	Zinklegering, vernikkeld, (M12-connector Alleen (M) model)
		M12 O-ringen	FKM (M12-connector Alleen (M) model)
		Grondplaat	20% Glasgevulde PPE/PS
	Pompkop naar aandrijving overgangsgebied	Aandrijving behuizing plaatwerk	Vlamvertrager GF PPE+PS
		Aandrijving plaatwerk afdichtingen	Silicone
		Aandrijfas afdichting	Santoprene
		Aandrijfas	Roestvrij staal 440C
	Informatielabels	Informatielabels	Polyester, PET
	Stroomkabel (productcode eindigend op A)	Buitenlaag	PVC
	Voedingskabel (productcode eindigend op B, C, D, E, K, R, U, Z)	Buitenlaag	РСР
	Aandrijving binnenwerk	Mengsel	Mengsel van materialen, inclusief aluminium



28.2 Procedure voor controle van chemische compatibiliteit

Volg stap 3 om de chemische compatibiliteit te controleren, elke stap heeft sub-stappen (A en B)

1. Bepaal aan de hand van de informatie in "28.1 Constructie materialen" op pagina 265, welke constructiematerialen bevochtigd zouden worden volgens de volgende scenario's:

Stap 1A: Onderdelen in "28.1.3 Constructiematerialen— Normaal gesproken bevochtigd door het vloeistofpad" op pagina 267 (Groep 1, 2 en 3A)

Stap 1B: Onderdelen in "28.1.4 Constructiematerialen—Normaal gesproken niet bevochtigd door het vloeistofpad" op pagina 268 (groep 3B, en 4) Normaal gesproken niet bevochtigd, maar mogelijk bevochtigd in de volgende scenario's:

- Morsen of lekkage van het vloeistofpad
- Door chemicaliën (vloeibaar of gas) in de gebruiksomgeving
- Als de pomp gebruikt tot het punt waarop de pompkop slang defect raakt, waardoor verpompte vloeistof wordt gemorst of lekt op de constructiematerialen.
 - Pompkop binnenwerk
 - Pompkop naar aandrijving overgangsgebied



WAARSCHUWING

De pompkop blijven gebruiken tot deze defect raakt kan ertoe leiden dat chemicaliën van binnenin de pompkop naar het overgangsgebied tussen pompkop en aandrijving lopen, als gevolg van agressieve chemicaliën die niet compatibel zijn met de interne pompkop materialen.

Chemicaliën kunnen de materialen in deze omgeving aantasten en de aandrijving binnendringen. Het interne deel van het pomphuis bevat aluminium, wat met sommige agressieve chemicaliën kan reageren, en waarbij explosief gas ontstaat.



Als u een chemische stof verpompt die met aluminium kan reageren en een explosief gas kan vormen, mag u de pomp niet in bedrijf laten totdat de pompkop defect raakt. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de verpompte chemicaliën chemisch compatibel zijn met de constructiematerialen in het overgangsgebied tussen pompkop en aandrijving: Behuizing en afdichtingen van de aandrijving, aandrijfas en aandrijfas afdichting.

In geval van een pompkop storing of lekdetectie bericht. Stop de pomp, neem deze uit bedrijf en volg de procedure voor het vervangen van de pompkop (zie "26.4.2 Vervangen van de pompkop" op pagina 246).

2. Bepaal de chemische compatibiliteit van de in stap 1 genoemde constructiematerialen met behulp van stap 2A en 2B:

Stap 2A: Gebruik de Watson-Marlow chemische compatibiliteitsgids voor producten met een Watson-Marlow productcode: <u>https://www.wmfts.com/en/support/chemical-compatibility-guide/</u>

 Voor onderdelen in groep 3A: Een gecombineerde controle van de onderdelen wordt gedaan door de pompkop naam te gebruiken
 Voorbeeld:

Natriumhypochloriet, ReNu SEBS (Qdos) = compatibiliteit klasse A

Stap 2B: Gebruik de chemische compatibiliteit gidsen van de leverancier voor producten die niet bij Watson-Marlow zijn aangeschaft

3. Als het item niet chemisch compatibel is, of als de chemische compatibiliteit niet kan worden bepaald, dan ofwel:

Stap 3A: Een ander materiaal kiezen, bijvoorbeeld een andere pompkop, vloeistofkoppeling, of enz.



Stap 3B: De beoogde werking opnieuw beoordelen. Bijvoorbeeld door het vervangen van de peristaltische slang of element na een ingesteld aantal omwentelingen voorafgaand aan pompkop defect, om contact te voorkomen met constructiematerialen die normaal gesproken niet bevochtigd worden door het vloeistofpad.



29 Certificering

29.1 Compliance markering op het product

29.1.1 Plaats van de compliance markering

Het product is gemarkeerd voor het aantonen van compliance Deze markering kan op het product worden gevonden op de locatie zoals hieronder afgebeeld:







29.1.2 Omschrijving compliance markering

Compliance merkteken	Omschrijving	
CE	Voldoet aan de toepasselijke markeringsvoorschriften, vermeld in de EU verklaring.	
UK CA	Voldoet aan de toepasselijke markeringsvoorschriften, vermeld in de UKCA verklaring.	
	TÜV gecertificeerd voor:	
3	• IEC 61010-1:2010/AMD1:2016	
	• EN 61010-1:2010/A1:2019	
c vs	• UL 61010-1:2012/R:2019-07	
	• CSA C22.2 Nr. 61010-1-12/AMD1:2018	
	Voldoet aan de toepasselijke eisen van ACMA (Australian Communications and Media Authority)	

29.2 Productcertificering

Gedrukte conformiteitsdocumenten worden meegeleverd in de productverpakking.

