

## FLEXICON MANUALER FOR VÆSKEFYLDNING m-620din-di-gb-04

# Flexicon 620DiN / 620Di pumper

# Indholdsfortegnelse

1 2 3 4 5	Overensstemmelseserklæring Indregistreringserklæring Femårig garanti Når du pakker din pumpe ud Information om returnering af pumper
6	Præsentation af peristaltiske pumper
7	Bemærkninger om sikkerhede
8	Pumpernes tekniske data
	8.1 Trykevne
	8.2 Dimensioner
9	God pumpeinstallationspraksis

1	Overe	ensstemmelseserklæring	3
2	Indre	gistreringserklæring	4
3	Femå	rig garanti	5
4	Når d	u pakker din pumpe ud	6
5	Infor	nation om returnering af	
-	pump	)er	6
6	Præse	entation af peristaltiske	•
Ũ	numn	er	7
7	Bema	erkninger om sikkerheden	, 8
, ג	Dump	ernes tekniske data	10
0	R 1		15
	0.1 Q 7	Dimonsionor	16
0	Cod r		17
9			17
	9.1		1/
	9.2		10
10	<b>T</b> 11-1-1	du ikke ma	18
10	I IISIU	thing af produktet til en	
	strøm	iforsyning	19
11	Opsta	artstjekliste	20
12	Første	e gang du tænder pumpen	20
13	Start	af pumpen i efterfølgende	
	strøm	icyklusser	
	(ikke	med automatisk genstart)	22
14	Manu	el drift	23
	14.1	Tastaturets funktioner	23
	14.2	Hastighed	25
	14.3	Retning	25
	14.4	Tastaturlås	26
	14.5	Tastaturbip	26
	14.6	Manuel drift og digitale	
		fjerninput og -output	26
	14.7	Baggrundslys	27
	14.8	Automatisk genstart	27
15	Hove	dmenu	28
	15.1	Tastaturets funktioner i	
	-	ikke-manuel drift	28
	15.2	Indtastning i	
		hovedmenuen	29
16	PIN-s	ikring af processen	31
17	Doser	ring	32
1,	17 1	Indstilling af et	52
	1/.1	dispenseringsprogram	22
	17 2	Indlæsning af et gemt	55
	1/.2	dispenseringsprogram	∕11
	17 2	Start of ot dispersorings	41
	11.5	start al et uispeliselligs-	<i>د ا</i>
		program	42

	17.4 17.5	Bruger- og batch-sekvens Mons et disponserings-	43
	17.5	program kører	11
	176	Sådan afbrudes et	44
	17.0	disponsoringsprogram	
		midlertidiat eller endeligt	47
10	Kalibr		4/
10	Operation	thing	50
19		Desering	54
	19.1	Diselay	55
	19.2		57
	19.5	Pumpe-ID Boud	20
	19.4 10 E	Bauu Stop bita	20
	19.5	Stop-Dits Yop /Yoff	59
	19.0	NOII/ NOII	59
	10.0		60
	19.8	Dato og klokkeslæt	61
	19.9	Drug al Max-Lastell	61
	19.10	Fierpeten	6Z
	19.11	Fjernstop	64
	19.12		60
	19.13	makeimumehaetiahad	67
	10 14	Indestilling of tillodt	07
	19.14	minimum chastighed	67
	10 15	Connomigh	60
	10.16	Baggrundelve	60
	10 17		60
	10.10	Rom-output-onlycningor	60
	10 10	Sprog	71
	10 20	Standardværdior	/ 1 71
	10 21	Bin-lyd	72
	10 22	Sikkerbedekede	72
	10.22	Sikkerneuskoue	73
20	Eloktri	isk tilslutning for automatic	74 52
20	cturing	a vba 620N-modulot	75
	20 1	Afmontering og udskiftnin	, J a
	20.1	af 620N-modulet	9 75
	20.2	Elektrisk tilslutning	76
	20.2	Start/ston-input	70 81
	20.5	Retningsinnut	81
	20.4	Doseringsinput	81
	20.5	Input fra lækagesporing	82
	20.0	$\begin{array}{c} \text{Output 1 2 3 4} \end{array}$	82
	20.2	Forsyningssnændinger	82
	20.0	RS485-input	22
	20.9	N3+03-mput	05

21	Elektr	isk tilslutning for automat	isk
	styrin	g uden 620-modulet	84
	21.1	Start/stop-input	87
	21.2	Retningsinput	87
	21.3	Doseringsinput	88
	21.4	Input fra lækagesporing	89
	21.5	Output af pumpestatus	90
	21.5.	1 Logisk output 1	90
	21.5.2	2 Logisk output 2	91
	21.5.3	3 Logisk output 3	92
	21.5.4	4 Logisk output 4	92
	21.6	Forsyningsspændinger	93
22	Netva	erksstyring og -drift	94
	22.1	RS232- og	
		RS485-kommandostrenge	95
23	Tilslut	ning af en computer	97
24	Fejlfir	nding	98
	24.1	Fejlkoder	99
25	Vedlig	jeholdelse af drevet	100
26	Reser	vedele til drevet	100
27	620RI	E, 620RE4 og 620R	
	pump	ehoveder	101
	27.1	620RE, 620RE4 og 620R	
		vigtig sikkerheds-	
		information	101
	27.2	620RE, 620RE4 og	
		620R dæksel	101
	27.3	620RE, 620RE4 og 620R	
		pumpebetingelser	102
	27.4	620RE, 620RE4 og 620R	
		pumpeinstallation	102
	27.5	620RE, 620RE4 og 620R	
		generel betjening	103
	27.6	620RE and 620RE4	
		isætning af slangeelement	104
	27.7	620R isætning af	
		endeløs slange	105
	27.8	620RE, 620RE4 og 620R	
		tjernelse at slangeelemer	nt
		eller endeløs slange	106
	27.9	620RE, 620RE4 og 620R	
		vedligeholdelse	106

isk tilslutning for automat	isk		27.10 620RE	E, 620RE4 og 620R	
g uden 620-modulet	84		CIP og	g SIP	109
Start/stop-input	87		27.11 620RE	E, 620RE4 og 620R	
Retningsinput	87		reserv	vedele til	
Doseringsinput	88		pump	ehoveder	110
Input fra lækagesporing	89	28	620RE, 620F	RE4 og 620R	
Output af pumpestatus	90		ydelsesdata	-	112
1 Logisk output 1	90		28.1 620RE	E, 620RE4 og 620R	
2 Logisk output 2	91		flowha	astigheder	113
3 Logisk output 3	92	29	620RE, 620F	RE4 og 620R	
4 Logisk output 4	92		produktkode	r for endeløse	
Forsyningsspændinger	93		slanger		115
erksstyring og -drift	94	30	620RE og 62	20RE4	
RS232- og			LoadSure- p	roduktkoder	116
RS485-kommandostrenge	95	31	620L og 620	LG pumpehoveder	117
ning af en computer	97		31.1 620L	og 620LG vigtig	
iding	98		sikker	hedsinformation	117
Feilkoder	99		31.2 620L	og 620LG dæksel	117
eholdelse af drevet	100		31.3 620L	og 620LG	
vedele til drevet	100		pump	ebetingelser	118
E, 620RE4 og 620R			31.4 620L	og 620LG	
ehoveder	101		fjerne	lse og installation	118
620RE, 620RE4 og 620R			31.5 620L	og 620LG	
vigtig sikkerheds-			isætni	ing af slange	120
information	101		31.6 620L	og 620LG	
620RE, 620RE4 og			pleje	og vedligeholdelse	121
620R dæksel	101		31.7 620L	og 620LG	
620RE, 620RE4 og 620R			sporju	ustering	121
pumpebetingelser	102		31.8 620L	og 620LG reserve-	
620RE, 620RE4 og 620R			dele t	il pumpehoveder	122
pumpeinstallation	102	32	620L og 620	LG ydelsesdata	123
620RE, 620RE4 og 620R			32.1 620L	og 620LG	
generel betjening	103		flowha	astigheder	123
620RE and 620RE4			32.2 620L	slangekoder	124
isætning af slangeelement	104		32.3 620LG	6 elementkoder	125
620R isætning af		33	Pumpetilbeh	ør	125
endeløs slange	105	34	Varemærker		126
620RE, 620RE4 og 620R		35	Advarsel om	ikke at bruge	
fjernelse af slangeelemer	nt		pumperne ti	l patientrelaterede	
eller endeløs slange	106		anvendelser		126
620RE, 620RE4 og 620R		36	Publikationsl	nistorie	126
vedligeholdelse	106	37	Dekontamine	eringscertifikat	127

# DiN, Di

# **1 Overensstemmelseserklæring**

WATSON MARLOW Pumps Watson-Marlow Ltd Palmouth Corrivell TR11 4RU England	C Declaration of Conformity
Description	520/620 Liquid filling pump
Products	520Di or 620Di 520DiN or 620DiN
Conformity	Watson-Marlow Ltd declares that when this pump unit is used as a stand-alone pump it complies with Machinery Directive 2006/42/EC.
Standards	Watson-Marlow Limited declares that the above stated products are in conformance with the following harmonised standards and directives: Low Voltage Directive 2006/95/EC. Electro-Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC. Safety of Machinery-Electrical equipment of machines; BS EN 60204-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use; BS EN 61010-1 IEC 61010-1 UL 61010-1 Safety of machinery-Basic concepts, general principals of design BS EN ISO 12100-1 and BS EN ISO 12100-2 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) BS EN 60529 Digital Data Communication BS EN 61138-2 Conducted emissions BS EN 55011 Class A Radiated emissions BS EN 55011 Class A Electrostatic discharge immunity BS EN 61000-4-2 Radiated RF immunity BS EN 61000-4-3 Fast transient/burst immunity BS EN 61000-4-4 Surge Immunity testing BS EN 61000-4-5 Conducted RF immunity BS EN 61000-4-6 Voltage dips and interruptions BS EN 61000-4-11 Mains harmonics BS EN 61000-3-2
Manufacturer	Watson-Marlow Limited, TR11 4RU, England
Date	24 April 2013
Signature	David Cole, Managing Director, Watson-Marlow Limited

# DiN, Di

# 2 Indregistreringserklæring

WARLOW Pumps Watson-Marlow Lad Faimauth Cornwell TR11 4RU England
In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a mach or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.
We hereby declare that:
Peristattic Pump
Series: Flexicon liquid filling pump
that the following harmonized standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:
Safety of Machinery - EN ISO 12100
Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines EN 60204-1.
Quality Management System - ISO 9001.
and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.
We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmissi shall be by mail or email.
The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to t incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.
Person authorized to compile the technical documents:
Andrew Green of Watson-Marlow Ltd.
Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 24 August 2013
Responsible person: Mr. David Cole Managing Director for Watson-Marlow Ltd
DS c.a

# 3 Femårig garanti

DiN, Di

# Indkapslede pumper 520, indkapslede pumper 620 og indkapslede pumper 720

For alle indkapslede pumper i serie 520, 620 eller 720, der indkøbes efter 1. januar 2007, garanterer Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") gratis at reparere eller udskifte enhver del af et produkt, der måtte svigte inden for fem år fra produktets fabrikationsdato, gennem enten Watson-Marlow, dets datterselskaber eller autoriserede forhandlere, med forbehold for nedenstående betingelser og undtagelser. Det betragtede svigt skal skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl og må ikke være forårsaget af en drift af produktet, der adskiller sig fra den normale drift som defineret i denne pumpemanual.

Flexicon kan ikke holdes til ansvar for tab, skader eller udgifter, der er direkte eller indirekte forbundet med, eller som opstår som følge af brugen af dets produkter, herunder skader eller kvæstelser på andre produkter, maskiner, bygninger eller ejendom, og Watson-Marlow kan ikke holdes til ansvar for deraf følgende skader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, tab af tid, ulejlighed, tab af det pumpede produkt og tab af produktion. Denne garanti forpligter ikke Watson-Marlow til at påtage sig nogen omkostninger til fjernelse, installation, transport eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med et garantikrav.

Betingelserne og de specifikke undtagelser for ovenstående garanti er:

#### Betingelser

- Produkterne skal, efter forudgående aftale, returneres til Watson-Marlow eller et af Watson-Marlow godkendt servicecenter med fragten betalt af afsenderen.
- Alle reparationer og modifikationer skal være udført af Watson-Marlow Limited eller et af Watson-Marlow godkendt servicecenter eller med Watson-Marlows udtrykkelige tilladelse.
- Garantier afgivet af personer, herunder repræsentanter for Watson-Marlow, dets datterselskaber eller forhandlere, der giver sig ud for at være på vegne af Watson-Marlow, og som ikke er i overensstemmelse med betingelserne i denne garanti, er ikke forpligtende for Flexicon, med mindre de udtrykkeligt er godkendt skriftligt af en direktør eller chef hos Flexicon.

#### Undtagelser

- Garantien gælder ikke reparationer eller service, der bliver nødvendige som følge af normal slitage eller mangel på rimelig og korrekt vedligeholdelse.
- Alle slanger og pumpeelementer betragtes som forbrugsvarer og er derfor ikke dækket.
- Produkter, som ifølge Watson-Marlows bedømmelse er blevet misbrugt, brugt forkert, eller som har været udsat for ondsindet eller utilsigtet skade eller misligholdelse, er ikke dækket.
- Skader som følge af strømstød er ikke dækket.
- Kemiske angreb er ikke dækket.
- Alle pumpehovedruller er ikke dækket.
- Pumpehovederne i serien 620R er ikke dækket af nogen garanti, når der pumpes ved over 2 bar med mere end 165 opm.
- Pumpehoveder fra serien 313/314 og Microcassette-serierne og samtlige overbygningspumpehoveder i serie 701 er ikke dækket og bevarer deres almindelige etårige garanti på pumpehoveder. Det pumpedrev, de er forbundet med, er dækket af den her beskrevne femårige garanti.
- Hjælpeudstyr såsom lækagedetektorer er ikke dækket.

### DiN, Di

# 4 Når du pakker din pumpe ud

Pak alle dele forsigtigt ud, og gem emballagen, indtil du har sikret dig, at alle komponenter er til stede og i god stand. Tjek i forhold til listen over leverede komponenter herunder.

#### Bortskaffelse af emballagen

Bortskaf emballagen på sikker vis og under overholdelse af de lokale bestemmelser. Den ydre kasse er fremstillet af bølgepap og kan genbruges.

#### Kontrol

Tjek, at alle komponenterne er til stede. Kontroller komponenterne for eventuelle transportskader. Kontakt straks din forhandler i tilfælde af manglende eller beskadigede komponenter.

#### Leverede komponenter

620Di og 620DiN pumperne findes på to former, der er beregnet til pumpehovederne i enten serie 620R eller serie 620L. Pumperne leveres som:

- Dedikeret 620R pumpedrev monteret med et 620R, 620RE eller 620RE4 pumpehoved (se 8. Pumpernes tekniske data); ELLER: Dedikeret 620L pumpedrev monteret med et 620L eller 620LG pumpehoved (se 8. Pumpernes tekniske data)
- Et 620N-modul, der yder pumpen indtrængningsbeskyttelse svarende til IP66, NEMA 4X, hvis 620DuN.
   Bemærk: Modulet installeres før transport men skal afmonteres for at udføre den elektriske tilslutning, valg af spænding og kontrol af sikring, hvorefter det monteres igen, inden pumpen startes.
- Netledningen til din pumpe
- En pc-læsbar cdrom, der indeholder denne betjeningsvejledning
- En kvikstartmanual

Bemærk: Nogle versioner af dette produkt kan omfatte komponenter, som afviger fra ovenstående liste. Tjek i forhold til din bestilling.

#### Oplagring

Dette produkt har en lang lagerholdbarhed. Efter oplagring skal det imidlertid kontrolleres nøje, at alle delene virker korrekt. Brugerne skal være opmærksomme på, at pumpen indeholder et batteri med en levetid på syv år fra ny. Længere tids oplagring anbefales ikke for peristaltiske pumpeslanger. Vær venlig at overholde de anbefalede lagerforhold og sidste anvendelsesdatoer for slanger, som du ønsker at tage i brug efter oplagring.

### DiN, Di

# 5 Information om returnering af pumper

Udstyr, der er blevet kontamineret med eller udsat for kropsvæsker, giftige kemikalier eller andre sundhedsfarlige stoffer, skal dekontamineres, inden det returneres til Watson-Marlow eller dennes forhandler.

Et certifikat, der findes bag på denne betjeningsvejledning, eller en underskrevet erklæring skal klæbes på ydersiden af forsendelseskassen. Dette certifikat er obligatorisk, selv hvis pumpen ikke har været brugt.

Hvis pumpen har været brugt, skal de væsker, som har været i kontakt med pumpen, samt rengøringsproceduren angives sammen med en erklæring om, at udstyret er blevet dekontamineret.

### DiN, Di

# 6 Præsentation af peristaltiske pumper

Peristaltiske pumper er de enkleste pumper. De har ingen ventiler, pakninger eller forskruninger, som kan stoppe til eller ruste. Væsken kommer kun i kontakt med indersiden af en slange, således at der ikke er nogen risiko for, at pumpen forurener væsken, eller at væsken forurener pumpen. Peristaltiske pumper kan tåle at løbe tørre.

### Sådan virker de

En sammentrykkelig slange klemmes mellem en rulle og et spor på en cirkelbue, hvorved der dannes en forsegling i kontaktpunktet. Efterhånden som rullen bevæger sig langs slangen, flytter forseglingen sig også fremad. Når rullen er passeret, genfinder slangen tilbage sin oprindelige form, hvorved der opstår et delvist vakuum, som fyldes af væske, der suges ind af indløbsporten.

Før rullen når enden af sporet, klemmer en anden rulle slangen i starten af sporet, hvorved en væskepakke isoleres mellem kompressionspunkterne. Når den første rulle forlader sporet, fortsætter den anden med at bevæge sig fremad, hvorved væskepakken presses ud gennem pumpens udløbsport. Samtidig dannes der et nyt delvist vakuum bag den anden rulle, hvori der suges mere væske ind fra indløbsporten.

Tilbageløb og omløb kan ikke finde sted, da pumpen forsegler slangen effektivt, når den ikke er i drift. Der er ikke brug for nogen ventiler.

Princippet kan demonstreres ved at klemme en blød slange mellem tommel- og pegefinger og så glide hen ad slangen: væsken presses ud fra den ene ende af slangen, mens mere suges ind i den anden ende.

Spiserøret hos dyr fungerer på en lignende måde.

#### Egnede anvendelser

Peristaltiske pumper er ideelle til de fleste væsker, også viskøse, forskydningsfølsomme, ætsende og slibende væsker, og væsker, der indeholder opslæmmede faste stoffer. De er særligt nyttige til pumpearbejde, hvor hygiejnen er vigtig.

Peristaltiske pumper fungerer efter fortrængningsprincippet. De er særligt egnede til anvendelser, der involverer måling, dosering eller dispensering. Pumperne er lette at installere, enkle at betjene og billige at vedligeholde.

# 7 Bemærkninger om sikkerheden

Af sikkerhedshensyn bør denne pumpe og den valgte slang kun betjenes af kompetent, tilstrækkeligt uddannet personale, som har læst og forstået denne manual og overvejet de involverede faremomenter. Såfremt pumpen anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af Watson-Marlow Ltd, forringes den af pumpen ydede beskyttelse.

Alle personer, der deltager i installationen eller den regelmæssige vedligeholdelse af dette udstyr, skal være tilstrækkeligt kyndige eller have modtaget instruktioner og være under opsyn, og de skal anvende et sikkert arbejdssystem. I Storbritannien skal denne person også være bekendt med den britiske lov om sundhed og sikkerhed på arbejdet fra 1974.



Dette symbol, der bruges på pumpen og i denne manual, betyder: Pas på, risiko for elektrisk stød.



Dette symbol, der bruges på pumpen og i denne manual, betyder: Pas på, læs de medfølgende dokumenter.



Dette symbol, der bruges på pumpen og i denne manual, betyder: Undgå at få fingrene i kontakt med de bevægelige dele.



Dette symbol, der bruges på pumpen og i denne manual, betyder: Dette produkt skal indsamles mhp. genbrug ifølge bestemmelserne i EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Der sidder en brugertilgængelig sikring af typen T5A H 250V i sikringsholderen i midten af kontaktpladen bag på pumpen. For 620DiN skal 620N-modulet afmonteres

for at få adgang til kontaktpladen. Se 20.1 Afmontering og udskiftning af 620N-modulet. Der sidder termiske sikringer i pumpen, som automatisk slår til igen efter 60 sekunder. Hvis de slår fra, vises en fejlkode. Denne pumpe indeholder ingen sikringer eller dele, brugeren selv kan reparere.



Grundlæggende arbejde vedrørende løft, transport, installation, opstart, vedligehol-delse og reparation må kun udføres af kva-lificeret personale. Enheden skal

isoleres fra strømforsyningen, mens arbejdet udføres.

Der er bevægelige dele inde i pumpehovedet. Inden du bruger et værktøj til at åbne pumpehovedets dæksel, skal du sikre dig, at følgende sikkerhedsanvisninger er overholdt.

- Sørg for, at pumpen er isoleret fra strømforsyningen.
- Sørg for, at rørledningen ikke er under tryk.
- I tilfælde af slangesvigt skal den eventuelle væske i pumpehovedet drænes ud i et passende kar, en passende beholder eller i et afløb.
- Sørg for, at der bæres beskyttelsestøj og øjenværn, hvis der pumpes farlige væsker.
- Pumpehovedets dæksel yder primær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele. Vær opmærksom på, at dækslet er forskelligt alt efter typen af pumpehovet. Se afsnit 27 og 31 om pumpehoveder i denne manual.
- Den elektriske aflåsning af pumpehovedets dæksel yder sekundær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele. Denne funktion ophører, hvis dækslet ved en fejltagelse åbnes, mens pumpen kører. For nærmere oplysninger om tilladte orienteringer af pumpehovedet, se afsnit 27 og 31 om pumpehoveder i denne manual.

Denne pumpe må kun anvendes til det formål, den er beregnet til. Der skal til enhver tid være adgang til pumpen for at lette betjeningen og vedligeholdelsen. Adgangen må ikke spærres eller blokeres. Pumpens netstik fungerer som frakoblingsanordning (for at isolere drivmotoren fra strømnettet i en nødsituation). Undgå at placere pumpen, så det er vanskeligt at trække netstikket ud. Der må ikke monteres andre apparater på drivenheden end de, der er afprøvet og godkendt af Watson-Marlow. Dette kan medføre person- og tingskader, som vi ikke kan drages til ansvar for.



# Dette produkt overholder ikke ATEX-direktivet og må ikke anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Hvis der skal pumpes farlige væsker, skal der indføres specifikke sikkerhedsprocedurer for den særlige væske og anvendelse for at beskytte mod personskader.

Pumpens ydre overflader kan blive varme, når pumpen er i drift. Undgå at tage fat i pumpen, mens den kører. Lad den køle af, inden den håndteres.

Prøv aldrig at få drevet til at køre, når der ikke er monteret noget pumpehoved.

Pumpen vejer over 18 kg (den nøjagtige vægt afhænger af modellen og pumpehovedet - se 8 Pumpernes tekniske data). Eventuelle løft skal udføres i henhold til de almindelige retningslinjer for sundhed og sikkerhed. Der er indbyggede fordybninger til fingrene i den nedre indkapslings sider for at lette løfteoperationen. Pumpen kan desuden bekvemt løftes ved at tage fat i pumpehovedet og (når det er monteret) 620N-modulet bag på pumpen.

#### DiN

# 8 Pumpernes tekniske data

Bag på pumpen sidder der mærkater, som indeholder fabrikantens navn og kontaktdata samt oplysninger om produktets referencenummer, serienummer og model.



#### DiN, Di

De samme oplysninger er angivet på drevets bagplade, der kan ses, når 620Nmodulet er fjernet. Billedet herunder viser, hvordan 620Du ser ud efter udpakning. Antallet af stik kan variere afhængigt af modellen.



#### DiN

#### 620DiN, model IP66 NEMA 4X

Denne pumpe kan betjenes fra tastaturet eller fjernstyres. Den omfatter:

#### Manuel styring

Justering af hastigheden; start og stop; styring af retningen; "max"-tast for hurtig spædning.

#### Fjernstyring

Pumpen kan styres digitalt med lukning af en kontakt eller med et logisk inputsignal til at betjene pumpen.

#### Output

Der findes fire 24 V relæstatus-output, som kan konfigureres i softwaren til et udvalg af pumpeparametre.

#### Kalibrering

Komplet kalibrering plus standardværdier for en række pumpehoveder og slanger.

Dosiskalibreringsfunktion.

### RS485 seriel kommunikation

Fuld pumpestyring fra pc eller anden kontrolenhed med mulighed for at styre op til 32 pumper i netværk. **Computerregistrering af de dispenserede batches er ikke mulig under RS485.** 

#### Dispenseringsfunktion

Dispensering i batches eller enkeltdoser, herunder dosisstørrelse og antal doser, interval, start- og slutrampe og drypkontrol.

#### Dækselkontakt

Det faste dæksel yder primær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele. Den elektriske kontakt på pumpehovedets dæksel yder sekundær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele.

#### **PIN-sikring af processen**

To niveauer af kontrolbeskyttelse: hoved-PIN-kode og bruger-PIN-kode.

### Di

#### 620Di, IP31-model

Denne pumpe kan betjenes fra tastaturet eller fjernstyres. Den omfatter:

#### Manuel styring

Justering af hastigheden; start og stop; styring af retningen; "max"-tast for hurtig spædning.

#### Fjernstyring

Pumpen kan styres digitalt med lukning af en kontakt eller med et logisk inputsignal til at betjene pumpen.

#### Output

Der findes fire 24 V relæstatus-output, som kan konfigureres i softwaren til et udvalg af pumpeparametre.

#### Kalibrering

Komplet kalibrering plus standardværdier for en række pumpehoveder og slanger. Dosiskalibreringsfunktion.

#### **RS232 seriel kommunikation**

Fuld pumpestyring fra pc eller anden kontrolenhed med mulighed for at styre op til 32 pumper i netværk. En computer kan forbindes med pumpen for at oprette (og udskrive) registreringer af de dispenserede batches.

### Dispenseringsfunktion

Dispensering i batches eller enkeltdoser, herunder dosisstørrelse og antal doser, interval, start- og slutrampe og drypkontrol.

#### Dækselkontakt

Det faste dæksel yder primær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele. Den elektriske kontakt på pumpehovedets dæksel yder sekundær beskyttelse af operatøren mod pumpens roterende dele.

#### PIN-sikring af processen

To niveauer af kontrolbeskyttelse: hoved-PIN-kode og bruger-PIN-kode.

	IP				
	1. tal		2. tal		NEMA
3	Beskyttet mod indtrængning af par- tikler med en diameter på over 2,5 mm. Værktøj, kabler mv., der har en tykkelse på over 2,5 mm, kan ikke komme i nærheden	1	Beskyttet mod lodret faldende dryppende vand. Må ikke fremkalde nogen skadelig virkning	2	Indendørs brug for at yde en vis grad af beskyttelse mod begrænsede mængder faldende vand og snavs
5	Beskyttet mod skadelige støvaflej- ringer. Indtrængning af støv forebygges ikke helt, men støvet må ikke trænge ind i	5	Beskyttelse mod vand, der sprøjtes fra en dyse mod udstyret (indkap- slingen) fra en vilkårlig	12	Indendørs brug for at yde en vis grad af beskyttelse mod støv, faldende snavs og dryppende, ikke- ætsende væsker
5	tilstrækkelig mængde til at virke forstyrrende på driften af udstyret. Komplet beskyttelse mod kontakt	5	retning. Der må ikke være nogen skadelig virkning (vandstråle)	13	Indendørs brug for at yde en vis grad af beskyttelse mod støv og vandsprøjt, olie og ikke-ætsende køle- midler
6	Beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt). Komplet beskyttelse mod kontakt	6	Beskyttelse mod stærk sø eller kraftige vand- stråler. Der må ikke trænge vand ind i udstyret (indkaps- lingen) i skadelige mængder (overstænk- ning)	4X	Indendørs eller udendørs brug* for at yde en vis grad af beskyttelse mod vand- stænk, vindbåret støv og regn, vand fra vand- slange; beskadiges ikke ved dannelse af is på indkapslingen. (Modstår korrosion: 200 timers saltspray)

## IP- (Beskyttelse mod indtrængning) og NEMA-definitioner

\* de indkapslede pumper i serie 620 har kun niveauet NEMA 4X (indendørs brug).

DiN, Di

## Enhedernes vægt

	Drevet alene	+ 620R, 620RE	+ 620RE4	+ 620L, 620LG
IP31	16,5kg, 36lb, 6oz	19,6kg, 43lb, 3oz	20,1kg, 44lb, 5oz	24,3kg, 53lb, 9oz
IP66 NEMA 4X	17,4kg, 38lb, 6oz	20,5kg, 45lb, 3oz	21,0kg, 46lb, 5oz	25,2kg, 55lb, 9oz

# Pumpernes tekniske data

Styringsområde (turndown-forbold)	0,1-265 opm (2650:1)
Forsyningssnænding /-frekvens	Filtreret 100-120 V/200-240 V 50/60 Hz 1 nh
i oroyimigospanangy mektens	
Maksimalt spændingsudsving	±10 % af den nominelle spænding. Det er nødvendigt at have et velreguleret strømnet samt kabelforbindelser svarende til bedste praksis for støjimmunitet
Installationskategori (overspændingskategori)	II
Strømforbrug	250 VA
Strøm ved fuld belastning	<1,1 A ved 230 V; <2,2 A ved 115 V
Eprom-version	Tilgængelig gennem pumpens software
Indkapslingens klasse - 620DiN	IP66 iflg. BS EN 60529; Svarende til NEMA 4X til NEMA 250* (indendørs brug). Egnet til tunge industriprocesser og beskidte miljøer. Drevet bruger en Gore membranventil til at udligne trykket inde i indkapslingen og forhindre indtrængning af vand og ætsende dampe.
Indkapslingens klasse - 620Di	IP31 iflg. BS EN 60529. Svarende til NEMA 2, egnet til indendørs brug. Beskyttet mod dryppende vand og faldende snavs. Kan tørres af med en fugtig klud men må ikke dyppes i vand.
Mulige pumpehoveder (620R modeller)	620R, 620RE, 620RE4
Mulige pumpehoveder (620L modeller)	620L, 620LG
Driftstemperaturområde	5 °C til 40 °C, 41 °F til 104 °F
Opbevaringstemperaturområde	-25 °C til 65 °C, -13 °F til 149 °F
Maksimal højde over havet	2.000 m, 6.560 ft
Luftfugtighed (ikke-kondenserende) (620Di)	80 % op til 31 °C, 88 °F, lineært faldende til 50 % ved 40 °C, 104 °F
Luftfugtighed (kondenserende) (620DiN)	10 % - 100 % relativ luftfugtighed
Vægt	Se tabellen på foregående side
Støj	<70 dB(A) fra 1 m

\* Beskyt mod langvarig UV-eksponering.

## Standarder

	Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner: BS EN 60204-1
	Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr: BS EN 61010-1 omfattende A2 Kategori 2, Forureningsgrad 2
	Kapslingsklasser (IP-koder): BS EN 60529 ændringer 1 og 2
	Ledningsbårne emissioner: BS EN 55011 A1 og A2, Klasse A
	Udstrålede emissioner: BS EN 55011 A1 og A2, Klasse A
EF- harmoni- serede	Elektrostatisk udladning: BS EN 61000-4-2
standarder	Udstrålet RF-immunitet: BS EN 61000-4-3 A1 og A2
	Hurtige bygetransienter: BS EN 61000-4-4 A1 og A2, Niveau 3 (2 kV),
	Immunitet mod strømstød: BS EN 61000-4-5 A1 og A2
	Ledningsbåret RF-immunitet: BS EN 61000-4-6
	Spændingsfald og korte afbrydelser: BS EN 61000-4-11
	Harmoniske strømme: BS EN 61000-3-2 A2
	UL 61010A-1
Øvrige	CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
standarder	Ledningsbårne emissioner FCC 47CFR, Del 15.107
	Udsträlede emissioner FCC 47CFR, Del 15
	NEMA 4X til NEMA 250 (Indendørs brug) kun for IP66-produkter

# 8.1 Trykevne



0 – 4bar higher pressure pumping:

Denne pumpes standardomdrejningshastighed er 165 opm. Den kan køre ved en hvilken som helst hastighed op til 265 opm. Bemærk dog venligst, at:

- Garantien på rotoren 620RE og 620RE4 er begrænset til 2 bar fra 165 opm til 265 opm.
- En advarsel vises, når brugeren indstiller hastigheden på over 165 opm.
  Bemærk: Dette gælder kun for pumpehovederne 620RE MarkII og 620RE4 MarkII. (620LG har ikke denne begrænsning).
- Pumpens software registrerer, hvor længe den har kørt ved over 165 opm.



### 0 – 2bar pressure pumping:

# **8.2 Dimensioner**















9 God pumpeinstallationspraksis

# **9.1 Generelle anbefalinger**

### Placering

DiN, Di

En korrekt gennemført installation forlænger slangernes levetid. Placer pumpen på en plan, vandret, stiv overflade, der ikke udsættes for stærke vibrationer, for at sikre korrekt smøring af gearkassen. Sørg for plads omkring pumpen, så luften kan cirkulere og varmen ledes væk. Sørg for, at temperaturen omkring pumpen ikke overskrider 40 °C.

Der må ikke stables andre 620 pumper oven på denne pumpe. Der må dog gerne stables andet udstyr oven på den øvre overflade af 620 (så længe den omgivende temperatur ikke overskrider 40 °C).

### Nødfrakobling

Pumpens netstik fungerer som frakoblingsanordning (for at isolere drivmotoren fra strømnettet i en nødsituation). Undgå at placere pumpen, så det er vanskeligt at trække netstikket ud. Tastaturets **STOP**-tast vil altid standse pumpen. Det anbefales dog at montere en passende lokal nødstopsanordning på pumpens strømforsyning.

#### Ventiler

Peristaltiske pumper er selvansugende og selvlukkende mod tilbageløb. Der behøves ingen ventiler på indløbs- eller udløbsledningerne. Ventilerne i processtrømmen skal være åbne, inden pumpen startes. Det anbefales brugeren at montere en trykaflastningsanordning mellem pumpen og en eventuel ventil på pumpens udløbsside for at beskytte mod skade ved utilsigtet drift med udløbsventilen lukket.

Pumpen kan indstilles, så rotoren drejer med eller mod uret, alt efter hvad der er mest praktisk.

### Slangematerialer: råd om indkøring

Slanger af Sta-Pure og Marprene TM er svære at klemme sammen, når de er nye. Når der anvendes slanger af disse materialer, skal pumpehovedets første fem omdrejninger foregå ved en hastighed på mindst 10 opm. Hvis pumpen kører langsommere end dette, kan det indbyggede sikkerhedssystem i pumpedrevets software få den til at standse og vise en fejlmeddelelse for overstrøm.

### Råd om tryk

Under de fleste forhold forlænges rotorens og slangens levetid, hvis pumpehovedet kører langsomt, navnlig når der pumpes ved højt tryk. For at bevare ydeevnen ved tryk på over 2 bar bør det imidlertid undgås at køre pumpehovedet ved under 50 opm. Hvis det er nødvendigt at køre med lav flowhastighed ved højt tryk, anbefales det at skifte til en tyndere slange.

# 9.2 Hvad du skal og hvad du ikke må

**Du må ikke** indbygge en pumpe i et snævert rum uden tilstrækkelig luftcirkulation omkring pumpen.

**Du skal** sørge for, at tætningerne er intakte og sidder rigtigt, når du monterer det vandtætte 620N-modul. Sørg for, at hullerne til kabelforskruningerne er korrekt tætnede, så IP66 / NEMA 4X-klassificeringen bevares.

Du må ikke binde styre- og strømforsyningsledningerne sammen.

**Du skal** holde føde- og sugeslangerne så korte og direkte som muligt, dog ideelt ikke kortere end 1m - og følg den mest lige rute. Brug bøjninger med stor radius: mindst fire gange slangens diameter. Sørg for, at de tilsluttede rørledninger og fittings er egnede til at modstå det forventede tryk. Undgå reduktionsrør og slangestykker med mindre indre diameter end i pumpehovedet, navnlig i rørledningerne på sugesiden. Eventuelle ventiler i rørledningerne (normalt er der ikke brug for dem) må ikke begrænse strømningen. Eventuelle ventiler i strømlinjen skal være åbne, når pumpen kører.

**Du skal** bruge rør på suge- og udløbssiden med en diameter, der er lig med eller større end den indre diameter af slangen i pumpehovedet. Ved pumpning af viskøse væsker skal der bruges rør med en indre diameter, der er flere gange større end pumpeslangens.

**Du skal** sørge for, at der på længere rørstrækninger er mindst 1 m bøjelig slange med glat indervæg forbundet med pumpehovedets indløbs- og udløbsport for at bidrage til at minimere impulstab og pulsering i rørledningen. Dette er særligt vigtigt for viskøse væsker og ved tilslutning til stive rørledninger.

**Du skal** placere pumpen på eller netop under niveauet af den væske, der skal pumpes, når det er muligt. Dette sikrer oversvømmet indsugning og giver pumpen en maksimal virkningsgrad.

**Du skal** holde pumpehovedets spor og alle bevægelige dele rene og frie for forurening og affald.

**Du skal** køre med langsom hastighed, når du pumper viskøse væsker (se dog Råd om tryk i 9.1 Generelle anbefalinger). Oversvømmet indsugning forbedrer pumpens ydeevne i alle tilfælde, og navnlig for viskøse materialer.

**Du skal** rekalibrere efter skift af pumpeslanger, væske eller tilsluttede rørledninger. Det anbefales også, at pumpen rekalibreres jævnligt for at bevare dens nøjagtighed.

**IP66 / NEMA 4X**-modellerne kan spules men må ikke nedsænkes i vand. Beskyt mod langvarig eksponering for UV-lys.

**IP31**-modellerne kan tørres af med en fugtig klud men må ikke spules eller nedsænkes i vand. Forsiden på IP31-modellerne er yderligere beskyttet mod let spild på pumpen.

**Ved brug af endeløse slanger af Marprene eller Bioprene** skal du efterstramme slangen efter de første 30 minutters drift.

**Valg af slanger**: Brug oversigten over kemisk kompatibilitet, der er givet i Watson-Marlows publikationer, som retningslinje. Hvis du er i tvivl om et slangemateriales kompatibilitet med den pumpede væske, kan du rekvirere et slangeprøvekort fra Watson-Marlow med henblik på afprøvning ved nedsænkning.

### DiN, Di

# 10 Tilslutning af produktet til en strømforsyning

Det er nødvendigt at have et velreguleret strømnet samt kabelforbindelser svarende til bedste praksis for støjimmunitet. Det anbefales ikke at placere disse drev ved siden af "beskidte" elektriske strømforsyninger, såsom trefasede kontaktorer og induktive varmeapparater uden at være særlig opmærksomhed på uacceptabel ledningsbåret støj.



Spændingsvælgeren sidder på kontaktpladen bag på pumpen, hvor den beskyttes mod vand af 620Nmodulet (620DuN). Modulet skal afmonteres for at få adgang til kontaktpladen. Se 20.1 Afmontering og udskiftning af 620N-modulet. Indstil spændingsvælgeren på 115 V for 100-120 V 50/60 Hz strømforsyninger eller på 230 V for 200-240 V 50/60 Hz strømforsyninger. Tjek altid spændingsvælgerens position, inden strømforsyningen tilsluttes. Tilslut et jordforbundet, enfaset strømnet på passende vis. For at overholde sikkerhedsstandarderne skal strømforsyningsstikket være et stik, der kan trækkes ud (ikke den låsende type).



I tilfælde af kraftig elektrisk støi anbefaler vi at bruge et apparat til dæmpning af spændingsbølger i strømforsyningen, som fås i handlen.

Strømforsyningskabel: Pumpen leveres med en af to slags kabelforskruninger og ca. 2,8 m strømforsyningskabel. Det europæiske kabel overholder den harmoniserede kode H05RN-F3G0.75 og bruges med vores forskruning, del nr. SL0128, som er egnet til en kabelkappe med en udvendig diameter på 4-7 mm. Det nordamerikanske kabel overholder typen SJTOW 105C 3-18AWG VW-1 og bruges med vores forskruning, del nr. SL0123, som er egnet til en kabelkappe med en udvendig diameter på 7-9 mm.

DiN

Strømforsyningskablerne til pumper med specifikationen NEMA 4X er monteret med en standard US strømforsyningsstikprop. Pumper med specifikationen IP66 leveres uden stikprop. Tilslutningen af en strømforsyningsstikprop må kun udføres af tilstrækkeligt kompetent og kvalificeret personale.

## Ledernes koder

	Europæisk	Nordamerikansk
ledning	brun	sort
neutral	blå	hvid
jord	grøn/gul	grøn

DiN

Spændingsvælgeren er ikke synlig, når 620N-modulet er på plads. Du må ikke tænde for pumpen uden forinden at have tjekket, at indstillingen passer til din strømforsyning. Dette gøres ved at fjerne modulet og kontrollere vælgerens position, hvorefter modulet monteres igen. Se 20.1 Afmontering og udskiftning af 620N-modulet.

### DiN, Di

Hvis strømforsyningskablet er uegnet til din installation, kan det skiftes. Kontakt venligst dit lokale Flexicon servicecenter.



**Sikring på inputledningen**: type T5A H 250 V 20 mm tidsforsinket patronsikring, der sidder i sikringsholderen i midten af kontaktpladen bag på pumpen.

**Strømafbrydelse**: Denne pumpe har en automatisk genstartsfunktion, som, når den er aktiv, vil bringe pumpen tilbage til den driftstilstand, den var i, da strømmen forsvandt. Se 19.12 Automatisk genstart.

**Stop/start-strømcyklusser**: Undgå at starte/slukke flere end 100 gange i timen, både manuelt og ved hjælp af den automatiske genstart. Når et stort antal starter er nødvendig, anbefaler vi brugen af fjernstyring.

### Din, Di

# 11 Opstartstjekliste

Bemærk: Se også 27.6, 27.7, 27.8 og 31.5 Isætning af slange.

- Tjek, der opnås korrekt forbindelse mellem pumpeslangen og suge- og udløbsrørene.
- Tjek, at der er opnået korrekt forbindelse til en passende strømforsyning.
- Tjek, at anbefalingerne i afsnit 9. God pumpeinstallationspraksis er overholdt.

## Din, Di

# 12 Første gang du tænder pumpen

**Bemærk**: I denne manual bruges **fed** skrift til at fremhæve det aktive valg i menuskærmene: På den første skærm, der er vist her, er det "**English**". Det aktive valg vises på pumpens display med **omvendt** tekst.



- Tænd for strømmen bag på pumpen. Pumpen kører en opstartstest for at bekræfte, at hard- og software fungerer korrekt. I tilfælde af fejl vises en fejlmeddelelse. Se 24.1 Fejlkoder.
- Pumpen viser en sprogmenu. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge dit sprog. Tryk på tasten ENTER for at bekræfte dit valg.
- I de følgende anvisninger formodes det, at dit valg var "English".

- Når først sproget er valgt, vises denne menu ikke igen, og alle menuer vil være på det sprog, du har valgt. (Valget af sproget kan nulstilles som beskrevet senere. Se 19.19 Sprog).
- Pumpen viser Flexicon opstartsskærm i fire sekunder efterfulgt af pumpens modelidentifikationsskærm i fire sekunder (et eksempel vises her), og endelig hovedmenuen.
- Rotationssymbolet på displayet viser rotation med uret. Standardindstillingen for hastigheden er 165 opm, men 265 opm er også tilgængelig (se 19.13 Indstilling af tilladt maksimumshastighed). Værdierne af andre driftsparametre ved første opstart er angivet i nedenstående tabel.

620 DiN, 620Di: Standardværdier ved første opstart							
Sprog	Ikke indstillet	Fjernstop	RS (åben=start)				
Hastighed	165 opm	Pumpenummer	1				
Retning	Med uret	<b>Baud-hastighed</b>	9600				
Pumpehoved	620L	Stop-bits	2				
Slangestørrelse	9,6 mm	Flowstyring	Ingen				
Doserings- enheder	ml	Doserings- programmer	Ingen				
Kalibrering	Fra tabel over hoveder og slanger	Inkrementering ved gennemløb	0,1 opm				
Baggrundslys	On	Output 1	Start/stop *				
Tastaturlås	Slået fra	Output 2	Retning +				
Automatisk gen- start	Slået fra	Output 3	Auto/Man ‡				
Pumpestatus	Stoppet	Output 4	Generel alarm				
Bipper	On	* Start	= høj				
Sikkerhedskode	Ikke indstillet	+ Rotation med uret	= høj				
Max (spædning)	Standardindstilling	‡ Auto	= høj				

**Bemærk**: De ovenfor viste indstillinger for Start, Rotation med uret og Auto er de, der gælder ved første opstart for de funktioner, der er tilgængelige på henholdsvis Output 1, Output 2 og Output 3. For eksempel angiver et højt signal på Output 2 en rotation med uret. Disse kan ændres senere alt efter brugerens behov.

**Bemærk**: Høj svarer til, at de almindelige og normalt åbne kontakter på relæet på adapterkortet er lukkede.

#### Pumpen er nu klar til drift med de ovenfor angivne standardværdier.

Alle driftsparametrene kan ændres ved hjælp af tasterne. Se 14 Manuel drift.

## Din, Di

# 13 Start af pumpen i efterfølgende strømcyklusser (ikke med automatisk genstart)



Setup

- Tænd for strømmen bag på pumpen. Pumpen kører en opstartstest for at bekræfte, at hard- og software fungerer korrekt. I tilfælde af fejl vises en fejlmeddelelse. Se 24.1 Fejlkoder.
- Pumpen viser Flexicon opstartsskærm i fire sekunder efterfulgt af pumpens modelidentifikationsskærm i fire sekunder og endelig hovedmenuen.
- Standardværdierne ved opstart er de, der var gældende, sidst pumpen blev slukket. Tjek, at pumpen er indstillet til at køre, som du har behov for.

### Pumpen er nu klar til drift.

Alle driftsparametrene kan ændres ved hjælp af tasterne. Se herunder 14 Manuel drift.

# **14.1 Tastaturets funktioner**

Alle pumpens indstillinger og funktioner i manuel drift indstilles og styres ved at trykke på tasterne. Umiddelbart efter at opstartssekvensen er vist på displayet som beskrevet ovenfor, vises hovedskærmen for manuel drift. Den aktuelle omdrejningsretning vises på displayet med en segmenteret pil med eller mod uret. Hvis der

vises et udråbstegn (!), betyder det, at den automatiske genstart er slået til. Hvis der vises et hængelåsikon (), betyder det, at tastaturlåsen er slået til.

**Bemærk**: En række af de nedenfor angivne taster er genveje til kommandoer, som også er tilgængelige via hovedmenuen. Se 15 Hovedmenu.

**Bemærk: SHIFT** giver adgang til de funktioner, som er angivet øverst på de numeriske taster. For at få adgang til for eksempel **MAX**-



funktionen, skal man trykke én gang på **SHIFT**-tasten *og slippe den igen*. Et symbol vises nederst til venstre på displayet for at angive, at den næste tast, der trykkes på, vil være **SHIFT**et. Tryk på **4 (MAX)**.

Et kort tryk på hver tast udløser et bip (hvis denne funktion er slået til - se 14.5 Tastaturbip) og har følgende virkninger på pumpen:

 START: starter pumpen ved den hastighed og i den retning, der er vist på displayet. Rotationssymbolet begynder at bevæge sig for at bekræfte, at pumpen kører.



Hvis pumpen allerede kører, når der trykkes på **START**, får det den information, der vises på hovedskærmen for manuel drift, til at skifte cyklisk fra omdrejninger pr. minut (opm) til flowhastighed i et udvalg af enheder (via en advarselsskærm, hvis flowhastigheden ikke er kalibreret, og dette er den første cyklus siden opstart) til både opm og flowhastighed. Der vises her et eksempel. Standardværdien kan ændres i Opsætningsmenuen (se 19.2 Display).

• MAX (SHIFT, 4): mens den holdes nedtrykket, får MAX (SHIFT, 4)-tasten pumpen til at køre med den tilladte maksimumshastighed og i den retning, der vises på displayet. Når tasten slippes, vender pumpen tilbage til sin tidligere tilstand.

**Bemærk**: Pumpen kan spædes ved at trykke på **MAX (SHIFT, 4)**, indtil væsken strømmer igennem pumpen og når frem til udløbet, hvorefter **MAX (SHIFT, 4)**-tasten slippes.

DiN, Di

- **INFO (SHIFT, 9)**: får pumpen til at vise det volumen væske, den har dispenseret, siden den blev nulstillet eller kalibreret. Denne information vises kun, så længe **SHIFT, 9 (INFO)** holdes nedtrykket. Hvis der trykkes på **STOP**, mens informationsskærmen vises, nulstilles det dispenserede volumen.
- LOAD (INDLÆS) (SHIFT, 6): når pumpen er stoppet, gør denne tast det muligt at hente et doseringsprogram fra pumpens hukommelse. Har ingen effekt, hvis der ikke er gemt noget program. Har ingen effekt i driftsmåderne Netværk, Kalibrering eller Opsætning, hvis der kræves indtastning af en numerisk værdi, hvis man er ved at ændre en doseringsparameter, hvis man er ved at gemme et program, eller hvis en dosering er ved at køre.
- **STOP**: hvis pumpen kører, stopper et tryk på **STOP** den. Displayet fortsætter med at vise den tidligere hastighed og retning. Pumpen vender tilbage til denne hastighed og retning, når der igen trykkes på **START**-tasten.
- UP (OP): øger den hastighed, der vises på displayet, i trin af mindst 0,1 opm eller i andre trin som valgt i afsnittet Opsætning, Gennemløb (19.15) (med mindre den viste hastighed allerede er den tilladte maksimumshastighed). Hvis pumpen derefter startes ved at trykke på **START**-tasten, vil den køre med den nye hastighed. Hvis pumpen allerede kører, når der trykkes på UP (OP), træder ændringen i kraft med det samme.

**Bemærk**: Hvis pumpens flowhastighed er kalibreret (se 18 Kalibrering), vil skærmen efter en ændring af hastigheden vise den nye værdi i opm og den nye flowhastighed i fire sekunder, før den vender tilbage den tidligere indstillede hovedskærm for manuel drift: opm eller flowhastighed.

DOWN (NED): sænker den hastighed, der vises på displayet, i trin af mindst 0,1 opm eller i andre trin som valgt i afsnittet Opsætning, Gennemløb (19.15). Hvis pumpen derefter startes ved at trykke på START-tasten, vil den køre ved den nye hastighed. Den minimale mulige hastighed er 0,1 opm. Hvis pumpen allerede kører, når der trykkes på DOWN (NED), træder ændringen i kraft med det samme.

**Bemærk**: Hvis pumpens flowhastighed er kalibreret (se 18 Kalibrering), vil skærmen efter en ændring af hastigheden vise den nye værdi i opm og den nye flowhastighed i fire sekunder, før den vender tilbage den tidligere indstillede hovedskærm for manuel drift: opm eller flowhastighed.

**Bemærk**: Pumpens hastighed kan reduceres fra 0,1 opm (eller enhver anden minimumshastighed vist i den enhed, der er valgt i afsnittet Opsætning, Gennemløb (19.15)) til 0 opm ved at trykke en gang til på **DOWN (NED)**-tasten. Pumpen vil stadig være i kørende tilstand, og rotationssymbolet vil fortsat bevæge sig. Tryk på **UP (OP)**-tasten for at bringe pumpen tilbage til minimumshastigheden.

**Bemærk**: Hvis der er indstillet en tilladt minimumshastighed i afsnittet Indstil minimumshastighed i Opsætningsmenuen, gælder ovenstående bemærkning om reduktion af hastigheden til 0 opm ikke.

- DIRECTION (RETNING) (SHIFT, 1): skifter omdrejningsretningen, der vises på displayet. Hvis pumpen derefter startes ved at trykke på START-tasten, vil den dreje i den nye retning. Hvis pumpen allerede kører, når der trykkes på DIRECTION (RETNING), træder ændringen i kraft med det samme.
- ENTER: bruges til at indtaste/bekræfte numeriske værdier og menuvalg. Denne tast gennemløber også den information, der vises på hovedskærmen for manuel drift, lige som START-tasten, hvad enten pumpen kører eller ej. Se START herover.
- **MENU (SHIFT, 7)**: viser hovedmenuen, fra hvilken alle aspekter af pumpens opsætning kan styres. Se 15 Hovedmenu.
- CLEAR (SLET) (SHIFT, 5): sletter numeriske værdier, så de kan indtastes igen.
- CAL (KAL) (SHIFT, 8): giver adgang til kalibreringssekvensen.
- . (decimalpunktum, punktum) (SHIFT, 0): bruges som decimaladskillelse i numeriske værdier. For at indtaste 5.3 trykkes på 5, SHIFT, 0, 3. (På nogle sprog bruges, (komma) som decimaladskillelse. Denne pumpe bruger.)

Tastkombinationerne har følgende virkninger på pumpen:

**Bemærk**: En række af de nedenfor angivne taster er genveje til kommandoer, som også er tilgængelige via hovedmenuen. Se 15 *Hovedmenu*.

- UP (OP) og 1 (DIRECTION) (RETNING) ved opstart: slår tastaturbip til og fra.
- **START** ved opstart: slår funktionen **Automatisk genstart** til. Se 19.12 Automatisk genstart.
- **STOP** ved opstart: slår funktionen **Automatisk genstart** fra. Se 19.12 *Automatisk genstart.*
- STOP og UP (OP), når pump er standset: tænder baggrundslyset.
- STOP og DOWN (NED), når pump er standset: slukker baggrundslyset.
- SHIFT og UP (OP): indstiller pumpen på den tilladte maksimumshastighed.
  Bemærk: Til forskel fra dens virkemåde andetsteds skal SHIFT-tasten holdes nedtrykket. Bemærk: MAX-tasten har en lignende funktion, men den får kun pumpen til at køre med den tilladte maksimumshastighed, mens tasten holdes nedtrykket.
- SHIFT og DOWN (NED): indstiller pumpen på den tilladte minimumshastighed. Bemærk: Til forskel fra dens virkemåde andetsteds skal SHIFT-tasten holdes nedtrykket.
- 1 (DIRECTION) (RETNING) og DOWN (NED) trykket ned samtidigt: afbryder displayet og viser pumpens ROM-version i fire sekunder.
- START holdt nedtrykket i fire sekunder: slår tastaturlåsen til og fra. Kun tasterne START og STOP er aktive, når tastaturlåsen er slået til. Hængelås-ikonet vises.
- **STOP** holdt nedtrykket i to sekunder: slår **tastaturlåsen** til og fra. Kun tasterne **START** og **STOP** er aktive, når tastaturlåsen er slået til. Hængelås-ikonet vises.

# 14.2 Hastighed

For at ændre omdrejningshastigheden:

Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at ændre pumpens omdrejningshastighed i intervallet mellem 0,1 opm eller en anden tilladt minimumshastighed og den tilladte maksimumshastighed.
 Bemærk: Pumpens hastighed kan reduceres fra 0,1 opm til 0 opm ved at trykke en gang til på DOWN (NED)-tasten. Pumpen vil stadig være i kørende tilstand, og rotationssymbolet vil fortsat bevæge sig. Tryk på UP (OP)-tasten for at bringe pumpen tilbage til minimumshastigheden.

**Bemærk**: Standardværdien for drevets tilladte maksimumshastighed er 165 opm. Denne grænse kan indstilles til en hvilken som helst hastighed op til 265 opm. Se 19.13 *Indstilling af tilladt maksimumshastighed* og afsnit 3 *Femårig garanti*.

# 14.3 Retning

For at skifte pumpens omdrejningsretning:

- Tryk på **DIRECTION (RETNING) (SHIFT, 1)** for at skifte mellem en rotation af pumpen med og mod uret.
- **Bemærk**: Adgangen til styring af retningen kan være begrænset af en sikkerhedskode. Se 19.22 *Sikkerhedskode*.

# 14.4 Tastaturlås

Tastaturet kan låses for at forhindre, at pumpens hastighed eller øvrige indstillinger ændres, og således at pumpen kun kan startes eller stoppes. Hængelås-ikonet vises på displayet.

- Hold START-tasten nedtrykket i to sekunder, mens pumpen kører. Hængelåsikonet vises, og kun tasterne START og STOP virker.
- Tastaturet kan også låses, mens pumpen er standset. Hold STOP-tasten nedtrykket i to sekunder. Hængelås-ikonet vises, og kun tasterne START og STOP virker.
- For at låse tastaturet op, mens pumpen kører, holdes START-tasten nedtrykket i to sekunder. Hængelås-symbolet forsvinder. Hvis pumpen er standset, holdes STOP-tasten nedtrykket, indtil hængelås-symbolet forsvinder.
- **Bemærk**: Adgangen til tastaturlåsefunktionen kan være begrænset af en sikkerhedskode. Se 19.22 Sikkerhedskode.

# 14.5 Tastaturbip

Pumpens tastatur kan enten fungere lydløst eller med en biplyd til at angive, når et tastetryk er registreret.

- For at skifte mellem at have lyden slået til og fra standses pumpen. Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Tryk på tasterne **UP (OP)** og **1 (DIRECTION) (RETNING)**, mens der tændes for strømmen på kontakten bag på pumpen.

Se 19.21 Bip.

# **14.6 Manuel drift og digitale fjerninput og -output**

Inputtene til fjernstyring af start/stop, retning og lækagesporing er driftsklare.

Outputtene til fjernudlæsning af status er fuldt funktionsdygtige.

**STOP**-tasten fungerer som nødstop. Start/stop-inputtet starter pumpen i manuel drift, men når først der trykkes på **START**-tasten, vil inputtet til fjernstyret start/stop stoppe og starte pumpen alt efter dens driftstilstand.

**(620DiN)** Hvis du bytter om på funktionen af start/stop-fjernkontakten, så åben=stop, skal du forbinde +5 V-klemmen med input-klemmen på start/stop-inputkonnektoren (J4) for at kunne starte pumpen fra tastaturet. Se 20.3 Start/stop-input.

**(620Di)** Hvis du bytter om på funktionen af start/stop-fjernkontakten, så åben=stop, skal du forbinde ben 7 med ben 19 på den nedre D-konnektor for at kunne starte pumpen fra tastaturet. Se 21.1 Start/stop-input.

Hvis der trykkes på **STOP**, har start/stop-fjernkontakten ingen virkning.

Polariteten af fjernsignalet for retning kan ikke ændres.

# 14.7 Baggrundslys

For at tænde baggrundslyset:

• Tryk på tasterne **STOP** og **UP (OP)** samtidigt.

For at slukke baggrundslyset:

• Tryk på tasterne **STOP** og **DOWN (NED)** samtidigt.

Se 19.16 Baggrundslys.

# 14.8 Automatisk genstart

Denne pumpe har en automatisk genstartsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, og strømmen går, vil den, når strømmen kommer tilbage, bringe pumpen tilbage til den driftstilstand, den var i, da strømmen forsvandt. Funktionen virker ikke, når strømmen afbrydes midt i en dosering. Når pumpen startes igen, vil den afvente et tryk på **START**-tasten for at begynde den afbrudte dosering igen. Den automatiske genstartsfunktion bibeholdes, når pumpen er slukket. Se efter symbolet ! på displayet, når pumpen startes. Dette !-symbol angiver, at pumpen er indstillet til automatisk genstart.



Undgå at bruge den automatiske genstart til mere end 100 starter i timen. Når et stort antal starter er nødvendig, anbefaler vi brugen af fjernstyring.

For at slå den automatiske genstart til:

- Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Tryk på START-tasten, mens der tændes for strømmen på kontakten bag på pumpen.

For at slå den automatiske genstart fra:

- Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Tryk på STOP-tasten, mens der tændes for strømmen på kontakten bag på pumpen.

# **15 Hovedmenu**

# **15.1 Tastaturets funktioner i** ikke-manuel drift

- STOP: Når en dosering er ved at køre, afbryder STOP-tasten den aktuelle dosering midlertidigt og stopper pumpen. STOP-tasten virker også som en "tilbage"-tast, der fører brugeren ét menuniveau tilbage uden at udføre nogen ændring. Under indtastning af tal sletter STOP-tasten den aktuelle værdi eller vender tilbage til dens værdi, da skærmen blev åbnet, hvorefter indtastningen af tal kan fortsætte.
- UP (OP): UP (OP)-tasten bruges til at vælge elementer i en menu. Den flytter den fremhævede linje opad i en menu. I Gem program-driftsmåde gennemløber den 9 til 0, "blank" og Z til A i en cirkulær liste.
- DOWN (NED): DOWN (NED)-tasten bruges til at vælge elementer i en menu. Den flytter den fremhævede linje nedad i en menu. I Gem program-driftsmåde gennemløber den A til Z, "blank" og 0 til 9 i en cirkulær liste.
- START: I Doseringsdriftsmåde begynder START-tasten en dosering.
- ENTER: ENTER-tasten virker på næsten samme måde som "enter"-tasten på en personlig computer: Den bekræfter de tastetryk, der er udført umiddelbart forinden. Ved valg af elementer i en menu udløser tasten den handling eller skærm, der er valgt i en menu vha. tasterne UP (OP) og DOWN (NED).
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: numeriske taster, der bruges til at indtaste tal, når en skærm beder om et numerisk input.
- SHIFT: Når der trykkes på SHIFT-tasten, vises en pil i skærmens nedre venstre hjørne for at angive, at næste tastetryk vil være i "shift"-tilstand. Når der trykkes på SHIFT-tasten og derefter på tasterne 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9, udløses den handling, der er angivet med gult på disse taster, og "shift"-tilstanden ophæves. Hvis der var trykket på SHIFT-tasten ved en fejl, kan "shift"-tilstanden ophæves ved at trykke på SHIFT-tasten én gang til.

Indtaster et decimalpunktum i et numerisk udtryk. For eksempel indtastes tallet "10.55" ved at trykke på **1, 0, SHIFT, 0, 5, 5**.

### SHIFT, 1 (DIRECTION) (RETNING)

Skifter omdrejningsretningen, der vises på displayet, i løbet af opsætningen af et dispenseringsprogram. Når dispenseringsprogrammet startes, roterer pumpen i den nye retning.

SHIFT, 4 (MAX)

Når pumpen er i manuel drift eller Doseringsdriftsmåde på doseringsstartskærmen, får denne tast pumpen til at spæde igen. Hvis **Always enabled (Altid slået til)** er valgt (se 19 Opsætning), vil pumpen også selv spæde i Kalibreringsdriftsmåde og i Doseringsdriftsmåde, når pumpen er standset. Det har ingen effekt i Netværks- eller Opsætningsdriftsmåde.

### SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET)

Under indtastning af tal slettes den aktuelle værdi, eller der vendes tilbage til værdien, da skærmen blev åbnet, hvorefter indtastningen af tal kan fortsætte. Uden effekt i de øvrige driftsmåder.

### SHIFT, 6 (LOAD) (INDLÆS)

Når pumpen er stoppet, gør denne tast det muligt at hente et doseringsprogram fra pumpens hukommelse. Har ingen effekt, hvis der ikke er gemt noget program. Har ingen effekt i driftsmåderne Netværk, Kalibrering eller Opsætning, hvis der kræves indtastning af en numerisk værdi, hvis man er ved at ændre en doseringsparameter, hvis man er ved at gemme et program, eller hvis en dosering er ved at køre.

#### SHIFT, 7 (MENU)

Viser hovedmenuen. Virker på et hvilket som helst tidspunkt i pumpens aktivitet, undtagen når en talværdi er påkrævet, eller når en dosering er ved at køre.

#### SHIFT, 8 (CAL) (KAL)

Når pumpen er standset, begyndes en komplet kalibreringssekvens (se 18 Kalibrering). Uden effekt i Netværks- eller Opsætningsdriftsmåde. Når pumpen er ved at dispensere en dosering, gør **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)** det muligt at ændre til dosisstørrelsen (inden for 25 %) kaldet rekalibrering - hvilken ændring træder i kraft ved næste komplette dosis.

## SHIFT, 9 (INFO)

Får pumpen til at vise det volumen væske, den har dispenseret, siden den blev nulstillet eller kalibreret. I Doseringsdriftsmåde får **SHIFT**, **9** (**INFO**) pumpen til at vise det volumen væske, den har dispenseret, siden den blev nulstillet eller kalibreret, og hvor mange doser i timen, den pumper lige nu. I begge tilfælde vises denne information kun, så længe **SHIFT**, **9** (**INFO**) holdes nedtrykket. Hvis der trykkes på **STOP**, mens informationsskærmen vises, nulstilles det dispenserede volumen og antallet af doser i timen.

### SHIFT, UP (OP)

## Har ingen effekt.

SHIFT, DOWN (NED)

Har ingen effekt.

**Bemærk**: Bekræftelsesskærmene vises i 4 sekunder. Mens de vises, kan de fjernes ved et tryk på en vilkårlig tast.

# **15.2 Indtastning i hovedmenuen**

**MENU (SHIFT, 7)** viser hovedmenuen og standser pumpen, hvis den kører i manuel drift. Virker på et hvilket som helst tidspunkt i pumpens aktivitet, undtagen under visning af fejlskærme, når tasterne **UP (OP)** eller **DOWN (NED)** bruges til at indtaste værdier, eller når en PIN-kode er påkrævet.



Fra hovedmenuen er der fem valgmuligheder: **Dose (Dosering), Calibrate (Kalibrering), Manual (Manuel), Setup (Opsætning)** og **Network (Netværk)**. Brug tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)** til at vælge. Tryk på tasten **ENTER** for at bekræfte dit valg.

### Dosering

På nær i manuel drift styres al pumpeaktivitet af dispenseringsprogrammer. Ved at vælge **Dose (Dosering)** kan brugeren oprette, ændre eller vælge et dispenseringsprogram samt beordre pumpen til at køre det. Pumpen vil standse, hvis der trykkes på **STOP**, men i øvrigt styres den af dispenseringsprogrammet.

#### Kalibrering

Ved at vælge **Calibrate (Kalibrering)** kan brugeren kalibrere pumpen med standardværdier for en række pumpehoveder og slanger samt justere værdierne for flowhastigheden ved hjælp af en dosiskalibreringsfunktion.

### Manuel

Ved at vælge **Manual (Manuel)** kan brugeren starte, styre og stoppe pumpen ved hjælp af tryk på tasterne.

### Netværk

Ved at vælge **Network (Netværk)** placeres pumpen under ekstern kontrol under anvendelse af RS232 (620Di) eller RS485 (620DiN) netværkskommunikation.

## Opsætning

Ved at vælge **Setup** (Opsætning) kan brugeren indstille pumpens driftsparametre under 20 overskrifter: **Dosing (Dosering), Display, Pump I/D (Pumpens ID), Baud, Stop-bits, Xon/Xoff, Units (Enheder), Date/time (Dato/tid), Max, Outputs, Remote stop (Fjernstop), Auto-restart (Automatisk genstart), Set max Speed (Indstil max hastighed), Pin out details (Ben-outputoplysninger), Backlight (Baggrundslys), ROM, Language (Sprog), Defaults (Standardværdier), Beep (Bip)** og Security code (Sikkerhedskode).

# 16 PIN-sikring af processen

620DiN og 620Di modellen har funktionen PIN-sikring af processen. Denne funktion gør det muligt at konfigurere pumpen i forhold til anvendelsen, og at beskytte opsætningen med to niveauer af PIN-koder.

Menuvalg eller tastetryk	Med hovedkode indstillet	Med brugerkode indstillet	Kode indstillet og tastatur låst		
Menu (SHIFT, 7)	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Kalibrering	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Accepter	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Skift	Hoved-PIN nødvendig	Hoved-PIN eller bruger- PIN nødvendig	lkke tilgængelig		
Opsætning	Hoved-PIN nødvendig	Hoved-PIN nødvendig; Bruger-PIN ugyldig	lkke tilgængelig		
Kal (SHIFT, 8)	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Accepter	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Skift	Hoved-PIN nødvendig	Hoved-PIN eller Bruger-PIN nødvendig	Ikke tilgængelig		
Max (SHIFT, 4)	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Retning (SHIFT,1)	Hoved-PIN nødvendig	Hoved-PIN eller Bruger-PIN nødvendig	lkke tilgængelig		
Auto (SHIFT, 9)	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Man (SHIFT, 6)	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Up	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Ned	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
SHIFT og Op	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
SHIFT og Ned	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
Start	Tilgængelig	Tilgængelig	Tilgængelig		
Stop	Tilgængelig	Tilgængelig	Tilgængelig		
Enter	Tilgængelig	Tilgængelig	Ikke tilgængelig		
MemoDose	Tilgængelig	Tilgængelig	Tilgængelig		
Tastaturlås	Hoved-PIN nødvendig	Hoved-PIN eller Bruger-PIN nødvendig	Hoved-PIN eller Bruger-PIN nødvendig		
Automatisk genstart	Tilgængelig	Tilgængelig	Tilgængelig		

Hovedkoden giver adgang til **Kalibrering**, **Opsætning**, ændring af **Retning** og **Tastaturlås**.

Den sekundære kode (brugerkode) tillader **Kalibrering**, ændring af **Retning** og **Tastaturlås**, men forhindrer ændring af **Opsætning**.

Hvis én af koderne bruges sammen med Tastaturlås, sættes alle taster ud af kraft på nær **STOP** og **START**.

Vedrørende aktivering og indstilling af en sikkerhedskode, se 19.22 Sikkerhedskode.

**Hvis hovedkoden mistes eller glemmes**: Hovedsikkerhedskoden til Opsætningen kan shuntes ved at indtaste en særlig tastsekvens. Derefter kan alle koder enten annulleres eller nulstilles. Kontakt Watson-Marlow Limited eller din forhandler for yderligere oplysninger.

# **17 Dosering**

DiN, Di

Doseringsdriftsmåden gør det muligt at opsætte, gemme og bruge op til 50 forskellige dispenseringsprogrammer. En komplet doseringssekvens med samtlige parametre indstillet kan startes ved at trykke på **START** eller ved at lukke en fjernkontakt.

Doseringsparametrene er: pumpehovedtype, slangestørrelse, kalibreret flowhastighed, dosisstørrelse, hastighed og retning, pauseinterval, antal doser, start/slut-rampe og drypjustering.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Dose i hovedmenuen. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der ikke er gemt noget dispenseringsprogram, viser pumpen første skærm i sekvensen Opsæt doseringsprogram, via sekvensen Indtast sikkerhedskode, hvis en sådan er indstillet.
- Hvis pumpen allerede har gemt et eller flere doseringsprogrammer, spørger pumpen brugeren, om han vil opsætte et nyt program eller bruge et eksisterende program, via sekvensen Indtast sikkerhedskode, hvis en sådan er indstillet. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Set new program (Opsæt nyt program) eller Load program (Indlæs program). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges Set new program (Opsæt nyt program), viser pumpen første skærm i sekvensen Opsæt doseringsprogram.
- Hvis der vælges Load program (Indlæs program), viser pumpen skærmen Find program (se 17.2 Indlæsning af et gemt dispenseringsprogram), via et tilbud om at vise de tilgængelige programmer på en pc, hvis en sådan er forbundet (kun for 620Di). Se 23 Tilslutning af en computer.

### Alternativt ...

Tryk på **SHIFT, 6 (LOAD) (INDLÆS)** for at vise skærmen Find program (såfremt der er gemt et eller flere dispenseringsprogrammer). Denne genvej er ikke tilgængelig, hvis pumpen er i Kalibreringsdriftsmåde, man er ved at indtaste et tal, man er ved at ændre en doseringsparameter, man er ved at gemme et program, eller hvis en dosering er ved at køre.

# 17.1 Opsætning af et dispenseringsprogram

Standardindstillingerne for et dispenseringsprogram er:

Pumpe- hoved	Slange- størrelse	Dosis- størrelse	Dosis- interval	Antal doser	Hastig- hed	Retning	Start- rampe	Slut- rampe	Dryp
620L	9,6 mm indre diameter	25,0 ml	0	10	300	CW	0	0	0

**Bemærk**: Disse indstillinger træder i kraft, hvis pumpen nulstilles til fabriksindstillingerne.

I afsnittet Kalibrering i denne manual (se 18 Kalibrering) gives en liste over de tilgængelige pumpehoveder og slangestørrelser sammen med en beskrivelse af, hvordan man fortæller pumpens software, hvilket pumpehoved og hvilken slange, der bruges. I dette afsnit af manualen går vi ud fra, at brugeren allerede har valgt pumpehoved og slange og har kalibreret pumpen derefter.

Opsætningen af et nyt dispenseringsprogram går ud på at ændre en eller flere af standardindstillingerne - eller de aktuelle indstillinger, hvis de tidligere er ændret (udover pumpehovedet og slangestørrelsen) - og at gemme det ændrede sæt indstillinger som et nyt dispenseringsprogram.



Menuen for dispenseringsprogrammets parametre fylder flere skærme.

Tryk flere gange på DOWN (NED) for at gå fra en skærm til den næste. Elementerne på skærmen fremhæves skiftevis, indtil det sidste element er fremhævet. Et yderligere tryk på DOWN (NED)-tasten viser menuens næste skærm med det første element fremhævet.

Følg den modsatte procedure ved hjælp af UP (OP)-tasten for at gå til et element på den foregående skærm i menuen.

Vælg en parameter ved hjælp af tasterne **UP (OP)** eller **DOWN (NED)**. De værdier, der vises, er enten standardværdierne eller indstillingerne for det aktuelle dispenseringsprogram. Efterhånden som hver parameter fremhæves, kan du enten acceptere eller ændre dens værdi.

- Hvis værdien er korrekt, behøver du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste parameter.
- Hvis du ønsker at ændre værdien, kan du gøre det ved hjælp af de taster, der er angivet som tilgængelige nederst på skærmen. Når værdien er korrekt, bekræfter du ved at trykke på ENTER (hvis værdien er numerisk) og ved at bruge tasterne UP (OP) eller DOWN (NED) til at gå til næste parameter.
- På et hvilket som helst tidspunkt i løbet af sekvensen til opsætning af en dosering kan brugeren trykke på START, og pumpen vil køre med de gældende parametre. Hvis næste batch kun kræver en ændring af for eksempel dosisstørrelsen i forhold til den foregående batch, kan du ændre den og trykke på START uden at behøve tage dig af de øvrige parametre.
- De sidste to elementer på den sidste skærm i menuen er Save (Gem) og Proceed (Kør). Hvis brugeren har udført alle de nødvendige ændringer, kan han gemme de nye indstillinger ved at fremhæve Save (Gem) ved hjælp af tasterne UP (OP) eller DOWN (NED) og trykke på ENTER for at bekræfte; eller han kan køre det nye program med de gældende parametre ved at fremhæve Proceed (Kør) ved hjælp af tasterne UP (OP) eller DOWN (NED) og trykke på ENTER for at bekræfte. Det ændrede program gemmes ikke og kan ikke køres igen uden på ny at indtaste de udførte ændringer.



I dette programmeringsområde vil et tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) under opsætningen af doseringsparametrene sætte den værdi, der er ved at blive ændret, tilbage til dens oprindelige indstilling, så brugeren kan starte forfra.

### Dosisvolumen hvis enhederne er sat til volumen

Se 19.7 Opsætning, flowenheder.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Volume (Volumen) på displayet (øverste linje på første skærm). De viste enheder er de, der blev valgt i Opsætningssekvensen. Se 19.7 Opsætning.
- Hvis det viste dosisvolumen er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre dosisvolumenet, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste et nyt volumen. Der vises her nogle værdier til eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Tryk på ENTER, når dosisvolumenet er korrekt, for at bekræfte, og brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve næste parameter. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

### Dosisvolumen hvis enhederne er sat til vægt

Se 19.7 Opsætning, flowenheder.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen for vægten i displayet (øverste linje på første skærm stadig kaldet Volume (Volumen)). De viste enheder er de, der blev valgt i Opsætningssekvensen. Se 19.7 Opsætning.
- Hvis den viste dosisvægt er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre dosisvægten, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste en ny vægt. Der vises her nogle værdier til eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Tryk på ENTER, når dosisvægten er korrekt, for at bekræfte.
- Pumpen beder dig indtaste den relative massefylde af den pumpede væske. Hertil bruges de numeriske taster. Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser igen den første menuskærm. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve næste parameter. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

Bemærk: Dosisstørrelsen skal bruge mere end 0,5 omdrejninger af pumpehovedet. For at opnå den bedste nøjagtighed bør dosisstørrelsen bruge flere end fem omdrejninger. Hvis dosisstørrelsen bruger mindre end fem omdrejninger, vil pumpen muligvis advare om, at der skal anvendes en mindre slangestørrelse. Hvis du ikke ændrer slangestørrelsen, vil pumpen muligvis køre med den dosisstørrelse, du har valgt, men nøjagtigheden vil være reduceret. Hvis dosen er mindre en minimumsværdien på 0,5 omdrejninger, vil pumpen vise en advar-sel og vil ikke tillade dig at fortsætte. Begge advarselsskærme vises i fire sekunder, medmindre de annulleres ved tryk på en vilkårlig tast. Hvis du ønsker at køre med denne dosisstørrelse, skal du udføre en ny pumpekalibrering med en mindre slangestørrelse. (Se 18 Kalibrering).

### Dosisinterval



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen dosis-Interval på displayet (anden linje på første skærm). Displayet viser det tidligere indstillede tidsinterval mellem doser i sekunder.
- Hvis det viste interval er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN

(NED) fremhæver næste eller foregående parameter.

 Hvis du ønsker at ændre intervallet mellem doserne, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste det ønskede interval fra 0 sekunder til 999 sekunder. Der vises her nogle værdier til eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

#### Bemærk:

Interval = 0 : Adskilte doser, der hver udløses af et tryk på START, i en batch eller ej

Interval > 0 : Gør automatisk batchen færdig, hvis Doses (Doser) > 1. Tryk på START for at begynde

#### Antal doser



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Doses (Doser) på displayet (tredje linje på første skærm). Displayet viser det tidligere indstillede antal doser.
- Hvis det viste antal er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre antallet af doser, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste det ønskede antal fra 1 til 9999. Der vises her nogle værdier til eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis der indtastes nul, vises en advarselsskærm kort, og muligheden for at vælge antallet af doser tilbydes igen. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

#### Bemærk:

Doser = 1 : Ingen batch. Displayet tæller op. Tryk START for hver dosis Doser > 1 : Batch. Displayet tæller ned. Tryk på START for at begynde en batch

#### Pumpehastighed eller flowhastighed



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Speed (Hastighed) på displayet (første linje på anden skærm). Displayet viser det tidligere indstillede pumpehastighed ELLER den tidligere indstillede flowhastighed. Flowhastigheden vises, hvis du har valgt Flowrate (Flowhastighed) som foretrukken enhed for doseringsflowet i Opsætningssekvensen. Se 19 Opsætning.
- Hvis den viste pumpehastighed eller flowhastighed er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
Hvis du ønsker at ændre pumpe- eller flowhastigheden, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede pumpe- eller flowhastighed. Hvis den valgte værdi for pumpe- eller flowhastigheden ligger uden for det område, der tillades af den information, som blev indtastet under kalibreringen af pumpen, vises en advarsel, og du bliver bedt om at indtaste en anden værdi. Alternativt kan det være nødvendigt at rekalibrere eller vælge en ny slangestørrelse. Der vises her nogle værdier til eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

### Pumperetning



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Direction (Retning) på displayet (anden linje på anden skærm). Displayet viser den tidligere indstillede omdrejningsretning.
- Hvis den viste retning er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at skifte retning, trykkes på SHIFT, 1 (DIRECTION) (RETNING) for at omskifte den viste retning. Der vises her et eksempel.
   Bemærk: Retningsikonet i displayets nederste højre hjørne skifter også.
- Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

### Alternativt ...

Tryk på SHIFT, 1 (DIRECTION) (RETNING) hvor som helst i menusekvensen.

## Startrampe



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Start ramp (Startrampe) på displayet (tredje linje på anden skærm). Displayet viser den startrampe, der var indstillet for den seneste dosering. En indstilling på 0 betyder, at pumpen starter på én gang for fuld hastighed. En indstilling på 5 betyder, at pumpen accelerer blidt op til fuld hastighed.
- Hvis den viste indstilling er korrekt, skal du ikke gøre noget. **UP (OP)** og **DOWN (NED)** fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Der vises her et eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 5, vises og registreres 5. Tryk på

**ENTER** for at bekræfte. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)** til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på **DOWN (NED)**.

### Slutrampe



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen End ramp (Slutrampe) på displayet (første linje på tredje skærm). Displayet viser den slutrampe, der var indstillet for den seneste dosering. En indstilling på 0 betyder, at pumpen stopper på én gang. En indstilling på 5 betyder, at pumpens hastighed sænkes blidt til stop.
- Hvis den viste indstilling er korrekt, skal du ikke gøre noget. UP (OP) og DOWN (NED) fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Der vises her et eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 5, vises og registreres 5. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

### Dryp



Pumpen kan indstilles til kortvarigt at køre i modsat retning i slutningen af hver dosis for at undgå dryp.

- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Drip (Dryp) på displayet (anden linje på tredje skærm). Displayet viser drypindstillingen for seneste dosering: fra 0 til 1,0 (nul til én omdrejning) i intervaller på en tiendedel omdrejning.
- Hvis den viste indstilling er korrekt, skal du ikke gøre noget. **UP (OP)** og **DOWN (NED)** fremhæver næste eller foregående parameter.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: fra nul til 1 omdrejning i intervaller på 0,1 omdrejning. Der vises her et eksempel. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 1,0, vises og registreres 1,0. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis du ønsker at ændre andre parametre, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve hver parameter efter behov. Her går vi ud fra, at der trykkes på DOWN (NED).

**Bemærk**: Den nødvendige tid til at ændre retning for at forhindre dryp lægges til et eventuelt indstillet tidsinterval mellem doserne.

#### Gem og kør

Pumpen kan køre med det samme ifølge de just indtastede parametre, men du kan også gemme disse indstillinger i et dispenseringsprogram, der kan bruges nu eller senere.



\* **Bemærk**: Det er ikke nødvendigt at gennemløbe hele opsætningen af et dispenseringsprogram, før det nye program gemmes eller sættes i gang. Du kan springe helt til Gem eller Kør fra et hvilket som helst sted i sekvensen til opsætning af et dispenseringsprogram, eller du kan trykke på START fra et hvilket som helst sted i sekvensen.

- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve linjen Proceed (Kør) eller Save (Gem) (tredje linje på tredje skærm).
- Hvis du vil have pumpen til at køre uden at gemme de parametre, du lige har indstillet, skal du trykke på START eller fremhæve Proceed (Kør) og trykke på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser kort sine indstillinger for pumpehoved, indre diameter af slangen og flowhastighed. Selvom du ikke gemmer indstillingerne (og så længe du ikke bruger andre gemte indstillinger), vil disse værdier være tilgængelige, næste gang du bruger Doseringsdriftsmåden.
- Hvis du ønsker at gemme de parametre, du lige har indstillet, skal du fremhæve Save (Gem). Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen beder dig indtaste et navn på op til otte tegn for det nye dispenseringsprogram. Der vises her et eksempel på navn og indstillinger.
- Navnet kan omfatte bogstaverne A-Z, blanktegn og tallene 0-9, som indtastes ét tegn ad gangen. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at gennemløbe de tilgængelige tegn. Første gang skærmen til indtastning af navnet vises, fremhæver cursoren pladsen svarende til det første tegn. Hvis der trykkes på UP (OP), kommer bogstavet A til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på UP (OP) inden for et sekund, vises bogstavet B osv. Hvis der trykkes på DOWN (NED), kommer tallet 9 til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på DOWN (NED) inden for et sekund, vises tallet 8 osv.
- Efter 1 sekund accepteres det aktuelle tegn, og cursoren flytter sig til den anden plads. Gentag for det andet tegn. Hvis der behøves et blanktegn et sted

i navnet, bruges tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)** til at løbe hen til det: Blanktegnet findes mellem 9 og A.

- Når som helst under indtastningen af programnavnet kan du trykke på **STOP** for at slette det sidst indtastede tegn og erstatte det med et andet tegn. Hvis der trykkes flere gange på **STOP**, slettes flere tegn eller hele navnet.
- Når programnavnet er færdigt op til otte tegn trykkes på **ENTER** for at gemme programmet under det navn.
- Hvis navnet accepteres, viser pumpen kort en bekræftelsesskærm med meddelelsen **Program saved (Program gemt)**.
- Hvis navnet er det samme som et allerede gemt dispenseringsprogram, beder pumpen brugeren, om han ønsker at overskrive det eksisterende program med det nye program. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Yes eller No, og tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis der vælges No, beder pumpen brugeren vælge et nyt navn. Hvis der væges Yes, viser pumpen kort en bekræftelsesskærm med meddelelsen Program saved (Program gemt).
- Pumpen viser igen den tredje skærm i sekvensen til opsætning af et dispenseringsprogram. Hvis brugeren ønsker at køre det nye program, kan han vælge
   Proceed (Kør) som ovenfor eller trykke på START. Pumpen viser kort sine indstillinger for pumpehoved, indre diameter af slangen og flowhastighed.

# **17.2 Indlæsning af et gemt dispenseringsprogram**

Hvis brugeren valgte **Load program (Indlæs program)** fra doseringsvalgene, som blev vist efter valget af **Dose** på hovedskærmen, vises skærmen Find program.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve det første tegn i det doseringsprogram, du ønsker at indlæse. Hvis der trykkes på UP (OP), kommer bogstavet A til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på UP (OP) inden for et sekund, vises bogstavet B osv. Hvis der trykkes på DOWN (NED), kommer tallet 9 til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på DOWN (NED) inden for et sekund, vises tallet 8 osv.
- Efter 1 sekund viser pumpen det fulde navn af det første gemte program, der begynder med det viste tegn.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vise det fulde navn af alle de gemte programmer. Der vises her nogle eksempler.
- Tryk på **ENTER**, når det ønskede programnavn vises, for at bekræfte.
- Pumpen tilbyder tre valgmuligheder: Proceed (Kør), Review program (Se program) og Delete program (Slet program). Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve et valg, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges **Proceed (Kør)**, kører pumpen det valgte program. Se 17.3 Start af et dispenseringsprogram.
- Hvis der vælges Review program (Se program), viser pumpen første skærm i menuen til parametrering af dispenseringsprogrammer. Se 17.1 Opsætning af et dispenseringsprogram.
- Hvis der vælges Delete program (Slet program), beder pumpen om bekræftelse. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Yes for at slette programmet. Fremhæv No for at beholde programmet og vende tilbage til den foregående skærm.

**Bemærk**: Hvis der er indstillet en sikkerhedskode, skal brugeren indtaste den korrekte sikkerhedskode, før pumpen vil slette programmet. Se 19.22 Indtastning af sikkerhedskode.

## 17.3 Start af et dispenseringsprogram

DiN

Når et dispenseringsprogram er indstillet eller indlæst, kan det startes.



- Hvis der trykkes på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)**, giver pumpen brugeren mulighed for at køre kalibreringssekvensen. Se 18 Kalibrering.
- Når kalibreringen er afsluttet, eller hvis den ikke vælges, viser pumpen en oversigt over det program, der er parat til at køre, og opfordrer brugeren til at trykke på START eller påtrykke et fjernsignal (se 20.5 Doseringsinput) for at starte det.

Di

Når et dispenseringsprogram er indstillet eller indlæst, kan det startes. Der vises en opfordring til at rekalibrere pumpen i 3 sekunder, efterfulgt af et oversigt over programmet.



- Hvis der trykkes på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)**, giver pumpen brugeren mulighed for at køre kalibreringssekvensen. Se 18 Kalibrering.
- Når kalibreringen er afsluttet, eller hvis den ikke vælges, tjekker pumpen, om der er en computer forbundet med pumpen. Hvis det er tilfældet, lader pumpen brugen indtaste information om pumpeoperatøren og dispenseringsbatchen. Se Bruger- og batch-sekvens.
- Når information om brugeren og batchen er indtastet, eller såfremt der ikke

nogen computer forbundet med pumpen, viser pumpen en oversigt over det program, der er parat til at køre, og opfordrer brugeren til at trykke på **START** eller påtrykke et fjernsignal (se 20.5 Doseringsinput) for at starte det.

## 17.4 Bruger- og batch-sekvens

Hvis der er en computer forbundet med pumpen, vil pumpen registrere to oplysninger vedrørende den aktuelle batch.



- Pumpen beder om operatørens navn. Der kan indtastes op til 16 tegn.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve det første tegn i operatørens navn. Hvis der trykkes på UP (OP), kommer bogstavet A til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på UP (OP) inden for et sekund, vises bogstavet B osv. Hvis der trykkes på DOWN (NED), kommer tallet 9 til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på DOWN (NED) inden for et sekund, vises tallet 8 osv.
- Efter 1 sekund accepteres det aktuelle tegn, og cursoren flytter sig til den anden plads. Gentag for det andet tegn. Hvis der behøves et blanktegn et sted i navnet, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at løbe hen til det: Blanktegnet findes mellem 9 og A.
- Tryk på ENTER, når navnet er komplet, for at bekræfte. Operatørens navn gemmes. Den indtastede information udlæses, når batchen køres.
- Pumpen beder om batchens navn. Der kan indtastes op til 16 tegn.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve det første tegn i batchens navn. Hvis der trykkes på UP (OP), kommer bogstavet A til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på UP (OP) inden for et sekund, vises bogstavet B osv. Hvis der trykkes på DOWN (NED), kommer tallet 9 til syne. Hvis der trykkes endnu en gang på DOWN (NED) inden for et sekund, vises tallet 8 osv.
- Efter 1 sekund accepteres det aktuelle tegn, og cursoren flytter sig til den anden plads. Gentag for det andet tegn. Hvis der behøves et blanktegn et sted i navnet, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at løbe hen til det: Blanktegnet findes mellem 9 og A.
- Tryk på ENTER, når navnet er komplet, for at bekræfte. Batchens navn gemmes. Den indtastede information udlæses, når batchen køres.
- Pumpen viser en oversigt over det program, der er parat til at køre, og opfordrer brugeren til at trykke på **START** for at køre det.

## 17.5 Mens et dispenseringsprogram kører

Et dispenseringsprogram kan bede pumpen dispensere:

- en batch, der indeholder et kendt antal enkeltdoser, hvor hver dosis udløses på anmodning ved et tryk på START eller en fodkontakt eller af et plc-signal (bemærk, at de tilgængelige valgmuligheder efter afslutningen af sådan en batch er at vende tilbage til hovedmenuen eller at gentage batchen ved at trykke på START);
- en batch bestående af et kendt antal doser med et forudindstillet tidsinterval mellem doserne, som startes med en udløser som ovenfor;
- et ukendt antal doser, der skal doseres enkeltvis på anmodning af en udløser som ovenfor.

De første to muligheder bestemmes af indstillingen af dosisintervallet i dispenseringsprogrammet. Se 17.1 Opsætning af et dispenseringsprogram. Hvis intervallet er sat til nul, dispenserer pumpen doserne enkeltvis. Hvis intervallet er sat til ethvert andet tal, dispenseres der en batch.

Den tredje valgmulighed bestemmes af indstillingen af Antal doser i dispenseringsprogrammet. Se 17.1 Opsætning af et dispenseringsprogram.



Tryk på START.
 Pumpen begynder at dispensere første dosis i batchen.
 Den viser, hvor langt den er kommet: dosisstørrelse, hvor mange doser, den endnu mangler at dispensere i batchen; hvor mange doser, den allerede har dis-

penseret i batchen.
Hvis der er en computer forbundet til pumpen (kun 620Di), udlæses alle de aktuelle programparametre til den, plus den aktuelle dato og klokkeslæt. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16) Pump type 620Di (Pumpetype 620Di) Pumphead 620L (Pumpehoved 620L) Tube 6.4 mm (Slange 6,4 mm) Program name PROG1 (Programnavn PROG1) Flow calibration 6.780 ml/rev (Kalibrering af flowhastigheden 6,780 ml/omdr.) Dose size 123.4 ml (Dosisstørrelse 123,4 ml) Interval 10 s (Interval 10 s) Number of doses 9999 (Antal doser 9999) Speed 100.5 rpm (Hastighed 100,5 opm) Direction CCW (Retning mod uret) Start ramp 0 (Startrampe 0) End ramp 1 (Slut rampe 1) Drip 1 (Dryp 1) Operator ID Joe Lee (Operatør-ID Joe Lee)

Operator ID Joe Lee (Operatør-ID Joe Lee) Batch ID ABC 25 10 2005 (Batch-ID ABC 25 10 2005) Date 25.10.05 (Dato 25.10.05) Time 16:42:00 (Tid 16:42:00) Program started (Program startet)

### En batch af enkeltdoser



- Hvis batchen var indstillet til at blive dispenseret med et interval mellem doserne på nul sekunder, vil pumpen standse, når den første dosis i batchen er dispenseret, og afvente et yderligere tryk på **START**.
- Når der trykkes på START, begynder den at dispensere den næste dosis i batchen. Den viser, hvor langt den er kommet: dosisstørrelse, hvor mange doser, den allerede har dispenseret i batchen; hvor mange doser, den endnu mangler at dispensere i batchen.
- Denne cyklus gentages, indtil batchen er færdig. Pumpen viser en oversigt over den just færdiggjorte batch.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Menu for at vende tilbage til hovedmenuen, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Start for at køre batchen igen, og tryk på ENTER for at bekræfte.

### Alternativt ...

Tryk på **START** for at køre batchen igen.

• Hvis der er en computer forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der en log-meddelelse. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16)
Program name PROG1 (Programnavn PROG1)
Doses completed 9999 (Doser gennemført 521)
Date 25.10.05 (Dato 25.10.05)
Time 16:42:00 (Tid 16:42:00)
Batch completed (Batch gennemført)

Batchen kan afbrydes midlertidigt eller endeligt til enhver tid.

 Tryk på STOP, eller påtryk et afbryd-dosering-fjernsignal, mens batchen er under dispensering, for at afbryde den midlertidigt eller endeligt. Se 17.6 Sådan afbrydes et dispenseringsprogram midlertidigt eller endeligt.

### En batch af tidsbestemte doser



- Hvis batchen var indstillet til at blive dispenseret med et interval mellem doserne på mere end nul sekunder, vil pumpen standse, når den første dosis i batchen er dispenseret, og vente, til intervallet er forløbet.
- Når intervallet er forløbet, begynder pumpen at dispensere den næste dosis i batchen. Den viser, hvor langt den er kommet: dosisstørrelse, hvor mange doser, den allerede har dispenseret i batchen; hvor mange doser, den endnu mangler at dispensere i batchen.
- Denne cyklus gentages, indtil batchen er færdig. Pumpen viser en oversigt over den just færdiggjorte batch. I Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Menu for at vende tilbage til hovedmenuen, og tryk på ENTER for at bekræfte. I Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Start for at køre batchen igen, og tryk på ENTER for at bekræfte. Alternativt ...
  - Tryk på **START** for at køre batchen igen.
- I Hvis der er en computer forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der en log-meddelelse. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16)
Program name PROG1 (Programnavn PROG1)
Doses completed 9999 (Doser gennemført 9999)
Date 25.10.05 (Dato 25.10.05)
Time 16:42:00 (Tid 16:42:00)
Batch completed (Batch gennemført)

Batchen kan afbrydes midlertidigt eller endeligt til enhver tid.

 Tryk på STOP, eller påtryk et afbryd-dosering-fjernsignal, mens batchen er under dispensering, for at afbryde den midlertidigt eller endeligt. Se 17.6 Sådan afbrydes et dispenseringsprogram midlertidigt eller endeligt.

Et ukendt antal enkeltdoser



- Hvis batchen er indstillet til at indeholde 1 dosis, begynder pumpen at dispenseren dosen. Den viser, hvor langt den er kommet: dosisstørrelse, og hvor mange doser, den allerede har dispenseret. Den stopper, når den har dispenseret dosen, og afventer et yderligere tryk på START.
- Tryk på **START** for at køre batchen igen.

Cyklussen kan afbrydes midlertidigt eller endeligt til enhver tid.

- Tryk på STOP, eller påtryk et afbryd-dosering-fjernsignal, mens dosen er under dispensering, for at afbryde dosen midlertidigt. Se 17.6 Sådan afbrydes et dispenseringsprogram midlertidigt eller endeligt.
- Tryk på **STOP**, eller påtryk et afbryd-dosering-fjernsignal, efter at dosen er dispenseret, for at stoppe cyklussen. Se 17.6 Sådan afbrydes et dispenserings-program midlertidigt eller endeligt.

# **17.6 Sådan afbrydes et dispenseringsprogram midlertidigt eller endeligt**

En batch kan afbrydes midlertidigt eller endeligt ved at trykke på **STOP** eller påtrykke et afbryd-dosering-fjernsignal, mens batchen er under dispensering. Se 19.11 Fjernstop.



 Hvis batchen afbrydes ved at påtrykke et afbryd-dosering-fjernsignal, vil pumpen stoppe og vise, hvor langt den er kommet. Når afbryd-doseringfjernsignalet ikke længere påtrykkes, fortsætter pumpen, hvor den slap, og fuldender en eventuelt afbrudt dosis.



- Hvis batchen afbrydes ved at trykke på STOP, vil pumpen stoppe og tilbyde fire valgmuligheder: Unpause (Genoptag), Restart (Start forfra), Recalibrate (Rekalibrer) og Exit.
- Hvis en computer er forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der i begge tilfælde (endelig eller midlertidig afbrydelse) en statusmeddelelse. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16) Program name PROG1 (Programnavn PROG1) Doses completed 520 (Doser gennemført 520) Doses to go 9479 (Tilbageværende doser 9479) Date 25.10.05 (Dato 25.10.05) Time 16:52:00 (Tid 16:52:00) Batch paused (Batch afbrudt)



\* **Bemærk**: Hvis dispenseringen genoptages efter et afbryd-dosering-fjernsignal eller ved at vælge **Unpause (Genoptag)**, fortsættes en eventuelt afbrudt dosis. Hvis dispenseringen genoptages ved at trykke på **Restart (Start forfra)**, aflyses en eventuelt afbrudt dosis og gentages forfra.

- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges Unpause (Genoptag), begynder dispenseringen igen, hvor den standsede. En eventuelt afbrudt dosis fuldendes.
- Hvis der vælges Restart (Start forfra), tilbyder pumpen at starte en eventuelt afbrudt dosis forfra, eller at starte den afbrudte batch forfra. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Restart dose (Start dosis forfra) eller Restart batch (Start batch forfra), og tryk på ENTER for at bekræfte.
  - Hvis der vælges Restart dose (Start dosis forfra), begynder dispenseringen igen, hvor den standsede. En eventuelt afbrudt dosis aflyses og startes forfra.
  - Hvis der vælges Restart batch (Start batch forfra), aflyses den afbrudte batch, og pumpen afventer et tryk på START for at begynde batchen forfra igen.

• Hvis der er en computer forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der en statusmeddelelse. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16)
Program name PROG1 (Programnavn PROG1)
Doses completed 521 (Doser gennemført 521)
Date 25.10.05 (Dato 25.10.05)
Time 16:59:00 (Tid 16:59:00)
Batch aborted (Batch aflyst)



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges Exit, tilbyder pumpen at starte den afbrudte batch forfra eller at vise hovedmenuen. I begge tilfælde aflyses den foregående batch. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Menu eller Restart batch (Start batch forfra), og tryk på ENTER for at bekræfte.
  - Hvis der er en computer eller printer forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der en statusmeddelelse. Der vises her et eksempel:

Pump address 16 (Pumpeadresse 16)
Program name PROG1 (Programnavn PROG1)
Doses completed 521 (Doser gennemført 521)
Date 25.10.05 (Dato 25.10.05)
Time 16:59:00 (Tid 16:59:00)
Batch aborted (Batch aflyst)

- Hvis der vælges **Menu**, viser pumpen hovedmenuen.
- Hvis der vælges Restart batch (Start batch forfra), afventer pumpen et tryk på START for at begynde batchen forfra igen.
- Hvis der vælges Recalibrate (Rekalibrer), kan pumpen rekalibreres. Se 18 Kalibrering.

**Bemærk**: Rekalibrering kan også startes under doseringen. Tryk på **SHIFT, 8** (CAL) (KAL) under dispenseringen af en dosis. Doseringen fortsætter med at køre, mens rekalibreringen udføres. Den aktuelle dosis påvirkes ikke. Den nye kalibrering træder i kraft fra næste dosis. Hvis der trykkes på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)**, mens doseringen er standset, kan der udføres en komplet kalibrering (i modsætning til en rekalibrering). Se 18 Kalibrering.

# **18 Kalibrering**

Kalibrering og Rekalibrering er to forskellige processer. **Calibrate (Kalibrering)** giver brugeren mulighed for at opsætte pumpen før brug, så flowhastigheden vises korrekt i de enheder pr. omdrejning, der er valgt i Opsætningssekvensen. (Se 19 Opsætning). **Recalibrate (Rekalibrering)** giver brugeren mulighed for at justere pumpens flowhastighed, mens den er i brug. Denne proces kan endda startes, mens en dispenseringsbatch kører (ved at trykke på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)**).

### Tilgængelige pumpehoveder og slangestørrelser

Pumpehoved	Slangestørrelser (mm)	
620R	6,4, 9,6, 12,7, 15,9	<b>Bemærk</b> : Pumpehovederne 620R, 620RE og 620RE4 drives af et dertil indrettet 620-drev.
620RE, 620RE4	12,0 17,0 (indre diameter)	Pumpenovederne 620L og 620LG drives af et dertil indrettet 620-drev. Pumpehovederne kan ikke frit flyttes mellem de forskellige typer drev.
620L, 620LG	8,0, 12,0, 16,0	625L-pumpehovederne er ikke egnede for bru med nogen af type 620-drevene.

### Kalibrering

For at kunne dispensere den korrekte mængde væske skal pumpen vide, hvilket pumpehoved, der er monteret, samt størrelsen af slangen i pumpehovedet. Pumpen er præprogrammeret med standardværdier for flowhastigheden for en række pumpehoveder og slanger. For at opnå den mest nøjagtige kalibrering kan du måle flowet fra pumpen og indtaste denne værdi i stedet for standardværdien.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Calibrate (Kalibrering) i hovedmenuen. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser de aktuelle indstillinger: pumpehoved, slangestørrelse og flowhastighed. Standardværdien for hvert standardpumpehoved er den største slange, pumpehovedet kan tage. Disse informationer er her vist til eksempel.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Accept (Accepter) eller Change (Skift). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges **Accept (Accepter)**, bruges standardværdierne eller de data, der tidligere er defineret for flowhastigheden for dette pumpehoved og denne slange-størrelse, i beregningerne af flowhastigheden. Pumpen viser driftshovedskærmen.

- Hvis der vælges Change (Skift), og der er indstillet en sikkerhedskode, starter pumpen sekvensen Indtast sikkerhedskode. Se 19.22 Indtastning af sikkerhedskode. Når den korrekte kode er indtastet, tilbyder pumpen tre valgmuligheder: Head and tube (Hoved og slange), Tube (Slange) og Calibration dose (Dosiskalibrering). Hvis der vælges Change (Skift), og der ikke er indstillet nogen sikkerhedskode, vises de tre valgmuligheder med det samme.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge. Tryk på ENTER for at bekræfte.

### Hoved og slange



- Hvis der vælges **Head and tube (Hoved og slange)**, viser pumpen en liste over standardpumpehoveder, der kan monteres på pumpen.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge. Tryk på ENTER for at bekræfte. Der vises her nogle eksempler.
- Pumpen viser slangestørrelserne som herunder.

#### Slange



- Hvis der vælges **Tube (Slange)**, eller hvis der lige er valgt et pumpehoved, viser pumpen en liste over standardslangestørrelser, som kan bruges med det forinden identificerede pumpehoved. Der vises her et eksempel.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen tilbyder at køre en dosiskalibrering, som herunder.

### Dosiskalibrering



- Hvis der vælges Calibration dose (Dosiskalibrering), eller hvis der lige er valgt en slange, tilbyder pumpen at køre en dosiskalibrering. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes eller No. Tryk på ENTER for at bekræfte. Der vises her nogle eksempler.
- Hvis der vælges No efter et valg af slange (se Slange herover), viser pumpen kort en bekræftelsesskærm, der omfatter de aktuelle indstillinger for hoved, slange og flowhastighed, hvorefter den viser driftshovedskærmen.
- Hvis der vælges Calibration dose (Dosiskalibrering), eller hvis der vælges Yes efter valg af slange, (se Slange herover), viser pumpen den hastighed og retning, den senest har kørt med i manuel drift, eller som den lige er blevet indstillet til, hvorefter den opfordrer brugeren til at trykke på START.
- Bemærk: På dette tidspunkt er det muligt at ændre omdrejningsretningen ved hjælp af tasten DIRECTION (RETNING) (SHIFT, 1) samt at ændre rotationshastigheden ved hjælp af de numeriske taster (efterfulgt af ENTER) eller tasterne UP (OP) og DOWN (NED) inden for de indstillede minimums- og maksimumsgrænser. Se 19.13 Indstilling af tilladt maksimumshastighed og 19.14 Indstilling af tilladt minimumshastighed . Hvis pumpehovedet er blevet skiftet, vil en tidligere indstillet hastighed på dette tidspunkt blive tilsidesat til fordel for en eventuelt lavere maksimumshastighed for dette pumpehoved. Brugeren kan spæde pumpen igen før kalibrering ved at trykke på SHIFT, 4 (MAX) (hvis Always enabled (Altid slået til) er valgt under opsætningen af pumpen - se 19 Opsætning).
- Sæt en målebeholder under pumpens udløb. Tryk på START. Pumpen kører i 4 minutter, idet den viser en første informationsskærm i 15 sekunder og en yderligere informationsskærm i resten af de 4 minutter. Du kan standse dosiskalibreringen når som helst ved hjælp af STOP-tasten, men lad pumpen køre så længe som muligt for at opnå den mest nøjagtige kalibrering. Det anbefales at køre mindst 15 sekunder.
- Mål mængden af dispenseret væske. Pumpen viser den beregnede dosis baseret på data fra den tidligere kalibrering. Brug de numeriske taster til at justere denne værdi, så den passer til det målte volumen. Tryk på ENTER. Pumpen viser kort det nye hoved, slangen og flowindstillingerne, hvorefter den viser drifthovedskærmen. Der vises her nogle værdier til eksempel.



**Bemærk**: Hvis pumpen er indstillet til at vise flowhastigheden i masseenheder (se 18.8 Flowenheder) som i dette eksempel, viser pumpen en skærm, hvor du kan bekræfte den relative massefylde af den pumpede væske umiddelbart før det endelige tryk på **ENTER**.

**Bemærk**: Der skal altid rekalibreres efter skift af pumpeslanger, væske eller tilsluttede rørledninger. Det anbefales også, at pumpen rekalibreres jævnligt for at bevare dens nøjagtighed.

### Rekalibrering

Efter at have trykket på STOP, mens pumpen kører, bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at fremhæve Recalibrate (Rekalibrering), og der trykkes på ENTER for at bekræfte.
 Alternativt ...

Tryk på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)** i løbet af en dispenseringssekvens for at udføre rekalibreringen "i farten".

**Bemærk**: Hvis der trykkes på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)**, mens en dispenseringssekvens ikke er i gang eller er afbrudt, udføres der en *komplet* kalibrering.

- Pumpen viser den aktuelle dosisstørrelse. Indtast en ny værdi ved hjælp af de numeriske taster, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis dosisstørrelsen ligger inden for 25 % af den tidligere dosisstørrelse, accepterer pumpen den nye dosisstørrelse og tilbyder fire valgmuligheder:
   Unpause (Genoptag), Restart (Start forfra), Recalibrate (Rekalibrer) og Exit. I Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis rekalibreringssekvensen blev startet ved at trykke på SHIFT, 8 (CAL) (KAL) under dispenseringen af en dosis, viser pumpen igen driftsskærmen og fortsætter med at dispensere uden at vente på en yderligere ordre. Den nye kalibrering træder i kraft, når den næste komplette dosis startes.
  - Hvis der er en computer forbundet med pumpen (kun 620Di), udlæses der en statusmeddelelse. Der vises her et eksempel:

```
Pump address 16 (Pumpeadresse 16)
Program name PROG1 (Programnavn PROG1)
Doses completed 521 (Doser gennemført 521)
Date 25.10.05 (Dato 25.10.05)
Time 16:59:00 (Tid 16:59:00)
Flow calibration 6.830 ml/rev (Kalibrering af flowhastigheden
6,830 ml/omdr.)
Recalibrated (Rekalibreret)
```

• Hvis den ønskede dosisstørrelse er mere end 25 % større eller mindre end den tidligere dosisstørrelse, viser pumpen kort en advarsel og opfordrer brugeren til at indtaste en ny værdi.

**Bemærk**: Efter at have fremhævet **Recalibrate (Rekalibrering)** og trykket på **ENTER** for at bekræfte, eller efter at have trykket på **SHIFT, 8 (CAL) (KAL)** under dispenseringen af en dosis, kan brugeren spæde pumpen igen inden rekalibreringen ved at trykke på **SHIFT, 4 (MAX)** (såfremt **Always enabled (Altid slået til)** blev valgt under opsætning af pumpen - se Opsætning).

# 19 Opsætning

Adgangen til Opsætningsmenuen fås fra hovedmenuen og kan begrænses til de brugere, som indtaster en trecifret sikkerhedskode korrekt. Hvis der er indstillet en sikkerhedskode, får valget af **Setup (Opsætning)** og bekræftelse med **ENTER**tasten pumpen til at vise sekvensen Indtast sikkerhedskode. Se 19.22 Sikkerhedskode. Hvis der ikke er indstillet nogen sikkerhedskode, viser pumpen den første af de syv skærme, der udgør Opsætningsmenuen.

### Opsætningsmenuen

Opsætningsmenuen fylder fem skærme. De første to vises her.

Tryk flere gange på DOWN (NED) for at gå fra en skærm til den næste. Elementerne på skærmen fremhæves



skiftevis, indtil det sidste element er fremhævet.

Et yderligere tryk på DOWN (NED)-tasten viser menuens næste skærm med det første element fremhævet.

Følg den modsatte procedure ved hjælp af UP (OP)-tasten for at gå til et element på den foregående skærm i menuen.

Brug tasterne **UP (OP)** eller **DOWN (NED)** til at vælge, og tryk på **ENTER** for at bekræfte dit valg.

# **19.1 Dosering**

Elementerne i undermenuen Dosering giver brugeren mulighed for at indstille funktioner for doseringen.

### Flowenheder for dosering

Brugeren kan vælge omdrejninger pr. minut eller flowhastigheden som flowenheder for dosering (ikke at forveksle med flowenhederne for manuel pumpning).



- Vælg Dosing (Dosering) på den første skærm i Opsætningsmenuen. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen tilbyder omdrejninger pr. minut (opm) eller flowhastighed som flowenheder for dosering.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge RPM (OPM) eller Flowrate (flowhastighed). Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen registrer brugerens valg og viser skærmen Lås startrampe.
   Bemærk: Valget af enheder for flowhastigheden kan udføres senere. Se 19.7 Flowenheder.

## Lås startrampe

Brugeren kan vælge mellem at forudindstille og låse indstillingen af startrampen, så den ikke kan ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til at vælge Yes - eller at lade den frit kunne ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til No.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes eller No fra skærmen Lås startrampe. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges No, overlades indstillingen af startrampen til dispenseringsprogrammerne. Pumpen viser skærmen Lås slutrampe.
- Hvis der vælges Yes, viser pumpen skærmen til forudindstilling af startrampen, som viser den forudindstillede værdi fra den seneste dosering. En indstilling på 0 betyder, at pumpen starter på én gang for fuld hastighed. En indstilling på 5 betyder, at pumpen accelerer blidt op til fuld hastighed.
- Tryk på **ENTER**, hvis den viste indstilling er korrekt. Pumpen viser skærmen Lås slutrampe.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: **0**, **1**, **2**, **3**, **4** eller **5**. Tryk på **SHIFT**, **5**

**(CLEAR) (SLET)** for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 5, vises og registreres 5. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. Pumpen viser skærmen Lås slutrampe.

### Lås slutrampe

Brugeren kan vælge mellem at forudindstille og låse indstillingen af slutrampen, så den ikke kan ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til at vælge Yes - eller at lade den frit kunne ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til No.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes eller No fra skærmen Lås slutrampe. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges **No**, overlades indstillingen af slutrampen til dispenseringsprogrammerne. Pumpen viser skærmen Lås dryp.
- Hvis der vælges Yes, viser pumpen skærmen til forudindstilling af slutrampen, som viser den forudindstillede værdi fra den seneste dosering. En indstilling på 0 betyder, at pumpen stopper på én gang. En indstilling på 5 betyder, at pumpens hastighed sænkes blidt til stop.
- Tryk på ENTER, hvis den viste indstilling er korrekt. Pumpen viser skærmen Lås dryp.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 5, vises og registreres 5. Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser skærmen Lås dryp.

### Lås dryp

Brugeren kan vælge mellem at forudindstille og låse drypindstillingen, så den ikke kan ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til at vælge Yes - eller at lade den frit kunne ændres af dispenseringsprogrammer under drift - det svarer til No.



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes eller No fra skærmen Lås dryp. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges No, overlades indstillingen af dryppet til dispenserings-

programmerne. Pumpen viser på ny den første skærm i Opsætningsmenuen.

- Hvis der vælges Yes, viser pumpen skærmen til forudindstilling af dryppet, som viser drypindstillingen for seneste dosering: fra 0 til 1,0 (nul til én omdrejning) i intervaller på en tiendedel omdrejning.
- Tryk på **ENTER**, hvis den viste indstilling er korrekt. Pumpen bekræfter indstillingerne for startrampen, slutrampen og dryp i fire sekunder og viser på ny den første skærm i Opsætningsmenuen.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge de numeriske taster til at indtaste den ønskede indstilling: fra nul til 1 omdrejning i intervaller på 0,1 omdrejning. Tryk på SHIFT, 5 (CLEAR) (SLET) for hurtigt at vende tilbage til den oprindelige værdi. Hvis der indtastes et tal over 1,0, vises og registreres 1,0. Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen bekræfter indstillingerne for startrampen, slutrampen og dryp i fire sekunder og viser på ny den første skærm i Opsætningsmenuen.

# **19.2 Display**

Pumpen kan vise to standardskærme i manuel drift: omdrejninger pr. minut (opm) eller flowhastighed i et udvalg af enheder.



- På den første skærm i Opsætningsmenuen vælges **Display** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser en skærm, hvor du kan vælge formatet af hovedskærmen for manuel drift. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Hvis du vælger **Flowrate (flowhastighed)**, og du ikke har kalibreret pumpen, siden den blev tændt, vises en advarselsskærm i 4 sekunder. Denne advarsel vises ikke igen, hvis listen over skærmformater gennemløbes igen, med mindre pumpen i mellemtiden har været slukket.
- Pumpen viser på ny den første skærm i Opsætningsmenuen.
- Næste gang pumpen kører, vil hovedskærmen for manuel drift vise pumpens aktivitet i opm eller flowhastighed (i de enheder, du vælger - se 19.7 Flowenheder) alt efter dit valg. Der vises her nogle eksempler.

### Alternativt ...

- På hovedskærmen for manuel drift vil gentagne tryk på ENTER skifte mellem visning af opm eller flowhastighed (i de enheder, du vælger se 19.7 Flowenheder) alt efter dit valg. Dette virker, hvad enten pumpen kører eller er standset. Når pumpen kører, kan du skifte display på samme måde ved at trykke flere gange på START. I begge tilfælde vil der, hvis du ikke har kalibreret pumpen, siden den blev tændt, vises en advarselsskærm i 4 sekunder, inden flowhastigheden vises. Denne advarsel vises ikke igen, hvis listen over skærmformater gennemløbes igen, med mindre pumpen har været slukket.
- Pumpen viser på ny den første skærm i Opsætningsmenuen.

## 19.3 Pumpe-ID

620Di-pumpen kan styres individuelt under RS232 som én blandt op til 16 pumper. 620DiN-pumpen kan styres individuelt under RS485 som én blandt op til 32 pumper. Først skal pumpen have et identifikationsnummer.



- På den første skærm i Opsætningsmenuen vælges Pump I/D (Pumpe-ID) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser en skærm, hvor du kan ændre pumpens identifikationsnummer. Brug de numeriske taster til at indtaste et nyt nummer i displayet, og tryk på **ENTER** for at bekræfte dit valg. Der vises her et eksempel.
- Pumpen viser den første skærm i Opsætningsmenuen.

# **19.4 Baud**

Pumpen kan indstilles til at kommunikere med styreanordningerne med et udvalg af baud-hastigheder.



- På den første skærm i Opsætningsmenuen vælges Baud ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser en skærm, hvor du kan ændre pumpens baud-hastighed. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge 1200, 2400, 4800 eller 9600 (eller, kun for 620DuN, 19k2), og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser den første skærm i Opsætningsmenuen.

# 19.5 Stop-bits

Pumpen kan indstilles til at kommunikere med styreanordningerne med et udvalg af stop-bit-indstillinger.



- På den første skærm i Opsætningsmenuen vælges **Stop bits** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser en skærm, hvor du kan ændre pumpens stop-bit-indstilling. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge 2, 1 eller 0, og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser den første skærm i Opsætningsmenuen.

# 19.6 Xon/Xoff

Pumpen kan indstilles til at kommunikere med styreanordningerne under anvendelse af Xon/Xoff-flowkontrol.



- På den anden skærm i Opsætningsmenuen vælges **Xon/Xoff** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser en skærm, hvor du kan slå flowkontrol til eller fra. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen viser den anden skærm i Opsætningsmenuen.

## **19.7 Flowenheder**

Pumpen kan vise sin flowhastighed i rumfangs- eller masseenheder i det metriske system (SI) eller US-system (imperial) .



- \* **Bemærk**: Når der her og på pumpens display vises "ul", står det for "μl" (mikroliter).
- På den anden skærm i Opsætningsmenuen vælges **Units (Enheder)** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, der giver valget mellem Metric (Metrisk) og US. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Metric (Metrisk) eller US. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis du har valgt Metrisk, tilbyder pumpen et udvalg af enheder. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge μl, ml, l, g eller kg, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis du har valgt US, tilbyder pumpen et udvalg af enheder. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge floz, pt, gal, oz eller lb, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis du har valgt en volumetrisk flowhastighed fra en af skærmene, vises en bekræftelsesskærm kort, og pumpen viser på ny den anden skærm i Opsætningsmenuen.
- Hvis du har valgt en massebaseret flowhastighed fra en af skærmene, beder pumpen om den relative massefylde af den væske, der skal pumpes. Brug de numeriske taster til at indtaste en værdi på mellem 0,01 og 15. Hvis der indtastes et tal over 15, vises og registreres 15. Tryk på **ENTER** for at bekræfte

- dit valg. Tryk på **STOP**, hvis du beslutter at vælge andre enheder.
- En bekræftelsesskærm vises kort, og pumpen viser på ny den anden skærm i Opsætningsmenuen.

## 19.8 Dato og klokkeslæt

For at registrere doseringsforløbene har pumpens realtidsur brug for at kende datoen og klokken.



- På den anden skærm i Opsætningsmenuen vælges Date/time (Dato/klokkeslæt) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser en eventuel tidligere indstilling.
- Tryk på ENTER, hvis den viste indstilling er korrekt. Pumpen viser på ny den anden skærm i Opsætningsmenuen.
- Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du bruge tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at indtaste den aktuelle dag (to cifre), måned (tre bogstaver), år (fire cifre), timetallet, minuttallet og sekundtallet (to cifre hver), idet du trykker på ENTER for at bekræfte hver indtastning.
- Når der trykkes på **ENTER** for at bekræfte sekundtallet, viser pumpen på ny den anden skærm i Opsætningsmenuen.

# 19.9 Brug af Max-tasten

Pumpen skal spædes, dvs. slangen fyldes op med den væske, der skal pumpes, hvis den skal dispensere med det samme. Dette gøres ved at holde **SHIFT, 4 (MAX)** nedtrykket for at få pumpen til at køre ved fuld hastighed, indtil væsken når frem til udløbsporten. Spædningen ophører, når **SHIFT, 4 (MAX)** slippes. **SHIFT, 4 (MAX)** kan indstilles til at virke under en lille eller en stor række omstændigheder.



- På den anden skærm i Opsætningsmenuen vælges Max ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Standard setting (Standardindstilling), hvis du ønsker, at SHIFT, 4 (MAX) kun udløser spædning, når pumpen er i manuel drift eller Doseringsdriftsmåde, mens der afventes et tryk på START for at begynde doseringen. Vælg Always enabled (Altid slået til), hvis du ønsker, at SHIFT, 4 (MAX) udløser spædning, når pumpen er i manuel drift, Kalibrerings- eller Doseringsdriftsmåde med pumpen standset. Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser på ny den anden skærm i Opsætningsmenuen.

**Bemærk: SHIFT, 4 (MAX)** har ingen effekt i Netværks- eller Opsætningsdriftsmåde.

## **19.10 Output**

DiN

Di

DiN, Di

620DiN-pumpen har fire relæstatus-output. Se 12 Første gang du tænder pumpen, for at se de standardværdier, der gælder ved første opstart. Hver af syv parametre kan konfigureres til et vilkårligt output eller til mere end et output.

620Di-pumpen har fire digitale status-output. Se 12 Første gang du tænder pumpen, for at se de standardværdier, der gælder ved første opstart. Hver af syv parametre kan konfigureres til et vilkårligt output eller til mere end et output.

### Parametrene er:

#### Start/stop

Giver et status-output, der til enhver tid angiver, om pumpehovedet kører eller er standset. Når pumpen kører med 0 opm, angiver start/stop-outputtet, at den kører.

#### Generel alarm

Giver et alarm-output, når der opstår en systemfejl, undtagen: lækage sporet, analogt signal uden for interval, analogt over-signal, analogt intet-signal. **Retning** 

Giver et status-output, der angiver, i hvilken retning pumpen er sat til at køre. Lækage sporet

Når den bruges med en lækagedetektor, giver dette output en alarm, når pumpen er slukket automatisk som følge af slangesvigt.

#### Net/Manuel

Giver et status-output, der angiver, om pumpen styres over et netværk eller manuelt.

### Dosering

Giver et status-output, der angiver, om pumpehovedet kører eller er standset, mens der udføres en dosering.

Batch

Giver et status-output, der angiver, om der er en dispenseringsbatch i gang.

Output 1 og output 2 findes i to formater:

- Fra ben 10 og 11, nedre D-konnektor, som 5 V TTL-signaler.
- Fra ben 10 og 11, øvre D-konnektor, som åben-kollektor logiske output.

Output 3 og output 4 giver åben-kollektor logiske output fra henholdsvis ben 13 og 12, øvre D-konnektor.

En forsyningsspænding fra pumpen (5 V, 10 V, 12 V) eller brugerforsynet op til 30 V til ben 22, øvre D-konnektor, giver spændingsniveauet for disse logiske status-output.

DiN

Di

Output 1-4 findes som enkeltpolede skifte-relækontakter: Relæ 1, 2, 3 og 4. Forbind med relæets normalt åbne eller normalt lukkede kontakter efter behov, og konfigurer pumpens software derefter. Se herunder i dette afsnit.

**Bemærk**: Den maksimale spænding på relækontakterne på denne pumpe er 30 VDC. Den maksimale effekt er 30 W.



- På den anden skærm i Opsætningsmenuen vælges Outputs ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser skærmen Vælg output, hvor du kan konfigurere hvert af de fire output eller forlade denne menu. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte.

• Hvis der vælges **Output 1**, viser pumpen Outputmenuen.

Outputmenuen fylder to skærme.

Tryk flere gange på DOWN (NED) for at gå fra en skærm til den næste. Elementerne på skærmen fremhæves skiftevis, indtil det sidste element er fremhævet.



Et yderligere tryk på DOWN (NED)-tasten viser menuens næste skærm med det første element fremhævet.

Følg den modsatte procedure ved hjælp af UP (OP)-tasten for at gå til et element på den foregående skærm i menuen.

- Ved at vælge General (Generel) eller Leak (Lækage) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED) og bekræfte valget ved at trykke på ENTER konfigureres dette valg til Output 1, der vises en bekræftelsesskærm, og brugeren vender tilbage til vælg-output-skærmen.
- Ved at vælge Run/Stop (Start/stop), Direction (Retning), Net/Man (Net/Manuel), Dose (Dosering) eller Batch ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED) og bekræfte valget ved at trykke på ENTER vises skærme, hvor brugeren kan konfigurere henholdsvis Run (Start) til High (Høj) eller Low (Lav), Clockwise (Med uret) til High (Høj) eller Low (Lav), Net til High (Høj) eller Low (Lav), Dose (Dosering) til High (Høj) eller Low (Lav) og Batch til High (Høj) eller Low (Lav). Vælg ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED), og tryk på ENTER for at bekræfte. Dette valg konfigureres til Output 1. Pumpen viser en bekræftelsesskærm, og brugeren vender tilbage til skærmen Vælg output. Der vises her et eksempel.
- På samme måde kan brugeren konfigurere **Output 2**, **Output 3** og **Output 4** eller vælge **Exit**.
- Hvis der trykkes på STOP i løbet af konfigurationen, beholdes den tidligere indstilling, og pumpen viser på ny skærmen Vælg output.
- Hvis der vælges Exit, vender pumpen tilbage til den anden skærm i Opsætningsmenuen.

Output 1-4:	Standardværdier v	ed første opstart
Output 1	Dosering	= høj
Output 2	Retning	Med uret = høj
Output 3	Net/Manuel	Net = høj
Output 4	Generel alarm	

DiN

# **19.11 Fjernstop**

620DiN-pumpen kan startes og stoppes med en fjernkontakt mellem 5 V-klemmen og input-klemmen på Start/stop-inputtet, som bruger kommandoretningen åben=start eller åben=stop. Den fungerer også med et logisk input mellem 5 V og 24 V på input-klemmen for Start/stop-inputtet. Hvis fjernomskiftningen deaktiveres, vil input af fjernsignalet for hverken start/stop eller retningen påvirke pumpens tilstand.

Di

620Di-pumpen kan startes og stoppes med en fjernkontakt mellem ben 7 og ben 19 ved hjælp af kommandoretningen åben=start eller åben=stop. Den fungerer også med et logisk input mellem 5 V og 24 V på ben 7. Hvis fjernomskiftningen deaktiveres, vil input af fjernsignalet for hverken start/stop eller retningen påvirke pumpens tilstand.



- På den tredje skærm i Opsætningsmenuen vælges Remote stop (Fjernstop) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan slå fjernstop-funktionen fra. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes eller No, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges No, beder pumpen brugeren træffe endnu et valg: hvorvidt pumpen skal starte på en åben eller lukket fjernkontakt: Open=stop (Åben=stop) eller Open=run (Åben=start). Vælg ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED), og tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser kort en bekræftelsesskærm, og brugeren vender tilbage til tredje skærm i Opsætningsmenuen.
- Hvis der vælges **Yes**, viser pumpen kort en bekræftelsesskærm, og brugeren vender tilbage til tredje skærm i Opsætningsmenuen. Der vises her nogle eksempler.

**Bemærk**: Bekræftelsesskærmen angiver, hvorvidt Fjernstop er slået til eller fra, og viser desuden fjernstyringskontaktens kommandoretning, **også selv om Fjernstop er slået fra.** 

### Alternativt ...

- For at skifte retningen af start/stop-fjernstyringen mellem åben=stop og åben=start stoppes pumpen. Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Hold STOP-tasten og 1 (DIRECTION) (RETNING)-tasten nedtrykket, og tænd for strømmen på kontakten. Tasterne UP (OP) og DOWN (NED) kan nu bruges til at skifte retningen af start/stop-fjernstyringen mellem åben=stop og åben=start.

Se 20.3 Start/stop-input.

## **19.12 Automatisk genstart**

Denne pumpe har en automatisk genstartsfunktion. Hvis denne funktion er aktiveret, og strømmen går, vil den, når strømmen kommer tilbage, bringe pumpen tilbage til den driftstilstand, den var i, da strømmen forsvandt. Funktionen virker ikke, når strømmen afbrydes midt i en dosering. Når pumpen startes igen, vil den afvente et tryk på **START**-tasten for at begynde den afbrudte dosering igen. Den automatiske genstartsfunktion bibeholdes, når pumpen er slukket. Se efter symbolet **!** på displayet, når pumpen startes. Dette symbol angiver, at pumpen er indstillet til automatisk genstart.



- På den tredje skærm i Opsætningsmenuen vælges Auto-restart (Automatisk genstart) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan aktivere den automatiske genstart. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge On eller Off, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges **Off**, vender pumpen tilbage til den tredje skærm i Opsætningsmenuen. Den automatiske genstart er ikke slået til.
- Hvis der vælges **On**, vender pumpen tilbage til den tredje skærm i Opsætningsmenuen, hvor der nu ses et udråbstegn (!). Dette mærke bekræfter, at den automatiske genstart er på plads og vil træde i kraft, næste gang strømmen afbrydes og vender tilbage.

### Alternativt ...

- Stop pumpen. Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Hold **START**-tasten nedtrykket, og tænd for strømmen på kontakten. Symbolet **!** vises på displayet.
- Start pumpen. Hvis strømforsyningen afbrydes, vil pumpen automatisk gå i gang igen, når strømmen vender tilbage.
- For at fjerne den automatiske genstart slukkes for strømmen på kontakten bag på pumpen. Hold STOP-tasten nedtrykket, og tænd for strømmen på kontakten. Symbolet ! vises ikke.



Undgå at bruge den automatiske genstart til mere end 100 starter i timen. Når et stort antal starter er nødvendig, anbefaler vi brugen af fjernstyring.

# **19.13 Indstilling af tilladt maksimums**hastighed

Standardværdien for drevets tilladte maksimumshastighed er 165 opm. Det er muligt at sætte denne grænse til enhver hastighed ned til 1 opm, sålænge den

tilladte minimumshastighed er mindst 1 opm mindre, eller op til 265 opm. Se dog 8.1 Trykevne for brug over 165 opm.



- På den tredje skærm i Opsætningsmenuen vælges Set max speed (Indstilling af max hastighed) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan indstille pumpens maksimumshastighed lig med eller mindre end den tilgængelige maksimumsværdi. Brug de numeriske taster til at indtaste den tilladte maksimumshastighed, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen vender tilbage til den tredje skærm i Opsætningsmenuen via en advarselsskærm, der kræver, at brugeren trykker på **ENTER**, hvis den valgte hastighed er højere end 165 opm.

# **19.14 Indstilling af tilladt minimumshastighed**

Standardværdien for drevets tilladte minimumshastighed er 0 opm. Det er muligt at indstille denne hastighed til op til 264 opm, sålænge maksimumshastigheden er mindst 1 opm højere.



- På den fjerde skærm i Opsætningsmenuen vælges Set min speed (Indstilling af min hastighed) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan indstille pumpens minimumshastighed lig med eller højere end den tilgængelige minimumsværdi. Brug de numeriske taster til at indtaste den tilladte minimumshastighed, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen vender tilbage til den fjerde skærm i Opsætningsmenuen.

# 19.15 Gennemløb

Pumpens hastighed kan indstilles op til den tilladte maksimumshastighed og ned til den tilladte minimumshastighed ved at trykke på de numeriske taster eller ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**.

Ved hjælp af de numeriske taster kan brugeren vælge en hastighed i trin af en tiendedel omdrejning pr. minut (eller tilsvarende i flowhastighed, hvis pumpen er konfigureret til at vise sin ydelse i flowenheder).

Med tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)** kan hastigheden indstilles i trin, brugeren selv vælger: en tiendedel af en omdrejning pr. minut, en halv omdrejning pr. minut, en, to, fem eller ti omdrejninger pr. minut (eller tilsvarende i flowhastighed, hvis pumpen er konfigureret til at vise sin ydelse i flowenheder). Hvert tryk på for eksempel **UP (OP)** giver en hastighed, der er et trin højere end den aktuelle hastighed.

**Bemærk**: For indstillingerne 0,1 opm, 0,5 opm og 1 opm stiger trinnenes størrelse gradvist, så længe tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)** holdes nedtrykket.



- På den fjerde skærm i Opsætningsmenuen vælges **Scrolling (Gennemløb)** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan indstille trinstørrelsen ved gennemløb med tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 eller 10.0. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Pumpen vender tilbage til den fjerde skærm i Opsætningsmenuen.

**Bemærk**: Hvis den tilladte maksimumshastighed er indstillet til en værdi, der ikke er et multiplum af den valgte trinstørrelse, vil det sidste aktive tryk på **UP (OP)** øge hastigheden op til det næste multiplum af det valgte trin. Tilsvarende, hvis pumpen kører med en hastighed, der ikke er et multiplum af den valgte trinstørrelse, vil det første tryk på **UP (OP)** øge hastigheden op til det næste multiplum af det valgte trinstørrelse.

# **19.16 Baggrundslys**

Det kan vælges, om pumpens display skal være belyst eller ej.

A Set min speed Scrolling Backlight ROM V A/V and 4	Backlight On Off A/V and 4	Backlight On <b>Off</b> ۸/۷ and 4
	L	

- På den fjerde skærm i Opsætningsmenuen vælges Backlight (Baggrundslys) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser en skærm, hvor brugeren kan tænde og slukke baggrundslyset. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge On eller Off, og tryk på ENTER for at bekræfte.

• Pumpen vender tilbage til den fjerde skærm i Opsætningsmenuen. Displayet er nu belyst eller ej alt efter brugerens valg.

#### Alternativt ...

- For at slukke for baggrundslyset trykkes på **STOP** og **DOWN (NED)** samtidigt, når pumpen er standset.
- For at tænde for baggrundslyset trykkes på STOP og UP (OP) samtidigt, når pumpen er standset.

## **19.17 ROM**

Pumpen kan vise sin softwareversion, sit modelnummer og sin pumpehastighed.



- På den fjerde skærm i Opsætningsmenuen vælges ROM ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen viser i fire sekunder softwareversionen, modelnummeret (620Di for 620Di og 620DiN) og den tilladte maksimale pumpehastighed (et eksempel vises her), hvorefter den vender tilbage til den fjerde skærm i Opsætningsmenuen. Den viser også en kontrolsum: for eksempel CHK 123. Denne kontrolsum kan være nødvendig for at indberette pumpens ydelse til Flexicons serviceafdeling.

### Alternativt ...

Tryk på **1 (DIRECTION) (RETNING)** og **DOWN (NED)** samtidigt i manuel drift for at afbryde displayet og vises pumpens ROM-version i fire sekunder.

## **19.18 Ben-output-oplysninger**

Hvis der vælges Pin out details (Ben-output-oplysninger), viser pumpen en informationsskærm og derefter de forudindstillede oplysninger for ben og spændinger under 13 overskrifter: Direction enable (Tillad retning), Direction input (Retningsinput), Run/Stop input (Start/stop-input), Leak input (Lækageinput), Dose input (Doseringsinput), Output 1, Output 2, Output 3, Output 4, Supply (Forsyning), 0 volts, Earth (Jord) og Others (Andet). Der er ingen tilgængelige brugerinput i dette afsnit - der vises kun information.



 På den femte skærm i Opsætningsmenuen vælges Pin out details (Ben-output-oplysninger) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.

Di

#### Menuen Ben-output-oplysninger

Ben-output-menuen fylder fire skærme. De første to vises her.

Tryk flere gange på DOWN (NED) for at gå fra en skærm til den næste. Elementerne på Direction enable Direction input Run/Stop input V A/V and I

skærmen fremhæves skiftevis, indtil det sidste element er fremhævet.

Et yderligere tryk på DOWN (NED)-tasten viser menuens næste skærm med det første element fremhævet.

Følg den modsatte procedure ved hjælp af UP (OP)-tasten for at gå til et element på den foregående skærm i menuen.

- Brug tasterne UP (OP) eller DOWN (NED) til at vælge. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Informationen om ben-output omfatter de samme oplysninger som beskrevet i denne manual under Elektrisk tilslutning for automatisk styring.
- De tilgængelige skærme fremstår alle på tilsvarende måde. Når der for eksempel vælges Run/Stop input (Start/Stop-input), vises følgende skærm:



Dette angiver, at det analoge inputsignal skal påtrykkes på ben 4 på den nedre D-konnektor bag på pumpen, hvor 0 volt er tilgængelig på ben 16. Hvis det analoge input er konfigureret til et 4-20 mA-signal, er den tilladte maksimumspænding 5 volt. Hvis det analoge input er konfigureret til et 0-10 V- eller 1-5 V-signal, er den tilladte maksimumspænding10 volt.

Et tryk på **STOP** eller **ENTER** fra en af skærmene Ben-output-oplysninger vender tilbage til den relevante ben-output-menuskærm.

**Bemærk**: Hvis der vælges **Supply (Forsyning)** eller **Others (Andet)**, vises den tilgængelige information på to skærme hver. Hvis der trykkes på **DOWN**, når det sidste element på første skærm er fremhævet, vises den anden skærm med det første element fremhævet. **UP (OP)** virker på lignende måde.

#### Sådan forlades ben-output-menuskærmene

 Gennemløb ben-output-menuskærmene, indtil den fjerde skærm vises. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Exit, og tryk på ENTER for at bekræfte.

### Alternativt ...

 Tryk flere gange på STOP for at gå tilbage niveau efter niveau, indtil hovedmenuen vises.

Ben-output-oplysningerne er ikke relevante for 620DiN IP66/NEMA 4X-pumpen. Hvis der vælges ben-output-oplysninger, viser pumpen en advarselsskærm, og hovedmenuen vises igen.

### DiN, Di

## **19.19 Sprog**

Pumpen kan indstilles til flere sprog.



- På den femte skærm i Opsætningsmenuen vælges Language (Sprog) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- På den næste skærm vælges et sprog ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte. Pumpen viser på ny den femte Opsætningsskærm på det sprog, du har valgt. Derefter vil alle skærme blive vist på det valgte sprog.

# 19.20 Standardværdier

Alle pumpens brugerdefinerede data kan nulstilles til fabriksindstillingerne.



- På den femte skærm i Opsætningsmenuen vælges Defaults (Standardværdier) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- En advarsel vises i fire sekunder, og pumpen beder brugeren bekræfte, at der skal nulstilles til fabriksindstillingerne. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Yes, hvis du ønsker, at pumpen skal nulstille alle brugerdefinerede data tilbage til fabriksindstillingerne (se 12 Første gang du tænder pumpen), eller No, hvis du ikke ønsker at gøre dette. Tryk på ENTER for at bekræfte. Hvis du har valgt Yes, nulstiller pumpen til fabriksindstillingerne og viser på ny den femte Opsætningsskærme. Hvis du har valgt No, ændrer pumpen ikke opsætningen og viser på ny den femte Opsætningsskærme.

# 19.21 Bip-lyd

Pumpens tastatur kan enten fungere lydløst eller med en biplyd til at angive, når et tastetryk er registreret.



- På den femte skærm i Opsætningsmenuen vælges **Beep (Bip)** ved hjælp af tasterne **UP (OP)** og **DOWN (NED)**. Tryk på **ENTER** for at bekræfte.
- På den næste skærm bruges tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge On eller Off. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg. Pumpen viser på ny den femte Opsætningsskærm.

### Alternativt ...

- For at skifte mellem at have lyden slået til og fra standses pumpen. Sluk for strømmen på kontakten bag på pumpen.
- Tryk på tasterne UP (OP) og 1 (DIRECTION) (RETNING), mens der tændes for strømmen på kontakten bag på pumpen.
### 19.22 Sikkerhedskode

Adgangen til pumpens Opsætnings- og Kalibreringsmenuer, styring af retningen og tastaturlås kan begrænses til personer, der indtaster en trecifret sikkerhedskode korrekt. Dette er hovedkoden. Der kan også defineres en sekundær brugerkode, som giver PIN-adgang til kalibrering, retning og tastaturlås, men som forhindrer adgang til Opsætning. Se 19 Opsætning, 18 Kalibrering, 14.3 Retning og 14.4 Tastaturlås.





- På den sjette skærm i Opsætningsmenuen vælges Security code (Sikkerhedskode) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der ikke allerede er indstillet nogen kode, vises en skærm, hvor brugeren bliver bedt om at indstille hovedkoden. Tryk på **ENTER** for at fortsætte (eller på **STOP** for at vende tilbage til den sjette skærm i Opsætningsmenuen).
- Hvis der allerede er indstillet en hovedkode, vises en skærm, hvor brugeren bliver bedt om at indstille en ny hovedkode, at indstille en brugerkode (eller en ny brugerkode, hvis den allerede er indstillet), eller at annullere alle koder. Vælg Set main code (Indstil hovedkode), Set user code (Indstil brugerkode) eller Cancel codes (Annuller koder) ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
- Hvis du vælger **Cancel codes (Annuller koder)**, annulleres eventuelle allerede indstillede koder, og adgangen til pumpen er ikke længere begrænset.
- P ↔ H ↔ ↔ ↓ Ŋ M □ Set main code (Indstil hovedkode) eller Set user code (Indstil brugerkode), viser pumpen en skærm med tre tomme pladser til cifre samt instruktionen "Enter new code" (Indtast ny kode). Brug de numeriske taster til at indtaste tre cifre. Pumpen viser en lignende indtastnings-skærm med tre cifre og instruktionen "Confirm code" (Bekræft kode).
- Gentag den trecifrede talsekvens.

- Hvis den anden trecifrede kode, der indtastes, er forskellig fra den første, eller hvis de cifre, der vælges som brugerkode, er de samme som de, der allerede er valgt som hovedkode, viser pumpen kort en fejlmeddelelse og viser så på ny skærmen til indstilling af koden.
- Hvis koderne passer, og, for brugerkoden, hvis der ikke er nogen konflikt med den allerede indstillede hovedkode, viser pumpen kort en bekræftelsesmeddelelse og viser så på ny den sjette Opsætningsskærm. Adgangen til Opsætnings- og Kalibreringsmenuerne, styring af retningen og tastaturlåsen er nu beskyttet med den nye sikkerhedskode.
- Hvis der trykkes på STOP under indtastning af en kode, vender pumpen tilbage til den sjette Opsætningsskærm. Hvis der trykkes på STOP under bekræftelse af en kode, vender pumpen tilbage til den første kodeindtastningsskærm.

**Bemærk**: Der kan kun indstilles en brugerkode, hvis der forinden er indstillet en hovedkode. Hvis du ønsker kun at annullere brugerkoden, skal du bruge **Cancel codes (Annuller koder)** til at annullere både hoved- og brugerkoden, og derefter **Set main code (Indstil hovedkode)** til at indstille en ny hovedkode.

**Bemærk**: Hvis der er indstillet en kode, som derefter er glemt, er det stadig muligt at få adgang til Opsætningsskærmene for at annullere koden eller indstille den til et andet trecifret tal. Kontakt din leverandør eller Flexicons tekniske support for at få oplyst bypass-sekvensen.

### **19.23 Exit**



- På den sjette skærm i Opsætningsmenuen vælges Exit ved hjælp af tasterne UP (OP) og DOWN (NED). Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen vender tilbage til hovedmenuen.

### **20 Elektrisk tilslutning for automatisk styring vha. 620N-modulet**

Pumpen kan forbindes med andre apparater ved hjælp af klemskrue-konnektorer i det vandtætte 620N-modul bag på pumpen. Gennem en eller flere af de vandtætte kabelforskruninger føres passende kabel ind i modulet og tilsluttes korrekt. Modulet skal afmonteres for at kunne gøre dette.



Det er vigtigt at kontrollere, at pumpens spændingsvælger svarer til strømforsyningen. Spændingsvælgeren sidder på drevets bagplade. Modulet skal fjernes (og sættes på igen) for at få adgang til at tjekke den.

### **20.1 Afmontering og udskiftning af** 620N-modulet

#### Sådan afmonteres det vandtætte 620N-modul:

Modulet er fastgjort til bagsiden af drivheden ved hjælp af seks M5x12 Pozidriv forsænkede skruer af rustfrit stål.



- Fjern de seks skruer ved hjælp af en passende stjerneskruetrækker, idet den øverste midterskrue efterlades til sidst. Når alle skruerne er fjernet, kan det være, tætningslisten får modulet til stadig at sidde fast på drevet. I så fald vil
- et let slag få det til at slippe. Brug ikke noget værktøj til at tvinge det af.
  Tætningslisten skal blive siddende i sin rille på modulets forside. Den klare beskyttelse over on/off-knappen skal blive siddende på sin flange på modulets forside. Tjek, at tætningslisten og den klare beskyttelse over on/off-knappen er i god stand. Hvis de er beskadigede, skal de udskiftes for at bevare indtrængningsbeskyttelsen.
- Om nødvendigt frakobles de to 25-vejs-D-konnektorer, der forbinder modulet med pumpedrevet. Om nødvendigt fjernes modulets jordforbindelse fra bagsiden af drevet. Ledningen er imidlertid lang nok, til at det er muligt at bøje modulet tilbage for at få adgang til printkortet indeni og til bagsiden af drevet.

#### Sådan udskiftes det vandtætte 620N-modul:



- Tjek, at sikringen i sikringsholden (i cirklen) ikke behøver at udskiftes. Tjek, at spændingsvælgeren er indstiilet korrekt.
- Tjek, at tætningslisten sidder helt inde i sin rille på modulets forside.
- Forbind modulets jordforbindelsesledning. Sæt dens skrue tilbage på plads, og stram den til 2 Nm.
- For de to 25-vejs-D-konnektorer, tryk hunkonnektoren (øverst) og hankonnektoren helt ind.
- Hold modulet på plads. Skru holdeskruerne i (med øverste midterskrue først) uden at forrykke tætningslisten eller klemme jordforbindelsesledningen eller D-konnektorernes båndkabler. Stram til 2,5 Nm.

Bemærk: 620N-modulet skal monteres korrekt med alle seks skruer. Uden dem kan skruehullerne ruste og IP66 (NEMA 4X)-beskyttelsen sættes over styr.

### 20.2 Elektrisk tilslutning

Det er brugerens ansvar at sørge for en sikker og pålidelig drift af pumpen under fjernstyring og automatisk styring.

Pumpens 0 V-ledninger er ført samlet og nettransformer-isolerede fra jord (flydende jording). De kan forbindes med isolerede 0 V- eller jordede 0 V-interfaces.

Kabelindføringen i modulet foregår via op til fire vandtætte kabelforskruninger. Disse kan monteres i stedet for de propper, modulet er lukket med, når pumpen leveres.

Antallet af forskruninger afhænger af det nødvendige antal forbindelseskabler, samt hvad der er praktisk for installatøren. Som standard leveres fire M16-kabelforskruninger med pumpen.

Følgende anbefalede styrekabler skal anven-



des til klemmerækkerne: metrisk = 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> udelt og 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>

snoet. USA = 26AWG - 14AWG udelt og 26AWG - 16AWG snoet. Kabel: rundkabel. Max/min udvendig diameter for at sikre tætheden ved indføring gennem standardforskruningen: 9,5 mm - 5 mm. Kablets tværsnit skal være cirkulært for at sikre tætheden.

De anbefalede kabler og kabelforskruninger skal bruges med IP66 (NEMA 4X)-versionen af denne pumpe, ellers kan indtrængningsbeskyttelsen sættes over styr.

Med henblik på EMC-beskyttelsen skal der anvendes afskærmede styrekabler. Afskærmningen skal termineres på en af skruerne, der holder printkortet, eller på spadeskoen ved siden af (når den findes).

For yderligere EMC-beskyttelse i ekstremt støjende omgivelser kan der anvendes skærmet kabel sammen med vandtætte EMC-kabelforskruninger af metal. Kabelforskruninger skal jordforbindes til modulet ved at tilføje en M16x1,5-møtrik med takkede kanter for at sikre god kontakt med indersiden af modulet. Det er nødvendigt at fjerne modulets printkort for at få adgang til modulets indre. Printkortet holdes på plads af to fastspændingsskruer, som kan fjernes og sættes i igen ved hjælp af en stjerneskruetrækker. Træf de sædvanlige foranstaltninger mod statisk elektricitet ved håndtering af printkort.

Passende kabler til almen brug: 300 V med PVC-kappe af ekstrahøj kvalitet med gode flammehæmmende egenskaber og fugtbestandighed.

Passende kabler til industriel brug: 300 V ekstrarobust polyurethankappe med modstandsdygtighed mod olier, brændstoffer, opløsningsmidler og vand.

Af praktiske grunde kan det være vanskeligt at tilslutte mere end 8 ledere pr. kabel. Af hensyn til klarheden vises kun to i illustrationerne her.



- Brug en 19 mm-nøgle til at skrue tætningsproppen af. Kasser tætningsskiven af nylon.
- Skru en af de medfølgende M16x1,5-kabelforskruninger på i stedet for proppen. Brug den medfølgende nye tætningsskive af nylon. Stram forskruningen til 2,5 Nm ved hjælp af en 21 mm-nøgle for at sikre tætheden. Hvis der bruges en anden kabelforskruning, skal den være vandtæt svarende til IP66.
- Løsn forskruningens muffe (uden at fjerne den), og før kablet ind gennem forskruningen. Fortsæt med at skubbe kablet ind, efter at det er kommet igennem forskruningen.
- Modulets inderside er formet, så kablet ledes forbi printkortet indeni. Ved at fortsætte med at skubbe vil der blive ført tilstrækkeligt meget kabel ind i modulet til at kunne tage fat i det med fingrene.

- Træk tilstrækkeligt meget kabel igennem til at kunne nå de relevante konnektorer. Efterlad lidt slæk.
- Fiern den vdre kappe efter behov, og afisoler 5 mm af lederne. Der behøves ingen fortinning eller ferul. Bemærk: Hvis der bruges meget stift kabel eller kabel med stor diameter, kan det være praktisk at fjerne den ydre kappe, inden kablets ledere føres gennem kabelforskruningen. For at sikre tætheden er det ikke desto mindre vigtigt, at den ubeskadigede kappe er til stede i kabelforskruningen, når den strammes.
- Sno en passende længde af kabelafskærmningen. Løsn én af skruerne, der holder printkortet, og sno afskærmningen omkring den. Fastgør afskærmningen ved at stramme skruen igen. Alternativt kan kabelafskærmningen fastgøres til spadeskoen ved siden af (hvis den findes).
- Skub den nøgne leder ind i det firkantede hul i konnektoren. Når lederen er helt inde, strammes holdeskruen for at holde den på plads.
- Når alle lederne er på plads, bruges en 21 mm-nøgle til at stramme forskruningens muffe til 2,5 Nm for at sikre tætheden. Alternativt kan forskruningen strammes med håndkraft, hvorefter der bruges en nøgle til at stramme den yderligere en halv omgang.

Styre- og strømforsyningsledningerne må ikke bindes sammen.

### Konnektorer på det vandtætte 620N-moduls printkort:





Der må aldrig påtrykkes strøm fra lysnettet på klemmerne i 620N-modulet. Påtryk de korrekte signaler til klemmerne som vist herunder. Begræns signalerne til de viste maksimumsværdier. Påtryk ingen spænding på klemmerne. Dette ville kunne føre til permanent skade, som ikke er dækket af garantien. Den maksimale spænding over relækontakterne på denne pumpe er 30 VDC, med en maksimal effekt på 30 W. Bemærk: Også egnet til lav effekt, fx 1 mA ved minimum 5 VDC.

#### **RS485-indstillinger**

Baud	Indstilles i Opsætning, Baud. Fabriksindstillingen er 9600	Paritet	Ingen
Stop-bits	2	Handshake	Ingen
Data-bits	8	Auto-ekko	On



Der må aldrig påtrykkes spænding fra lysnettet på D-konnektorerne. Påtryk de korrekte signaler til klemmerne som vist herunder. Begræns signalerne til de viste maksimumsværdier. Påtryk ingen spænding på andre ben. Dette ville kunne føre til permanent skade, som ikke er dækket af garantien.

### Typiske forbindelser

#### Input

```
Output
```



Start/stop og andre tilstandsændringskommandoer kan foregå via kontakter som herover, eller de kan udføres med et logisk signal som herunder.





Relæ-output 1, viser (med rødt) dens interne konfiguration

#### Vigtigt: generelle anvisninger om fjernstyringsinput

Alle fjernstyringsinput kan forbindes på to måder:

#### Logisk

En logisk spænding mellem 5 V TTL og 24 V industriel logik kan forbindes med inputtet. Pumpen er konfigureret til at fungere uden ændringer hvor som helst i dette område. En hvilken som helst af 0 V-klemmerne - men fortrinsvis den 0 V-klemme, der er knyttet til det ønskede input - forbindes med styreanordningens 0 V, så der dannes et kredsløb. Lav svarer til 0 V. Høj svarer til 5 V->24 V.

#### Kontakt

En fjernkontakt kan forbindes mellem inputtet og en hvilken som helst positiv spændingsforsyning fra pumpen - men fortrinsvis den tilknyttede forsyningsklemme. Der må dog ikke bruges 10 V-forsyningen fra Rem-pot-konnektoren.

### 20.3 Start/stop-input

Fjernstyret start/stop: Forbind en fjernkontakt mellem **input**klemmen og **+5 V**-klemmen på konnektoren for Start/stopinput (J4). Alternativt kan der påtrykkes et logisk input på **input**-klemmen og jord på **O V**-klemmen. Højt input stopper pumpen, lavt input starter pumpen. I fravær af forbindelse eller med kontakten åben vil pumpen som standard starte. For at ændre eller indstille retningen af start/stop-inputtet, se 19.11 Fjernstop i Opsætningsmenuen.



### 

For at slå fjernstyring af retningen til og slå **DIRECTION (RETNING) (SHIFT, 1)**tasten på tastaturet fra, forbindes klemmerne på konnektoren for Tillad retningforbindelse (J6). **Vigtigt: Der må ikke påtrykkes nogen som helst spænding på Tillad retning-forbindelsen.** Forbind en fjernkontakt mellem **+5 V**-klemmen og **input**-klemmen på konnektoren for Retningsinput (J2). Åbn kontakten for at opnå en rotation med uret, luk den for en rotation mod uret. Alternativt kan der påtrykkes et logisk signal på **input**-klemmen og **0 V**-klemmen på konnektoren for Retningsinput (J2). Lavt input for at opnå en rotation med uret, højt input for en rotation mod uret. I fravær af forbindelse er pumpens standardindstilling rotation med uret.

### **20.5 Doseringsinput**

Forbind en momentkontakt, såsom en fodkontakt eller en håndkontakt, mellem **5** V-klemmen og **input**-klemmen på konnektoren for Doseringsinput (J3). Luk kontakten for at begynde at dosere. På dette input undgås prel vha. softwaren, og det virker på samme måde som de øvrige fjerninput, fx med den ovenfor beskrevne 5 V- til 24 V-logik under anvendelse af **input**-klemmen og **0V**-klemmen.



**Bemærk**: På dette input undgås prel vha. softwaren, så signalet kan være enten momentant eller opretholdes i løbet af doseringen. Hvis signalet opretholdes, skal det fjernes før næste dosering.

**Bemærk**: Forbind kun én pumpen gennem én kontakt. Hvis flere pumper skal startes på én gang, skal der bruges flere poler, og hvert kredsløb isoleres.

## 20.4 Retningsinput

### 20.6 Input fra lækagesporing

Forbind en fjernanordning til lækagesporing mellem +12 V-klemmen og input-klemmen på konnektoren for Slangeovervågning (J9). En lukket kreds betyder, at der er en lækage. Alternativt kan der påtrykkes et logisk input på input-klemmen og jord på O V-klemmen. Højt input betyder, at der er en lækage. Forbind kablet fra en Watson-Marlow Slangeovervågnings-lækagedetektor som følger:



Farve af ledning fra slangeovervåger	620N-modul
Blå	J9 0 V-klemme
Gul	J9 input-klemme
Rød	J9 +12 V-klemme

Afskærmningen termineres i 620N-modulet med en 360° EMC-forskruning om nødvendigt. Se 22.2 Elektrisk tilslutning.

Bemærk: Brug kun en Watson-Marlow Ltd serie 620-slangeovervåger.

### Vigtigt: pumpestatus-output

Output 1-4 findes som enkeltpolede skifte-relækontakter: Relæ 1, 2, 3 og 4. Forbind med relæets normalt åbne eller normalt lukkede kontakter efter behov, og konfigurer pumpens software derefter. Se Output.

**Bemærk**: Den maksimale spænding på relækontakterne på denne pumpe er 30 VDC. Den maksimale effekt er 30 W.

Bemærk: Også egnet til lav effekt, dvs. 1 mA ved minimum 5 VDC.

### 20.7 Output 1, 2, 3, 4

**Bemærk**: Her vises Relæ 1 (J14). Relæ 2, Relæ 3 og Relæ 4 (J15, J16 og J17) virker på samme måde.

Forbind dit outputapparat til **c**-klemmen (fælles) på den relækonnektor, du har valgt, og til enten  $\mathbf{n/c}$ -klemmen eller  $\mathbf{n/o}$ -klemmen (normalt lukket eller normalt åben) efter behov. Konfigurer pumpens software herefter. Se 19.10 Output.



Som standard er Relæ 1 konfigureret til at angive Start/stopstatus. Relæ 2 er konfigureret til at angive Retningsstatus. Relæ 3 er konfigureret til at angive Auto/Man-status. Relæ 4

er konfigureret til at angive Generel alarmstatus. Se 12 Første gang du tænder pumpen.

### 20.8 Forsyningsspændinger

En passende forsyningsspænding er til rådighed på hver konnektor efter behov. Desuden kan der trækkes forsyningsspænding fra konnektoren Reserveforsyning (J12).

I nedenstående tabel er "Max load" den maksimale totale belastning på hver forsyning, uanset antallet af forbindelser.

Jævnstrøms-	Max belastning	Typisk brug	Spare supplies
+5 V	10 mA	Spændingsforsyning til input, der bruger fjernkontakt. Mulig spændingsforsyning til output, som kun behøver 5 V.	
+12 V	10 mA	Mulig spændingsforsyning til input, der bruger fjernkontakt. Mulig spændingsforsyning til output. Spændingsforsyning til Flexicon Tube Monitor læk- age-detetektor. Delvis spændingsforsyning (-12 V er også nødvendig) til Flexicon nærhedsafbryder.	+5V +12V -12V J12
-12 V	10 mA	Delvis spændingsforsyning (+12 V er også nødvendig) til Flexicon nærhedsafbryder.	

Bemærk: Alle jævnstrømsforsyninger er stabiliserede.



Forbind din netværksforbindelse med J10 ved hjælp af et skærmet snoet par: A til A, B til B, afskærmning til 0 V. Sørg for, at pumpen er konfigureret til at køre med Netværksstyring. Mere end én pumpe kan styres med det samme RS485-signal: parallelforbind alle pumperne. Se 22 Netværksstyring og -drift.

Jumperen i J20 skal være placeret korrekt, så RS485-styringen virker rigtigt. Monter jumperen for en enkelt pumpe eller for den sidste pumpe i en netværkslinje i den position, der er mærket INT på etiketten til de tre ben. Monter jumperen for alle øvrige pumper i netværket i den position, der er mærket EXT på etiketten til de tre ben.

# **21 Elektrisk tilslutning for automatisk styring uden 620N-modulet**

Sammenkobling af pumpen med andre apparater foregår ved hjælp af tre D-konnektorer bag på pumpen. Der er to 25-vejs-D-konnektorer. Den øverste er en han-konnektor, den nederste en hun-konnektor. De tilsvarende hun- og hankonnektorer, som er afskærmet af hensyn til EMC-kompatibiliteten, skal loddes på de afskærmede styrekabler på konventionel vis.



Anbefalet styrekabel: 7 tråde 0,2 mm, 24AWG, skærmet, rundkabel, op til 25-core. Kabelafskærmningen skal jordforbindes enten gennem det funktionelle jordingsben på D-konnektoren (ben 1 på den øvre (han) 25-vejs-D-konnektor) (ben 13 på den nedre (hun) 25-vejs-D-konnektor), eller gennem stikdåsens eller stikkets metalliske dele.

Denne pumpe opfylder alle krav om EMC-kompatibilitet med op til 25 m (82 ft) af den ovenfor specificerede type kabel. Ud over denne afstand er det brugerens ansvar at sørge for en sikker og pålidelig drift af pumpen under fjernstyring og automatisk styring.

Styre- og strømforsyningsledningerne må ikke bindes sammen.

0 V-ledningerne på denne pumpe er nettransformer-isolerede fra jord (flydende jording). De kan forbindes med isolerede 0 V- eller jordede 0 V-interfaces. De her anvendte TTL (transistor-transistor-logik) output 1 og 2 har to tilstande: nominelt 0 V og 5 V, men i praksis < 0,4 V (<16 mA) og 2,4-5 V (< 0,4 mA). De er ikke egnede til at drive relæer. Hvis et relæ skal drives af TTL-signalet, skal det gøres som beskrevet nedenfor under Logisk output 1-4.

Di

#### RS232-styring

RS232-netværksstyring er tilgængelig via en 9-bens-D-konnektor, der er elektrisk forbundet som vist herunder.

RS232 er den driftsmåde, der tillader, at pumpen styres af computere og processtyringsenheder. Den kan styre alle pumpens funktioner og sende data tilbage til kontrolenheden med henblik på drift i lukket sløjfe. Op til 16 pumper kan styres individuelt.



Anbefalet styrekabel: 7 tråde 0,2 mm, 24AWG, skærmet, rundkabel, op til 4-core. Kabelafskærmningen skal jordforbindes via indkapslingens metaldele.

Denne pumpe opfylder alle krav om EMC-kompatibilitet med op til 3m (10ft) af den ovenfor specificerede type kabel. Ud over denne afstand er det brugerens ansvar at sørge for en sikker og pålidelig drift af pumpen under fjernstyring og automatisk styring.

0 V-ledningerne på denne pumpe er nettransformer-isolerede fra jord (flydende jording).

#### Grundlæggende RS232-kabelføring



RS232-netværkskablet 059.3121.000 eller flere en én pumpe ved hjælp af ekstra RS232netværksforlængerkabel 059.3122.000, op til et maksimum af 16 pumper. Hvis der skal tilsluttes en pc, der er er forsynet med en 25-bens seriel udgang,

pc, der er er forsynet med en 25-bens seriel udgang, bruges RS232-netværksadapter 059.3123.000, der er vist med stiplede linjer til venstre, i stedet for 059.3121.000.

RS232-indstillinger			
Baud	Indstilles i Opsætning, Baud. Fabriksindstillingen er 9600	Paritet	Ingen
Stop-bits	2	Handshake	Ingen
Data-bits	8	Auto-ekko	On

Ben	Funktion	Ben	Funktion
1	-	6	-
2	RX (modtage data)	7	-
3	TX (sende data)	8	CTS (klar til at sende. Aktiv = lav)
4	-	9	-
5	0V	Indkapsling	

**Bemærk**: CTS-forbindelsen til ben 8 er valgfri - den kan bruges, når fejlbetingelser er påkrævet.



Der må aldrig påtrykkes spænding fra lysnettet på D-konnektorerne. Påtryk de korrekte signaler til klemmerne som vist herunder. Begræns signalerne til de viste maksimumsværdier. Påtryk ingen spænding på de øvrige ben. Dette ville kunne føre til permanent skade, som ikke er dækket af garantien.

### Vigtigt: generelle anvisninger om fjernstyringsinput

Alle fjernstyringsinput kan forbindes på to måder:

#### Logisk

En logisk spænding mellem 5 V TTL og 24 V industriel logik kan forbindes med inputbenet. Pumpen er konfigureret til at fungere uden ændringer hvor som helst i dette område. Et hvilket som helst af 0 V-benene forbindes med styreanordningens 0 V for at danne kredsløbet. I eldiagrammet er ét 0 V-ben identificeret, men man kan bruge et hvilket som helst. Lav svarer til 0 V. Høj svarer til 5 V->24 V.

#### Kontakt

En fjernkontakt kan forbindes mellem inputtet og en hvilken som helst positiv spændingsforsyning fra pumpen. I eldiagrammet er ét 5 V-forsyningsben identificeret, men der er flere, som kan bruges, enten 5 V eller en anden positiv spænding. Der må dog ikke bruges ben 21 på den nedre D-konnektor eller ben 20 på den øvre D-konnektor.



Fjernstyret start/stop: Forbind en fjernkontakt mellem ben 7 og 19 på den nedre D-konnektor. Alternativt kan der påtrykkes et logisk input på ben 7 på den nedre D-konnektor og jord på ben 18. Højt input stopper pumpen, lavt input starter pumpen. I fravær af forbindelse eller med kontakten åben vil pumpen som standard starte. For at ændre eller indstille retningen af start/stop-inputtet, se 19.11 Fjernstop i Opsætningsmenuen.

### 21.2 Retningsinput



For at slå fjernstyring af retningen til og slå **DIRECTION (RETNING) (SHIFT, 1)**tasten på tastaturet fra, forbindes ben 6 og 18 på den nedre D-konnektor. Forbind en fjernkontakt mellem ben 5 og 19 på den nedre D-konnektor. Åbn kontakten for at opnå en rotation med uret, luk den for en rotation mod uret. Alternativt kan der påtrykkes et logisk signal på ben 5 på den nedre D-konnektor og jord på ben 17. Lavt input for at opnå en rotation med uret, højt input for en rotation mod uret. I fravær af forbindelse er pumpens standardindstilling rotation med uret.



Forbind en momentkontakt, såsom en fodkontakt eller en håndkontakt, mellem ben 8 og 9 på den nedre D-konnektor. Luk kontakten for at begynde at dosere. På dette input undgås prel vha. softwaren, og det virker på samme måde som de øvrige fjerninput, fx med den ovenfor beskrevne 5 V- til 24 V-logik under anvendelse af ben 8 som input og ben 20 som 0 V (nedre D-konnektor).

**Bemærk**: På dette input undgås prel vha. softwaren, så signalet kan være enten momentant eller opretholdes i løbet af doseringen. Hvis signalet opretholdes, skal det fjernes før næste dosering.

**Bemærk**: Forbind kun én pumpen gennem én kontakt. Hvis flere pumper skal startes på én gang, skal der bruges flere poler, og hvert kredsløb isoleres.

### 21.4 Input fra lækagesporing



Forbind en lækagesporingsanordning mellem ben 2 og 18 på den øvre D-konnektor. En lukket kreds betyder, at der er en lækage. Alternativt kan der påtrykkes et logisk input på ben 2 på den øvre D-konnektor og jord på ben 15. Højt input betyder, at der er en lækage. Forbind en Watson-Marlow lækagedetektor på samme måde, idet der trækkes 12 V til at strømforsyne den fra ben 21 på den øvre D-konnektor.

Forbind kablet fra en Watson-Marlow Slangeovervågnings-lækagedetektor som følger:

Farve af ledning fra slangeovervåger	Ben-nummer øvre D-konnektor
Blå	15
Gul	2
Rød	21

Bemærk: Brug kun en Watson-Marlow serie 620-slangeovervåger.

### **21.5 Output af pumpestatus**

#### Vigtigt: pumpestatus-output

Alle fire output kan konfigureres i softwaren til at udlæse en række parametre: se Output under Opsætning.

Output 1 og 2 er tilgængelige samtidigt fra den øvre og nedre D-konnektor. Output fra den nedre D-konnektor virker kun ved 5 V TTL.

Alle fire output, der er tilgængelige fra den øvre D-konnektor, er åben-kollektor.

Ved at påtrykke en positiv spænding på maksimum 24V til ben 22 på den øvre D-konnektor sættes alle output fra dette stik til den spænding: ben 22 er ført samlet med ben 23, 24 og 25. Man skal være opmærksom på at sørge for, at forsyningsspændingen er tilstrækkelig til at drive alle de belastninger, der påtrykkes på alle de anvendte output. **Vigtigt: Den samlede belastning af de fire logiske output må ikke overskride 50 mA.** 

### 21.5.1 Logisk output 1



Output 1 tages fra ben 10 på den øvre D-konnektor afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 1. Alternativt kan en belastning såsom en relæspole forbindes til ben 10, og jord til ben 17. Strømmen vil løbe gennem netværket afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 1. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver mere end 50 mA.

Desuden er output 1 tilgængeligt som et 5 V TTL logisk signal på ben 10 på den nedre D-konnektor. Det vil skifte tilstand svarende til den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 1. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver en belastning på mere end 1 TTL. Som standard er output 1 konfigureret til angive Start/stop-status. Se 12 Første gang du tænder pumpen.

### 21.5.2 Logisk output 2



Output 2 tages fra ben 11 på den øvre D-konnektor afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 2. Alternativt kan en belastning såsom en relæspole forbindes til ben 11, og jord til ben 17. Strømmen vil løbe gennem netværket afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 2. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver mere end 50 mA.

Desuden er output 2 tilgængeligt som et 5 V TTL logisk signal på ben 11 på den nedre D-konnektor. Det vil skifte tilstand svarende til den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 2. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver en belastning på mere end 1 TTL.

Som standard er output 2 konfigureret til angive Retningsstatus. Se 12 Første gang du tænder pumpen.

### 21.5.3 Logisk output 3



Output 3 tages fra ben 13 på den øvre D-konnektor afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 3. Alternativt kan en belastning såsom en relæspole forbindes til ben 13, og jord til ben 17. Strømmen vil løbe gennem netværket afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 3. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver mere end 50 mA.

Som standard er output 3 konfigureret til angive Auto/Man-status. Se 12 Første gang du tænder pumpen.

### 21.5.4 Logisk output 4



Output 4 tages fra ben 12 på den øvre D-konnektor afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 4. Alternativt kan en belastning såsom en relæspole forbindes til ben 12, og jord til ben 17. Strømmen vil løbe gennem netværket afhængigt af den logiske tilstand af funktionen, der er tildelt til Output 4. Der må ikke forbindes nogen anordning, der kræver mere end 50 mA.

Som standard er output 4 konfigureret til angive Generel alarm-status. Se 12 Første gang du tænder pumpen.



21.6 Forsyningsspændinger

I nedenstående tabel er "Max load" den maksimale totale belastning på hver forsyning, uanset antallet af forbindelser.

Jævn- strøms- spænding	Max belast- ning	Nedre D	Øvre D	Typisk brug
+5 V	10 mA	9, 19, 23	18, 19	Spændingsforsyning til input, der bruger fjernkontakt. Mulig spændingsforsyning til output, som kun behøver 5 V. Ben 9 bruges specifikt til betje- ning med fod- eller håndkontakt.
+12 V	10 mA	25	21	Mulig spændingsforsyning til input, der bruger fjernkontakt. Mulig spændingsforsyning til output. Spændingsforsyning til Flexicon Tube Monitor lækagedetetektor. Delvis spændingsforsyning (-12 V er også nødvendig) til Flexicon nærhedsafbryder
-12 V	10 mA	24	-	Delvis spændingsforsyning (+12V er også nødvendig) til Flexicon nærhedsafbryder
+22,5 V		-	20	Spændingsforsyning til det spulbare 620N-modul. Må ikke bruges

Bemærk: Alle jævnstrømsforsyninger er stabiliserede undtagen +22,5 V.

#### DiN, Di

### 22 Netværksstyring og -drift

Tjek, at pumpen er klar til at køre, inden du vælger netværksdrift. Fjernstyringssignalerne kan starte pumpen uden varsel.

#### Sådan starter du netværksdrift



- Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge Network (Netværk) i hovedmenuen. Tryk på ENTER for at bekræfte.
- Pumpen slår over i Netværksdriftsmåde (RS232 eller RS485) og er derefter under netværksstyring.
- Automatisk genstart slås til, og pumpen viser ikonet (!).
- De eneste taster, der er aktive, er STOP og SHIFT, 9 (INFO).
- Fjernstop, Net/Manuel, Retning tilladt og Retningsinput er inaktive. Lækageog Doseringsinput er aktive. Se 24.1 Fejlkoder.
- Alle pumpens statusoutput er aktive.

#### Sådan forlader du netværksdrift

- Ved tryk på STOP-tasten vises tre valgmuligheder: Continue (Fortsæt), Manual (Manuel) og Menu. Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte.
- Hvis der vælges Continue (Fortsæt), vender pumpen tilbage til Netværksdriftsmåde (RS232 eller RS485).
- Hvis der vælges **Manual (Manuel)**, sættes pumpen i manuel drift, idet den bevarer den indstillede hastighed og driftsstatus fra den tidligere drift i Netværksdriftsmåde. Se 14 Manuel drift.
- Hvis der vælges **Menu**, vises hovedmenuen (se 15 Hovedmenu).

#### Nødstop

 I en nødsituation trykkes på tasten STOP. Pumpen stopper og viser en afbrydelsesskærm, hvor der kan vælges Continue (Fortsæt) for at vende tilbage til netværksstyring, Manual (Manuel) for at sætte pumpen under manuel styring (se 14 Manuel drift) eller Menu for at vise hovedmenuen (se Hovedmenu). Brug tasterne UP (OP) og DOWN (NED) til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte.

### 22.1 RS232- og RS485-kommandostrenge

Kanananala	Danamatua	Detudeine
Kommando	Parametre	Betydning
nCA	-	Slet LCD-skærm
nCH	-	Cursor i startposition
nDO	xxxxxxxxx<,yyyyy>	Indstil og kør én dosis på xxxxxxxxx tachometer- impulser, med valgfri afdrypning på yyyyy (maksimum 11.000) tachometerimpulser. Se note 1
nTC	-	Slet den kumulerede tachometertæller
nSP	xxx.x	Indstil hastigheden til xxx,x opm
nSI	-	Forøg hastigheden med 1 opm
nSD	-	Sænk hastigheden med 1 opm
nGO	-	Start pumpen
nST	-	Stop pumpen
nRC	-	Skift retning
nRR	-	Indstil retningen på med uret
nRL	-	Indstil retningen på mod uret
nRS	-	Returner status. Se note 2
nRT	-	Returner den kumulerede tachometertæller
nW	[linje 1]~[linje 2]~[linje 3]~[linje 4]@	Vis tekst på 1 til 4 linjer med ~ som linjeadskiller. Afsluttes med tegnet @. Se note 3
nZY	-	Returner 0 for stoppet eller 1 for i drift
nPD	a,b,c,d,e,f,g,h,i,j	Programmer dosering. Se note 5
nPD?	0Di,*,#,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j	Forespørg om doseringsparametre. Se note 9
nPA	-	Forespørg om alle programparametre. Se note 8
nCC	-	Slet batchtæller
nSC	-	Svarer med ccccc ! Dette er antallet komplette doser, der er startet via RP-kommandoen, og som er dispenseret siden sidste PD-kommando.
nRP	-	Kører den programmerede dosering og inkrementerer batchtælleren. Se note 9
nLP	xxxxxxx	Gør det muligt at hente et gemt program fra NVRAM. Programmets navn er en streng af nøjagtigt 8 tegn. Ubrugte positioner skal udfyldes med blanktegn (ASCII 32)
nCB	XX.XXX	Parameteren er et tal med fast komma, der udgør den nye kalibrering i ml/omdrejning
nD?	-	Returnerer den sidste komplette dosis, der er dispenseret. Se note 11
nCF	######	Værdi af ny dosis ved kalibrering i farten, underlagt ±25 %-reglen. Se note 12

**Note 1**: Korrelationen mellem tachometerimpulserne og motorens rotation er fastsat og giver en målbar og absolut måde at overvåge antallet af omdrejninger af gearkassens udgangsaksel på, nemlig 10.982 impulser pr. omdrejning. Dette gør det muligt at opnå en forbindelse mellem tælleren og mængden af pumpet materiale - i det omfang typen af pumpehoved og slangestørrelsen er kendt.

**Note 2**: Status returneres til afsender i følgende format: [pumpetype] [ml/omdr.] [pumpehoved] [slangestørrelse] [hastighed] [med uret/mod uret] P/N [pumpenummer] [tachotæller] [0/1 (stopped/running)] ! For eksempel: 620Du 15.84 620R 9.6MM 220.0 CW P/N 1 123456789 1 !

**Note 3**: Hvis pumpens hastighed efterfølgende ændres, skal pumpen vise den her viste skærm (tallene er kun til eksempel) i 4 sekunder, før den vender tilbage til den brugerdefinerede skærm. Der kan skrives

8.5rpm 10.55g/min

1 til 4 linjer tekst med ~ som linjeadskillelse og @ som endepunkt. dvs. at 1W620Du@ og 1W620Du~@ begge er gyldige kommandoer.

**Note 4**: "n" kan være et hvilket som helst tal fra 1 til og med 16 (1 til 32 for 620DuN), og som en undtagelse kan symbolet # bruges som en kommando til alle drev, men ikke med kommandoerne RS, RT eller ZY, idet resultatet ville være ubestemt.

#### Note 5:

Doseringsparametr er alle påkrævede undtagen SG, der k er påkrævet for do ing efter masse, de har variabel længde og er adskilt af kor maer. I tilfælde af manglende eller ikk tilladte tegn vil kon mandoen afbrydes, displayet vil vise er feilmeddelelse. Se tabel til højre for e forklaring af de forventede parametre

ene	Parameter	Interval	Betydning
kun ser-	а	1-9999	Antal doser
	b	[A C]	Rotation: mod uret eller med uret
- 1-	С	0-999	Interval i sekunder: fx 1,0
ke- n- og เ	d	0001-3500	Pumpehastighed: tiend- edel af en opm
	е	0-5	Startrampe: skalafaktor
า	f	0-5	Slutrampe: skalafaktor
-	g	0,0-1,0	Dryp: vend
	h	0,001-9999	Dosisstørrelse: fx 10,00
	i	[ l m u g kg floz pts gals oz lb ]	Dosisenhed: liter, ml, µl, gram, kg, fluid ounces, pints, gal- lons, ounces, pund
	j	0,01-15	Relativ massefylde: fx 1,00

**Note 6**: Der udsendes ikke noget svar, og kommandoen PD? skal bruges til at sikre sig, at kommandoen er accepteret. Disse værdier vil blive det akutelle dispenseringsprogram som defineret i doseringsdriftsmåden, idet de overskriver de aktuelle værdier. Denne kommando nulstiller batchtælleren.

**Note 7**: Denne kommando giver svaret 620Di,\*,#,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j !, hvor \* er hovedtypen, og # er kalibreringsværdien i ml/omdr. De øvrige parametre er defineret ovenfor.

**Note 8**: Dette giver svaret PPPPPPP,\*,#,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j ! for hvert doseringsprogram, der er gemt på pumpe-id = n. Formatet af denne streng er programnavnet på 8 tegn (fyldt ud med blanktegn) efterfulgt af de normale doseringsforespørgselsparametre, men uden pumpetypen.

**Note 9**: Kommandoen Start dosering starter et doseringsprogram, der er defineret ved hjælp af PD eller DO. Den gør det også muligt at starte det aktuelle dispenseringsprogram, der er defineret i doseringsdriftsmåde vha. tastaturet. Der vil ikke fremkomme normale doseringsstatusmeddelelser. I stedet vil en enkelt "Start"-meddelelse blive returneret som svar, med følgende format: P/N [id] [dato] [tid] Program Started ! For eksempel: P/N 01 08.12.00 11.28.00 Program Started !

Efter gennemførelse af en enkelt dosis vil batchtælleren blive forøget med én.

**Note 10**: Hvis kommandoen Skift hastighed afgives, mens doseringen er aktiv, vil ændringen først blive udført, når den aktuelle dosis er færdig.

**Note 11**: Den dispenserede dosis er en værdi af formen \*\*\*\*\* ! For eksempel: 30,45 !

**Note 12**: Hvis værdien ligger uden for  $\pm 25$  %-reglen, returneres der en fejlmeddelelse i en streng, der afsluttes med !. Den bruger den eksisterende kalibreringsværdi.

Di

### 23 Tilslutning af en computer

Pumpen kan tilsluttes en computer ved hjælp af en ni-bens-D-konnektor, der er elektrisk forbundet som vist under Netværksstyring og -drift. Se 21 Elektrisk tilslutning for automatisk styring uden 620N-modulet.

**Bemærk**: Output til computer er ikke tilgængeligt, når pumpen er under netværksstyring.

### 24 Fejlfinding

DiN, Di

Hvis pumpen viser en tom skærm, når den tændes, skal følgende undersøges:

- Tjek positionen af spændingsvælgeren bag på pumpen.
- Tjek positionen af strømforsyningsknappen bag på pumpen.
- Tjek, at der er strøm fra lysnettet til pumpen.
- Tjek sikringen i sikringsholderen i midten af kontaktpladen bag på pumpen.
- Tjek sikringen i lysnetkontakten, hvis en sådan findes.

Hvis pumpen kører, men der kun er et svagt eller intet flow, skal følgende undersøges:

- Tjek, at slangen og rotoren sidder i pumpehovedet.
- Tjek, at pumpen forsynes med væske.
- Tjek, at slangen ikke er revnet eller sprunget.
- Tjek, om der er knæk eller blokeringer på rørledningerne.
- Tjek, at alle ventiler i alle rørledningerne er åbne.
- Tjek, at der anvendes slange med den korrekte vægtykkelse.
- Tjek omdrejningsretningen.
- Tjek, at rotoren ikke glider på drivakslen.

### 24.1 Fejlkoder

Hvis der opstår en intern fejl, vises en blinkende fejlskærm. **Bemærk**: Fejlskærmene **Signal out of range (Signal uden for interval)**, **Over signal (Oversignal)**, **No signal (Intet signal)** og **Leak detected (Lækage opdaget)** angiver arten af et eksternt signal. De blinker ikke.

Fejlbetingelse	Anbefalet handling
RAM write error (RAM skrivefejl)	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
RAM corruption (RAM-forvanskning)	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
OTP ROM error / corruption (OTP ROM-fejl/forvanskning)	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
OTP ROM read error (OTP ROM-læsefejl)	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
Unknown pump type (Ukendt pumpetype)	Tjek interfacekortet og kablerne. Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
Display failure (Displayfejl)	Kontakt support
Wrong key-press (Forkert tastetryk)	Prøv at trykke på tasten igen. Prøv at nulstille ved at tænde/slukke.
Motor stalled (Motor i stå)	Stop pumpen med det samme. Tjek pumpehoved og slange. Tænde/slukke for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Tacho fault (Tachometerfejl)	Stop pumpen med det samme. Tænde/slukke for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Speed error (Hastighedsfejl)	Stop pumpen med det samme. Tænde/slukke for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Over current (Overstrøm)	Stop pumpen med det samme. Tjek systemet. Tænde/slukke for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Over voltage (Overspænding)	Stop pumpen med det samme. Tjek spændingsvælgerknappen. Tjek strømforsyningen. Tænde/slukke for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Under voltage (Underspænding)	Stop pumpen med det samme. Tjek spændingsvælgerknappen. Tjek strømforsyningen. Tænde/slukke kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Watchdog error (Overvågningsfejl)	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
Over temperatur (Overtemperatur)	Stop pumpen med det samme. Sluk for strømmen. Kontakt support
Signal out of range (Signal uden for interval)	Tjek intervallet for analogt styresignal. Juster signalet efter behov. Eller kontakt support
Over signal (Oversignal)	Reducer det analoge styresignal
No signal (Intet signal)	Forbind det analoge styresignal eller vend tilbage til manuel styring
Leak detected (Lækage opdaget). Tjek og nulstil	Fjern årsagen til en evt. lækage. STOP-tasten nulstiller
Ikke-genkendt tastetryk	Prøv at trykke på tasten igen. Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen. Eller kontakt support
Work overload (Overbelastning)	Sluk for strømmen. Tjek strømforsyningen. Tjek pumpehoved og slange. Vent 30 minutter. Tænde for strømmen kan muligvis nulstille. Eller kontakt support
Network not detected (Netværk ikke fundet)	Sluk for strømmen. Tjek netværket og forbindelserne. Eller kontakt support
RS232/485 fault (RS232/485-fejl)	Sluk for strømmen. Tjek netværket og forbindelserne. Eller kontakt support
RS232/485 lost (RS232/485 tabt)	Sluk for strømmen. Tjek netværket og forbindelserne. Eller kontakt support
General error condition (Generel feilbetingelse)	Sluk for strømmen. Kontakt support

### **25 Vedligeholdelse af drevet**

Der er ingen dele inden i pumpen, som kan repareres af brugeren. Enheden skal returneres til Watson-Marlow Ltd eller dennes autoriserede forhandler eller distributør med henblik på service.

DiN, Di

### 26 Reservedele til drevet

Udskiftelig hovedsikring, type T5A H 250V: FS0043 Fod: MR3002M x5