

730 Bp/BpN Installations-, drifts- och underhållsmanual

Innehåll

1 Försäkran om överensstämmelse	4
2 Försäkran om inbyggnad	5
3 När du packar upp pumpen	6
3.1 Packa upp pumpen	6
3.2 Omhändertagande av förpackningen	6
3.3 Inspektion	6
3.4 Medföljande komponenter	6
3.5 Förvaring	6
4 Information – retur av pump	7
5 Peristaltiska pumpar – en översikt	7
6 Garanti	8
7 Säkerhetsföreskrifter 1	0
8 Pumpspecifikationer	4
8.1 Specifikationsklasser	4
8.2 Vikt 1.	4
8.3 Alternativa pumphuvuden	5
9 God praxis för installation av pumpar	6
9.1 Allmänna rekommendationer 1	6
9.2 Viktiga anvisningar	7
10 Pumpens användning 18	8
10.1 Knappsatsens layout och huvudsakliga identifieringspunkter	8
10.2 Starta och stoppa	9
10.3 Använda upp- och nedpilarna 1	9
10.4 Högsta möjliga varvtal	9
10.5 Ändring av rotationsriktning	9
11 Anslutning till strömförsörjning	0
11.1 Färgkodning av ledare	1

	11.2 Inkoppling av US NEMA-modulen	21
	11.3 Jordskärmning av styrkablar på NEMA-modulen	. 21
12	Checklista vid idrifttagning	. 22
13	Automatisk styrning/inkoppling	. 23
	13.1 Övre D-kontakt	. 23
	13.2 PROFIBUS	23
14	Slå på pumpen för första gången	32
	14.1 Välja språk för bildskärmen	. 32
	14.2 Standardinställningar vid första start	. 34
15	Starta pumpen	. 36
16	Lägesmeny	37
17	Manuell	38
	17.1 Start	38
	17.2 Stopp	. 39
	17.3 Öka och minska flödeshastigheten	. 39
	17.4 Max funktion (endast manuellt läge)	40
18	Flödeskalibrering	41
	18.1 Inställning av flödeskalibrering	. 41
19	PROFIBUS-läge	44
	19.1 Lägesmeny	44
	19.2 Manuellt läge när PROFIBUS är aktiverat	. 44
	19.3 PROFIBUS-läge	. 46
	19.4 Tilldela PROFIBUS stationsadress vid pumpen	48
	19.5 PROFIBUS kommunikationsfel	. 49
	19.6 PROFIBUS GSD-fil	. 51
20	Huvudmeny	54
	20.1 Säkerhetsinställningar	56
	20.2 Allmänna inställningar	, 67
21	Hjälp	80
	21.1 Hjälp	. 80
22	Felsökning	. 81
	22.1 Läckageindikering	82
	22.2 Felkoder	82

22.3 Teknisk support	83
23 Underhåll av drivenhet	84
24 Reservdelar till drivenhet	85
25 Byte av pumphuvud	86
25.1 Byte av pumphuvud	86
26 Slangbyte	88
26.1 Kontinuerlig slang	88
26.2 Slangelement	88
27 Beställningsinformation	90
27.1 Pumpens artikelnummer	90
27.2 Artikelnummer för slangar och element	91
27.3 Reservdelar för pumphuvud	93
28 Prestanda	97
28.1 Prestanda för 720R, 720RE, 720R/RX och720RE/REX	97
29 Varumärken	00
30 Friskrivning	01
31 Ändringshistorik	02

Ursprungliga anvisningar

De ursprungliga anvisningarna i denna handbok har skrivits på engelska. Övriga språkversioner av denna handbok är översättningar av de ursprungliga anvisningarna

1 Försäkran om överensstämmelse

CE WATSON MARLOW Pumps EC Declaration of Conformity Watson-Marlow Limited Falmouth Cornwall TR11 4RU England 1. 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN) 630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN) 730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN) 2 Manufacturer: Watson Marlow Ltd Bickland Water Road Falmouth **TR114RU** UK 3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 4. All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories. 5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Machinery Directive 2006/42/EC EMC Directive 2014/30/EC ROHS Directive 2015/863 6. Harmonised standards used: BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements Part 1: General requirements BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards. Signed for and behalf of: Watson Marlow Ltd Falmouth, November 2019 Nichoba Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

2 Försäkran om inbyggnad



3 När du packar upp pumpen

3.1 Packa upp pumpen

Öppna försiktigt alla delar och behåll förpackningen tills du är säker på att alla delar finns med och fungerar. Kontrollera mot listan nedan över medföljande komponenter.

3.2 Omhändertagande av förpackningen

Hantera förpackningsmaterialet på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter. Den yttre kartongen är tillverkad av wellpapp och kan återvinnas.

3.3 Inspektion

Kontrollera att inga komponenter saknas. Kontrollera att inga komponenter är transportskadade. Om något saknas eller är skadat ska du omedelbart kontakta leverantören.

3.4 Medföljande komponenter

730-komponenter

- 730-pumpdrivenhet, utrustad med pumphuvudet 720R eller annat pumphuvud om specificerat som en pump
- Den speciella nätkabeln (fäst i pumpens drivenhet)
- En 730N-modul tillhandahåller kapslingsskydd enligt IP66, NEMA 4X
- **Obs!** modulen är monterad vid leverans, men måste avlägsnas för att tillåta inkoppling, val av spänning och inspektion av säkringar och därefter monteras igen innan pumpen används.
- Häfte med produktsäkerhetsinformation som innehåller en snabbstarthandbok

3.5 Förvaring

Denna produkt har mycket lång hållbarhetstid. Kontrollera noggrant att alla delar fungerar korrekt efter förvaring. Följ rekommendationerna för lagring och sista förbrukningsdag för slangar som du vill använda efter lagring.

4 Information – retur av pump

Innan produkter returneras måste de rengöras/dekontamineras grundligt. Deklarationen som bekräftar detta ska fyllas i fullständigt och sändas in till oss innan enheten returneras.

Du måste fylla i och sända tillbaka en dekontamineringsdeklaration som redovisar alla vätskor som den till oss returnerade utrustningen har varit i kontakt med.

När vi har tagit emot deklarationen, kommer vi att utfärda ett auktorisationsnummer för retursändning (Returns Authorisation Number). Vi förbehåller oss rätten att sätta all utrustning i karantän eller att vägra ta emot gods som saknar auktorisationsnummer för retursändning.

Fyll i ett separat dekontamineringscertifikat för varje produkt och använd korrekt formulär som anger den plats dit du önskar sända tillbaka utrustningen. Om du har några frågor ber vi dig att kontakta oss för ytterligare hjälp.

5 Peristaltiska pumpar – en översikt

Peristaltiska pumpar är enklast möjliga pumpar, utan ventiler, tätningar eller packningar som kan täppas igen eller korrodera. Vätskan kommer endast i kontakt med insidan av slangen, vilket eliminerar risken för att pumpen kontaminerar vätskan, eller att vätskan kontaminerar pumpen. Peristaltiska pumpar kan köras tomma utan risk.

Hur de fungerar

En hoptryckbar slang kläms in mellan en rulle och en slangbana i en cirkelbåge, vilket skapar en tätning vid beröringspunkten. När rullen förs framåt längs slangen, förs även tätningspunkten framåt. När rullen har passerat återgår slangen till sin ursprungliga form, vilket skapar ett partiellt vakuum som fylls med vätska från inloppet.

Innan rullen når slutet av slangbanan trycker en andra rulle ihop slangen i början av slangbanan, vilket isolerar ett vätskepaket mellan kompressionspunkterna. När första rullen lämnar slangbanan fortsätter den andra att föras framåt, vilket driver ut vätskepaketet genom pumpens utgångsport. Samtidigt skapas ett nytt partiellt vakuum bakom andra rullen, i vilket mer vätska sugs in från inloppet.

Backflöde och läckage förekommer inte och pumpen tätar effektivt slangen när den är inaktiv. Inga ventiler behövs.

Principen kan åskådliggöras genom att man klämmer en mjuk slang mellan tummen och pekfingret och för dem längs slangen: vätska drivs ut från ena änden av slangen medan mer sugs in i den andra.

Matsmältningskanaler hos djur fungerar på liknande sätt.

Lämpliga tillämpningar

Peristaltisk pumpning är idealisk för de flesta vätskor, som trögflytande, frätande och slipande vätskor, skjuvningskänsliga vätskor och sådana som innehåller uppslammade partiklar. De är speciellt användbara för pumpning där hygien är viktig.

Peristaltiska pumpar fungerar enligt undanträngningsprincipen. De är speciellt lämpliga för tillämpningar som flödes- och volymdosering. Pumparna är enkla att installera, enkla att använda och billiga att underhålla.

6 Garanti

Watson-Marlow Ltd ("Watson-Marlow") garanterar att den här produkten inte har några defekter med avseende på material och utförande under en period av fem år från leveransdatum, vid normal användning och service.

Watson-Marlows enda ansvar och kundens exklusiva kompensation för eventuella anspråk som uppstått från inköp av någon produkt från Watson-Marlow är att om Watson-Marlow så önskar kan företaget i förekommande fall reparera, byta ut eller kreditera kunden.

Den ovannämnda garantin begränsas till det land där produkten såldes, om inte parterna skriftligen kommit överens om något annat.

Ingen anställd, agent eller representant för Watson-Marlow har befogenhet att binda Watson-Marlow till någon annan garanti annan än den ovannämnda om det inte skriftligen överenskommits och undertecknats av en av Watson-Marlows direktörer. Watson-Marlow garanterar inte hur väl dess produkter passar ett visst syfte.

Under inga omständigheter

- i. ska kostnaden för kundens exklusiva kompensation överstiga inköpspriset för produkten
- ska Watson- Marlow vara ansvarsskyldigt för någon speciell, indirekt, oavsiktlig skada, följdskada eller avskräckande skada, hur den än har uppstått, även om Watson-Marlow har underrättats om risken för en sådan skada.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller kostnad som direkt eller indirekt relateras till, eller har sin följd av, användning av dess produkter, inklusive skada på andra produkter, maskiner, byggnader eller egendom. Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för följdskador såsom utebliven vinst, tidsförlust, besvär, förlust av pumpad produkt eller produktionsförlust.

Denna garanti gör inte Watson-Marlow ansvarigt att stå för några kostnader för flytt, installation, frakt eller andra kostnader i samband med ett garantianspråk.

Watson-Marlow ska inte hållas ansvarigt för transportskador av returnerade varor.

Villkor

- Returer av produkter måste arrangeras i förväg och skickas till Watson-Marlow eller en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad.
- Alla reparationer eller modifieringar måste göras av Watson-Marlow eller av en av Watson-Marlow godkänd serviceverkstad eller med uttryckligt skriftligt tillstånd från Watson-Marlow, undertecknat av en chef eller direktör på Watson-Marlow.
- Alla fjärrstyrningar eller systemanslutningar måste utföras i enlighet med Watson-Marlows rekommendationer.
- Alla PROFIBUS- system måste installeras eller certifieras av en PROFIBUS- godkänd installationstekniker.
- Alla EtherNet/IP™- system måste installeras eller certifieras av en lämpligt utbildad installationstekniker.

Undantag

- Förbrukningsvaror, som slangar och slangelement, är undantagna.
- Lager i pumphuvuden är undantagna.
- Reparation eller service som behövs till följd av normalt slitage eller brist på skäligt och korrekt underhåll är undantagna.
- Garantin gäller inte för produkter som enligt Watson-Marlows bedömning har vanvårdats, använts fel eller utsatts för åverkan, oavsiktlig skada eller försummelse.
- Defekter som orsakats av strömrusning är undantagna.
- o Defekter som orsakats av ledningar som är felaktiga eller av låg standard är undantagna.
- Skada från kemiska angrepp är undantagna.
- Hjälputrustning såsom läckagedetektorer är undantagna.

- Fel som orsakats av UV-strålning eller direkt solljus är undantagna.
- Alla försök att ta isär en Watson-Marlow-produkt ogiltigförklarar produktgarantin.

Watson-Marlow förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

7 Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsinformationen ska användas tillsammans med resten av driftmanualen.

Av säkerhetsskäl får denna pump och detta pumphuvud endast användas av kvalificerad personal med lämplig utbildning efter att de läst och förstått manualen samt övervägt eventuella risker. Om pumpen används på annat sätt än som angivits av Watson-Marlow Ltd kan det skydd som pumpen ger försämras. Alla som installerar eller underhåller denna utrustning måste vara fullt kompetenta att utföra arbetet. Den här personen måste känna till alla relevanta hälso- och säkerhetsprotokoll, förordningar och vägledningar.



Denna symbol, som används på pumpen och i denna manual, betyder "En lämplig säkerhetsinstruktion måste följas annars finns potentiell risk".



Denna symbol, som används på pumpen och i denna manual, betyder "Vidrör inte rörliga delar med fingrarna".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder "Försiktighet! Varm yta".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: Varning! Risk för elchock!



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: "Skyddsutrustning (Personal Protective Equipment – PPE) måste bäras".



Den här symbolen, som används på pumpen och i manualen, betyder: "Lämna denna produkt för återvinning enligt bestämmelserna i EU:s WEEE-direktiv om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning".



I 630- och 730-pumparna finns termiska säkringar med självåterställning; om de löser ut visas felkoden "Err17 Under Voltage" (Fel 17 Underspännning).



Grundläggande arbete som lyft, transport, installation, igångsättning, underhåll och reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Enheten ska kopplas bort från nätspänningen medan arbetet utförs. Motorn ska säkras så att den inte startar oavsiktligt.



Vissa pumpar väger över 18 kg (exakt vikt beror på modell och pumphuvud – se pumpen). Lyft ska göras enligt gällande riktlinjer för arbetsskydd. Spår för fingrarna är inbyggda i sidorna på det nedre höljet för att underlätta lyftning; dessutom kan pumpen bekvämt lyftas genom att ta tag i pumphuvudet och (när monterat) N-modulen på baksidan av pumpen.



Det finns en säkring på baksidan av pumpen som användaren kan byta ut. Vissa landsspecifika nätkontakter innehåller ytterligare en utbytbar säkring. Säkringarna måste ersättas av delar med samma klassning.



Det finns inga säkringar eller delar som användaren kan reparera i denna pump.

Obs - nätkabeln är fast inkopplad till pumpen vid leverans och kan inte bytas ut av kunden.

Observera inställningen för spänningsväljaren för din region



IP66-pumpar levereras med en elkontakt. Genomföringen i kabeländen med NEMA-modulen har skyddsklass IP66. Elkontakten i den andra änden av kabeln är INTE IP66-klassad. Det är användarens ansvar att anslutningen till strömmen verkligen är IP66-klassad.

Denna pump får endast användas för avsett ändamål.

Pumpen måste alltid vara åtkomlig så att det är enkelt att använda och underhålla den. Åtkomligheten till pumpen får inte blockeras. Montera inga andra enheter på drivenheten än sådana som testats och godkänts av Watson-Marlow. Det kan leda till personskador eller skador på egendom som vi inte kan ta ansvar för.

Pumpen kopplas bort från elnätet genom att nätkontakten dras ut (om motordrivningen måste göras strömlös i en nödsituation). Ställ inte pumpen så att det är svårt att dra ut nätkontakten.



Om farliga kemikalier ska pumpas måste säkerhetsföreskrifter för den speciella kemikalien och tillämpningen iakttas som skydd mot personskador.



Denna produkt uppfyller inte ATEX-direktivet och får inte användas i explosiv miljö.



Se till att de kemikalier som pumpas är kompatibla med det pumphuvud, det smörjmedel (om tillämpligt), de slangar, transportledningar och kopplingar som ska användas med pumpen. Titta i handboken om kemisk kompatibilitet som du hittar på <u>www.wmftg.com/chemical</u>. Om du behöver använda pumpen med någon annan kemikalie ska du kontakta Watson-Marlow så att kompatibilitet kan bekräftas.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).



Det finns rörliga delar inuti pumphuvudet. Innan du öppnar det verktygslåsbara skyddet eller den verktygslåsbara slangbanan ska du kontrollera att följande säkerhetsföreskrifter följs:

- 1. Kontrollera att pumpen är bortkopplad från nätspänningen.
- 2. Kontrollera att det inte finns något tryck i transportledningarna.
- Om en slang gått sönder ska du kontrollera att eventuell vätska i pumphuvudet har tömts ut i ett lämpligt kärl, behållare eller avlopp.
- 4. Se till att lämplig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment PPE) bärs.



Det primära skyddet mot roterande delar på pumpen tillhandahålls av pumphuvudets skydd. Observera att skydden skiljer sig åt beroende på pumphuvudets typ. Se avsnittet om pumphuvuden i denna bruksanvisning.

8 Pumpspecifikationer

8.1 Specifikationsklasser

Drifttemperatur	5 °C till 40 °C
Lagringstemperatur	730: -25 °C till 65 °C
Fuktighet (ej kondenserande)	80 % upp till 31 °C (88 °F), avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C (104 °F)
Högsta höjd	2 000 m
Spänningsområde	730: 350 VA
Matningsspänning	100-120 V/200-240 V 50/60 Hz 1 pH (Med förbehåll för regionala kabelsatser och försörjning)
Maximal spänningsvariation	+/-10 % av nominell spänning. En väl reglerad elmatning krävs, liksom kabelanslutningar som motsvarar bästa praxis för skärmning.
Ström vid full last	730: < 1,5 A vid 230 V; < 3,0 A vid 115 V
Säkringsklass	T2,5AH250V (5x20 mm)
Installationskategori (överspänningskategori)	П
Föroreningsgrad	2
IP	730: IP66 enligt SS-EN 60529. Motsvarar NEMA 4X enligt NEMA 250 (inomhusbruk – skydda mot långvarig UV-exponering)
dB-klass	730: < 85 dB (A) vid 1 m
]))@d[
Reglerområde	730: 0,1–360 rpm (3 600:1)
Högsta möjliga varvtal	730: 360 rpm

8.2 Vikt

730	0 Endast drivenheten		+ 72	0R, 720RE	+ 720RX, 720REX		
IP66 (NEMA 4X)	18,5 kg	40 lb 13 oz	25 kg	55 lb 2 oz	31,5 kg	69 lb 7 oz	



Vissa pumpar väger över 18 kg (exakt vikt beror på modell och pumphuvud – se pumpen). Lyft ska göras enligt gällande riktlinjer för arbetsskydd. Spår för fingrarna är inbyggda i sidorna på det nedre höljet för att underlätta lyftning; dessutom kan pumpen bekvämt lyftas genom att ta tag i pumphuvudet och (när monterat) modulen på baksidan av pumpen.

8.3 Alternativa pumphuvuden

730-serien

720R, 720R/RX, 720RE, 720RE/REX:



9 God praxis för installation av pumpar

9.1 Allmänna rekommendationer

Vi rekommenderar att pumpen placeras på ett plant, horisontellt och stabilt underlag, fritt från onödiga vibrationer för att säkerställa korrekt smörjning av växellådan och korrekt funktion av pumphuvudet. Luften måste kunna cirkulera fritt runt pumpen för att avleda värmen. Kontrollera att den omgivande temperaturen runt pumpen inte överstiger rekommenderad högsta drifttemperatur.

Stoppknappen på pumpar med en knappsats stoppar alltid pumpen. Vi rekommenderar dock att ett lämpligt lokalt nödstopp monteras till pumpens strömförsörjning.

Stapla inte fler pumpar än det rekommenderade maximala antalet. När pumparna är staplade, se till att omgivningstemperaturen runt alla pumpar i stapeln inte överstiger den rekommenderade maximala drifttemperaturen.



Pumpen kan ställas in med valfri rotationsriktning, med- eller moturs beroende på vilket som passar bäst.

Observera dock att för vissa pumphuvuden blir slangens livslängd längre om rotorn roterar medurs, och att prestanda vid tryck maximeras om rotorn roterar moturs. För att uppnå tryck i vissa pumphuvuden måste pumpen rotera moturs.



Peristaltiska pumpar är självsugande och självtätande mot backflöde. Det krävs inga ventiler i in- och utloppsledningarna, utom de som specificerats nedan.



Användare ska montera en backventil mellan pumpen och utloppsledningen för att undvika att trycksatt vätska sprutar ut vid ett fel på pumphuvudet eller slangen. Den ska monteras direkt efter pumputloppet.

Ventiler i processflödet måste öppnas innan pumpen används. Vi rekommenderar montering av en övertrycksventil mellan pumpen och eventuella ventiler på pumpens utloppssida som skydd mot skador orsakade av oavsiktlig pumpstart med stängd utloppsventil.

9.2 Viktiga anvisningar

- Montera inte pumpen på en trång plats som inte har tillräcklig luftcirkulation.
- Se till att in- och utloppslangar hålls så korta och raka som möjligt dock helst inte kortare än 1 m och dragna den rakaste vägen. Använd krökar med stor radie, minst fyra gånger slangdiametern. Kontrollera att anslutande rörsystem och kopplingar klarar det av det avsedda trycket. Undvik reducerstycken och slangar med mindre innerdiameter än den innerdiameter som används i pumphuvudet, särskilt i transportledningar på sugsidan. Eventuella ventiler i transportledningarna får inte begränsa flödet. Eventuella ventiler i flödesledningen måste vara öppna när pumpen går.
- Se till att vid längre körningar ansluta minst 1 m flexibel slang med slät insida till in- och utloppsporten på pumphuvudet för att minimera stötförluster och pulsation i transportledningarna. Detta är särskilt viktigt med trögflytande vätskor och vid anslutning till stela transportledningar.
- Använd sug- och tryckledningar med innerdiameter som är minst lika stor som slangarnas innerdiameter. Använd rör vars innerdiameter är flera gånger större än pumpslangens vid pumpning av viskösa vätskor.
- Placera om möjligt pumpen på eller strax under den vätskenivå som ska pumpas. Det säkerställer ett flödat sug och maximal pumpverkningsgrad.
- Använd låga varvtal för trögflytande vätskor. Flödat sug förbättrar pumpningen, i synnerhet för material av viskös natur.
- Kalibrera om efter byte av slangar, vätska eller anslutande rörledningar. Vi rekommenderar även att pumpen omkalibreras regelbundet så att noggrannheten bibehålls.
- Pumpa inte kemikalier som inte är kompatibla med slangen eller pumphuvudet.
- Kör inte pumpen utan slang eller element anslutet till pumphuvudet.
- Bunta inte ihop styrkabeln och nätsladden.
- Kontrollera, om produkten har en N-modul, att modulen är monterad med intakta tätningar och sitter ordentligt på plats. Se till att hålen för kabelgenomföringarna är ordentligt tätade för att uppfylla klassningsvillkoren för IP/NEMA.
- Om pumpen är en PROFIBUS-variant ska du se till att den installerats i enlighet med riktlinjerna för PROFIBUS-installation.
- Undvik skarpa böjar i signalkabeln till PROFIBUS.

Val av slang: Använd guiden för kemisk kompatibilitet publicerad på Watson Marlows webbplats som vägledning. Vid osäkerhet om kompatibiliteten hos ett slangmaterial eller vätska, begär ett slangprov av Watson-Marlow för nedsänkningstest.

Vid användning av kontinuerlig slang som Marprene eller Bioprene, spänn slangen på nytt efter 30 minuters drift.

10 Pumpens användning

10.1 Knappsatsens layout och huvudsakliga identifieringspunkter



Tangenten HOME (Hem)

När du trycker på tangenten HOME kommer du tillbaka till föregående driftläge. Om du ändrar pumpinställningarna när HOME trycks in ignoreras alla inställningsändringar och du tas tillbaka till föregående driftläge.

Tangenterna FUNCTION (Funktion)

När en FUNCTION-tangent trycks in utförs den funktion som visas på skärmen, direkt ovanför relevant funktionstangent.

Tangenterna \land och 🗸

De här tangenterna används för att ändra de programmerbara värdena i pumpen. Tangenterna används också för att flytta markeringsfältet upp och ned i menyerna.

Tangenten MODE (Läge)

Om du vill ändra läge eller lägesinställningar ska du trycka på tangenten MODE. Du kan trycka på tangenten MODE när som helst för att komma till lägesmenyn. Om du ändrar pumpinställningarna när MODE trycks in ignoreras alla inställningsändringar och du tas tillbaka till MODE-menyn.

10.2 Starta och stoppa





10.3 Använda upp- och nedpilarna



10.4 Högsta möjliga varvtal



10.5 Ändring av rotationsriktning







11 Anslutning till strömförsörjning

En väl reglerad elmatning krävs, liksom kabelanslutningar som motsvarar bästa praxis för skärmning. Vi rekommenderar inte att dessa drivenheter placeras bredvid elektriska enheter som kan avge elektriska störningar, till exempel 3-fas kontaktorer och induktionsvärmare.



Ställ in spänningsväljaren på 115 V för 100–120 V 50/60 Hz eller 230 V för 200– 240 V 50/60 Hz. Kontrollera alltid spänningsväljaren innan du ansluter strömförsörjningen, annars kan pumpen skadas.

~100-120V



Anslut till lämplig jordad enfasig strömförsörjning.



Om pumptypen är en typ med en "N"-modul är spänningsväljaren inte synlig när modulen sitter på plats. Den är monterad på kopplingsplattan på pumpens baksida och skyddas från vatten av "N"-modulen. Modulen måste avlägsnas för att ge åtkomst till kopplingsplattan. Slå inte på pumpen utan att först kontrollera att den är inställd på din strömförsörjning genom att avlägsna modulen, inspektera väljaren och sedan montera modulen igen.









Vi re

Vi rekommenderar att du använder en vanlig spänningsavledare där det finns stora elektriska störningar.



Se till att alla nätkablar har lämpliga data för utrustningen i fråga. Använd endast medföljande nätkabel.



Pumpen måste positioneras på så sätt att frånkopplingsenheten är lätt tillgänglig när utrustningen används.



IP66-pumpar levereras med en elkontakt. Genomföringen i kabeländen med NEMA-modulen har skyddsklass IP66. Elkontakten i den andra änden av kabeln är INTE IP66-klassad. Du ansvarar för att anslutningen till strömmen verkligen är IP66-klassad.

11.1 Färgkodning av ledare

Ledartyp Europeisk färg		Nordamerikansk färg			
Fas	Brun	Svart			
Neutral	Blå	Vit			
Jord	Grön/Gul	Grön			

11.2 Inkoppling av US NEMA-modulen

NEMA 4X-modulerna som är monterade på de kapslade pumparna 530, 630 and 730 Du, S, U och PROFIBUS med artikelnummer som slutar med ett A (xxx.xxx.xxA) har två par med kopplingsportar. . Två M16-portar tillhandahålls, tillsammans med genomföringar för att täta kablar med ett cirkulärt tvärsnitt och en diameter på 4-10 mm (5/32 tum till 13/32 tum); två M20-portar tillhandahålls, tillsammans med genomföringar för att täta kablar med ett cirkulärt tvärsnitt och en diameter på 10-14 mm (13/32 tum till 9/16 tum) klassade för minst IP66.

Fyra adaptrar medföljer också: två M16 hane till 3/8-tum NPT hona; och två M20 hane till 1/2-tum NPT hona. Dessa kan användas för att montera flexibla kabelrör som kräver NPT-gängor.

11.3 Jordskärmning av styrkablar på NEMA-modulen



12 Checklista vid idrifttagning

Obs! Se även "Slangbyte " på sidan88.

- Kontrollera att anslutningarna mellan pumpen och sug- och tryckledningarna sitter ihop som de ska.
- Kontrollera att pumpen är ansluten till lämplig strömförsörjning.
- $\circ~$ Se till att rekommendationerna i avsnitt "God praxis för installation av pumpar " på sidan16 följs.

13 Automatisk styrning/inkoppling



Lägg aldrig nätspänning på D-kontakterna. Lägg de rätta signalerna på de stift som visas nedan. Begränsa signalerna till de maximala värden som visas. Lägg inte spänning mellan andra stift. Permanent skada som inte täcks av garantin kan uppstå.



Håll 4–20 mA och lågspänningssignaler separerade från nätspänningen. Använd separata genomföringar för ingående ledningar. Följ bästa praxis för EMC och använd skärmade genomföringar.



Kontrollera att ledningar med flera trådar termineras med en kabelsko som är lämplig för ledningsdiametern (gäller endast för anslutningar till NEMAeller SCADA-modeller, inte för terminering av typen sub-D-kontakt). Annars finns det risk för elektrisk stöt.

13.1 Övre D-kontakt

Rekommenderad styrkabel: 7/0,2mm 24 AWG skärmad. Kabelskärmen ska jordas med 360 graders anslutning till ett ledande bakstycke. Denna ansluts till pumpens HUVUDJORD via D-kontaktens hölje. Huvudjord är även tillgänglig på stift 1 övre D och stift 13 nedre D.



Övre D-kontakt

13.2 PROFIBUS

PROFIBUS 9-stifts D-kontakt. En kabel som är lämplig för användning i en PROFIBUS DP-installation måste användas.



PROFIBUS-pumpen kan integreras i ett PROFIBUS DP V0-nät med hjälp av en GSD-fil (General Station Data). Filen identifierar pumpen och innehåller data, bl. a. kommunikationsinställningar, de kommandon den kan ta emot och vilken diagnostisk information den kan lämna till PROFIBUS mastermodulen vid förfrågan.

Obs! Dataflödet till och från pumpen kan behöva kastas om på grund av skillnader i hantering mellan leverantörer av mastermoduler.

GSD-filen med filnamnet WAMA0F70.GSD finns på vår webbplats wmftg.com.

Data för användarparametrar

Data för användarparametrar ställs in genom att värdena anges i raden "Ext_User_Prm_Data_Const (0)" i GSD filen. Det visas nedan och relevanta byte anges i tabellen. Inga ytterligare ändringar bör göras i GSD-filen, och Watson-Marlow tar inget ansvar för pumpfel som beror på ändringar i GSD-filen.



8 bitar	Byte 1	Pumptyp			
8 bitar	Byte 2	Huvudtyp			
8 bitar	Byte 3	lin. varvtal (hög byte av 16 bitar osignerad)			
8 bitar	Byte 4	Min. varvtal (låg byte av 16 bitar osignerad)			
8 bitar	Byte 5	Max. varvtal (hög byte av 16 bitar osignerad)			
8 bitar	Byte 6	Max. varvtal (låg byte av 16 bitar osignerad)			
8 bitar	Byte 7	Konfiguration av felsäkert läge			
8 bitar	Byte 8	Felsäkert varvtal (hög byte av 16 bitar osignerad)			
8 bitar	Byte 9	Felsäkert varvtal (låg byte av 16 bitar osignerad)			

Exempel: Ext_User_Prm_Data_Const(0) =

Pumpty p	Pumphuvu d	Fältbuss min. varvtal börvärd e (hög byte)	Fältbuss min. varvtal börvärd e (låg byte)	Fältbus s max. varvtal (hög byte)	Fältbus s max. varvtal (låg byte)	Felsäke r	Felsäker t varvtal (hög byte)	Felsäker t varvtal (låg byte)	
0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	= 730 med 720R- huvud

0x03	0x80	0x00	0x00	0x05	0xDC	0x00	0x00	0x00	= 730 med 720R- huvud med max. varvtal inställt på 150 v/min
0x03	0x80	0x01	0xF4	0x00	0x00	0x00	0×00	0x00	= 730 med 720R- huvud med min. varvtal inställt och 50 v/min min. varvtal
0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01	0×00	0x00	= 730 med 720R- huvud och felsäkert inställt på senaste begärda varvtal
0x03	0x80	0x00	0x00	0x00	0x00	0x02	0x02	0xEE	= 730 med 720R- huvud med felsäkert inställt på 12,8 v/mi n

Pumptyp

Värde	Pump
0x00	530 (STANDARD)
0x01—	530
0x02—	630
0x03—	730

Typ av pumphuvud

Värde	Pumphuvud
0x—80	720R
0x—81	720RE (hygieniskt element)
0x—82	720RE (industriellt element)

Obs! Numeriska värden får inte innehålla en decimalpunkt. Ange varvtal genom att flytta decimalpunkten ett steg åt höger och ange ett heltal. Ange slangstorlek genom att flytta decimalpunkten två steg åt höger och ange ett heltal. Se exempel nedan:

Dataexempel

Varvtal (v/min)	Värde
123.4	1234

Inställning av min/max varvtal

Parametrarna för min/max varvtal används för att ställa in det lägsta och högsta varvtalet från PROFIBUS-gränssnittet. Värdena används endast om matchningsbiten i kontrollordet är aktiverad och de inte är noll. Alla värden är 16 bitar osignerad i 1/10 v/min av huvudets varvtal.

Felsäker

Den felsäkra användarparametern används för att ställa in rätt åtgärd som ska utföras vid ett PROFIBUSkommunikationsfel. Den felsäkra byten är konfigurerad så som visas i följande tabell. Om inga bitar är satta eller ett ogiltigt bitmönster är satt, är det normala felsäkra beteendet att stoppa pumpen.

Bit	Beskrivning	
0x00	Ingen felsäker åtgärd	
0x01	Senast begärda varvtal	
0x02	Felsäkert varvtal	

Parametern för felsäkert varvtal används för att ställa in det varvtal som pumpen ska hålla om ett kommunikationsfel inträffar med PROFIBUS och om bit 1 i den felsäkra användarparametern är inställd.

PROFIBUS datautbyte

Standardadress:	126
-----------------	-----

PROFIBUS-ID:	0x0F70
GSD-fil:	WAMA0F70.GSD
Konfiguration:	0x62, 0x5D (3 ord ut, 14 ord in)
Användarparameter byte:	6

Cyklisk skrivning av data (från master till pump)			
16 bitar	Byte 1	Kontrollord (hög byte)	
	Byte 2	Kontrollord (låg byte)	
16 bitar	Byte 3	Pumphuvudets börvarvtal (osignerat) (hög byte)	
	Byte 4	Pumphuvudets börvarvtal (osignerat) (låg byte)	
16 bitar Byte 5 Inställd flödeskalibre		Inställd flödeskalibrering i 10µl per varv (hög byte)	
	Byte 6	Inställd flödeskalibrering i 10µl per varv (låg byte)	

Kontrollord	
Bit	Beskrivning
0	Motorn körs (1 = körs)
1	Riktning (0 = medurs, 1 = moturs)
2	Återställning av tachometer (1 = återställ räknare)
3	Reserverade
4	Aktivera fältbuss min/max varvtal (1 = aktiverad)
5	Aktivera fältbuss flödeskalibrering (1 = aktiverad)
6-15	Reserverade

Cyklisk läsning av data (från pump till master)			
16 bitar	Byte 1,	Statusord (hög byte)	
	Byte 2	Statusord (låg byte)	
16 bitar	Byte 3	Pumphuvudets börvarvtal (osignerat) (hög byte)	
Byte 4 Pumphuvudets börvarvtal (osignerat) (låg byte)		Pumphuvudets börvarvtal (osignerat) (låg byte)	
16 bitar	Byte 5	Drifttimmar (hög byte)	
	Byte 6	Drifttimmar (låg byte)	

Cyklisk läsning av data (från pump till master)			
32 bitar	Byte 7	Tachoräknare (hög byte)	
	Byte 8	Tachoräknare (låg byte)	
	Byte 9	Tachoräknare (hög byte)	
	Byte 10	Tachoräknare (låg byte)	
16 bitar	Byte 11	Kalibrering av pumpens utflöde i deci μl (till exempel: värdet 4 indikerar 40 μl) (hög byte)	
	Byte 12	Kalibrering av pumpens utflöde i deci μl (till exempel: värdet 4 indikerar 40 μl) (låg byte)	
32 bitar	Byte 13, 14, 15, 16	Ej tilldelade	
32 bitar	Byte 17, 18, 19, 20	Ej tilldelade	
32 bitar	Byte 21, 22, 23, 24	Ej tilldelade	
32 bitar	Byte 25, 26, 27, 28	Ej tilldelade	

*Obs – Börvärdet för pumphuvudets varvtal (osignerat) rapporterar varvtalet som pumpen körs med i Profibus-läge.

Detta rapporteras som ett heltal i enheten "v/min" och är alltid samma som "Pumphuvudets börvarvtal" som tas emot av pumpen från Profibus.

Kunder som vill verifiera flödeshastigheten för pumpen bör använda tachoräknaren (som rapporterar pumphuvudets varv där 10 steg = 1 varv) och värdet µl per varv (byte 11,12) för att beräkna flödet.

Återställ till exempel först tachoräknaren till noll och registrera avläsningarna under 1 minut, beräkna därefter:

Flöde µl/min. = (pumphuvudets varv under 1 minut) x µl per varv

= (förändringen på tachoräknaren under 1 minut/10) x µl per varv

Statusord	
Bit	Beskrivning
0	Motorn körs (1 = körs)
1	Global felflagga (1 = fel)
2	Fältbusstyrning (1 = aktiverad)

Statusord	
3	Skydd (endast för modeller med aktiverat skydd) (1=öppet skydd)
4	Överströmsfel
5	Underspänningsfel
6	Överspänningsfel
7	Övertemperaturfel
8	Motorn blockerad
9	Tachofel
10	Läckageindikering
11	Lågt börvärde – utanför intervall
12	Högt börvärde – utanför intervall
13	Reserverade
14	Reserverade
15	Reserverade

Enhetsrelaterade diagnostikdata

	Byte 1, 2, 3, 4, 5, 6*	Obligatoriska byte för slav	
8 bitar	Byte 7	Rubrikbyte	
8 bitar	Byte 8	Pumpmodell	
8 bitar	Byte 9	Pumphuvud	
8 bitar	Byte 10	Slangstorlek (hög byte)	
8 bitar	Byte 11	Slangstorlek (låg byte)	
8 bitar	Byte 12	Min. varvtal (hög byte)	
8 bitar	Byte 13	Min. varvtal (låg byte)	
8 bitar	Byte 14	Max. varvtal (hög byte)	
8 bitar	Byte 15	Max. varvtal (låg byte)	
32 bitar	Byte 16, 17, 18, 19	Programversion, huvud-CPU	
32 bitar	Byte 20, 21, 22, 23	Programversion, HMI-CPU	
32 bitar	Byte 24, 25, 26, 27	Programversion, flashminne	
32 bitar	Byte 28, 29, 30, 31	Programversion, PROFIBUS-CPU	

***Obs**! Byte 1-6 kanske inte är synliga, beroende på vilket mastersystem som används.

Kanalrelaterade diagnostikdata

Byte 1	Rubrik
Byte 2	Kanaltyp
Byte 3	Kanalrelaterad felkod

Kanalrelaterade diagnostikdata	Byte 3
Globalt fel	=0xA9 (Allmänt fel)
För hög ström	=0xA1 (Kortslutning)
Underspänning	=0xA2 (Underspänning)
Överspänning	=0xA3 (Överspänning)
Övertemperatur	=0xA5 (Övertemperatur)
Motorn blockerad	=0xA4(Överbelastning)
Tachofel	=0xB1 (Enhetsrelaterat 0x11)
Läckageindikering	=0xB2 (Enhetsrelaterat 0x12)
Börvärde utanför intervallet – lågt	=0xA8 (Undre gräns överskriden)
Börvärde utanför intervallet – högt	=0xA7 (Övre gräns överskriden)
Vätskenivåvarning	=0xB3 (Enhetsrelaterat 0x15)

Obs! Globalt felformat: 8 bitars rubrik, 8 bitars kanaltyp och 8 bitars feltyp

Användning av denna pump under PROFIBUS-styrning ligger utom ramen för denna manual. Vi hänvisar till litteraturen om PROFIBUS-nätet för ytterligare information.

Standard - 9-stifts D - PROFIBUS-användning

Pumpen ansluts till Profibus-nätverket med hjälp av en 9-stifts D-kontakt på baksidan av pumpen, (inom N-modulen om pumpen är en N-variant). En kabel som är lämplig för användning i en PROFIBUS DP-installation måste användas.



















Följ kopplingsstandarderna för PROFIBUS.

14 Slå på pumpen för första gången

Anslut strömmen. Pumpen visar startskärmen med Watson-Marlow-logotypen i tre sekunder.



14.1 Välja språk för bildskärmen

1. Använd tangenterna *Alv* för att välja språk och tryck på **Välj**.



2. Det språk som du valde visas nu på skärmen. Välj **CONFIRM (Bekräfta)** för att fortsätta. Alla visad text är nu på det valda språket.



3. Tryck på **Avvisa** (REJECT) för att återgå till språkvalsmenyn. Det leder sedan till startskärmen.



14.2 Standardinställningar vid första start

Pumpen är förinställd med standardparametrar som visas i tabellen nedan.

Parameter	730 standard
Språk	Ej inställd
Standardläge	Manuell
Standard manuellt varvtal	360 rpm
Pumpstatus	Stoppad
Max. varvtal	360 rpm
Riktning	Medurs
Pumphuvud	720R
Slangstorlek	25,4 mm
Slangmaterial	Bioprene
Flödeskalibrering	0,92 l/varv
Flödesenheter	rpm
Densitet	1
Knapplås	Avaktive rad
Automatisk återstart	Av
Analog signaltyp	mA
Analog skalningstyp	mA
Analog minsta ström	5 mA
Analog högsta ström	19 mA
Analogt minimiflöde/varv	0 rpm
Analogt maximiflöde/varv	360 rpm
Pipsignal	På
Säkerhetskod	Ej inställd
MemoDose-flöde	Mediumflöde för valt pumphuvud
MemoDose-volym	100 ml
Pumpnummer baudhastighet	9600
Stoppbitar	2
Profibus-nodadress	126
Fjärrstyrd start-/stoppingång	Hög = stopp
Läckagedetektoringång	Hög = läckage
Ingång 4	Avaktive rad
Ingång 5	Avaktive rad
Utgång 1	Kör/stopp
Utgång 1 – status	Hög = kör

Parameter	730 standard
Utgång 2	Riktning
Utgång 2 – status	Hög = medurs
Utgång 3	Auto/man
Utgång 3 – status	Hög = auto
Utgång 4	Allmänt larm
Utgång 4 – status	Hög = larm

Pumpen är nu klar att användas enligt standardinställningarna ovan.

Obs! Bildskärmens bakgrundsfärg ändras beroende på pumpens körläge, enligt följande:

- Vit bakgrund visar att pumpen har stannat
- Grå bakgrund visar att pumpen är igång
- Röd bakgrund visar att ett fel eller larm uppstått

Alla driftsparametrar kan ändras med hjälp av knapptryckningar (se avsnittet "Pumpens användning " på sidan18).

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).

15 Starta pumpen

Start i tillslagscykler växlar från startmenyn till Hem-skärmen.

- Pumpen genomför ett självtest vid tillslag för att bekräfta att minnet och hårdvaran fungerar som de ska. Om den hittar något fel visas en felkod.
- Pumpen visar startmenyn med Watson-Marlow-logotypen i tre sekunder och därefter Hemskärmen
- Standardvärden vid start är de värden som var valda när pumpen senast stängdes av

Kontrollera att pumpen är inställd efter dina behov. Pumpen är nu klar att användas.

Alla driftsparametrar kan ändras med hjälp av knapptryckningar (se "Pumpens användning " på sidan18).

Strömavbrott

Denna pump har en automatisk återstartfunktion (som endast gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodose-drift) som, när den är aktiv, återställer pumpen till det driftläge den befann sig i när strömmen bröts.

Återkommande stopp/start

Pumpen får inte startas/stoppas mer än 12 gånger under 24 timmar, vare sig det sker manuellt eller med den automatiska återstartfunktionen (som endast gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodose-drift). Vi rekommenderar fjärrstyrning vid återkommande starter och stopp.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.



Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig).
16 Lägesmeny

Tryck på Läge för att visa menyn för att ändra läge.

- Manuell (standard)
- Flödeskalibrering
- PROFIBUS
- AVBRYT (Cancel)



Tryck på **SELECT (Välj)** för att välja läge. Använd den högra funktionstangenten för att ändra lägesinställningarna.

17 Manuell

Alla pumpens inställningar och funktioner i manuellt läge ställs in och styrs med hjälp av knapptryckningar. Omedelbart efter start visas den sekvens som har beskrivits i "Starta pumpen " på sidan36. Hem-skärmen för manuellt läge visas såvida inte automatisk återstart är aktiverad.

Automatisk återstart är en funktion som endast gäller för pumpdrift med pumpen i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge. Om automatisk återstart är aktiverad och pumpen används i något av dessa lägen, återställs pumpen till de senaste kända inställningarna från driftläget när strömmen slås på igen. När pumpen är igång visas en animerad pil medurs. I normal drift är flödesriktningen in genom pumphuvudets nedre port och ut genom den övre.

Om ett utropstecken (!) visas indikerar det att pumpen när som helst kan starta om automatiskt. I manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge kan funktionen automatisk återstart konfigureras. Om en hänglåssymbol visas anger det att knapplåset är aktiverat.



17.1 Start

Startar pumpen med det flöde som visas. Displayens bakgrund växlar till grå. Om pumpen redan går har denna knapp ingen funktion.

17.2 Stopp



Stoppar pumpen. Displayens bakgrund växlar till vit. Om pumpen inte går har denna knapp ingen funktion.

17.3 Öka och minska flödeshastigheten



Använd tangenterna co och v för att öka eller minska flödeshastigheten.

Minska flödeshastigheten

- En enstaka knapptryckning minskar flödeshastigheten enligt den sista signifikanta siffran av den valda enheten för flödeshastighet.
- Upprepa knapptryckningarna för ställa in den önskade flödeshastigheten.
- Håll knappen intryckt för att rulla flödeshastigheten.

Öka flödeshastigheten

- En enstaka knapptryckning ökar flödeshastigheten enligt den sista signifikanta siffran av den valda enheten för flödeshastighet.
- Upprepa knapptryckningarna för ställa in den önskade flödeshastigheten.
- Håll knappen intryckt för att rulla flödeshastigheten.

17.4 Max funktion (endast manuellt läge)



- Tryck och håll ned knappen **Max** för att köra med maximalt flöde.
- Släpp knappen för att stoppa pumpen.
- Den doserade volymen och den tid som har förflutit visas samtidigt som knappen Max hålls intryckt.

18 Flödeskalibrering

Pumpen visar flödeshastigheten i ml/min.

18.1 Inställning av flödeskalibrering

Använd tangenterna </r>



Använd tangenterna A/V för att ange den övre gränsen för flödeshastigheten och tryck på **Enter**.



Tryck på **Start** för att starta pumpning av vätska för kalibrering.



Tryck på **Stopp** för att stoppa pumpning av vätska för kalibrering.



Använd tangenterna A/V för att ange den faktiska vätskemängd som pumpats.



Tryck på **Godkänn** för att godkänna den nya kalibreringen eller på **Omkalibrera** för att upprepa proceduren. Tryck på **Hem** eller **Läge** för att avbryta.



Nu är pumpen kalibrerad.

19 PROFIBUS-läge

19.1 Lägesmeny

Tryck på Läge för att visa menyn för att ändra läge.

Använd tangenterna \land och \lor för att bläddra mellan tillgängliga:

- Manuell (standard)
- Flödeskalibrering
- PROFIBUS
- AVBRYT (Cancel)

Tryck på **SELECT (Välj)** för att välja läge. Använd den högra funktionstangenten för att ändra lägesinställningarna.



19.2 Manuellt läge när PROFIBUS är aktiverat

Om PROFIBUS är aktiverat i manuellt läge visas symbolen P på skärmen. P lyser vitt om det pågår datautbyte och rött om det inte pågår något datautbyte. Om det inte pågår något datautbyte ändras knappen **Info** till **Busstatus** i rött.

Tryck på **BUS STATUS** för att komma till menyn PROFIBUS STATUS. Bakgrunden anger pumpens status. Den är inte röd eftersom detta inte är ett allvarligt fel. Pumpen är fortfarande i drift, men den rapporterar ingen diagnostik till mastern.



Knappen MODE (Läge) ger åtkomst till PROFIBUS-inställningarna och stationsadressen. När du går in i dessa menyer är pumpen tekniskt sett fortfarande i MANUAL (manuellt) läge men utan PROFIBUSkommunikation. Efter fem minuters inaktivitet återgår pumpen till den MANUAL (manuella) startskärmen och ignorerar eventuella ändringar som inte har sparats. Om det fortfarande inte är någon kommunikation visas P- symbolen i rött. Ytterligare information om PROFIBUSkommunikationsfel finns i avsnittet "PROFIBUS kommunikationsfel" på sidan49.



19.3 PROFIBUS-läge

I detta driftläge kan PROFIBUS-styrning aktiveras eller avaktiveras. Pumpen är konstruerad så att stationsadressen endast kan ställas in från pumpen. Användaren kan ställa in stationsadressen i detta läge.

Välj Läge (Mode).



Om PROFIBUS inte är aktiverat uppmanar menyn dig att CONFIRM (Bekräfta) att du vill aktivera PROFIBUS.



I PROFIBUS hemmeny visar den vita symbolen P att datautbyte pågår.



Om du trycker på funktionstangenten **INFO** visas ytterligare information.



19.4 Tilldela PROFIBUS stationsadress vid pumpen

Stationsadressen kan endast ställas in från PROFIBUS-inställningar. Stationsadressen kan inte tilldelas automatiskt av mastern.

Välj Läge (Mode).

Använd tangenterna ^ och v för att rulla till **PROFIBUS** och tryck på **SETTINGS** (Inställningar).



Använd tangenterna \land och \lor för att ändra stationsadressen inom området 1 till 125 (126 är standardstationsadressen). Tryck på **Avsluta (Finish)** för att ställa in stationsadressen eller **Nästa (Next)** för att aktivera/avaktivera PROFIBUS-kommunikation.



Använd tangenterna \land och \lor för att aktivera eller avaktivera PROFIBUS-kommunikation och tryck på **FINISH** (Avsluta).



19.5 **PROFIBUS kommunikationsfel**

I PROFIBUS-läge visas nedanstående meny där P anger att datautbyte pågår.

<	رچک watson-marilow P!€ 123.4 ش	WATSON MARLOW
	MENU INFO	
		MAX

Skärmen visas endast efter en lyckad implementering av master-slavkommunikation, som alltid följer sekvensen som visas i diagrammet nedan.



Om datautbytet förloras någon gång visas skärmen Bus Error (Bussfel). Den första röda punkten motsvarar det steg då felet inträffade, och följande steg visar en röd punkt eftersom kommunikationssekvensen stoppade före denna punkt.



Skärmen visar status i "Running" (Drift) eller "Stopped" (Stoppad) beroende på hur användaren har ställt in den felsäkra funktionen i PROFIBUS GSD-filen. Knappen MODE (Läge) ger åtkomst till PROFIBUSinställningarna och stationsadressen. När du går in i dessa menyer är pumpen fortfarande i PROFIBUS bussläge men utan kommunikation. Efter fem minuters inaktivitet återgår pumpen till startskärmen och ignorerar eventuella ändringar som inte har sparats. Om det fortfarande inte är någon kommunikation visas menyn Bussfel.

19.6 PROFIBUS GSD-fil

Pumparna 530Bp, 530BpN, 630BpN, 630BpN och 730BpN kan integreras i ett PROFIBUS DP V0-nätverk med hjälp av en GSD-fil (General Station Data). Filen identifierar pumpen och innehåller data, bl. a. kommunikationsinställningar, de kommandon den kan ta emot och vilken diagnostisk information den kan lämna till PROFIBUS mastermodulen vid förfrågan.

GSD filen – filnamn WAMA0F70.GSD – kan hämtas från Watson-Marlow webbplats och installeras eller skrivas in i PROFIBUS mastermodul direkt från denna bruksanvisning med hjälp av ett redigeringsprogram för GSD-filer.

Observera: Dataflödet till och från pumpen kan behöva kastas om på grund av skillnader i datahantering mellan leverantörer av mastermoduler.

```
•* _____ *
•* *
;* Watson-Marlow Bredel Pumps *
:* Bickland Water Road *
:* Falmouth *
:* Cornwall *
:* TR11 4RU *
;* Tel.: +44(1326)370370 *
;* FAX.: +44(1326)376009 *
·* *
·* _____ *
:* Filename: WAMA0F70.GSD *
:* GSD file version 3 from 2013-09-24 *
·* _____*
:**
#Profibus_DP
GSD_Revision = 3
Vendor_Name = "Watson Marlow"
Model_Name = "530/630/730 Profibus Pumps"
Revision = "Version 1.00"
Ident_Number = 0x0F70
Protocol Ident = 0
```

```
Station_Type = 0
FMS_supp = 0
Hardware_Release = "V1.00"
Software_Release = "V1.00"
Redundancy = 0
Repeater_Ctrl_Sig = 0
24V_Pins = 0
9.6_supp = 1
19.2_{supp} = 1
45.45_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_{supp} = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1
MaxTsdr_9.6=60
MaxTsdr_19.2=60
MaxTsdr_45.45=60
MaxTsdr_93.75=60
MaxTsdr_187.5=60
MaxTsdr_500=100
MaxTsdr_1.5M=150
MaxTsdr_3M=250
MaxTsdr_6M=450
MaxTsdr_12M=800
Slave_Family = 0
Implementation_Type = "VPC3+S"
Info_Text="PROFICHIP: PROFIBUS DPV0 - slave, Watson Marlow 530/630/730 Profibus Pumps"
Freeze_Mode_supp=1
Sync_Mode_supp=1
Fail Safe=1
```

Auto_Baud_supp=1 Set_Slave_Add_supp=0 Min_Slave_Intervall=6 Modular_Station=0 Max_Diag_Data_Len=34 Max_User_Prm_Data_Len = 9 Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x00, 0x0

EndModule

20 Huvudmeny

Tryck på knappen Meny från Hem-skärmen eller INFO-skärmen.



Det öppnar huvudmenyn som visas nedan. Använd tangenterna
 /v för att flytta markeringsfältet för de tillgängliga alternativen.

Tryck på **Välj** för att välja ett alternativ.

Tryck på **Avsluta** för att återgå till den skärm varifrån menyn öppnades.



20.1 Säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningarna kan ändras om du väljer Säkerhetsinställningar från huvudmenyn.

Automatiskt knapplås

Tryck på **Aktivera / Avaktivera** för att aktivera eller avaktivera det automatiska knapplåset. Om knapplåset är aktiverat låser det efter 20 sekunders inaktivitet.



När det är låst visas nedanstående skärm om du trycker på någon knapp. Tryck på de två **upplåsningsknapparna** samtidigt för att låsa upp knapplåset.



Hänglåssymbolen visas på driftlägets Hem-skärm och talar om att knapplåset är aktiverat.



Observera att STOPP-knappen alltid fungerar, vare sig knapplåset är aktiverat eller inte.

PIN-skydd

Använd tangenterna </v för att välja **PIN-skydd** från menyn Säkerhetsinställningar och tryck på **Aktivera/Avaktivera** för att aktivera eller avaktivera PIN-skyddet. Om PIN-skyddet är aktiverat krävs det en administratörs-PIN för att avaktivera det.

Inställning av administratörs-PIN

Inställning av administratörs- PIN skyddar alla funktioner. Administratören kan selektivt aktivera funktionerna för ytterligare två användare. De definieras som Användare 1 och Användare 2. De kan komma åt funktionerna genom att ange en personlig PIN-kod som de har fått av administratören. Rulla till administratörsnivån och tryck på **Aktivera** för att ställa in administratörs-PIN.



För att definiera en fyrsiffrig administratörs-PIN använder du tangenterna ∧/∨ för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Tryck sedan på **Bekräfta (Confirm)** för att verifiera att det nummer du angav är den önskade PINkoden. Tryck på **Ändra** för att återgå till menyn där PIN anges.



Följande meny visas, som indikerar att administratörs-PIN har definierats för åtkomst till alla funktioner. Tryck på **Nästa** för att selektivt aktivera funktionsbehörighet för Användare 1 och Användare 2.



Konfigurera säkerhetsinställningar för Användare 1

Menyn för PIN-skydd öppnas med Användare 1 markerad. Tryck på **Aktivera** för att konfigurera säkerhetsinställningarna för Användare 1 eller rulla för att konfigurera en alternativ användare.



När Användare 1:s säkerhetsinställningar aktiveras, visas menyn för att ange PIN för Användare 1. För att definiera en fyrsiffrig PIN för Användare 1 använder du tangenterna A/V för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Tryck sedan på **Bekräfta** för att verifiera att det nummer du angav är den önskade PIN-koden. Tryck på **Ändra** för att återgå till menyn där PIN anges.



Använd tangenterna A/v för att välja den tillåtna funktionaliteten och tryck på **Aktivera**. Användare 1:s PIN ger nu behörighet till den aktiverade funktionaliteten. Markera den aktiverade funktionaliteten och tryck på **Avaktivera** om du önskar avaktivera den. När alla önskade funktioner har aktiverats trycker du på **Avsluta**.



Konfigurera säkerhetsinställningar för Användare 2

Menyn för PIN-skydd öppnas med Användare 2 markerad. Tryck på **Aktivera** för att konfigurera säkerhetsinställningarna för Användare 2 eller rulla för att konfigurera en alternativ användare.



När Användare 2:s säkerhetsinställningar aktiveras, visas menyn för att ange PIN för Användare 2. För att definiera en fyrsiffrig PIN för Användare 2 använder du tangenterna A/V för att välja siffror från 0 till 9. Tryck på tangenten **Nästa siffra (Next digit)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Använd tangenterna <//>

Använd tangenterna

PIN ger nu behörighet till den aktiverade funktionaliteten. Markera den aktiverade funktionaliteten och tryck på **DISABLE** (Avaktivera) om du önskar avaktivera den. När alla önskade funktioner har aktiverats trycker du på **Avsluta**.



Obs! När säkerhetsinställningarna för Användare 1 och Användare 2 har ställts in av administratören är det endast administratörs-PIN som ger behörighet till säkerhetsinställningarna.

Hem-skärmen visas. Nu krävs det en PIN-kod för att komma åt alla funktioner. Administratörs-PIN ger behörighet till pumpens samtliga funktioner, medan PIN för Användare 1 och Användare 2 endast ger behörighet till de definierade funktionerna. För att ange PIN-koden använder du tangenterna //v för att välja varje siffra från 0 till 9. Tryck på tangenten **NEXT DIGIT (Nästa siffra)** när du har den önskade siffran. Tryck på **ENTER** efter den fjärde siffran.



Om felaktig PIN-kod har angivits visas följande skärm. Obs! Samma skärm visas om den angivna PINkoden inte ger behörighet till denna funktionalitet.



Om en PIN-kod anges som redan används visas följande skärm. Tryck på **Ändra** för att ange en annan PIN-kod eller **Avsluta** för att avbryta.



Om den PIN-kod som angavs inte ger behörighet till funktionaliteten visas följande skärm.



Knappsatsljud

Rulla från menyn Säkerhetsinställningar till Knappsatsljud med tangenterna </v> och välj **Aktivera**. Pumpen piper nu vid varje knapptryckning.

Λ.	SECURITY SETTINGS Keypad lock X PIN protection Keypad Beep PIN entry on start-up	WATSON MARLOW
	ENABLE BACK	MODE MAX

PIN-inmatning vid start

Inställningen **PIN entry during start-up** (PIN-inmatning vid start) kan användas för att konfigurera programvaran så att en PIN-inmatning krävs vid start.

Den här funktionen innebär även att möjligheten till automatisk återstart nu är oberoende av att PINkoden anges efter start.

Om inställningen är aktiverad \checkmark kräver pumpen att PIN-koden anges innan startskärmen för styrning visas på pumpen efter en tillslagscykel.

Om inställningen är inaktiverad \checkmark kräver pumpen inte att PIN-koden anges innan startskärmen för styrning visas på pumpen efter en tillslagscykel.

Den automatiska omstarten efter en tillslagscykel är nu oberoende av PIN-inmatningen.

Standardinställningen är aktiverad \checkmark så att PIN-koden krävs efter en tillslagscykel innan pumpen visar startskärmen för styrning.

En inaktivering av funktionen ändrar inte användningen av PIN-kod på något annat sätt. För att ändra pumpinställningar måste fortfarande PIN-koden anges.

20.2 Allmänna inställningar

Välj Allmänna inställningar (General Settings) från huvudmenyn för att se de allmänna inställningarna.

Automatisk återstart

Den här pumpen inkluderar en funktion som kallas automatisk återstart. Den här inställningen gäller endast för pumpdrift i manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge.

Om pumpen är i drift i ett av dessa lägen och den här funktionen är aktiverad (konfigurerad till "ja") kommer det att ändra hur pumpen reagerar på en tillslagscykel.

Om automatisk återstart är aktiverad kommer pumpen ihåg dess nuvarande driftsinställningar när strömmen slås av och återupptar användningen av dessa när strömmen slås på igen.

Den här inställningen gäller endast för pumpdrift i manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge.

Symbolen "!" visas även när funktionen automatisk återstart är aktiverad för att varna användare att pumpen har konfigurerats på ett sätt som kan leda till oväntad funktion.

Tryck på **ENABLE (Aktivera)/DISABLE (Inaktivera)** för att slå funktionen automatisk återstart på/av (endast manuellt läge, nätverksläge och memodos-läge).





Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.

Om funktionen automatisk återstart är aktiverad kan det göra att pumpen startar när strömmen slås på.

Automatisk återstart gäller endast för drift i manuellt läge, nätverksläge och memodose-läge.

Om automatisk återstart är aktiverad visas symbolen "!" på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (pumpen återstartar med föregående inställningar).

Använd inte den automatiska återstarten för mer än 12 gånger under 24 timmar. Vi rekommenderar fjärrstyrning då ett stort antal starter krävs.



Om pumpen är konfigurerad för nätverksläge eller analogt läge svarar den när som helst på fjärrkommandon omedelbart efter det att strömmen slagits på. Symbolen "!" visas på skärmen för att varna användare att pumpen kan köra utan manuellt ingripande (t.ex. kan en börvärde som anges på distans starta pumpen utan att en knapptryckning är nödvändig). Symbolen ! är en varning att pumpen när som helst kan aktiveras på distans. Den visas alltid när pumpen är i ett fjärrstyrningsläge (analog och nätverksläge). Den visas även om funktionen automatisk återstart har aktiverats eftersom pumpen kan aktiveras efter en tillslagscykel, (automatisk återstart gäller för manuellt läge, nätverksläge och memodos).



Flödesenheter

De valda flödesenheterna visas på skärmens högra sida. Gå till markeringsfältet ovanför flödesenhetsmenyn och tryck på **Välj (Select)** för att ändra flödesenheterna.

Använd tangenterna \wedge/\vee för att gå till den önskade flödesenheten och tryck sedan på **Välj**. Alla flödeshastigheter som visas på skärmarna visas nu i de valda enheterna.



Om en viktflödesenhet väljs måste vätskans densitet anges. Följande meny visas.



Använd tangenterna *Alv* för att ange värdet på densiteten och tryck på **Välj**.

Pumpetikett

Pumpnamnet är en användardefinierad 20-siffrig etikett som visas i huvudet på Hem-skärmen. Gå till markeringsfältet ovanför pumpetikettmenyn för att definiera eller redigera pumpnamnet och tryck på **Välj**. Om ett pumpnamn valts tidigare, visas den på skärmen så att den kan redigeras, annars visas standardetiketten WATSON-MARLOW.



Använd tangenterna $^/\vee$ för att rulla genom de tillgängliga tecknen för varje siffra. De tillgängliga tecknen är 0–9, A–Z och BLANKSTEG.

Tryck på **Nästa** för att gå till nästa tecken eller **Föregående** för att backa till föregående tecken.



Tryck på **Avsluta** för att spara inmatningen och återgå till den allmänna inställningsmenyn.

_	GENERAL SETTINGS	WATSON
\land	Define label for pump: (shown at top of screen)	MARLOW
$\overline{\mathbf{v}}$	Use ^/v keys to select characters (20max)	
$\mathbf{\mathbf{U}}$	PREVIOUS FINISH	
		MODE
		MAA

Typ av pumphuvud

Välj GENERAL SETTINGS (Allmänna inställningar) från huvudmenyn.

Använd tangenterna \wedge / \sim för att flytta markeringsfältet till **Pumphead type (Typ av pumphuvud)** och tryck på **SELECT (Välj)**. Följande meny visas.



Använd tangenterna A /v för att gå till markeringsfältet ovanför **Pumphead (Pumphuvud)** och tryck på **SELECT (Välj)**.


Använd tangenterna \land /\lor för att flytta markeringsfältet till önskad flödesenhet och tryck på SELECT (Välj).



Slangstorlek och slangmaterial

Välj **Tube size (Slangstorlek)** från GENERAL SETTINGS (Allmänna inställningar) och använd sedan tangenterna \land /\lor för att flytta markeringsfältet till **Bore size (Innerdiameter)** och tryck på **SELECT (Välj)**.



Använd tangenterna \wedge / \vee för att flytta markeringsfältet till den slangstorlek som ska användas och tryck på SELECT (Välj).



Om ett LoadSure-element har valts visas slangstorlek som tryck och innerdiameter.



Med den här skärmen kan du även välja vilket slangmaterial som ska användas.

Använd tangenterna </br>Av för att flytta markeringsfältet till **Tube material (Slangmaterial)** och tryck på **SELECT (Välj)**.



Använd tangenterna A /v för att flytta markeringsfältet till det slangmaterial som ska användas och tryck på **SELECT (Välj)**.



På skärmen PUMPHEAD MODEL (Pumphuvudsmodell) kan slangens satsnummer anges för framtida referens. Använd tangenterna \land /\lor för att flytta markeringsfältet till **Tube lot number (Slangens satsnummer)** och tryck på **SELECT (Välj)**.

Använd tangenterna \land / \lor för att rulla genom de tillgängliga tecknen för varje siffra. De tillgängliga tecknen är 0–9, A–Z och blankslag.

Tryck på **Nästa** för att gå till nästa tecken eller **Föregående** för att backa till föregående tecken.



Tryck på **Avsluta** för att spara inmatningen och återgå till den allmänna inställningsmenyn.

Återställ standardinställningar

Välj **Återställ standardinställningar** i den allmänna inställningsmenyn för att återställa pumpen till fabriksinställningarna.

Det måste bekräftas två gånger som en säkerhet för att denna funktion inte utförs av misstag.

Tryck på **Bekräfta** och sedan **Bekräfta igen** för att återställa till standardinställningarna.



Språk

Välj Språk i den allmänna inställningsmenyn för att ändra skärmspråk för pumpen. Pumpen måste stoppas innan språket ändras.

Använd tangenterna \land /\lor för att gå till markeringsfältet för ditt önskade språk. Tryck på **Välj** för att bekräfta.



Det valda språket visas nu på skärmen. Tryck på **Bekräfta** för att fortsätta. All visad text är nu på det valda språket.

Tryck på **Avvisa** för att återgå till språkvalsmenyn.



Lägesmeny

Om du väljer menyn **Läge** i huvudmenyn kommer du till nedanstående undermeny. Det är samma sak som att trycka på knappen **Läge (Mode)**. Se Lägesmenyn på sidan 1 för ytterligare detaljer.

Återställning av drifttid

Välj Återställning av gångtid från menyn Kontrollinställningar.

Välj **Återställ (Reset)** för att nollställa drifttidsräknaren. Det går att se gångtidsräknaren genom att trycka på **Info** i Hem-skärmen. Följande meny visas. Tryck på **Återställ** för att återställa gångtiden eller **Avbryt** för att återgå till menyn Kontrollinställningar.



21 Hjälp

21.1 Hjälp

Välj Hjälp i huvudmenyn för att komma till Hjälpmenyn.





22 Felsökning

Om pumpens skärm inte tänds när pumpen är påslagen, kontrollera följande:

- Kontrollera att pumpen har strömförsörjning.
- Kontrollera i förekommande fall säkringen i stickkontakten.
- Kontrollera spänningsväljarens läge.
- Kontrollera strömbrytaren på pumpens baksida.
- Kontrollera säkringen i säkringshållaren mitt på kopplingsplattan på pumpens baksida.

Om pumpen går men det inte blir något flöde eller om flödet är litet, ska du kontrollera följande:

- Kontrollera att vätska kommer fram till pumpen.
- Kontrollera om ledningarna har snott sig eller är igensatta.
- Kontrollera att eventuella ventiler i ledningen är öppna.
- Kontrollera att slangen och rotorn finns i pumphuvudet.
- Kontrollera att slangen inte har sprickor eller är trasig.
- Kontrollera att slangar med korrekt väggtjocklek används.
- Kontrollera rotationsriktningen.
- Kontrollera att rotorn inte slirar på drivaxeln.

Om pumpen har slagits på men inte startar, ska du:

- Kontrollera fjärrstyrningen av stopp och konfiguration.
- Kontrollera om analogt läge är inställt.
- Försök att använda och köra pumpen i manuellt läge.

Om pumpen kan styras från PROFIBUS, kontrollera följande:

- Kontrollera att PROFIBUS-ledningarna är korrekt installerade.
- Kontrollera att pumpens PROFIBUS-adress har ställts in och att PROFIBUS är aktiverat.
- Kontrollera att pumpen har ställts in för PROFIBUS-styrning med hjälp av MODE (Läge)-menyn eller -tangenten.
- Kontrollera att inte något felmeddelande visas på pumpen.
- Kontrollera att PROFIBUS-mastern inte har diagnostiserat ett problem med pumpen eller anslutningen.

22.1 Läckageindikering

Om en läckagedetektor från Watson-Marlow har monterats på pumphuvudet, och ett läckage detekteras, visar pumpen följande meddelande:



Följanvisningarna i "Slangbyte" på sidan88 för att byta ut slangen eller slangelementet.

Om meddelandet upprepas när strömmen slås på till pumpen ska du kontrollera att läckagedetektorn är ren och fri från smuts och stänga av och slå på strömmen igen.

Obs! Det här meddelandet fortsätter att visas om inte läckaget rensas och kvitteringsknappen trycks in.

22.2 Felkoder

Om ett internt fel uppstår visas en felmeny med röd bakgrund. Obs! Felmenyerna Signal utanför tillåtet intervall, Signal för hög och Läckage detekterat ger information om ett yttre förhållandes natur. De blinkar inte.

Felkod	Feltillstånd	Förslag till åtgärd
Er O	FRAM skrivfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 1	FRAM minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 2	FLASH skrivfel vid uppdatering av drivenhet	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 3	FLASH minnesfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 4	FRAM skuggfel	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er 9	Motorn blockerad	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera pumphuvud och slang. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er10	Tachofel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.

Felkod	Feltillstånd	Förslag till åtgärd
Er14	Varvtalsfel	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er15	För hög ström	Stoppa pumpen omedelbart. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.
Er16	Överspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.
Er17	Underspänning	Stoppa pumpen omedelbart. Kontrollera strömförsörjningen. Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen.
Er20	Signal utanför område	Kontrollera den analoga styrsignalens område. Justera signalen vid behov. Eller kontakta support.
Er21	För hög signal	Minska den analoga styrsignalen.
Err50	Kommunikationsfel (internt pumpkommunikationsfel, inte ett nätverksfel)	Försök återställa genom att slå AV och PÅ strömmen. Eller kontakta support.

22.3 Teknisk support

Watson-Marlow Fluid Technology Group Falmouth, Cornwall TR11 4RU Storbritannien

Kontakta din lokala Watson-Marlow-representant för mer information. www.wmftg.com/contact

23 Underhåll av drivenhet

Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna pump. Kontakta din lokala Watson-Marlowrepresentant for att organisera reparationer.

24 Reservdelar till drivenhet

Beskrivning	Art.nr
Utbytbar huvudsäkring, typ T5A, H 250 V 20 mm (förpackning med 5)	MRA3083A
Fot (förpackning med 5)	MNA2101A
Modultätning	MN2516B
Hölje för modulväljare	MN2505M
Packningar (standard)	GR0056
Packningar (EMC)	GR0075
Tätningsbricka för blankplugg eller tätning	GR0058
Snäppmonterad ventil	MN2513B

25 Byte av pumphuvud



Dra alltid ut nätsladden innan du öppnar något skydd, slangbana eller vidtar någon placerings-, demonterings- eller underhållsåtgärd.

25.1 Byte av pumphuvud

520R

Skydd för 720R, 720RX, 720RE, 720REX



Det primära skyddet på 730-seriens pumpar tillhandahålls av den låsbara pumpluckan på pumphuvudet. Sekundärt (reserv) skydd tillhandahålls i form av en elektrisk skyddsbrytare som stoppar pumpen om luckan på pumphuvudet öppnas. Den elektriska skyddsbrytaren på kapslade pumpar får aldrig användas som primärt skydd. Koppla alltid bort nätspänningen från pumpen innan pumphuvudsskyddet öppnas.

720R och 720RE



720RX och 720REX

Demontering



Montering



26 Slangbyte



Dra alltid ut nätsladden innan du öppnar något skydd, slangbana eller vidtar någon placerings-, demonterings- eller underhållsåtgärd.

26.1 Kontinuerlig slang

720R



26.2 Slangelement

5

720RE

4.



Allmän guide för rengöring med lösningsmedel

Kemi	Åtgärder före rengöring
Alifatiska kolväten	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingsskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Aromatiska kolväten	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingsskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Ketonlösningsmedel	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen av rotorhöljet och kopplingsskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Halogenerade/klorerade lösningsmedel	Rekommenderas inte: möjlig risk för slanghållare av polykarbonat och slangjusterare av polypropen
Alkoholer, generella	Ingen försiktighetsåtgärd nödvändig.
Glykoler	Minimera exponeringen till rotorhöljet och kopplingsskyddet till mindre än en minut (risk för attack).
Esterlösningsmedel	Ta bort skyddet. Minimera exponeringen till rotorhöljet och styrhöljet för slanghållaren till mindre än en minut (risk för attack).
Eterlösningsmedel	Rekommenderas inte: möjlig risk för slanghållare av polykarbonat och slangjusterare av polypropen

27 Beställningsinformation

27.1 Pumpens artikelnummer



*(F) modul för KROHNE flödessensor

27.2 Artikelnummer för slangar och element

Kontinuerlig slang för 720R-pumphuvud

mm	tum	#	Marprene	Bioprene	Pumpsil silikon
9.6	3/8	193	902.0096.048	933.0096.048	913.A096.048
12.7	1/2	88	902.0127.048	933.0127.048	913.A127.048
15.9	5/8	189	902.0159.048	933.0159.048	913.A159.048
19.0	3/4	191	902.0190.048	933.0190.048	913.A190.048
25.4	1	92	902.0254.048	933.0254.048	913.A254.048
mm	tum	#	Neopren	STA-PURE serie PCS	
9.6	3/8	193		961.0096.048	
12.7	1/2	88	920.0127.048	961.0127.048	
15.9	5/8	189	920.0159.048	961.0159.048	
19.0	3/4	191	920.0190.048	961.0190.048	
25.4	1	92	920.0254.048	961.0254.048	

Hygieniska element med PVDF Tri-clamp-anslutningar

mm	tum	#	STA-PURE serie PCS	Bioprene TL	Pumpsil silikon
12.7	1/2	88	961.0127.PFT	933.0127.PFT	913.A127.PFT
15.9	5/8	189	961.0159.PFT	933.0159.PFT	913.A159.PFT
19.0	3/4	191	961.0190.PFT	933.0190.PFT	913.A190.PFT
25.4	1	92	961.0254.PFT	933.0254.PFT	913.A254.PFT

Hygieniska element med PP Camlock-anslutningar

mm	tum	#	Marprene TL	Neopren	Pumpsil silikon
12.7	1/2	88	902.0127.PPC	920.0127.PPC	913.A127.PPC
15.9	5/8	189	902.0159.PPC	920.0159.PPC	913.A159.PPC
19.0	3/4	191	902.0190.PPC	920.0190.PPC	913.A190.PPC
25.4	1	92	902.0254.PPC	920.0254.PPC	913.A254.PPC

27.3 Reservdelar för pumphuvud

Kontinuerlig slang för modellerna 720R och 720RX



Nummer	Reservdelar	Beskrivning
1	MRA3062A	Rotormontering (720R)
1	MRA0036A	Rotormontering (720RX)
2	MRA0104A	Rattmontering (4,8 mm väggtjocklek)
3	CN0090	Kopplingshalva
4	MR0880C	Slanghållare
5	MRA3061A	Fotmontering
6	CN0229	M12 blankplugg
7	CN0088	Kopplingsspindel
8	MRA0027A	Svängstiftsmontering
8	MRA0034A	Svängstiftsmontering (720RX)
9	FN0611	M8 x 16 mm skruv

Nummer	Reservdelar	Beskrivning
10	MR0662T	Pinnskruv (satt till 61 mm)
11	MRA3063A	Slangbanemontering
12	CN0228	M25 blankplugg
13	MR0882M	Excenterbussning
14	MR3041T	M8 x 307 mm bult (720RX)
14	MR3040T	M8 x 157 mm bult (720R)

LoadSure-element för modellerna 720R och 720RX



Nummer	Reservdelar	Beskrivning
1	MRA3062A	Rotormontering (720RE)
1	MRA0036A	Rotormontering (720REX)
2	MRA0319A	Rattmontering (4,8 mm väggtjocklek)
3	CN0090	Kopplingshalva
4	MR1118T	Skjutklämma
5	MRA3061A	Fotmontering
6	CN0229	M12 blankplugg
7	CN0088	Kopplingsspindel
8	MRA0027A	Svängstiftsmontering
8	MRA0034A	Svängstiftsmontering (720REX)
9	FN0611	M8 x 16 mm skruv

Nummer	Reservdelar	Beskrivning
10	MR0662T	Pinnskruv (satt till 61 mm)
11	MRA3064A	Slangbanemontering
12	CN0228	M25 blankplugg
13	MR0882M	Excenterbussning
14	MR3041T	M8 x 307 mm bult (720REX)
14	MR3040T	M8 x 157 mm bult (720RE)

28 Prestanda

28.1 Prestanda för 720R, 720RE, 720R/RX och720RE/REX

Pumpförhållanden

Alla prestandasiffror i denna driftsinstruktion har registrerats mot topptrycket i rörledningarna.

Den här pumpen är klassad till 2 bar (30 psi) om den är utrustad med ett 720R-, 720RE-, 720R/RX- eller 720RE/REX-pumphuvud som använder högtrycksslang. Den kommer dock att generera ett topptryck över 4 bar (58 psi) om det finns en begränsning i rörledningen. Där det är viktigt att 2 bar (30 psi) inte överskrids måste övertrycksventiler installeras i rörledningen.

Vid utloppstryck som överskrider 1 bar (15 psi) kan flödesprestanda minska. Detta gäller särskilt i fallet med dubbla pumphuvuden. Se prestandatabellerna nedan.

Obs: De angivna flödena har för enkelhetens skull avrundats men är korrekta inom 5 %, vilket är långt inom den normala variationen för slangtoleranserna. De ska betraktas som en vägledning. Verkliga flöden för varje användningsområde bör kontrolleras vid faktiska driftförhållanden.

420

(111)

780

(206)

1100

(291)

1500

(396)

2000

(528)

(v/min)*

360

360

360

360

360

1,5 bar (22 psi)

Max.

flöde

420

(111)

780

(206)

1100

(291)

1300

(343)

1100

(291)

Max.

420

780

(206)

1100

(291)

1500

(396)

2000

(528)

(111) 360

360

360

300

200

varvtal

(v/min)*

2 bar (30 psi)

Max.

flöde

420

(111)

780

(206)

900

(238)

1000

(264)

Max.

varvtal

(v/min)*

360

360

300

250

Kapacitet kapslade pumpar 730						
Enkolt	0,25 ba	ar (3,6 psi)	0,5 bar	(8 psi)	1 bar (1	5 psi)
pumphuvud (720R, 720RE)	Max. varvtal	Max flöde l/tim	Max. varvtal	Max. flöde	Max. varvtal	Max. flöde

(v/min)*

360

360

360

360

360

(USGPH)

420 (111)

780 (206)

1100 (291)

1500 (396)

2000 (528)

Flöden för 720R och 720RE

9,6 mm (0,4")

12,7 mm (0,5")

15,9 mm (0,6")

19,0 mm (0,7")

25,4 mm (1,0")

4

(v/min)*

360

360

360

360

360

Det maximala varvtalet minskas vid högre utloppstryck för att säkerställa säker drift av pump



Flöden för 720R/RX och 720RE/REX

Kapacitet kapslade pumpar 730											
Dubbla pumphuvuden (720R/RX, 720RE/REX)	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)		
	Max. varvtal (v/min)*	Max flöde l/tim (USGPH)	Max. varvtal (v/min)*	Max. flöde	Max. varvtal (v/min)*	Max. flöde	Max. varvtal (v/min)*	Max. flöde	Max. varvtal (v/min)*	Max. flöde	
9,6 mm (0,4")	300	700 (185)	300	700 (185)	300	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)	
12,7 mm (0,5″)	300	1300 (343)	300	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (261)	
15,9 mm (0,6")	300	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)					
19,0 mm (0,7")	300	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (366)					
25,4 mm (1,0")	300	3300 (872)	200	2200 (581)							

*Det maximala varvtalet minskas vid högre utloppstryck för att säkerställa säker drift av pump



29 Varumärken

Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene och Marprene är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB.

STA-PURE serie PCS och STA-PURE serie PFL är varumärken som tillhör W.L.Gore and Associates.

EtherNet/IP[™] är ett varumärke som tillhör ODVA, Inc.

Studio 5000® är ett varumärke som tillhör Rockwell Automation.

30 Friskrivning

Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt vid tiden för publiceringen, men Watson-Marlow Fluid Technology Group tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg.

VARNING! Den här produkten är inte avsedd för användning i, och bör inte användas för, patientanslutna tillämpningar.

31 Ändringshistorik

Alla versioner uppdaterade, kombinerade till en källa och förenade till utgåva 4 09/2018 m-730bpn-gb-01 730 BpN-pump Första utgåva 01/2017 m-730en-01 530 EN pump Första utgåva 04/2020