

730 S/SN Asennus-, käyttö- ja kunnossapito-opas

Sisältö

1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
2 Liittämisvakuutus
3 Kun purat pumpun pakkauksesta
3.1 Pumpun purkaminen pakkauksesta
3.2 Pakkauksen hävittäminen
3.3 Tarkastus
3.4 Toimitetut komponentit
3.5 Säilytys
4 Pumpun palauttamiseen liittyvät tiedot
5 Peristalttiset pumput – yleiskatsaus
6 Takuu
7 Turvallisuushuomautukset
8 Pumpun tiedot
8.1 Tietojen mitoitusarvot
8.2 Painot
8.3 Pumppupään vaihtoehdot
9 Pumpun hyvä asennustapa 17
9.1 Yleiset suositukset
9.2 Käskyt ja kiellot
10 Pumpun käyttö 19
10.1 Näppäimistön rakenne ja painikkeiden tunnukset
10.2 Käynnistys ja pysäytys
10.3 Ylös- ja alas-painikkeiden käyttäminen
10.4 Maksimaalinen nopeus
10.5 Muuta pyörimissuuntaa
11 Liittäminen virransyöttöön
11.1 Johtimen värikoodaus

11.2 US NEMA -moduulin johdotus	22
11.3 NEMA -moduulin johdotus	22
11.4 NEMA-moduulin ohjauskaapeleiden maattosuoja	23
11.5 Ethernet M12 -liitinsuojan liitäntä	25
12 Käynnistyksen tarkistuslista	26
13 Ohjausjohdotus	27
13.1 Pumpun ulkoiset käyttöliittymäparametrit	28
13.2 On pumpun takaosassa	29
13.3 IP31-johtoliitännät	30
13.4 Anturin johdotus – IP31	30
13.5 IP66-johdotus – N-moduuli	34
13.6 Lähtö-/tuloliittimet – IP66	38
13.7 Verkkotopologia	40
14 Pumpun ensimmäinen päällekytkentä	41
14.1 Näytön kielen valinta	41
14.2 Ensimmäisen käynnistyksen oletusasetukset	43
15 Pumpun päällekytkentä peräkkäisissä toimintaiaksoissa	45
16 Tilavalikko	46
16 Tilavalikko	46 47
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS	46 47
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS	46 47 47 48
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila)	46 47 47 48 48 48
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi	46 47 47 48 48 48 49 50
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila 19.1 MemoDosen konfigurointi	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila 19.1 MemoDosen konfigurointi 19.2 Virtausnopeuden asettaminen	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila 19.1 MemoDosen konfigurointi 19.2 Virtausnopeuden asettaminen 19.3 Keskeytettyjen annosten jatkaminen	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibrointi 19.1 MemoDose-tila 19.2 Virtausnopeuden asettaminen 19.3 Keskeytettyjen annosten jatkaminen 19.4 Pääannos	
16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila 19.1 MemoDosen konfigurointi 19.2 Virtausnopeuden asettaminen 19.3 Keskeytettyjen annosten jatkaminen 19.4 Pääannos 19.5 Käsikäyttöinen annostelu	
 16 Tilavalikko 17 Käyttöohje 17.1 KÄYNNISTYS 17.2 PYSÄYTYS 17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN 17.4 MAXTOIMINTO (vain käsikäyttötila) 18 Virtauksen kalibrointi 18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen 19 MemoDose-tila 19.1 MemoDosen konfigurointi 19.2 Virtausnopeuden asettaminen 19.3 Keskeytettyjen annosten jatkaminen 19.4 Pääannos 19.5 Käsikäyttöinen annostelu 20 EtherNet/IP™-tila 	

	20.2 EtherNet/IP™-tila	. 60
	20.3 Esimerkki http-yhteydestä pumpun ja PC:n välillä (peer-to-peer)	. 60
	20.4 PC:n asettaminen	. 61
	20.5 PC:n liittäminen pumppuun	. 61
	20.6 Liittäminen selaimella	. 62
	20.7 Yhdistäminen PLC:hen	62
	20.8 Pumpun parametrit	. 66
21	l Anturit	80
	21.1 Anturin johdotus	. 80
	21.2 Anturien asettaminen	80
	21.3 Viiveen käynnistys	81
	21.4 Yleisanturit	. 82
	21.5 Virtausanturin lukema	. 84
22	2 Päävalikko	85
	22.1 Turva-asetukset	87
	22.2 Yleiset asetukset	99
	22.3 Ohjausasetukset	.111
23	3 Ohje	113
	23.1 Ohje	.113
24	4 Vianetsintä	114
	24.1 Virhekoodit	114
	24.2 Tekninen tuki	115
25	5 Käytön kunnossapito	116
26	5 Käytön varaosat	117
27	7 Pumppupään vaihtaminen	118
	27.1 Pumppupään vaihtaminen	118
28	3 Letkun vaihtaminen	120
	28.1 Päättymätön letku	.120
	28.2 Letkuelementit	120
29	9 Tilaustiedot	122
	29.1 Pumpun osanumerot	.122
	29.2 Letkut ja elementtien osanumerot	.123
	29.3 Pumppupään varaosat	.125

30 Suoritustiedot	129
30.1 720R-, 720RE-, 720R/RX- ja 720RE/REX-tehotiedot	.129
31 Tavaramerkit	.132
32 Vastuuvapauslausekkeet	133
33 Julkaisuhistoria	.134

Alkuperäiset ohjeet

Tämän käyttöoppaan alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Muunkieliset käyttöoppaat ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE WATSON MARLOW Pumps EC Declaration of Conformity Watson-Marlow Limited Falmouth Cornwall TR11 4RU England 1. 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN) 630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN) 730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN) 2. Manufacturer: Watson Marlow Ltd Bickland Water Road Falmouth **TR114RU** UK 3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 4. All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories. 5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Machinery Directive 2006/42/EC EMC Directive 2014/30/EC ROHS Directive 2015/863 6. Harmonised standards used: BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements Part 1: General requirements BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards. Signed for and behalf of: Watson Marlow Ltd Falmouth, November 2019 Nichoba Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

2 Liittämisvakuutus



3 Kun purat pumpun pakkauksesta

3.1 Pumpun purkaminen pakkauksesta

Pura kaikki osat huolellisesti, ja säilytä pakkaus, kunnes olet varma, että kaikki osat ovat käytettävissä ja hyvässä kunnossa. Tarkasta komponenttien toimitusluettelosta, että kaikki osat on toimitettu.

3.2 Pakkauksen hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaali turvallisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti. Ulompi pahvi on valmistettu aaltopahvista ja se voidaan kierrättää.

3.3 Tarkastus

Tarkasta, että kaikki osat ovat käytettävissä. Tarkasta komponentit kuljetusvaurioiden varalta. Mikäli jotakin puuttuu tai on vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä jakelijaan.

3.4 Toimitetut komponentit

730-komponentit

- 730-pumpun käyttöyksikkö, 720R- tai muu pumppupää kiinnitettynä, mikäli määritelty pumppuna
- Määritelty virtakaapeli (liitettynä pumpun käyttöyksikköön)
- 730 N-moduuli, jossa on pumpun kotelointi: IP66 tai NEMA 4X.
- Huomautus: moduuli on liitetty kuljetusta varten, mutta se on irrotettava, jotta johdotus voidaan tehdä sekä jännitteen valintaa ja sulakkeen tarkistamista varten, jonka jälkeen se on kiinnitettävä uudestaan ennen pumpun käyttöä.
- Tuotteen turvatietojen seloste, johon kuuluu pikakäynnistyksen käyttöopas

3.5 Säilytys

Tällä tuotteella on pitkä käyttöikä. Säilytyksen jälkeen tulisi kuitenkin toimia huolellisesti, jotta varmistetaan, että kaikki osat toimivat oikein. Noudata säilytystä koskevia suosituksia ja viimeisiä käyttöpäivämääriä koskien letkuja, jotka haluat ottaa käyttöön säilytyksen jälkeen.

4 Pumpun palauttamiseen liittyvät tiedot

Ennen tuotteiden palauttamista ne on puhdistettava/steriloitava perusteellisesti. Tästä on täytettävä vahvistusilmoitus ja palautettava se meille ennen tavaran lähettämistä.

Puhdistusilmoitus on täytettävä ja toimitettava meille. Siinä eritellään kaikki nesteet, jotka ovat olleet meille palautettavan laitteiston kanssa kosketuksissa.

Kun ilmoitus on saapunut meille, toimitamme palautusvaltuutusnumeron. Varaamme oikeuden karanteeniin tai kieltäytyä vastaanottamasta laitteistoa, joille ei voida osoittaa palautusvaltuutusnumeroa.

Täytä jokaiselle tuotteelle erillinen puhdistussertifikaatti ja käytä oikeaa lomaketta, johon on merkitty paikka, johon haluat palauttaa laitteiston. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

5 Peristalttiset pumput – yleiskatsaus

Peristalttiset pumput ovat mahdollisimman yksinkertaisia pumppuja, joissa ei ole venttiilejä, tiivisteitä tai läpivientejä, jotka voisivat tukkeutua tai syöpyä. Neste on kosketuksissa vain letkun sisäseinämän kanssa, mikä poistaa riskin, että pumppu saastuttaisi nesteen tai neste saastuttaisi pumpun. Peristalttiset pumput voivat käydä kuivina ilman riskiä.

Miten pumput toimivat

Kompressoitava letku puristetaan rullan ja uran väliin pyöreässä kaaressa luoden tiiviin kosketuspisteen. Kun rulla etenee letkua pitkin, myös tiivis kohta etenee. Kun rulla on ohitettu, letku palaa alkuperäiseen muotoonsa luoden osittaisen tyhjiön, joka täyttyy tuloportista vedetyllä nesteellä.

Ennen kuin rulla saavuttaa uran pään, toinen rulla puristaa letkun uran alussa ja eristää suuren määrän nestettä kompressiopisteiden väliin. Kun ensimmäinen rulla poistuu uralta, toinen jatkaa etenemistä pakottaen nestemäärän pumpun poistoportin läpi. Samanaikaisesti on luotu uusi osittainen tyhjiö toisen rullan taakse, johon vedetään lisää nestettä tuloportista.

Takaisinvirtausta ja juoksutusta ei ilmene, pumppu tiivistää letkun tehokkaasti ollessaan epäaktiivinen. Venttiileitä ei tarvita.

Periaatteen voi demonstroida puristamalla pehmeää letkua peukalon ja sormen välissä ja liu'uttamalla sitä: neste pakotetaan letkun toisesta päästä, kun taas toisessa päässä imetään lisää.

Eläinten ruoansulatuskanavat toimivat samalla tavalla.

Sopivat sovellukset

Peristalttiset pumput ovat ihanteellisia useimmille nesteille, mukaan lukien viskoosiset, leikkausherkät, syövyttävät ja hankaavat nesteet, sekä sellaiset, joissa on suspendoituneita kiintoaineita. Ne ovat erityisen hyödyllisiä käyttötilanteissa, joissa hygieeninen pumppaus on tärkeää.

Peristalttiset pumput toimivat pakkosyöttöperiaatteella. Ne sopivat erityisen hyvin käyttötilanteisiin, jossa mitataan, annostellaan ja jaellaan. Pumput on helppo asentaa, ne ovat helppokäyttöisiä ja kunnossapito on edullista.

6 Takuu

Watson-Marlow Ltd. ("Watson-Marlow") takaa tämän tuotteen materiaalien ja valmistuksen virheettömyyden viideksi vuodeksi alkaen toimituspäivämäärästä normaalissa käytössä ja huollossa.

Watson- Marlow'n yksinomainen vastuu ja asiakkaan rajattu korvausvaatimus, koskien kaikkiin Watson- Marlow'lta ostettuihin tuotteisiin kohdistuvia vaatimuksia, on Watson-Marlow'n näkemyksen mukaisesti tarpeen mukaan korjaus, vaihto tai hyvitys.

Mikäli ei ole muulla tavoin sovittu kirjallisesti, edellä mainittu takuu rajoittuu siihen maahan, jossa tuote on myyty.

Watson-Marlow'n työntekijällä, asiamiehellä tai edustajalla ei ole valtuuksia velvoittaa Watson-Marlow'ta mihinkään muuhun takuuseen kuin edellä mainittuun, paitsi Watson-Marlow'n johtajan kirjallisella ja allekirjoitetulla valtuutuksella. Watson-Marlow ei takaa tuotteidensa sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Missään tapauksessa:

- i. asiakkaan rajattu korvausvaatimuksen suuruus ei ole suurempi kuin tuotteen hinta
- ii. Watson-Marlow ei ole vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista, tahattomista, seuraamuksellisista tai esimerkinomaisista vaurioista niiden syntymistavasta riippumatta; ei myöskään siinä tapauksessa, että Watson-Marlow on saanut ohjeistuksen tällaisten vaurioiden mahdollisuudesta.

Watson-Marlow ei ole vastuussa mistään tappioista, vaurioista tai kuluista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tai syntyvät sen tuotteiden käytöstä, mukaan lukien muiden tuotteiden, koneiden, rakennusten tai omaisuuden vahingot tai vauriot. Watson-Marlow ei ole vastuussa seuraamukselliissta vaurioista, mukaan lukien ja ilman rajoitusta liikevoiton menetys, aikatappio, haitta, pumpatun tuotteen menetys ja tuotantohäviö.

Tämä takuu ei velvoita Watson-Marlowta vastaamaan mistään siirto-, asennus-, kuljetuskuluista tai muista maksuista, joita saattaa ilmetä takuuvaatimuksen esittämisestä.

Watson-Marlow ei vastaa palautettujen tuotteiden kuljetusvahingoista.

Ehdot

- Tuotteet on palautettava ennalta sovitusti Watson-Marlow'lle, tai Watson-Marlow'n hyväksymään huoltokeskukseen.
- Kaikki korjaukset ja muutokset saa tehdä Watson Marlow tai sen hyväksymä huoltokeskus; tai Watson-Marlow antaa erillisen kirjallisen luvan, jossa on Watson-Marlow'n liikkeenhoitajan tai johtajan allekirjoitus.
- Kaikki etäohjausjärjestelmät tai järjestelmäliitännät on muodostettava Watson-Marlow'n suositusten mukaisesti.
- Kaikki PROFIBUS- järjestelmät on asennettava tai sertifioitava PROFIBUSin hyväksymän asennusinsinöörin toimesta.
- Kaikki EtherNet/IP™- järjestelmät on asennettava tai sertifioitava asianmukaisesti koulutetun asennusinsinöörin toimesta.

Poikkeukset

- o Kulumisosat, mukaan lukien letkut ja pumppauselementit, ovat poissuljettuja.
- Pumppupään rullat ovat poissuljettuja.
- Normaalista kulumisesta tai järkevän ja asianmukaisen kunnossapidon puutteesta johtuvat korjaukset ja huolto ovat poissuljettuja.
- Tuotteet, joita on Watson-Marlow'n arvion mukaan käytetty väärin tai niissä on niihin kohdistuneesta ilkivallasta, onnettomuudesta tai laiminlyönnistä johtuva vaurio, ovat poissuljettuja.
- Sähköisen ylijännitteen aiheuttama vika on poissuljettu.
- Virheellisen tai heikkolaatuisen järjestelmän johdotuksen aiheuttama vika on poissuljettu.
- Kemiallisesta syöpymisestä johtuva vaurio on poissuljettu.
- Lisälaitteet, kuten vuodonilmaisin, ovat poissuljettuja.
- Vika, joka on UV-valon tai suoran auringonvalon aiheuttama.
- Kaikki yritykset purkaa Watson-Marlow'n tuote mitätöivät tuotteen takuun.

Watson-Marlow varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa.

7 Turvallisuushuomautukset

Näitä turvatietoja tulisi käyttää yhdessä tämän käyttöoppaan muiden ohjeiden kanssa.

Turvallisuuden varmistamiseksi tätä pumppua ja pumppupäätä saavat käyttää vain pätevä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta sen jälkeen, kun he ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen ja ottaneet huomioon mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat. Jos pumppua käytetään sellaisella tavalla, jota Watson-Marlow Ltd. ei ole määrittänyt, pumpun muodostama suojaus saattaa olla heikentynyt. Kaikkien tämän laitteen asennukseen tai huoltoon osallistuvien henkilöiden on oltava täysin päteviä työtehtävissään. Henkilöiden on myös tunnettava kaikki asianmukaiset terveys- ja turvallisuusmääräykset, säädökset ja ohjeistukset.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että asianmukaisia turvaohjeita on noudatettava tai on olemassa potentiaalisen vaaran riski.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että sormet on pidettävä loitolla liikkuvista osista.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että kuumia pintoja on varottava.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että on olemassa sähköiskunvaara.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että henkilönsuojaimia on käytettävä.



Tämä pumpussa ja käyttöoppaassa käytetty symboli tarkoittaa, että tuote tulisi kierrättää EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin säädösten mukaisesti.



630- ja 730-pumpuissa on automaattipalautteisia lämpösulakkeita. Jos ne laukeavat, ilmestyy näytölle virhekoodi Err17 Under Voltage.



Ainoastaan pätevä henkilökunta saa suorittaa perustavanlaatuisia töitä, kun laitetta nostetaan, kuljetetaan, asennetaan, käynnistetään, kunnossapidetään ja korjataan. Yksikkö on erotettava verkkovirrasta, kun näitä töitä suoritetaan. Moottori on varmistetta tahatonta käynnistystä vastaan.



Jotkin pumput painavat yli 18 kg (tarkka paino riippuu mallista ja pumppupäästä – katso tieto pumpusta). Nostaminen tulisi tapahtua terveyttä ja turvallisuutta koskevien vakio-ohjeiden mukaisesti. Sormille tarkoitetut syvennykset on muodostettu alemman kuoren sivuille, jotta nostaminen olisi mukavampaa. Lisäksi pumpun voi nostaa helposti tarttumalla pumppupäähän ja (mikäli kiinnitetty) N-moduuliin pumpun takaosassa.



Pumpun takaosassa on käyttäjän vaihdettavissa oleva sulake. Jotkin maakohtaiset päävirran liittimet käsittävät lisäksi vaihdettavan sulakkeen. Sulakkeet on vaihdettava sellaisiin, joilla on samat arvot.



Pumpun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia sulakkeita tai osia.

Huomautus – verkkovirtalähde toimitetaan kiinteästi asennettuna pumppuun eikä asiakas voi vaihtaa sitä.

Noudata alueesi jännitteen valitsinkytkimen asetuksia.



IP66-pumput toimitetaan verkkovirtaliittimen kanssa. NEMA-moduulissa kaapelin päässä läpiviennillä on IP66-luokitus. Verkkovirtapistokkeella kaapelin vastakkaisessa päässä EI ole IP66-luokitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että liitäntä verkkovirran syöttöön on IP66-normitettu.

Tätä pumppua saa käyttää vain sen määritellyssä käyttötarkoituksessa.

Jotta pumpun käyttö ja huolto olisivat helppoja, on pumppuun päästävä milloin tahansa käsiksi. Pääsykohtia ei saa sulkea tai tukkia. Älä kiinnitä mitään laitteita käyttöyksikköön, paitsi sellaisia, jotka ovat Watson-Marlow'n testaamia ja hyväksymiä. Tämä saattaa johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin, jotka eivät kuulu takuun piiriin.

Pumpun verkkopistoke toimii erotuslaitteena (eristää moottorin käytön päävirran syötöstä hätätilanteessa). Älä aseta pumppua niin, että verkkopistoketta on vaikea irrottaa.



Jos on tarkoitus pumpata vaarallisia nesteitä, on noudatettava kyseistä nestettä ja käyttötarkoitusta koskevia turvatoimenpiteitä henkilöiden suojaamiseksi.



Tämä tuote ei vastaa ATEX-direktiivin vaatimuksia, eikä sitä saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.



Varmista, että pumpattavat kemikaalit ovat yhteensopivia pumpussa käytettävien pumppupään, voiteluaineen (mikäli käytettävissä), letkujen, putkijohtojen ja liitinten kanssa. Tutustu kemiallisen yhteensopivuuden oppaaseen, joka löytyy osoitteesta: <u>www.wmftg.com/chemical</u>. Mikäli sinun tarvitsee käyttää pumppua jonkin muun kemikaalin kanssa, ota yhteyttä Watson-Marlow'hun yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on otettu käyttöön, se saattaa käynnistää pumpun heti, kun virta kytketään päälle.

Autom. uudelleenkäynnistys vaikuttaa vain käsikäyttötilan, verkkotilan ja memodose-tilan toimintaan.



Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on käytössä, näytöllä näkyy huutomerkki (!) varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (pumppu jatkaa edellisillä asetuksilla).

Älä käytä autom. uudelleenkäynnistystä yli yli 12 kertaa 24 tunnissa.. Suosittelemme etäohjausta, mikäli käynnistyksiä tarvitaan suuri määrä.



Mikäli pumppu on konfiguroitu verkkotilaan tai analogiseen tilaan, se vastaa etäkomentoihin milloin tahansa, myös välittömästi tehon päällekytkennän jälkeen. Huutomerkki (!) näkyy näytöllä varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (esim. etäasetuspiste saattaa käynnistää pumpun ilman, että mitään näppäintä on painettu).



Pumppupään sisällä on liikkuvia osia. Ennen kuin avaat työkalulla avattavan suojuksen tai uran, varmista että seuraavia turvaohjeita noudatetaan:

- 1. Varmista, että pumppu on erotettu pääverkosta.
- 2. Varmista, että putkijohdossa ole painetta.
- Jos ilmenee letkuvika, varmista että pumppupäässä oleva neste on poistettu sopivaan astiaan, säiliöön tai viemäriin.
- 4. Varmista asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.



Pumppupään suojus muodostaa ensisijaisen käyttäjän suojan pumpun pyöriviltä osilta. Ota huomioon, että suojukset poikkeavat toisistaan riippuen pumppupään tyypistä. Katso käyttöoppaan pumppupäätä käsittelevä osio.

8 Pumpun tiedot

8.1 Tietojen mitoitusarvot

Käyttölämpötila	5C-40C (41F-104F)
Säilytyslämpötila	730: -25C–65C (-13F–149F)
Kosteus (ei-kondensoituva)	80 % lämpötilaan: 31C (88F), kasvaen lineaarisesti 50 % lämpötilassa: 40C (104F)
Enimmäiskorkeus	2000 m (6560 ft)
Nimellisteho	730: 350 VA
Syöttöjännite	100–120 V / 200–240 V 50/60 Hz 1 pH (riippuu paikallisista liitosjohdoista ja syötöstä)
Maksimaalinen jännitteen huojunta	+/-10 % nimellisjännitteestä. Vaaditaan hyvin säädelty verkkosyöttö yhdessä kaapeliliittymien kanssa, jotka ovat yhdenmukaisia kohinasietoisuuden parhaan rakennustavan kanssa.
Täysi kuormitusjännite	730: <1,5 A @ 230 V; <3,0 A @ 115 V
Sulakearvot	T2.5AH250 V (5x20 mm)
Asennusluokka (ylijänniteluokka)	П
Likaantumisaste	2
IP	730: IP66 BS EN 60529:lle. Vastaa: NEMA 4X NEMA 250:lle * (sisäkäyttö – suojaa pidemmältä UV-altistukselta)
dB-arvot	730: < 85 dB (A) @ 1 m
]))@d[
Ohjaussuhde	730: 0,1–360 rpm (3 600:1)
Maksimaalinen nopeus	730: 360 rpm

8.2 Painot

730	Vain käyttölaite		+ 720R, 720RE		+ 720RX, 720REX	
IP66 (NEMA 4X)	18,5 kg	40 lb 13 oz	25 kg	55 lb 2 oz	31,5 kg	69 lb 7 oz



Jotkin pumput painavat yli 18 kg (tarkka paino riippuu mallista ja pumppupäästä – katso tieto pumpusta). Nostaminen tulisi tapahtua terveyttä ja turvallisuutta koskevien vakio-ohjeiden mukaisesti. Sormille tarkoitetut syvennykset on muodostettu alemman kuoren sivuille, jotta nostaminen olisi mukavampaa. Lisäksi pumpun voi nostaa helposti tarttumalla pumppupäähän ja (mikäli kiinnitetty) moduuliin pumpun takaosassa.

8.3 Pumppupään vaihtoehdot

730-pumppusarja

720R, 720R/RX, 720RE, 720RE/REX:



9 Pumpun hyvä asennustapa

9.1 Yleiset suositukset

On suositeltavaa sijoittaa pumppu tasaiselle, vaakasuoralle ja lujalle alustalle, johon ei kohdistu voimakasta tärinää, jotta varmistetaan moitteeton vaihdelaatikon voitelu ja moitteeton pumppupään toiminta. Huolehdi riittävästä ja esteettömästä ilmanvirtauksesta pumpun ympärillä varmistaaksesi että kuumuus voi haihtua. Varmista, että ympäristön lämpötila pumpun ympärillä ei ylitä suositeltua maksimaalista käyttölämpötilaa.

Pumput, jotka on varustettu näppäimistöllä, voidaan aina pysäyttää STOP-painikkeella. On kuitenkin suositeltavaa varustaa sopiva paikallinen hätäpysäytyslaite pumpun verkkosyöttölaitteeseen.

Älä pinoa pumppuja yli suositellun maksimaalisen lukumäärän. Mikäli pumppuja pinotaan, varmista että ympäristön lämpötila kaikkien pinottujen pumppujen ympärillä ei ylitä suositeltua maksimaalista käyttölämpötilaa.



Pumppu voidaan säätää siten, että roottorin pyörimissuunta on joko myötä- tai vastapäivään riippuen siitä, kumpi sopii paremmin.

Ota kuitenkin huomioon, että joidenkin pumppupäiden letkun käyttöikä on pidempi, mikäli roottori pyörii myötäpäivään, ja että teho painetta vastaan maksimoidaan, mikäli roottori pyörii vastapäivään. Joissakin pumppupäissä pumpun on pyörittävä vastapäivään, jotta niissä saavutetaan paine.





Peristalttiset pumput ovat itsesyöttäviä (imupumppuja) ja itsetiivistyviä takaisinvirtausta vastaan. Tulossa tai painejohdossa ei vaadita venttiileitä, lukuun ottamatta alempana määriteltyjä venttiileitä.



Käyttäjien on asennettava takaiskuventtiili pumpun ja paineputken välille, jotta estetään paineistetun nesteen yllättävä purkautuminen, mikäli pumppupäässä tai letkussa ilmenee vika. Takaiskuventtiili kiinnitetään välittömästi pumpun poiston jälkeen.

Prosessivirtauksen venttiilit on avattava ennen pumpun toimintaa. Käyttäjiä suositellaan asentamaan varoventtiili pumpun ja pumpun poistopuolen jonkin venttiilin väliin suojaamaan vaurioilta, jotka saattavat aiheutua, mikäli pumppua käytetään vahingossa poistoventtiilin ollessa suljettuna.

9.2 Käskyt ja kiellot

- Älä asenna pumppua ahtaaseen paikkaan, jossa ei ole riittävää ilmanvirtausta pumpun ympärillä.
- Huolehdi siitä, että suutin- ja imuletkut ovat mahdollisimman lyhyitä ja suoria ihanteellinen pituus
 on kuitenkin vähintään metri ja ne on vedetty mahdollisimman suoraan. Käytä käyriä, joiden säde
 on mahdollisimman suuri: vähintään neljä kertaa letkun halkaisija. Varmista, että liitinputki ja liittimet
 on mitoitettu sopivan suuruisiksi käsittelemään ennakoitu putkijohdon paine. Vältä paineen
 alentimia ja pidennyksiä, joiden letkun sisäläpimitta on pienempi kuin pumppupään imu, pätee
 erityisesti imupuolen putkijohtoihin. Putkijohdon mikään venttiili ei saa rajoittaa virtausta. Kaikkien
 virtausjohdon venttiilien on oltava auki, kun pumppu on käynnissä.
- Varmista, että pidemmässä letkussa on vähintään yksi metri sileää sisäpintaa, joustava letku on liitetty pumppupään tulo- ja poistoporttiin minimoimaan virtaussysäyksen katoamisen ja putkijohdon pulsaation. Tämä on erityisen tärkeää viskoosisten nesteiden yhteydessä ja silloin, kun liitetään kiinteään putkijohtoon.
- Älä käytä imu- tai poistojohtoja, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin letkun sisäläpimitan halkaisija. Kun pumppaat viskoosisia nesteitä, käytä johdon osia, joiden sisäläpimitta on monta kertaa suurempi kuin pumpun letku.
- Sijoita pumppu pumpattavan nesteen kanssa samalle tasolle tai hiukan alemmaksi, mikäli mahdollista. Tämä varmistaa tulvaimun ja maksimaalisen pumppauksen tehon.
- Käytä alhaisella nopeudella, kun pumppaat viskoosisia nesteitä. Tulvaimu kasvattaa pumppaustehoa erityisesti ominaisuudeltaan viskoosisten materiaalien pumppaamisessa.
- Kalibroi uudestaan sen jälkeen, kun olet vaihtanut letkuston, nesteen tai muun liittävän putkijohdon. On suositeltavaa, että pumppu kalibroidaan uudestaan määräajoin tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Älä pumppaa mitään kemikaalia, joka ei ole yhteensopiva letkun tai pumppupään kanssa.
- Älä käytä pumppua ilman letkua tai kiinnitettyä elementtiä, joka on sovitettu pumppupäähän.
- Älä kiinnitä ohjaus- ja verkkojohtoja yhteen.
- Varmista, että tuotteessasi on N-moduuli, ja että moduulin tiivisteet ovat moitteettomassa kunnossa ja sijoitettu asianmukaisesti. Varmista, että kaapeliläpivientien reiät on tiivistetty IP/NEMA-luokituksen vaatimusten mukaisesti.

Letkuosio: Watson-Marlow'n verkkosivustolla on julkaistu kemiallisen yhteensopivuuden ohje. Mikäli olet epävarma letkumateriaalin ja työstettävän nesteen yhteensopivuudesta, pyydä Watson-Marlow'lta letkujen näytekortti upotustestejä varten.

Kun käytät Marprene tai Bioprene -päättymättömiä letkuja, kiristä letku uudelleen sen jälkeen, kun pumppu on käynyt 30 minuuttia.

10 Pumpun käyttö

10.1 Näppäimistön rakenne ja painikkeiden tunnukset



ALOITUS-painike (talosymboli)

Kun ALOITUSpainiketta (talosymboli) painetaan, se palauttaa käyttäjän viimeisimpään tunnettuun käyttötilaan. Jos pumpun asetuksia muokataan, kun ALOITUSpainike (talosymboli) on painettuna, se hylkää kaikki asetusten muutokset ja palauttaa käyttäjän viimeisimpään tunnettuun käyttötilaan.

Toimintopainikkeet

Kun toimintopainikkeita painetaan, ne suorittavat näytöllä suoraan toimintopainikkeen yläpuolella näytetyn toiminnon.

∧ ja ∨ painikkeet

Näitä painikkeita käytetään pumpun ohjelmoitavien arvojen muuttamiseen. Painikkeita käytetään myös siirtämään valintapalkkia ylös ja alas valikoissa.

MODE-painike (tila)

Paina MODE-painiketta (tila) muuttaaksesi tiloja ja tila-asetuksia. MODE-painiketta voi painaa milloin tahansa ja siirtyä tilavalikkoon. Jos pumpun asetuksia muokataan, kun MODE-painike (aloitus) on painettuna, se hylkää kaikki asetusten muutokset ja palauttaa käyttäjän MODE-valikkoon (tilavalikko).

10.2 Käynnistys ja pysäytys





10.3 Ylös- ja alas-painikkeiden käyttäminen



10.4 Maksimaalinen nopeus



10.5 Muuta pyörimissuuntaa







11 Liittäminen virransyöttöön

Vaaditaan hyvin säädelty verkkosyöttö yhdessä kaapeliliittymien kanssa, jotka ovat yhdenmukaisia kohinasietoisuuden parhaan rakennustavan kanssa. Ei ole suositeltavaa sijoittaa näitä käyttökoneistoja sähkölaitteiden läheisyyteen, jotka voivat tuottaa verkkokohinaa, esim. kolmivaihekoskettimia ja induktiivisia lämmittimiä.



Aseta jännitteen valitsin 115 volttiin syötöille, jotka ovat 100–120 V 50/60 Hz tai 230 volttiin syötöille, jotka ovat 200–240 V 50/60 Hz. Tarkista aina jännitteen valitsinkytkin ennen kuin liität verkkovirtaan tai pumppu vaurioituu.

~100-120V



Luo sopiva liitäntä maadoitettuun yksivaiheiseen verkkovirran syöttöön.



Mikäli pumpputyyppiin kuuluu N-moduuli, jännitteen valitsin ei ole näkyvissä, kun moduuli on asennettuna. Valitsin on asennettu kytkinlaattaan pumpun takaosaan, ja N-moduuli suojaa sitä vedeltä. Moduuli on poistettava, jotta päästään käsiksi kytkinlaattaan. Älä kytke pumppua päälle, ellet ole tarkistanut, että se on asetettu virransyötöllesi sopivaksi. Tarkistus tapahtuu poistamalla moduuli, tarkistamalla kytkin ja kiinnittämällä sitten moduuli uudestaan.









Suosittelemme käyttämään tavallisesti myynnissä olevia syöttöjännitteen syöksyaallon vaimennusta, mikäli ilmenee ylenmääräistä sähkömelua.



Varmista, että laitteiston kaikki virransyöttökaapelit on mitoitettu asianmukaisesti. Käytä vain toimitetun virtakaapelin kanssa.



Pumppu on sijoitettava siten, että erotuslaitteelle pääsee helposti, kun laitteisto on käytössä..



IP66-pumput toimitetaan verkkovirtaliittimen kanssa. NEMA-moduulissa kaapelin päässä läpiviennillä on IP66-luokitus. Verkkovirtapistokkeella kaapelin vastakkaisessa päässä EI ole IP66-luokitusta. Sinun vastuullasi on varmistaa, että liitännällä verkkovirran syöttöön on IP66-luokitus.

11.1 Johtimen värikoodaus

Johdintyypi	Eurooppalainen väri	Pohjoisamerikkalainen väri	
Rivi	Ruskea	Musta	
Neutraali	Sininen	Valkoinen	
Maadoitus	Vihreä/keltainen	Vihreä	

11.2 US NEMA -moduulin johdotus

NEMA 4X moduuleilla, jotka on kiinnitetty 530-, 630- ja 730 Du-, S-, U- sekä PROFIBUS-koteloituihin pumppuihin ja joiden osanumerot päättyvät A-kirjaimeen (xxx.xxxxA), on kaksi paria johdinportteja. Käytettävissä on kaksi M16-porttia kaapeliläpivientien kanssa tiivistämään pyörökaapelit, joiden halkaisijat ovat 4–10 mm (5/32–13/32 in), ja lisäksi käytettävissä on kaksi M20-porttia kaapeliläpivientien kanssa tiivistämään pyörökaapeleita, joiden halkaisijat ovat 10– 14 mm (13/32– 9/16 in) ja joilla on IP66-vähimmäisluokitus.

Lisäksi neljä adapteria on liitetty: kaksi M16-urosta 3/8 in NPT-naaraaseen, ja kaksi M20-urosta 1/2 in NPPnaaraaseen. NPNäitä voidaan käyttää kiinnittämään joustavia johtojärjestelmiä siellä, missä vaaditaan NPT-säikeitä.

11.3 NEMA -moduulin johdotus

EtherNet/IP[™]-pumput

NEMA 4X moduuleilla, jotka on kiinnitetty 530-, 630- ja 730 En -koteloituihin pumppuihin, on kaksi paria johdinportteja. Kaksi M16- porttia on käytettävissä yhdessä läpivientien kanssa tiivistämään pyörökaapelit, joiden halkaisijat ovat 4–10 mm (5/32–13/32 in). EtherNet-liitäntä on asennettu kahdella M12-liittimellä NEMA-moduulin takaosaan.

11.4 NEMA-moduulin ohjauskaapeleiden maattosuoja







11.5 Ethernet M12 -liitinsuojan liitäntä

- M12 Ethernet-liittimien runko ja kaapelisuojaus on eristetty oletuksena NEMA-moduulin ja verkkomaadoituksen metallirungosta. Tämä vastaa EtherNet/IP™- määrittelyä teollisille järjestelmille, jotka käyttävät EtherNet/IP™-verkkoa.
- Mikäli vaaditaan M12-runko ja kaapelisuojaus (A) verkkomaadoitukseen EMC- tai Ethernet TCPsyistä, voidaan muovinen M12-asennuskaulus (MN2934T) korvata ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laipalla (MN2935T). Varmista, että M12 O-rengas ja tiivistealuslaatta on asetettu oikein paikoilleen muodostamaan IP66-tiivisteen.



12 Käynnistyksen tarkistuslista

Huomautus: Katso myös "Letkun vaihtaminen " sivulla 120.

- Varmista, että pumpun ja imun sekä poistoputken välille muodostetaan asianmukaiset liitännät.
- Varmista, että sopivaan virransyöttöön on muodostettu asianmukainen liitäntä.
- Varmista, että osiossa "Pumpun hyvä asennustapa " sivulla 17 annettuja ohjeita noudatetaan.

13 Ohjausjohdotus



Älä koskaan kytke verkkovirtaa D-liittimiin. Kytke oikeat signaalit kuvattuihin kosketinnastoihin. Rajoita signaalit kuvattuihin maksimiarvoihin. Älä kytke jännitettä muiden kosketinnastojen kautta. Seurauksena saattaa olla pysyvä vaurio, joka ei kuulu takuun piiriin.



Pidä 4–20 mA ja alhaisen jännitteen signaalit erillään verkkovirrasta. Käytä erillisiä tiivistettyjä tulokaapeleita. On suositeltavaa noudattaa EMCdirektiivin parasta toimintatapaa ja käyttää suojattuja kaapelitiivisteitä.

13.1 Pumpun ulkoiset käyttöliittymäparametrit

Paramotri	Rajat				Mittayksiköt	Kommentti	
Falameth	Sym.	Min.	Nim.	Maks.	WILLAYKSIKUL	Konnentei	
Digitaalinen tulojännite korkea	VD_{IH}	5		24	V	Vuoto, seis, paine, taajuus	
Digitaalinen tulojännite matala	VD_{IL}	0		0.8	V	Vuoto, seis, paine, taajuus	
Digitaalinen jännite absoluuttinen maksimi	VD _{in}	-30		30	V	Ei toiminnassa	
Digitalainen tulovastus	RD _{in}	10		110	kΩ	110 K ≤ 5 V:lle	
Taajuusalue	F _{max}	1		1000	Hz	Virtausanturin käyttö	
Analoginen tulo, jännitetila	VA _{in}	-15	10	30	V	0–10 V alue (100R lähtöimpedanssi)	
Analoginen tulo, jännitetila	RVA in		34.4		kΩ	±3%	
Analogisen tulon mittausalue	I _{in}	0		25	mA		
Analogisen tulovirran absoluuttinen maksimi	IA _{in}	-50		28	mA	Hävikkiraja	
Analogisen tulojännitteen absoluuttinen maksimi	VA _{in}	0		7.0	V	Hävikkiraja	
Analoginen tulovastus	$\operatorname{RI}_{\mathrm{IN}}$		250	270	Ω	250R mittausvast.	
Analogisen tulosuodattimen kaistanleveys	BW		67		Hz	-6 dB kaistanleveys	
22 V syöttölähtö	V _{aux}		18	30	V	Ei-säädelty	
24 V eristetty syöttölähtö	V24		24				
22 V / 24 V syöttökuorma virta				80	mA	Automaattipalautteinen sulake	

13.2 On pumpun takaosassa



13.3 IP31-johtoliitännät

RJ45-liitännät

Liitä RJ45-verkkokaapeli (CAT5 tai suurempi, suojausta suositellaan) PC:ltä pumpun liitäntäporttiin 1 tai 2.



LED 1	LED 2	Ilmaisu
Matala	Matala	Pois
Matala	Korkea	Keltainen LED palaa: linkki tunnistettu; vilkkuu: ilmoittaa 10 Mbitin toiminnasta
Korkea	Matala	Yksi vihreä LED palaa: linkki tunnistettu. Vilkkuu: ilmoittaa 100 Mbitin toiminnasta
Korkea	Korkea	Kaksi vihreää LED-valoa palaa: linkki tunnistettu. Vilkkuu: ilmoittaa 1 Gbitin toiminnasta

13.4 Anturin johdotus – IP31

Vakio – 9-tie-D-anturiliitin (naaras/alustaliitäntä)

Suositellaan ohjauskaapelia: 7/0,2 mm 24 AWG suojattu, pyöreä. Kaapelisuojauksen tulisi olla maadoitettu 360 ast. liitännällä johtavaan eristeeseen.



9-tie-D-anturiliittinen johdotus

Painikkeet/symbolit



Johdotus D-liittimeen

Signaalin nimi	Tulo tai lähtö	Konfiguroitavissa	Signaalin vaste
	Tulo	Kyllä	ANALOGUE #1 0-10V/ 4-20mA A (34K/ 250R)
	Tulo	Kyllä	ANALOGUE #2 0-10V/ 4-20mA Â (34K/ 250R)



Signaalin nimi	Tulo tai lähtö	Konfiguroitavissa	Signaalin vaste
	Tulo	Kyllä	START STOP ▷ 0 → □ 1 [5-24V] ▲

13.5 IP66-johdotus – N-moduuli



Älä koskaan kytke verkkovirtaa M12-liittimiin. Kytke oikeat signaalit liittimiin. Rajoita signaalit kuvattuihin maksimiarvoihin. Älä kytke jännitettä muiden liitinten kautta. Seurauksena saattaa olla pysyvä vaurio, joka ei kuulu takuun piiriin. Tämän pumpun maksimaalinen releliitinten teho on 30 V DC; maksimaalinen kuormitus 30 W.

Huomautus: Sopii myös alhaiselle virralle: ts. 1 mA minimillä 5 V DC.



Pumpun IP66-versiossa (NEMA 4X) on käytettävä suositeltuja kaapeleita ja kaapelitiivisteitä, sillä koteloinnin suojaus saattaa heikentyä.



Varmista, että moduulin kansi on varmistettu oikein kaikkina aikoina käyttämällä kaikkia ruuveja. Noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa IP66-suojauksen (NEMA 4X).



Varmista, että käyttämättömät moduulin aukot on tiivistetty käytettävissä olevilla sulkutulpilla. Noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa IP66suojauksen (NEMA 4X).



1	M16-portti	3	M12-liitin – Ethernet-liitäntä
2	M16-portti	4	M12-liitin – Ethernet-liitäntä

Ethernet-liitäntä

N-moduulin takaosassa on kaksi tiedonsiirtoliitintä Ethernet-liitäntää varten (3 ja 4). Molemmilla liittimillä on sama nastakonfiguraatio. Nastakonfiguraatio ja signaalin vaste kuvataan alempana.

Näiden liitinten pistokkeiden ja kaapeleiden tulisi olla: M12, uros, 4-nastainen, D-koodattu, suojattu.



PCB-sovitin





1. Ilman eristettyä virransyöttömahdollisuutta (N- 2. Eristetyn virransyöttömahdollisuuden kanssa (Fmoduuli) moduuli)

Huomautus: erota sovitinmoduuli käyttämällä nauhan poistovipuja. On suositeltavaa jättää 9W -liitin pysyvästi liitetyksi pumppuun.

Suositeltu ohjauskaapeli: metrinen = 0,05 – 1,31 mm2, umpikaapeli/kierretty. USA = 30– 16 AWG umpikaapeli/kierretty. Kaapeli: pyöreä. Maks./min. ulkohalkaisija varmistaa tiivisteen, kun se kulkee 9,5–5 mm:n vakiokaapelitiivisteen läpi. **Kaapeliosuuden on oltava pyöreä, jotta tiivistys on varma**.



Älä koskaan liitä verkkovirtaa N-moduulin liittimiin. Kytke oikeat signaalit liittimiin. Rajoita signaalit kuvattuihin maksimiarvoihin. Älä kytke jännitettä muiden liitinten kautta. Seurauksena saattaa olla pysyvä vaurio, joka ei kuulu takuun piiriin. Tämän pumpun maksimaalinen releliitinten teho on 30 V DC; maksimaalinen kuormitus 30 W.

Huomautus: Sopii myös alhaiselle virralle: ts. 1 mA minimillä 5 V DC.
Virtalähteet

NEMA- kytkentärima on saatavilla eristetyllä virransyöttöoptiolla. Sillä on 24 V:n eristetty virransyöttö (maksimaalinen lähtökuormitus 80 mA), U1, kiinnitetty. Kuten alla kuvataan, U1 erottaa kokonaan liittimen 24 V ja 0 V pumpun sisäisistä syötöistä.

Tätä käytetään, mikäli anturi vaatii eristetyn syötön, tai sillä on 4–20 mA:n lähtö, jota ei voi käyttää maadoituksessa ja joka on liitetty kuormavastukseen pumpun sisällä.

1.



2.



1. Ilman eristettyä virransyöttömahdollisuutta (N- 2. Eristetyn virransyöttömahdollisuuden kanssa (Fmoduuli) moduuli)

13.6 Lähtö-/tuloliittimet – IP66



Vakio N-moduuli: tulo-/lähtöliittimet

Liitinnro	Toiminto	Tulo tai lähtö	Konfiguroitavissa	Signaalin vaste
J1			Ei	Liitäntä pumppuun
J2		Tulo	Kyllä	ANALOGUE #1 20-10V/ 4-20mA
J3	HAND HAND HAND HAND HAND HAND HAND HAND	Tulo	Kyllä	ANALOGUE #2 0-10// 4-20mA A (34K/ 250R)

m-730sn-fi-08

Liitinnro	Toiminto	Tulo tai lähtö	Konfiguroitavissa	Signaalin vaste
J4		Tulo	Kyllä	START STOP \triangleright 0 \leftarrow 1 [5-24V] \land LEAK \checkmark 0 \leftarrow \land 1 [5-24V]
J5	PRESSUFRED PRESS 0/4 FRED VCC PRESS 0/4 FRED PRESS 0/4 FRED PRESS 0/4 FRED PRESS 0/4 FRED PRESS 0/4 FRED PRESS 0/4 FRED	Tulo	Kyllä	FREQ
J6	1. Maa 2. Maa		Ei	

13.7 Verkkotopologia

Tähtiverkko



Rengasverkko



14 Pumpun ensimmäinen päällekytkentä

Käynnistä pumppu. Pumpun näytöllä näkyy kolmen sekunnin ajan käynnistysnäkymä, jossa on Watson-Marlow Pumps -logo.



14.1 Näytön kielen valinta

1. Valitse A/V painikkeilla haluamasi kieli, ja paina SELECT (valitse).



2. Valitsemasi kieli näkyy nyt näytöllä. Valitse **CONFIRM** (vahvista) jatkaaksesi. Kaikki näytöllä näkyvät tekstit ovat nyt valitsemallasi kielellä.



3. Paina **REJECT** (hylkää) palataksesi kielen valintanäkymään. Tästä siirrytään aloitusnäkymään.



14.2 Ensimmäisen käynnistyksen oletusasetukset

Pumpun esiasetusten käyttöparametrit siten, kuin ne näkyvät alla olevassa taulukossa.

Parametri	730 oletus
Kieli	Ei asetettu
Oletustila	Käyttöohje
Käsikäytön oletusnopeus	360 rpm
Pumpun tila	Pysäytetty
Maks. nopeus	360 rpm
Suunta	Myötäpäivään
Pumphead (pumppupää)	720R
Letkukoko	25,4 mm
Letkumateriaali	Bioprene
Flow calibration (virtauksen kalibrointi)	0,92 l/kier.
Virtauksen mittayksiköt	rpm
SG-arvo	1
Näppäimistön lukitus	Pois käytöstä
Automaattinen uudelleenkäynnistys	POIS
Analoginen signaalityyppi	mA
Analoginen skaalaustyyppi	mA
Analoginen min. virta	5 mA
Analoginen maks. virta	19 mA
Analoginen min. virtausnopeus/rpm	0 rpm
Analoginen maks. virtausnopeus/rpm	360 rpm
Äänimerkkilaite	PÄÄLLÄ
Turvakoodi	Ei asetettu
MemoDose-virtausnopeus	Valitun pumppupään kesk. virtausnopeus
MemoDose-tilavuus	100 ml
Pumppunumero baudinopeus	9600
Loppubitit	2
Etäkäynnistyksen/pysäytyksen tulo	Korkea = pysäytä
Vuodonilmaisimen tulo	Korkea = vuoto
Tulo 4	Pois käytöstä
Tulo 5	Pois käytöstä

Parametri	730 oletus	
Lähtö 1	Käy/seis	
Lähtö 1 – tila	Korkea = käy	
Lähtö 2	Suunta	
Lähtö 2 – tila	Korkea = myötäpäivään	
Lähtö 3	Autom./käsikäyttö	
Lähtö 3 – tila	Korkea = autom.	
Lähtö 4	Yleishälytys	
Lähtö 4 – tila	Korkea = hälytys	

Pumppu on nyt käyttövalmis yllä lueteltujen oletusarvojen mukaisesti.

Huomautus: Näytön taustaväri muuttuu käyttötilasta riippuen seuraavasti:

- Valkoinen tausta ilmaisee, että pumppu on pysähtynyt.
- Harmaa tausta ilmaisee, että pumppu on käynnissä.
- Punainen tausta ilmoittaa virheestä tai hälytyksestä.

Kaikkia käyttöparametreja voi muuttaa painikkeita painamalla (katso osio "Pumpun käyttö " sivulla 19).

Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on otettu käyttöön, se saattaa käynnistää pumpun heti, kun virta kytketään päälle.

Autom. uudelleenkäynnistys vaikuttaa vain käsikäyttötilan, verkkotilan ja memodose-tilan toimintaan.



Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on käytössä, näytöllä näkyy huutomerkki (!) varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (pumppu jatkaa edellisillä asetuksilla).

Älä käytä autom. uudelleenkäynnistystä yli yli 12 kertaa 24 tunnissa.. Suosittelemme etäohjausta, mikäli käynnistyksiä tarvitaan suuri määrä.



Mikäli pumppu on konfiguroitu verkkotilaan tai analogiseen tilaan, se vastaa etäkomentoihin milloin tahansa, myös välittömästi tehon päällekytkennän jälkeen. Huutomerkki (!) näkyy näytöllä varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (esim. etäasetuspiste saattaa käynnistää pumpun ilman, että mitään näppäintä on painettu).

15 Pumpun päällekytkentä peräkkäisissä toimintajaksoissa

Peräkkäiset käynnistysjaksot hyppäävät käynnistysnäkymästä aloitusnäkymään.

- Pumppu ajaa käynnistystestin varmistaakseen muistin ja laitteiston moitteettoman toiminnan. Mikäli löytyy virhe, näytöllä näkyy virhekoodi.
- Pumpun näytöllä näkyy kolmen sekunnin ajan käynnistysnäkymä, jossa on Watson-Marlow Pumps logo, jonka jälkeen aloitusnäkymä aukeaa.
- Käynnistyksen oletusarvot ovat ne arvot, jotka olivat asetettuina, kun pumppu sammutettiin viimeksi.

Tarkista, että pumppu on asetettu toimimaan sinun tarpeitasi vastaavasti. Pumppu on nyt käyttövalmis.

Kaikkia käyttöparametreja voi muuttaa painikkeita painamalla (katso osio "Pumpun käyttö " sivulla 19).

Sähkökatkos

Tässä pumpussa on automaattinen uudelleenkäynnistysominaisuus (toimii vain käsikäytössä sekä verkko- ja memodose-käytössä), joka ollessaan aktiivinen, palauttaa pumpun siihen käyttötilaan, jossa se oli virran katketessa.

Pysäytys/käynnistys toimintajaksot

Älä käynnistä/sammuta pumppua useammin kuin 12 kertaa 24 tunnissa, käsin tai automaattisella uudelleenkäynnistyksellä (toimii vain käsikäyttö- ja verkkotilassa sekä memodose- käytössä). Suosittelemme etäohjausta, mikäli toimintajaksoja tarvitaan hyvin usein.

Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on otettu käyttöön, se saattaa käynnistää pumpun heti, kun virta kytketään päälle.

Autom. uudelleenkäynnistys vaikuttaa vain käsikäyttötilan, verkkotilan ja memodose-tilan toimintaan.



Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on käytössä, näytöllä näkyy huutomerkki (!) varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (pumppu jatkaa edellisillä asetuksilla).

Älä käytä autom. uudelleenkäynnistystä yli yli 12 kertaa 24 tunnissa.. Suosittelemme etäohjausta, mikäli käynnistyksiä tarvitaan suuri määrä.



Mikäli pumppu on konfiguroitu verkkotilaan tai analogiseen tilaan, se vastaa etäkomentoihin milloin tahansa, myös välittömästi tehon päällekytkennän jälkeen. Huutomerkki (!) näkyy näytöllä varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (esim. etäasetuspiste saattaa käynnistää pumpun ilman, että mitään näppäintä on painettu).

16 Tilavalikko

Paina **MODE** (tila) tarkastellaksesi Change mode -valikkoa (muuta tilaa).

Käytä
 \land ja
 \lor painikkeita selataksesi yksitellen käytettävissä olevia tiloja.

- Manual (käsikäyttö, oletus)
- Flow calibration (virtauksen kalibrointi)
- Memodose
- EtherNet/IP™
- CANCEL (peruuta)



Paina **SELECT** (valitse) valitaksesi tilan. Käytä oikeanpuoleista toimintopainiketta muuttaaksesi tilaasetuksia.

17 Käyttöohje

Käsikäyttötilassa kaikki pumpun asetukset asetetaan ja kaikkia toimintoja ohjataan painikkeilla. Välittömästi käynnistysnäkymän jälkeen, joka on kuvattu osiossa "Pumpun päällekytkentä peräkkäisissä toimintajaksoissa " sivulla 45, käsikäytön aloitusnäkymä aukeaa, mikäli automaattinen uudelleenkäynnistys ei ole käytössä.

Automaattinen uudelleenkäynnistys on ominaisuus, joka vaikuttaa vain pumpun toimintaan, kun pumppu on asetettu käsikäyttö-, verkko- ja memodose- tilaan . Mikäli automaattinen uudelleenkäynnistys on käytössä, ja pumppu toimii jossakin näistä tiloista, pumppu palaa kyseisen käyttötilan viimeisimpiin tiedossa oleviin asetuksiin virran uudelleensyötön yhteydessä. Kun pumppu on käynnissä, se näyttää animoidun myötäpäivään osoittavan nuolen. Pumpun normaalissa toiminnassa virtauksen suunta on sisään pumppupään alaportista ja ulos yläportista.

Näytöllä näkyvä huutomerkki (!), ilmaisee, että pumppu voi uudelleenkäynnistyä automaattisesti milloin tahansa. Käsikäyttö-, verkko- ja memodose- tilassa, automaattinen uudelleenkäynnistys on konfiguroitavissa. Näytöllä näkyvä riippulukon kuvake ilmaisee, että näppäimistön lukitus on päällä.

17.1 KÄYNNISTYS



Käynnistää pumpun sillä hetkellä näytetyllä virtauksella, ja näytön tausta muuttuu harmaaksi. Jos pumppu on jo käynnissä, tämän painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

17.2 PYSÄYTYS



Pysäyttää pumpun. Näytön tausta muuttuu valkoiseksi. Jos pumppu ei ole käynnissä, tämän painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

17.3 VIRTAUSNOPEUDEN KASVATTAMINEN JA ALENTAMINEN



Painikkeilla
 / ja </ lisätään ja alennetaan virtausnopeutta.

Virtausnopeuden alentaminen

- Yksittäinen painikkeen painallus alentaa virtausnopeutta pienimmän merkittävän numeron verran valitussa virtausnopeuden mittayksikössä.
- Toista tarvittavat painikkeiden painallukset päästäksesi haluamaasi virtausnopeuteen.
- Vieritä virtausnopeutta pitämällä painike painettuna.

Virtausnopeuden kasvattaminen

- Yksittäinen painikkeen painallus kasvattaa virtausnopeutta pienimmän merkittävän numeron verran valitussa virtausnopeuden mittayksikössä.
- Toista tarvittavat painikkeiden painallukset päästäksesi haluamaasi virtausnopeuteen.
- Vieritä virtausnopeutta pitämällä painike painettuna.

17.4 MAX.-TOIMINTO (vain käsikäyttötila)

WATSON-MARLOW	WATSON
23.4 ml d: 5678 s	
	MODE
	WATSON-MARLOW X TO END 19ped: 23.4 ml d: 5678 s

- Paina ja pidä MAX-painike alhaalla ajaaksesi maksimaalisella virtauksella.
- Vapauta painike pysäyttääksesi pumpun.
- Annosteltu määrä ja kulunut aika ovat näkyvissä, kun**MAX-**painiketta pidetään painettuna.

18 Virtauksen kalibrointi

Pumpun virtausnopeus ilmoitetaan mittayksikössä ml/min.

18.1 Virtauksen kalibroinnin asettaminen

Vieritä < /v painikkeilla kohtaan **Flow calibration** (virtauksen kalibrointi) ja paina **CALIBRATE**-painiketta (kalibroi).



Syötä virtausnopeuden maksimiraja painikkeilla </br>



Paina START-painiketta aloittaaksesi nestemäärän pumppauksen kalibrointia varten.



Paina STOP-painiketta pysäyttääksesi nesteen pumppaamisen kalibrointia varten.



Käytä painikkeita </br>



Hyväksy uusi kalibrointi painamalla **ACCEPT**-painiketta (hyväksy), tai paina **RE-CALIBRATE**-painiketta (uudelleenkalibroi) toistaaksesi toimenpiteen. Paina **ALOITUS**- tai **MODE**-painiketta (talosymboli ja tilapainike) keskeyttääksesi.



Pumppu on nyt kalibroitu.

19 MemoDose-tila

Joka kerta, kun pumppu käynnistetään painamalla **START**-painiketta, se tallentaa pumppupäiden kierrosten lukumäärän, jotka ilmenevät niin kauan, kunnes painetaan **STOP**-painiketta. Kierrosten lukumäärä on verrannollinen annosteltavan nesteen määrään eli annokseen. MemoDose- tila mahdollistaa sen, että käyttäjä voi toistaa annoksen nesteen tarkalla määrällä. Tämä voidaan saavuttaa jakelemalla pääannos tai syöttämällä annettu määrä käsin näppäimistöllä. MemoDose voi toistaa tämän annoksen tarkasti tai suhteessa.

19.1 MemoDosen konfigurointi

- Valitse MODE
- Vieritä painikkeilla </br>

 Vieritä painikkeilla

Huomautus: Pumpun on oltava pysäytettynä, jotta voit syöttää MemoDose-asetukset.



19.2 Virtausnopeuden asettaminen

Vieritä painikkeilla A /v kohtaan Flow rate (virtausnopeus) ja paina SELECT (valitse).



Syötä annoksen virtausnopeus painikkeilla </br>



19.3 Keskeytettyjen annosten jatkaminen

MemoDose-tila mahdollistaa keskeytettyjen annosten jatkamisen toimintajaksojen jälkeen (huomautus: automaattinen uudelleenkäynnistys on oltava päällä tätä toimintoa varten). Vaihtoehtoisesti keskeytetyt annokset voidaan hylätä ja käynnistää uusi annos, kun virta kytketään jälleen päälle.

Vieritä MemoDosen asetusnäytöllä painikkeilla

//v kohtaan Resume Interrupted Dose (käynnistä keskeytetyt annokset uudestaan) ja paina ENABLE (ota käyttöön). Punainen rasti muuttuu sitten vihreäksi väkäseksi ilmaisten, että keskeytetyn annoksen uudelleenkäynnistys on otettu käyttöön. Mikäli tämä toiminto on käytössä ENABLE-painike (ota käyttöön) muuttuu DISABLE-painikkeeksi (poista käytöstä). Jos tätä painetaan, keskeytetyt annokset hylätään toimintajaksojen jälkeen.



19.4 Pääannos

Vieritä painikkeilla A /v kohtaan Master dose (pääannos) ja paina SELECT (valitse).



Seuraava näkymä aukeaa, paina**MANUAL** (käsikäyttö) syöttääksesi annoksen näppäimistöllä tai **DOSE** (annos) annostellaksesi pääannoksen.

<	MEMODOSE SETTINGS Enter dose volume manually or dispense a master dose	(WATSON MARLOW
	MANUAL DOSE	MODE

Pääannoksen annostelu

Paina START aloittaaksesi pääannoksen annostelun.



Paina STOP lopettaaksesi pääannoksen annostelun.

(MEMODOSE SETTINGS	WATSON
	Flow rate 125.0 ml/min Press to stop Metered Volume: 100.0 ml	MARLOW
$\underline{\mathbf{v}}$	CANCEL	\bigcirc
		MODE
		MAX

Annoksen syöttäminen käsin

Paina **MANUAL**- painiketta (käsikäyttö) pääannoksen näytöllä. Syötä painikkeilla \land /\lor tarvittava annosmäärä ja paina **SELECT** (valitse) tallentaaksesi pääannoksen tai **CANCEL** (peruuta) palataksesi MemoDose-asetuksiin.



Tallenna annoksen määrä

Paina SAVE (tallenna) tallentaaksesi pääannoksen tai CANCEL (peruuta) palataksesi MemoDoseasetuksiin.



Kun MemoDose- asetukset ovat valmiit, aukeaa seuraava näkymä, paina **MEMODOSE-** painiketta käynnistääksesi MemoDose-tilan tai **BACK** (takaisin) palataksesi MemoDose-asetuksiin.



19.5 Käsikäyttöinen annostelu

Paina **START-** painiketta MemoDose- aloitusnäkymässä syöttääksesi annoksen. Näytölle ilmestyy annoksen virtausnopeus ja annoksen jäljellä oleva määrä laskevasti 100–0%.



Jos syötetty annos poikkeaa vaaditusta määrästä, prosentti voidaan sovittaa 50–150 % suhteessa pääannokseen. Käytä painikkeita \land /\lor muuttaaksesi prosenttimäärää. Uusi annoskoko näkyy prosentteina aloitusnäkymässä.



Jos painetaan **STOP**-painiketta annostelun aikana, pumppu pysähtyy. **START**-painiketta painamalla jatkat tai hylkäät keskeytetyn annoksen riippuen asetuksista, katso osio "Keskeytettyjen annosten jatkaminen" sivulla 54.

20 EtherNet/IP[™]-tila

20.1 EtherNet/IP[™] -asetusten konfigurointi

Konfiguroi asetukset yhteensopiviksi oman verkkosi kanssa. Seuraava on esimerkki staattisesta IPosoitteesta:

Asetus	Arvo
DHCP käytössä	Pois
IP-osoite	192.168.001.012
Aliverkon peite	255.255.255.000
Yhdyskäytävän osoite	192.168.001.001

- 1. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi MODE-valikkoon (tilavalikko).
- 2. Paina nuoli alaspäin -painiketta, kunnes EtherNet/IP näkyy korostettuna.
- 3. Paina SETTINGS-painiketta (asetukset) siirtyäksesi EtherNet/IP SETTINGS-valikkoon (EtherNet/IPasetukset-valikko).

DHCP-yhteiskäytännön käyttöönotto

4. Paina DISABLE-valonäppäintä (pois päältä) asettaaksesi asetuksen DHCP Enable (ota käyttöön DHCP) tilaan Off (pois).

IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän osoitteen asettaminen

Konfiguroi jokainen IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite vuorotellen seuraavaa menetelmää noudattaen:

- 5. Käytä YLÖS- ja ALAS-nuolipainikkeita valitaksesi konfigurointiasetuksen.
- 6. Paina SET (aseta) siirtyäksesi SET ADDRESS-valikkoon (aseta osoite -valikko).
- 7. Käytä YLÖS- ja ALAS-nuolipainikkeita valitaksesi ensimmäisen numeron. Paina YLÖS- tai ALASpainiketta lisätäksesi vierittämisnopeutta.
- 8. Paina NEXT (seuraava) siirtyäksesi seuraavaan lukuun.
- 9. Kun olet asettanut viimeisen numeron, paina CONFIRM (vahvista) tallentaaksesi numeron ja palataksesi EtherNet/IP SETTINGS -näkymään (EtherNet/IP-asetukset).
- 10. Paina BACK (takaisin) palataksesi MODE-valikkoon (tilavalikko).

20.2 EtherNet/IP[™]-tila

- 1. MODE-valikossa (tila): korosta EtherNet/IP ja paina SELECT (valitse) käyttääksesi Ethernet/IP-tilaa.
- 2. Mikäli pumppu ei ole liitettynä PC:hen, pumpun näyttö ilmoittaa verkkovirheestä yllä olevan kuvan mukaisesti.

20.3 Esimerkki http-yhteydestä pumpun ja PC:n välillä (peer-to-peer)

Katso osio "EtherNet/IP™ -asetusten konfigurointi" edellisellä sivullaasettaaksesi pumppuusi seuraavan IP-konfiguraation.

- IP-osoite: 192.168.1.12
- Aliverkon peite: 255.255.255.0
- Oletus yhdyskäytävä: 192.168.1.1

20.4 PC:n asettaminen

You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	tomatical to ask y	y if y our ne	our ne etwork	two	ork supp Iministra	orts itor
O Obtain an IP address automatic	cally					
Use the following IP address:						
IP address:	192	. 168	3.1		13	
Subnet mask:	255	. 255	5.25	5.	0	
Default gateway:	192	. 168	3.1		1	
Obtain DNS server address aut	omatical	y				
• Use the following DNS server a	ddresses	:				
Preferred DNS server:						
Alternative DNS server:						
Validate settings upon exit			1	4	dyance	:d

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties -ikkunassa (internetprotokollaversion 4 (TCP/IPv4) ominaisuudet) painike Use the following IP address (käytä seuraavaa IP-osoitetta) ja syötä alla olevat verkkoasetukset. Paina OK, kun olet valmis. Tämä valintaikkuna löytyy Network Connections -ikkunasta napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Ethernet-yhteyttä ja siirtymällä ominaisuuksiin.

Aseta seuraavat arvot:

- IP-osoite: 192.168.1.13
- Aliverkon peite: 255.255.255.0
- Oletus yhdyskäytävä: 192.168.1.1

Valitse OK (korostettu punaisella), ja sulje sitten kaikki avoimet ikkunat.

20.5 PC:n liittäminen pumppuun



- 1. Liitä vakio RJ45-verkkokaapeli PC:ltä pumpun jompaankumpaan RJ45-liittimeen (1 tai 2).
- Ilmaisimet Connected (liitetty) ja Port 1 Connected (portti 1 liitetty) tai Port 2 Connected (portti 2 liitetty) muuttuvat ensin vihreiksi, minkä jälkeen tulee kohta IP-Address (IP-osoite). Pumppu siirtyy sen jälkeen EtherNet/IP-tilaan.
- 3. E -verkkosymbolin väri on erotettuna punainen ja liitettynä musta.

20.6 Liittäminen selaimella

Kun pumppu on yhdistetty PC:n kanssa, selain voidaan avata.

Miten selain toimii?

- Selain on ikkuna, josta voi tarkastella sisältöä.
- Internetissä sisältö ladataan verkkosivustoilta HTML-koodina.
- Pumpun tapauksessa HTML-koodattu tieto tallennetaan sisäisesti.

Selaimen käyttö

- Avaa selain (esim. Internet Explorer®).
- Kirjoita 192.168.1.12 osoitepalkkiin. Pumpun verkkosivu aukeaa ja Overview-välilehti (yleiskuva) aukeaa.

20.7 Yhdistäminen PLC:hen

Pumppu on suunniteltu EtherNet/IP™-määrittelyn mukaisesti käytettäväksi PLC-järjestelmässä, joka käyttää EtherNet/IP™-verkkoa.

Automaattinen konfiguraatio EDC-tiedoston asennuksella (Rockwellin add on profile)

Lataa EDS-tiedosto.

EDS-tiedosto on ladattavissa WMFTG-verkkosivustolta.

- Siirry WMFTG-verkkosivustolle.
- Navigoi Kirjallisuutta-sivulle napsauttamalla linkkiä kotisivulla.
- Kirjoita EDS hakusuodattimeen ja napsauta Hae.

Konfigurointi käsin

Assem100

T->0

Param. nro	Signaali	Tavua offset	Тууррі
13	FlowCal	0	U32
14	RunHours	4	U32
15	SensorFlowRate	8	U32
16	SensorPressure	12	U32
17	PressureLo-HiWarningSp	16	U32
18	PressureHi-LoWarningSp	20	U32
19	PressureLo-LoAlarmSp	24	U32
20	PressureHi-HiAlarmSp	28	U32
21	FlowSensorLo-HiWarningSp	32	U32
22	FlowSensorHi-LoWarningSp	36	U32
23	FlowSensorLo-LoAlarmSp	40	U32
24	FlowSensorHi-HiAlarmSp	44	U32
25	FlowTotaliser	48	U32
26	RevolutionCount	52	U32
27	PumpSpeed	56	U16
28	SpeedLimit	58	U16
29	GeneralAlarm	60	U16
30	PumpVersionMajor	62	U8
31	PumpVersionMinor	63	U8
32	ASIC-VersionMajor	64	U8

Param. nro	Signaali	Tavua offset	Тууррі
33	ASIC-VersionMinor	65	U8
34	ASIC-VersionBuild	66	U8
35	WallSize	67	U8
36	BoreSize	68	U8
37	PumpModel	69	U8
38	PumpHead	70	U8
39	PressureSensorModel	71	U8
40	PressureSensorSize	72	U8
41	FlowSensorModel	73	U8
42	FlowSensorSize	74	U8
43	Reverse	75	U8
44	Running	76	BOOL
45	LeakDetected	77	BOOL
46	MotorStallError	78	BOOL
47	MotorSpeedError	79	BOOL
48	OverCurrentError	80	BOOL
49	OverVoltageError	81	BOOL
50	Guard/Interlock	82	BOOL
51	FlowHi-LoActive	83	BOOL
52	FlowLo-LoActive	84	BOOL
53	PressureHi-LoActive	85	BOOL
54	PressureLo-LoActive	86	BOOL
55	FlowHi-HiActive	87	BOOL

Param. nro	Signaali	Tavua offset	Тууррі
56	FlowLo-HiActive	88	BOOL
57	PressureHi-HiActive	89	BOOL
58	PressureLo-HiActive	90	BOOL
59	SensorErrorInput1	91	BOOL
60	SensorErrorInput2	92	BOOL
61	EthernetIpMode	93	BOOL
62	EthernetIpActive	94	BOOL

Assem150

0->T

Param. nro	Signaali	Offset	Тууррі
1	SetFlowCal	0	U32
2	SetSpeed	4	U16
3	SetSpeedLimit	6	U16
4	SetFailsafeSpeed	8	U16
5	SetFailsafeEnable	10	U8
6	SetReverse	11	U8
7	Run	12	BOOL
8	RunEnable	13	BOOL
9	ResetRunHours	14	BOOL
10	PauseFlowTotaliser	15	BOOL
11	ResetFlowTotaliser	16	BOOL
12	ResetRevolutionCount	17	BOOL

20.8 Pumpun parametrit

Asetusparametrit

Aseta parametrit uuteen arvoon:

- Kirjoita arvo kenttään tai napsauta valintaikkunaa (riippuu parametrityypistä)
- Napsauta Set (aseta) tallentaaksesi uuden arvon tai napsauta Refresh (päivitä) peruuttaaksesi muutoksen.
- Sivulla näytetään maks. 10 parametria. Käytä < ja > painikkeita navigoidaksesi sivulta sivulle.

Käyttäjä	voi	asettaa	seuraavat	parametrit.
----------	-----	---------	-----------	-------------

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
1	SetFlowCal	Kirjoitus	15120	1 - 2147483647	Käytä asettaaksesi letkun virtauksen kalibrointiarvon. Virtauksen kalibrointiarvon asetuksen mittayksikkö on µL. Lisätietoja virtauksen kalibroinnista löytyy osiosta"Virtauksen kalibrointi " sivulla 50
2	SetSpeed	Kirjoitus	100	1 - 2200	Nopeuden asetus on desi-RPM. Maks. nopeus riippuu päätyypistä. Katso "PumpHead (pumppupää)" sivulla 75.
3	SetSpeedLimit	Kirjoitus	2200	1 - 2200	Nopeuden asetus on desi-RPM. Maks. nopeus riippuu päätyypistä. Katso "PumpHead (pumppupää)" sivulla 75.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
4	SetFailsafeSpeed	Kirjoitus	100	1 - 2200	Mikäli vikaturvallinen tila on käytössä, pumppu käy jatkuvasti valitulla nopeudella, jos tiedonsiirto katkeaa.
5	SetFailsafeEnable	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Vikaturvallinen nopeus on käytössä. Mikäli ei käytössä, pumppu pysähtyy tiedonsiirron keskeytyessä. Mikäli käytössä, pumppu käy nopeudella, joka on asennettu parametrissa SetFailsafeSpeed.
6	SetReverse	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Mikäli asetettu, pumppu käy vastapäivään. Pumppu pyörii vastapäivään oletuksena
7	Run	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta arvoon 1 (tosi) mahdollistaaksesi pumpun käymisen. 0 pysäyttää pumpun. Huomioi, että pumpun käyttöönotto on asetettava.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
8	RunEnable	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Täytyy asettaa arvoon 1, jotta pumppu voi käydä. Asettaminen arvoon 0 pysäyttää pumpun eikä pumppu käy.
9	ResetRunHours	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Nollaa käyntituntien laskurin
10	PauseFlowTotaliser	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta arvoon 1 tauottaaksesi sisäisen FlowTotaliser- parametrin. Asettaminen arvoon 0 käynnistää parametrin uudestaan.
11	ResetFlowTotaliser	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta arvoon 1 nollataksesi virtaustotalisaattori n. Aseta arvoon 0, jotta virtaustotalisaattori voi kerätä arvoja.
12	ResetRevolutionCoun t	Kirjoitus	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta arvoon 1 nollataksesi kiertojen laskurin. Aseta arvoon 0, jotta kiertojen laskuri laskee.

Seuraavat parametrit ovat vain luettavissa.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
13	FlowCal	Luku	1	1 - 2147483647	Ilmoittaa virran kalibrointiarvon mittayksikössä µL.
14	RunHours	Luku	0	0 - 2147483647	Ilmoittaa tuntimäärän, jonka pumppu on käynyt.
15	SensorFlowRate	Luku	0	-2147483647 - 2147483647	Ilmoittaa arvon, jos virtausanturi on asetettu.
16	SensorPressure	Luku	0	-2147483647 - 2147483647	Ilmoittaa arvon, jos paineanturi on asetettu.
17	PressureLo- HiWarningSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää alhaisen paineen varoitusjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan psi-kymmenesosan tarkkuudella.
18	PressureHi- LoWarningSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää korkean paineen varoitusjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan psi-kymmenesosan tarkkuudella.
19	PressureLo- LoAlarmSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää alhaisen paineen hälytysjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan psi- kymmenesosan tarkkuudella.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
20	PressureHi- HiAlarmSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää korkean paineen hälytysjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan psi- kymmenesosan tarkkuudella.
21	FlowSensorLo- HiWarningSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää alhaisen virtauksen varoitusjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan mittayksikössä µL.
22	FlowSensorHi- LoWarningSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää korkean paineen varoitusjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan mittayksikössä µL
23	FlowSensorLo- LoAlarmSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää alhaisen virtauksen hälytysjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan mittayksikössä µL.
24	FlowSensorHi- HiAlarmSp	Luku	1	0 - 2147483647	Näyttää korkean virtauksen hälytysjakson, jonka asetuspiste ilmoitetaan mittayksikössä µL.
25	FlowTotaliser	Luku	0	0 - 2147483647	Näyttää totalisoidun virtausarvon desi-ml tarkkuudella.
26	RevolutionCount	Luku	0	0 - 2147483647	Näyttää täysien kierrosten kierroslukumäärän.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
27	PumpSpeed	Luku	100	1 - 3600	Näyttää senhetkisen pumpun nopeuden asetuspisteen desi-rpm tarkkuudella.
28	SpeedLimit	Luku	3600	1 - 3600	Näyttää senhetkisen nopeusrajoituksen asetuspisteen desi-rpm tarkkuudella.
29	GeneralAlarm	Luku	0	0 - 32767	Näyttää arvon, joka vastaa pumpun hälytyksiä.
30	PumpVersionMajor	Luku	0	0 - 127	Pumpun ohjelmistoversion pääversionumero.
31	PumpVersionMinor	Luku	0	0 - 127	Pumpun ohjelmistoversion aliversionumero.
32	ASIC-VersionMajor	Luku	0	0 - 127	Ethernet ASIC - ohjelmistoversion pääversionumero.
33	ASIC-VersionMinor	Luku	0	0 - 127	Ethernet ASIC - ohjelmistoversion aliversionumero.
34	ASIC-VersionBuild	Luku	0	0 - 127	Ethernet ASIC - ohjelmiston valmistusversionumer o.
35	WallSize	Luku	0	0 - 6	Näyttää sillä hetkellä valitun letkun seinämän koon. Katso osio "Wallsize (seinämän koko)" sivulla 76.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
36	BoreSize	Luku	0	0 - 32	Näyttää sillä hetkellä valitun letkun sisäläpimitan koon. Katso "Bore Size (sisäläpimitan koko)" sivulla 77.
37	PumpModel	Luku	0	0 - 2	Näyttää sillä hetkellä valitun pumppumallin. Katso osio "PumpModel (pumppumalli)" sivulla 75.
38	PumpHead	Luku	0	0 - 20	Näyttää sillä hetkellä valitun pumppupään. Katso "PumpHead (pumppupää)" sivulla 75.
39	PressureSensorMod el	Luku	0	0-3	Näyttää sillä hetkellä valitun paineanturimallin. Katso PressureSensorModel- enum taulukosta jäljempänä.
40	PressureSensorSize	Luku	0	0-5	Näyttää sillä hetkellä valitun paineanturin koon. Katso PressureSensorSize- enum taulukosta jäljempänä.
Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
-------------------	------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--
41	FlowSensorModel	Luku	0	0 - 4	Näyttää sillä hetkellä valitun virtausanturimallin. Katso FlowSensorModel- enum taulukosta jäljempänä.
42	FlowSensorSize	Luku	0	0-4	Näyttää sillä hetkellä valitun virtausanturin koon. Katso FlowSensorSize-enum taulukosta jäljempänä.
43	Reverse	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Mikäli asetettu, pumppu käy vastapäivään.
44	Running	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta, jos pumppu on käynnissä.
45	LeakDetected	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Aseta, jos vuoto havaitaan.
46	MotorStallError	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, pumpussa on moottorin pysähtymisvirhe. Noudata näytöllä olevia ohjeita.
47	MotorSpeedError	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, pumpulla on moottorin ylivirtavirhe. Noudata näytöllä olevia ohjeita.
48	OverCurrentError	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, pumpulla on moottorin ylivirtavirhe. Noudata näytöllä olevia ohjeita.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
49	OverVoltageError	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, asetetulla pumpulla on moottorin ylijännitevirhe. Noudata näytöllä olevia ohjeita.
50	Guard/Interlock	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, suojus on avattu. Noudata näytöllä olevia ohjeita selvittääksesi virheen.
51	FlowHi-LoActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, virtausanturi matala - varoitus on aktiivinen.
52	FlowLo-LoActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, virtausanturi matala - hälytys on aktiivinen.
53	PressureHi-LoActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, alhaisen paineen varoitus on aktiivinen.
54	PressureLo-LoActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, alhaisen paineen hälytys on aktiivinen.
55	FlowHi-HiActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, korkean virtauksen hälytys on aktiivinen.
56	FlowLo-HiActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, korkean virtauksen varoitus on aktiivinen.
57	PressureHi-HiActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, korkean paineen hälytys on aktiivinen.

Para m. Nro	EDS-arvot	Luku/kirjoitu s	Oletusarv o (EDS)	Parametrialu e	Kommentit
58	PressureLo-HiActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, korkean paineen varoitus on aktiivinen.
59	SensorErrorInput1	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, anturin tulossa 1 on virhe.
60	SensorErrorInput2	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, anturin tulossa 2 on virhe.
61	EthernetIpMode	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, pumppu on Ethernet IP -tilassa.
62	EthernetIpActive	Luku	0	0–1 (epätosi/tosi)	Jos asetettu, laitteen Ethernet IP on aktiivinen.

PumpModel (pumppumalli)

Enum-numero	PumpModel (pumppumalli)
0	530
1	630
2	730

PumpHead (pumppupää)

Enum- numero	Pumphead (pumppupää)	Oletusnopeus	Kommentit
0	505CA	0,1-220 rpm	
1	313D	0,1-220 rpm	
2	313D2	0,1-220 rpm	
3	314D	0,1-220 rpm	
4	314D2	0,1-220 rpm	
5	520R	0,1-220 rpm	

Enum- numero	Pumphead (pumppupää)	Oletusnopeus	Kommentit
6	520R2	0,1–220 rpm	
7	505L jatkuva	0,1-220 rpm	
8	505L kaksinkertainen	0,1-220 rpm	
9	520 saniteetti	0,1-220 rpm	
10	520 teollisuus	0,1-220 rpm	
11	620R	0,1–265 rpm	Oletus on 0,1–165 rpm. Maks. nopeuden voi sovittaa 265 maks. nopeuden parametrilla tai näytöllä.
12	620L jatkuva	0,1-265 rpm	
13	620L kaksikertainen	0,1–265 rpm	
14	620RE saniteetti	0,1-265 rpm	
15	620RE4 saniteetti	0,1–265 rpm	
16	620RE teollisuus	0,1–265 rpm	
17	620RE4 teollisuus	0,1–265 rpm	
18	720R	0,1-360 rpm	
19	720 saniteetti	0,1-360 rpm	
20	720 teollisuus	0, 1–360 rpm	

Wallsize (seinämän koko)

Enum-numero	Wallsize (seinämän koko)	Kommentit
0	0,8 mm	
1	1,6 mm	
2	2,4 mm	

Enum-numero	Wallsize (seinämän koko)	Kommentit
3	2,8 mm	
4	3,2 mm	
5	4,0 mm	
6	4,8 mm	

BoreSize (sisäläpimitan koko)

Enum-numero	BoreSize (sisäläpimitan koko)	Kommentit
0	0,13 mm	
1	0,19 mm	
2	0,25 mm	
3	0,38 mm	
4	0,50 mm	
5	0,63 mm	
6	0,76 mm	
7	0,80 mm	
8	0,88 mm	
9	1,02 mm	
10	1,14 mm	
11	1,29 mm	
12	1,42 mm	
13	1,52 mm	
14	1,60 mm	
15	1,65 mm	
16	1,85 mm	

Enum-numero	BoreSize (sisäläpimitan koko)	Kommentit
17	2,05 mm	
18	2,29 mm	
19	2,54 mm	
20	2,79 mm	
21	3,20 mm	
22	4,80 mm	
23	6,40 mm	
24	8,00 mm	
25	9,60 mm	
26	12,0 mm	
27	12,7 mm	
28	15,9 mm	
29	16,0 mm	
30	17,0 mm	
31	19,0 mm	
32	25,4 mm	

PressureSensorModel (paineanturimalli)

Enum-numero	Pressure Sensor Model (paineanturimalli)	Kommentit
0	Ei mitään	
1	Paina-N-0xx	
2	Parker Scilog	
3	Yleispaine	

PressureSensorSize (paineanturikoko)

Enum-numero	Pressure Sensor Size (paineanturikoko)	Kommentit
0	Ei mitään	
1	PRESS_N_SIZE_025	
2	PRESS_N_SIZE_038	
3	PRESS_N_SIZE_050	
4	PRESS_N_SIZE_075	
5	PRESS_N_SIZE_100	

FlowSensorModel (virtausanturimalli)

Enum-numero	Flow Sensor Model (virtausanturimalli)	Kommentit
0	Ei mitään	
1	C0.55 V2.0	
2	Em-tec BioProTT	
3	FlexMag 4050C	
4	Yleisvirtaus	

FlowSensorSize (virtausanturikoko)

Enum-numero	Flow sensor Size (virtausanturikoko)	Kommentit
0	Ei mitään	
1	4050C_SIZE_38	
2	4050C_SIZE_12	
3	4050C_SIZE_34	
4	4050C_SIZE_1	

21 Anturit

Anturit voidaan liittää pumppuun osoittamaan valikoidut paineen ja/tai virtauksen arvon, varoitukset ja virheet.

Liitetyt anturit mahdollistavat sen, että käyttäjä voi konfiguroida pumppuun asetuspisteitä varoituksille ja hälytyksille.

Jokainen pumppu pystyy tukemaan maksimissaan yhtä virtausanturia ja yhtä paineanturia samanaikaisesti.

21.1 Anturin johdotus

Varmista, että anturi on johdotettu pumppuun oikein ennen asentamista. ("Ohjausjohdotus" sivulla 27 tai "Lähtö-/tuloliittimet – IP66" sivulla 38).



21.2 Anturien asettaminen

Vieritä ohjausasetusten (control settings) valikossa \land /V painikkeilla **Sensor settings**-asetukseen (anturiasetukset) ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä A /V painikkeilla **Configure sensors** -asetukseen ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla **Flow** tai **Pressure** -asetukseen (virtaus tai paine) ja paina SELECT (valitse). Tämä valitsee konfiguroitavan anturityypin.

Tuettujen virtausanturiperheiden luettelo aukeaa näytölle. Yllä olevan kuvan esimerkki esittää tuettuja virtausantureita. Vieritä \land /V painikkeilla haluamiisi virtausantureihin ja paina **SELECT** (valitse).

Tulo, johon anturi on liitetty, on määritettävä. Vieritä ∧ /V painikkeilla haluamiisi virtausantureihin ja paina **SELECT** (valitse). Katso osiosta Ohjausjohdotus liitännän erittelyt.

Vieritä \wedge /V painikkeilla haluamaasi anturikokoon ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla haluamasi lähdön mittayksikköön ja paina **SELECT** (valitse).

Tämä valinta muuttaa näytettyjä mittayksikköjä, jotka näkyvät aloitusnäkymässä.

Hälytys- ja varoitustason asettaminen

Vieritä \wedge /V painikkeilla sille asetettavalle hälytystasolle, ja paina **SELECT** (valitse).

Vietä \land /V painikkeilla syöttääksesi arvon ja tallenna painamalla **SELECT**.

Millään näistä parametreista ei ole oletusarvoa. Kun käyttäjä asettaa arvon muokkausnäkymässä, hälytys/varoitus muuttuu aktiiviseksi.

Kun varoitustaso laukeaa, ylä- tai alapalkki näkyy oranssina.

Kun hälytysjakso laukeaa, pumpun näytöllä näkyy ilmoitus "Sensor alarm detected" (anturihälytys tunnistettu), ja pumppu pysähtyy.

21.3 Viiveen käynnistys

Moottorin hälytysten/varoitusten aktivoinnin aloituksen viive. Käynnistyksen viive aktivoituu moottorin käynnistyessä (tilasta riippumaton, mukaan lukien MAX-arvo).

Vieritä ohjausasetusten (control settings) valikossa \land /V painikkeilla **Sensor settings**-asetukseen (anturiasetukset) ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä ohjausasetusten valikossa \land /V painikkeilla **Set sensor delay**-asetukseen (aseta anturin viive) ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla asettaaksesi arvon ja tallenna painamalla **SELECT** (valitse).

21.4 Yleisanturit

Yleisanturien ansiosta kaikkia antureita, joilla on 4–20 mA:n lähtö ja lineaarinen vaste, voidaan käyttää järjestelmässä. Anturin maksimaaliset virtaus-/painearvot löytyvät taulukosta tämän osion lopusta.

Vieritä ohjausasetusten (control settings) valikossa \land /V painikkeilla **Sensor settings**-asetukseen (anturiasetukset) ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla **Configure sensors** -asetukseen ja paina **SELECT** (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla **Flow** tai **Pressure** -asetukseen (virtaus tai paine) ja paina SELECT (valitse). Tämä valitsee konfiguroitavan anturityypin.

Vieritä \land /V painikkeilla **Generic flow sensor** tai **Generic pressure sensor** -asetukseen ja paina **SELECT**-painiketta (valitse).

Vieritä \land /V painikkeilla **4–20 mA input 1** tai **4–20mA input 2** -asetukseen (tulo 1 tai tulo 2) ja paina SELECT.

Tämä riippuu siitä, minkä yhteyden käyttäjä on liittänyt anturiin.

Katso osiosta Ohjausjohdotus liitännän erittelyt.

Tuetaan ainoastaan antureita, joilla on 4–20 mA:n lähtö.

Vieritä A /V painikkeilla valitaksesi yksikön lähtötyypin ja paina **SELECT**-painiketta. Anturityypistä riippuvat asetuksen löytyvät taulukosta alempana:

Virtaus	Paine
ul/min	bar
ml/min	psi
ml/h	
<i>l/</i> min	
Vmin	

Sen jälkeen, kun anturiyksikön tyyppi on valittu, käyttäjä siirtyy näkymään, jossa hän voi kalibroida yleisanturin.

Muuta ilmoitettu arvo painikkeilla \land /V, kun anturin tulo on 4 mA. Kun olet tyytyväinen arvoon, paina **SELECT** (valitse).

Muuta ilmoitettu arvo painikkeilla \land / \lor , kun anturin tulo on 20 mA. Kun olet tyytyväinen arvoon, paina **SELECT** (valitse).

Anturista ja valituista yksiköistä riippuen asetettavissa olevat maksiarvot löytyvät taulukosta:

Paineen mittayksikkö	Minimi	Maksimi
PSI	-10,0	75
bar	-0,689	5,171

Virtausyksikkö	Minimi	Maksimi
ul/min	0	60 000 000
ml/min	0	60000
ml/h	0	900000
Vmin	0	60
l/h	0	900

Varoitus-/virhetasojen näkymä aukeaa, katso osio "Hälytys- ja varoitustason asettaminen" sivulla 81. Virhe- ja varoitusarvojen oletusarvoiksi on asetettu 4 mA ja 20 mA. Käyttäjän tulisi asettaa varoitukset ja virheet omiin prosesseihinsa sopiviksi.

Esimerkki

Jos käytetään 4–20 mA:n anturia jonka alue on 0–10 psi:

- Aseta 4 mA arvoon 0 psi
- Aseta 20 mA arvoon 10 psi
- Hälytyksen maksimiarvoksi asetettu 8 psi
- Varoituksen maksimiarvoksi asetettu 7 psi
- Varoituksen minimiarvoksi asetettu 3 psi
- Hälytyksen minimiarvoksi asetettu 2 psi



Hälytystilanne näkyy graafissa jatkuvina viivoina (A_L, A_H). Hälytystilanteessa pumppu näyttää punaisen hälytysnäkymän ja pysähtyy. Tämän laukaisee anturin signaali, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin hälytyksen maks./min tai Ethernet Hi-Hi/Lo-Lo-parametreissa asetettu signaali. Käyttäjän on kuitattava tämä pumpun näkymä.

Varoitustilanne näkyy graafissa katkoviivoina (A_L , A_H). Varoitustilanteessa pumppu näyttää oransseja osioita näytöllä ja varoitusbitti asettaa lipun Ethernet-tiedonsiirrossa. Tämän tilanteen laukaisee anturin signaali, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin varoituksen maks./min tai Ethernet Hi-Lo/Lo-Hi-parametreissa asennettu signaali.

Huomautus: On täysin normaalia olettaa peristalttisia pumppuja käyttävissä paine- ja virtausjärjestelmissä huojuntaa. Tämä tarkoittaa, että varoitus- ja hälytysrajoja asetettaessa on otettava huomioon lyhytaikaiset piikit ja muutokset.

Huomautus: Pumppu ei ohjaa antureista tulevien signaalien tarkkuutta, vaan yksinkertaisesti vain vastaa vastaanotettuihin signaalitasoihin. Antureiden tarkkuus on anturin toimittajan vastuulla ja riippuu järjestelmämuuttujien joukosta, esim. nestetyyppi, letkumateriaali ja lämpötila.

21.5 Virtausanturin lukema

Virtausanturin lukema voidaan lukea virtausanturin lukunäytöltä.

22 Päävalikko

Siirtyäksesi päävalikkoon paina **MENU** - painiketta (valikko) joko ALOITUS- tai INFO- näkymässä (talosymboli tai infonäkymä).



Tämä avaa päävalikon, joka on kuvattuna alla olevassa kuvassa. Siirrä painikkeilla \wedge / \vee valintapalkkia käytettävissä olevien vaihtoehtojen välillä.

Valinta tapahtuu painamalla SELECT (valinta).

Paina EXIT (poistu) palataksesi siihen näkymään, josta avasit MENU-valikon.



22.1 Turva-asetukset

Turva-asetuksia voi muuttaa valitsemalla kohdan SECURITY SETTINGS (turva-asetukset) päävalikossa.

Näppäimistön automaattilukitus

Paina **ENABLE/DISABLE** (ota käyttöön / poista käytöstä) kytkeäksesi näppäimistön automaattilukituksen päälle/pois päältä. Kun lukitus on aktiivinen, näppäimistö lukittuu 20 sekunnin jälkeen, mikäli sitä ei käytetä.



Näppäimistön ollessa lukittuna näytölle aukeaa alla oleva näkymä, kun jotain painiketta painetaan. Avaa näppäimistön lukitus painamalla samanaikaisesti kahta **UNLOCK** -painiketta (avaa lukitus).



Riippulukkokuvake ilmestyy käyttötilan aloitusnäkymään ilmaisten, että näppäimistön lukitus on aktivoituna.



Ota huomioon, että STOP-painike toimii aina riippumatta siitä, onko näppäimistö lukittu vai ei.

PIN-suojaus

Valitse A /v painikkeilla PIN protection (PIN-suojaus) SECURITY SETTINGS -valikosta (turva-asetukset) ja paina ENABLE/DISABLE - painiketta (ota käyttöön / poista käytöstä) kytkeäksesi PIN- suojauksen päälle/pois. Jos PIN-suojaus on otettu käyttöön, vaaditaan isäntätason PIN poistamaan PIN-lukitus pois päältä.

Päätunnusluvun asettaminen

Päätunnusluvun asettaminen suojaa kaikkia toimintoja. Pääkäyttäjä pystyy ottamaan valikoivasti käyttöön toiminnot kahdelle lisäkäyttäjälle. Heidät on määritelty User 1 ja User 2 -käyttäjiksi (käyttäjä 1 ja käyttäjä 2). Nämä käyttäjät pääsevät toimintoihin syöttämällä pääkäyttäjän heille antaman PIN-tunnusluvun (PIN-code). Aseta päätunnusluku eli Master PIN vierittämällä valintapalkkia Master level - tasolle (pääkäyttäjätaso) ja paina **ENABLE**-painiketta (ota käyttöön).



Määritä nelinumeroinen päätunnusluku valitsemalla neljä numeroa väliltä 0–9 painikkeilla </br>karvittava numero ja paina NEXT DIGIT-painiketta (seuraava numero). Kun olet valinnut kaikki neljä numeroa, paina ENTER-painiketta.



Paina nyt **CONFIRM**-painiketta (vahvista) tarkistaaksesi, että syöttämäsi numero on tarvitsemasi PINluku. Paina **CHANGE**-painiketta (muuta) palataksesi PIN-luvun syöttönäkymään.



Seuraavassa näkymässä käy ilmi, että luodulla päätunnusluvulla (Master PIN) pääsee kaikkiin toimintoihin. Paina **NEXT**-painiketta (seuraava) valitaksesi käyttäjien 1 ja 2 toimintojen käyttöönotto.

<	PIN PROTECTION You now have PIN PROTECTION on al functionality. Enab functionality acces and User 2 as requi	ll ele s for User 1 ired.	(WATSON MARLOW
		BACK	MODE

Käyttäjän 1 turva-asetusten konfigurointi

PIN PROTECTION-tason (PIN-suojaus) näkymä aukeaa, ja User 1 (käyttäjä 1) on korostettuna. Paina **ENABLE**-painiketta (ota käyttöön) konfiguroidaksesi käyttäjän 1 (User 1) turva-asetukset tai vieritä eteenpäin konfiguroidaksesi toisen käyttäjän.



ENABLE User 1 Secure Settings -valinnat (käyttäjän 1 turva-asetusten käyttöönotto) avaa käyttäjän 1 PINluvun syöttönäkymän. Määritä nelinumeroinen käyttäjän 1 PIN-luku valitsemalla neljä numeroa väliltä 0– 9 painikkeilla

 9 painikkeilla
 /v. Valitse tarvittava numero ja paina NEXT DIGIT-painiketta (seuraava numero). Kun olet valinnut kaikki neljä numeroa, paina ENTER-painiketta.



Paina nyt **CONFIRM-**painiketta (vahvista) varmistaaksesi, että syöttämäsi numero on tarvitsemasi PINluku. Paina **CHANGE**-painiketta (muuta) palataksesi PIN-luvun syöttönäkymään.



Määritä sallittu toiminto valitsemalla toiminto painikkeilla < /v, ja paina **ENABLE**-painiketta (ota käyttöön). Käyttäjän 1 PIN-luvulla pääsee vain toimintoon, joka on otettu käyttöön. Poistaaksesi toiminnon käytöstä, korosta toiminto ja paina **DISABLE**-painiketta (poista käytöstä). Kun vaadittavat toiminnot on otettu käyttöön, paina **FINISH**-painiketta (valmis).



Käyttäjän 2 turva-asetusten konfigurointi

PIN PROTECTION-tason (PIN-suojaus) näkymä aukeaa, ja User 2 (käyttäjä 2) on korostettu. Paina **ENABLE**-painiketta (ota käyttöön) konfiguroidaksesi käyttäjän 2 (User 2) turva-asetukset tai vieritä eteenpäin konfiguroidaksesi toisen käyttäjän.



ENABLE User 2 Secure Settings -valinnat (käyttäjän 2 turva-asetusten käyttöönotto) avaa käyttäjän 2 PINluvun syöttönäkymän. Määritä nelinumeroinen käyttäjän 2 PIN-luku valitsemalla neljä numeroa väliltä 0– 9 painikkeilla

 9 painikkeilla
 /v. Valitse tarvittava numero ja paina NEXT DIGIT-painiketta (seuraava numero). Kun olet valinnut kaikki neljä numeroa, paina ENTER-painiketta.



Määritä sallittu toiminto valitsemalla toiminto painikkeilla < /v, ja paina **ENABLE**-painiketta (ota käyttöön). Käyttäjän 2 PIN-luvulla pääsee vain toimintoon, joka on otettu käyttöön. Poistaaksesi toiminnon käytöstä, korosta toiminto ja paina **DISABLE**-painiketta (poista käytöstä). Kun vaadittavat toiminnot on otettu käyttöön, paina **FINISH**-painiketta (valmis).



Huomautus: Vain päätunnusluvulla pääsee turva-asetuksiin sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on asettanut käyttäjien 1 ja 2 turva-asetukset.

ALOITUSnäkymä aukeaa. Kaikkiin toimintoihin pääsyyn vaaditaan nyt PIN-luku. Päätunnusluvulla (Master PIN) pääsee kaikkiin pumpun toimintoihin, mutta käyttäjän 1 ja käyttäjän 2 PIN-luvuilla vain määriteltyihin toimintoihin. Syötä PIN-luku valitsemalla luku numeroista 0–9 painikkeilla </br>
vaadittava numero ja paina NEXT DIGIT-painiketta (seuraava numero). Kun olet valinnut kaikki neljä numeroa, paina ENTER-painiketta.



Seuraava näkymä aukeaa, mikäli olet syöttänyt virheellisen PIN-luvun. HUOMAUTUS: Tämä näkymä aukeaa myös silloin, kun annetulla PIN-luvulla ei pääse kyseiseen toimintoon.



Seuraava näkymä aukeaa, jos syötetään jo käytössä oleva PIN-luku. Paina tällöin **CHANGE**-painiketta (muuta) syöttääksesi toisen PIN-luvun tai **EXIT-**painiketta (poistu) keskeyttääksesi.



Jos syötetyllä PIN-luvulla ei pääse toimintoon, seuraava näkymä aukeaa.



Näppäimistön äänimerkki

Vieritä valintapalkkia SECURITY settings - näkymässä (turva- asetukset) kohtaan Keypad beep (näppäimistön äänimerkki) A /V painikkeilla ja valitse **ENABLE** (ota käyttöön). Pumppu piippaa nyt aina, kun painat jotakin painiketta.

<i>\</i> _	SECURITY SETTINGS Keypad lock X PIN protection Keypad Beep PIN entry on start-up	(VATSON MARLOW
		MODE
		MAX

PIN-luvun syöttö käynnistettäessä

Asetuksella **PIN entry during start- up** (PIN- luvun syöttö käynnistettäessä) voi konfiguroida ohjelmiston siten, että haluttaessa käynnistyksessä voidaan vaatia PIN-lukua.

Tämä ominaisuus tarkoittaa myös sitä, että automaattinen uudelleenkäynnistys ei riipu PIN-luvun syöttämisestä käynnistyksen jälkeen.

Jos asetus on käytössä ✓ pumppu vaatii PIN-luvun syöttämisen ennen kuin se siirtyy aloituksen ohjausnäkymään toimintajakson jälkeen.

Jos tämä asetus on pois käytöstä × pumppu ei vaadi PIN-luvun syöttämistä ennen kuin se siirtyy aloituksen ohjausnäkymään toimintajakson jälkeen.

Pumpun automaattinen uudelleenkäynnistyksen vaste toimintajakson jälkeen ei riipu tällöin PIN-luvun syöttämistä.

Oletusasetuksena toiminto on käytössä ✓ ja PIN-luku vaaditaan toimintajakson jälkeen.

Tämän ominaisuuden käytöstä poisto ei muuta muita PIN-luvun käyttöön liittyviä toimintoja. Pumpun asetusten muokkaaminen vaatii edelleen PIN-luvun syöttämistä.

22.2 Yleiset asetukset

Tarkastellaksesi yleisten asetusten valikkoa, valitse päävalikossa GENERAL SETTINGS (yleiset asetukset)

Automaattinen uudelleenkäynnistys

Pumpussa on ominaisuus, jota kutsutaan automaattiseksi uudelleenkäynnistykseksi. Tämä asetus pätee, kun pumppua käytetään käsikäyttötilassa, verkkotilassa ja memoDose-tilassa. Tämä asetus pätee vain, kun pumppua käytetään käsikäyttötilassa.

Jos pumppua käytetään jossakin näistä tiloista ja ominaisuus on otettu käyttöön (konfiguroitu arvoon "yes" (kyllä)), tämä muuttaa tapaa, jolla pumppu reagoi toimintajaksoon.

Jos pumppua käytetään käsikäyttötilassa ja ominaisuus on otettu käyttöön (konfiguroitu arvoon "yes" (kyllä)), tämä muuttaa tapaa, jolla pumppu reagoi toimintajaksoon.

Kun automaattinen uudelleenkäynnistys on käytössä, pumppu muistaa senhetkiset käyttöasetukset, jos teho katkeaa ja jatkaa niiden käyttöä heti, kun teho on kytketty uudestaan päälle.

Tämä parametri pätee vain käsikäyttö-, verkko- ja memoDose-tilassa.

Myös huutomerkki (!) näkyy, kun automaattinen uudelleenkäynnistys on päällä varoittaen käyttäjiä siitä, että pumppu on konfiguroitu siten, että se saattaa toimia odottamattomalla tavalla.

Paina **ENABLE/DISABLE-** painikkeita (ota käyttöön / poista käytöstä) käynnistääksesi automaattisen uudelleenkäynnistyksen (vain käsikäyttö- ja verkkotilassa sekä memoDose-ominaisuudessa).





Älä käytä automaattista uudelleenkäynnistystä yli tai 12 kertaa 24 tunnissa.. Suosittelemme etäohjausta, mikäli käynnistyksiä tarvitaan suuri määrä.

Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on otettu käyttöön, se saattaa käynnistää pumpun heti, kun virta kytketään päälle.

Autom. uudelleenkäynnistys vaikuttaa vain käsikäyttötilan, verkkotilan ja memodose-tilan toimintaan.



Mikäli autom. uudelleenkäynnistys on käytössä, näytöllä näkyy huutomerkki (!) varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (pumppu jatkaa edellisillä asetuksilla).

Älä käytä autom. uudelleenkäynnistystä yli yli 12 kertaa 24 tunnissa.. Suosittelemme etäohjausta, mikäli käynnistyksiä tarvitaan suuri määrä.



Mikäli pumppu on konfiguroitu verkkotilaan tai analogiseen tilaan, se vastaa etäkomentoihin milloin tahansa, myös välittömästi tehon päällekytkennän jälkeen. Huutomerkki (!) näkyy näytöllä varoituksena käyttäjille siitä, että pumppu saattaa toimia, vaikka mitään käsikäyttöisiä toimenpiteitä ei tehtäisi (esim. etäasetuspiste saattaa käynnistää pumpun ilman, että mitään näppäintä on painettu). Huutomerkki (!) varoittaa siitä, että pumppu voidaan aktivoida etäohjauksella milloin tahansa. Se näytetään aina, kun pumppu on jossakin etäohjaustilassa (analoginen tai verkkotila). Se on näkyvissä myös silloin, kun automaattinen uudelleenkäynnistys on käytössä, sillä pumppu voi aktivoitua toimintajakson jälkeen (automaattista uudelleenkäynnistystä käytetään käsikäyttö-, verkko- ja memoDose-tilassa).



Virtauksen mittayksiköt

Tämänhetkinen valittu virtauksen mittayksikkö näkyy näytön oikeassa reunassa. Vaihtaaksesi virtauksen mittayksikköä, siirrä valintapalkki mittayksikkövalikon päälle ja paina **SELECT** (valitse).

Siirrä painikkeilla
 $/\vee$ valintapalkki vaaditun virtauksen mittayksikön päälle, ja paina sitten **SELECT** (valitse). Kaikki näytetyt virtausnopeudet annetaan nyt valituissa mittayksiköissä.



Mikäli valitaan massavirtauksen mittayksikkö, on syötettävä nesteen ominaispaino. Seuraava näkymä aukeaa.



Syötä </br>Syötä /v painikkeilla ominaispainon arvo ja paina SELECT (valitse).

Pumpun tunniste

Pumpun tunniste on käyttäjän valitsema 20 numeroinen aakkosnumeerinen tunniste, joka näkyy otsikkopalkissa aloitusnäkymässä. Kun määrität tai muokkaat pumpun tunnistetta, siirrä valintapalkki pumpun tunnistemerkinnän (Pump label) päälle ja paina **SELECT** (valitse). Mikäli pumpun tunniste on määritelty aikaisemmin, se näkyy näytöllä ja on muokattavissa, muussa tapauksessa käytössä on oletustunnisteena WATSON-MARLOW.



Käytä
 $/\vee$ painikkeita selataksesi yksitellen käytettävissä olevia merkkejä. Käytettävissä ovat merkit 0–9, A–Z ja SPACE (välilyönti).

Valitse **NEXT**-painike (seuraava) siirtyäksesi seuraavaan merkkiin tai **PREVIOUS** (edellinen) palataksesi edelliseen merkkiin.



Paina **FINISH** (valmis) tallentaaksesi syöttämäsi tiedot ja palaa yleiset asetukset -valikkoon.

\land	GENERAL SETTINGS Define label for pump: (shown at top of screen)	WATSON MARLOW
$\overline{\mathbf{v}}$	Use ^/v keys to select characters (20max)	
	PREVIOUS FINISH	MODE
		MAX

Pumppupään tyyppi

Valitse GENERAL SETTINGS (yleiset asetukset) päävalikosta.

Siirrä painikkeilla < /v valintapainike **Pumphead type**-kohdan päälle (pumppupään tyyppi) ja paina **SELECT** (valitse). Seuraava näkymä aukeaa.



Siirrä painikkeilla
 /v valintapalkki **Pumphead**-kohdan päälle (pumppupää), ja paina sitten **SELECT** (valitse).



Siirrä painikkeilla </r>



Letkukoko ja letkumateriaali

Valitse **Tube size**-kohta GENERAL SETTINGS-valikossa (yleiset asetukset), ja siirrä sitten painikkeilla A /v valintapalkki **Bore size**-kohtaan (sisäläpimitta) ja paina **SELECT** (valitse).

PUMPHEAD MODEL Pump head Bore size Wall size Tube material Tube batch number 12345678A	520R 9.6mm 4.8mm Silicone	WATSON MARLOW
SELECT	BACK	MODE

Siirrä painikkeilla A /v valintapalkki käytettävän letkukoon päälle ja paina **SELECT** (valitse).



Mikäli LoadSure-elementti on valittuna, letkukoko näkyy paineena ja sisäläpimittana.



Tässä näkymässä voit myös valita käytetyn letkumateriaalin.

Siirrä painikkeilla
 /v valintapainike **Tube material**-valikon päälle (letkumateriaali) ja paina **SELECT** (valitse).



Siirrä painikkeilla </br>

TUBE MATERIAL Marprene ✓ Autoclavable Marprene Solvent Resistant Arid Resistant	(WATSON MARLOW
	MODE MAX

PUMPHEAD MODEL -näkymässä (pumppupään malli) voit tallentaa letkun eränumeron tulevaisuutta varten. Siirrä painikkeilla
 /v valintapainike **Tube lot number**-kohdan päälle (letkun eränumero) ja paina **SELECT** (valitse).

Käytä
 / painikkeita selataksesi yksitellen käytettävissä olevia merkkejä. Käytettävissä olevat merkit ovat 0–9, A–Z ja SPACE (välilyönti).

Valitse **NEXT**-painike (seuraava) siirtyäksesi seuraavaan merkkiin tai **PREVIOUS** (edellinen) palataksesi viimeisimpään merkkiin.



Paina FINISH (valmis) tallentaaksesi syöttämäsi tiedot ja palaa yleiset asetukset -valikkoon.

Oletusarvojen palauttaminen

Palauttaaksesi tehtaalla asetetut oletusarvot, valitse Restore defaults-kohta yleiset asetukset -valikossa.

Käytettävissä on kaksi vahvistusnäkymää, jotta varmistetaan, että toimintoa ei tehdä vahingossa.
Paina **CONFIRM**- painiketta (vahvista) ja sen jälkeen **RE-CONFIRM** - painiketta (vahvista uudestaan) palauttaaksesi oletusarvot.



Kieli

Valitse kieli yleisten asetusten valikosta vaihtaaksesi pumpun näytön kielen. Pumppu on pysäytettävä ennen kielen vaihtamista.

Siirrä painikkeilla 🗸 /v valintapalkki haluamasi kielen päälle. Paina SELECT (valitse) vahvistaaksesi valintasi.



Valitsemasi kieli näkyy nyt näytöllä. Paina **CONFIRM**-painiketta (vahvista) jatkaaksesi. Kaikki näytöllä näkyvät tekstit ovat nyt valitsemallasi kielellä.

Paina **REJECT** (hylkää) palataksesi kielen valintavalikkoon.



Tilavalikko

Valitse **MODE**-valikko (tilavalikko) päävalikossa ja pääset selaamaan alla kuvattuja alavalikoita. Tämä on sama toiminto, kuin jos painaisit **MODE**-painiketta. Kohdasta Tilavalikko sivulla 1 löytyy lisätietoja.

22.3 Ohjausasetukset

Valitse **CONTROL SETTINGS** - valikko (ohjausasetukset) päävalikossa päästäksesi alla kuvattuihin alavalikoihin. Siirrä painikkeilla
 / valintapalkkia. Paina **SELECT** (valitse) valitaksesi tarvittavan toiminnon.



Nopeusrajoitus

Pumpun maksimaalinen käyntinopeus on 360 rpm.

Valitse**Speed limit** (nopeusrajoitus) ohjausasetusten valikosta (control settings) määrittääksesi pumpulle alemman maksiminopeuden.

Tätä nopeusrajoitusta käytetään kaikissa käyttötiloissa.

Sovita arvo painikkeilla </br>

Nopeusrajoituksen käyttäminen mitoittaa automaattisesti uudestaan analogisen nopeusrajoituksen vasteen.



Käyntituntien nollaus

Valitse Reset run hours-valikko (käyntituntien nollaus) ohjausasetusten (control settings) valikosta.

Valitse **RESET** nollataksesi käyntituntien laskurin. Käyntituntien laskuria voi tarkastella painamalla **INFO**painiketta aloitusnäkymässä. Seuraava näkymä aukeaa. Paina **RESET** nollataksesi käyntitunnit tai **CANCEL** (peruuta) palataksesi CONTROL SETTINGS -valikkoon (ohjausasetukset).



23 Ohje

23.1 Ohje

Valitse kohta Help (ohje) päävalikosta päästäksesi ohjenäkymiin.





24 Vianetsintä

Jos pumpun näyttö on valkoinen, kun pumppu käynnistetään, suorita seuraavat tarkistukset:

- Tarkista, että pumppu on kytketty verkkovirtaan.
- Tarkista, että verkkopistokkeen sulake on käytettävissä.
- Tarkista jännitteen valitsinkytkimen asento.
- Tarkista verkkovirran kytkin pumpun takaosassa.
- Tarkista sulake sulakkeenpidikkeessä kytkintaulun keskellä pumpun takaosassa.

Jos pumppu käy, mutta virtaus on vähäistä tai puuttuu, suorita seuraavat tarkastukset:

- Tarkista, että pumppuun syötetään nestettä.
- Tarkista, että johdoissa ei ole taipumia tai tukkeumia.
- Tarkista, että kaikki johdon venttiilit ovat auki.
- Tarkista, että letku ja roottori ovat pumppupäässä.
- Tarkista, että letku ei ole haljennut tai murtunut.
- Tarkista, että käytössä on letku, jolla on oikea seinämän paksuus.
- Tarkista pyörimissuunta.
- Tarkista, että käyttöakselin roottori ei liu'u.

Jos pumppu käynnistyy, mutta ei käy:

- Tarkista etäpysäytyksen toiminta ja konfiguraatio.
- Tarkista tila, jossa olet: oletko analogisessa tilassa.
- Yritä käyttää ja ajaa pumppua käsikäyttötilassa.

24.1 Virhekoodit

Jos ilmenee sisäinen virhe, punataustainen virhenäkymä aukeaa. Huomautus: Signaali on alueen ulkopuolella, signaali- ja vuoto tunnistettu -virhenäkymät ilmoittavat ulkoisesta olosuhteesta. Ne eivät vilku.

Virhekoodi	Virhetila	Ehdotettu toimenpide
Er O	FRAM-kirjoitusvirhe	Yritä nollata kytkemällä virta päälle/pois. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er 1	FRAM vioittunut	Yritä nollata kytkemällä virta päälle/pois. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er 2	FLASH-kirjoitusvirhe levyaseman päivityksen aikana	Yritä resetoida kytkemällä virta pois/päälle (OFF/ON). Tai ota yhteyttä tukeen.

Virhekoodi	Virhetila	Ehdotettu toimenpide
Er 3	FLASH vioittunut	Yritä nollata kytkemällä virta päälle/pois. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er 4	FRAM-varjostusvirhe	Yritä nollata kytkemällä virta päälle/pois. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er 9	Moottori pysähtynyt	Pysäytä pumppu välittömästi. Tarkista pumppupää ja letku. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er10	Kierroslukumittarivika	Pysäytä pumppu välittömästi. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er14	Nopeusvirhe	Pysäytä pumppu välittömästi. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er15	Ylivirta	Pysäytä pumppu välittömästi. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er16	Ylijännite	Pysäytä pumppu välittömästi. Tarkista syöttö. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata.
Er17	Alijännite	Pysäytä pumppu välittömästi. Tarkista syöttö. Virta POIS/PÄÄLLÄ voidaan nollata.
Er20	Signaali on alueen ulkopuolella.	Tarkista analoginen ohjaussignaalin alue. Sovita signaali tarpeen mukaisesti. Tai ota yhteyttä tukeen.
Er21	Ylisignaali	Alenna analogista ohjaussignaalia.
Err50	Tiedonsiirtovirhe (pumpun sisäinen tiedonsiirtovirhe eikä verkkovirhe)	Yritä nollata kytkemällä virta päälle/pois. Tai ota yhteyttä tukeen.

24.2 Tekninen tuki

Watson-Marlow Fluid Technology Group Falmouth, Cornwall TR11 4RU Iso-Britannia

Ota yhteyttä paikalliseen Watson-Marlow edustajaan, mikäli tarvitset tukea. www.wmftg.com/contact

25 Käytön kunnossapito

Pumpun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota yhteyttä paikalliseen Watson-Marlow'n edustajaan sopiaksesi korjauksesta.

26 Käytön varaosat

Kuvaus	Osanro
Vaihdettava pääsulake, tyyppi T5A, H 250 V, 20 mm (viiden pakkaus)	MRA3083A
Jalka (viiden pakkaus)	MNA2101A
Moduulin tiiviste	MN2516B
Moduulin kytkimen kansi	MN2505M
Läpivienti (standardi)	GR0056
Läpiviennit (EMC)	GR0075
Tiivistealuslevy sulkemaan liittimen tai läpiviennin	GR0058
Painalluslukittava ilmausaukko	MN2513B
M12-kansi	MN2943B
M12-kaulukset eristetty	MN2934T
M12-kaulukset, eristämättömät	MN2935T
Ethernet-kaapeli, M12D suorakulmainen 4-nastainen pistoke M12D suoraan 4 nastaiseen pistokkeeseen, CAT 5 SUOJATTU, 3 m	059.9121.000
Ethernet-kaapeli, M12D suorakulmainen 4-nastainen pistoke RJ45- liittimeen, CAT 5 SUOJATTU, 3 m	059.9122.000
Ethernet-kaapeli, RJ45-liitin RJ45-liittimeen, CAT 5e SUOJATTU, 3 m	059.9123.000
RJ45 (istukka) M12 D-koodattu (istukka) SOVITIN IP68	059.9124.000
Vuodonilmaisinsarja 730 En -pumpulle	079.9151.000
Vuodonilmaisinsarja 730 EnN -pumpulle	079.9161.000
RJ45-liitin RJ45-kytkentäkaapeliin	059.9125.000

27 Pumppupään vaihtaminen



Erota pumppu aina verkkovirtalähteestä ennen kuin avaat mitään suojusta tai uraa, tai teet mitään paikoituksia, poistoja tai huoltotoimenpiteitä.

27.1 Pumppupään vaihtaminen

520R

720R, 720RX, 720RE, 720REX suojaus



730-sarjan pumppujen ensisijainen turvallisuus aikaansaadaan työkalulla lukittavalla pumppupään uralla. Toissijainen suojaus (vara) aikaansaadaan sähköisellä suojakytkimellä, joka pysäyttää pumpun, jos pumppupään ura avataan. Koteloitujen pumppujen sähköistä suojakytkintä ei saisi koskaan käyttää ensisijaisena suojauksena. Erota verkkovirtalähde aina pumpusta ennen kuin avaat pumppupään suojuksen.

720R ja 720RE



720RX ja 720REX

Poistaminen



Asennus



28 Letkun vaihtaminen



Erota pumppu aina verkkovirtalähteestä ennen kuin avaat mitään suojusta tai uraa tai teet mitään paikoituksia, poistoja tai huoltotoimenpiteitä.

28.1 Päättymätön letku

720R



28.2 Letkuelementit

5

720RE

4



Yleisohje koskien puhdistamista liuottimilla

Kemiallisesti	Puhdistuksen varotoimenpiteet
Alifaattiset hiilivedyt	Poista suojus. Huolehdi, että roottorin ja kytkimen suojuksen altistuminen kestää alle minuutin (syöpymisvaara).
Aromaattiset hiilivedyt	Poista suojus. Huolehdi, että roottorin ja kytkimen suojuksen altistuminen kestää alle minuutin (syöpymisvaara).
Ketoniliuottimet	Poista suojus. Huolehdi, että roottorin ja kytkimen suojuksen altistuminen kestää alle minuutin (syöpymisvaara).
Halogenoidut/klooratut liuottimet	Ei suositella: mahdollisesti vaarallinen letkun kiinnikkeiden säätimille, jotka on valmistettu polykarbonaatista, sekä letkun kiinnikkeiden kohdistimille, jotka on valmistettu polypropeenista.
Alkoholit yleisesti	Varotoimet eivät ole tarpeellisia.
Glykolit	Huolehdi, että roottorin ja kytkimen suojuksen altistuminen kestää alle minuutin (syöpymisvaara).
Esteriliuottimet	Poista suojus. Pidä roottorin ja letkun kiinnikkeen kohdistimen suojuksen altistuminen alle minuutissa (syöpymisvaara).
Eetteriliuottimet	Ei suositella: mahdollisesti vaarallinen letkun kiinnikkeiden säätimille, jotka on valmistettu polykarbonaatista, sekä letkun kiinnikkeiden kohdistimille, jotka on valmistettu polypropeenista.

29 Tilaustiedot

29.1 Pumpun osanumerot



*(F) malli KROHNEn virtausanturille

29.2 Letkut ja elementtien osanumerot

Päättymätön letku 720R-pumppupäille

mm	tuuma	#	Marprene Bioprene		Pumpsil silikoni
9.6	3/8	193	902.0096.048	933.0096.048	913.A096.048
12.7	1/2	88	902.0127.048	933.0127.048	913.A127.048
15.9	5/8	189	902.0159.048	933.0159.048	913.A159.048
19.0	3/4	191	902.0190.048	933.0190.048	913.A190.048
25.4	1	92	902.0254.048	933.0254.048	913.A254.048
mm	tuuma	#	Neopreeni	STA-PURE sarja PCS	
9.6	3/8	193		961.0096.048	
12.7	1/2	88	920.0127.048	961.0127.048	
15.9	5/8	189	920.0159.048	961.0159.048	
19.0	3/4	191	920.0190.048	961.0190.048	
25.4	1	92	920.0254.048	961.0254.048	

Saniteettielementit, jossa on PVDF Tri-clamp-tyyliset liittimet

mm	tuuma	#	STA-PURE sarja PCS	Bioprene TL	Pumpsil silikoni
12.7	1/2	88	961.0127.PFT	933.0127.PFT	913.A127.PFT
15.9	5/8	189	961.0159.PFT	933.0159.PFT	913.A159.PFT
19.0	3/4	191	961.0190.PFT	933.0190.PFT	913.A190.PFT
25.4	1	92	961.0254.PFT	933.0254.PFT	913.A254.PFT

Teolliset elementit PP-nokkavipuliittimillä

mm	tuuma	#	Marprene TL	Neopreeni	Pumpsil silikoni
12.7	1/2	88	902.0127.PPC	920.0127.PPC	913.A127.PPC
15.9	5/8	189	902.0159.PPC	920.0159.PPC	913.A159.PPC
19.0	3/4	191	902.0190.PPC	920.0190.PPC	913.A190.PPC
25.4	1	92	902.0254.PPC	920.0254.PPC	913.A254.PPC

29.3 Pumppupään varaosat

Päättymättömät letkumallit 720R ja 720RX



Numero	Varaosa	Kuvaus
1	MRA3062A	Roottorin kokoonpano (720R)
1	MRA0036A	Roottorin kokoonpano (720RX)
2	MRA0104A	Nuppirakenne (letkun seinämän paksuus 4,8 mm)
3	CN0090	Kytkimen puolikas
4	MR0880C	Letkun kiinnike
5	MRA3061A	Jalkakokoonpano
6	CN0229	M12 -sulkutulppa
7	CN0088	Kytkimen ristikappale
8	MRA0027A	Kääntötappikokoonpano
8	MRA0034A	Kääntötappikokoonpano (720RX)
9	FN0611	M8 x 16 mm ruuvi

Numero	Varaosa	Kuvaus
10	MR0662T	Niitti (asetus 61 mm)
11	MRA3063A	Urarunko
12	CN0228	M25 -sulkutulppa
13	MR0882M	Epäkeskinen holkki
14	MR3041T	M8 x 307 mm pultti (720RX)
14	MR3040T	M8 x 157 mm pultti (720R)

LoadSure-elementtimallit 720RE ja 720REX



Numero	Varaosa	Kuvaus
1	MRA3062A	Roottorin kokoonpano (720RE)
1	MRA0036A	Roottorin kokoonpano (720REX)
2	MRA0319A	Nuppirakenne (letkun seinämän paksuus 4,8 mm)
3	CN0090	Kytkimen puolikas
4	MR1118T	Liukukiristin
5	MRA3061A	Jalkakokoonpano
6	CN0229	M12 -sulkutulppa
7	CN0088	Kytkimen ristikappale
8	MRA0027A	Kääntötappikokoonpano
8	MRA0034A	Kääntötappikokoonpano (720REX)
9	FN0611	M8 x 16 mm ruuvi

Numero	Varaosa	Kuvaus
10	MR0662T	Niitti (asetus 61 mm)
11	MRA3064A	Urarunko
12	CN0228	M25 -sulkutulppa
13	MR0882M	Epäkeskinen holkki
14	MR3041T	M8 x 307 mm pultti (720REX)
14	MR3040T	M8 x 157 mm pultti (720RE)

30 Suoritustiedot

30.1 720R-, 720RE-, 720R/RX- ja 720RE/REX-tehotiedot

Pumppausolosuhteet

Kaikki tämän käyttöohjeen suoritusarvot on tallennettu putkijohdon huippupainetta vastaan.

Tämä pumppu on suunniteltu 2 baarin (30 psi) huippupaineeseen, kun siihen on kiinnitetty 720R-, 720RE-, 720R/RX tai 720RE/REX-pumppupää, joka käyttää suurpaineletkustoa. Se tuottaa kuitenkin yli 4 baarin (58 psi) huippupaineen, mikäli putkijohto on supistuneena Mikäli on tärkeää, että ei ylitetä 2 baarin (30 psi) painetta, paineenalennusventtiili tulisi asentaa putkijohtoon

Jos poistopaineet ylittävät 1 baarin (15 psi), virtaustehoa voidaan pienentää. Tämä pätee erityisesti kaksoispumppupäiden kohdalla. Katso lisätietoja tehotaulukosta jäljempänä.

Huomautus: Annetut virtausnopeudet on pyöristetty yksinkertaisuuden vuoksi, mutta niiden tarkkuus on 5 %, mikä vastaa kattavasti normaalin virtausnopeuden tarkkuuden toleranssin vaihtelua. Virtausnopeudet tulisi tästä johtuen ymmärtää ohjeellisina. Kaikkien sovellusten todelliset virtausnopeudet on määriteltävä empiirisesti.

720R- ja 720RE-virtausnopeudet

730-sarjan koteloitujen pumppujen tehon rajat

Yksittäinen pumppupä ä (720R ja 720RE)	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtaus l/h (gallonaa/minuutiss a)	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s
9,6 mm (0,4")	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)
12,7 mm (0,5")	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)
15,9 mm (0,6")	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	300	900 (238)
19,0 mm (0,7")	360	1500 (396)	360	1500 (396)	360	1500 (396)	300	1300 (343)	250	1000 (264)
25,4 mm (1,0")	360	2000 (528)	360	2000 (528)	360	2000 (528)	200	1100 (291)		

*Maksiminopeus alenee purkautumispaineiden kasvaessa varmistaen pumpun turvallisen toiminnan



720R/RX- ja 720RE/REX-virtausnopeudet

730-sarjan koteloltujen pumppujen tenon rajat										
Kaksoispumppup ää (720R/RX ja 720RE/REX)	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtaus l/h (gallonaa/minuutis sa)	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s	Maks. nopeu s (rpm)*	Maks. virtau s
9,6 mm (0,4")	300	700 (185)	300	700 (185)	300	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)
12,7 mm (0,5")	300	1300 (343)	300	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (261)
15,9 mm (0,6")	300	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)				
19,0 mm (0,7")	300	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (366)				
25,4 mm (1,0")	300	3300 (872)	200	2200 (581)						

*Maksiminopeus alenee purkautumispaineiden kasvaessa varmistaen pumpun turvallisen toiminnan



31 Tavaramerkit

Watson- Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limited -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki.

STA-PURE sarja PCS ja STA-PURE sarja PFL ovat W.L.Gore and Associates -yrityksen tavaramerkkejä.

EtherNet/IP[™] on ODVA, Inc. -yrityksen tavaramerkki.

Studio 5000® Rockwell Automation -yrityksen tavaramerkki.

32 Vastuuvapauslausekkeet

Tässä esitteessä annettujen tietojen oletetaan olevan oikeita, Watson-Marlow Fluid Technology Group ei kuitenkaan hyväksy vastuuta mistään esitteen sisältämästä virheestä ja varaa oikeuden muuttaa erittelyjä ilman erillistä ilmoitusta.

VAROITUS: Tätä tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi potilaaseen liitettävissä sovelluksissa tai niitä varten.

33 Julkaisuhistoria

Kaikki versiot on päivitetty, liitetty yhteen yhdeksi lähteeksi ja koottu julkaisuksi 4 09.18. m-730sn-gb-01 730 SN -pumppu Ensimmäinen julkaisu 01.17. m-730en-01 530 EN -pumppu Ensimmäinen julkaisu 04.2020.