

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Maschinenbezeichnungen – **alle Modellvarianten** von:

- qdos 20 Pumpe
- qdos 30 Pumpe
- qdos 60 Pumpe
- qdos 120 Pumpe
- qdos CWT Pumpe



Veröffentlichungsdatum:Freitag, 16. Februar 2024 Veröffentlichungsversion:11

## ORIGINALANLEITUNGEN

## 1 Vorwort

### 1.1 Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als richtig, wobei Watson-Marlow keine Haftung für eventuelle Fehler übernimmt und sich das Recht vorbehält, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Wenn das Produkt nicht wie in diesen Anleitungen beschrieben verwendet wird, sind die Schutzmaßnahmen der Ausrüstung möglicherweise nicht wirksam.

## 1.2 Übersetzung der Originalanleitungen

Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in Englisch verfasst. Anleitungen in anderen Sprachen sind eine Übersetzung der Originalanleitungen.

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorwo	Vorwort		
	1.1	Haftungsausschluss	2	
	1.2	Übersetzung der Originalanleitungen	2	
2	Einfül	nrung in dieses Dokument	11	
	2.1	Benutzergruppen	12	
	2.2	Informationsarten	12	
	2.3	Terminologie	13	
	2.4	Marken	13	
	2.5	Akronyme	14	
3	Einfül	nrung Produkt	15	
	3.1	Allgemeine Beschreibung	16	
	3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	16	
	3	2.2.1 Nicht zugelassene Verwendungsszenarien	16	
4	Siche	rheit	17	
	4.1	Sicherheitssymbole	18	
	4	.1.1 Anleitung zum Erneuern der Sicherheitssymbole	18	
	4.2	Sicherheitssignale	18	
	4	.2.1 Signale: Verletzungsrisiko	19	
	4	2.2.2 Signale: Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum	20	
	4.3	Persönliche Schutzausrüstung	20	
5	Produ	lktübersicht	21	
	5.1	Pumpenmodelle	22	
	5	5.1.1 Antrieb – Ausführungen	23	
	5	.1.2 Antrieb – allgemeine Anordnung	24	
	5	5.1.3 Pumpenkopf – Ausführungen	26	
	5	.1.4 Pumpenkopt – allgemeine Anordnung	28	
	5	оло Ритрепкорт – aligemeine Anoranung der Anschlusse	29	

	5	.1.6 Anwendungen mit Lebensmitteln	30
	5.2	Zubehör	. 31
	5.3	Produktetiketten	32
	5.4	Leitfaden zu den Produktcodes	.33
	5.5	Technische Daten – Übersicht	. 34
	5	.5.1 Leistung	. 34
	5	.5.2 Technische Daten	. 35
	5	.5.3 Technische Daten der Stromversorgung	37
	5	.5.4 Technische Daten zur Steuerung	37
6	Lager	ung	. 42
	6.1	Lagerungsbedingungen	43
	6.2	Haltbarkeitsdauer	43
7	Heber	und Tragen	44
	7.1	Produkt noch in der Originalverpackung	.45
	7.2	Produkt wurde aus der Originalverpackung entfernt	.45
8	Auspa	cken der Pumpe	. 46
	8.1	Lieferumfang der Pumpe	.47
	8.2	Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung	48
9	Übers	icht über die Installation	.49
10	Instal	lation: Teil 1 (physisch)	. 50
	10.1	Konzeptuelle Darstellung	51
	10.2	Standort	. 52
	1	0.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	. 52
	1	0.2.2 Umgebungsbereich des Produkts – nicht eingeschlossen	.53
	10.3	Montage	54
	1	0.3.1 Oberfläche und Ausrichtung	.54
	1	0.3.2 Befestigung (Festschrauben der Pumpe)	56
	10.4	HMI-Abdeckung	57
	10.5	Weiteres Zubehör	.57

11	Installation: Teil 2 (Stromversorgung)	58
	11.1 Bestimmen der erforderlichen Stromversorgung	59
	11.2 Wechselstrom (AC)	60
	11.2.1 Anforderungen an die Stromversorgung	60
	11.2.2 Schutzvorrichtung	60
	11.2.3 Elektrische Isolierung	60
	11.2.4 Technische Daten zur Verkabelung	61
	11.2.5 Checkliste der Anforderungen vor der elektrischen Installation	62
	11.2.6 Anschließen an den Netzstrom	62
	11.2.7 Erdungsmessung mit dem Erdungsprüfpunkt	63
	11.3 Gleichstrom-Versorgung (DC)	63
	11.3.1 Anforderungen an die Stromversorgung	63
	11.3.2 Überstromschutz	64
	11.3.3 Elektrische Isolierung	64
	11.3.4 Stromkabel (Verkabelung)	64
	11.3.5 Checkliste zur Vorbereitung der elektrischen Installation	65
	11.3.6 Anschluss an eine Gleichstromversorgung	65
	11.4 Testen der Stromversorgung und erstmaliges Einschalten der Pumpe	65
	11.4.1 Modell: Remote	65
	11.4.2 Modell: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+	65
12	Installation: Teil 3 (Fluid-Path)	66
	12.1 Anforderungen des Fluid-Path-Systems	67
	12.1.1 Überdruckschutz	67
	12.1.2 Rückschlagventil	67
	12.1.3 Absperr- und Ablaufventile	68
	12.1.4 Saug- und Förderleitungen	68
	12.1.5 Vibration der Rohrleitungen	68
	12.2 Checkliste der Anforderungen vor der Fluid-Path-Installation	69
	12.3 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes	69
	12.3.1 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: qdos ReNu 30: alle Modellvarianten	70

	Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: (qdos ReNu 20, 60, 120 und qdos CWT Modellvarianten)	, alle 75
	12.4 Erstmaliges Verbinden des Pumpenkopfes mit dem Fluid-Path	80
	12.4.1 Schritt 1: Dichtungen in den Pumpenkopfanschlüssen überprüfen	
	12.4.2 Schritt 2: Anschlusstyp auswählen	84
	12.4.3 Schritt 3: Verfahren für den jeweiligen Anschlusstyp befolgen	
	12.4.4 Schritt 4: Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes anschließen	90
13	Installation: Teil 4 (Verbindungen und Verkabelung des Steuersystems)	91
	13.1 Position der Anschlüsse	92
	13.2 Eingangs-/Ausgangsverbindungen an der Vorderseite (Modelle: Remote, Universal, Universal+)	94
	13.2.1 Eingangsverbindung	95
	13.3 Relaismodul – Option für Universal/Universal+	101
	13.3.1 Technische Daten des Relaismoduls	101
	13.3.2 Erforderliche Spezifikationen des Steuerkabels	102
	13.3.3 Leiterplattenanschlüsse am Relaismodul	103
	13.3.4 Anschlussklemmen am Relaismodul	103
	13.3.5 Installation des Steuerkabels	106
	13.4 PROFIBUS Anschluss	109
	13.4.1 PROFIBUS Anschluss	109
	13.4.2 PROFIBUS Pinbelegung	110
	13.4.3 PROFIBUS Verkabelung	111
	13.5 Verbinden des Drucksensors (Modelle: PROFIBUS, Universal, Universal+)	112
14	Installation: Teil 5 (Einrichten der Pumpe – allgemeine Verfahren und Sicherheit)	113
	14.1 Allgemeine Einstellungen (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	114
	14.1.1 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Auto-Neustart	115
	14.1.2 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Fördermengeneinheiten	116
	14.1.3 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Gerätenummer	117
	14.1.4 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Kennzeichnung der Pumpe	119
	14.1.5 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Sprache	121
	14.2 Sicherheitseinstellungen (Modelle: nur Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	123

	1	4.2.1 Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastenfeldsperre	
	1	4.2.2 Sicherheitseinstellungen > PIN-Schutzfunktion	
15	Instal	lation: Teil 6 (Einrichten der Pumpe mit Steuerungsparametern)	
	15.1	Menü für Steuerungsparameter	
	1	5.1.1 Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung	
	1	5.1.2 Steuerungsparameter > Betriebsstunden zurücksetzen	
	1	5.1.3 Steuerungsparameter > Mengenzähler zurücksetzen	133
	1	5.1.4 Steuerungsparameter > Alarmlogik invertieren – Universal-Modell	133
	1	5.1.5 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge – Universal+	
	1	5.1.6 Steuerungsparameter > 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+)	136
	1	5.1.7 Steuerungsparameter > Konfigurierbarer Start/Stopp-Eingang	
	1	5.1.8 Steuerungsparameter – Auswahl des Pumpenkopfes	
	1	5.1.9 Ändern der Betriebsart (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	141
	15.2	Betriebsart PROFIBUS	
	1	5.2.1 Einstellen des PROFIBUS Modus	
	1	5.2.2 Zuweisung der PROFIBUS Stationsadresse an der Pumpe	
	1	5.2.3 PROFIBUS-Datenaustausch	163
	1	5.2.4 Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)	
	1	5.2.5 Pumpenkopf-Drehzahlsollwert	
	1	5.2.6 Fördermengenkalibrierung	164
	1	5.2.7 Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)	
	1	5.2.8 PROFIBUS GSD-Datei	
	1	5.2.9 Kanalspezifische Diagnosedaten	169
	1	5.2.10 Gerätespezifische Diagnosedaten	
	1	5.2.11 Benutzerparameterdaten:	
	1	5.2.12 Master-Slave-Kommunikationsablauf	
16	Betrie	b	
	16.1	Checkliste vor der Inbetriebnahme	175
	16.2	Sicherheit	
	1	6.2.1 Potenzielle Gefahren beim Betrieb	176
	16.3	Grenzwerte beim Betrieb – Trockenlauf	

	16.4 Pumpenbetrieb (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	177
	Einschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus-/Einschaltvorgängen (Modell Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	e: 177
	16.4.2 Verwenden von Menüs und Betriebsarten	178
	16.4.3 Verwenden der Füllstandsanzeige (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	180
	16.4.4 Manuelle Flüssigkeitsrückführung (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal	+) 184
	16.4.5 Remote-Flüssigkeitsrückführung über Analogsteuerung (Modelle Remote, Universa und Universal+ ohne Relaismodul)	l 187
	16.5 Übersicht über den Pumpenstatus	188
	16.5.1 Symbole auf dem Bildschirm (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	188
	16.5.2 LEDs auf der Frontplatte (Modell: Remote)	189
17	Wartung	190
	17.1 Ersatzteile	191
	17.2 Elektrische Wartung	194
	17.2.1 Antriebswartung	194
	17.2.2 Austauschen des Stromkabels	194
	17.2.3 Austauschen der Sicherungen	195
	17.3 Wartung des Pumpenkopfs	195
	17.3.1 Lebensdauer des Pumpenkopfes	195
	17.3.2 Austauschen des Pumpenkopfes (Modell: qdos 30 – alle Varianten)	195
	17.3.3 Austauschen des Pumpenkopfes (Modelle qdos 20, 60, 120, CWT – alle Varianten) $\ldots$	201
18	Fehler, Defekte, Betriebsausfälle und Fehlerbehebung	208
	18.1 Fehler	209
	18.1.1 Remote-Modell	209
	18.1.2 Modelle Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+	210
	18.2 Melden von Fehlern	211
	18.3 Betriebsausfall	211
	18.3.1 Meldung zur Leckageerkennung (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	211
	18.3.2 Meldung zur Leckageerkennung (nur Remote)	211
	18.3.3 Verfahren bei einer Leckageerkennung	212

	18.4 Fehlerbehebung	213
	18.4.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes	213
	18.4.2 Fördermenge	213
	18.4.3 Meldung zur Leckageerkennung	213
	18.4.4 Allgemeine Hilfe zur Pumpe (Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+ )	214
	18.5 Technischer Kundendienst	215
	18.5.1 Hersteller	215
	18.6 Garantie	215
	18.6.1 Bedingungen	216
	18.6.2 Ausnahmen	216
	18.7 Einsenden von Pumpen	217
19	Chemische Verträglichkeit	218
	19.1 Chemische Verträglichkeit – Übersicht	219
	19.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit	220
	19.2.1 Szenario 1: Fluid-Path (kommt bei normalen Einsatzbedingungen mit der gefördert Flüssigkeit in Berührung)	en 220
	19.2.2 Szenario 2: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen	223
	19.2.3 Szenario 3: Kann mit Medien in Berührung kommen, wenn der Pumpenkopf bis zu einem Ausfall betrieben wird	224
20	Produktspezifikationen und Leistungswerte	227
	20.1 Leistung	228
	20.1.1 Maximale Drehzahl und Fördermenge	228
	20.1.2 Bereich für Drehzahlanpassung und Motor	229
	20.1.3 Druck	230
	20.1.4 Leistungskurven	231
	20.2 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	236
	20.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	236
	20.3 Schutzart (IP-Klasse)	236
	20.4 Technische Daten und Nennwerte der Stromversorgung	237
	20.4.1 Modelle mit Wechselstrom (AC)	237

	20.4.2 Modelle mit Gleichstrom (DC)	237
	20.4.3 Modelle mit Gleichstrom (DC)	
	20.5 Einschränkungen beim Intervallbetrieb	
	20.5.1 Aus-/Einschaltvorgänge pro Stunde	
	20.6 Standardeinstellungen bei der Inbetriebnahme	
	20.7 Abmessungen	239
	20.8 Gewicht	
	20.8.1 qdos 30	
	20.8.2 qdos 20, 60 und 120 mit montierten ReNu Pumpenköpfen	
	20.8.3 qdos CWT mit montiertem CWT Pumpenkopf	241
21	Konformität und Zertifizierung	
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt	
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen	
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)	
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)   21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)	242 .242 .243 .243 .243 .243
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)   21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)   21.3 Produktzertifizierung	242 .242 .243 .243 .243 .243 .243 .244
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)   21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)   21.3 Produktzertifizierung   Liste der Tabellen und Abbildungen	242 242 243 243 243 243 243 244 244 249
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)   21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)   21.3 Produktzertifizierung   Liste der Tabellen und Abbildungen   22.1 Liste der Tabellen	
21	Konformität und Zertifizierung   21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt   21.2 Normen   21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)   21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)   21.3 Produktzertifizierung   Liste der Tabellen und Abbildungen   22.1 Liste der Tabellen   22.2 Liste der Abbildungen	

# 2 Einführung in dieses Dokument

2.1 Benutzergruppen	12
2.2 Informationsarten	12
2.3 Terminologie	13
2.4 Marken	13
2.5 Akronyme	14

## 2.1 Benutzergruppen

Diese Anleitungen gelten für die sichere Nutzung aller Modellvarianten der Watson-Marlow Pumpen qdos 20, 30, 60, 120 und/oder qdos CWT während des ganzen Lebenszyklus des Produkts durch folgende Personen:

Verantwortliche	Von der Organisation beauftragte Person, die für die Installation, sichere Nutzung und
Person	Wartung des Produkts zuständig ist.
Bediener	Person, die das Produkt nutzt im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung.

Ein Bediener muss vor der Ausführung von gefährlichen Vorgängen von einer verantwortlichen Person geschult werden.

## 2.2 Informationsarten

Bestimmte Informationen, die sich nicht auf die Sicherheit beziehen, werden in diesen Anleitungen im folgenden Format angegeben:

Begriffe im Glossar	Fett gedruckte Wörter werden im Glossar definiert.		
Modellvarianten	Diese Anleitungen beziehen sich auf mehrere Modelle. Wenn Anleitungen nur für bestimmte Modelle gelten, werden Klammern ( ) verwendet.		
Taste "Auswählen"	In <mark>SCHWARZ</mark> hervorgehobene Wörter auf dem Bildschirm werden durch Drücken von 💳 ausgewählt.		
Taste auf der Pumpe	Wörter in <b>SCHWARZ, FETTSCHRIFT UND GROßBUCHSTABEN</b> geben den Namen einer Taste auf der Pumpe an. Zum Beispiel: <b>START</b> . Unter "5.5.4.2.1 Übersicht über das Bedienfeld" auf Seite 40 finden Sie eine Liste der Tasten.		
Text auf dem Bildschirm	Wörter in <b>Fettschrift Und Blauer Farbe</b> sind Aufforderungen, die auf dem Bildschirm der Pumpe angezeigt werden. Zum Beispiel: <b>Steuerungsparameter</b> .		
Kopfzeile auf dem BildschirmWörter in BLAU, FETTSCHRIFT UND GROßBUCHSTABEN sind die Kopfzeilen, die ob dem Bildschirm der Pumpe angezeigt werden. Zum Beispiel: HAUPTMENÜ.		ETTSCHRIFT UND GROßBUCHSTABEN sind die Kopfzeilen, die oben auf r Pumpe angezeigt werden. Zum Beispiel: HAUPTMENÜ.	
Anmerkung	ANMERKUNG <sup>1</sup>	Text der Anmerkung	

## 2.3 Terminologie

In diesen Anleitungen wird die folgende Terminologie verwendet.

qdos	qdos bezieht sich auf die gesamte qdos Produktreihe von Pumpen und <mark>Pumpenköpfen.</mark>	Range of pum	S ps CWT <sup>~</sup>
ReNu	ReNu bezieht sich auf eine Produktreihe von Pumpenköpfen, die im Inneren <mark>Pumpenschläuche</mark> enthalten.		
сwт	CWT bezieht sich auf eine Produktreihe von Pumpenköpfen, die im Inneren ein <mark>Element</mark> enthalten.		

### 2.4 Marken

- Watson-Marlow, Qdos, ReNU und CWT sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited.
- ReNu<sup>™</sup> und CWT<sup>™</sup> sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited.
- PROFIBUS® ist eine eingetragene Marke von PROFIBUS und PROFINET International (PI).
- Viton® ist eine eingetragene Marke von Dupont Dow Elastomers L.L.C.

## 2.5 Akronyme

Table 1 - Liste der Akronyme				
EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer			
GF	Glasfaserverstärkt			
HMI	Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)			
MSDB	Material-Sicherheitsdatenblatt			
NBR	Nitrilkautschuk			
PA	Polyamid			
PA6	Nylon 6			
PC	Polycarbonat			
PEEK	Polyetheretherketon			
PFPE	Perfluorpolyether			
POM	Polyoxymethylen			
PP	Polypropylen			
PPE	Persönliche Schutzausrüstung			
PPS	Polyphenylensulfid			
PS	Polystyrol			
PVCu	Polyvinylchlorid			
PVDF	Polyvinylidenfluorid oder Polyvinylidendifluorid			
QM	Quadratisches Mittel (Effektivdruck)			
TPU	Thermoplastisches Polyurethan			

# 3 Einführung Produkt

3.1 Allgemeine Beschreibung	16
3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	16
3.2.1 Nicht zugelassene Verwendungsszenarien	16

## 3.1 Allgemeine Beschreibung

Eine qdos Pumpe von Watson-Marlow fördert eine Flüssigkeit durch positive Verdrängung.

Die Pumpe ist mit einem Fluid-Path für Prozessflüssigkeit verbunden. Durch diesen Fluid-Path strömt eine Flüssigkeit. Eine allgemeine Abbildung finden Sie unten. Die genauen Anordnungen variieren je nach Modell.

1. Pumpenantrieb	
2. Pumpenkopf	
3. Fluid-Path	

### 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Alle Modellvarianten der qdos Pumpenreihe sind für das kontrollierte Fördern von Flüssigkeiten an sicheren Standorten vorgesehen. Ausgeschlossen sind Flüssigkeiten oder Anwendungen, die nicht zugelassen sind.

#### 3.2.1 Nicht zugelassene Verwendungsszenarien

- Umgebungen, die eine Zertifizierung für den Explosionsschutz erfordern.
- Mit Flüssigkeiten, die nicht chemisch verträglich sind <sup>(2)</sup>.
- Installationen, Umgebungen oder Betriebsbedingungen, die außerhalb der Spezifikationen in diesen Anleitungen liegen.
- Anwendungen, die direkt lebenserhaltend sind.
- Anwendungen im zentralen Bereich von Kernkraftwerken.

**ANMERKUNG2** Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie in "19 Chemische Verträglichkeit" auf Seite 218.

## 4 Sicherheit

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Sicherheitsinformationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Für einzelne Aufgaben werden relevante Sicherheitsinformationen bereitgestellt.

4.1 Sicherheitssymbole	18
4.1.1 Anleitung zum Erneuern der Sicherheitssymbole	18
4.2 Sicherheitssignale	18
4.2.1 Signale: Verletzungsrisiko	19
4.2.2 Signale: Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum	20
4.3 Persönliche Schutzausrüstung	20

## 4.1 Sicherheitssymbole

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Sicherheitsinformationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Für einzelne Aufgaben werden relevante Sicherheitsinformationen bereitgestellt.

Heiße Oberfläche	Dieses Symbol bedeutet, dass der gekennzeichnete Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen berührt werden darf.
Persönliche Schutzausrüstung erforderlich	Dieses Symbol bedeutet, dass vor dem Ausführen einer bestimmten Aufgabe persönliche Schutzausrüstung angelegt werden muss.
Gefährliche Stromspannung	Dieses Symbol bedeutet, dass eine gefährliche Stromspannung vorliegt und das Risiko eines Stromschlags besteht.
Rotierende Teile (beide Symbole)	Diese beiden Symbole weisen auf rotierende Teile hin, die nicht ohne entsprechende Sicherheitsmaßnahmen berührt werden dürfen.
Explosionsgefahr	Dieses Symbol bedeutet, dass Explosionsgefahr besteht, wenn die Pumpe nicht ordnungsgemäß verwendet wird.
Potenzielle Gefahr	Dieses Symbol bedeutet, dass eine potenzielle Gefahr besteht oder dass bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.

#### 4.1.1 Anleitung zum Erneuern der Sicherheitssymbole

Wenn die Sicherheitssymbole durch eine unsachgemäße Handhabung des Produkts versehentlich beschädigt werden, wenden Sie sich an Ihre örtliche Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie Sie einen Ersatz erhalten können.

## 4.2 Sicherheitssignale

Signale verweisen auf eine potenzielle Gefahr.

#### 4.2.1 Signale: Verletzungsrisiko

Signale, die auf ein Verletzungsrisiko hinweisen, werden im folgenden Format dargestellt, sofern relevant:

#### **WARNUNG**

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine Gefahr hin. Wird die Gefahr nicht vermieden, können schwere Verletzungen oder Tod die Folge sein. Auch Schäden am Eigentum oder an der Ausrüstung können auftreten.



Gefahreninformationen – Angabe der folgenden Einzelheiten:

- Ein Sicherheitssymbol weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen führen kann.
- Was könnte passieren
- Wie kann die Gefahr vermieden werden

▲ VORSICHT

Das Signalwort VORSICHT weist auf eine Gefahr hin. Wird die Gefahr nicht vermieden, können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein. Auch Schäden am Eigentum oder an der Ausrüstung können auftreten.



Gefahreninformationen – Angabe der folgenden Einzelheiten:

Ein Sicherheitssymbol weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen führen kann.

- Was könnte passieren
- Wie kann die Gefahr vermieden werden

#### 4.2.2 Signale: Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum

Signale, die nur auf das Risiko von Schäden an der Ausrüstung oder am Eigentum hinweisen, werden im folgenden Format dargestellt, sofern relevant:

#### ANMERKUNG

Das Signalwort ANMERKUNG weist auf eine Gefahr hin. Nur Risiken für Schäden an der Ausrüstung und am Eigentum.

Gefahreninformationen – Angabe der folgenden Einzelheiten:

- Was könnte passieren
- Wie kann die Gefahr vermieden werden

### 4.3 Persönliche Schutzausrüstung

Bei bestimmten Aufgaben ist als Minimum die folgende persönliche Schutzausrüstung erforderlich:

- 1. Schutzbrille
- 2. Sicherheitsschuhe
- 3. Handschuhe, die mit den geförderten Chemikalien in chemischer Hinsicht verträglich sind

Eine verantwortliche Person muss im Rahmen einer Risikobewertung Folgendes feststellen:

- Die Eignung der persönlichen Schutzausrüstung für den jeweiligen Zweck
- Ob vor der Verwendung oder für bestimmte Aufgaben zusätzliche persönliche Schutzausrüstungen erforderlich sind

## 5 Produktübersicht

Dieser Abschnitt enthält eine Produktübersicht und eine Zusammenfassung der technischen Daten. Ausführliche technische Daten finden Sie im Anhang.

5.1 Pumpenmodelle	
5.1.1 Antrieb – Ausführungen	
5.1.2 Antrieb – allgemeine Anordnung	
5.1.3 Pumpenkopf – Ausführungen	
5.1.4 Pumpenkopf – allgemeine Anordnung	
5.1.5 Pumpenkopf – allgemeine Anordnung der Anschlüsse	
5.1.6 Anwendungen mit Lebensmitteln	
5.2 Zubehör	
5.3 Produktetiketten	
5.4 Leitfaden zu den Produktcodes	
5.5 Technische Daten – Übersicht	
5.5.1 Leistung	
5.5.2 Technische Daten	
5.5.3 Technische Daten der Stromversorgung	
5.5.4 Technische Daten zur Steuerung	

## 5.1 Pumpenmodelle

Eine qdos Pumpe besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Antrieb und dem Pumpenkopf.

#### 5.1.1 Antrieb – Ausführungen

Ein qdos Antrieb ist in den folgenden Ausführungen erhältlich

Antriebsmodell	5 Antriebsmodelle (20, 30, 60, 120, CWT)					
Möglichkeiten für die Pumpenkopfmontage	2 Möglichkeiten für die Pumpenkopfmontage (links oder rechts)					
	5 St	euermodi	für jedes Ant	riebsmodell:		
	Ma	nuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Steuermodi	,					
	Für ma Ste	nuelle uerung	Für Remote- Steuerung	Für PROFIBUS- Steuerung	Für Analogsteuerung	Für Analogsteuerung
	Die erhä	Steuerun ältlich	gsmodelle Un	iversal und Un	iversal+ sind in zwei	weiteren Varianten
Variante für die Steuerungsmodelle Universal und Universal+	L	Standaro /Ausgan	d: mit M12 Eir gsverbindung	igangs- jen		
	<b>R</b> Option		mit Relaismodul			
Variante für die	Für jedes Antriebsmodell sind 2 Varianten für die Stromversorgung erhältlich					
Stromversorgung	• Wechselstrom (AC): 100–240 V AC 50/60 Hz					
	Gleichstrom (DC): 12–24 V DC					

### 5.1.2 Antrieb – allgemeine Anordnung



Nummer in der Abbildung	Beschreibung	Anmerkung		
1	ReNu oder CWT Pumpenkopf	Linksseitige Version abgebildet		
2	Antrieb	qdos 30 abgebildet		
3	Montageplatte			
4	Pumpenkopf-Halteklammern	qdos 30 abgebildet		
5	HMI (Bildschirm und Tastenfeld)	Nicht verfügbar beim Remote-Modell		
6	Relaismodul	Modelloption (Universal, Universal+)		
7	Anschlüsse des Steuerkabels	<b>Standardpumpe</b> (nicht die Variante mit Relaismodul)		
8	Stromkabel	Nicht abnehmbar		
9	Anschluss für Drucksensor (3)	Nicht verfügbar beim Remote- oder Manual-Modell		

ANMERKUNG <sup>3</sup> Der Drucksensor-Anschlus	ss ist für einen Drucksensor von Watson-Marlow zur Verwendung
mit den Modellen PROFIB	US, Universal und Universal+ vorgesehen. Der Drucksensor wird
2023 auf dem Markt einge	führt.

Pumpenkopf Modell	Es sind 5 Pumpenkopf-Modelle erhältlich: • ReNu 20 • ReNu 30 • ReNu 60 • ReNu 120 • CWT 30				
	Es sind 5 verschi	Es sind 5 verschiedene Pumpenkopf-Typen erhältlich.			
	Pumpenkopi	Mit zahlreichen Chemikalien verträglich. Für	Pumpenkopfes		
	ReNu SEBS	Anwendungen mit Natriumhypochlorit und Schwefelsäure optimiert.			
Pumpenkopf Typ	ReNu Santoprene	Allzweck-Pumpenkopf mit einer hohen chemischen Verträglichkeit für zahlreiche Anwendungen			
	ReNu PU	Für ölbasierte Polymere und aliphatische Kohlenwasserstoffe optimiert.			
	CWT EPDM	Lange Lebensdauer der Verschleißteile und hohe chemische Verträglichkeit für zahlreiche Anwendungen			

### 5.1.3 Pumpenkopf – Ausführungen

In der folgenden Tabelle werden derzeit erhältliche Pumpenköpfe nach Modell und Typ aufgelistet:

Pumpenkopf	Ausnahmen bei Modellen
ReNu 20 PU	Nicht verfügbar beim Remote-Modell
ReNu 20 SEBS	
ReNu 30 Santoprene	
ReNu 30 SEBS	
ReNu 60 Santoprene	
ReNu 60 SEBS	
ReNu 60 PU	
ReNu 120 Santoprene	
CWT 30 EPDM	

Bei bestimmten Antriebsmodellen ist es möglich, verschiedene Pumpenköpfe zu installieren, ausgenommen das Remote-Modell. Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Antrieb	Star	ndard <sup>(4)</sup> -Pu	mpenkonfiguration	Alternativer Pumpenkopf, der am Antrieb angebracht werden kann		
Antrieb	Pum	umpenkopf Maximaler Druck (4)		Pumpenkopf	Maximaler Druck (4)	
qdos 20	ReNu 20 SEBS		7 bar/100 psi	CWT 30 EPDM	9 bar/130 psi	
	ReNu 20 PU		4 bar/60 psi			
	ReN	u 30 SEBS	7 bar/100 psi			
qdos 30	ReN Sant	u 30 coprene	4 bar/60 psi			
_	ReN Sant	u 60 coprene	7 bar/100 psi			
qaos 60	ReNu 60 SEBS		4 bar/60 psi			
	ReNu 60 PU		5 bar/70 psi			
	ReNu 120			ReNu 60 Santoprene	7 bar/100 psi	
qaos 120	Sant	oprene	4 bar/60 psi	ReNu 60 SEBS 60	4 bar/60 psi	
				ReNu 60 PU	5 bar/70 psi	
qdos CWT	s CWT CWT 30 EPDM		9 bar/130 psi	ReNu 20 SEBS	7 bar/100 psi	
<b>ANMERKUNG4</b> Nur eine vollständige Pumpe kann als <b>Standardpumpen</b> -Konfiguration erworben werden.						
	65	Alle in diese	en Anleitungen angegebenen Dr	uckwerte entsprec	hen dem quadratischen Mittel	

**NMERKUNG<sup>5</sup>** (Effektivdruck).

#### 5.1.4 Pumpenkopf – allgemeine Anordnung

Die allgemeine Anordnung eines Pumpenkopfes wird in der Abbildung unten gezeigt:



1	Pumpenkopfanschluss an der Druckseite	Fluid-Path des Pumpenkopfes
2	Hydraulikverbinder an der Druckseite	Fluid-Path des Pumpenkopfes
3	Verbindungsschlauch an der Druckseite (optionales Zubehör)	Fluid-Path des Pumpenkopfes
4	Pumpenkopfanschluss an der Saugseite	Fluid-Path des Pumpenkopfes
5	Hydraulikverbinder an der Saugseite	Fluid-Path des Pumpenkopfes
6	Verbindungsschlauch an der Saugseite (optionales Zubehör)	Fluid-Path des Pumpenkopfes
7	PFPE-Schmiermittel im Pumpenkopf	-
8	Sicherheitsüberlauf	—

#### 5.1.5 Pumpenkopf – allgemeine Anordnung der Anschlüsse

Die allgemeine Anordnung der Anschlüsse am Pumpenkopf wird im Folgenden gezeigt. Die genaue Anordnung variiert je nach Modell.



1	Pumpenkopfanschluss	Fluid-Path des Pumpenkopfes
2	Dichtung zwischen Pumpenkopf und Hydraulikverbinder	Fluid-Path des Pumpenkopfes
3	Hydraulikverbinder	Fluid-Path des Pumpenkopfes
4	Anschlusskragen	

#### 5.1.6 Anwendungen mit Lebensmitteln

EG 1935/2004								
Pumpenko pf	Wässrige Lebensmitt el	Säurehalti ge Lebensmitt el (pH<4,5)	Alkoholhalti ge Lebensmitte l (<20 % Alkohol)	Alkoholhalti ge Lebensmitte l (>20 % Alkohol)	Milchproduk te	Fettige Lebensmitt el	Wiederholt e Verwendu ng	
ReNu 20 PU	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×	~	$\checkmark$	$\checkmark$	
ReNu 20/30/60 SEBS	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×	$\checkmark$	
ReNu 30 (6)/60/120 Santoprene	×	×	×	×	×	×	×	
CWT 30 EPDM	×	×	×	×	×	×	×	

FDA 21 CFR Säurehalt Alkoholhal Alkoholhal Wiederh Säuglingsna Wässrige ige tige tige Fettige Pumpen Milchprod olte Lebensmi Lebensmi Lebensmit Lebensmit Lebensmi hrung und ukte Verwend kopf ttel tel (<20 % tel (>20 % Humanmilch ttel ttel ung (pH<4,5) Alkohol) Alkohol) ReNu 20  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$ x  $\checkmark$ PU ReNu 20/30  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$ <mark>(6)</mark>/60 ReNu 30  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$  $\checkmark$ × × x x (6)/60/120 CWT 30 x × × × × × × × EPDM

Fluid-Path-Komponenten	EG 1935/2004	FDA 21 CFR	
erbindungsschläuche – PE und PVC			
Hydraulikverbinder – Schlauchtülle – PVDF, PP			
Hydraulikverbinder – Klemmfitting, metrisch – PP	v	v	
Hydraulikverbinder – Gewindefitting – PVDF			
Hydraulikverbinder – Klemmfitting, Zoll – PVDF	×	×	

#### ANMERKUNG<sup>6</sup>

Für die ReNu 30 Pumpenköpfe müssen die EPDM O-Ringe angebracht werden, damit die Voraussetzungen für die oben genannte Lebensmittelzertifizierung erfüllt werden. Stellen Sie sicher, dass die EPDM-O-Ringe in chemischer Hinsicht mit der gepumpten Flüssigkeit kompatibel sind.

## 5.2 Zubehör

Für die qdos Reihe ist das folgende Watson-Marlow Zubehör erhältlich.

Steuerkabel für Eingang und Ausgang	
HMI-Abdeckung	
	0
likverbinder zum Verbinden des Pumpenkopfes mit dem Fluid-Path: (Klemmfitting, :htülle, Gewindefitting)	
	4
Verbindungsschläuche für die Elüssigkeitsverbindung zwischen der Pumpe und dem Prozess	PVC
	Polyethylene

Weitere Informationen wie Artikelnummern für Bestellungen finden Sie unter "17.1 Ersatzteile" auf Seite 191.

Es dürfen keine Geräte oder Zubehörteile angebracht werden, die nicht von Watson-Marlow geprüft und zugelassen sind.

## 5.3 Produktetiketten

Auf der Rückseite der Pumpe befindet sich ein Typenschild. Es gibt zwei Versionen, die sich bei der Stromversorgung unterscheiden.



1	Herstellerangaben	
2	Produktnummer	
3	Produktname	
4	Seriennummer	
5	Konformitätssymbole	
6	Sicherheitssymbole	
7	Erdungssymbol	Nur Modell mit AC-Stromversorgung
8	Schutzart (IP-Klasse)	
9	Gewichtsbereich des Produkts	
10	Erforderliche Stromversorgung	

## 5.4 Leitfaden zu den Produktcodes

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Produktmodell anhand des Produktcodes zu bestimmen.



Ersatzteilnummern							
А	В	С	D	E	F		
Modell	Fluid-Path- Werkstoff	Modell	Digital E/A Ausführung	Ausrichtung des Pumpenkopfes <sup>(7)</sup>	Stecker- Versionen		
1: qdos 20	2: Santoprene	1: Remote	Modelle Manual.	L Links	A: US		
2: qdos 30	5: PU	3: Manual	Remote und	Remote und R: Rechts			
3: qdos 60	7: EPDM	4: Universal	PROFIBUS		U: UK		
4: qdos 120	8: SEBS	5: Universal+	L Standardpumpen-		K: Australien		
5: qdos CWT™		7: PROFIBUS	Variante		R: Argentinien		
			Modelle Universal und Universal+		C: Schweiz		
			L Open-Collector- Ausgänge, 5–24 V DC		D: Indien, Südafrika		
			Eingänge R: Potenzialfreie Relaiskontakte, 110 V AC 30 V DC		B: Brasilien		
					V: 12-24V DC		

	Bitte die seitliche Position des Pumpenkopfes im Auftrag angeben. Linke/rechte Seite der
ANMERKUNG <sup>7</sup>	Pumpe von vorne gesehen. Bei der Pumpe in "5.5.2.2 Abmessungen" auf Seite 36 befindet
	sich der Pumpenkopf links.

## 5.5 Technische Daten – Übersicht

#### 5.5.1 Leistung

#### 5.5.1.1 Maximale Drehzahl und Fördermenge

Die Fördermenge der Pumpe basiert auf einer Kombination aus dem Antriebsmodell, dem Steuermodell und dem Pumpenkopf, der möglicherweise am Antrieb montiert ist.

		Modell: (Manu Universal+)	Modell: Remote				
		Drehzahl	Fördermenge	(8)		Fördermenge (8)	
Antrieb	Pumpenkopf	U/min	ml/min	US GPH	U/min	ml/min	US GPH
	ReNu 20 SEBS	55	333	5,30	55	333	5,30
qdos 20	ReNu 20 PU	55	460	7,29	55	460	7,29
	CWT 30 EPDM	125	500	7,93	×	×	×
ados 20	ReNu 30 Santoprene	125	500	7,93	125	500	7,93
quus su	ReNu 30 SEBS	125	500	7,93	125	500	7,93
	ReNu 60 Santoprene	125	1000	15,85	125	1000	15,85
qdos 60	ReNu 60 SEBS	125	1000	15,85	125	1000	15,85
	ReNu 60 PU	125	1000	15,85	125	1000	15,85
	ReNu 120 Santoprene	140	2000	31,70	140	2000	31,70
ados 120	ReNu 60 Santoprene	125	1000	15,85	×	×	×
quus 120	ReNu 60 SEBS	125	1000	15,85	×	×	×
	ReNu 60 PU	125	1000	15,85	×	×	×
	CWT 30 EPDM	125	500	7,93	125	500	7,93
qdos CWT	ReNu 20 SEBS	55	333	5,28	×	×	×
	ReNu 20 PU	55	460	7,29	×	×	×

In der folgenden Tabelle finden Sie die maximale Drehzahl und Fördermenge.

ANMERKUNG<sup>8</sup>

Die Fördermengen basieren auf dem Pumpen von Wasser bei 20 °C. Die Fördermenge kann je nach dem **Saugdruck** und dem **Förderdruck** variieren. Weitere Informationen finden Sie unter "20.1 Leistung" auf Seite 228.

#### 5.5.2 Technische Daten

#### 5.5.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	4 °C bis 45 °C (39,2 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)
Maximale Betriebshöhe	2.000 m (6.560 ft)
Verschmutzungsgrad der für den Einsatz vorgesehenen Umgebung	2
Geräuschpegel	< 70 dB(A) in 1 m Entfernung
Maximale Flüssigkeitstemperatur <sup>(9)</sup>	SEBS Pumpenköpfe: 40 °C (104 °F) Santoprene Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F) PU Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F)
Umgebung	Innenbereich, eingeschränkt im Außenbereich (10)
Schutzart	IP66, NEMA 4X, NEMA 250 (11)

ANMERKUNG <sup>9</sup>	Die chemische Verträglichkeit richtet sich nach der Temperatur. Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie in "19 Chemische Verträglichkeit" auf Seite 218.
ANMERKUNG 10	Unter bestimmten Bedingungen ist die Pumpe eingeschränkt im Außenbereich einsatzfähig. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.
ANMERKUNG 11	Schutz des Antriebs gemäß NEMA 250 mit installierter HMI-Abdeckung (optionales Zubehör).

#### 5.5.2.2 Abmessungen



Modell	Α	В	С	D	E (12)	F	G	Н	I
Qdos 20	234 mm	214 mm	104,8 mm	266 mm	43 mm	173 mm	40 mm	140 mm	10 mm
	(9,2")	(8,4")	(4,1")	(10,5")	(1,7")	(6,8")	(1,6")	(5,5")	(0,4")
Qdos 30	234 mm	214 mm	71,5 mm	233 mm	43 mm	173 mm	40 mm	140 mm	10 mm
	(9,2")	(8,4")	(2,8")	(9,2")	(1,7")	(6,8")	(1,6")	(5,5")	(0,4")
Qdos 60	234 mm	214 mm	104,8 mm	266 mm	43 mm	173 mm	40 mm	140 mm	10 mm
	(9,2")	(8,4")	(4,1")	(10,5")	(1,7")	(6,8")	(1,6")	(5,5")	(0,4")
Qdos 120	234 mm	214 mm	104,8 mm	266 mm	43 mm	173 mm	40 mm	140 mm	10 mm
	(9,2")	(8,4")	(4,1")	(10,5")	(1,7")	(6,8")	(1,6")	(5,5")	(0,4")
Qdos CWT	234 mm	214 mm	117,9 mm	290,9 mm	43 mm	173 mm	40 mm	140 mm	10 mm
	(9,2")	(8,4")	(4,6")	(11,5")	(1,7")	(6,8")	(1,6")	(5,5")	(0,4")

ANMERKUNG12 Wahlweise lieferbares Relaismodul

#### 5.5.2.3 Gewicht

Antrieb (13)		4,1 bis 4,8 kg (9 lb 1 oz bis 10 lb 9 oz)
Pumpenkopf (13)		0,95 bis 2,2 kg (2 lb 2 oz bis 4 lb 14 oz)
ANMERKUNG 13	Das Gewicht ist vom Modell abhängig. Unter "20 Produktspezifikationen und Leistungswerte" auf Seite 227 finden Sie detaillierte Angaben zum Gewicht der einzelnen Modelle.	
### 5.5.3 Technische Daten der Stromversorgung

	Wechselstrom	DC (Gleichstrom)
Versorgungsspannung	100–240 V 50/60 Hz	12–24 V DC
Maximale Spannungsschwankung	±10 % der Nennspannung	N/Z
Überspannungskategorie	II	N/Z
	100.1/ 4	130 W (12 V DC)
Leistungsaufnahme	190 V A	180 W (24 V DC)

### 5.5.4 Technische Daten zur Steuerung

### 5.5.4.1 Drehzahlerhöhung

Die Drehzahlerhöhung richtet sich nach dem Steuermodell und der Betriebsart der Pumpe. Diese Informationen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Steuerungsmethoden	Manuell	PROFIBUS	Universal	Universal+	Remote
	3.333:1 (Q				
	5.000:1 (Q				
Bereich für manuelle Drehzahlanpassung	10.000:1 (0	Qdos 60)			
	20.000:1 (0	Qdos 120)			
	5.000:1 (Q	dos CWT)			
Minimale Drehzahlerhöhung für Verstellung der Antriebswelle	0.007	0.1	0.002	0.002	0.079
(Abhängig von der Betriebsart und von der ausgewählten Fördermengeneinheit)	0,007	0,1	0,003	0,005	0,078
4–20 mA Auflösung			1.600:1		
		550:1 (Qdos 20)			
		1.250:1 (Qdos 30)			
PROFIBUS Drehzahlauflösung		1.250:1 (Qdos 60)			
		1.400:1 (Qdos 120)			
		1.250:1 (Qdos CWT)			

### 5.5.4.2 Übersicht über die Steuerungsfunktionen

Betriebsarten	Manuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Manuell	$\checkmark$	—	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
PROFIBUS	—	—	$\checkmark$	_	_
Kontakt	—	—	—	$\checkmark$	$\checkmark$
4–20 mA	—	√	—	$\checkmark$	$\checkmark$
Störungsmeldung	√	✓	$\checkmark$	✓	√

Eigenschaften	Manuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Numerische Fördermengenanzeige	$\checkmark$	—	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Numerische Drehzahlanzeige	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Füllstandsanzeige	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Max. (Ansaugen)	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Autom. Neustart (nach Wiederherst. der Stromvers.)	$\checkmark$	~	~	$\checkmark$	√
Rückpumpen	$\checkmark$	_	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Leckageerkennung	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
3,5" (88,9 mm) TFT-Farbdisplay	$\checkmark$	_	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
LED-Symbole Pumpenstatus	—	$\checkmark$	—	—	_

Steuerungsmethoden (14)	Manuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Eingangs-/Ausgangsoptionen	—	L	L	L oder R	L oder R
Manuelle Steuerung	~	—	√	√	√
4-20mA Eingang	—	√	—	$\checkmark$	√
4-20mA Eingang – Zweipunktkalibrierung	—	—	—	—	$\checkmark$
4-20mA Ausgang	—	√	—	—	√
Kontakteingang (Impuls/Charge)	—	—	—	L oder R	L oder R
Run/Stop Eingang	—	√	—	$\checkmark$	√
Start-Status-Ausgang	—	√	—	$\checkmark$	L
Alarm Ausgang	—	√	—	$\checkmark$	L
Vier konfigurierbare Relaisausgänge	—	—	—	—	R
Ferngesteuerte Flüssigkeitsrückführung	—	1		$\checkmark$	✓

Sicherheit	Manuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Autom. Tastensperre	$\checkmark$	—	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
PIN-Sperre zum Schutz der Einrichtung	$\checkmark$	_	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$

PROFIBUS	Manuell	Remote	PROFIBUS	Universal	Universal+
Solldrehzahl	—	—	$\checkmark$	—	—
Drehzahlrückmeldung	—	—	√	—	_
Funktion Fördermengenkalibrierung	—	—	√	—	—
Gelaufene Stunden	—	—	√	—	—
Drehzahlmesser	—	—	√	—	—
Leckageerkennung	—	—	√	—	—
Warnanzeige niedriger Flüssigkeitsstand	—	—	√	—	—
Diagnoserückmeldung	_	_	$\checkmark$	_	_

ANMERKUNG	Die Buchstaben L und R in der obigen Tabelle beziehen sich auf die Modellvarianten Universal und Universal+.
14	• L Standard
	R: Option: Relaismodul

### 5.5.4.2.1 Übersicht über das Bedienfeld

Beim Bedienfeld handelt es sich um ein TFT-Display mit Tasten. Es steht auf allen Modellen zur Verfügung, mit Ausnahme des Remote-Modells. Das Bedienfeld wird in diesen Anleitungen als HMI bezeichnet. Sein Layout und die verfügbaren Funktionen werden nachstehend beschrieben.



1	TFT-Farbdisplay	Nach 30 Minuten ohne Tastenfeldaktivität wird die HMI-Anzeige auf 50 % Helligkeit abgeschwächt.
2	Hintergrundbeleuchtung	Mit der Taste <b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b> wird der Bildschirm wieder mit voller Helligkeit dargestellt und der auf 30 Minuten eingestellte Timer für die Helligkeit wird zurückgesetzt.
3	Tasten +/-	Mit diesen Tasten können Sie programmierbare Werte ändern oder die Auswahlleiste in den Menüs nach oben oder unten bewegen.
4	Betriebsart	Mit der Taste <b>BETRIEBSART</b> werden die Betriebsart oder die Einstellungen für die Betriebsart geändert. <sup>(15)</sup>
5	Rechte Funktion	Hiermit wird die Funktion ausgeführt, die direkt über der Funktionstaste angezeigt wird.
6	Linke Funktion	Hiermit wird die Funktion ausgeführt, die direkt über der Funktionstaste angezeigt wird.
7	MAX	Diese Taste bewirkt, dass die Pumpe mit maximaler Drehzahl läuft, wenn sie sich in der manuellen Betriebsart befindet. Dies ist zum Entlüften der Pumpe hilfreich.
8	STOP	Mit dieser Taste kann die Pumpe jederzeit und in jedem Steuermodus angehalten werden.
9	START	<ul> <li>Diese Taste hat die folgenden Funktionen:</li> <li>In der manuellen Betriebsart oder bei der Fördermengenkalibrierung wird die Pumpe mit der eingestellten Drehzahl gestartet.</li> <li>Im Kontaktmodus wird eine Kontakt-Dosiermenge gefördert.</li> </ul> In allen anderen Steuermodi (analog, PROFIBUS oder bei der über ein Analogsignal gesteuerten Flüssigkeitsrückführung) wird die Pumpe durch Betätigen dieser Taste nicht gestartet.

10	Home	Durch Drücken der Taste <b>HOME</b> kehrt der Benutzer zur letzten bekannten Betriebsart zurück. <sup>(15)</sup> .
ANN 15	MERKUNG	Wenn die Taste <b>BETRIEBSART</b> oder <b>HOME</b> gedrückt wird, während Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden, werden diese Änderungen nicht gespeichert.

# 6 Lagerung

6.1 Lagerungsbedingungen	. 43
6.2 Haltbarkeitsdauer	. 43

# 6.1 Lagerungsbedingungen

- Lagertemperaturbereich: –20 °C bis 70 °C (–4 °F bis 158 °F)
- Innenbereich
- Keine direkte Sonneneinstrahlung

## 6.2 Haltbarkeitsdauer

Bewahren Sie den Pumpenkopf bis zum Einsatz in der Originalverpackung auf.

Pumpenkopftyp	Haltbarkeitsdauer (16)
ReNu	2 Jahre
CWT	3 Jahre

ANMERKUNG	Die Haltbarkeitsdauer des Pumpenkopfes ist auf einem Etikett seitlich auf der Verpackung
16	angegeben.

# 7 Heben und Tragen

7.1 Produkt noch in der Originalverpackung	45
7.2 Produkt wurde aus der Originalverpackung entfernt	. 45

# 7.1 Produkt noch in der Originalverpackung

### ▲ VORSICHT



Das Pumpengewicht beträgt je nach Modell bis zu 5,70 kg (12,6 lb). Wird die Pumpe fallen gelassen, könnte durch ihr Gewicht eine Fußverletzung entstehen. Tragen Sie beim Heben und Bewegen der Pumpe immer Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen aus Stahl.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Produkt anzuheben und zu tragen:

- 1. Achten Sie auf der Verpackung auf das Symbol, das die Oberseite anzeigt. 🏦
- 2. Heben Sie den Karton mit beiden Händen an und beachten Sie dabei die maßgeblichen Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften. Halten Sie das Produkt immer mit der Oberseite nach oben.

# 7.2 Produkt wurde aus der Originalverpackung entfernt

Beachten Sie Folgendes, wenn das Produkt aus der Originalverpackung entfernt wurde oder wenn Sie die Schritte zum Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung im nächsten Abschnitt durchführen. Gehen Sie beim Anheben und Tragen der Pumpe folgendermaßen vor:

- 1. Achten Sie auf der Pumpe auf das Symbol, das die Oberseite anzeigt. 🏦
- 2. Heben Sie die Pumpe mit beiden Händen an. Legen Sie dabei eine Hand unter den Befestigungsflansch des Pumpenkopfes und die andere Hand auf das Gehäuse. Halten Sie das Produkt gemäß maßgeblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften immer aufrecht. Die Stellen, an denen das Produkt angehoben werden muss, sind unten gekennzeichnet:



# 8 Auspacken der Pumpe

8.1 Lieferumfang der Pumpe	47
8.2 Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung	48

# 8.1 Lieferumfang der Pumpe

In der folgenden Tabelle werden die Komponenten aufgelistet, die zum Lieferumfang einer vollständigen Pumpe (Antrieb und Pumpenkopf) gehören.



Artikel	Beschreibung	Anmerkung		
1	Pumpenantriebseinheit	Qdos 30 abgebildet (andere Modelle unterscheiden sich im Aussehen)		
2	Pumpenkopf	ReNu 30 abgebildet		
3	Anschlusskragen für Pumpenkopf			
4	Dichtungen für Pumpenkopfanschlüsse (vorinstalliert)	Dichtungen für die Pumpenkopfanschlüsse sind in den Pumpenköpfen vorinstalliert qdos 30 (alle Pumpenköpfe) – auch mit 2 x EPDM-Dichtungen geliefert (optional, nicht installiert)		
5	Stromkabel	Der Steckertyp richtet sich nach dem Gebiet, für das das Modell vorgesehen ist; kein Stecker bei 12–24-Modellen		
6	Hydraulikverbinder-Packung	Die Pumpe wird mit 2 Hydraulikverbinder-Packungen geliefert, Inhalt gemäß Beschreibung in "8.1 Lieferumfang der Pumpe" oben		
7	Broschüre zur Produktsicherheit (nicht abgebildet)			
8	2 x 1/2" NPT- Kabelverschraubungen (nicht abgebildet)	Nur mit der Relaismodul-Variante der Modelle Universal oder Universal+ geliefert		

Im Lieferumfang enthaltene Hydraulikverbinder-Packung (2 Stück)			Qdos	Qdos	Qdos	Qdos	Qdos
Werkstoff	Verbinder	Größen	20	30	60	120	СѠТ
	Klemmfittings, metrisch	Set mit vier Größen: 6,3 x 11,5 mm, 10 x 16 mm, 9 x 12 mm, 5 x 8 mm	√	1	1	√	~
Polypropylen	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle, 3/8" Schlauchtülle, 1/4" BSP, 1/4" NPT					
	Gewindefittings	1/2" BSP					
	Gewindefittings	1/2" NPT					
	Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle				<b>√</b>	
	Klemmfittings, Zoll (17)	Set mit 2 Größen (1/4" x 3/8" und 3/8" x 1/2")	<b>v</b>	✓	✓	√	<b>√</b>
PVDF	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle, 3/8" Schlauchtülle, 1/4" BSP, 1/4" NPT					
	Gewindefittings	1/2" BSP					
	Gewindefittings	1/2" NPT					
	Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle					

ANMERKUNG 17

Klemmfittings in Zoll werden nur mit qdos Pumpen geliefert, die über einen US-Stecker verfügen (Produktcode endet mit A).

## 8.2 Auspacken, Überprüfen und Entsorgen der Verpackung

#### Vorgehensweise

- 1. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung. Befolgen Sie beim Anheben des Produkts die Anleitungen in "7 Heben und Tragen" auf Seite 44.
- 2. Überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, die unter "Lieferumfang" aufgelistet sind (siehe "8.1 Lieferumfang der Pumpe" auf der vorherigen Seite).
- 3. Überprüfen Sie die Teile auf Transportschäden.
- 4. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, verständigen Sie unverzüglich Ihre Watson-Marlow-Vertretung.
- 5. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß örtlichen Vorschriften.
  - Außenverpackung: Wellpappe (recycelbar).
  - Inneres Fach: Papier (recycelbar).

# 9 Übersicht über die Installation

Das Installationsverfahren wird in folgender Reihenfolge angegeben.

- 1. Installation: Teil 1 (physisch)
- 2. Installation: Teil 2 (Stromversorgung)
- 3. Installation: Teil 3 (Fluid-Path)
- 4. Installation: Teil 4 (Verbindungen und Verkabelung des Steuersystems)
- 5. Installation: Teil 5 (allgemeine Einrichtung der Pumpe)
- 6. Installation: Teil 6 (Einrichten des Steuersystems für die Pumpe)

Führen Sie die Installation in der oben angegebenen Reihenfolge durch. Damit werden folgende Punkte sichergestellt:

- Die Pumpe kann nach der Installation des Pumpenkopfes nicht umfallen.
- Die Pumpe lässt sich nicht mehr als 20 Grad neigen (maximaler Neigungswinkel bei der Installation).
- Die Pumpe wird vor der erstmaligen Installation des Pumpenkopfes und vor der allgemeinen Einrichtung mit Strom versorgt.

# 10 Installation: Teil 1 (physisch)

10.1 Konzeptuelle Darstellung	51
10.2 Standort	52
10.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	52
10.2.2 Umgebungsbereich des Produkts – nicht eingeschlossen	. 53
10.3 Montage	54
10.3.1 Oberfläche und Ausrichtung	. 54
10.3.2 Befestigung (Festschrauben der Pumpe)	56
10.4 HMI-Abdeckung	57
10.5 Weiteres Zubehör	. 57

# 10.1 Konzeptuelle Darstellung

Alle Abbildungen in diesem Kapitel zeigen einen Pumpenkopf zur konzeptuellen Darstellung der fertigen Installation. Der Pumpenkopf sollte erst montiert werden, nachdem die physische Installation (dieser Abschnitt) und die elektrische Installation ("11 Installation: Teil 2 (Stromversorgung)" auf Seite 58) abgeschlossen wurden.

### ANMERKUNG

Durch das Gewicht des Pumpenkopfes wird der Antrieb instabil, wodurch die Pumpe seitlich umkippen kann. Verankern Sie die Pumpe immer fest an der Montagefläche, bevor Sie den Pumpenkopf anbringen.

## 10.2 Standort

Das Produkt darf nur so installiert werden, dass die Umgebungs- und Betriebsgrenzwerte nicht überschritten werden können.

### 10.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Die Pumpe ist zur Verwendung unter den folgenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen vorgesehen:

Umgebungstemperatur	4 °C bis 45 °C (39,2 °F bis 113 °F)	
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)	
Maximale Betriebshöhe	2.000 m (6.560 ft)	
Verschmutzungsgrad der für den Einsatz vorgesehenen Umgebung	2 (19)	
Geräuschpegel	< 70 dB(A) in 1 m Entfernung	
	SEBS Pumpenköpfe: 40 °C (104 °F)	
Maximale Flüssigkeitstemperatur (18)	Santoprene Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F)	
	PU Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F)	
Umgebung	Innenbereich, eingeschränkt im Außenbereich (19)	

ANMERKUNG 18	vie chemische Verträglichkeit richtet sich nach der Temperatur. Eine Anleitung zum Iberprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie in "19 Chemische Verträglichkeit" auf eite 218.		
ANMERKUNG 19	G Unter bestimmten Bedingungen ist die Pumpe eingeschränkt im Außenbereich einsatzfähig Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.		
ANMERKUNG 20	Schutz des Antriebs gemäß NEMA 250 mit installierter HMI-Abdeckung (optionales Zubehör).		

### 10.2.2 Umgebungsbereich des Produkts – nicht eingeschlossen

ANMERKUNG 21 Wenn die Pumpe in einem Gehäuse installiert werden soll, lassen Sie sich von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung beraten.

Die Pumpe muss stets einfach zugänglich sein, um zusätzliche Installationen, Betrieb, Wartung und Reinigung zu ermöglichen. Der Zugang darf weder zugestellt noch blockiert werden.

Die erforderlichen Abstände für die Installation werden in den folgenden Abbildungen und in der Tabelle unten angegeben.





	Mindestabstand	Anmerkung			
А	200 mm	Anbringen und Abnehmen des Pumpenkopfes			
В	Benutzerdefiniert	<ul> <li>Benutzerdefiniert: Der Mindestabstand basiert auf dem</li> <li>Biegeradius der verwendeten Kabel</li> <li>Platz zum Anbringen und Entfernen der Steuerkabel bei Pumpen mit Relaismodul</li> </ul>			
С	25 mm	<ul> <li>Zusätzlicher Abstand ist erforderlich, damit die Rückseite der Pumpe für die folgenden Zwecke erreicht werden kann:</li> <li>Ablesen von Informationen (Seriennummer, Produktname)</li> <li>Erdungsprüfung Software-Update über USB-Verbindung</li> </ul>			
D	40 mm (PROFIBUS Modell 115 mm)	<ul> <li>Der Abstand basiert auf einer Pumpe mit einer Tür bei D, die zur Vorderseite der Pumpe geöffnet oder geschlossen wird.</li> <li>Zusätzlicher Abstand ist für die folgenden Zwecke erforderlich: <ul> <li>Installation von Steuerkabeln</li> <li>Bedienung und Anzeige von Bildschirm und Tastenfeld</li> </ul> </li> </ul>			

# 10.3 Montage

### 10.3.1 Oberfläche und Ausrichtung

Die Pumpe muss wie folgt gemäß den nachstehenden Abbildungen und Erläuterungen installiert werden:





Auf einer Oberfläche:

1. Installieren Sie die Pumpe auf einer Oberfläche mit einer maximalen horizontalen Neigung von 20°.

#### ANMERKUNG

Wird die Pumpe auf einer sehr schrägen Oberfläche installiert, ist die Schmierung möglicherweise unzureichend, wodurch Schäden durch beschleunigten Verschleiß an der Pumpe auftreten können. Installieren Sie die Pumpe auf einer Oberfläche mit einer maximalen horizontalen Neigung von 20°.

- 2. Mit einer Befestigungsvorrichtung (wie einem Sockel) mit den folgenden Eigenschaften:
  - Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zum Anbringen und Entfernen der Einlass-Anschlüsse für den Fluid-Path vorhanden ist.
  - Stellen Sie sicher, dass die Pumpe auf einer Höhe angebracht ist, an der sie einfach bedient werden kann.
- 3. Die Vorrichtung muss das vollständige Gewicht der Pumpenbaugruppe und des geförderten Produkts tragen können.
- 4. Die Vorrichtung muss vibrationsfrei sein.

#### ANMERKUNG

Starke Vibrationen können zu einer unzureichenden Schmierung führen, wodurch Schäden durch beschleunigten Verschleiß an der Pumpe auftreten können. Installieren Sie die Pumpe auf einer Oberfläche, die keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.

5. Die Vorrichtung muss mit den geförderten Flüssigkeiten chemisch verträglich sein.

## **10.3.2 Befestigung (Festschrauben der Pumpe)**



Abmessungen	Maß		
A	214 mm (8,4")		
В	173 mm (6,8")		
C	40 mm (1,6")		
D	140 mm (5,5")		
E	10 mm (0,4")		

## 10.4 HMI-Abdeckung

Die folgende Abbildung zeigt die HMI-Abdeckung:



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die HMI-Abdeckung anzubringen.

#### Vorgehensweise

- Stellen Sie sicher, dass das Pumpengehäuse, das die HMI-Abdeckung umgibt, sauber und frei von Fremdkörpern ist.
- 2. Drücken Sie den Rahmen der HMI-Abdeckung auf das umgebende Pumpengehäuse.
- 3. Stellen Sie sicher, dass sich die Klappe der HMI-Abdeckung frei nach oben und unten bewegen lässt, ohne dass sich dabei der Rahmen der HMI-Abdeckung löst.

## 10.5 Weiteres Zubehör

Die Verfahren zur Installation weiterer Zubehörteile, wie Steuerkabel für Eingang und Ausgang sowie Hydraulikverbinder, werden in weiteren Abschnitten zur Installation beschrieben, sofern relevant.

# 11 Installation: Teil 2 (Stromversorgung)

11.1 Bestimmen der erforderlichen Stromversorgung	
11.2 Wechselstrom (AC)	
11.2.1 Anforderungen an die Stromversorgung	60
11.2.2 Schutzvorrichtung	60
11.2.3 Elektrische Isolierung	60
11.2.4 Technische Daten zur Verkabelung	61
11.2.5 Checkliste der Anforderungen vor der elektrischen Installation	62
11.2.6 Anschließen an den Netzstrom	62
11.2.7 Erdungsmessung mit dem Erdungsprüfpunkt	63
11.3 Gleichstrom-Versorgung (DC)	
11.3.1 Anforderungen an die Stromversorgung	63
11.3.2 Überstromschutz	64
11.3.3 Elektrische Isolierung	64
11.3.4 Stromkabel (Verkabelung)	64
11.3.5 Checkliste zur Vorbereitung der elektrischen Installation	65
11.3.6 Anschluss an eine Gleichstromversorgung	65
11.4 Testen der Stromversorgung und erstmaliges Einschalten der Pumpe	
11.4.1 Modell: Remote	65
11.4.2 Modell: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+	65

## 11.1 Bestimmen der erforderlichen Stromversorgung

Pumpenmodelle sind mit zwei Optionen für die Stromversorgung erhältlich:

- 12-24 V DC
- 100-240 V AC (50/60 Hz)

Die erforderliche Stromversorgung für ein bestimmtes Modell wird auf dem Typenschild der Pumpe (2) angegeben und kann anhand des Produktcodes (1) ermittelt werden.

Folgen Sie den Installationsanweisungen für Ihr Modell.



## 11.2 Wechselstrom (AC)

### 11.2.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Das Gerät darf nur an eine geerdete, einphasige Stromversorgung angeschlossen werden, die die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Spezifikationen erfüllt.

AC Versorgungsspannung/-frequenz	~100–240 V 50/60 Hz		
Überspannungskategorie	II		
Maximale Spannungsschwankung	±10 % der Nennspannung		
AC Leistungsaufnahme	190 V A		

Wenn eine gleichbleibende Leistung der Wechselstromversorgung nicht garantiert werden kann, sollte eine handelsübliche Vorrichtung zur Spannungsstabilisierung verwendet werden.

### 11.2.2 Schutzvorrichtung

Verwenden Sie eine geeignete Schutzvorrichtung, wie eine Fehlerstromschutzeinrichtung, eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit zusätzlichem Überstromschutz oder eine Sicherung.

Empfohlener Überspannungsschutz		
230 V AC	1 A	
115 V AC	2 A	

### 11.2.3 Elektrische Isolierung

Zum Lieferumfang des Produkts gehört keine externe Isolierungsvorrichtung.

Bringen Sie eine geeignete Vorrichtung zur elektrischen Isolierung an, die während der Verwendung, Wartung oder in einem Notfall leicht zugänglich ist.

## 11.2.4 Technische Daten zur Verkabelung

Je nach geografischer Region, in der die Pumpe eingesetzt wird, müssen verschiedene Stromkabel und Stecker verwendet werden, die jeweils vom Produktcode angegeben werden. Das Stromkabel kann nicht entfernt oder vom Benutzer ausgetauscht werden. Sollte das Kabel beschädigt werden, wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um eine Reparatur der Pumpe in einem Kundendienstzentrum von Watson-Marlow zu veranlassen.

#### **WARNUNG**



Der Netzstecker erfüllt nicht die Schutzklasse IP66. Bringen Sie den Netzstecker in einem Gehäuse mit IP66-Schutzklasse an, wenn die Pumpe in Anwendungen betrieben wird, die die IP66-Schutzklasse erfordern.

Land	Spezifikation des Kabels	Spezifikation des Steckers
Kabel/Stecker für USA (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben A)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; grün, schwarz, weiß. UL 62, CSA 22.2 NR.49.	15 A, 125 V AC. NEMA 5-15.
Kabel/Stecker für UK (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben U)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. BS EN 50525-2-21.	5 A, 250 V AC mit austauschbarer 5A-Sicherung. BS 1363/A.
Kabel/Stecker für Südafrika/Indien (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben D)	Länge 1.850 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. BS EN 50525-2-21.	16 A, 250 V AC. SANS 164/1, IS 1293.
Kabel/Stecker für Argentinien (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben R)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. ÖVE K41a, EN50525, IEC 60227.	10 A, 250 V AC. IRAM 2073.
Kabel/Stecker für Australien (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben K)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. ÖVE K40a, HD22.	10 A, 250 V AC. AS/NZS 3112.
Kabel/Stecker für EU (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben E)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. EN 50525-2-21.	16 A, 250 V AC. CEE (7) VII, IEC60884.
Stecker für die Schweiz (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben C)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. ÖVE K40a, HD22.	10 A, 250 V AC. SEV 1011:2009, Kapitel SEV 6534/2.
Stecker für Brasilien (Artikelnummern enden mit dem Buchstaben B)	Länge 2.950 mm. 3-adrig; gelb/grün, braun, blau. ÖVE K41a, EN50525, IEC 60227.	10 A, 250 V AC. IRAM 2073.

# 11.2.5 Checkliste der Anforderungen vor der elektrischen Installation

Überprüfen Sie vor der elektrischen Installation die folgenden Punkte: Zu diesem Zeitpunkt sollten weder Fluid-Path noch Pumpenkopf installiert sein.

- Stellen Sie sicher, dass die physische Installation der Pumpe abgeschlossen ist, wie unter "10 Installation: Teil 1 (physisch)" auf Seite 50 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der im Lieferumfang enthaltene Netzstecker für Ihr Land/Ihre Region/Ihren Betrieb geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Isolator angebracht wurde und korrekt funktioniert.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt werden, darf die elektrische Installation nicht fortgesetzt werden. Die Pumpe muss so lange außer Betrieb bleiben, bis alle Voraussetzungen für die elektrische Installation erfüllt sind.

### 11.2.6 Anschließen an den Netzstrom

- Schließen Sie die im vorherigen Abschnitt genannten Prüfungen zur Vorbereitung der elektrischen Installation ab.
- Schließen Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker an den Netzstrom an.

Legen Sie keine Netzstromspannung an die Eingangsklemmen des Steuerkabels an. Der Spannungsbereich von 5–24 V darf nicht überschritten werden.

### 11.2.7 Erdungsmessung mit dem Erdungsprüfpunkt

Die Erdungsmessung vom Stromstecker zur Pumpe muss am Erdungsprüfpunkt durchgeführt werden (). Dieser Punkt befindet sich an der Rückseite der Pumpe. Die Position wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



Verwenden Sie den Erdungsprüfpunkt nicht für eine andere Verbindung. Versuchen Sie nicht, den Erdungsprüfpunkt zu demontieren.

### ANMERKUNG

Verwenden Sie bei der Erdungsmessung nicht die Motorwelle anstelle des Erdungsprüfpunkts, da die Lager des Motors durch hohen Strom beschädigt werden. Führen Sie die Erdungsmessung immer mit dem Erdungsprüfpunkt durch.

## 11.3 Gleichstrom-Versorgung (DC)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Anschließen an eine 12–24 V-Gleichstromversorgung für Modelle, die mit Gleichstrom betrieben werden.

### 11.3.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Das Gerät darf nur an eine Gleichstromversorgung angeschlossen werden, die die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Spezifikationen erfüllt.

	DC (Gleichstrom)
Versorgungsspannung	12–24 V DC
Leistungsaufnahme	130 W (12 V DC)
	180 W (24 V DC)

## 11.3.2 Überstromschutz

Das Stromkabel ist mit einer 20-A-Sicherung ausgestattet. Diese Sicherung ist eine Schutzvorrichtung. Nicht:

- umgehen
- weglassen
- in eine andere Stromstärke ändern

## 11.3.3 Elektrische Isolierung

Zum Lieferumfang des Produkts gehört keine externe Isolierungsvorrichtung.

Bringen Sie eine geeignete Vorrichtung zur elektrischen Isolierung an, die während der Verwendung, Wartung oder in einem Notfall leicht zugänglich ist.

### 11.3.4 Stromkabel (Verkabelung)

### 11.3.4.1 Technische Daten des Stromkabels

Das Stromkabel kann nicht entfernt oder vom Benutzer ausgetauscht werden. Sollte das Kabel beschädigt werden, wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um eine Reparatur der Pumpe in einem Kundendienstzentrum zu veranlassen.

### **WARNUNG**



Die Flachstecksicherung entspricht nicht der Schutzklasse IP66. Wenn eine Einstufung gemäß IP66 erforderlich ist, muss anstelle der im Lieferumfang enthaltenen Flachstecksicherung eine andere Flachstecksicherung installiert werden, die die Schutzklasse IP66 erfüllt.

Land	Spezifikation des Kabels
12–24-V-Stecker	2.000 mm lang. 2-adrig, rot, schwarz. UL CSA AWM I/II A/B-Art 2587. 2 x 269G1-
(Artikelnummern enden	Kontakte im Gehäuse. Sicherung (20 A, 32 V) im IP31-Halter für Flachstecksicherung
mit dem Buchstaben V)	installiert. M8-Kabelschuhe (bereits am Kabel angebracht)

### 11.3.5 Checkliste zur Vorbereitung der elektrischen Installation

Überprüfen Sie vor der elektrischen Installation die folgenden Punkte: Zu diesem Zeitpunkt sollten weder Fluid-Path noch Pumpenkopf installiert sein.

- Stellen Sie sicher, dass die physische Installation der Pumpe abgeschlossen ist, wie unter "10 Installation: Teil 1 (physisch)" auf Seite 50 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Isolator angebracht und getestet wurde und betriebsbereit ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Überstromschutz angebracht und getestet wurde und betriebsbereit ist.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt werden, darf die elektrische Installation nicht fortgesetzt werden. Die Pumpe muss so lange außer Betrieb bleiben, bis alle Voraussetzungen für die elektrische Installation erfüllt sind.

### 11.3.6 Anschluss an eine Gleichstromversorgung

- 1. Schließen Sie die im vorherigen Abschnitt genannten Prüfungen zur Vorbereitung der elektrischen Installation ab.
- 2. Schließen Sie die Gleichstromversorgung mithilfe der vorinstallierten M8-Kabelschuhe an.
  - Verbinden Sie den roten Draht mit dem positiven Pol (+).
  - Verbinden Sie den schwarzen Draht mit dem negativen Pol (+).

Wenn die Pumpe mit umgekehrter Polarität verbunden wird, lässt sie sich nicht einschalten. Dadurch entsteht keine Gefahr. Korrigieren Sie die Polarität des Anschlusses und fahren Sie fort.

## 11.4 Testen der Stromversorgung und erstmaliges Einschalten der Pumpe

### 11.4.1 Modell: Remote

Wenn Strom an die Pumpe angelegt wird, leuchten alle LED-Symbole drei Sekunden lang.

### 11.4.2 Modell: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+

Wenn die Pumpe zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint eine Meldung zur Leckageerkennung. Grund hierfür ist, dass der Pumpenkopf noch nicht installiert wurde. Diese Meldung weist darauf hin, dass die Pumpe mit Strom versorgt wird. Dies ist zum Testen der Stromversorgung wichtig. Im folgenden Abschnitt finden Sie Anleitungen zur erstmaligen Installation des Pumpenkopfes.

# 12 Installation: Teil 3 (Fluid-Path)

12.1 Anforderungen des Fluid-Path-Systems	67
12.1.1 Überdruckschutz	67
12.1.2 Rückschlagventil	67
12.1.3 Absperr- und Ablaufventile	68
12.1.4 Saug- und Förderleitungen	68
12.1.5 Vibration der Rohrleitungen	68
12.2 Checkliste der Anforderungen vor der Fluid-Path-Installation	69
12.3 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes	69
12.3.1 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: qdos ReNu 30: alle Modellvarianten	
12.3.2 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: (qdos ReNu 20, 60, 120 und qdos CWT, alle Modellvarianten)	75
12.4 Erstmaliges Verbinden des Pumpenkopfes mit dem Fluid-Path	80
12.4.1 Schritt 1: Dichtungen in den Pumpenkopfanschlüssen überprüfen	81
12.4.2 Schritt 2: Anschlusstyp auswählen	84
12.4.3 Schritt 3: Verfahren für den jeweiligen Anschlusstyp befolgen	86
12.4.4 Schritt 4: Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes anschließen	90

# 12.1 Anforderungen des Fluid-Path-Systems

Eine Watson-Marlow Pumpe muss mit bestimmten Zusatzgeräten im Fluid-Path-System installiert werden, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Anforderungen werden in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben.

Für alle Geräte, Verbindungen und Rohrleitungen gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Sie müssen mit der gepumpten Flüssigkeit chemisch verträglich sein.
- Ihre Leistungsnennwerte müssen den Wert der jeweiligen Anwendung überschreiten.

## 12.1.1 Überdruckschutz

Eine Pumpe von Watson-Marlow funktioniert durch positive Verdrängung. Im Falle einer Blockierung oder Verstopfung arbeitet die Pumpe weiter, bis eine der folgenden Situationen eintritt:

- Der Schlauch oder das Element des Pumpenkopfes oder ein Zusatzgerät kann brechen, undicht werden oder anderweitig versagen.
- Die Fluid-Path-Rohrleitungen oder Zusatzgeräte können brechen, undicht werden oder anderweitig versagen.
- Der Antrieb fällt aus.

Installieren Sie einen Überdruckschutz, der automatisch aktiviert werden kann, wenn ein Überdruck auftritt. Diese Schutzvorrichtung sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Sie sollte auf einen Druck eingestellt werden können, der unter dem Druck-Nennwert des Systems liegt.
- Sie sollte in der Lage sein, nach dem Auslösen die Pumpe zu stoppen oder die Flüssigkeit in einen sicheren Behälter umzuleiten.
- Sie sollte über eine Ausfallsicherung verfügen.

### 12.1.2 Rückschlagventil

Installieren Sie an der **Druckseite** im Fluid-Path ein Rückschlagventil. Bringen Sie es so nahe wie möglich am Pumpenkopf an. Bei einem Versagen des Pumpenkopfes oder von Schläuchen oder Elementen wird so ein Zurückströmen von Chemikalien unter Druck verhindert. Im Rückwärtslauf der Pumpe muss das Rückschlagventil umgangen werden, damit es das gepumpte Material nicht blockiert.

## 12.1.3 Absperr- und Ablaufventile

Im Fluid-Path müssen Absperr- und Ablaufventile angebracht werden. Im Folgenden wird beschrieben, warum dies notwendig ist.

- Vor dem Austauschen des Pumpenkopfes muss der Fluid-Path abgesperrt werden und Teile im Fluid-Path müssen vor dem Trennen entleert werden.
- Bei anderen Verfahren muss die Pumpe außer Betrieb genommen werden, beispielsweise bei einer Fehlfunktion. Dazu müssen Teile im Fluid-Path abgesperrt und entleert werden.
- Eine unbeabsichtigte Strömung muss verhindert werden, wenn die Pumpe gestoppt wird und wenn die folgenden Situationen auftreten:
  - Flüssigkeitsaustritte aus dem Pumpenkopf oder Fluid-Path
  - Versagen des Pumpenkopfes oder Fluid-Path
  - Verschleiß der Pumpenkopf-Komponenten

Ventile müssen vor dem Starten der Pumpe geöffnet und nach dem Stoppen der Pumpe geschlossen werden.

Bringen Sie kein Ventil an der Abflussöffnung der Pumpe an.

## 12.1.4 Saug- und Förderleitungen

Saugleitungen und Förderleitungen sollten:

- So kurz wie möglich sein
- So direkt wie möglich sein
- Möglichst gerade verlaufen
- Große Krümmungsradien aufweisen

Verwenden Sie den Schlauch mit dem größten Innendurchmesser, der für Ihren Prozess geeignet ist.

### 12.1.5 Vibration der Rohrleitungen

Die Installation der qdos Pumpe muss einer Beurteilung der Vibration und Integrität der Rohrleitungen (Vibrationsprüfung der Rohrleitungen) unterzogen werden.

## 12.2 Checkliste der Anforderungen vor der Fluid-Path-Installation

Überprüfen Sie vor der Fluid-Path-Installation die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass die physische Installation der Pumpe abgeschlossen ist, wie unter "10 Installation: Teil 1 (physisch)" auf Seite 50 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Anweisungen unter "11 Installation: Teil 2 (Stromversorgung)" auf Seite 58 elektrisch installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass ein Überdruckschutz, Rückschlagventile, Absperrventile, Ablaufventile sowie Leitungen an der Saugseite/Druckseite installiert und gemäß "12.1 Anforderungen des Fluid-Path-Systems" auf Seite 67 getestet wurden. Bringen Sie kein Ventil an der Abflussöffnung der Pumpe an.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt werden, darf die Fluid-Path-Installation nicht fortgesetzt werden. Die Pumpe muss so lange außer Betrieb bleiben, bis alle Voraussetzungen für die Fluid-Path-Installation erfüllt sind.

## 12.3 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes

Das Verfahren zur erstmaligen Installation unterscheidet sich vom Verfahren zum Austauschen des Pumpenkopfes, das unter "17 Wartung" auf Seite 190 beschrieben wird. Außerdem richtet sich das Verfahren zur erstmaligen Installation des Pumpenkopfes nach dem qdos Modell.

Folgen Sie dem korrekten Verfahren für das Pumpenmodell und für den Installationszeitpunkt.

# 12.3.1 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: qdos ReNu 30: alle Modellvarianten

### 12.3.1.1 Überprüfen der qdos 30 Entlüftungsschraube

Vor der Installation des Pumpenkopfes sollte auf allen qdos 30 Pumpen überprüft werden, ob die Entlüftungsschraube korrekt angebracht ist. Die Entlüftungsschraube gehört zum Lieferumfang aller qdos 30 Pumpenköpfe.

Seit Januar 2020 ist in allen qdos 30 Pumpen eine Entlüftungsschraube standardmäßig bereits installiert.



In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Entlüftungsschraube überprüfen und (bei Bedarf) installieren.

#### Vorgehensweise

- 1. Überprüfen Sie, ob die Entlüftungsschraube an Ihrer Pumpe installiert ist.
- 2. Falls nicht, nehmen Sie die Entlüftungsschraube aus der Verpackung des Pumpenkopfes und bringen Sie sie mit einem Flachkopfschraubendreher an der in der Abbildung oben gezeigten Stelle an.
- 3. Wenn in einer Pumpe, die nach dem Januar 2020 hergestellt wurde, keine Entlüftungsschraube installiert ist oder wenn Sie die Entlüftungsschraube nicht haben, wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung.

### **WARNUNG**



Wenn die Entlüftungsschraube nicht vorhanden ist, funktioniert die Leckageerkennung der Pumpe bei einem Prozessdruck von weniger als 1 bar nicht. Dies könnte dazu führen, dass Flüssigkeitsaustritte aus dem Pumpenkopf beim Betrieb unbemerkt bleiben. Vor der Installation eines qdos 30 Pumpenkopfes muss immer überprüft werden, ob die Entlüftungsschraube korrekt angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Entlüftungsschraube installiert werden.

Die Entlüftungsschraube darf nicht entfernt oder anderweitig manipuliert werden.

### 12.3.1.2 Montage des qdos 30 Pumpenkopfes

In der Abbildung wird die Installation einer linksseitigen Pumpe gezeigt. Das Verfahren für eine rechtsseitige Pumpe ist gleich.

Führen Sie die folgenden Schritte aus.

#### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie, ob die in der Abbildung unten gezeigten Pumpenkopf-Halteklammern gelöst sind. Falls nicht, lösen Sie sie per Hand. Verwenden Sie kein Werkzeug.



### ANMERKUNG

Die Pumpenkopf-Halteklammern dürfen nicht mit einem Werkzeug gelöst oder befestigt werden. Die Verwendung eines Werkzeugs kann zu einem Bruch führen. Befestigen und lösen Sie die Klammern immer per Hand.

#### Vorgehensweise

- 2. Halten Sie den Pumpenkopf so, dass der Pfeil nach oben zeigt.
- 3. Richten Sie den Pumpenkopf an der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 4. Drehen Sie den Pumpenkopf etwa 15° im Uhrzeigersinn, damit die Halteklammern einrasten.
- 5. Ziehen Sie die Halteklammern des Pumpenkopfes per Hand fest. Verwenden Sie kein Werkzeug.
- 6. Schalten Sie die Stromversorgung der Pumpe ein.
Die Pumpe beginnt die Sequenz für die erstmalige Inbetriebnahme. Das Logo von Watson-Marlow Pumps wird drei Sekunden lang angezeigt.



#### 12.3.1.2.1 Erstmalige Inbetriebnahme: Auswahl der Sprache

Sie werden nun aufgefordert, die Sprache für den gesamten Text auszuwählen, der auf dem Bildschirm angezeigt wird:

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Sprache zu markieren.
- 2. WÄHLEN SIE AUSWÄHLEN —, um eine Option auszuwählen.



#### Vorgehensweise

3. WÄHLEN SIE BESTÄTIGEN —, um fortzufahren.



#### Sie haben Deutsch gewählt.



#### Vorgehensweise

- 4. Wählen Sie ABLEHNEN 💻, um Ihre Auswahl zu ändern.
- 5. Wählen Sie den installierten Pumpenkopf aus.

#### 12.3.1.2.2 Erstmalige Inbetriebnahme: Auswahl des Pumpenkopfes

#### Vorgehensweise

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den Pumpenkopf zu markieren.

Pumpenkopf Auswahl

Bitte Art des ReNu Kopfes bestätigen

ReNu 30 Santoprene

ReNu 30 SEBS

#### Vorgehensweise

2. Wählen Sie BESTÄTIGEN —, um fortzufahren.



#### Vorgehensweise

- 3. Wählen Sie ABLEHNEN 💻, um Ihre Auswahl zu ändern.
- 4. Drücken Sie **START** bund lassen Sie den Pumpenkopf einige Umdrehungen ausführen.
- 5. Stoppen Sie die Pumpe.
- 6. Überprüfen Sie, ob die Klemmen an der korrekten Position gesperrt sind.

Falls nicht, gehen Sie folgendermaßen vor: Trennen Sie die Stromversorgung der Pumpe. Ziehen Sie die Klammen per Hand fester, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und wiederholen Sie dann die Schritte 4–6.

# 12.3.2 Erstmalige Installation des Pumpenkopfes: (qdos ReNu 20, 60, 120 und qdos CWT, alle Modellvarianten)

Bei einer qdos 20, 60 oder 120 muss das Druckventil des Pumpenkopfes vor der Installation des Pumpenkopfes in die Betriebsposition gebracht werden. Dieser Abschnitt ist für CWT Modelle nicht relevant, da dieses Funktionsmerkmal bei CWT Pumpenköpfen nicht vorhanden ist.

## 12.3.2.1 ReNu 20, ReNu 60 oder ReNu 120 Einrichtung der Leckageerkennung

Im Pumpenkopf der Modelle qdos 20, 60 und 120 befindet sich ein Druckventil, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Vor der Installation des Pumpenkopfes muss das Druckventil im Pumpenkopf eingestellt werden, damit die Leckageerkennung bei jedem Prozessdruck korrekt funktioniert. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

#### Vorgehensweise

1. Drehen Sie das Druckventil gegen den Uhrzeigersinn von der Transportposition ( ) in die Betriebsposition ( ).

#### **WARNUNG**



Wenn sich das Druckventil an einem qdos 20, 60 oder 120 Pumpenkopf nicht in der Betriebsposition befindet, funktioniert die Leckageerkennung bei einem Prozessdruck von weniger als 1 bar nicht. Dies könnte dazu führen, dass Leckagen der gepumpten Flüssigkeit aus dem Pumpenkopf nicht erkannt werden. Drehen Sie das Druckventil vor der Installation des Pumpenkopfes in die Betriebsposition.

### 12.3.2.2 Montieren des Pumpenkopfes ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 oder CWT

In der Abbildung wird die Installation einer linksseitigen Pumpe gezeigt. Das Verfahren für eine rechtsseitige Pumpe ist gleich.

Führen Sie die folgenden Schritte aus.

#### Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass der im Bild unten gezeigte Verriegelungshebel so eingestellt ist, dass der Pumpenkopf montiert werden kann.



#### ANMERKUNG

Der Verriegelungshebel des Pumpenkopfes sollte per Hand gelöst oder befestigt werden.

- 2. Halten Sie den Pumpenkopf so, dass der Pfeil nach oben zeigt.
- 3. Richten Sie den Pumpenkopf an der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 4. Drehen Sie den Pumpenkopf etwa 15° im Uhrzeigersinn, damit die Sicherungsnasen einrasten.
- 5. Fixieren Sie den Pumpenkopf manuell mit dem Verriegelungshebel an seiner Position. Verwenden Sie kein Werkzeug.

6. Schalten Sie die Stromversorgung der Pumpe ein. Die Pumpe beginnt die Sequenz für die erstmalige Inbetriebnahme. Das Logo von Watson-Marlow Pumps wird drei Sekunden lang angezeigt.

#### 12.3.2.2.1 Erstmalige Inbetriebnahme: Auswahl der Sprache

Sie werden nun aufgefordert, die Sprache für den gesamten Text auszuwählen, der auf dem Bildschirm angezeigt wird:

#### Vorgehensweise

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Sprache zu markieren.
- 2. WÄHLEN SIE AUSWÄHLEN **—**, um eine Option auszuwählen.



5. Wählen Sie den installierten Pumpenkopf aus.

#### 12.3.2.2.2 Erstmalige Inbetriebnahme: Auswahl des Pumpenkopfes

#### Vorgehensweise

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den Pumpenkopf zu markieren.



- 3. Wählen Sie ABLEHNEN —, um Ihre Auswahl zu ändern.
- 4. Drücken Sie **START** bund lassen Sie den Pumpenkopf einige Umdrehungen ausführen.
- 5. Stoppen Sie die Pumpe.
- 6. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 7. Überprüfen Sie, ob sich der Verriegelungshebel noch in der korrekten gesperrten Position befindet.

Falls nicht, gehen Sie folgendermaßen vor: Trennen Sie die Stromversorgung der Pumpe. Ziehen Sie die Klammen per Hand fester, schließen Sie die Stromversorgung wieder an und wiederholen Sie dann die Schritte 4–7.

## 12.4 Erstmaliges Verbinden des Pumpenkopfes mit dem Fluid-Path

Nachdem der Pumpenkopf installiert wurde, muss im nächsten Schritt der Fluid-Path zum ersten Mal verbunden werden. Dieser Vorgang besteht aus mehreren Schritten, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

- Schritt 1: Dichtungen in den Pumpenkopfanschlüssen überprüfen
- Schritt 2: Anschlusstyp auswählen
- Schritt 3: Verfahren für den jeweiligen Anschlusstyp befolgen
- Schritt 4: Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes anschließen

Wenn der Pumpenkopf bereits mit dem Fluid-Path verbunden wurde, folgen Sie dem Verfahren zum Verbinden nach einem Austausch unter "17 Wartung" auf Seite 190. Das Installationsverfahren richtet sich nach dem Modell. Folgen Sie dem Verfahren für Ihr Modell.

## 12.4.1 Schritt 1: Dichtungen in den Pumpenkopfanschlüssen überprüfen

### 12.4.1.1 Qdos 30: Alle Modellvarianten

In qdos 30 Pumpenköpfen sind FKM-Dichtungen (Viton) bereits vorinstalliert, wie in Abbildung 1a unten gezeigt. Stellen Sie sicher, dass diese Dichtungen vorhanden sind und vollständig in der Aussparung sitzen.



Wenn Sie die FDA- oder EC1935-Zertifizierung benötigen, ersetzen Sie die beiden standardmäßig angebrachten FKM-Dichtungen (Viton®) im qdos 30 Pumpenkopf durch die im Lieferumfang enthaltenen EPDM1-Dichtungen, wie unten beschrieben.

- 1. Entfernen Sie die FKM-Dichtungen (1a) von den Pumpenkopfanschlüssen (1).
- 2. Bringen Sie die EPDM-Dichtungen (1b) an den Pumpenkopfanschlüssen an (1). Stellen Sie sicher, dass sie vollständig in der Aussparung sitzen.

### 12.4.1.2 Qdos 20, 60, 120, CWT: Alle Modellvarianten

	Diese Dichtungen sind nicht erforderlich, wenn 1/2-Zoll-Stecker verwendet werden.
	• 0M9.401H.P03
ANMERKUNG	• 0M9.401H.P04
	• 0M9.401H.F03
	• 0M9.401H.F04

Bei den Modellen qdos 20, 60, 120 und CWT ist Dichtungsmaterial je nach dem Typ des Pumpenkopfes vorinstalliert, wie in Abbildung 1a unten gezeigt.



Stellen Sie sicher, dass diese Dichtungen vorhanden sind und vollständig in der Aussparung sitzen.

## 12.4.2 Schritt 2: Anschlusstyp auswählen

Im zweiten Schritt müssen die zu verwendenden Anschlüsse ausgewählt werden. Hydraulikverbinder stehen in drei Hauptausführungen zur Verfügung.



Folgende Faktoren bestimmen, welcher Anschluss für die jeweilige Anwendung geeignet ist:

- Typ der erforderlichen Verbindung
- Größe der erforderlichen Verbindung
- Chemische Verträglichkeit der Verbindung

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Verbinder nach Größe, Typ, Material und vorgesehenem Pumpenkopf aufgelistet:

Hydraulikverbinder-Packung			Qdos	Qdos	Qdos	Qdos	Qdos
Werkstoff	Verbinder	Größen	20	30	60	120	СМТ
	Klemmfittings, metrisch	6,3 x 11,5 mm 10 x 16 mm 9 x 12 mm 5 x 8 mm	V	V	V	V	1
Polypropylen	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle 3/8" Schlauchtülle 1/4" BSP 1/4" NPT	V	V	V	V	1
	Couvindofittingo	1/2" BSP	1	-	√	1	$\checkmark$
	Gewindenttings	1/2" NPT	1	-	✓	✓	$\checkmark$
	Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	1	√	√	√	$\checkmark$
	Klemmfittings, Zoll	Set mit 2 Größen (1/4" x 3/8" und 3/8" x 1/2")	V	~	~	1	$\checkmark$
PVDF	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle 3/8" Schlauchtülle 1/4" BSP 1/4" NPT	V	V	V	V	√
	Cowindofittings	1/2" BSP	1	-	1	1	$\checkmark$
	Gewindentungs	1/2" NPT	1	-	1	1	$\checkmark$
	Schlauchtülle		√	√	√	√	√

## 12.4.3 Schritt 3: Verfahren für den jeweiligen Anschlusstyp befolgen

Das Installationsverfahren variiert je nach der Verbindungsart. Folgen Sie dem entsprechenden Verfahren, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben. Modellspezifische Unterschiede werden im Verfahren erläutert.

### 12.4.3.1 Anbringen von Schlauchtüllen

#### Vorgehensweise

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe elektrisch isoliert ist.
- 2. Nehmen Sie die gewünschte Schlauchtülle aus der Hydraulikverbinder-Packung.
- 3. Setzen Sie den Anschlusskragen auf die Schlauchtülle und setzen Sie sie auf die Pumpenkopfdichtung.
- 4. Setzen Sie die Anschlusskragen auf den Pumpenkopf und ziehen Sie sie per Hand fest.



- 5. Drücken Sie den Schlauch auf die Schlauchtülle, bis er die Rückseite der Schlauchtülle erreicht.
- 6. Sichern Sie ihn mit einem geeigneten Halteclip.
- 7. Wiederholen Sie diese Schritte für die andere Schlauchtülle.
- 8. Prüfen Sie, ob undichte Stellen vorhanden sind, und ziehen Sie den Anschlusskragen bei Bedarf noch fester.

## 12.4.3.2 Anbringen von Gewindeverbindern

#### Vorgehensweise

- 1. 1/4-Zoll-Gewindeverbinder: Nehmen Sie den gewünschten Gewindeverbinder aus der Hydraulikverbinder-Packung 1. 1/2-Zoll-Verbinder sind ebenfalls erhältlich.
- 2. 1/4-Zoll-Gewindeverbinder: Setzen Sie den Anschlusskragen auf den Gewindeverbinder und setzen Sie ihn auf die Pumpenkopfdichtung. 1/2-Zoll-Gewindeverbinder: Entfernen Sie die Pumpenkopfdichtung und setzen Sie den doppelten O-Ring des 1/2-Zoll-Verbinders auf den Flüssigkeitsanschluss.
- 3. Ziehen Sie den Anschlusskragen am Pumpenkopf per Hand fest, während Sie den Gewindeverbinder mit einem Werkzeug festhalten (siehe Tabelle unten).



Gewindeverbinder	Werkzeug	Abbildung
1/4" BSPT	14-mm-Schraubenschlüssel	(3a)
1/4" NPT	9/16"-Schraubenschlüssel	(3b)
1/2" BSPT	1/2"-Schraubenschlüssel	(3a)
1/2" NPT	13-mm-Schraubenschlüssel	(3b)

- 4. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Gewindeverbinder.
- 5. Prüfen Sie, ob undichte Stellen vorhanden sind, und ziehen Sie den Anschlusskragen bei Bedarf noch fester. Das Gewinde des Verbinders muss ordnungsgemäß abgedichtet werden, beispielsweise mit einem chemisch verträglichen Gewindedichtband, damit eine leckagefreie Abdichtung erzielt wird.

## 12.4.3.3 Anbringen von Klemmfittings

#### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Klemmfittings mit der passenden Größe für den zu verwendenden Watson-Marlow Verbindungsschlauch aus.

#### **WARNUNG**



Wenn Klemmfittings und Verbindungsschläuche nicht zueinander passen, können Lecks die Folge sein. Verwenden Sie ausschließlich Watson-Marlow Verbindungsschläuche mit Klemmfittings von Watson-Marlow.

#### Vorgehensweise

- 2. Nehmen Sie das gewünschte Klemmfitting aus der Hydraulikverbinder-Packung.
- 3. Schneiden Sie das Schlauchende ab, sodass es quadratisch ist. Dies wird in den folgenden Abbildungen gezeigt.



- 4. Schieben Sie den Anschlusskragen auf den Schlauch.
- 5. Schieben Sie den Klemmring auf den Schlauch und achten Sie darauf, dass die innere Abstufung zum geschnittenen Ende zeigt. Dies wird in den folgenden Abbildungen gezeigt.



#### Vorgehensweise

6. Drücken Sie den Schlauch auf den Kegel, bis er die Rückseite erreicht (möglicherweise muss das Schlauchende aufgeweitet werden). Dies wird in den folgenden Abbildungen gezeigt.



#### Vorgehensweise

7. Halten Sie den Schlauch gegen die Rückseite des Kegels und schieben Sie den Klemmring und den Anschlusskragen am Schlauch nach unten zur Dichtung des Pumpenkopfanschlusses und ziehen Sie sie am Pumpenkopf fest. Dies wird in den folgenden Abbildungen gezeigt.



- 8. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Verbinder.
- 9. Prüfen Sie, ob undichte Stellen vorhanden sind, und ziehen Sie den Anschlusskragen bei Bedarf noch fester.

# 12.4.4 Schritt 4: Sicherheitsüberlauf des Pumpenkopfes anschließen

Beim Sicherheitsüberlauf aller Pumpenkopfmodelle handelt es sich um eine Schlauchtülle, wie in der Abbildung unten gezeigt:



Im unwahrscheinlichen Fall eines Versagens der Leckageerkennung bietet der Sicherheitsüberlauf einen sicheren Leckagepfad für das Gemisch aus Flüssigkeit und Schmiermittel.

Der Sicherheitsüberlauf des ReNu/CWT Pumpenkopfes darf nicht blockiert werden.

Bringen Sie kein Ventil am ReNu/CWT Pumpenkopf an.

Die Flüssigkeit aus dem Sicherheitsüberlauf muss von der Pumpe weg in ein System abfließen können, das folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Es muss belüftet sein.
- Es darf kein Rücklauf aufgrund von Druck oder Verstopfungen auftreten.
- Die Kapazität muss ausreichend sein.
- Im Falle eines Sicherheitsüberlaufs muss für den Benutzer erkennbar sein, dass Flüssigkeit abläuft.

## 13 Installation: Teil 4 (Verbindungen und Verkabelung des Steuersystems)

13.1 Position der Anschlüsse	92
13.2 Eingangs-/Ausgangsverbindungen an der Vorderseite (Modelle: Remote, Universal, Universal+)	94
13.2.1 Eingangsverbindung	95
13.3 Relaismodul – Option für Universal/Universal+	.101
13.3.1 Technische Daten des Relaismoduls	. 101
13.3.2 Erforderliche Spezifikationen des Steuerkabels	.102
13.3.3 Leiterplattenanschlüsse am Relaismodul	.103
13.3.4 Anschlussklemmen am Relaismodul	.103
13.3.5 Installation des Steuerkabels	.106
13.4 PROFIBUS Anschluss	.109
13.4.1 PROFIBUS Anschluss	.109
13.4.2 PROFIBUS Pinbelegung	.110
13.4.3 PROFIBUS Verkabelung	.111
13.5 Verbinden des Drucksensors (Modelle: PROFIBUS, Universal, Universal+)	.112

Die Informationen in diesem Abschnitt sind für das Manual-Modell nicht relevant. Wenn Sie das Manual-Modell verwenden, fahren Sie direkt mit Abschnitt "14 Installation: Teil 5 (Einrichten der Pumpe – allgemeine Verfahren und Sicherheit)" auf Seite 113 fort.

Dieses Kapitel enthält ausschließlich Informationen zu den Verbindungen und Verkabelungen des Steuersystems. Die Einrichtung des Steuersystems wird im nächsten Abschnitt zur Installation beschrieben ("15 Installation: Teil 6 (Einrichten der Pumpe mit Steuerungsparametern)" auf Seite 129).

Beachten Sie die korrekte Verbindungsmethode des Steuersystems für das jeweilige Pumpenmodell.

## 13.1 Position der Anschlüsse

Eine qdos Pumpe verfügt je nach Modellvariante über die folgenden Steuerverbindungen.

Primär	Primär						
1	Eingangs- und Ausgangsverbindungen an der Vorderseite						
2	Relaismodul-Option <sup>(24)</sup>						

3 Watson-Marlow Drucksensor-Anschluss (25)	Zubehör		
	3	Watson-Marlow Drucksensor-Anschluss <sup>(25)</sup>	

ANMERKUNG <sup>24</sup>	Option für die Modelle Universal und Universal+
ANMERKUNG 25	Option für die Modelle PROFIBUS, Universal und Universal+ zum Anschließen eines Drucksensors von Watson-Marlow. Der Drucksensor ist derzeit noch nicht erhältlich, wird aber voraussichtlich im Jahr 2023 auf dem Markt eingeführt.

## 13.2 Eingangs-/Ausgangsverbindungen an der Vorderseite (Modelle: Remote, Universal, Universal+)

Die Verbindung mit dem Steuersystem bei den Modellen Remote sowie Standard Universal/Universal+ erfolgt über Eingangs- und Ausgangsverbindungen an der Vorderseite der Pumpe, wie in der Abbildung unten gezeigt.



1.	Eingangsverbindung	2.	Ausgangsverbindung			
Technische Daten der Eingangs- und Ausgangsverbindungen:						
• M12-Stecker						
• Fünfpolig						
Schutzklasse IP66						

Alle Ein- und Ausgangsklemmen sind durch verstärkte Isolierung von den Netzstromkreisen getrennt. Diese Klemmen dürfen nur an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die zudem durch verstärkte Isolierung von der Netzspannung getrennt sind.

## 13.2.1 Eingangsverbindung

## 13.2.1.1 Pinbelegung der Eingangsverbindung



Pin Nr.	Funktion	Spezifikation	Bezogen auf	Eingangskabelfarbe
1	Start/Stop	Min. 5 V, max. 30 V	Gleichstromversorgung 5-24 V DC an Stop anschließen (auf Pin 4 bezogen). Alternativ können Sie Pin 5 auf dem Ausgangsstecker mit diesem Pin über einen normalerweise geöffneten Schalter verbinden.	Braun
2	Externer Kontakt Reserviert	Min. 5 V, max. 0,30 V	Impuls 5-24 V Mindestimpulslänge 40 ms (auf Pin 4 bezogen). Alternativ können Sie Pin 5 auf dem Ausgang mit diesem Pin über einen normalerweise geöffneten Schalter verbinden.	Weiß
3	4–20 mA	250 Ω Eingangsimpedanz 40 mA max. Strom 250 Ω Lastwiderstand 40 mA max. Strom	Bezogen auf GND	Blau
4 (26)	GND	Erde (0 V)		Schwarz
5	Rückwärtslauf (Remote- Flüssigkeitsrückführung)	Min. 5 V, max. 30 V	Schließen Sie die Gleichstromversorgung 5-24 V DC an, um die Pumpe im Analogbetrieb umzukehren	Grau

Bei Gleichstromausführungen der Pumpe sind der 0-V-Anschluss und die Erdung am Eingang/Ausgang (0 V) nicht galvanisch getrennt. Bei der Installation sollte überprüft werden, ob eine externe Signaltrennung erforderlich ist.

## 13.2.1.2 Optionales Eingangskabel

Ein Eingangskabel kann als Zubehör bei Watson-Marlow gekauft werden. Die technischen Daten dieses Kabels werden unten angegeben.



A	Br	W	BI	Bk	Gy
Blauer Einsatz	Braun	Weiß	Blau	Schwarz	Grau

Länge des Eingangskabels: 3 m (10 ft)

## 13.2.1.3 Beispiel für die Eingangsverkabelung

Die Steuer- und Netzstromkabel dürfen nicht zu einem Kabelstrang zusammengebunden werden. Legen Sie keine Netzstromspannung an die Eingangsklemmen des Steuerkabels an. Der Spannungsbereich von 5–24 V darf nicht überschritten werden.

#### 13.2.1.3.1 Remote Stop

Kann vom Anwender im Menü mit den Steuerungsparametern konfiguriert werden:

Standard – Spannungssignal zum STOPPEN der Pumpe wird bei allen Betriebsarten angelegt.

Status	Bereich	M12-Eingangsverbinder
STOP	+5 V bis +24 V (standardmäßige Steuerungseinstellung)	Pin 1
Start	0 V	Pin 1

Nur im manuellen Modus und im Analogbetrieb wird die Pumpe gestartet, wenn das Signal entfernt wird.

Option – Pumpe läuft, bis kein Signal an Pin 1 erfolgt

Status	Bereich	M12-Eingangsverbinder
STOP	0 V	Pin 1
Start	+5 V bis +24 V	Pin 1

Die Taste **MAX** funktioniert im manuellen Modus unabhängig vom Remote-STOPP-Eingang. Dies ermöglicht ein Ansaugen ohne Ändern der Pumpeneinstellungen oder Trennen des Eingangskabels.

#### 13.2.1.3.2 Remote-Steuerung der Drehzahl: Analogeingang

Die Drehzahl der Pumpe wird durch ein stärkeres/schwächeres Analog-Steuersignal erhöht bzw. verringert:

Bereich	M12-Eingangsverbinder	
4–20 mA	Pin 3	

Das Modell Universal+ kann vom Benutzer so kalibriert werden, dass die Drehzahl proportional oder umgekehrt proportional zum mA-Eingangssignal gesteuert wird.

Schaltkreisimpedanz 4–20 mA: 250 Ω.

Kehren Sie nicht die Polarität der Klemmen um. Wenn die Polarität invertiert wird, läuft der Motor nicht.

## 13.2.1.4 Ausgangsverbindung

#### 13.2.1.4.1 Pinbelegung der Ausgangsverbindung



Pin Nr.	Funktion	Spezifikation	Bezogen auf	Ausgangskabelfarbe
1	Start-Status- Ausgang (Ausgang 2)	Open-Kollektor-Ausgang, nicht belegt (Funktion ist beim Modell Universal+ konfigurierbar.)		Braun
2	Alarmausgang (Ausgang 1)	Open-Kollektor-Ausgang, nicht belegt (Funktion ist beim Modell Universal+ konfigurierbar.)		Weiß
3	Analog aus	4–20 mA bei 250 Ω	Pin 4	Blau
4	GND	Erde (0 V)		Schwarz
5	Versorgung	Pin 5-Versorgungsspannung ist 5 V mit Impedanz 2,2 k, diese kann über einen NO-Schalter an Eingangspin 1 oder 2 angeschlossen werden, um die Eingänge zu speisen.		Grau

#### 13.2.1.4.2 Optionales Ausgangskabel

Ein Ausgangskabel kann als Zubehör bei Watson-Marlow gekauft werden. Die technischen Daten dieses Kabels werden unten angegeben.



Länge des Ausgangskabels: 3 m (10 ft)

#### 13.2.1.4.3 Beispiel für die Ausgangsverkabelung

Die Steuer- und Stromkabel dürfen nicht zu einem Kabelstrang zusammengebunden werden. Legen Sie keine Netzstromspannung an die Kabelklemmen an. Der Spannungsbereich von 5–24 V darf nicht überschritten werden.

#### "Pull-up-Widerstand" (gilt nur für Pin 1 und Pin 2)

Der in der Abbildung unten gezeigte Widerstand muss die korrekte Größe für die jeweilige Anwendung aufweisen, um Schäden an den Widerständen der Pumpe zu vermeiden.



ANMERKUNG<sup>27</sup>

In der Abbildung wird der Start-Status-Ausgang gezeigt.

#### Externes Relais (gilt nur für Pin 1 und Pin 2)

Verkabelungsbeispiel für ein externes Relais, die N/O- oder N/C-Kontakte könnten für jedes Gerät verwendet werden.

Das in der Abbildung unten gezeigte Relais muss die korrekte Größe für die jeweilige Anwendung aufweisen, um Schäden an den Widerständen der Pumpe zu vermeiden.



# ANMERKUNG<br/>28In der Abbildung wird der Start-Status-Ausgang gezeigt. Der Alarmausgang muss auf die<br/>gleiche Weise verdrahtet werden, außer dass der weiße Draht von Pin 2 anstelle des braunen<br/>Drahtes von Pin 1 verwendet wird.

#### Alarm Ausgang

Pin 2, Ausgang 1

In diesem Beispiel ist eine externe Stromversorgung mit 24 V für die Steuerung erforderlich. Beim Anschluss an eine SPS ist normalerweise eine Versorgung mit 24 V verfügbar. Alarmbedingungen werden durch Systemfehler oder eine Leckageerkennung ausgelöst.

#### Start-Status-Ausgang

Pin 1, Ausgang 2

In diesem Beispiel ist eine externe Stromversorgung mit 24 V für die Steuerung erforderlich. Beim Anschluss an eine SPS ist normalerweise eine Versorgung mit 24 V verfügbar. Dieser Ausgang ändert den Status, wenn der Motor startet/stoppt.

#### Drehzahl: Analogausgang (Modelle: Remote, Universal+)

Strom über das Analogsignal im Bereich 4–20 mA in 250  $\Omega$  ist zwischen Pin 3 und Pin 4 des Ausgangssteckers verfügbar. Der Strom ist direkt proportional zur Drehzahl des Pumpenkopfes. 4 mA = Drehzahl 0; 20 mA = Höchstdrehzahl.

Für die Version Universal+ ist ferner eine Option vorhanden, um die Skalierung des 4-20 mA-Eingangs zu erreichen, falls dieser vom Benutzer geändert wurde. Auf diese Option kann im Menü "Steuerungsparameter" zugegriffen werden.

ANMERKUNG	Wenn der mA-Ausgang zum Auslesen an einem Multimeter verwendet werden soll, muss ein
29	250-Ω-Widerstand in Reihe geschaltet werden.

## 13.3 Relaismodul – Option für Universal/Universal+

Das Relaismodul ist eine spezielle Variante, die nur für die Modelle Universal und Universal+ erhältlich ist. Das Relaismodul wird auf der gegenüberliegenden Seite des Pumpenkopfes angebracht.

Die allgemeine Anordnung wird unten gezeigt:



## 13.3.1 Technische Daten des Relaismoduls

Anschlüsse des Relaismoduls			
Polais Schaltleistung	240 V AC, 4 A		
	30 V DC, 4 A		
Schutzart der Abdeckung	IP66 (NEMA 4X)		
Schutzklasse der Kabelverschraubung	IP66 (NEMA 4X)		

## 13.3.2 Erforderliche Spezifikationen des Steuerkabels

Kabelquerschnitt	Kreisförmig
Außendurchmesser zur Gewährleistung der Schutzklasse	9,5–12 mm
Kabelleiter	0,05–1,31 mm² (30–16 AWG) Litze oder massiv
Elektromagnetische Verträglichkeit	Das Steuerkabel muss abgeschirmt sein und mit einem der vorhandenen Erdleiteranschlüsse verbunden werden.
Mindesttemperatur	85 °C
Maximale Kabel pro Verschraubung	1

ANMERKUNG <sup>30</sup>	Zwei ½"-Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten		
ANMERKUNG 31	Kabel mit mehr als acht Adern sind in der Handhabung möglicherweise unpraktisch.		

## 13.3.3 Leiterplattenanschlüsse am Relaismodul

Modellvarianten:

- Universal = 2 Klemmblöcke, 2 Relais mit 2 Ausgangsoptionen
- Universal+ = 4 Klemmblöcke, 4 Relais mit 4 Ausgangsoptionen

Die Leiterplattenanschlüsse des Modells Universal+ werden in der folgenden Abbildung gezeigt.



Dieses Diagramm dient als Referenz für die Namen und die Positionen der Endverbinder.

ANMERKUNG<br/>32Bei Gleichstromausführungen der Pumpe sind der 0-V-Gleichstrom-Anschluss und die Erdung<br/>am Eingang/Ausgang nicht galvanisch getrennt. Bei der Installation sollte überprüft werden,<br/>ob eine externe Signaltrennung erforderlich ist.

## 13.3.4 Anschlussklemmen am Relaismodul

Ausgang für allgemeinen Alarm (J2)			
	RELAIS1		
Schließen Sie das Ausgabegerät an die C-Klemme (Masse) des Relaissteckverbinders und entweder an die N/C-Klemme (Öffnungskontakt) oder an die N/O-Klemme	3. N/C		
(Schließkontakt) an.	2. C		
Diese Relaisspule ist erregt, wenn sich die Pumpe im Alarmzustand befindet.	1. N/O		

Ausgang für allgemeinen Alarm (J2)			
	RELAIS1		
Anmerkung: Alarmzustände werden durch Systemfehler herbeigeführt. Dieser Alarm wird bei analogen Signalfehlern nicht ausgelöst.			
Der Standard für Relais 1 ist "Allgemeiner Alarm". An den Universal+ Modellen kann dieser Ausgang (1) im Menü Steuerungsparameter konfiguriert werden.			

RLY2

3

2

1

3

N/C

2. C

1.

N/O

1

ſD

Tabelle 15 – Run-Status-Ausgang (J2)
--------------------------------------

Schließen Sie das Ausgabegerät an die C-Klemme (Masse) des Relaissteckverbinders und entweder an die N/C-Klemme (Öffnungskontakt) oder an die N/O-Klemme (Schließkontakt) an.

Bei laufender Pumpe ist diese Relaisspule erregt.

Der Standard für Ausgang 2 ist der Status Start. Auf den Universal+ Modellen kann dieser Ausgang (2) im Menü Steuerungsparameter konfiguriert werden.

#### Tabelle 16 – Ausgänge 3 und 4 (J1)

Beim Modell Universal+Relais der Pumpe sind zwei zusätzliche Relaisausgänge vorhanden. Diese Ausgänge sind standardmäßig inaktiv, die Funktion des Ausgangs muss im Menü Steuerungsparameter konfiguriert werden.

Konfigurierbarer Remote-Stop- oder Kontakteingang (J8), 24 V-Logikeingang			
	Kontakt Stop-Eingang		
Bei Auswahl der Analogbetriebsart 4-20 mA wird die Klemme J8 automatisch als Remote-Stop konfiguriert.	J8 2 1/P	2	
Bei Auswahl des Kontaktmodus wird der Eingang J8 automatisch als Kontakteingang konfiguriert.	1. 5 V		

#### Remote-Stop-Logik 24 VDC (J8)

Verbinden Sie einen Remote-Schalter zwischen der Stopp/Kontakt-Klemme und der 5 V-Klemme des Start/Stopp-I/P-Verbinders (J8). Alternativ dazu kann ein 5 V–24 V-Logikeingang an die Stopp/Kontakt-Klemme angelegt werden, Masse an die GND-Klemme des angrenzenden 4–20-mA-I/P-Verbinders (J3 oder J4).

SPS 24V-Relais-/Magnetventil-Treiberausgänge sind aufgrund der hohen Eingangsimpedanz der Stop/Kontakt-Klemme nicht geeignet.

Die Richtung des Remote-Stopp-Eingangs kann in der Software im Menü mit den Steuerungsparametern konfiguriert werden.

Fern-Ausschaltung ist bei Handbedienung und im Analogbetrieb aktiv.

#### Kontakt

Für den Betrieb der Pumpe im Kontaktmodus muss der Remote-Stopp-Eingang auf "Hoch" eingestellt werden.

Remote-Stop-Eingang (J1A), 110-V-Logik			
	110 V Einga	AC-Stop- ng	
Um die Pumpe anzuhalten, legen Sie ein Signal von 85 VAC bis 130 VAC über die Klemmen AC1 und AC2 an. Die Polarität ist dabei unwichtig.			
Standardmäßig läuft die Pumpe nicht, solange dieses Signal anliegt. Bei Handbedienung und im Analogbetrieb läuft die Pumpe an, wenn das Signal weggenommen wird. Der Eingang kann im Menü Steuerungsparameter so konfiguriert werden, dass er sich umgekehrt verhält.	2. AC1		
Anmerkung: Dieser Eingang ist logisch ODER mit dem Kontaktdosiereingang geschaltet.	AC2		
Kontakt			
Wenn der Kontaktmodus aktiviert ist, beginnt die Pumpe eine Kontaktdosierung, wenn an den Klemmen Wechselstrom anliegt.			

Drehzahl: Analogeingang (J4)			
	Analog		
<ul> <li>Das analoge Prozesssignal muss an die I/P-Klemme des Analog-Steckverbinders (J4) angelegt werden. Masse an den GND-Steckverbinder derselben Klemme. Im Analogbetrieb ist die Solldrehzahl der Pumpe proportional oder umgekehrt proportional zum Analogeingang.</li> <li>Schaltkreisimpedanz bei 4–20 mA: 250 Ω.</li> <li>Max Strom 40 mA</li> </ul>	2. GND 1. I/P	2 1	

Siehe auch "15.1.6 Steuerungsparameter > 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+)" auf Seite 136

Drehzahl: Analogausgang (J3) (nur bei Universal+)	
	4–20 mA
Ein analoges Stromsignal im Bereich von 4–20 mA liegt zwischen der Ausgangsklemme und der GND- Klemme an. Der Strom ist direkt proportional zur Drehzahl der Pumpe. 20 mA = Höchstdrehzahl, 4 mA = Drehzahl 0.	1. O/P
Außerdem ist eine Option vorhanden, mit der die Skalierung des 4–20 mA-Eingangs erreicht werden kann, falls dies vom Benutzer entsprechend konfiguriert wurde. Auf diese Option kann im Menü "Steuerungsparameter" zugegriffen werden.	2. GND

#### Erdabschirmungsklemmen

Ein 4,8-mm-Flachstecker wird für die Erdabschirmung von Kabeln geliefert. Der Erdleiter kann mit diesem Anschluss verbunden werden. Es sind außerdem zwei Federklemmen für weitere Erdverbindungen vorhanden.

Die 4–20 mA- und Niederspannungssignale sind getrennt von der Stromversorgung (AC oder DC) zu halten.

## 13.3.5 Installation des Steuerkabels

#### Vorgehensweise

- 1. Entfernen Sie vier M3x10 Pozidriv-Schrauben in der gezeigten Reihenfolge von der Abdeckung des Relaismoduls.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung vom Antrieb.

Wenn sich die Abdeckung nicht vom Antriebsgehäuse löst, schlagen Sie sanft darauf, um sie zu lösen. **Verwenden Sie dazu** keine Werkzeuge.

- 3. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung in der Vertiefung am Antriebsgehäuse verbleibt.
- 4. Lösen Sie die Verschlussstopfen mit einem 21-mm-Schraubenschlüssel von der Abdeckung des Relaismoduls.
- 5. Bringen Sie eine neue Dichtungsscheibe an der im Lieferumfang enthaltenen ½"-NPT-Kabelverschraubung an.
- 6. Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltene ½"-NPT-Kabelverschraubung mit den neuen Dichtungsscheiben in die Abdeckung des Relaismoduls ein.
- 7. Stellen Sie sicher, dass die Haltemutter der Kabelverschraubung richtig sitzt.









 Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit einem 21-mm-Schraubenschlüssel auf 2,5 Nm fest, um eine Dichtheit gemäß der Schutzklasse zu gewährleisten.

Wenn eine andere Kabelverschraubung verwendet wird, muss sie die Schutzklasse IP66 aufweisen.

- 9. Lösen Sie die Abdeckkappe der Kabelverschraubung, aber entfernen Sie sie nicht.
- 10. Führen Sie das Steuerkabel in die gelöste Kabelverschraubung ein.
- 11. Ziehen Sie dann so viel Kabel durch, dass die erforderlichen Steckverbinder erreicht werden können. Lassen Sie es dabei etwas locker durchhängen.
- 12. Isolieren Sie den Außenmantel nach Bedarf.
- 13. Entfernen Sie 5 mm der Leiterisolierung. Verzinnen und Hülsen sind nicht erforderlich.
- 14. Drücken Sie die gefederte Anschlusstaste nach unten und schieben Sie das freiliegende Kabelende in den Anschluss.
- 15. Lassen Sie die Anschlusstaste los, um das Kabel festzuklemmen.
- 16. Bereiten Sie die Kabelabschirmung(en) vor, indem Sie ein ausreichend langes Ende verdrillen. Verdrillte Längen sind möglichst mit Hülsen zu versehen, um Kurzschluss zu verhindern.
- 17. Sichern Sie das Ende der Kabelabschirmung an den Faston-Flachsteckhülsen des bereitgestellten Kabelschuhs.
- 18. Nachdem Sie alle Leiter angeschlossen haben, bringen Sie die Modulabdeckung wieder an.
- Überprüfen Sie die Dichtung und ersetzen Sie sie, falls sie beschädigt ist.
   WICHTIG: Die Dichtung gewährleistet die Schutzklasse IP66 (NEMA 4X).
- 20. Halten Sie die Abdeckung des Relaismoduls an die vorgesehene Position. Der Dichtungsstreifen darf NICHT manipuliert werden.





21. Ziehen Sie vier M3x10 Pozidriv-Schrauben in der gezeigten Reihenfolge auf 2,5 Nm fest.

22. Ziehen Sie die Kappe der Kabelverschraubung mit einem 21-mm-Schraubenschlüssel auf 2,5 Nm fest, um eine Dichtheit gemäß der Schutzklasse zu gewährleisten.


## 13.4 PROFIBUS Anschluss

Alle PROFIBUS-Systeme müssen durch einen für PROFIBUS zugelassenen Techniker installiert oder zertifiziert werden.

### 13.4.1 PROFIBUS Anschluss

Eine PROFIBUS Pumpe verfügt an der Vorderseite über einen PROFIBUS Stecker, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:



#### Lage des PROFIBUS-Steckers

Technische Daten des PROFIBUS Steckers

- M12-Buchsen
- Fünfpolig
- Schutzklasse IP66
- Übertragungsgeschwindigkeit Das Produkt ist für bis zu 12,5 Mbit/s zertifiziert (bei den meisten Anwendungen sollte eine Geschwindigkeit von 1,5 Mbit/s nicht überschritten werden)

ANMERKUNG<br/>33Je nach der Netzwerkinstallation sind höhere Busgeschwindigkeiten als 1,5 Mbit/s möglich.<br/>Folgen Sie den PROFIBUS Installationsanleitungen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

### 13.4.2 **PROFIBUS Pinbelegung**



PROFIBUS Pinbelegung an der Pumpe		
Pin Nr.	Signal	Funktion
1	VP	+5 V Versorgungsspannung für Abschlusswiderstände
2	RxD/TxD-N	Datenleitung minus (A-Leitung)
3	DGND	Datenmasse
4	RxD/TxD-P	Datenleitung plus (B-Leitung)

### 13.4.3 PROFIBUS Verkabelung

#### Anforderungen:

Vermeiden Sie starke Biegungen im PROFIBUS Signalkabel.

Alle Geräte im Bussystem müssen in einer Linie angeschlossen werden.

Ein für IP66 ausgelegter T-Adapter muss für den Anschluss der Pumpe an die PROFIBUS Leitung verwendet werden. Maximal sind 32 Stationen (einschließlich Master, Slave und Repeater) möglich.

Beide Kabelenden müssen mit einem Abschlusswiderstand versehen werden.

Die für die PROFIBUS Installation gelieferte M12-Buchse ist für IP66 ausgelegt.

Damit ein IP66-System gewährleistet bleibt, müssen alle verwendeten PROFIBUS Kabel, T-Adapter und Abschlusswiderstände mit für IP66 ausgelegten industriellen M12-Verbindern ausgerüstet werden.

ANMERKUNG	Verwenden Sie nur zertifizierte PROFIBUS Kabel und Stecker. Folgen Sie den PROFIBUS
34	Anleitungen zur korrekten Installation.
ANMERKUNG 35	Ist die Pumpe das letzte am PROFIBUS Kabel angeschlossene Bus-Gerät, muss das Kabel mittels Abschlusswiderstand (PROFIBUS Norm EN 50170) abgeschlossen werden. Der Widerstand muss der Schutzklasse IP66 entsprechen.

### 13.4.3.1 Max. Länge des Buskabels Typ A (m)

Die zulässige Gesamtlänge der Busverkabelung hängt von der erforderlichen Bitrate ab. Wenn ein längeres Kabel oder eine höhere Bitrate erforderlich ist, müssen Repeater eingesetzt werden.

Die Gesamtlänge der Stichleitung darf 6,6 m nicht überschreiten

Die erzielbaren maximalen Bitraten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Max. Länge des Buskabels Typ A (m)		
Bitrate (kBit/s)	Max. Länge des Buskabels Typ A (m)	
1500	200	
500	400	
187,5	1000	
93,75	1200	
19,2	1200	
9,6	1200	

### 13.5 Verbinden des Drucksensors (Modelle: PROFIBUS, Universal, Universal+)

Die Modelle PROFIBUS, Universal und Universal+ verfügen an der Frontplatte über einen Drucksensor-Anschluss, über den ein neues Zubehör angeschlossen werden kann, das 2023 erhältlich ist:



Der Anschluss ist mit einer gelben Kappe versehen, wie in der Abbildung unten gezeigt. Zum Schutz des Produkts darf die Kappe erst entfernt werden, wenn ein Steuerkabel angeschlossen werden kann.



## 14 Installation: Teil 5 (Einrichten der Pumpe – allgemeine Verfahren und Sicherheit)

14.1 Allgemeine Einstellungen (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	
14.1.1 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Auto-Neustart	115
14.1.2 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Fördermengeneinheiten	
14.1.3 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Gerätenummer	117
14.1.4 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Kennzeichnung der Pumpe	
14.1.5 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Sprache	
14.2 Sicherheitseinstellungen (Modelle: nur Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	
14.2.1 Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastenfeldsperre	124
14.2.2 Sicherheitseinstellungen > PIN-Schutzfunktion	

# 14.1 Allgemeine Einstellungen (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

Übersicht über die allgemeinen Einstellungen		
Auto-Neustart	Stellt nach einem Stromausfall die vorherige Betriebsart der Pumpe wieder her.	
Fördermenge- Maßeinheiten	Legt die Voreinstellung für die Anzeige der Fördermengeneinheiten fest.	
Gerätenummer	Benutzerdefinierte Kennung aus 10 alphanumerischen Zeichen, die über den Hilfe- Bildschirm aufgerufen werden kann.	
Kennzeichnung der Pumpe	Benutzerdefinierte Kennung aus 20 alphanumerischen Zeichen, die in der Kopfzeile des Home-Bildschirms angezeigt wird.	
Sprache	Legt die Anzeigesprache der Pumpe fest.	

Anzeigen und Ändern der Einstellungen für die Pumpe:

#### Vorgehensweise

- 1. Wählen Sie ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN im HAUPTMENÜ.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.



### **14.1.1 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Auto-Neustart**

Diese Pumpe ist mit einer Auto-Neustart-Funktion ausgestattet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Pumpe nach einem Stromausfall zu der vorherigen Betriebsart (Modus und Geschwindigkeit) zurückkehren.

Beispielszenarien für die Auto-Neustart-Funktion der Pumpe		
Vor einem Stromausfall	Nach einem Stromausfall	
Pumpe läuft im Analogmodus	Pumpe läuft mit Drehzahl proportional zum Analogeingang weiter.	
Pumpe läuft im manuellen Modus	Pumpe läuft mit derselben Drehzahl weiter.	
Dosierung	Dosierung wird fortgesetzt – die unterbrochene Dosierung wird zu Ende geführt.	
Impulse	Alle Impulse, die sich vor dem Stromausfall im Speicher befanden, bleiben erhalten.	
	Während des Stromausfalls erhaltene Impulse gehen jedoch verloren.	

#### Vorgehensweise

1. Drücken Sie AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN —, um die Funktion Auto-Neustart zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn die Auto-Neustart-Funktion aktiviert ist, wird oben rechts ein Ausrufezeichen (!) angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



# ANMERKUNG<br/>36Das Ausrufezeichen wird auch angezeigt, wenn sich die Pumpe im Analog-, PROFIBUS- oder<br/>Kontaktmodus befindet. Damit wird davor gewarnt, dass die Pumpe jederzeit gestartet<br/>werden kann.

Für Anwendungen, bei denen die Pumpe regelmäßig gestartet und gestoppt werden muss, wird die ANALOG-, KONTAKT- oder PROFIBUS-Steuerung empfohlen. Die Pumpe sollte nicht öfter als 20 Mal pro Stunde über die Steuerungsmethode "Auto-Neustart" betrieben werden.

### 14.1.2 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Fördermengeneinheiten

Legen Sie die Fördermenge-Maßeinheiten fest, die für die Pumpe angezeigt werden sollen.

#### Vorgehensweise

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die bevorzugte Fördermengeneinheit festzulegen.
- 2. WÄHLEN SIE AUSWÄHLEN —, um die Voreinstellung zu speichern.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	
Einheit Fördermenge:	
%	
gal/d	11
gal/h	
ml/h	
ml/min	
l/d	
1/L	
AUSWAHLEN ZURUCK	

### 14.1.3 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Gerätenummer

Festlegen/Bearbeiten der Gerätenummer:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Gerätenummer.
- 2. AUSWÄHLEN 💻
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Zeichen zur Bearbeitung hervorzuheben. Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und LEERZEICHEN.

# ANMERKUNG<br/>37Eine bereits definierte Gerätenummer wird auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie sie<br/>bearbeiten können.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Gerätenummer der Pumpe: (Anzeige im Hilfe-Bildschirm)

234567890 Eingabe mit +/- (max. 10 (max. 10 Zeichen)

#### FERTIG

VOR

#### Vorgehensweise

4. Wählen Sie WEITER/ZURÜCK —, um das nächste/vorherige Zeichen zu bearbeiten.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Gerätenummer der Pumpe: (Anzeige im Hilfe-Bildschirm)

#### 123456789

Eingabe mit +/- (max. 10 (max. 10 Zeichen)



14 INSTALLATION: TEIL 5 (EINRICHTEN DER PUMPE – ALLGEMEINE VERFAHREN UND SICHERHEIT)

#### Vorgehensweise

5. Wählen Sie **FERTIGSTELLEN** , um den Eintrag zu speichern und zum Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** zurückzukehren.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Gerätenummer der Pumpe: (Anzeige im Hilfe-Bildschirm)

123456789 Eingabe mit +/- (max. 10 (max. 10 Zeichen)

### ZURUCK FERTIG

### 14.1.4 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Kennzeichnung der Pumpe



Festlegen/Bearbeiten der Pumpenkennzeichnung:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Kennzeichnung Der Pumpe.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Zeichen zur Bearbeitung hervorzuheben.

Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und LEERZEICHEN.

ANMERKUNG	Eine bereits definierte Pumpenkennzeichnung wird auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie
38	sie bearbeiten können. Standardmäßig wird WATSON-MARLOW angezeigt.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Kennzeichnung der Pumpe: (Anzeige oben am Bildschirm)

#### ABCDEFGHI

Eingabe mit +/-(max. 20 Zeichen)



#### Vorgehensweise

4. Wählen Sie WEITER/ZURÜCK 📕, um das nächste/vorherige Zeichen zu bearbeiten.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Kennzeichnung der Pumpe:

(Anzeige oben am Bildschirm)

ABCDEFGHI

Eingabe mit +/-

(max. 20 Zeichen)

#### ZURUCK VOR

#### Vorgehensweise

- 5. Wählen Sie FERTIGSTELLEN 💻, um den Eintrag zu speichern und zum Menü "Allgemeine
- Einstellungen" zurückzukehren.

#### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Kennzeichnung der Pumpe: (Anzeige oben am Bildschirm)

ABCDEFGH

Eingabe mit +/-

(max. 20 Zeichen)

ZURUCK FERTIG

14 INSTALLATION: TEIL 5 (EINRICHTEN DER PUMPE – ALLGEMEINE VERFAHREN UND SICHERHEIT)

### 14.1.5 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN > Sprache

Festlegen/Bearbeiten der Anzeigesprache:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option **Sprache**.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Stoppen Sie die Pumpe.



#### Vorgehensweise

- 4. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Sprache zu markieren.
- 5. AUSWÄHLEN 💻

en



#### Vorgehensweise

6. WÄHLEN SIE BESTÄTIGEN —, um fortzufahren.

Der gesamte Text auf dem Bildschirm wird jetzt in der ausgewählten Sprache angezeigt.



Zum Abbrechen:

Vorgehensweise

7. WÄHLEN SIE ABLEHNEN —, um zum Bildschirm für die Sprachauswahl zurückzukehren.

# 14.2 Sicherheitseinstellungen (Modelle: nur Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)

Übersicht über die Sicherheitseinstellungen		
Automatische Tastenfeldsperre	Im aktivierten Zustand wird das Tastenfeld nach 20 Sekunden Untätigkeit "gesperrt".	
PIN-Schutzfunktion	Im aktivierten Zustand verlangt der PIN-Schutz eine PIN, bevor eine Änderung der Betriebsarteinstellungen bzw. Zugang zum Menü erlaubt wird.	

Anzeigen und Ändern der Sicherheitseinstellungen für die Pumpe:

#### Vorgehensweise

- 1. Wählen Sie Sicherheitseinstellungen im HAUPTMENÜ.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.

SICHERHEITSEINSTELLUNG	SEN
Autom. Tastensperre	$\checkmark$
PIN-Schutz	X
DEAKTIVIEREN	BEENDEN

### 14.2.1 Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastenfeldsperre

Aktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Automatische Tastenfeldsperre.
- 2. AKTIVIEREN 💻.

Das Status-Symbol wird angezeigt.



#### Vorgehensweise

3. Das Schloss-Symbol a wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt und weist darauf hin, dass die Automatische Tastenfeldsperre aktiviert ist.



Wenn die **Automatische Tastenfeldsperre** aktiviert ist, wird beim Drücken einer Taste eine Nachricht eingeblendet <sup>(39)</sup>.

ANMERKUNG	STOPP und HINTERGRUNDBELEUCHTUNG -Tasten funktionieren auch dann, wenn
39	Automatische Tastenfeldsperre aktiviert ist.

Zugriff auf die Tastenfeld-Funktionen:

#### Vorgehensweise

1. Drücken Sie zwei 🖃 🖃 Tasten zum Entsperren gleichzeitig.

#### TASTATURSPERRE

#### Drücken Sie beide ENTSPER Tasten, um Steuerung über Tastatur frei zu schalten

#### ENTSPER. ENTSPER.

Deaktivieren der automatischen Tastenfeldsperre:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Automatische Tastenfeldsperre.
- 2. DEAKTIVIEREN

Das Status-Symbol 🗙 wird angezeigt.

SICHERHEITSEINSTELLUNG	SEN
Autom. Tastensperre	X
PIN-Schutz	X
AKTIVIEREN	BEENDEN

### 14.2.2 Sicherheitseinstellungen > PIN-Schutzfunktion

Nachdem die richtige PIN eingegeben wurde, ist der Zugriff auf alle Menüoptionen möglich.

Die PIN-Schutzfunktion wird wieder aktiviert, nachdem 20 Sekunde keine Aktivität auf dem Tastenfeld erkannt wurde.

Aktivieren der PIN-Schutzfunktion:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option **PIN-Schutzfunktion**.
- 2. AKTIVIEREN 💻.

Das Status-Symbol 🗸 wird angezeigt.

Deaktivieren der PIN-Schutzfunktion:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option **PIN-Schutzfunktion**.
- 2. DEAKTIVIEREN 🗖

Das Status-Symbol 🗙 wird angezeigt.

Geben Sie eine vierstellige Ziffer als PIN an.

#### Vorgehensweise

- 1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um für jede Ziffer einen Wert von 0–9 auszuwählen.
- 2. Wählen Sie NÄCHSTE ZIFFER —, um zur nächsten Position zur Eingabe von Ziffern zu wechseln.



#### Vorgehensweise

3. Nachdem Sie die vierte Ziffer ausgewählt haben, drücken Sie EINGABE 🥅.



#### Vorgehensweise

4. Überprüfen Sie, ob die eingegebene Nummer korrekt ist, und wählen Sie dann BESTÄTIGEN —.

oder

WÄHLEN SIE ÄNDERN 💻, um zur PIN-Eingabe zurückzukehren.



#### Vorgehensweise

Durch Drücken der Taste **HOME** oder **BETRIEBSART** vor dem Bestätigen der PIN wird der Vorgang abgebrochen.

#### PIN vergessen:

Wenden Sie sich an Watson-Marlow, um Anleitungen zum Zurücksetzen der PIN zu erhalten.



# 15 Installation: Teil 6 (Einrichten der Pumpe mit Steuerungsparametern)

15.1 Menü für Steuerungsparameter	130
15.1.1 Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung	131
15.1.2 Steuerungsparameter > Betriebsstunden zurücksetzen	132
15.1.3 Steuerungsparameter > Mengenzähler zurücksetzen	133
15.1.4 Steuerungsparameter > Alarmlogik invertieren – Universal-Modell	133
15.1.5 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge – Universal+	134
15.1.6 Steuerungsparameter > 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+)	136
15.1.7 Steuerungsparameter > Konfigurierbarer Start/Stopp-Eingang	138
15.1.8 Steuerungsparameter – Auswahl des Pumpenkopfes	141
15.1.9 Ändern der Betriebsart (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	141
15.2 Betriebsart PROFIBUS	160
15.2.1 Einstellen des PROFIBUS Modus	161
15.2.2 Zuweisung der PROFIBUS Stationsadresse an der Pumpe	162
15.2.3 PROFIBUS-Datenaustausch	163
15.2.4 Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)	164
15.2.5 Pumpenkopf-Drehzahlsollwert	164
15.2.6 Fördermengenkalibrierung	164
15.2.7 Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)	165
15.2.8 PROFIBUS GSD-Datei	167
15.2.9 Kanalspezifische Diagnosedaten	169
15.2.10 Gerätespezifische Diagnosedaten	169
15.2.11 Benutzerparameterdaten:	170
15.2.12 Master-Slave-Kommunikationsablauf	172

## 15.1 Menü für Steuerungsparameter

Übersicht über die Steuerungsparameter			
Drehzahlbegrenzung	Benutzerdefinierte maximale Pumpendrehzahl		
Betriebsstunden zurücksetzen	Setzt den Betriebsstundenzähler auf Null zurück		
Mengenzähler zurücksetzen	Setzt den Mengenzähler auf Null zurück		
Alarmlogik invertieren – Universal-Modell	Alarmausgang invertieren		
Ausgänge konfigurieren	Ermöglicht die Definition der Funktion für jeden Ausgang		
4–20-mA-Ausgang (nur Modell Universal+)	Auswahl von Vollaussteuerung für den 4–20-mA-Eingang oder Angleichen der Eingangsskalierung an den 4–20-mA-Eingang		
Start/Stopp-Eingang konfigurieren	Bestimmt, wie das Eingangssignal den Betriebsstatus der Pumpe beeinflusst, oder deaktiviert Remote/Automatik-Steuerung		
Skalierungsfaktor	Multipliziert die Drehzahl um einen ausgewählten Wert		
Auswahl des Pumpenkopfes	Pumpenkopfmaterial auswählen		

#### Vorgehensweise

Anzeigen und Ändern der Steuerungsparameter für die Pumpe:

- 1. Wählen Sie Steuerungsparameter im HAUPTMENÜ.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.

#### KONTROLLENEINSTELLUNGEN

Drehzahlgrenze Stunden zurücks. Menge zurücks. Ausgänge konfigurieren	75 U/min 9999h 221.5
AUSWAHLEN	BEENDEN

### **15.1.1** Steuerungsparameter > Drehzahlbegrenzung

Die maximale Drehzahlbegrenzung für den Pumpenkopf kann geändert werden. Der Wert der Begrenzung richtet sich nach dem Pumpenkopf, der an der Antriebseinheit angebracht ist.

Maximale Pumpendrehzahl				
qdos20	qdos30	qdos60	qdos120	qdosCWT
55 U/min (ReNu 20)	125 U/min	125 U/min	140 U/min (ReNu 120)	125 U/min (CWT)
125 U/min (CWT)			125 U/min (ReNu 60)	55 U/min (ReNu 20)

Reduzieren der maximalen Drehzahl:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Drehzahlbegrenzung.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Werte anzupassen.
- 4. Wählen Sie SPEICHERN —, um den neuen Wert zu speichern.

**ANMERKUNG40** Diese Drehzahlbegrenzung wird auf alle Betriebsarten angewendet.

WICHTIG: Bei Begrenzung der Drehzahl wird die Rückantwort der analogen Steuerung der Drehzahl automatisch neu skaliert.



#### Figure 1 - Die Wirkung einer Drehzahlbegrenzung von 75 U/min auf benutzerdefinierte 4–20-mA-Rückantwortprofile

Kalibriert 4-20 mA
user_max_flow
neu kalibriert



#### Figure 2 - Die Wirkung einer Drehzahlbegrenzung von 30 U/min auf benutzerdefinierte 4–20-mA-Rückantwortprofile

Kalibriert 4-20 mA
user_max_flow
neu kalibriert

### **15.1.2** Steuerungsparameter > Betriebsstunden zurücksetzen

Zurücksetzen des Betriebsstundenzählers auf Null:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option **Betriebsstunden Zurücksetzen**.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN -



Anzeigen des Betriebsstundenzählers

#### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Info auf dem HOME-Bildschirm.

### 15.1.3 Steuerungsparameter > Mengenzähler zurücksetzen

Zurücksetzen des Mengenzählers auf Null

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Mengenzähler Zurücksetzen.
- 2. AUSWÄHLEN 💻
- 3. Wählen Sie ZURÜCKSETZEN.



Anzeigen des Mengenzählers

#### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Info auf dem HOME-Bildschirm.

### 15.1.4 Steuerungsparameter > Alarmlogik invertieren – Universal-Modell

Invertieren der Alarmlogik:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Alarmlogik Invertieren.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Wählen Sie AKTIVIEREN -

Standardeinstellung:

- Hoch für Alarm
- Niedrig für Normalzustand

Das Invertieren des Ausgangs wird für einen ausfallsicheren Betrieb empfohlen.

### 15.1.5 Steuerungsparameter > Konfigurierbare Ausgänge – Universal+

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Ausgänge Konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Option zu markieren.
- 4. AUSWÄHLEN 📃



Wählen Sie den Pumpenstatus der ausgewählten Option:

#### Vorgehensweise

5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Option zu markieren.

Das Häkchen-Symbol  $\checkmark$  gibt die aktuelle Einstellung an.

6. AUSWÄHLEN 💻.



Wählen Sie den Logikstatus des ausgewählten Ausgangs:

#### Vorgehensweise

- 7. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Option zu markieren.
- 8. AUSWÄHLEN 💻.

Speichern/Ablehnen von Einstellungen:

#### Vorgehensweise

7. Wählen Sie AUSWÄHLEN —, um die Ausgabe zu programmieren.

oder

WÄHLEN SIE BEENDEN, 💻, um den Vorgang abzubrechen.

### 15.1.6 Steuerungsparameter > 4–20-mA-Ausgang (nur Universal+)

Konfigurieren der Reaktion des 4–20-mA-Ausgangs:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Ausgänge Konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Markieren Sie mit den Tasten +/- 4-20 MA.
- 4. AUSWÄHLEN 🗖.



Auswählen der Ausgabe-Option:

#### Vorgehensweise

- 6. AUSWÄHLEN **—**.



Vollaussteuerung – Der 4–20-mA-Ausgang basiert auf dem vollständigen Drehzahlbereich der Pumpe.

0 U/min	Max. U/min
4 mA	20 mA

**Eingangsskalierung Angleichen** – Der 4–20-mA-Ausgang wird auf denselben Bereich wie der 4–20-mA-Eingang skaliert.

Beispiel: Wenn der Eingang 4–20 mA auf 4 mA=0 U/min und 20 mA=20 U/min skaliert wurde, ist bei einem Eingang von 12 mA die Drehzahl auf 10 U/min und ein Ausgang von 12 mA eingestellt.

Mit dieser Funktion wird sowohl die mA-Skala als auch die U/min-Skala angepasst.

### 15.1.7 Steuerungsparameter > Konfigurierbarer Start/Stopp-Eingang

Konfigurieren der Reaktion des 4–20-mA-Ausgangs:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Start-/Stopp-Eingabe Konfigurieren.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.



#### Vorgehensweise

- 3. Markieren Sie die Option Start-/Stopp-Eingabe Konfigurieren.
- 4. AUSWÄHLEN 💻

KONTROLLENEINSTELLUNGEN

Start-/Stopp-Eingabe konfigurieren

Eingang deaktivieren konfigurieren

AUSWAHLEN

ZURUCK

#### Vorgehensweise

5. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren. <sup>(41)</sup>

#### 6. AUSWÄHLEN 💻.

ANMERKUNG<br/>41Es wird ein niedriger Stopp-Eingang empfohlen. Im Falle eines Eingangssignalverlustes wird<br/>die Pumpe ausgeschaltet.

KONTROLLENEINSTELLUNGEN		
Start / Stop-Eingang:		
Stop Pumpe	HOCH	
	NIEDRIG	
AUSWAHLEN	ZURUCK	

Deaktivieren der Remote/Automatik-Steuerung an der Pumpe:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option **Eingang Deaktivieren Konfigurieren**.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.

Remote/Automatik-Steuerung der Pumpe manuell außer Kraft setzen:

#### Vorgehensweise

1. Verwenden Sie die Tasten +/-, um von 🗙 zu 🖋 (42) zu wechseln. (43)

### 2. AUSWÄHLEN 🗖

ANMERKUNG <sup>42</sup>	Deaktiviert nur Remote-Stopp im manuellen Modus. Remote-Stopp kann im Analogmodus nicht deaktiviert werden.
ANMERKUNG	Die Pumpe kann erst wieder per Remote-Zugriff gesteuert werden, wenn die
43	Remote/Automatik-Steuerung im Menü mit den Pumpeneinstellungen wieder aktiviert wird.

KONTROLLENEINSTELLUNGEN		KONTROLLENEINSTELLUNGEN	
Eingabe deaktivieren		Eingabe deaktivieren	
Manuell	X	Manuell	V
+/- und AUSWAEHLEN		+/- und AUSWAEHLEN	
AUSWAHLEN	ZURUCK	AUSWAHLEN	ZURUCK

### 15.1.8 Steuerungsparameter – Auswahl des Pumpenkopfes

Konfigurieren der Pumpenkopf-Materialauswahl (oder vorzeitiges Austauschen des Pumpenkopfes bestätigen)

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie die Option Auswahl Des Pumpenkopfes.
- 2. AUSWÄHLEN 💻.
- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.
- 4. AUSWÄHLEN 💻.



# 15.1.9 Ändern der Betriebsart (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

**ANMERKUNG44** Auf dem Remote-Modell kann die Betriebsart nicht ausgewählt werden.

Ändern der Betriebsart – Übersicht	
Manuell (Standard)	Ermöglicht die Steuerung über Start/Stopp-Tasten
Fördermengenkalibrierung	Neukalibrierungsfunktion zur Beibehaltung der Genauigkeit
4–20-mA-Analogmodus (nur Universal und Universal+)	Variables Analogsignal sorgt für genaue Dosierung
Kontaktmodus (nur Universal+)	Intervalldosierung (ein/aus) mit variabler Dauer
PROFIBUS (nur PROFIBUS)	Ermöglicht den PROFIBUS Datenaustausch
Rückpumpen	

Zugriff auf das Menü BETRIEBSART ÄNDERN:

#### Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste **BETRIEBSART**.

oder

Wählen Sie das Menü Modus im HAUPTMENÜ.

MODUS WECHSELN
(JE)
Manuell
Kalibierung Fördermenge
Analog 4-20 mA
Kontakt
Rückpumpen
AUSWAHLEN

#### Vorgehensweise

2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.

MODUS WECHSELN
Manuell
Kalibierung Fördermenge
Analog 4-20 mA
Kontakt
Rückpumpen
AUSWAHLEN

### 15.1.9.1 Betriebsart ändern: Fördermengenkalibrierung (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

Neukalibrierung:

- Nach dem Wechsel des Pumpenkopfes
- Nach dem Wechsel der Prozessflüssigkeit
- Nach dem Ändern von Rohrleitungen
- Regelmäßig zur Gewährleistung der Genauigkeit

Bei dieser Pumpe wird die Fördermenge in ml/min angezeigt.

Kalibrieren der Förderung durch die Pumpe:

#### Vorgehensweise

- 1. Markieren Sie Fördermengenkalibrierung.
- 2. AUSWÄHLEN 💻



Einstellung mit +/-Drehzahl: 18 U/min (120ml/min)

EINGABE ABBRUCH

#### Vorgehensweise

- 3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die maximale Fördermenge einzugeben.
- 4. EINGABE .
- 5. Drücken Sie **START**, um zur Kalibrierung mit dem Pumpen von Flüssigkeit zu beginnen.



#### Vorgehensweise

5. Drücken Sie **STOP**, um zur Kalibrierung das Pumpen der Flüssigkeit anzuhalten.


6. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die tatsächliche Menge der gepumpten Flüssigkeit einzugeben.



#### Vorgehensweise

oder

9. Drücken Sie HOME oder BETRIEBSART, um den Vorgang abzubrechen.

## 15.1.9.2 Betriebsart ändern: Kontaktmodus (alle Universal und Universal+ Modelle)

#### Kontaktmodus:

- Diese Betriebsart ermöglicht das Dosieren im Intervallbetrieb (ein/aus) mit variabler Dauer. Die Steuerung erfolgt über externe Impulse mit positiver Spannung, die von der Pumpe empfangen werden.
- Beim Drücken der Taste **START** wird eine benutzerdefinierte Menge dosiert.
- Standardmäßig deaktiviert.

Aktivieren des Kontaktmodus:

#### Vorge<u>hensweise</u>

- 1. EINSTELLUNGEN 🗖
- 2. Aktivieren Sie Kontaktmodus.

MODUS WECHSE	LN
Manuell Kalibierung Förd Analog 4-20 mA	lermenge
Kontakt	
Rückpumpen	
AUSWAHLEN	EINSTELLUNGEN

Konfigurieren des Kontaktmodus:

#### Vorgehensweise

- 3. Markieren Sie Kontakt.
- 4. AUSWÄHLEN



#### Vorgehensweise

 Verwenden Sie die Tasten +/-, um einen Wert f
ür jede Einstellung einzugeben. Ziehen Sie dabei die Tabelle unten als Referenz heran.

Wählen Sie WEITER —, um durch die Einstellungen zu navigieren.

KONTAKTEINSTELLUNGEN	
Kontaktmodus Kontaktdosierung	✓ 25 ml
Fördermenge Kontaktspeicher	240 ml/min Ignore
Eingabe mit +/- bearbeit Weiter mit VOR	ten
VOR	FERTIG

Speichern Sie die Einstellungen.

- 6. FERTIGSTELLEN
- 7. SPEICHERN

Einstellungen für den Kontaktmodus	
Kontakt- Dosiermenge	Dosierte Flüssigkeitsmenge, wenn ein externer Spannungsimpuls am Eingangspin 2 empfangen wird oder wenn die grüne Start-Taste gedrückt wird.
Fördermenge	Bestimmt die Dauer für jeden Dosiervorgang.
Kontaktspeicher	Bestimmt das Verhalten der Pumpe, wenn Impulse empfangen werden, während ein Dosiervorgang stattfindet:
	• Ignorieren – Die Impulse werden nicht in der Pumpe gespeichert.
	<ul> <li>Hinzufügen – Die während der Dosierung empfangenen Impulse werden im Speicher in eine Warteschlange gestellt. Die Impulse in der Warteschlange werden aktiviert, wenn der aktuelle Dosiervorgang abgeschlossen ist.</li> </ul>
	Falls Impulse im Speicher zwischengespeichert werden, hält die Pumpe nicht zwischen den einzelnen Dosiervorgängen an.

Nachdem der Kontaktmodus aktiviert und konfiguriert wurde, können der Home-Bildschirm und die Einstellungen des Kontaktmodus einfach über die Taste **BETRIEBSART** angezeigt werden.

Anzeigen des Home-Bildschirms für den Kontaktmodus:

- 1. Drücken Sie die Taste **BETRIEBSART**.
- 2. Markieren Sie Kontakt.
- 3. AUSWÄHLEN 💻



4. Der Home-Bildschirm für den Kontaktmodus wird angezeigt.

Auf dem Home-Bildschirm werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Kontakt-Dosiermenge
- Fördermenge
- Verbleibende Dosierzeit für die aktuelle Dosierung Die Dosierzeit wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sie zwischen 3 und 999 Sekunden liegt.



#### 15.1.9.2.1 Manuelles Dosieren

Drücken Sie die Taste **START**, um eine einzelne, vorkonfigurierte Dosierung zu aktivieren.

ANMERKUNG	Das manuelle Dosieren ist nur verfügbar, wenn die Dosierung nicht automatisch über
45	externe Spannungsimpulse erfolgt.

#### 15.1.9.2.2 Analogbetriebsart 4-20 mA

Der 4–20-mA-Analogmodus unterstützt mit sehr niedrigen Drehzahlen eine genaue Dosierung von Chemikalien. Dies ist meist eine bessere Lösung als die Intervalldosierung.

### 15.1.9.2.3 Kalibrieren der Pumpe für die 4–20-mA-Steuerung (nur Universal+)

- Die Pumpe muss angehalten werden.
- Hoch- und Niederpegelsignale müssen innerhalb des eingestellten Bereichs liegen.

#### Kalibrieren:

#### Vorgehensweise

- 1. Drücken Sie die Taste BETRIEBSART .
- 2. Wechseln Sie mit den Tasten +/- zu Analog 4-20 MA.
- 3. KALIBRIEREN 💻.



#### Vorgehensweise

- 4. Auswahl der Kalibrierungsmethode:
- METHODE MANUELL 💻 Geben Sie mit den Tasten +/- einen Wert ein.

Oder

• METHODE EINGANG 🔚 – Legen Sie Stromsignale elektrisch an den Analogeingang an.

4-20 mA-KALIB	RIERUNG
M mA	
	nA-Werte manuell ingeben oder über en Analogeingang?
MANUELL	EINGANG

- 5. MANUELL Geben Sie den Wert über die Tasten +/- ein.
  - **EINGANG** Ein Hochpegelsignal wird an die Pumpe gesendet.



#### Vorge<u>hensweise</u>

- 6. DIE OPTION AKZEPTIEREN wird angezeigt, wenn das 4–20-mA-Hochpegelsignal innerhalb der Toleranz liegt:
- Drücken Sie AKZEPTIEREN —, um den Signaleingang festzulegen.
   Oder
- WÄHLEN SIE ABBRECHEN —, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Kalibrierung für hohe Fördermengen einstellen

#### Vorgehensweise

- 7. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die gewünschte Fördermenge auszuwählen:
- Auswählen FÖRDERMENGE EINSTELLEN
- Oder wählen Sie ZURÜCK —, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



#### Niederpegelsignal einstellen

#### Vorgehensweise

8. MANUELL – Geben Sie den Wert über die Tasten +/- ein.

**EINGANG** – Ein Niederpegelsignal wird an die Pumpe gesendet.

Wenn der Bereich zwischen dem Nieder- und dem Hochpegelsignal unter 1,5 mA liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.



#### Vorge<u>hensweise</u>

9. DIE OPTION AKZEPTIEREN wird angezeigt, wenn das 4–20-mA-Niederpegelsignal innerhalb der Toleranz liegt:

DRÜCKEN SIE AKZEPTIEREN 📕, um den Signaleingang festzulegen.

Oder

WÄHLEN SIE ABBRECHEN 💻, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 10. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Fördermenge auszuwählen:
  - FÖRDERMENGE EINSTELLEN 💻

Oder

• WÄHLEN SIE ZURÜCK —, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Nachdem alle Einstellungen eingegeben wurden, wird der Bildschirm zum Bestätigen der Kalibrierung angezeigt:

#### Vorge<u>hensweise</u>

- WÄHLEN SIE WEITER —, um im proportionalen Modus zu starten. Oder
- WÄHLEN SIE MANUELL —, um im manuellen Modus fortzufahren.



## 15.1.9.3 4–20 mA-Analogmodus (nur Universal und Universal+)

Die Fördermenge ist proportional zum empfangenen, externen mA-Signaleingang.

Die Universal-Pumpe arbeitet unter folgenden Bedingungen:

- 0 U/min bei Empfang von 4,1 mA.
- Benutzerdefinierter maximaler Wert für U/min bei Empfang von 19,8 mA.

Universal+ Pumpe:

- Das Verhältnis zwischen dem externen mA-Signal und der Fördermenge wird durch Konfigurieren der beiden Punkte A und B bestimmt, wie aus nachfolgendem Diagramm ersichtlich.
- Die Fördermenge kann proportional oder umgekehrt proportional zum analogen mA-Eingang sein.



#### Figure 3 - In der Pumpe gespeicherte Voreinstellungen für mA und U/min

Tabelle 38 – Schlüssel für die Abbildung	
A	4,1 mA, 0 U/min
В	(qdos20) – 19,8 mA, 55 U/min
В	(qdos30, qdos60, qdos® CWT™) – 19,8 mA, 125 U/min
В	(qdos120) – 19,8 mA, 140 U/min

Wenn das mA-Signal größer als Punkt A ist und kein Stopp-Eingang vorhanden ist, wird der Start-Status-Ausgang erregt, da die Pumpe in Betrieb ist.

Auswahl der Analogbetriebsart 4-20 mA:

#### Vorgehensweise

- 1. Drücken Sie die Taste BETRIEBSART .
- 2. Wechseln Sie mit den Tasten +/- zu "Analog 4-20 mA".
- 3. AUSWÄHLEN

MODUS WECHSELN	
mA mA	
Manuell	
Kalibierung Fördermenge	
Analog 4-20 mA	
Kontakt	
Rückpumpen	
AUSWAHLEN KALIBR.	

Bei aktiviertem Modus "Analog 4-20 mA":

- Das derzeit von der Pumpe empfangene Signal wird auf dem HOME-Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die Taste INFO —, um weitere Informationen anzuzeigen.



• Drücken Sie die Taste INFO 💻 erneut, um Kalibrierungswerte für 4–20 mA anzuzeigen.

$\mathbf{X}$	WATSON-MARLOW
Kalibierung Betriebsstunden Mengenzähler Füllstand	8.00 ml/U 9999 h 99999 liter 94 liter
Fördermg.	
MENUE	INFO

### 15.1.9.4 Analoger Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor passt das 4–20-mA-Profil mit einem Multiplikationsfaktor an.

Auswahl der Analogbetriebsart 4-20 mA:

- 1. Drücken Sie +/- auf dem HOME-Bildschirm, um auf den Skalierungsfaktor zuzugreifen.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um einen Multiplikationsfaktor einzugeben:
- Mit dem Wert 1,00 wird das 4–20-mA-Profil nicht geändert.
- Mit dem Wert 2 wird die Fördermenge über ein mA-Signal verdoppelt.
- Mit dem Wert 0,5 wird der Durchsatz halbiert.







Vorgehensweise
4. WÄHLEN SIE AKZEPTIEREN , um die neuen 4–20-mA-Profilwerte zu bestätigen.

$\boldsymbol{\mathbb{Z}}$	4-20mA PROFIL
4-20mA Werte ue	bernehmen?
mA	Menge%
6.5	0
17.3	100
ОК	ABBRUCH

	<ul> <li>Dadurch werden die gespeicherten Punkte A und B nicht geändert, sondern das 4– 20-mA-Profil wird durch den Multiplikationsfaktor maßstäblich neu skaliert.</li> </ul>
	<ul> <li>Durch Zurücksetzen des Multiplikationsfaktors auf 1,00 wird die ursprüngliche Fördermenge wiederhergestellt.</li> </ul>
	<ul> <li>Das 4–20-mA-Profil ist eine lineare Beziehung y=mx+c, wobei der Skalierungsfaktor die Steigung m verändert.</li> </ul>
ANMERKUNG 46	<ul> <li>Die Drehzahlbegrenzungsfunktion in den Steuerungsparametern skaliert auch das Analogsignal.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Unterschied zwischen dem Skalierungsfaktor und der Drehzahlbegrenzung ist, dass die Drehzahlbegrenzung eine globale Variable ist, die in allen Betriebsarten angewendet wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Drehzahlbegrenzung darf den hohen Sollwert f ür die F ördermenge (B) nicht überschreiten.</li> </ul>
	Die Drehzahlbegrenzungsfunktion hat Vorrang vor dem Skalierungsfaktor.



#### Fördermenge %

Ursprüngliches 4-20-mA-Profil
Skalierungsfaktor von 0,5
Skalierungsfaktor von 1,5

		mA	Fördermenge (%)	Skalierungsfaktor	Ausgabe (%)
	Qdos20	4–20	0–100	0,5	30
	Qdos20	4–20	0–100	1,5	90

#### ANMERKUNG 47

Der Skalierungsfaktor führt nie dazu, dass die Pumpe die maximale Drehzahl überschreitet.

## 15.2 Betriebsart PROFIBUS

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Anleitungen:

- Aktivieren des PROFIBUS Modus
- Konfigurieren der PROFIBUS Kommunikationseinstellungen
- Ausführliche Informationen zu PROFIBUS Parametern

	Die Daten in diesem Abschnitt dienen als Referenzmaterial für PROFIBUS Netzwerkbediener.		
ANMERKUNG 48	Die Bedienung dieser Pumpe per PROFIBUS Steuerung ist nicht Gegenstand dieses Handbuchs.		
	Weitere Informationen finden Sie in der PROFIBUS-Netzwerkdokumentation.		

## 15.2.1 Einstellen des PROFIBUS Modus

ANMERKUNG 49 Bei einer Qdos PROFIBUS Pumpe muss nur die Stationsadresse für die Pumpe festgelegt werden.

Auswählen des PROFIBUS Modus:

#### Vorgehensweise

- 1. Drücken Sie die Taste BETRIEBSART.
- 2. Wechseln Sie mit den Tasten +/- zu PROFIBUS.
- 3. AUSWÄHLEN 📃

MODUS WECHSELN			
<b>PROFT</b> 1805			
Manuell			
Kalibierung Fördermenge			
PROFIBUS			
Rückpumpen			
ABBRUCH			
AUSWAHLEN EINSTELLUNGEN			

Wenn PROFIBUS nicht aktiviert ist:

#### Vorgehensweise

4. Die Pumpe fordert zur Auswahl von BESTÄTIGEN 💻 auf, um PROFIBUS zu aktivieren.

Auf dem PFOFIBUS Home-Bildschirm wird ein weißes **P** angezeigt, um auf einen Datenaustausch hinzuweisen.

PROFIBUS NICHT AKTIVIERT	PROFI BUS	
Möchten Sie PROFIBUS aktivieren?	PROFIBUS-MODUS 240.	P!A 0 ml/min
BESTAETIGEN ABBRUCH	MENUE	INFO

5. Durch Drücken der Funktionstaste INFO werden weitere Informationen angezeigt.

PROFI BUS	So	dium Hypo
Kalibierung	4.00	ml/U
Betriebsstunden	319	h
Mengenzähler	95.7	liter
Füllstand	94	liter
Drehzahl	60	U/min
Fördermg.		
MENUE	BE	ENDEN

## 15.2.2 Zuweisung der PROFIBUS Stationsadresse an der Pumpe

Stationsadresse:

- Wird in den PROFIBUS Einstellungen festgelegt.
- Kann nicht automatisch vom Master zugewiesen werden.

Auswählen des PROFIBUS Modus:

- 1. Drücken Sie die Taste **BETRIEBSART**.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/- zum Markieren von PROFIBUS.
- 3. AUSWÄHLEN 💻



- 4. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Stationsadresse in einem Bereich von 1 bis 125 zu ändern. (Die standardmäßige Stationsadresse ist 126.)
- 5. Wählen Sie Folgendes:
- FERTIGSTELLEN –, um die Stationsadresse festzulegen. ODER
- WEITER zum Aktivieren/Deaktivieren der **PROFIBUS-Kommunikation**.

BUS-EINSTELLUNGEN				
Stationsadresse PROFIBUS Verbindung	1 Ein			
Eingabe mit +/- bearbeiten Weiter mit VOR				
VOR	FERTIG			

#### Vorgehensweise

- 6. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die PROFIBUS-Kommunikation zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 7. WÄHLEN SIE FERTIGSTELLEN —, um die Auswahl zu speichern.

## 15.2.3 PROFIBUS-Datenaustausch

PROFIBUS-Datenaustausch			
Standardadresse	126		
PROFIBUS Ident	0x0E7D		
GSD-Datei:	WAMA0E7D.GSD		
Konfiguration:	0x62, 0x5D (3 Wörter aus, 14 Wörter ein)		
Benutzerparameter Bytes:	6		

## 15.2.4 Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)

Zyklische Datenschreibung (von Master zu Pumpe)				
16 Bit	Byte 1 (niedrig), 2 (hoch)	Kontrollwort		
16 Bit	Byte 3 (niedrig), 4 (hoch)	Pumpenkopf-Drehzahlsollwert (ohne Vorzeichen)		
16 Bit	Byte 5 (niedrig), 6 (hoch)	Fördermengenkalibrierung in µl pro Umdrehung festlegen		
Kontrollwort				

Bit	Beschreibung
0	Motor läuft (1= Läuft)
1	Drehrichtung (0= rechts, 1= links)
2	Motordrehzahlzähler zurücksetzen (1=Zähler zurücksetzen)
3	Reserviert
4	Benutzerparameter Min./Max. Drehzahl aktivieren (1=aktiviert)
5	Fördermengenkalibrierung über Feldbus-Master aktivieren (1=aktiviert)
6	Nicht benutzt
7	Füllstand zurücksetzen
8–15	Reserviert

## 15.2.5 Pumpenkopf-Drehzahlsollwert

Der Drehzahlsollwert ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Drehzahl des Pumpenkopfes in 1/10 U/min darstellt.

Beispielsweise entspricht 1.205 dem Wert 120,5 U/min.

## 15.2.6 Fördermengenkalibrierung

Mit diesem Parameter wird der Wert für die Fördermengenkalibrierung an der Feldbus-Schnittstelle festgelegt.

Der Wert ist eine 16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen, die µl pro Umdrehung des Pumpenkopfes angibt.

**ANMERKUNG50** Der Wert wird nur verwendet, wenn Bit 5 des Steuerwortes aktiviert ist.

## **15.2.7 Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)**

Zyklische Datenlesung (von Pumpe zu Master)				
16 Bit	Byte 1, 2	Statuswort		
16 Bit	Byte 3, 4	Gemessene Pumpenkopfdrehzahl (ohne Vorzeichen)		
16 Bit	Byte 5, 6	Gelaufene Stunden		
16 Bit	Byte 10, 9	Anzahl vollständiger Motorumdrehungen		
16 Bit	Byte 8, 7	Reserviert		
32 Bit	Byte 13, 14, 15, 16	Füllstand		
32 Bit	Byte 17, 18, 19, 20	Nicht zugeordnet		
32 Bit	Byte 21, 22, 23, 24	Hoher Druck – Alarmstufe		
32 Bit	Byte 25, 26, 27, 28	Niedriger Druck – Alarmstufe		

Statuswort				
Bit	Beschreibung			
0	Motor läuft (1= Läuft)			
1	Globales Fehlerkennzeichen (1=Fehler)			
2	Feldbus-Steuerung (1= Aktiviert)			
3	Reserviert			
4	Überstromfehler			
5	Unterspannungsfehler			
6	Überspannungsfehler			
7	Übertemperaturfehler			
8	Motor blockiert			
9	Tachostörung			
10	Leckage erkannt oder Pumpenkopfalarm für ReNu 20 PU			
11	Niedriger Sollwert – Bereichsüberschreitung			
12	Hoher Sollwert – Bereichsüberschreitung			
13	Füllstandsalarm			
14	Reserviert			
15	Reserviert			

## 15.2.7.1 Pumpenkopfdrehzahl

Die Pumpenkopfdrehzahl ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Drehzahl des Pumpenkopfes in 1/10 U/min darstellt. Beispielsweise entspricht 1.205 dem Wert 120,5 U/min.

### 15.2.7.2 Gelaufene Stunden

Der Parameter für die gelaufenen Stunden ist ein ganzzahliger 16-Bit-Wert ohne Vorzeichen, der die Betriebszeit in vollen Stunden angibt.

## 15.2.7.3 Anzahl vollständiger Motorumdrehungen

- Dieser Wert wird ab FF für jede vollständige Motorumdrehung heruntergezählt.
- Setzen Sie den Zähler auf FF zurück, indem Sie Bit 2 des Steuerwortes verwenden.
- Der Motor bezieht sich auf den Motor im Inneren der Pumpe vor dem Anwenden des Getriebeverhältnisses.
- Die Anzahl der Pumpenkopfumdrehungen kann durch Division der Anzahl der Motorumdrehungen durch das Getriebeverhältnis von 29,55 ermittelt werden.

Tabelle 30 – Byte/Hex nach Dezimal						
	BYTE			HEX NACH DEZIMAL		
	10	9		10	9	
А	FF	FF		65536		
В	FF	C4		65476		

#### **Motor volle Drehzahl**

A Minus B

**ANMERKUNG51** A = Beginn der Dosierung/B = Ende der Dosierung.

Pumpenkopfdrehzahl		
Motordrehzahl	Übersetzungsverhältnis	
59	29,55	
Unterteilen		
1,996 U/min		

## 15.2.7.4 Fördermengenkalibrierung festlegen

Der Wert ist eine 16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen, die µl pro Umdrehung angibt.

## 15.2.8 PROFIBUS GSD-Datei

Die qdos PROFIBUS Pumpe kann über eine GSD-Datei (General Station Data) in ein PROFIBUS DP V0-Netzwerk integriert werden.

Die Datei identifiziert die Pumpe und enthält wichtige Daten, wie zum Beispiel:

- Kommunikationseinstellungen
- Befehle, die die Pumpe empfangen kann
- Diagnosedaten, die sie bei Abfrage an den PROFIBUS Master senden kann

Die GSD-Datei (WAMA0E7D.GSD) kann entweder:

- von der Website von Watson-Marlow heruntergeladen und installiert werden
- mit einem GSD-Editor direkt in den PROFIBUS Master eingegeben werden

Für die Datenübertragung zu und von der Pumpe ist aufgrund der unterschiedlichen ANMERKUNG Datenverarbeitung zwischen den Anbietern von Master-Geräten u. U. eine Byte-Umkehrung 52 erforderlich.

```
The GSD file, filename: WAMA0E7D.GSD
1
2
  3
  ;* ------*
4
  ;* *
5
 ;* Watson-Marlow Bredel Pumps *
6
  ;* Bickland Water Road *
7
  ;* Falmouth *
8
  ;* Cornwall *
9
 ;* TR11 4RU *
10
  ;* Tel.: +44(1326)370370 *
11
 ;* FAX.: +44(1326)376009 *
12
 ;* *
13
  14
 ;* Filename: WAMA0E7D.GSD *
15
 ;* GSD file version 3 from 2013-09-24 *
16
  ;* ---
17
      ;* *
18
20 #Profibus DP
21 GSD Revision = 3
22 Vendor Name = "Watson Marlow"
23 Model_Name = "Qdos Profibus Pump"
24 Revision = "Version 3.00"
25 Ident_Number = 0x0E7D
26 Protocol_Ident = 0
27 Station_Type = 0
28 FMS_supp = 0
29 | Hardware_Release = "V1.00"
30 Software_Release = "V1.00"
31 Redundancy = 0
32 Repeater_Ctrl_Sig = 0
  24V_Pins = 0
33
34 9.6_supp = 1
```

35 36	19.2_supp = 1 45.45_supp = 1
37	93.75_supp = 1
38	187.5_supp = 1
39	500_supp = 1
40	1.5M_supp = 1
41	3M_supp = 1
42	6M_supp = 1
43	12M_supp = 1
44	MaxTsdr_9.6=60
45	MaxTsdr_19.2=60
46	MaxTsdr_45.45=60
47	MaxTsdr_93.75=60
48	MaxTsdr_187.5=60
49	MaxTsdr_500=100
50	MaxTsdr_1.5M=150
51	MaxTsdr_3M=250
52	MaxTsdr_6M=450
53	MaxTsdr_12M=800
54	Slave_Family = 0
55	<pre>Implementation_Type = "VPC3+S"</pre>
56	Info_Text="PROFICHIP: PROFIBUS DPV0 - slave, Watson Marlow Qdos"
57	Bitmap_Device = "WAMA_1N"
58	Freeze_Mode_supp=1
59	Sync_Mode_supp=1
60	Fail_Safe=1
61	Auto_Baud_supp=1
62	Set_Slave_Add_supp=0
63	Min_Slave_Intervall=6
64	Modular_Station=0
65	Max_Diag_Data_Len=34
66	Max_User_Prm_Data_Len = 9
67	Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
68	Module="WM Pump, 3/14 word out/in" 0x62,0x5D
69	1
70	EndModule

## 15.2.9 Kanalspezifische Diagnosedaten

Kanalspezifische Diagnoseblöcke sind stets drei Byte lang im folgenden Format:

Kanalspezifische Diagnose im Blockformat		
Byte 26	Kopf	
Byte 27	Kanaltyp	
Byte 28	Kanalspezifischer Fehlercode	

Kanalspezifische Diagnosedaten		
Kanalspezifische Diagnosedaten	Byte 3	
Globaler Fehler	=0xA9 (Allgemeiner Fehler)	
Überstrom	=0xA1 (Kurzschluss)	
Unterspannung	=0xA2 (Unterspannung)	
Überspannung =0xA3 (Überspannung)	=0xA3 (Überspannung)	
Motorblockierung	=0xA4 (Überlastung)	
Übertemperatur =0xA5 (Übertemperatur)	=0xA5 (Übertemperatur)	
Tachostörung	=0xB1 (Gerätespezifisch 0x11)	
Leckage erkannt	=0xB2 (Gerätespezifisch 0x12)	
Füllstandsalarm	=0xB3 (Gerätespezifisch 0x15)	
Reserviert	=0xA6 (Reserviert)	
Sollwert außerhalb des Bereichs – hoch	=0xA7 (Obere Grenze überschritten)	
Sollwert außerhalb des Bereichs – niedrig	=0xA8 (Untere Grenze überschritten)	

## 15.2.10 Gerätespezifische Diagnosedaten

Gerätespezifische Diagnosedaten			
8 Bit	Byte 1	Header Byte	
16 Bit	Byte 2, 3	Reserviert	
16 Bit	Byte 4, 5	Reserviert	
16 Bit	Byte 6, 7	Min. Drehzahl (ohne Vorzeichen)	
16 Bit	Byte 8, 9	Max. Drehzahl (ohne Vorzeichen)	
32 Bit	Byte 10, 11, 12, 13	Softwareversion Haupt-CPU	
32 Bit	Byte 14, 15, 16, 17	Softwareversion HMI CPU	
32 Bit	Byte 18, 19, 20, 21	Softwareversion Flash	
32 Bit	Byte 22, 23, 24, 25	Softwareversion PROFIBUS CPU	

## 15.2.11 Benutzerparameterdaten:

Benutzerparameterdaten werden in die Zeile "Ext\_User\_Prm\_Data\_ Const(0)" der GSD-Datei eingegeben.

Werte und die entsprechenden Byte-Zahlen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet

Es sollten keine weiteren Änderungen der GSD-Datei vorgenommen werden. Watson-Marlow übernimmt keine Verantwortung für Pumpenschäden, die auf Änderungen der GSD-Datei zurückzuführen sind.

Benutzerparameterdaten:											
Ext_Use	er_Prm_Dat	ta_Const[0]=	0x00,	0x00,	0x00,	0x00,	0x00,	0x00,	0x00,	0x00,	0x00
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
8 Bit	Byte 1	Voreingestellt	Voreingestellt								
8 Bit	Byte 2	Reserviert	Reserviert								
8 Bit	Byte 3	Min. Drehzahl (High Byte von 16 Bit ohne Vorzeichen)									
8 Bit	Byte 4	Min. Drehzahl (Low Byte von 16 Bit ohne Vorzeichen)									
8 Bit	Byte 5	Max. Drehzahl (High Byte von 16 Bit ohne Vorzeichen)									
8 Bit	Byte 6	Max. Drehzahl (Low Byte von 16 Bit ohne Vorzeichen)									
8 Bit	Byte 7	Ausfallsicherung									
8 Bit	Byte 8	Ausfallsichere	Drehzahl	(Low Byt	te von 16	Bit ohne	Vorzeich	ien)			
8 Bit	Byte 9	Ausfallsichere	Drehzahl	(High By	rte von 16	5-Bit ohn	e Vorzeic	hen)			

### 15.2.11.1Min./Max. Drehzahl einstellen

Mit den Parametern "Min. Drehzahl/Max. Drehzahl" wird die minimale bzw. maximale Drehzahl über die PROFIBUS Schnittstelle festgelegt:

- Die Werte dürfen nur verwendet werden, wenn das entsprechende Bit im Steuerwort aktiviert ist und nicht null lautet.
- Werte sind 16-Bit-Werte ohne Vorzeichen, die als 1/10 der Umdrehungen pro Minute des Pumpenkopfes angegeben werden.
- Wenn die Pumpe mit einer Drehzahl betrieben werden muss, die niedriger ist als die in den Benutzerparameterdaten angegebene Mindestdrehzahl (Byte 3, 4), läuft die Pumpe mit der definierten Mindestdrehzahl.
- Wenn in den Benutzerparameterdaten eine Höchstdrehzahl konfiguriert ist, wird die Pumpe auch dann auf diese Höchstgeschwindigkeit begrenzt, wenn der Master eine höhere Drehzahl (U/min) anfordert.

## 15.2.11.2Ausfallsicherung

Der Benutzerparameter für die Ausfallsicherung bestimmt das Verfahren, das ausgeführt werden soll, wenn die PROFIBUS Kommunikation fehlschlägt.

Das Byte für die Ausfallsicherung wird wie in der folgenden Tabelle gezeigt konfiguriert.

ANMERKUNG	Wenn kein Bit festgelegt ist oder wenn das festgelegte Bit-Muster ungültig ist, wird die
53	Pumpe standardmäßig gestoppt.

Нех	Beschreibung
0x00	Die Pumpe wird anhalten
0x01	Mit der zuletzt eingestellten Drehzahl fortfahren
0x02	Mit der Drehzahl der Ausfallsicherung fortfahren
0x03 - 0x07	Reserviert

## 15.2.11.3Ausfallsichere Drehzahl

Der Parameter für die ausfallsichere Drehzahl gilt, wenn die PROFIBUS Kommunikation fehlschlägt und wenn der Benutzerparameter für die Ausfallsicherung in der GSD-Datei eingestellt ist.

## 15.2.12 Master-Slave-Kommunikationsablauf

Im Modus PROFIBUS wird der nachstehende Bildschirm angezeigt. Das P weist auf einen stattfindenden Datenaustausch hin.



Dieser Bildschirm wird erst nach erfolgreicher Realisierung der Master-Slave-Kommunikation angezeigt, die stets dem nachstehend beschriebenen Ablauf folgt.

Master-Slave-Kommunika	tionsablauf
Stromversorgung EIN/Zurücksetzen	EINschalten/ Zurücksetzen von Master oder Slave
	$\mathbf{\downarrow}$
Parametrierung	Herunterladen von Parametern in das Feldgerät (vom Benutzer während der Konfiguration ausgewählt)
	$\mathbf{\downarrow}$
I/O-Konfiguration	Herunterladen der E/A-Konfiguration in das Feldgerät (vom Benutzer während der Konfiguration ausgewählt)
Datenaustausch	Zyklischer Datenaustausch (E/A-Daten) und Feldgerät meldet Diagnose

Wenn der Datenaustausch zu irgendeinem Zeitpunkt verloren geht, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Der erste rote Punkt entspricht der Phase, in der ein Fehler auftrat. Die darauf folgenden Phasen werden mit einem roten Punkt dargestellt, weil der Kommunikationsablauf vor dieser Stelle unterbrochen wurde.



Auf dem Bildschirm wird "In Betrieb" oder "Angehalten" angezeigt, je nachdem, wie die Funktion für die Ausfallsicherung in der PROFIBUS GSD-Datei eingerichtet wurde (siehe "15.2.8 PROFIBUS GSD-Datei" auf Seite 167). Über die Schaltfläche **BETRIEBSART** können die PROFIBUS-Einstellungen und die Stationsadresse aufgerufen werden. Beim Zugriff auf Menüs läuft die Pumpe weiter im PROFIBUS-Modus.

Nachdem die Taste **BETRIEBSART** oder **MENÜ** gedrückt wurde, kehrt die Pumpe nach fünf Minuten ohne Aktivität zum Home-Bildschirm zurück und nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren. Wenn anschließend immer noch keine Kommunikation erfolgt, wird der Bildschirm BUS-FEHLER angezeigt.

## 16 Betrieb

16.1 Checkliste vor der Inbetriebnahme	175
16.2 Sicherheit	176
16.2.1 Potenzielle Gefahren beim Betrieb	176
16.3 Grenzwerte beim Betrieb – Trockenlauf	177
16.4 Pumpenbetrieb (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	177
16.4.1 Einschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus-/Einschaltvorgängen (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	177
16.4.2 Verwenden von Menüs und Betriebsarten	178
16.4.3 Verwenden der Füllstandsanzeige (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	180
16.4.4 Manuelle Flüssigkeitsrückführung (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	184
16.4.5 Remote-Flüssigkeitsrückführung über Analogsteuerung (Modelle Remote, Universal und Universal+ ohne Relaismodul)	187
16.5 Übersicht über den Pumpenstatus	188
16.5.1 Symbole auf dem Bildschirm (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)	188
16.5.2 LEDs auf der Frontplatte (Modell: Remote)	189

## 16.1 Checkliste vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt installiert wurde. Überprüfen Sie dazu vor der Inbetriebnahme die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe auf einer Oberfläche aufgestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Isolator angebracht wurde und korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Pumpenkopf installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpenverbindungen frei von Leckagen sind und dass keine Flüssigkeiten austreten.
- Stellen Sie sicher, dass an der Saugseite und an der Druckseite ein Absperrventil angebracht ist und dass es korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass ein Überdruckschutz angebracht ist und dass er korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Sprache der Pumpe korrekt eingestellt ist.

Wenn die oben genannten Punkte nicht ordnungsgemäß erledigt wurden oder wenn die Installation der Pumpe nicht mit Sicherheit korrekt durchgeführt und getestet wurde, darf die Pumpe nicht in Betrieb genommen werden. Die Pumpe muss so lange außer Betrieb bleiben, bis die Installation vollständig abgeschlossen wurde.

## 16.2 Sicherheit

## 16.2.1 Potenzielle Gefahren beim Betrieb

Beim Betrieb der Pumpe können die folgenden Gefahren auftreten.

## 16.2.1.1 Unerwartetes Einschalten

Alle Pumpenmodelle können sich entweder als Reaktion auf das Steuersystem einschalten (Analog-, PROFIBUSoder Kontaktmodus) oder wenn die Funktion zum automatischen Starten (Start nach einer Stromunterbrechung) aktiviert ist. Dieses erwartete Verhalten wird als Warnung mit dem Symbol "!" auf dem Bildschirm angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



## 16.2.1.2 Verbrennungsrisiko



VORSICHT

Die äußeren Flächen der Pumpe können während des Betriebs heiß werden. Stoppen Sie die Pumpe und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie berühren.

## 16.3 Grenzwerte beim Betrieb – Trockenlauf

Die Pumpe kann für eine kurze Zeitspanne im **Trockenlauf** betrieben werden, beispielsweise beim Entlüften oder wenn Flüssigkeit Gaseinschlüsse enthält.

#### ANMERKUNG

Der Pumpenkopf darf nicht über einen längeren Zeitraum im **Trockenlauf** betrieben werden. **Beim Trockenlauf** entsteht starke Hitze. Verwenden Sie die Pumpe nicht für einen längeren Zeitraum im Trockenlauf.

16.4 Pumpenbetrieb (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)

## 16.4.1 Einschalten der Pumpe bei aufeinanderfolgenden Aus-/Einschaltvorgängen (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

Aufeinanderfolgende Einschaltsequenzen gehen vom Anfangsbildschirm zum Home-Bildschirm über.

- Die Pumpe durchläuft einen Einschalttest, um die korrekte Funktion von Speicher und Hardware zu bestätigen.
- Fehlfunktionen werden als Fehlercodes angezeigt.
- Das Logo von Watson-Marlow Pumps wird drei Sekunden lang angezeigt.
- Der Home-Bildschirm wird eingeblendet.

## 16.4.2 Verwenden von Menüs und Betriebsarten

### 16.4.2.1 Hauptmenü (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

So öffnen Sie das HAUPTMENÜ:

#### Vorgehensweise

- 1. Wählen Sie MENÜ —:
- a. Auf dem HOME-Bildschirm.
- b. Auf dem INFO-Bildschirm.

رچ WATSON-MARLOW	(J)	W.MARLOW
<b>240.0</b> ml/min	Kalibierung Betriebsstunden Mengenzähler Füllstand Drehzahl Fördermg.	8.00 ml/U 319 h 95.7liter 94 liter 60.0 U/min
MENUE INFO	MENUE	BEENDEN

- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die verfügbaren Optionen zu markieren.
- 3. WÄHLEN SIE AUSWÄHLEN —, um eine Option auszuwählen.



#### Vorgehensweise 4. BEENDEN —.

## 16.4.2.2 Betriebsarten

Folgende Betriebsarten stehen für die Pumpe zur Verfügung:

	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe manuell betrieben (Start/Stopp/Drehzahl).
Manuell	Die Pumpe kann auch über einen Start/Stopp-Eingang betrieben werden, jedoch nur, wenn diese Funktion aktiviert ist und wenn es sich um das Modell Universal oder Universal+ handelt.
Fördermengenkalibrierung	Bei dieser Betriebsart wird die Fördermenge der Pumpe kalibriert.
Analog 4-20mA	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpendrehzahl über das Analogsignal gesteuert.
Kontakt (alle Universal und Universal+ Modelle)	Bei dieser Betriebsart misst die Pumpe eine bestimmte Flüssigkeitsmenge ab, wenn ein externes Signal (ein Impuls) empfangen wird oder wenn der Bediener die grüne Taste <b>START</b> Arückt.
	Die Dosiermenge ist ein benutzerdefinierter Wert zwischen 0,1 ml und 999 Liter.
Rückpumpen	Bei dieser Betriebsart kann die Pumpe rückwärts laufen, damit Flüssigkeit aus der Druckleitung zurückgeführt werden kann. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, um das Pumpensystem vor der Wartung zu entleeren.

# 16.4.3 Verwenden der Füllstandsanzeige (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

Alle Modelle mit Ausnahme des Remote-Modells verfügen über eine Füllstandsanzeige, mit der beim Betrieb der Füllstand (die verbleibende Menge) im Flüssigkeitsbehälter am Einlass überwacht werden kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt ein Balken auf dem Home-Bildschirm das geschätzte Flüssigkeitsvolumen an, das noch im Flüssigkeitsbehälter verbleibt.

Um zu verhindern, dass die Pumpe trocken läuft, kann ein Alarm konfiguriert werden, der ausgelöst wird, wenn ein bestimmter Flüssigkeitsstand erreicht wird. Damit werden Bediener darauf hingewiesen, dass der Flüssigkeitsbehälter ausgetauscht oder wieder aufgefüllt werden muss.

- Wenn der Füllstand schätzungsweise null ist, wird die Pumpe gestoppt.
- Die Genauigkeit der Füllstandsanzeige verbessert sich durch eine regelmäßige Kalibrierung der Pumpe.

Übersicht über die Füllstandsanzeige		
Füllstandsanzeige aktivieren	Aktiviert die Funktion	
Füllstandsanzeige deaktivieren	Deaktiviert die Funktion	
Volumeneinheit	Auswahl von US-Gallonen oder Liter	
Füllstandsanzeige konfigurieren	Füllstand des Flüssigkeitsbehälters eingeben und Alarmgrenzwert einstellen	
Füllstand einstellen	Flüssigkeitsvolumen anpassen, wenn es sich vom maximalen Volumen des Behälters unterscheidet	

Konfigurieren der Einstellungen für den Füllstand:

- 1. Wählen Sie Füllstandsanzeige im HAUPTMENÜ.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Optionen zu markieren.

HAUPTMENU		
Füllstandssensor		
Sicherheitseinstellun	gen	
Allgemeine einstellungen		
Menü MODUS		
Steuerungsparameter		
Hilfe		
AUSWAHLEN	BEENDEN	
Aktivieren/Deaktivieren der Füllstandsanzeige:

#### Vorgehensweise

- 1. Die Option "Füllstandssensor aktivieren" ist bereits markiert.
- 2. AKTIVIEREN 🗖

Das Flüssigkeitsvolumen wird auf dem HOME-Bildschirm angezeigt.

FULLSTANDSEINSTELLUNGEN:Füllstandssensor aktivierenFüllstandsbalken wird angezeigt.Pumpe schaltet ab, wenngeschätzte Restmenge naheNull ist.AKTIVIERENZURUCK

#### Vorgehensweise

3. Wählen Sie **DEAKTIVIEREN** —, um die Füllstandsanzeige zu deaktivieren.

Das Flüssigkeitsvolumen wird nicht mehr auf dem HOME-Bildschirm angezeigt.

FULLSTANDSEINSTELLUNGEN:		
Füllstandss	ensor deak	tivieren
Einheit Volumen: Füllstandssensor konfigurieren Füllstand anpassen		
Füllstand		
	45.1 liter	(95%)
DEAKTIVI	EREN	BEENDEN

Ändern der Maßeinheit für das Flüssigkeitsvolumen:

#### Vorgehensweise

- 4. Wählen Sie Volumeneinheit.
- 5. Wechseln Sie mit der Taste 💻 zwischen US-GALLONEN und LITER

FULLSTAND	SEINSTELLUNGEN:		
Füllstandssensor deaktivieren			
Einheit Volu	men:		
Füllstandssensor konfigurieren			
Füllstand anpassen			
Füllstand			
	9.92 gallons	95%	
LITE	R		

Konfigurieren der Füllstandsanzeige:

#### Vorgehensweise

- 6. Wählen Sie Füllstandssensor Konfigurieren.
- 7. AUSWÄHLEN 💻
- 8. Verwenden Sie die Tasten +/-, um das maximale Volumen des Flüssigkeitsbehälters einzugeben.

FULLSTAND	SEINSTELLUNGEN:	
Füllstandssensor deaktivieren Einheit Volumen:		
Füllstandssensor konfigurieren		
Füllstand anpassen		
Füllstand	45.1 litres	95%
AUSWAH	ILEN	

Vorge<u>henswe</u>ise

9. WEITER 💻

10. Verwenden Sie die Tasten +/-, um den Füllstandsalarm festzulegen.



#### Vorgehensweise

11. WÄHLEN SIE AUSWÄHLEN —, um zu EINSTELLUNGEN FÜR DEN FÜLLSTAND zurückzukehren.

FULLSTANDSEINSTELLUNGEN:			
Füllstandssensor deaktivieren Einheit Volumen: Füllstandssensor konfigurieren Füllstand anpassen			
Füllstand	45.1 liter	(95%)	
DEAKTIVIEREN BEENDEN		BEENDEN	

Anpassen des Flüssigkeitsvolumens, sofern es sich vom maximalen Volumen des Flüssigkeitsbehälters unterscheidet (z. B. nach einer Teilauffüllung)

#### Vorgehensweise

12. Wählen Sie die Option Füllstand Anpassen.



#### Vorgehensweise

13. Verwenden Sie die Tasten +/-, um das Flüssigkeitsvolumen im Behälter einzustellen.

### 16.4.4 Manuelle Flüssigkeitsrückführung (nur Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

In dieser Betriebsart kann die Pumpe kurzzeitig manuell im Rückwärtsgang betrieben werden, um geförderte Flüssigkeiten/Chemikalien zurückzugewinnen. Dies kommt hauptsächlich für Wartungszwecke zur Anwendung.

#### Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste **BETRIEBSART**. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Auswahlleiste über dem Menü **Flüssigkeitsrückführung** zu positionieren, und drücken Sie AUSWÄHLEN —.



- 2. Bei bereits laufender Pumpe wird der folgende Bildschirm angezeigt. Die Pumpe muss angehalten werden, bevor sie zum Rückpumpen rückwärts laufen kann. Drücken Sie STOPP PUMPE

#### Vorgehensweise

Jetzt wird eine Anweisung angezeigt. Es wird eine Warnung angezeigt, um sicherzustellen, dass das Systemdesign einen Rückwärtsfluss erlaubt. Wenn im Strömungsweg Rückschlagventile eingebaut sind, funktioniert das Rückpumpen nicht. Dies hat einen Überdruck in den Rohrleitungen zur Folge.

٢	W.MARLOW
RUCKHOLEN g um Flüssigkeit Dosierleitung z	edrückt halten, aus urückzupumpen WARNUNG! Stellung der Ventile vorab prüfen
RUCKHOLEN	ABBRUCH

3. Halten Sie RÜCKHOLEN 🔄 gedrückt, um die Pumpe im Rückwärtsgang zu starten und die Flüssigkeit zurückzupumpen. Während Sie RÜCKHOLEN 🔄 gedrückt halten, wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt. Beim Rückpumpen nehmen die zurückgewonnene Menge und die abgelaufene Zeit zu.



#### Vorgehensweise

4. Lassen Sie RÜCKHOLEN 🖃 los, um den Rückwärtsgang der Pumpe zu stoppen.

## 16.4.5 Remote-Flüssigkeitsrückführung über Analogsteuerung (Modelle Remote, Universal und Universal+ ohne Relaismodul)

Die Remote-Flüssigkeitsrückführung sollte nicht zum Fördern großer Flüssigkeitsmengen verwendet werden.

### 16.4.5.1 Modelle Universal und Universal+

Rückwärtslauf der Pumpe und automatische Rückgewinnung von Flüssigkeit im 4–20-mA-Analogbetrieb:

#### Vorgehensweise

- 1. Drücken Sie die Taste **BETRIEBSART**.
- 2. Verwenden Sie die Tasten +/- zum Markieren von Flüssigkeitsrückführung.
- 3. EINSTELLUNGEN 💻
- 4. AKTIVIEREN 🗖

RUCKPUMPEINSTELLUNGE	N
Ferngesteuertes Rückpum Ferngesteuertes Rückpum analog 4-20 mA Modus deaktiviert.	. im
AKTIVIEREN FE	ERTIG

#### Vorgehensweise

5. Nach dem Aktivieren ist die Remote-Flüssigkeitsrückführung betriebsbereit.



### 16.4.5.2 Modelle Remote, Universal und Universal+

Die Remote-Flüssigkeitsrückführung muss in der folgenden Reihenfolge ausgeführt werden:

#### Vorgehensweise

- 1. Remote-Stopp-Signal senden (5–24 Volt an Eingangspin 1 anlegen).
- 2. 5–24 Volt an Pin 5 des Pumpeneingangs anlegen.
- 3. 4–20 mA an Analogeingang anlegen. (Die Pumpe läuft rückwärts mit einer Drehzahl proportional zum Analogsignal.)
- 4. Remote-Stopp-Signal entfernen.
- 5. Remote-Stopp-Signal anlegen, wenn genügend Flüssigkeit zurückgepumpt wurde.
- 6. Spannung an Pin 5 der Pumpeneingänge entfernen.
- 7. Remote-Stopp-Signal entfernen, wenn Sie wieder für den Vorwärtsbetrieb bereit sind.

Durch Umkehrung des Vorgangs kann die Funktion ausgeschaltet werden.

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Pumpenbetrieb in der 4–20-mA-Analogbetriebsart umgekehrt werden, indem mindestens 5 V bis höchstens 24 V an Pin 5 des Pumpeneingangs angelegt werden.
- Die Pumpe arbeitet mit einer umgekehrten festgelegten Drehzahl, die proportional zu dem an Pin 3 angelegten 4–20-mA-Eingang ist.
- Die Betriebsart ermöglicht das Rückpumpen aus der Förderleitung.

## 16.5 Übersicht über den Pumpenstatus

## 16.5.1 Symbole auf dem Bildschirm (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+)

Die Pumpe zeigt ein ROTES Stopp-Symbol an, wenn sie manuell gestoppt wurde. In diesem Zustand startet die Pumpe erst, wenn die Taste **START** gedrückt wird.

Die Pumpe zeigt ein ROTES PAUSE-Symbol an, wenn sie ein Remote-Stopp-Eingangssignal empfängt, während sie sich in einem Standby-Zustand befindet. Die Pumpe wird durch Drücken der Taste **START** im manuellen Modus oder durch Auswahl des Analogmodus in einen Standby-Zustand versetzt.

In diesem Zustand reagiert die Pumpe auf eine Zustandsänderung des Start/Stopp-Eingangs und kann automatisch starten, wenn ein Steuersignal empfangen wird.



Wenn die Pumpe läuft, zeigt ein Drehsymbol den Pumpenzustand an.

## 16.5.2 LEDs auf der Frontplatte (Modell: Remote)

Die Remote-Pumpe zeigt ihren Status über LED-Symbole auf der Frontplatte an. Die Position dieser LEDs wird in der Abbildung unten gezeigt:



Die nachstehende Tabelle enthält eine Beschreibung der Symbole und Definition jedes Fehlerzustands.

Status-LEDs				
Status	Q	0	Ø	4–20 mA
	In Betrieb	Remote Stop	Pumpenkopf austauschen	4-20-mA-Signal
Strom ein	Ein			
4-20 mA innerhalb des Bereichs	Ein			Ein
4-20 mA hoch	Ein			Blinken
4-20 mA niedrig	Ein			Blinken
Remote Stop		Ein		Status wie oben

LED-Schlüssel:

Signalstatus
Pumpe läuft
Pumpe im Bereitschaftszustand
Pumpe angehalten

# 17 Wartung

17.1 Ersatzteile	191
17.2 Elektrische Wartung	194
17.2.1 Antriebswartung	194
17.2.2 Austauschen des Stromkabels	194
17.2.3 Austauschen der Sicherungen	195
17.3 Wartung des Pumpenkopfs	195
17.3.1 Lebensdauer des Pumpenkopfes	195
17.3.2 Austauschen des Pumpenkopfes (Modell: qdos 30 – alle Varianten)	195
17.3.3 Austauschen des Pumpenkopfes (Modelle qdos 20, 60, 120, CWT – alle Varianten)	201

## 17.1 Ersatzteile

In der folgenden Tabelle werden Ersatzteile aufgelistet, die bei Installation, Service und Wartung verwendet werden können.

Pumpenköpfe				
Abbildung	Beschreibung		Artikelnummer	
		qdos30	0M3.2200.PFP	
100	ReNu Santoprene-Pumpenkopf (PFPE- Schmiermittel)	qdos60	0M3.3200.PFP	
		qdos120	0M3.4200.PFP	
		qdos20	0M3.1800.PFP	
	ReNu SEBS-Pumpenkopf (PFPE- Schmiermittel)	qdos30	0M3.2800.PFP	
		qdos60	0M3.3800.PFP	
	ReNu PU-Pumpenkopf (PFPE- Schmiermittel)	qdos20	0M3.1500.PFP	
		qdos60	0M3.3500.PFP	
	Wechsel zum CWT EPDM Pumpenkopf (PFPE-Schmiermittel)	qdos® CWT™	0M3.5700.PFP	
*	Pumpenkopf Qdos 30 Klemme und Schraube (Paar)	qdos30	0M9.203C.000	

Verbinder				
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer		
0	Hydraulikverbinder-Packung, Klemmfittings aus Polypropylen, metrisch – Set mit vier Größen: 6,3 x 11,5 mm, 10 x 16 mm, 9 x 12 mm, 5 x 8 mm zur Verwendung mit WM Verbindungsschläuchen	0M9.221H.P01		
	Hydraulikverbinder-Packung, Klemmfittings aus PVDF – Set mit zwei Größen: 3/8 Zoll x 1/4 Zoll und 1/2 Zoll x 3/8 Zoll	0M9.001H.F20		
Las	Sortiment Hydraulikverbinder, Klemm-/Gewindefittings aus Polypropylen, Schlauchtülle 1/4", Schlauchtülle 3/8", BSP 1/4", NPT 1/4"	0M9.221H.P02		
148	Sortiment Hydraulikverbinder, Klemm-/Gewindefittings aus PVDF, Schlauchtülle 1/4 ", Schlauchtülle 3/8 ", BSP 1/4 ", NPT 1/4 "	0M9.221H.F02		
Ē	Hydraulikverbinder-Packung, Gewindefittings aus Polypropylen, 1/2" BSP (nur für die Pumpenköpfe ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 und CWT. Nicht verfügbar für Pumpenköpfe ReNu 30)	0M9.401H.P03		
	Anmerkung: Entfernen Sie die Standarddichtung, bevor Sie diesen Verbinder montieren.			
	Hydraulikverbinder-Packung, Gewindefittings aus Polypropylen, 1/2" NPT (nur für die Pumpenköpfe ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 und CWT. Nicht verfügbar für Pumpenköpfe ReNu 30)	0M9.401H.P04		
	Anmerkung: Entfernen Sie die Standarddichtung, bevor Sie diesen Verbinder montieren.			
	Sortiment Hydraulikverbinder, Polypropylen, Schlauchtülle 1/2"	0M9.401H.P05		
	Hydraulikverbinder-Packung, Gewindefittings aus PVDF, 1/2" BSP (nur für die Pumpenköpfe ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 und CWT. Nicht verfügbar für Pumpenköpfe ReNu 30)	0M9.401H.F03		
	Anmerkung: Entfernen Sie die Standarddichtung, bevor Sie diesen Verbinder montieren.			
	Hydraulikverbinder-Packung, Gewindefittings aus PVDF, 1/2" NPT (nur für die Pumpenköpfe ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 und CWT. Nicht verfügbar für Pumpenköpfe ReNu 30)	0M9.401H.F04		
	Anmerkung: Entfernen Sie die Standarddichtung, bevor Sie diesen Verbinder montieren.			
	Sortiment Hydraulikverbinder, PVDF, Schlauchtülle 1/2"	0M9.401H.F05		

Verbinder		
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Qdos-Lösungsmittel-Verbindersatz	
	Anmerkung: PVCU-Lösungsmittelverbinder entsprechend 80 PVC 1/4" Nennrohr, Dm. 13,75 +/-0,05. Installation: Der Kunde muss ein geschweißtes Produkt wählen, das mit der zu fördernden Flüssigkeit kompatibel ist, und sicherstellen, dass der Werkstoff über die gesamte Länge der Schnittstelle geschweißt ist.	0M9.001H.U90
	ReNu-Anschlusskragen – 2 Stück	0M9.001H.P00
8	ReNu 30, Packung mit 2 FKM (Viton®) O-Ringen	0M9.221R.K00
	ReNu 30, Packung mit 2 EPDM O-Ringen. Zulassung nach EG 1935 und FDA: siehe Abschnitt 6.2 für die jeweilige Norm.	0M9.221R.D00
	Dichtungen für die Pumpenkopfanschlüsse ReNu 20, ReNu 60, ReNu 120 und CWT Santoprene	0M9.001R.M00
	ReNu 20, ReNu 60 SEBS, Dichtung für Pumpenkopfanschluss	0M9.001R.B00
	ReNu 20, ReNu 60 PU, Dichtung für Pumpenkopfanschluss	0M9.001R.A00

Schlauche				
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer		
PVC	Verbindungsschläuche, PVC 6,3 x 11,5 mm, 2 m (6,5 ft) Länge	0M9.2222.V6B		
PVC	Verbindungsschläuche, PVC 10 x 6,5 ft, 2 m (16 ft) Länge	0M9.2222.VAD		
PVC	Verbindungsschläuche, PVC 6,3 x 11,5 mm, 5 m (16 ft) Länge	0M9.2225.V6B		
PVC	Verbindungsschläuche, PVC 10 x 16 mm, 5 m (16 ft) Länge	0M9.2225.VAD		
Polyethylene	Verbindungsschläuche, Polyethylen 9 x 12 mm, 2 m (6,5 ft) Länge	0M9.2222.E9C		

Schläuche				
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer		
Polyethylene	Verbindungsschläuche, Polyethylen 5 x 8 mm, 2 m (6,5 ft) Länge	0M9.2222.E58		
Polyethylene	Verbindungsschläuche, Polyethylen 9 x 12 mm, 5 m (16 ft) Länge	0M9.2225.E9C		
Polyethylene	Verbindungsschläuche, Polyethylen 5 x 8 mm, 5 m (16 ft) Länge	0M9.2225.E58		
Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer		
	Ersatz-Grundplatte	0M9.223M.X00		
	Eingangskabel, M12 IP66, 3 m (10 ft) Länge	0M9.203X.000		

17.2	Elektrische Wartung	

HMI-Schutzabdeckung

Ausgangskabel, M12 IP66, 3 m (10 ft) Länge

#### 17.2.1 Antriebswartung

Innerhalb des Antriebs befinden sich keine Teile, die ausgetauscht oder gewartet werden können. Wenn der Pumpenantrieb beschädigt ist, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb. Wenden Sie sich dann an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie die Pumpe repariert werden kann. Versuchen Sie nicht, das Pumpengehäuse zu entfernen, um die Innenteile des Antriebs zu untersuchen.

## 17.2.2 Austauschen des Stromkabels

qdos Pumpen haben keine Stromkabel, die entfernt werden können. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb. Wenden Sie sich dann an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um zu erfahren, wie die Pumpe repariert werden kann. Versuchen Sie nicht, das Stromkabel auszutauschen oder zu reparieren.

0M9.203Y.000

0M9.203U.000

## 17.2.3 Austauschen der Sicherungen

### 17.2.3.1 Antriebssicherung: Intern

Innerhalb des Antriebsgehäuses befinden sich keine Sicherungen, die vom Benutzer gewartet werden können. Das Antriebsgehäuse darf unter keinen Umständen entfernt oder auseinandergenommen werden.

# 17.2.3.2 Sicherung des Stromkabels (Modelle mit AC-Stromversorgung: nur UK-Modell)

Der Netzstecker des UK-Modells enthält für Modelle mit AC-Stromversorgung eine 5-A-Sicherung.

## 17.3 Wartung des Pumpenkopfs

Im Pumpenkopf befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Der Pumpenkopf kann nur ausgetauscht werden.

Anleitungen zum Austauschen des Pumpenkopfes finden Sie in diesem Abschnitt:

## **17.3.1 Lebensdauer des Pumpenkopfes**

Der Pumpenkopf ist ein Verschleißteil. Watson-Marlow kann die genaue Lebensdauer des Pumpenkopfes nicht vorhersagen, da zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen, wie Drehzahl, chemische Verträglichkeit und Druck.

Die folgenden Situationen sind Anzeichen dafür, dass ein Pumpenkopf das Ende seiner Lebensdauer demnächst erreichen wird:

- Die Fördermenge ist niedriger als normal und es liegt keine andere Erklärung dafür vor (z. B. Änderung der Viskosität der Flüssigkeit oder des Drucks am Einlass oder Auslass).
- Nach dem Stoppen tritt Flüssigkeit aus dem Pumpenkopf aus.

Anhand dieser Anzeichen kann die Lebensdauer eines Pumpenkopfes überwacht werden. In der Pumpe können Betriebsstunden- und Mengenzähler eingerichtet werden, die Bediener warnen, wenn sich der Pumpenkopf dem Ende seiner Lebensdauer nähert.

# 17.3.2 Austauschen des Pumpenkopfes (Modell: qdos 30 – alle Varianten)

In der folgenden Anleitung werden das Ausbauen und Austauschen eines linksseitig montierten Pumpenkopfes beschrieben. Zum Austauschen eines rechtsseitigen Pumpenkopfes werden dieselben Schritte auf der rechten Seite ausgeführt.

#### **WARNUNG**



Im Inneren des Pumpenkopfes können sich schädliche Chemikalien befinden, die bei einer Verschüttung schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung verursachen können. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und folgen Sie den unternehmensspezifischen Verfahren, wenn Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen.

### 17.3.2.1 Ausbau des Pumpenkopfes

#### Vorgehensweise

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 3. Entleeren Sie den Fluid-Path gemäß den unternehmensspezifischen Verfahren.
- 4. Entfernen Sie die Fluid-Path-Verbindungen an der Saugseite und der **Druckseite** des Pumpenkopfes (zum Schutz der Pumpe vor verschütteter Prozessflüssigkeit), indem Sie die Anschlusskragen abschrauben und die Verbindungen vorsichtig von den Pumpenkopfanschlüssen lösen. Dies wird in der Abbildung unten gezeigt.



5. Lösen Sie die beiden Pumpenkopf-Halteklammern vollständig per Hand. Verwenden Sie kein Werkzeug.



6. Lösen Sie den Pumpenkopf von den Halteklammern, indem Sie ihn vorsichtig vom Pumpengehäuse lösen und etwa 15° gegen den Uhrzeigersinn drehen.



#### Vorgehensweise

7. Entfernen Sie den Pumpenkopf vom Pumpengehäuse.



- 8. Entsorgen Sie den Pumpenkopf sicher nach Ihren örtlichen Sicherheitsbestimmungen für verunreinigte Gegenstände.
- 9. Überprüfen Sie, ob der Sensor für die Leckageerkennung und die Antriebswelle sauber und frei von Prozesschemikalien sind. Wenn Anzeichen auf chemische Rückstände vorhanden sind, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihre zuständige Watson-Marlow-Vertretung.



### 17.3.2.2 Einbau eines neuen Pumpenkopfes

Das Verfahren zum Einbau eines neuen Pumpenkopfes ähnelt dem Verfahren zum Ausbauen. Das beschriebene Verfahren bezieht sich auf einen neuen Pumpenkopf, der noch keine Chemikalien enthält. Bringen Sie keinen gebrauchten Pumpenkopf an.

#### Vorgehensweise

- 1. Nehmen Sie den neuen Pumpenkopf aus seiner Verpackung.
- 2. Wählen und montieren Sie die richtigen Pumpenkopfdichtungen für die Anwendung.
- 3. Vor der Installation des Pumpenkopfes sollte auf allen qdos 30 Pumpen überprüft werden, ob die Entlüftungsschraube korrekt angebracht ist. Die Entlüftungsschraube gehört zum Lieferumfang aller qdos 30 Pumpenköpfe. Falls nicht, nehmen Sie die Entlüftungsschraube aus der Verpackung des Pumpenkopfes und bringen Sie sie mit einem Flachkopfschraubendreher an der in der Abbildung oben gezeigten Stelle an.



Seit Januar 2020 ist in allen qdos 30 Pumpen eine Entlüftungsschraube standardmäßig bereits installiert.

#### ▲ WARNUNG



Wenn die Entlüftungsschraube nicht vorhanden ist, funktioniert die Leckageerkennung der Pumpe bei einem Prozessdruck von weniger als 1 bar nicht. Dies könnte dazu führen, dass Flüssigkeitsaustritte aus dem Pumpenkopf beim Betrieb unbemerkt bleiben. Vor der Installation eines qdos 30 Pumpenkopfes muss immer überprüft werden, ob die Entlüftungsschraube korrekt angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Entlüftungsschraube installiert werden.

Die Entlüftungsschraube darf nicht entfernt oder anderweitig manipuliert werden.

- 4. Richten Sie den neuen Pumpenkopf mit der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 5. Drehen Sie den Pumpenkopf etwa 15° im Uhrzeigersinn, damit die Halteklammern einrasten.
- 6. Ziehen Sie die Halteklammern per Hand an, um den Pumpenkopf in Position zu sichern.
- 7. Schließen Sie die Stromversorgung der Pumpe wieder an, drücken Sie die Taste START und lassen Sie den Pumpenkopf einige Umdrehungen ausführen.
- 8. Halten Sie die Pumpe an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Anschließend ziehen Sie die Klammern ggf. weiter an.
- 9. Überprüfen Sie, ob die Halteklammern fest sitzen.
- 10. Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangsverbindungen wieder am Pumpenkopf an.
- 11. Setzen Sie die Mengen- und Betriebsstundenzähler zurück, um mit der Überwachung der Einsatzdauer des Ersatzpumpenkopfes zu beginnen, damit er vor einem Versagen ausgetauscht werden kann.

#### ANMERKUNG

Die Pumpenkopf-Halteklammern dürfen nicht mit einem Werkzeug gelöst oder befestigt werden. Die Verwendung eines Werkzeugs kann zu einem Bruch führen. Befestigen und lösen Sie die Klammern immer per Hand.

### 17.3.3 Austauschen des Pumpenkopfes (Modelle qdos 20, 60, 120, CWT – alle Varianten)

#### WARNUNG



Im Inneren des Pumpenkopfes können sich schädliche Chemikalien befinden, die bei einer Verschüttung schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung verursachen können. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und folgen Sie den unternehmensspezifischen Verfahren, wenn Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen.

### 17.3.3.1 Ausbau des Pumpenkopfes

#### Vorgehensweise

- 1. Stoppen Sie die Pumpe.
- 2. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 3. Entleeren Sie den Fluid-Path gemäß den unternehmensspezifischen Verfahren.
- 4. Entfernen Sie die Fluid-Path-Verbindungen an der **Saugseite** und der **Druckseite** des Pumpenkopfes (zum Schutz der Pumpe vor verschütteter Prozessflüssigkeit), indem Sie die Anschlusskragen abschrauben und die Verbindungen vorsichtig von den Pumpenkopfanschlüssen lösen. Dies wird in der Abbildung unten gezeigt.



#### Vorgehensweise

5. Lösen Sie den Verriegelungshebel des Pumpenkopfes.



6. Um den Pumpenkopf vom Antrieb zu lösen, drehen Sie ihn etwa 15 ° im Uhrzeigersinn.



#### Vorgehensweise

7. Nehmen Sie den Pumpenkopf ab.



8. Drehen Sie das Druckventil im Pumpenkopf wieder in die Transportposition (dieser Schritt ist für CWT Modelle nicht erforderlich).



Transportposition

P>1 bar (15 psi)

- 9. Entsorgen Sie den Pumpenkopf sicher nach Ihren örtlichen Sicherheitsbestimmungen für verunreinigte Gegenstände.
- 10. Überprüfen Sie, ob der Sensor für die Leckageerkennung und die Antriebswelle sauber und frei von Prozesschemikalien sind. Wenn Anzeichen auf chemische Rückstände vorhanden sind, nehmen Sie die Pumpe außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihre zuständige Watson-Marlow-Vertretung.



## 17.3.3.2 Einbau eines neuen Pumpenkopfes

Das Verfahren zum Einbau eines neuen Pumpenkopfes ähnelt dem Verfahren zum Ausbauen. Das beschriebene Verfahren bezieht sich auf einen neuen Pumpenkopf, der noch keine Chemikalien enthält. Bringen Sie keinen gebrauchten Pumpenkopf an.

#### Vorgehensweise

- 1. Nehmen Sie den neuen Pumpenkopf aus seiner Verpackung.
- 2. Stellen Sie das Druckventil am Pumpenkopf in die Betriebsposition (dieser Schritt ist für CWT Modelle nicht erforderlich).



Betriebsposition

- 3. Richten Sie den neuen Pumpenkopf mit der Pumpenantriebswelle aus und schieben Sie ihn am Pumpengehäuse in Position.
- 4. Drehen Sie den Pumpenkopf etwa 15 ° gegen den Uhrzeigersinn, damit die Sicherungsnasen einrücken.
- 5. Sichern Sie den Pumpenkopf mithilfe des Verriegelungshebels am Pumpenkopf an seiner Position.
- 6. Schließen Sie die Ein- und Ausgangsverbindungen an den Pumpenkopf an.
- 7. Stellen Sie die Stromversorgung der Pumpe wieder her.
- 8. Bestätigen Sie mithilfe der HMI-Tasten, welcher Pumpenkopf eingebaut wurde.
- 9. Drücken Sie "Start" und lassen Sie den Pumpenkopf einige Umdrehungen ausführen.
- 10. Halten Sie die Pumpe an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Überprüfen Sie, ob sich der Verriegelungshebel in der gesperrten Position befindet.
- 11. Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangsverbindungen wieder am Pumpenkopf an.
- 12. Setzen Sie die Mengen- und Betriebsstundenzähler zurück, um mit der Überwachung der Einsatzdauer des Ersatzpumpenkopfes zu beginnen, damit er vor einem Versagen ausgetauscht werden kann.

#### ANMERKUNG

Der Verriegelungshebel des Pumpenkopfes sollte per Hand gelöst oder befestigt werden.

# 18 Fehler, Defekte, Betriebsausfälle und Fehlerbehebung

18.1 Fehler	
18.1.1 Remote-Modell	209
18.1.2 Modelle Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+	210
18.2 Melden von Fehlern	211
18.3 Betriebsausfall	211
18.3.1 Meldung zur Leckageerkennung (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)	211
18.3.2 Meldung zur Leckageerkennung (nur Remote)	211
18.3.3 Verfahren bei einer Leckageerkennung	212
18.4 Fehlerbehebung	213
18.4.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes	213
18.4.2 Fördermenge	213
18.4.3 Meldung zur Leckageerkennung	213
18.4.4 Allgemeine Hilfe zur Pumpe (Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+ )	214
18.5 Technischer Kundendienst	215
18.5.1 Hersteller	215
18.6 Garantie	215
18.6.1 Bedingungen	216
18.6.2 Ausnahmen	
18.7 Einsenden von Pumpen	

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Fehlern, Defekten oder Ausfällen, die während des Betriebs auftreten können, sowie mögliche Ursachen, um Sie bei der Fehlerbehebung zu unterstützen.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, erfahren Sie am Ende dieses Abschnitts, wie Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung setzen können. Außerdem wird unsere Garantie ausführlich beschrieben.

## 18.1 Fehler

Die Pumpe verfügt über eine integrierte Funktion zum Melden von Fehlern. Die Anzeige dieser Fehler richtet sich nach dem Modell:

## 18.1.1 Remote-Modell

Falls ein interner Fehler auftritt, wird je nach dem Fehler eines der folgenden LED-Symbole auf der Frontplatte angezeigt.

Fehleranzeige (nur Remote)					
Status	Q	Ο	Ø	4– 20 mA	Δ
	In Betrieb	Remote Stop	Pumpenkopf austauschen	4–20- mA- Signal	Fehlerwarnung
Gravierende Antriebsstörung: Pumpe an das Werk zurückgeben					Ein
A. Motor blockiert/falsche Drehzahl: Prozess/System überprüfen und zum Rücksetzen ein-/ausschalten		Ein			Blinken
B. Spannungsfehler: zum Rücksetzen der Pumpe ein-/ausschalten					Blinken

## 18.1.2 Modelle Manual, PROFIBUS, Universal, Universal+

In der folgenden Tabelle werden die Fehlercodes aufgelistet, die auf dem HMI-Bildschirm angezeigt werden können, zusammen mit der empfohlenen Korrekturmaßnahme.

Alle Fehlercodes mit Ausnahme von 20 und 21 führen zu einem Alarmzustand.

Fehlercodes				
Fehlercode	Fehlerzustand	Empfohlene Maßnahme		
Er O	FRAM-Schreibfehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er1	FRAM-Beschädigung	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er2	FLASH-Schreibfehler beim Antriebs-Update	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er3	FLASH-Beschädigung	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er4	FRAM-Shadow-Fehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er9	Motor blockiert	Pumpe sofort anhalten. Pumpenkopf und Schlauch kontrollieren. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er10	Tachostörung	Pumpe sofort anhalten. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er14	Drehzahlfehler	Pumpe sofort anhalten. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er15	Überstrom	Pumpe sofort anhalten. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er16	Überspannung	Pumpe sofort anhalten. Anschluss prüfen. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung		
Er17	Unterspannung	Pumpe sofort anhalten. Anschluss prüfen. Zurücksetzen durch EIN / AUS Schalten der Stromversorgung		
Er20	Signal außerhalb des Bereichs	Bereich des analogen Steuersignals kontrollieren. Signal ggf. trimmen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
Er21	Übersignal	Signal Analogsteuerung reduzieren		
Er50	Kommunikationsfehler	Versuchen, durch Aus-/Einschalten des Stroms die Pumpe zurückzusetzen. Bei Nichterfolg qualifizierte Unterstützung hinzuziehen.		
ANMERKUNG Die Fehlerbildschirme "Signal außerhalb des Bereichs" und "Leck erkannt" melden die Art				

eines externen Zustands. Sie blinken nicht.

54

## 18.2 Melden von Fehlern

Sollten unerwartete Fehler oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte an Ihre Watson-Marlow-Vertretung.

## 18.3 Betriebsausfall

# 18.3.1 Meldung zur Leckageerkennung (Modelle: Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+)

Wenn eine Leckage erkannt wurde, wird auf der Pumpe die in der folgenden Abbildung gezeigte Meldung eingeblendet:



## 18.3.2 Meldung zur Leckageerkennung (nur Remote)

Wenn eine Leckage erkannt wurde, wird das folgende LED-Symbol angezeigt:

LED-Symbole (Leckageerkennung)					
Status	Q	0	Ø	4–20 mA	Δ
	In Betrieb	Remote Stop	Pumpenkopf austauschen	4–20-mA- Signal	Fehlerwarnung
Der Pumpenkopf muss ausgetauscht werden			Ein		

## 18.3.3 Verfahren bei einer Leckageerkennung

Sobald eine Leckage erkannt wird (entweder durch eine Meldung auf dem Bildschirm, die Symbole des Remote-Modells oder durch Flüssigkeitsaustritt am Pumpenkopf), müssen umgehend Maßnahmen ergriffen werden. Führen Sie unverzüglich die folgenden Schritte aus.

- 1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
- 2. Nehmen Sie die Pumpe gemäß den unternehmensspezifischen Verfahren außer Betrieb.
- 3. Bestimmen Sie die Ursache der Leckage.
- 4. Tauschen Sie den Pumpenkopf aus, wie unter "Wartung" beschrieben. Bei diesem Verfahren wird auch untersucht, ob chemische Rückstände vorhanden sind.
- 5. Nehmen Sie die Pumpe wieder in Betrieb.
- 6. Stellen Sie die Stromversorgung der Pumpe wieder her.
- 7. Setzen Sie die Meldung zur Leckageerkennung zurück.

#### **WARNUNG**

Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird, können aufgrund von aggressiven Chemikalien, die nicht mit den Werkstoffen im Inneren des Pumpenkopfes verträglich sind, Chemikalien in den Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb gelangen.

Chemikalien könnten die Werkstoffe in diesem Bereich angreifen und in den Antrieb eintreten. Die Innenteile der Antriebseinheit enthalten Aluminium, das in Kombination mit einigen aggressiven Chemikalien ein explosives Gas bilden kann.



Wenn Sie Chemikalien fördern, die in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden können, darf der Pumpenkopf nicht bis zu einem Versagen betrieben werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die geförderten Chemikalien mit den Werkstoffen im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb chemisch verträglich sind: Antriebsgehäuse, Dichtungen des Antriebsgehäuses, Antriebswelle, Dichtung der Antriebswelle.

Bei einem Versagen des Pumpenkopfes oder wenn eine Leckage erkannt und gemeldet wird: Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie sie außer Betrieb und folgen Sie dem Verfahren zum Austauschen des Pumpenkopfes unter "17.3 Wartung des Pumpenkopfs" auf Seite 195.

## 18.4 Fehlerbehebung

## 18.4.1 Ende der Lebensdauer des Pumpenkopfes

Ein Versagen des Pumpenkopfes hat folgende Ursachen:

- Verschleiß Der Pumpenkopf hat aufgrund von Verschleißerscheinungen an den Komponenten seine reguläre Lebensdauer erreicht.
- Überdruck Der Pumpenkopf wurde einem Druck ausgesetzt, der den maximalen Nenndruck übersteigt.
- Chemische Unverträglichkeit Der Pumpenkopf wurde mit Chemikalien verwendet, die nicht verträglich mit den Fluid-Path-Bereichen sind, die bei normaler Verwendung mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Ausgetretene Schmiermittel Die Pumpe wurde mit angebrachtem Pumpenkopf um mehr als 20 Grad geneigt.

## 18.4.2 Fördermenge

Die Fördermenge der Pumpe richtet sich nach den folgenden Faktoren:

- Saugdruck und Förderdruck
- Drehzahl der Pumpe
- Viskosität der Flüssigkeit
- Zustand des Pumpenkopfes

Die tatsächlichen Fördermengen können von den auf dem Bildschirm gezeigten Werten abweichen. Dies kann auf Änderungen bei Temperatur, Viskosität, **Saugdruck**, **Förderdruck**, Systemkonfiguration und Pumpenkopfleistung im Laufe der Zeit zurückzuführen sein.

Um höchste Genauigkeit zu erhalten, ist es ratsam, die Pumpe regelmäßig zu kalibrieren.

Um die Ursache von Problemen mit der Fördermenge zu ermitteln, sehen Sie in den Leistungskurven unter "20.1 Leistung" auf Seite 228 nach, in welchem Kurvenbereich die Pumpe betrieben wird.

## 18.4.3 Meldung zur Leckageerkennung

Wenn die Meldung zur Leckageerkennung wiederholt wird, nachdem der Pumpenkopf ausgetauscht und die Pumpe aus- und wieder eingeschaltet wurde oder nachdem die Taste zum Zurücksetzen nach einer Leckageerkennung gedrückt wurde, nehmen Sie den Pumpenkopf ab. Überprüfen Sie, ob die Montagefläche sauber ist. Bauen Sie den Pumpenkopf wieder ein und achten Sie darauf, dass er richtig herum eingebaut wird. Der Pfeil muss dabei nach oben zeigen. Wenn die Meldung selbst nach mehreren Pumpenkopfinstallationen ständig wiederholt wird, dann könnte eine Störung des Leckageerkennungssensors vorliegen. Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Watson-Marlow-Vertretung, wenn Sie weitere Hilfe zur Problembehebung nach einer Leckageerkennung benötigen oder wenn eine Reparatur erforderlich ist.

# 18.4.4 Allgemeine Hilfe zur Pumpe (Manual, PROFIBUS, Universal und Universal+ )

Die Pumpe enthält ein Hilfe-Menü, das Informationen zur integrierten Software bietet. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn Sie sich an den technischen Kundendienst von Watson-Marlow wenden, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

#### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Hilfe im Hauptmenü aus, um die Bildschirme HILFE UND HINWEIS aufzurufen.

HILFE UND HINWEISS	SOFTWARE VERSION		
Weitere Informationen und Technische Hilfe finden Sie unter www.wmpg.com	Main Processor Code: MKS - ##.# HMI Processor Code: MKS - ## #		
Modell: qdos60 Universal+ Gerätenummer: 1234567890	HMI Screen Resources: MKS - ##.# PROFIBUS Processor Code: MKS - ##.#		
SOFTWARE BEENDEN	BOOTLOADER BEENDEN		

## 18.5 Technischer Kundendienst

Wenn Sie einen Fehler oder einen Ausfall nicht selbst beheben können oder wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Watson-Marlow-Vertretung, um technischen Kundendienst zu erhalten.

## 18.5.1 Hersteller

Dieses Produkt wurde von Watson-Marlow hergestellt. Anleitungen oder Kundendienst zu diesem Produkt erhalten Sie von:

Watson-Marlow Limited Bickland Water Road Falmouth, Cornwall TR11 4RU Vereinigtes Königreich Telefon: +44 1326 370370 Website: <u>https://www.wmfts.com/</u>

## 18.6 Garantie

Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Versanddatum unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Die einzige Verpflichtung von Watson-Marlow und der ausschließliche Anspruch des Kunden aus dem Kauf eines Produkts bei Watson-Marlow beschränkt sich nach Ermessen von Watson-Marlow wie zutreffend auf eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Gutschrift.

Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, beschränkt sich die vorstehende Garantie auf das Land, in dem das Produkt verkauft wird.

Kein Mitarbeiter, Bevollmächtigter oder Vertreter von Watson-Marlow hat die Befugnis, Watson-Marlow an eine etwaige andere Garantie als die vorstehende zu binden, es sei denn, sie liegt in Schriftform vor und ist von der Geschäftsleitung von Watson-Marlow unterschrieben. Watson-Marlow erteilt keine Garantie hinsichtlich der Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck.

In keinem Fall:

- i. dürfen die Kosten des ausschließlichen Anspruchs des Kunden den Kaufpreis des Produktes überschreiten;
- ii. haftet Watson-Marlow für etwaige wie auch immer geartete direkte, indirekte, zufällige, spezielle, Folgeschäden oder Strafschadenersatz, selbst wenn Watson-Marlow von der Möglichkeit derartiger Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

Watson-Marlow haftet nicht für Verluste, Schäden oder Aufwendungen, die sich direkt oder indirekt im Zusammenhang mit oder aufgrund der Verwendung seiner Produkte ergeben, einschließlich Schäden oder Verletzungen, die an anderen Produkten, Maschinen/Anlagen, Gebäuden oder Sachwerten verursacht wurden. Watson-Marlow haftet nicht für Folgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Zeitverlust, Unannehmlichkeit, Verlust von gefördertem Produkt und Produktionsausfall.

Diese Garantie verpflichtet Watson-Marlow nicht zur Übernahme etwaiger Kosten für den Ausbau, Einbau bzw. Transport oder sonstiger Kosten, die sich im Zusammenhang mit einem Garantieanspruch ergeben könnten.

Watson-Marlow übernimmt keine Verantwortung für Transportschäden an zurückgesandten Gegenständen.

## 18.6.1 Bedingungen

- Die Produkte müssen nach vorheriger Absprache an Watson-Marlow oder ein von Watson-Marlow autorisiertes Servicezentrum eingeschickt werden.
- Alle Reparaturen oder Änderungen müssen von Watson-Marlow Limited oder einer von Watson-Marlow zugelassenen Kundendienstzentrale oder mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Watson-Marlow, die von einem Manager oder Direktor von Watson-Marlow unterschrieben wurde, durchgeführt worden sein.
- Fernsteuerungs- oder Systemanschlüsse müssen gemäß den Empfehlungen von Watson-Marlow hergestellt werden.
- Alle PROFIBUS-Systeme müssen durch einen für PROFIBUS zugelassenen Techniker installiert oder zertifiziert werden.

## 18.6.2 Ausnahmen

- Verbrauchsmaterial, einschließlich Schläuche und Schlauchelemente, ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Pumpenkopfrollen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Reparaturen oder Servicearbeiten, die aufgrund von normalem Verschleiß oder Mangel an angemessener und korrekter Wartung notwendig werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Produkte, die nach Einschätzung von Watson-Marlow fahrlässig behandelt, zweckentfremdet eingesetzt, vorsätzlich oder unbeabsichtigt beschädigt wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch Überspannung verursachte Störungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch falsche oder minderwertige Systemverkabelung verursachte Störungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Schäden durch Chemikalieneinflüsse sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Zusatzausstattungen wie z. B. Leckageerkennung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Durch UV-Licht oder direkte Sonneneinstrahlung verursachte Schäden sind ausgeschlossen.
- Alle ReNu und CWT Pumpenköpfe sind ausgeschlossen.
• Jeder Versuch, ein Produkt von Watson-Marlow auseinanderzubauen, führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Watson-Marlow behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.

## 18.7 Einsenden von Pumpen

Vor dem Rücksenden von Produkten müssen diese gründlich gereinigt/dekontaminiert werden. Die entsprechende ausgefüllte Erklärung muss vor den zurückgesendeten Produkten bei uns eintreffen.

Wir benötigen von Ihnen eine ausgefüllte Dekontaminationserklärung, aus der hervorgeht, mit welchen Flüssigkeiten die an uns zurückgesandte Ausrüstung in Berührung gekommen ist.

Nach dem Erhalt der Erklärung wird eine Rücksendegenehmigungsnummer ausgestellt. Watson-Marlow behält sich das Recht vor, Ausrüstung ohne Rücksendegenehmigungsnummer unter Quarantäne zu stellen oder zurückzuweisen.

Für jedes Produkt ist eine eigene Dekontaminationserklärung erforderlich; verwenden Sie das jeweilige Formular für den Standort, an den Sie die Ausrüstung zurücksenden wollen.

Eine entsprechende Dekontaminationserklärung kann von der Watson-Marlow-Website heruntergeladen werden: <u>https://www.wmfts.com/decon/</u>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Watson-Marlow-Vertretung: www.wmfts.com/contact.

# **19 Chemische Verträglichkeit**

19.1 Chemische Verträglichkeit – Übersicht	219
19.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit	220
19.2.1 Szenario 1: Fluid-Path (kommt bei normalen Einsatzbedingungen mit der geförderten Flüssigkei Berührung)	t in 220
19.2.2 Szenario 2: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen	223
19.2.3 Szenario 3: Kann mit Medien in Berührung kommen, wenn der Pumpenkopf bis zu einem Ausfal betrieben wird	l 224

## 19.1 Chemische Verträglichkeit – Übersicht

Das Überprüfen der chemischen Verträglichkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um sicherzustellen, dass die geförderte Flüssigkeit und die chemischen Umgebungsbedingungen beim Betrieb der Pumpe der **bestimmungsgemäßen Verwendung** des Produkts entsprechen.

Die Analyse der chemischen Verträglichkeit basiert auf den Werkstoffen der Bauteile, die mit der Flüssigkeit oder Umgebung in Berührung kommen können, wie in den 3 Szenarien in dieser Tabelle gezeigt.

Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3
Fluid-Path (kommt bei normalen	Kann aufgrund von bestimmten	Kann mit Medien in
Einsatzbedingungen mit der	Umgebungsbedingungen oder bei	Berührung kommen, wenn
geförderten Flüssigkeit in	Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung	der Pumpenkopf bis zu
Berührung)	kommen	einem Ausfall betrieben wird
Diese Werkstoffe von Bauteilen	Diese Werkstoffe von Bauteilen können bei	Diese Werkstoffe von
kommen während der	einem Austritt von Chemikalien, bei der	Bauteilen kommen mit
bestimmungsgemäßen	Reinigung oder bei bestimmten	Medien in Berührung, wenn
Verwendung mit der	Umgebungsbedingungen während des Betriebs	der Pumpenkopf bis zu
Prozessflüssigkeit in Berührung	der Pumpe mit Medien in Berührung kommen	einem Ausfall betrieben wird
<ul> <li>Pumpenkopf: Fluid-Path</li> <li>Interne Schläuche oder Elemente</li> <li>Pumpenkopfanschlüsse</li> <li>Dichtungen der Pumpenkopfanschlüsse</li> <li>Prozess: Fluid-Path</li> <li>Hydraulikverbinder am Pumpenkopf</li> <li>Verbindungsschläuche</li> </ul>	Antrieb: • Gehäuse • Gehäusedichtungen • Tastenfeld • Antriebswelle (55) • Dichtungen der Antriebswelle (55) Pumpenkopf: • Gehäuse • Pumpenkopfanschlüsse • Anschlusskragen	Pumpenkopf: Interne Teile Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb (56): Antriebswelle Dichtungen der Antriebsgehäuse Dichtungen des Antriebsgehäuses

ANMERKUNG 55	Zwischen Pumpenkopf und Antrieb befinden sich keine Dichtungen. Die Luft der Umgebung, in der die Pumpe betrieben wird, kann zwischen dem Pumpenkopf und dem Antrieb strömen (Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb).
ANMERKUNG 56	Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Ausfall betrieben wird und das Innere des Pumpenkopfes nicht mit der geförderten Flüssigkeit chemisch verträglich ist, kommen die Bauteilwerkstoffe im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb mit der geförderten Flüssigkeit in Kontakt.

## 19.2 Überprüfen der chemischen Verträglichkeit

Folgen Sie den jeweiligen Verfahren zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit in den 3 Szenarien.

### 19.2.1 Szenario 1: Fluid-Path (kommt bei normalen Einsatzbedingungen mit der geförderten Flüssigkeit in Berührung)

Überprüfen der chemischen Verträglichkeit bei Szenario 1: Fluid-Path (kommt bei normalen Einsatzbedingungen mit der geförderten Flüssigkeit in Berührung) – Vorgehensweise:

#### Vorgehensweise

1. Navigieren Sie zu

#### https://www.wmfts.com/en/support/chemical-compatibility-guide/

- 2. Lesen Sie die Informationen auf der Seite.
- 3. Suchen Sie nach der Flüssigkeit oder wählen Sie sie in der Liste aus.
- 4. Überprüfen Sie die Verträglichkeit der Flüssigkeit mithilfe der Schritte 5–7, die im Folgenden beschrieben werden:

Der Watson-Marlow-Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit enthält eine kombinierte Prüfung <sup>(57)</sup> der drei Elemente im Fluid-Path des Pumpenkopfes:

 5. Überprüfen Sie die Werkstoffe des Pumpenkopfes: Fluid-Path
 Schlauch oder Element mit Flüssigkeitskontakt im Pumpenkopf
 Pumpenkopfanschlüsse
 Die vorinstallierten Dichtungen der Pumpenkopfanschlüsse
 Bei qdos 30 Modellen basiert dies auf FKM. Sollen stattdessen EPDM-Dichtungen verwendet werden, muss die Verträglichkeit von EPDM überprüft werden.

#### Vorgehensweise

6. Übe	Überprüfen Sie die	erhältlich.
	Werkstoffe der Hydraulikverbinder von	Wählen Sie anhand des Leitfadens zur chemischen Verträglichkeit ein
	Watson-Marlow.	Verbindungsmaterial aus, das mit der geförderten Flüssigkeit kompatibel und in der passenden Größe erhältlich ist.

Verfügbarkeit: Hydraulikverbinder-Packung			Qdos	Qdos	Qdos	Qdos	Qdos
Werkstoff	Verbinder	Größen	20	30	60	120	СМТ
Polypropylen	Klemmfittings, metrisch	Set mit vier Größen: 6,3 x 11,5 mm, 10 x 16 mm, 9 x 12 mm, 5 x 8 mm	V	V	V	√	√
	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle, 3/8" Schlauchtülle, 1/4" BSP, 1/4" NPT	1	√	√	1	1
	Gewindefittings	1/2" BSP	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	Gewindefittings	1/2" NPT	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
PVDF	Klemmfittings, Zoll	Set mit 2 Größen (1/4" x 3/8" und 3/8" x 1/2")	~	1	1	~	~
	Schlauchtüllen/Gewindefittings	1/4" Schlauchtülle, 3/8" Schlauchtülle, 1/4" BSP, 1/4" NPT	√	√	√	~	√
	Gewindefittings	1/2" BSP	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	Gewindefittings	1/2" NPT	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	Schlauchtülle	1/2" Schlauchtülle	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$

#### Vorgehensweise

7. Überprüfen Sie die Werkstoffe der

Verbindungsschläuche von Watson-Marlow sind in den folgenden Größen ausschließlich zur Verwendung mit den metrischen Hydraulik-Klemmfittings von Watson-Marlow erhältlich:

Wählen Sie anhand des Leitfadens zur chemischen Verträglichkeit ein Verbindungsmaterial aus, das chemisch verträglich und in der passenden Größe erhältlich ist.

	Werkstoff	Größe	
Überprüfen Sie die Werkstoffe der Verbindungsschläuche.	PVC	6,3 x 11,5 mm	$\checkmark$
		10 x 16 mm	✓
	Polyethylen	5 x 8 mm	✓
		9 x 12 mm	√

Wenn Sie Verbindungsschläuche verwenden, die nicht von Watson-Marlow stammen, oder wenn Sie Klemmfittings von Watson-Marlow mit der Maßeinheit Zoll verwenden, ziehen Sie den Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit des jeweiligen Herstellers zurate.

Verwenden Sie keine PVDF-Klemmfittings von Watson-Marlow (metrisch oder Zoll) für eine direkte Verbindung mit PTFE-Schläuchen im Fluid-Path, da die Verbindung verrutschen kann und nicht sicher ist.

### 19.2.1.1 Werkstoffe – Pumpenkopf: Fluid-Path

Die kombinierte Prüfung in Schritt 5 des obigen Verfahrens kann mithilfe des Leitfadens zur chemischen Verträglichkeit von Watson-Marlow und der einzelnen Elemente in der Tabelle unten verifiziert werden.

Pumpenkopf	Schlauch oder Element mit Flüssigkeitskontakt	Pumpenkopfanschlüsse	Dichtungen für Flüssigkeitsverbindungen
ReNu 20 SEBS	SEBS	PVDF	SEBS (58)
ReNu 20 PU	TPU	PVDF	TPU (58)
ReNu 30 Santoprene	Santoprene	РР	FKM (installiert), EPDM ebenfalls im Lieferumfang enthalten
ReNu 30 SEBS	SEBS	РР	FKM (installiert), EPDM ebenfalls im Lieferumfang enthalten
ReNu 60 Santoprene	Santoprene	РР	Santoprene
ReNu 60 SEBS	SEBS	PVDF	SEBS (58)
ReNu 60 PU	TPU	PVDF	TPU (58)
ReNu 120 Santoprene	Santoprene	РР	Santoprene
CWT 30 EPDM	EPDM und PEEK	PP	Santoprene

ANMERKUNG 58 Qdos 20 und qdos 60 ReNu Pumpenköpfe, die vor April 2021 hergestellt wurden, werden nur mit Santoprene Formdichtungen geliefert.

### 19.2.2 Szenario 2: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen

Wenn die Pumpe aufgrund von Flüssigkeitsaustritten oder von bestimmten Umgebungsbedingungen (beispielsweise korrosive Gase) mit Chemikalien in Berührung kommt, müssen die in "Werkstoffe: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen" unten genannten Werkstoffe mithilfe von Standardleitfäden auf chemische Verträglichkeit geprüft werden.

Werkstoffe: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen

Bauteil	qdos 20	qdos 30	qdos 60	qdos 120	qdos® CWT™
Antrieb					
Antriebsgehäuse	20 % glasfas	20 % glasfaserverstärktes Polyphenyläther/PS			
Dichtungen des Antriebsgehäuses	Silikonschwa	Silikonschwamm SE515			
Tastenfeld	Polyester				
Antriebswelle	Edelstahl 440C				
Dichtungen der Antriebswelle	NBR				
Pumpenkopf					
Gehäuse des Pumpenkopfes	Noryl	PPS	Noryl	Noryl	PPS
Pumpenkopfanschlüsse	SEBS: PVDF PU: PVDF	SEBS: PP Santoprene: PP	SEBS: PVDF PU: PVDF Santoprene: PP	Santoprene: PP	EPDM: PP FKM: PP
Anschlusskragen	PP				

#### **WARNUNG**

Chemikalien können möglicherweise aufgrund von Flüssigkeitsaustritten oder den Umgebungsbedingungen in die Pumpe eintreten, wenn die Schutzart durch Chemikalien beeinträchtigt wird, die nicht verträglich sind mit dem Antriebsgehäuse, den Dichtungen des Antriebsgehäuses, dem Tastenfeld, der Antriebswelle oder der Dichtung der Antriebswelle, wie in "19.2.2 Szenario 2: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen" auf der vorherigen Seite aufgeführt.



Die Innenteile der Antriebseinheit enthalten Aluminium, das in Kombination mit einigen aggressiven Chemikalien ein explosives Gas bilden kann. Wenn Sie Chemikalien fördern, die in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden können, müssen Sie sicherstellen, dass die geförderten Chemikalien und die Umgebung chemisch verträglich sind mit dem Antriebsgehäuse, den Dichtungen des Antriebsgehäuses, dem Tastenfeld, der Antriebswelle und der Dichtung der Antriebswelle, wie in "19.2.2 Szenario 2: Kann aufgrund von bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei Flüssigkeitsaustritten mit Medien in Berührung kommen" auf der vorherigen Seite angegeben.

# 19.2.3 Szenario 3: Kann mit Medien in Berührung kommen, wenn der Pumpenkopf bis zu einem Ausfall betrieben wird

Wenn das Risiko besteht, dass die Pumpe bis zu einem Versagen des Pumpenkopfes betrieben wird, oder wenn der Pumpenkopf nicht hinsichtlich eines Versagens überwacht werden kann, muss anhand von Standardleitfäden die chemische Verträglichkeit der Werkstoffe überprüft werden, die unter "19.2.3.1 Werkstoffe von Bauteilen, die bei einem Defekt des Schlauchs oder des Elements mit Medien in Berührung kommen könnten" auf der nächsten Seite aufgeführt werden.

# 19.2.3.1 Werkstoffe von Bauteilen, die bei einem Defekt des Schlauchs oder des Elements mit Medien in Berührung kommen könnten

	Pumpe				
Bauteil	qdos 20	qdos 30	qdos 60	qdos 120	qdos® CWT™
Pumpenkopf					
Pumpenkopfgehäuse	30 % GF Polyphenyläther+PS PC PP 316 Edelstahl	40 % GF PPS 20 % GF PP PC PA6 316 Edelstahl	30 % GF Polyphenyläther+PS PC PP 316 Edelstahl		40 % GF PPS
Dichtungen des Pumpenkopfgehäuses	NBR	NBR	NBR		EPDM, NBR
Rotor	PA6	PA6	PA6		303 Edelstahl
Fenster für Leckageerkennung	PC				
Lager	Stahl				
Klemmring	—				30 % GF PP
Interne Leitwand	POM	—	POM		—
Entlüftungskörper	30 % GF Polyphenyläther+PS	PP POM	30 % GF Polyphenyläther+PS		_
Entlüftungsfedern	316 Edelstahl	316 Edelstahl	316 Edelsta	hl	—
Schmiermittel	PFPE	PFPE	PFPE		PFPE
Verbindungsbereich zwischen	Pumpenkopf und Ant	rieb (59)			
Antriebsgehäuse	20 % glasfaserverstärkt	es Polyphenyläther/	PS		
Dichtungen des Antriebsgehäuses	Silikonschwamm SE515				
Tastenfeld	Polyester				
Antriebswelle	Edelstahl 440C				
Dichtungen der Antriebswelle	NBR				
Abdeckung des Stutzens am Getriebe	Noryl				
Innenteile des Antriebs	Aluminium (59)				

ANMERKUNG 59	Die Werkstoffe im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb kommen nur mit der Flüssigkeit in Berührung, wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird und wenn die Flüssigkeit mit den in "19.2.3.1 Werkstoffe von Bauteilen, die bei einem Defekt des Schlauchs oder des Elements mit Medien in Berührung kommen könnten" auf der vorherigen Seite genannten internen Pumpenkopfteilen nicht verträglich ist, bei einem Überdruck auf der <b>Saugseite</b> des Pumpenkopfes.
ANMERKUNG 60	Die Innenteile des Antriebs enthalten Aluminium. Einige aggressive Chemikalien können in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden.
	Wenn der Pumpenkopf bis zu einem Versagen betrieben wird, können aufgrund von aggressiven Chemikalien, die nicht mit den Werkstoffen im Inneren des Pumpenkopfes verträglich sind, Chemikalien in den Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb gelangen.
	Chemikalien könnten die Werkstoffe in diesem Bereich angreifen und in den Antrieb eintreten. Die Innenteile der Antriebseinheit enthalten Aluminium, das in Kombination mit einigen aggressiven Chemikalien ein explosives Gas bilden kann.
	Wenn Sie Chemikalien fördern, die in Kombination mit Aluminium ein explosives Gas bilden können, darf der Pumpenkopf nicht bis zu einem Versagen betrieben werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die geförderten Chemikalien mit den Werkstoffen im Verbindungsbereich zwischen Pumpenkopf und Antrieb chemisch verträglich sind: Antriebsgehäuse, Dichtungen des Antriebsgehäuses, Antriebswelle, Dichtung der Antriebswelle.
	Bei einem Versagen des Pumpenkopfes oder wenn eine Leckage erkannt und gemeldet wird: Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie sie außer Betrieb und folgen Sie dem Verfahren zum Austauschen des Pumpenkopfes unter "17 Wartung" auf Seite 190.

# 20 Produktspezifikationen und Leistungswerte

20.1 Leistung	
20.1.1 Maximale Drehzahl und Fördermenge	
20.1.2 Bereich für Drehzahlanpassung und Motor	
20.1.3 Druck	
20.1.4 Leistungskurven	
20.2 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	
20.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen	
20.3 Schutzart (IP-Klasse)	
20.4 Technische Daten und Nennwerte der Stromversorgung	
20.4.1 Modelle mit Wechselstrom (AC)	
20.4.2 Modelle mit Gleichstrom (DC)	
20.4.3 Modelle mit Gleichstrom (DC)	
20.5 Einschränkungen beim Intervallbetrieb	
20.5.1 Aus-/Einschaltvorgänge pro Stunde	
20.6 Standardeinstellungen bei der Inbetriebnahme	
20.7 Abmessungen	
20.8 Gewicht	
20.8.1 qdos 30	
20.8.2 qdos 20, 60 und 120 mit montierten ReNu Pumpenköpfen	
20.8.3 qdos CWT mit montiertem CWT Pumpenkopf	241

## 20.1 Leistung

## 20.1.1 Maximale Drehzahl und Fördermenge

In der folgenden Tabelle finden Sie die maximale Drehzahl und Fördermenge.

		Modell: (Manu Universal+)	Modell: Remote				
		Drehzahl	Fördermenge	1	Drehzahl Förderm		enge 2
Antrieb	Pumpenkopf	U/min	ml/min	USGPH	U/min	ml/min	USGPH
	ReNu 20 SEBS	55	333	5,30	55	333	5,30
qdos 20	ReNu 20 PU	55	460	7,29	×	×	×
	CWT 30 EPDM	125	500	7,93	×	×	×
qdos 30	ReNu 30 Santoprene	125	500	7,93	125	500	7,93
	ReNu 30 SEBS	125	500	7,93	125	500	7,93
	ReNu 60 Santoprene	125	1000	15,85	125	1000	15,85
qdos 60	ReNu 60 SEBS	125	1000	15,85	125	1000	15,85
	ReNu 60 PU	125	1000	15,85	125	1000	15,85
	ReNu 120 Santoprene	140	2000	31,70	140	2000	31,70
qdos 120	ReNu 60 SEBS	125	1000	15,85	×	×	×
	ReNu 60 PU	125	1000	15,85	×	×	×
	CWT 30 EPDM	125	500	7,93	125	500	7,93
qdos® CWT™	ReNu 20 SEBS	55	333	5,30	×	×	×
	ReNu 20 PU	55	460	7,29	×	×	×

#### ANMERKUNG 61

Die Fördermengen basieren auf dem Pumpen von Wasser bei 20 °C und 0 bar.g **Saugdruck** und **Förderdruck**. Alle in diesen Anleitungen angegebenen Druckwerte entsprechen dem quadratischen Mittel (Effektivdruck).

## 20.1.2 Bereich für Drehzahlanpassung und Motor

Die Drehzahlerhöhung richtet sich nach dem Steuermodell und der Betriebsart der Pumpe. Diese Informationen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Steuerungsmethoden	Manuell	PROFIBUS	Universal	Universal+	Remote	
	3.333:1 (Q					
	5.000:1 (Q					
Bereich für manuelle Drehzahlanpassung	10.000:1 (0	10.000:1 (Qdos 60)				
	20.000:1 (0	Qdos 120)				
	5.000:1 (Q	dos CWT)				
Minimale Drehzahlerhöhung für Verstellung der Antriebswelle	0.007	0.1	0.002	0.002	0.079	
(Abhängig von der Betriebsart und von der ausgewählten Fördermengeneinheit)	0,007	0,1	0,005	0,005	0,078	
4–20 mA Auflösung			1.600:1			
		550:1 (Qdos 20)				
		1.250:1 (Qdos 30)				
PROFIBUS Drehzahlauflösung		1.250:1 (Qdos 60)				
		1.400:1 (Qdos 120)				
		1.250:1 (Qdos CWT)				

### 20.1.3 Druck

#### 20.1.3.1 Maximaler Förderdruck

		Maximaler Förderdruck	(62)
Antrieb	Pumpenkopf	Bar	PSI
	ReNu 20 SEBS	7	100
qdos 20	ReNu 20 PU	4	60
	CWT 30 EPDM	9	130
adas 20	ReNu 30 Santoprene	7	100
quos so	ReNu 30 SEBS	4	60
	ReNu 60 Santoprene	7	100
qdos 60	ReNu 60 SEBS	4	60
	ReNu 60 PU	5	70
	ReNu 120 Santoprene	4	60
ados 120	ReNu 60 Santoprene	7	100
quos 120	ReNu 60 SEBS	4	60
	ReNu 60 PU	5	70
	CWT 30 EPDM	9	130
qdos CWT	ReNu 20 SEBS	7	100
	ReNu 20 PU	4	60
		1	1
ANMERKUNG 62	Der Förderdruck ist der maximale Druck dem die Pumpe Material fördern kann. gemessen.	k am <mark>Entladepunkt</mark> des Pur Der Druck wird als Effektivd	npenkopfanschlusses, mit ruck (quadratisches Mittel)

#### 20.1.3.1.1 Druck: Grenzwerte beim Betrieb

Alle Modelle: Maximaler Einlassdruck: 2 bar

Eine qdos30 kann mit einem **Förderdruck** von bis zu 10 bar (145 psi) betrieben werden, dabei werden jedoch Fördermenge und Lebensdauer des Pumpenkopfes beeinträchtigt.

### 20.1.4 Leistungskurven

Die Leistungskurven in diesem Abschnitt basieren auf der maximalen Drehzahl einer **standardmäßigen Pumpenkonfiguration.** Die Leistungskurven für Antriebe, an denen alternative, nicht standardmäßige Pumpenköpfe angebracht werden können, werden nicht gezeigt.

#### 20.1.4.1 Qdos 20

Leistungskurve für die Pumpendrehzahl: 55 U/min (ReNu 20 SEBS, ReNu 20 PU), 125 U/min (CWT 30 EPDM) Flüssigkeit: Wasser bei 20 °C



### 20.1.4.2 Qdos 30

Leistungskurve für die Drehzahl: 125 U/min

Flüssigkeit: Wasser bei 20 °C



### 20.1.4.3 Qdos 60

Leistungskurve für die Pumpendrehzahl: 125 U/min

Flüssigkeit: Wasser bei 20 °C



### 20.1.4.4 qdos 120

Leistungskurve für die Pumpendrehzahl: 125 U/min (ReNu 60 SEBS, ReNu 60 Santoprene, ReNu 60 PU), 140 U/min (ReNu 120 Santoprene)

#### Flüssigkeit: Wasser bei 20 °C



### 20.1.4.5 CWT

Leistungskurve für die Pumpendrehzahl: 55 U/min (ReNu 20 SEBS, ReNu 20 PU), 125 U/min (CWT 30 EPDM) Flüssigkeit: Wasser bei 20 °C



## 20.2 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

### 20.2.1 Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Die Pumpe ist zur Verwendung unter den folgenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen vorgesehen:

Umgebungstemp	eratur	4 °C bis 45 °C (39,2 °F bis 113 °F)		
Luftfeuchtigkeit (r	nicht kondensierend)	80 % bis 31 °C (88 °F), lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C (104 °F)		
Maximale Betrieb	shöhe	2.000 m (6.560 ft)		
Verschmutzungsg vorgesehenen Um	rad der für den Einsatz ngebung	2 (64)		
Geräuschpegel		< 70 dB(A) in 1 m Entfernung		
		SEBS Pumpenköpfe: 40 °C (104 °F)		
Maximale Flüssigkeitstemperatur <sup>(63)</sup>		Santoprene Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F)		
		PU Pumpenköpfe: 45 °C (113 °F)		
Umgebung		Innenbereich, eingeschränkt im Außenbereich (64)		
ANMERKUNG 63	Die chemische Verträglichkeit richtet sich nach der Temperatur. Eine Anleitung zum Überprüfen der chemischen Verträglichkeit finden Sie in "19 Chemische Verträglichkeit" auf Seite 218.			
ANMERKUNG 64	Unter bestimmten Bedingungen ist die Pumpe eingeschränkt im Außenbereich einsatzfähig. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Watson-Marlow-Vertretung.			
ANMERKUNG 65	Schutz des Antriebs gemäß NEMA 250 mit installierter HMI-Abdeckung (optionales Zubehör).			

## 20.3 Schutzart (IP-Klasse)

Gehäuseschutzart		IP66 nach BS EN 60529		
		Erfüllt die Anforderungen von NEMA 4X bis NEMA 250 (66)		
		) orfordort die LIMI Schutzehdeskung		
ANMERKUNG <sup>66</sup>	Jeriordert die HMI-Schutzabdeckung.			

## 20.4 Technische Daten und Nennwerte der Stromversorgung

### 20.4.1 Modelle mit Wechselstrom (AC)

AC Versorgungsspannung/-frequenz	~100-240 V 50/60 Hz
Überspannungskategorie	II
Maximale Spannungsschwankung	±10 % der Nennspannung
AC Leistungsaufnahme	190 VA

### 20.4.2 Modelle mit Gleichstrom (DC)

	DC (Gleichstrom)
Versorgungsspannung	12–24 V DC
	130 W (12 V DC)
Leistungsaumanme	180 W (24 V DC)

### 20.4.3 Modelle mit Gleichstrom (DC)

#### 20.4.3.1 Gleichstromversorgung - Option - Eingangsdaten

Gleichstromversorgung - Option - Eingangsdaten							
Paramotor Eingangsvorsorgung	Grenzwerte			Einheiten	Anmorkung		
	Minimal	Nennwert	Maximal		Annerkung		
Betriebsgrenzwerte an Ringkabelschuhklemmen	10,4		32,0	V DC	Bei voller <mark>Entladung</mark> /Ladung		
Maximal Eingangsnennstrom		15,2		A	Bei 10,5 V/130 W		
Maximal Eingangsnennstrom		9,5		A	Bei 24 V/200 W		
Einschaltstrom		17		A	Nulllast		
Einschaltstromdauer		20		ms			
Wirkungsgrad an Kabelschuhklemmen	87	91	95	%	100 W bei 10/12/24 V		
Typische erforderliche qdos- Pumpenleistung	5		120	W	qdos 20, 30, 60, 120, CWT		
Maximal Eingangsnennleistung			200	W	qdos 20, 30, 60, 120, CWT		

## 20.5 Einschränkungen beim Intervallbetrieb

Für Anwendungen, bei denen die Pumpe regelmäßig gestartet und gestoppt werden muss, wird die ANALOG-, KONTAKT- oder PROFIBUS-Steuerung empfohlen. Bei diesen Steuerungsmethoden bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Start/Stopp-Zyklen.

Das Ein- und Ausschalten ist keine reguläre Methode zum Starten und Stoppen der Pumpe.

## 20.5.1 Aus-/Einschaltvorgänge pro Stunde

Spezifikation	Wert
Maximale Anzahl der Aus-/Einschaltvorgänge an der Pumpe pro Stunde	20

ANMERKUNG

Die Pumpe sollte weder manuell noch über die Auto-Neustart-Funktion mehr als 20 mal pro Stunde aus- und wieder eingeschaltet werden. Dadurch verkürzt sich die Betriebslebensdauer des Produkts.

## 20.6 Standardeinstellungen bei der Inbetriebnahme

Standardeinstellungen bei der Erstinbetriebnahme						
	qdos120: 960 ml/min					
	qdos60: 480 ml/min					
Färdermenne	qdos30: 240 ml/min	Dumpenetatus	Angebaltan			
Fordermenge	qdos20: 120 ml/min	Pumpenstatus	Angenalten			
	qdos20 PU: 158,4 ml/min					
	qdos® CWT™: 300 ml/min					
	qdos120: 16 ml/U					
	qdos60: 8 ml/U					
	qdos60 PU: 8,8 ml/U					
Kalibrierung	qdos30: 4 ml/U	Einheit Fördermenge	ml/min			
	qdos20: 6,67 ml/U					
	qdos20 PU: 8,8 ml/U					
	qdos® CWT™: 4,9 ml/U					
Hintergrundbeleuchtung	30 Minuten	Pumpen-Kennzeichen	WATSON-MARLOW			
Auto-Neustart	Aus					

## 20.7 Abmessungen



Abmessungen					
Abmessungen	qdos 20 (67)	qdos 30	qdos 60	qdos 120	qdos CWT (68)
A	234 mm (9,2)	234 mm (9,2)	234 mm (9,2)	234 mm (9,2)	234 mm (9,2)
В	214 mm (8,4)	214 mm (8,4)	214 mm (8,4)	214 mm (8,4)	214 mm (8,4)
С	104,8 mm (4,1)	71,5 mm (2,8)	104,8 mm (4,1)	104,8 mm (4,1)	117,9 mm (4,6)
D	266 mm (10,5)	233 mm (9,2)	266 mm (10,5)	266 mm (10,5)	290,9 mm (11,5)
E* – Optionale Relaismodule (H) oder (R)	43 mm (1,7)	43 mm (1,7)	43 mm (1,7)	43 mm (1,7)	43 mm (1,7)
F	173 mm (6,8)	173 mm (6,8)	173 mm (6,8)	173 mm (6,8)	173 mm (6,8)
G	40 mm (1,6)	40 mm (1,6)	40 mm (1,6)	40 mm (1,6)	40 mm (1,6)
Н	140 mm (5,5)	140 mm (5,5)	140 mm (5,5)	140 mm (5,5)	140 mm (5,5)
I	10 mm (0,4)	10 mm (0,4)	10 mm (0,4)	10 mm (0,4)	10 mm (0,4)

ANMERKUNG67

Mit installiertem ReNu 20 Pumpenkopf.

#### ANMERKUNG68 Mit installiertem CWT Pumpenkopf.

## 20.8 Gewicht

### 20.8.1 qdos 30

Gewichtsangaben – qdos 30							
Madall	Antrieb		Antrieb mit Pumpenkopf				
Modell	kg	lb	kg	lb			
Manuell	4,1	9 lb	5,05	11 lb 2 oz			
Remote	4,0	8 lb 13 oz	4,95	10 lb 15 oz			
Universal	4,1	9 lb	5,05	11 lb 2 oz			
Universal+	4,1	9 lb	5,05	11 lb 2 oz			
PROFIBUS	4,1	9 lb	5,05	11 lb 2 oz			
Universal 24 V Relais	4,3	9 lb 8 oz	5,25	11 lb 9 oz			
Universal+ 24 V Relais	4,3	9 lb 8 oz	5,25	11 lb 9 oz			
Universal 110 V Relais	4,3	9 lb 8 oz	5,25	11 lb 9 oz			
Universal+ 110 V Relais	4,3	9 lb 8 oz	5,25	11 lb 9 oz			

### 20.8.2 qdos 20, 60 und 120 mit montierten ReNu Pumpenköpfen

Gewichtsangaben – qdos 20, 60 und 120				
Madall	Antrieb		Antrieb mit Pumpenkopf	
Modell	kg	lb	kg	lb
Manuell	4,6	10 lb 2 oz	5,7	12 lb 9 oz
Remote	4,5	9 lb 15 oz	5,6	12 lb 6 oz
Universal	4,6	10 lb 2 oz	5,7	12 lb 9 oz
Universal+	4,6	10 lb 2 oz	5,7	12 lb 9 oz
PROFIBUS	4,6	10 lb 2 oz	5,7	12 lb 9 oz
Universal 24 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	5,9	13 lb 0 oz
Universal+ 24 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	5,9	13 lb 0 oz
Universal 110 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	5,9	13 lb 0 oz
Universal+ 110 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	5,9	13 lb 0 oz

## 20.8.3 qdos CWT mit montiertem CWT Pumpenkopf

Gewichtsangaben – qdos® CWT™					
Medell	Antrieb		Antrieb mit Pumpenkopf		
Modell	kg	lb	kg	lb	
Manuell	4,6	10 lb 2 oz	6,8	15 lb 0 oz	
Remote	4,5	9 lb 15 oz	6,7	14 lb 13 oz	
Universal	4,6	10 lb 2 oz	6,8	15 lb 0 oz	
Universal+	4,6	10 lb 2 oz	6,8	15 lb 0 oz	
PROFIBUS	4,6	10 lb 2 oz	6,8	15 lb 0 oz	
Universal 24 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	7	15 lb 7 oz	
Universal+ 24 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	7	15 lb 7 oz	
Universal 110 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	7	15 lb 7 oz	
Universal+ 110 V Relais	4,8	10 lb 9 oz	7	15 lb 7 oz	

# 21 Konformität und Zertifizierung

## 21.1 Konformitätskennzeichen auf dem Produkt

Alle Kennzeichen werden aufgelistet; einige gelten jedoch möglicherweise nur für bestimmte Modelle.

CE	Entspricht den geltenden EU-Richtlinien	UK CA	Entspricht den geltenden UK- Richtlinien
	Die Pumpe oder Verpackung darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Pumpe und die Verpackung in einer geeigneten Recycling-Stelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten.		C-Tick – das Gerät erfüllt die maßgeblichen Anforderungen für die elektromagnetische Verträglichkeit.
	China RoHS – die Produkte enthalten Stoffe, die die RoHS-Grenzwerte überschreiten und die innerhalb des Zeitraums für die umweltsichere Verwendung (EFUP) von 10 Jahren liegen.	EHC	EAC – erfüllt alle technischen Vorschriften der Eurasischen Wirtschaftsunion.
	Das Produkt erfüllt die maßgeblichen argentinischen Sicherheitsbestimmungen.	e Uns Intertek	Das Produkt ist zertifiziert gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen • UL 61010-1:2012 Ed.3 +R:21Nov2018 • CSA C22.2#61010-1- 12:2012 Ed.3 +U1;U2;A1
NSF. CENTING TO	Die medienberührenden Teile des Pumpenkopfes erfüllen die Anforderungen von NSF 61.		

## 21.2 Normen

### 21.2.1 Normen (AC-Stromversorgung)

	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborausrüstung: BS EN 61010- 1
EG-Normen	Schutzklassen der Gehäuse (IP-Code): BS EN 60529, Ergänzungen 1 und 2
	EN61326-1:2013 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen, Teil 1
	UL 61010-1:2012 Ed.3 +R:21Nov2018
	CSA C22.2#61010-1-12:2012 Ed.3 +U1;U2;A1
Sonstige Normen	Erfüllt die Anforderungen von IEC 61010-1
	Abgestrahlte/leitungsgeführte Emissionen: Erfüllt die Anforderungen von FCC 47CFR, Teil 15
	Erfüllt die Anforderungen von NEMA 4X bis NEMA 250
	NSF61 (nicht für ReNu PU Pumpenköpfe)
Normen für Pumpenköpte – gelten möglicherweise nur für bestimmte Modelle	Zertifizierung nach EG 1935/2004 und EU 10/2011
	FDA 21CFR Parts 170-199

## 21.2.2 Normen (12-24 V DC Stromversorgung)

	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborausrüstung: BS EN 61010- 1
EG-Normen	Schutzklassen der Gehäuse (IP-Code): BS EN 60529, Ergänzungen 1 und 2
	EN61326-1:2006 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte-EMV-Anforderungen, Teil 1
	UL 61010-1
	CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1
Sonstige Normen	Erfüllt die Anforderungen von IEC 61010-1
Sonstige Normen	Abgestrahlte/leitungsgeführte Emissionen: Erfüllt die Anforderungen von FCC 47CFR, Teil 15.
	Erfüllt die Anforderungen von NEMA 4X bis NEMA 250
	NSF61 (nicht für ReNu PU Pumpenköpfe)
Normen für Pumpenköpfe – gelten möglicherweise nur für bestimmte Modelle	Zertifizierung nach EG 1935/2004 und EU 10/2011
	FDA 21CFR Parts 170-199

## 21.3 Produktzertifizierung

Informationen zur Zertifizierung folgen auf den nächsten Seiten.

Eluid	
Technology	()
MARLOW Solutions	
EU	declaration of conformity
1. Manufacturer: Watson-Marlow Limited, Bickland W	/ater Road, Falmouth, TR11 4RU, UK
2. This declaration of conformity is issued under the s	ole responsibility of the manufacturer.
3. Object of the Declaration: Watson-Marlow qdos pu	mps.
<ol> <li>The object of the declaration described abov harmonisation legislation:</li> </ol>	e is in conformity with the relevant Union
Machinery Directive 2006/42/EC, EMC Directive 8	9/336/EEC, RoHS Directive 2011/65/EU
5. The Object of this Declaration is in conformity with standards and technical specifications:	h the applicable requirements of the following
EN 61326- 1:2013 EN 60529:1992	
6. Certified standards:	
UL 61010-1:2012 3rd Edition CAN/CSA C22.2#61010-1-12:2012 3rd Edition	
Signed for on behalf of: Watson-Marlow Limited Falmouth, 18th April 2023 MMA Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Limited Watson-Marlow Fluid Technology Solutions Telephone: +44 (0) 1326 370370 A Spirax-Sarco Engineering plc company 1.0	Person authorized to compile the technical documents: Johan van den Heuvel Managing Director Watson Marlow Bredel B.V. Sluisstraat 7 Delden Netherlands PO Box 47 Telephone: +31 74 377 0000

M	/ATSON ARLOW	Fluid Technology Solutions		
			UK declaration of conformi	ity
1. 1 2 3. ( 4 1 5 5 5. 5. 6. 1 Sign Wat Faln	Manufacturer: Wat This declaration of Object of the Decla The object of the requirements: Supply of Mac Substances in I The Object of this standards and tech EN 61326- 1:20 EN 60529:1992 Certified standards UL 61010-1:20 CAN/CSA C22.2 ned for on behalf of ison-Marlow Limite nouth, 18th April 20	tson-Marlow Limited, E conformity is issued u aration: Watson-Marlov e declaration describe chinery (Safety) Regulat Electrical and Electronic Declaration is in confo nnical specifications: 013 2 5: 12 3rd Edition 2#61010-1-12:2012 3rd a f: ed 023	UK declaration of conformi Bickland Water Road, Falmouth, TR11 4RU, UK under the sole responsibility of the manufacturer. w qdos pumps. ed above is in conformity with the relevant statut tions 2008, The Restriction of the Use of Certain Hazard Equipment Regulations 2012.	tory dous ving
Nan Wat: Tele A Sp 1.0	icy Ashburn, Head ( son-Marlow Fluid T phone: +44 (0) 132 pirax-Sarco Enginee	of Design & Engineerir Fechnology Solutions (6 370370 ering plc company	ng, Watson-Marlow Limited	





#### 符合性证书

1. 制造商: Watson Marlow Ltd, Bickland Water Road, Falmouth, TR11 4RU, UK

- 2. 本符合性证书由制造商全权负责发布。
- 3. 声明的对象: Watson-Marlow qdos pumps.
- 4. 本声明的对象符合以下标准的适用要求

GB/T 26572-2011 - 电气和电子产品中某些受限物质的浓度限值要求 GB 4793.1-2007 / IEC EN 61010-1.2001-用于测量、控制与实验室用途的电气设备安全要求- 第1 GB/T 18268-1 / IEC EN 61326-1 - 用于测量、控制与实验室用途-- EMC 要求-- 第1部分: 一般要求 GB 4824-2013 / CISPR 11 - 工业、科学和医疗(ISM) 射频设备-- 扰动特性-- 测量的限制和方法

			有	<b>f害物</b> 质		
部件名称	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb)
电源	0	0	0	0	0	0
驱动器 PCB	0	0	0	0	0	x
电机减速 箱	0	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
泵头	0	0	0	0	0	0

本表是根据SJ/T11364的规定进行编制

O:表明该部件的所有均质材料中包含的上述危险物质均低于 GB/T 26572-2011 的限值要求 X:表明该部件所用的均质材料中至少有一种有害物质高于 GB/T 26572-2011 的限值要求。



除非另有标记,所有封闭式产品及其部件的环保使用期限 (EFUP) 均以此处的符号为准。某些部 件可能有不同的 EFUP(例如电池模块),因此会以相应的标记加以体现。环保使用期限仅在产 品手册中规定的条件下运行时方才有效。

PB0462

3



#### CHINA

#### **China RoHS**

- 1. Manufacturer: Watson-Marlow Limited, Bickland Water Road, Falmouth, TR11 4RU, UK
- 2. This certificate of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
- 3. Object of the Declaration: Watson-Marlow qdos pumps.
- 4. The Object of this Declaration is in conformity with the applicable requirements of the following standards

China RoHS II (Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products)"

*GB* 4793.1- 2007 / *IEC EN* 61010- 1.2001 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use—Part 1: General requirements

GB/T 18268-1 / IEC EN 61326-1 - Electrical equipment for measurement, control and laboratory use—EMC requirements—Part 1: General requirements

GB 4824-2013 / CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment— Disturbance characteristics—Limits and methods of measurement

*GB/T* 26572- 2011 - Requirements on concentration limits for certain restricted substances in electrical and electronic products

			Hazard	lous Substances		
Part name	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	Lead (Pb)
Power supply	0	0	0	0	0	0
Drive PCBs	0	0	0	0	0	х
Motor gearbox	0	0	0	0	0	0
Enclosure	0	0	0	0	0	0
Pumphead	0	0	0	0	0	0

This table is prepared in accordance with the provisions of S J/ T 11364  $\,$ 

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572-2011

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement GB/T 26572-2011



The environmentally Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts is per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain parts may have a different EFUP (for example battery modules) and are so marked to reflect such. The environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

PB0462

4

# 22 Liste der Tabellen und Abbildungen

## 22.1 Liste der Tabellen

Table 1 - Liste der Akror	iyme	14
---------------------------	------	----

## 22.2 Liste der Abbildungen

Figure 1 - Die Wirkung einer Drehzahlbegrenzung von 75 U/min auf benutzerdefinierte 4–20-mA- Rückantwortprofile	131
Figure 2 - Die Wirkung einer Drehzahlbegrenzung von 30 U/min auf benutzerdefinierte 4–20-mA- Rückantwortprofile	132
Figure 3 - In der Pumpe gespeicherte Voreinstellungen für mA und U/min	155

# 23 Glossar



#### Ansaugen

Einsaugen von Flüssigkeit in den Pumpenkopf.

#### **Auslass (Druckseite)**

Leitung, Rohr oder Verbindung mit Flüssigkeit, die aus dem Pumpenkopf strömt.

В

#### Bediener

Person, die das Produkt im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung nutzt.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Nutzung von Maschinen gemäß den Informationen in der Bedienungsanleitung.



#### **Einlass (Saugseite)**

Leitung, Rohr oder Verbindung mit Flüssigkeit, die in den Pumpenkopf strömt.

#### Element



#### Fettdruck

In Fettschrift gedruckt

#### Gefahr

G



#### Pumpe

Kombination aus Antrieb und Pumpenkopf.

#### Pumpenkopf

Die Komponente, die für die Pumpenaktion sorgt. Wird in diesem Dokument auch als ReNu oder CWT bezeichnet.

C
J

#### Schlauch

#### Signale



#### **Trocken laufen**

Lauf mit Gas im Pumpenkopf

#### Trockenlauf

Lauf mit Gas im Pumpenkopf

## V

#### Verantwortliche Person

Von der Organisation beauftragte Person, die für die Installation, sichere Nutzung und Wartung des Produkts zuständig ist.



#### Wartung

Personen, die für Wartungs- und Servicearbeiten, Leistungsüberwachung oder Fehlerbehebung des Produkts zuständig sind.