

# NBR for Food 호스 32

식품 호스에 대한 NBR

Bredel

Hose Pumps

## 특징 및 이점

- 광범위한 식품에 적합
- 긴 수명을 위한 완벽한 압축
- 최대 9mWC(354inWC)의 우수한 흡입력
- 높은 압력 성능 16bar(232psi)
- 반복 가능한 용적 정확도 최대 ± 1%
- 변화하는 흡입 및 토출 조건에 독립적인 일관된 용량
- 고점성 제품 취급 시 뛰어난 성능
- 최대 유체 온도: 80°C(176°F), 최소 유체 온도: -10°C(14°F)



## 기술 사양

	NBR for Food 호스 32
최대 작동 압력	16 bar
최대 작동 압력	232 psi
최대 흡입력	9 mWC
최대 흡입력	354 inWC
흡입력 (80% 유량)	8 mWC
흡입력 (80% 유량)	315 inWC
작동 온도 범위	-20°C - 45 °C
작동 온도 범위	-4°F - 113 °F
유체 온도 범위	-10°C - 80 °C
유체 온도 범위	14°F - 176 °F
보어 크기	32 mm
보어 크기	1.26 in
벽 두께	14.5 mm
벽 두께	0.571 in
길이	1250 mm
길이	49.2 in
중량	3 kg
중량	6.61 lbs

현지 Bredel 영업소/유통업체에서 어플리케이션에 적합한 호스를 조연해 드릴 수 있습니다. 최상의 펌프 성능을 위해 Bredel 순정 호스 윤활유(NSF 비식품 컴파운드 프로그램 목록에 있음, 범주 H1)를 사용하십시오.

## 구성 재질

	NBR for Food 호스 32
재질	NBR
내부 레이어	NBR
외부 레이어	천연 고무(NR)

## 호스 구성



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

제품 코드

High precision pump element machined for:

**A** — **Breedel 50**

**B** — **050065**

**C** — **50 mm**

**D** — **NBR**

for food contact

**E** — **16 bar 232 psi**

**F** — **A3F**

Watson-Marlow Breedel B.V. Delden, Netherlands

**Breedel**  
Hose Pumps  
Made in the Netherlands

	라벨 코드
A	펌프 유형
B	재주문 번호
C	보어 크기
D	내부 레이어의 소재
E	최대 허용 압력
F	공장 코드 [material; year; month]

각 호스의 한쪽 끝에는 공장 코드 [material; year; month] 및 배치 번호가 새겨져 있습니다.

연도: 마지막 숫자(7 = 2017)

월: A = 1월, E = 5월

재질: A = 식품용 NBR, E = F-NBR, M = CSM, NM 또는 NT = NR, P = NBR, S = EPDM

---

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Bredel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Bredel은 등록 상표입니다.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



02 May 2024