

**Breidel**

Hose Pumps

Bomba Breidel CIP

Ótima eficiência para processos sanitários e higiênicos

Bombeamento



Limpeza



A bomba Breidel CIP é ideal para processos em alimentos e bebidas, farmacêuticos e cosméticos que exigem ótima eficiência e procedimentos regulares CIP (Limpeza no Local).

O design inovador e as sapatas retráteis automáticas são projetadas especificamente para processos CIP, garantindo a capacidade de limpeza com a velocidade necessária da água, o consumo reduzido de energia e maior vida útil da mangueira.

A bomba está disponível em tamanhos 20 (até 600 L/h), 25 (até 1800 L/h) e 32 (3200 L/h).

Aplicações

- Dosagem da levedura
- Transferência da levedura
- Dosagem do sabor e da cor
- Dosagem da terra de diatomáceas
- Dosagem do PVPP e da sílica-gel

Veja mais informações:
wmfts.com



Benefícios:

- **Melhor higiene:** Cumpre todas as exigências CIP, garantindo a limpeza do sistema.
- **Uso eficiente da energia:** Ativar o "modo CIP" durante os ciclos de limpeza, reduz o consumo de energia e melhora a eficiência. Os usuários podem desligar a bomba durante o processo de limpeza.
- **Maior vida útil da mangueira:** Retrair as sapatas durante a limpeza, minimiza as compressões da mangueira em altas temperaturas.
- **Adaptável:** Minimiza os custos de investimento devido à facilidade da troca do rotor.

As informações contidas neste documento são consideradas corretas na ocasião da publicação, porém a Watson-Marlow Breidel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e se reserva o direito de alterar especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento são valores sob circunstâncias controladas no nosso banco de testes. As vazões reais obtidas podem variar devido a alterações em temperatura, viscosidade, pressões de entrada e de descarga e/ou configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Breidel são marcas registradas.

**WATSON
MARLOW** Fluid
Technology
Solutions