

**Breidel**

Hose Pumps

Breidel CIP szivattyú

Optimális hatékonyság a szaniter és higiénikus folyamatokhoz

Szivattyúzás



Tisztítás



A Breidel CIP szivattyú ideális az olyan élelmiszeripari és italgártási, gyógyszeripari és kozmetikai folyamatokhoz, amelyek optimális hatékonyságot és rendszeres helyben tisztítási (CIP) eljárásokat követelnek meg.

Az innovatív kialakítás és az automatikus visszahúzó papucsok kifejezetten a CIP folyamatokhoz lettek tervezve, biztosítva az előírt vízsebességgel történő tisztíthatóságot, az alacsonyabb energiafogyasztást és a hosszabb tömlőélettartamot.

A szivattyú 20-as (max. térfogatáram: 600 liter/óra), 25-ös (max. térfogatáram: 1800 liter/óra) és 32-es (max. térfogatáram: 3200 liter/óra) méretben kapható.

Alkalmazások

- Élesztő adagolása
- Élesztő továbbítása
- Íz- és színezőanyagok adagolása
- Diatómaföld adagolása
- PVPP és szilikagél adagolása

Előnyök:

- **Fokozott higiénia:** Megfelel az összes helyben tisztítási követelménynek, biztosítja a rendszer tisztaságát.
- **Hatékony energiahasználat:** A „CIP mód” aktiválása a tisztítási ciklusok során csökkenti az energiafogyasztást és javítja a hatékonyságot. A felhasználók a tisztítási folyamat alatt kikapcsolhatják a szivattyút.
- **Hosszabb tömlőélettartam:** A papucsok visszahúzása a tisztítás során minimálisra csökkenti a tömlő összenyomását magas hőmérsékleten.
- **Utólagos beépíthetőség:** Minimálisra csökkenti a befektetési költségeket a forgórész egyszerű cseréje révén.

További információk:
wmfts.com



A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint a közzététel időpontjában helytállóak, de a Watson-Marlow Breidel BV semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. A dokumentumban szereplő összes érték tesztlaborunkban, szabályozott körülmények között mért érték. A ténylegesen elért térfogatáramok ezektől különbözőek lehetnek a hőmérséklet, a viszkozitás, a bemeneti és kilépő nyomások és/vagy a rendszer konfigurációjának eltérései miatt. Az APEX, a DuCoNite, a Bioprene és a Breidel bejegyzett védjegyek.

**WATSON
MARLOW** Fluid
Technology
Solutions