

**Bredel**

Hose Pumps

Помпа за почистване на място Bredel

Оптимална ефективност за санитарни и хигиенни процеси

Изпомпване



Почистване



Помпата за почистване на място Bredel е идеална за храни и напитки, фармацевтични и козметични процеси, които изискват оптимална ефективност и редовни процедури за почистване на място (CIP).

Иновационният дизайн и автоматичните прибиращи се обвивки са специално проектирани за процеси за почистване на място, като осигуряват възможност за почистване с необходимата скорост на водата, намалена консумация на енергия и удължен живот на маркуча.

Помпата се предлага в размери 20 (до 600 л/час), 25 (до 1800 л/час) и 32 (3200 л/час).

Приложения

- Дозирание на мая
- Прехвърляне на мая
- Дозирание на аромати и цветове
- Дозирание на диатомична пръст
- Дозирание на PVPP и силикагел

Научете
повече:
wmfts.com



Предимства

- **Подобрена хигиена:** Удовлетворява всички изисквания за почистване на място, осигурява чистота на системата.
- **Ефективна употреба на енергия:** Активирането на "режим на почистване на място" по време на цикъла на почистване намалява консумацията на енергия и подобрява ефективността. Потребителите могат да изключват помпата по време на процеса на почистване.
- **Удължен живот на маркуча:** Прибирането на обвивките по време на почистване минимизира компресията на маркуча при високи температури.
- **С възможност за преоборудване:** Минимални разходи за инвестиция благодарение на лесната смяна на ротора.

Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за вярна към момента на публикуването, но Watson-Marlow Bredel BV не поема отговорност за каквато и да било грешка, която тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предварително предупреждение. Всички посочени стойности в този документ са стойности при контролирани условия на нашия тестов стенд. Действителните достигани дебити могат да варират поради промени в температурата, вискозитета, наляганята на входа и изхода и/или конфигурацията на системата. APEX, DuCoNite, Bioprene и Bredel са регистрирани търговски марки.

Part of Spirax Group

**WATSON
MARLOW** Fluid
Technology
Solutions