



Breedel

Hose Pumps

Breedel CIP 泵

为卫生设备和卫生流程提供最佳效率

泵送



清洁



Breedel CIP 泵非常适合需要最佳效率和定期在线清洗 (CIP) 程序的食物和饮料、制药和化妆品工艺。

创新设计和自动伸缩压靴专为 CIP 流程设计，确保能够以所需的水流速度进行清洁，降低功耗并延长软管寿命。

该泵有 20（高达 600 L/h）、25（高达 1800 L/h）和 32（3200 L/h）三种尺寸可供选择。

应用

- 酵母定量
- 酵母传输
- 香精和着色剂定量
- 硅藻土定量
- PVPP 和硅胶定量

益处

- **加强卫生：** 满足所有 CIP 要求，确保系统清洁。
- **高效能源利用：** 在清洁周期中激活“CIP 模式”可降低功耗并提高效率。用户可以在清洁过程中关闭泵。
- **延长软管寿命：** 在清洁过程中缩回压靴可以最大限度地减少高温下的软管压缩。
- **可改装：** 由于转子易于更换，因此可最大限度降低投资成本。

欲了解更多信息，
请访问：
wmfts.com



本文在发布时所包含的信息被认为正确无误，但 Watson-Marlow Breedel BV 对其中的任何错误不承担责任，同时保留修改本文件所包含内容的权利，恕不另行通知。文中提及的所有值在试验平台的受控环境中取得。实际流量可能因温度、粘度、入口及出口压力和/或系统配置而异。APEX、DuCoNite、Bioprene 和 Breedel 是注册商标。