

# NR-overføringssslange 25

Bredel

Hose Pumps

NR-overføringssslange

## Funksjoner og fordeler

- Fremstilt for maksimal levetid
- Eksepsjonelt lang slangelevetid i væskeoverføringsapplikasjoner
- Enestående motstand mot slipende medier
- Fremstilt for knappe toleranser
- Trykkevne opptil 12 bar (174 psi)
- Sugeevne opptil 9 mWC (354 inWC)
- Maks. væsketemperatur: 80 °C (176 °F), min. væsketemperatur: -20 °C (-4 °F)



## Tekniske spesifikasjoner

	NR-overføringssslange 25
Maks. driftstrykk	12 bar
Maks. driftstrykk	174 psi
Maks. sugeevne	9 mWC
Maks. sugeevne	354 inWC
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%)	8 mWC
Sugeevne (gjennomløpshastighet 80%)	315 inWC
Væsketemperaturområde	-20 til 80 °C
Væsketemperaturområde	-4 til 176 °F
Åpningsstørrelse	25 mm
Åpningsstørrelse	0.98 tommer
Veggykkelse	13.5 mm
Veggykkelse	0.53 tommer
Lengde	1.02 m
Lengde	40.16 tommer
Vekt	1.85 kg
Vekt	4.07 lbs

Ditt lokale Bredel-salgskontor/distributør kan gi råd om riktig slange til ditt bruksområde. Bruk ekte slangesmøremiddel fra Bredel for best pumpeytelse

## Konstruksjonsmaterialer

	NR-overføringssslange 25
Materiale	Naturgummi (NR)
Indre lag	Naturgummi (NR)
Ytre lag	Naturgummi (NR)

## Produktkoder



## Produktkoder

	<b>Etikettkoder</b>
A	Pumpetype
B	Etterbestillingsnummer
C	Åpningsstørrelse
D	Det innvendige lagets materiale
E	Maksimalt tillatt trykk

Batchnummeret og fabrikkoden [material; year; month] er inngravert på én ende av hver slange.

År: siste siffer (7 = 2017) Måned: A = Jan, E - Mai

	<b>Materiale</b>
E	F-NBR
M	CSM
NM	NR-måling
NT	NR-overføring
P	NBR
S	EPDM

---

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet antas å være korrekt på publiseringstidspunktet, men Watson-Marlow Bredel BV påtar seg intet ansvar for eventuelle feil den inneholder, og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. Alle nevnte verdier i dette dokumentet er verdier under kontrollerte forhold ved vår testseng. Faktiske gjennomløpshastigheter kan variere på grunn av endringer i temperatur, viskositet, mate- og utløpstrykk og/eller systemkonfigurasjon. APEX, DuCoNite, Bioprene og Bredel er registrerte varemerker.

*[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)*



07 September 2023