

NR-annosteluletku 20

Bredel

Hose Pumps

NR-annosteluletku

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu tasalaatuiseksi ja toistettavaksi
- Teho säilyy letkun koko käyttöiän imu- ja poisto-olosuhteista riippumatta
- Erinomainen hankauskestävyys suulakepuristetun sisäkerroksen ansiosta
- Tarkkuuskoneistettu kriittisten toleranssien säilyttämiseksi
- Paineenkesto jopa 16 bar (232 psi)
- Imuteho jopa 9.5 mWC (374 in WC)
- Nesteen maksimilämpötila: 80 °C (176 °F), nesteen minimilämpötila: -20 °C (-4 °F)



Tekniset tiedot

	NR-annosteluletku 20
Enimmäiskäyttöpaine	10 baaria
Maks. imukyky	9.5 mWC
Maks. imukyky	374 inWC
Imukyky (80 %:n virtausnopeus)	9.5 mWC
Imukyky (80 %:n virtausnopeus)	374 inWC
Nesteen lämpötila-alue	-20 - 80 °C
Nesteen lämpötila-alue	-4 - 176 °F
Sisähalkaisija	20 mm
Sisähalkaisija	0.79 tuumaa
Seinämän paksuus	8.5 mm
Seinämän paksuus	0.337 tuumaa
Pituus	0.75 m
Pituus	29.7 tuumaa
Paino	0.6 kg
Paino	1.32 naulaa

Paikallinen Bredel-myyntitoimisto/jakelija voi kertoa, mikä on oikea letku käyttötarkoitukseesi. Parhaat tulokset saat käyttämällä Bredel Genuine -letkunvoiteluainetta

Rakennemateriaalit

	NR-annosteluletku 20
Materiaali	Luonnonkautsu (NR)
Sisäkerros	Luonnonkautsu (NR)
Ulkokerros	Luonnonkautsu (NR)

Letkun koostumus



Letkun koostumus	
1	Karkea letkun pinta ennen koneistusta
2	Tarkkuuskoneistettu luonnonkuminen (NR) ulkokerros
3	Neljä nailonkuituista vahvistuskerrosta
4	Sisäkerros saatavana luonnonkumisena (NR)

Tuotekoodit

High precision pump element machined for

A — **Bredel 25**

B — **28-1000059**

C — **25 mm**

D — **NR**

METERING

E — **16 bar 230 psi**

F — **NM3H**

Wilson-Marlow Bredel B.V. Delden, Netherlands

Bredel
Hose Pumps
Made in the Netherlands

Tuotekoodit

	Etikettikoodit
A	Pumpputyyppi
B	Uusintatilausnumero
C	Sisähalkaisija
D	Sisäkerroksen materiaali
E	Maksimipaine
F	Tehtaan koodi [material; year; month]

Letkun toiseen päähän on kaiverrettu tehtaan koodi [material; year; month] ja eränumero.

Vuosi: viimeinen numero (7 = 2017) Kuukausi: A = Tammikuu, E- Toukokuu

	Materiaali
E	F-NBR
M	CSM
NM	NR-annostelu
NT	NR-siirto
P	NBR
S	EPDM

Vastuuvapauslauseke: Tässä esitteessä annettujen tietojen oletetaan olevan oikein niiden julkaisuhetkellä. Watson-Marlow Bredel B.V. ei kuitenkaan hyväksy vastuuta mistään esitteen sisältämästä virheestä ja varaa itselleen oikeuden muuttaa erittelyjä ilman ennakoilmoitusta. Kaikki esitteessä mainitut arvot ovat valvottujen olosuhteiden aikana koestusalustalla saatuja arvoja. Todelliset saavutetut virtausnopeudet voivat vaihdella johtuen muutoksista lämpötilassa, viskositeetissa, tulo- ja purkauspaineissa ja/tai järjestelmän konfiguraatiossa. APEX, DuCoNite®, Bioprene ja Bredel ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä.

wmfts.com/global



31 August 2023