

701FB ja R/RX-pumppupää



700-sarjan suorakytkentäiset pumput

Ominaisuudet ja edut

- Virtausnopeudet pumppupäätä kohden enintään 1 900 L/h (8.4 GPM) ja enintään 2 baarin (30 psi) huippupaine
- Valittavissa on useita kiinteitä nopeuksia: 45 rpm, 134 rpm, 232 rpm ja 348 rpm. Muita nopeuksia pyynnöstä
- Jatkuva letku viidellä sisähalkaisijalla kuudesta materiaalista valmistettuna
- Kestävä, kemikaalinkestävä ja iskunkestävä viimeistely, työkalulla avattava telaketjumalli
- Pyörivät okklusiorullat pidentävät letkun käyttöikää



Tekniset tiedot

	701FB ja R/RX-pumppupää
Moottorityypit	Kiinteänopeuksinen moottori
Kotelointi	IP55
Melutaso	<85dB(A) 1 m:n etäisyydellä
Paino	42 kg (93 lbs)
Virransyöttö	230/400 V 50/60 Hz 3-vaihe

Taulukossa on esitetty kiinteänopeuksisten pumppujen tiedot. Lisätietoja taajuusmuuttajasta, vaihtovirtamoottorista ja taajuusmuuttajan lisälaitteista saat paikalliselta Watson-Marlow Fluid Technology Solutions -konsernin edustajalta.

Rakennemateriaalit

	701FB ja R/RX-pumppupää
Vaihteisto	Valurauta
Pumppupään rulla osineen	MoS2-täytteinen nailon 6 (Nylatron)
Kiinnitykset	Ruostumaton teräs

Luetellut tiedot kattavat koko kiinteänopeuksisten pumppujen valikoiman.

Lisätietoja yksittäisistä malleista/komponenteista ja muista käyttölaitteen/pumppupään lisälaitteista on käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyttä WMFTS:n edustajaan.

Tuotekoodit

Pumppu	Kuvaus	rpm	Teho	
070.5422.X00	701FB/R/RX, kiinteä nopeus ja jatkopumppupää	232	1,1 kW	
070.5432.X00	701FB/R/RX, kiinteä nopeus ja jatkopumppupää	348	1,1 kW	
Pumppupää		Kuvaus		
073.0111.000		701RBX-jatkopumppupää		
4,8 mm:n seinämän letku				
Sisähalkaisija/seinämä (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil	PurehitXL
9,6/4,8	933.0096.048	902.0096.048	913.0096.048	942.0096.048
12,7/4,8	933.0127.048	902.0127.048	913.0127.048	942.0127.048
15,9/4,8	933.0159.048	902.0159.048	913.0159.048	
19,0/4,8	933.0190.048	902.0190.048	913.0190.048	942.0190.048
25,4/4,8	933.0254.048	902.0254.048		942.0254.048
Sisähalkaisija/seinämä (mm)	STA-PURE-sarja PCS	STA-PURE-sarja PFL		
9,6/4,8	961.0096.048	966.0096.048		
12,7/4,8	961.0127.048	966.0127.048		
15,9/4,8	961.0159.048	966.0159.048		
19,0/4,8	961.0190.048	966.0190.048		

Vastuuvapauslauseke: Kaikki näytetyt virtausnopeudet saatiin pumppaamalla vettä 20 °C:ssa (68 °F) ilman imu- ja syöttökorkeutta. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene ja Marprene ovat Watson-Marlow Limitedin tavaramerkkejä.
Vastuuvapauslauseke: Tässä asiakirjassa annettujen tietojen oletetaan olevan paikkansapitävät, mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. GORE ja STA-PURE ovat W. L. Gore & Associatesin tavaramerkkejä. Ilmoita tuotekoodi pumppujen ja letkujen tilaamisen yhteydessä.



wmfts.com/global
10 July 2025